

Bedienungsanleitung

GS 70.00 knx

de



Frischluftabgleich

Bei der Inbetriebnahme benötigt das Gerät einige Minuten bis die ersten Sensorwerte zur Verfügung stehen. Dabei wird die Zuführung von Frischluft empfohlen.

Um die Genauigkeit des VOC Sensors sicherzustellen, wird jeden zweiten Tag eine Frischluftzufuhr empfohlen.

Ein Frischluftabgleich kann per ETS Kommunikationsobjekt oder manuell (Programmiertaste 5 sec. gedrückt halten) gestartet werden.

Nach dem Frischluftabgleich kann für eine Stunde kein Feinstaubwert gesendet werden. Das Objekt „Sensorfehler“ ist in dieser Zeit aktiv.

Technische Daten

Anschlussspannung	über KNX-Busspannung
Busstrom	max. 25 mA (min. 25 V)
ohne Hilfsspannung	
Busstrom	< 5 mA
Busstrom mit Hilfsspannung	
9...12 V DC	
Bussystem	KNX
Sensorik	Feinstaubpartikel VOC relative Luftfeuchtigkeit Temperatur Luftdruck Taupunkt VAU-Lüftungssteuerung
Messbereich	0...50 µg/m ³
Feinstaubpartikel PM_{2.5}	
Messbereich VOC	0...5.000 µg/m ³
Messbereich	0...100 %
rel. Luftfeuchtigkeit	
Messbereich	0...+50 °C
Temperatur	
Messbereich	300...1.100 hPa
absoluter Luftdruck	
Zulässige Umgebungstemperatur	0...50 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Gehäusefarbe	Studioweiß (ähnlich RAL 9016) Sonderfarben auf Anfrage
Montage	Wandmontage Aufputz (empfohlen: Montage auf Unterputzdose)
Anschlussart	Push-in Klemme
Schutzart	IP 20 (DIN EN 60529)
Schutzklasse	III bei bestimmungsgemäßer Montage

Sicherheitshinweise / Bestimmungsgemäße und bestimmungswidrige Verwendung / Entsorgung

- ! WARNUNG! ES BESTEHT GEFAHR DURCH EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ODER BRANDGEFAHR! !! Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden !!**
- Nur an die auf dem Gerät angegebene Spannung und Frequenz anschließen! [KNX-Busspannung (Nennspannung 29V)]
 - Bei Eingriffen oder Änderungen am Gerät erlischt die Garantie!
 - Das Gerät ist so zu installieren, dass auch außergewöhnlich hohe Störstrahlung die Funktion nicht beeinträchtigen kann!
 - Installation und Anschluss dürfen nur entsprechend den nationalen Bau- und Elektrovorschriften / Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden!
 - Beschädigte Geräte dürfen nicht in Betrieb bzw. müssen sofort außer Betrieb genommen werden!
 - Beachten Sie die Vorschriften und Hinweise aus dem Handbuch „Haus- und Gebäudesystemtechnik“ des ZVEI/ZVEH. Dies gilt insbesondere für die fachgerechte Verlegung der Busleitungen und die Inbetriebnahme des KNX Gerätes.
 - Das Gerät kann in folgenden Anwendungen eingesetzt werden: Überwachung der Luftgüte in der Gebäudesystemtechnik (Schule, Büro, Hotel, Tagungsstätte etc.), Datenübertragung und Regelung per Bus-System.
 - Das Gerät ist für den Betrieb gemäß den aufgeführten technischen Daten geeignet.
 - Das Gerät ist nicht geeignet für sicherheitsrelevante Aufgaben, wie z.B. Fluchttüren, Brandschutzeinrichtungen, Garkeller etc.
 - Die bestimmungswidrige Verwendung des Gerätes kann zu Sach- und Personenschäden führen
 - Das Gerät ist nicht für eigenmächtige bauliche Veränderungen, Reparaturen und sicherheitsrelevante Aufgaben vorgesehen.
 - Das Gerät ist nicht für den Einsatz im Außenbereich und in Nasszellen vorgesehen.
 - Das Gerät ist umweltgerecht und entsprechend den Elektrovorschriften zu entsorgen.

Störquellen

Die Messergebnisse des Gerätes können durch äußere Einflüsse negativ beeinflusst werden, wie z.B.

- Zugluft und Luftbewegung: z.B. durch Fenster, Türen, Konvektion, Heizung oder Personen.
- Erwärmung oder Abkühlung: z.B. Sonnenbestrahlung oder der Montage an einer Außenwand.
- Wärmequellen: In direkter Nähe zu elektrischen Verbrauchern, z.B. Dimmer
- Erschütterungen oder Schläge, denen das Gerät ausgesetzt wird oder wurde.
- Verschmutzung durch Farbe, Tapetenkleister, Staub, etc.: z.B. bei Renovierungsarbeiten
- Organische Lösemittel oder deren Dämpfe z.B. Reinigungsmittel
- Weichmacher aus Aufklebern und Verpackungen: z.B. Luftpolsterfolie oder Styropor

TVOC Beurteilung

Stufe	Konzentration [µg/m ³]	Hygienische Bewertung	Empfehlungen
1	< 300	unbedenklich	Zielwert
2	300 - 1.000	noch unbedenklich	Belüftung empfohlen
3	1.000 - 3.000	auffällig	verstärkte Belüftung empfohlen
4	3.000 - 10.000	bedenklich	verstärkte Belüftung notwendig
5	10.000 - 25.000	inakzeptabel	intensive Belüftung notwendig

Quelle: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2007, 50:990–1005, Springer Medizin Verlag 2007. (DOI 10.1007/s00103-007-0290-y)





Feinstaub Leitwerte

	PM _{2.5}
Jahresmittelwert (EU-Richtlinie 2008/50/EG)	ab 2020: 20 µg/m ³
Jahresmittelwert (WHO)	10 µg/m ³
24h Mittelwert (WHO)	25 µg/m ³

Montage

- ! Vor Montage- und Installationsarbeiten Spannung freischalten und Spannungsfreiheit prüfen! Beachten Sie unbedingt die weiteren, oben aufgeführten Sicherheitshinweise! Beachten Sie unbedingt die korrekte Montageposition! Diese ist auf der Geräte-Rückwand zu erkennen!**
- Das Gerät ist für die Montage auf einer Unterputzdose oder für die Wandmontage geeignet.
 - Die Montage auf eine luftdichte Unterputzdose wird empfohlen.

- Schritt 1:** Öffnen Sie das Gehäuse an der Unterseite durch Eindrücken der Lasche mittels Schraubendreher und nehmen das Geräte-Vorderteil ab.
- Schritt 2:** Verschrauben Sie die Geräte-Rückwand mit einer Unterputzdose bzw. direkt auf die Wand.
- Schritt 3:** Nach erfolgter Verkabelung drücken Sie die „Einlerntaste“, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. (dies ist auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich)
- Schritt 4:** Setzen Sie das Geräte-Vorderteil wieder auf.



Instruction manual

GS 70.00 knx

en



Fresh air calibration

After initial startup, the device requires several minutes until the sensor sends the first values. At that time, the lead of fresh air is recommended.

To ensure the accuracy of the VOC sensor it's recommended to expose the device to fresh air very 2nd day.

The fresh air calibration can be started via ETS object or manually by pressing the KNX-programming button for 5 sec.

After the fresh air calibration the sensor value won't be sent for about one hour. During that time the object „sensor failure“ is active.

Technical data	
Supply voltage	via KNX bus voltage
Bus current	max. 25 mA (min. 25 V)
w/o auxiliary voltage	
Bus current with auxiliary voltage	< 5 mA
9...12 V DC	
Bus system	KNX
Sensors	particulate matter VOC temperature relative humidity atmospheric pressure dew point VAV ventilation control
Measuring range particulate matter PM _{2.5}	0...50 µg/m ³
Measuring range VOC	0...5.000 µg/m ³
Measuring range rel. humidity	0...100 %
Measuring range temperature	0...+50 °C
Measuring range atmospheric pressure	300...1.100 hPa
Permitted ambient temperature	0...50 °C
Housing	self-extinguishing thermoplastic
Housing color	studio white (similar to RAL 9016) specific colors on request
Mounting	wall mounting (preferably combined with flush-mounting box)
Type of connection	push-in connector
Type of protection	IP 20 (DIN EN 60529)
Class of protection	III when installed according to regulations

Safety instructions / Intended use and inappropriate use / Disposal

CAUTION! DANGER OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK!
!! Installation and assembly of electrical equipment must be carried out only by a skilled person !!

- Connect only to suitable supply voltage [KNX bus voltage (nominal voltage 29V)].
- Warranty void if housing opened by unauthorized person!
- The electronic circuit is protected against a wide range of external influences. Incorrect operating may occur if external influences exceed certain limits!
- Installation and assembly of electrical equipment must be in accordance with national building, electrical and safety codes!
- Defective devices / sensors have to be put out of service immediately!
- Observe the regulations and instructions in the ZVEI/ZVEH handbook (building system technology). Especially the professional installation of the bus lines and the professional installation and start-up of KNX devices must be observed!
- The device can be used in following applications: monitoring of the air quality in building systems technology (schools, offices, hotels, conference venue etc.), data transfer and regulation via bus system.
- The device is intended for use in accordance with the defined technical data.
- The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment, fermenting cellars etc.
- The inappropriate use of the device can cause damage to property and persons.
- The device is not intended for use of unauthorized constructional alterations, repairs and security relevant tasks
- The device is not intended for use in outdoor areas and wet rooms
- The device has to be disposed in an environmentally friendly manner according to the current electrical codes!

Source of interference

The sensor values of the device can be negatively influenced by external impacts as e.g.:

- Draught and air movement: e.g. through windows, doors, convection, heating and people
- Warming and cooling: e.g. sunlight or mounting on an outside wall
- Heat sources: close to installed electrical consumers e.g. dimmers
- Vibrations or shocks, which the unites are or were subjected to
- Pollution due to colors, wallpaper paste, dust e.g. at renovation work
- Organic solvents or their vapours: e.g. detergents
- Plasticizers from stickers and packaging e.g. bubble wrap or polystyrene

TVOC assessment

Level	Concentration [µg/m ³]	Hygienic rating	Recommendation
1	< 300	uncritical	target value
2	300 - 1.000	still uncritical	ventilation / airing recommended
3	1.000 - 3.000	remarkable	intensified ventilation recommended
4	3.000 - 10.000	critical	intensified ventilation necessary
5	10.000 - 25.000	unacceptable	intense ventilation necessary

Source: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2007, 50:990–1005, Springer Medizin Verlag 2007. (DOI 10.1007/s00103-007-0290-y)

Particulate matter reference value

	PM _{2.5}
Annual average value (EU-policy 2008/50/EG)	from 2020: 20 µg/m ³
Annual average value (WHO)	10 µg/m ³
24h average value (WHO)	25 µg/m ³

Mounting

Disconnect device from power supply for wiring and installation purposes! Check power supply is disconnected!
Attention! You have to check and consider the safety instructions above!
Please pay attention for the correct mounting position!
You can find the marking on the rear part!

- This device is suitable for wall mounting or for mounting on a flush-mounting box.
- The use of air-tight boxes is recommended.

Step 1: Open the device with a small screw driver by pushing in the lever at the bottom of the housing and gently remove the front part.

Step 2: Fix the rear part, either directly to the wall or on a flush-mounting box.

Step 3: After the wiring, press the "programming button" to set the device into programming mode. (this can be done at a later time as well)

Step 4: Reattach the front part.

Step 1:

Step 2:

Step 3:

Step 4: