

INTRODUCCIÓN

Esta nota de aplicación describe las cámaras IP soportadas en los paneles táctiles Iddero HC2-KNX y HC2L-KNX.

Este documento es aplicable a la versión **1.5** del firmware de los paneles táctiles y del software de configuración.

CONFIGURACIÓN

Las cámaras IP a visualizar deben definirse a través del software de configuración Iddero.

Para ello, en primer lugar, asegúrese de que ha seleccionado “HC2-KNX” ó “HC2L-KNX” en el campo “Sistema” de la sección “Proyecto”. A continuación podrá añadir cámaras IP en la sección “Cámaras IP”.

El tipo de cada cámara (fabricante y modelo) debe especificarse necesariamente en fase de configuración y no se puede modificar posteriormente desde el panel táctil. Los parámetros de comunicación (direcciones IP, puertos, nombres de usuario y contraseña) sí pueden ser modificados desde el panel táctil por el usuario final.

MODELOS SOPORTADOS

Fabricante	Modelo	Configuración de la cámara ⁽¹⁾
Axis	207	
	211	
	212 PTZ	
	213 PTZ	Configurar como PAL
	215 PTZ	Configurar como PAL
	221	
	P1311	
	P1343	
	P1346	
	P1347	
	P3301	
	M1031-W	
	M1054	
	M1114	
	M3014	
	M3204	
	Q1755	Seleccionar una resolución con relación de aspecto 16:9
Q6034	Seleccionar una resolución con relación de aspecto 16:9	
Mobotix	D12 DualDome	Resolución recomendada: VGA
	D24 MonoDome	Resolución recomendada: VGA
	M12 DualNight	Resolución recomendada: VGA
	M24 Allround	Resolución recomendada: VGA
	Q24 Hemispheric	Resolución recomendada: VGA
Grandstream	GXV-3501 ⁽²⁾	Resolución recomendada: CIF
	GXV-3504 ⁽²⁾	Resolución recomendada: CIF
	GXV-3610	Resolución recomendada: EPTZ
	GXV-3611	Resolución recomendada: EPTZ
	GXV-3615	Resolución recomendada: CIF

(1) Ajustes recomendados de configuración a realizar sobre la propia cámara

(2) Servidores de video IP para la conexión de cámaras analógicas