

Melde- und Bedientableau, LCD MT 701.2, q q, GH Q605 0059 R000q

Das Melde- und Bedientableau MT701.2 ist ein ABB i-bus® EIB-Produkt zum

- Anzeigen und Visualisieren von Schaltzuständen, Status- und Störmeldungen auf einem LCD-Tableau,
- zentralen Steuern von EIB-Teilnehmern,
- Einstellen von Lichtszenen und Schaltzeiten,
- Abgeben von visuellen und akustischen Warnmeldungen,
- _ Anzeigen von Messwerten und Einstellen von Grenzwerten zur Messwertüberwachung sowie

- Ausführen von Zeitgliedern, logischen Verknüpfungen und Multiplexer-Funktionen.

Das Melde- und Bedientableau ist für den Unterputzeinbau oder für die Hohlwandmontage bestimmt. Hierfür steht der Unterputz-Kasten UP-KAST 2 zur Verfügung. Mit dem Abdeckrahmen T-RAHM wird der Anblick des Meldeund Bedientableaus vervollständigt.

Die Verbindung zum EIB wird über eine Busanschlussklemme hergestellt. Das Gerät benötigt eine zusätzliche 230 V AC-Stromversorgung.

11

Technische Daten

Versorgung	 Netzanschluss 	230 V AC, +/– 10%, 50 … 60 Hz	
	 Stromaufnahme 	typ. 10 mA	
	 Leistungsaufnahme über EIB 	< 250 mW	
Bedien- und Anzeigeelemente	 Taste Licht 	LCD-Beleuchtung EIN/AUS	
	 – 2 Cursor-Tasten 	AUF/AB bzw. VOR/ZURÜCK	
	– 4 Umschalt-Tasten	Umschalten zwischen Display-Seiten bzw. Auswahl von Menüpunkten	
	 LED rot und Taste 	zur Eingabe der physikalischen Adresse	
	 Reset-Taste 	Zum Zurücksetzen des Geräts	
Anschlüsse	– 230 V AC	2 Schraubklemmen für L und N Anschlussquerschnitt: feindrähtig: 0,2 – 2,5 mm ² eindrähtig: 0,2 – 4,0 mm ²	
	– EIB	Busanschlussklemme (schwarz/rot)	
Schutzart	– IP 43, EN 60 529		
Umgebungstemperaturbereich	– Betrieb	− 5 °C + 45 °C	
	– Lagerung	– 25 °C + 45 °C	
	 Transport 	– 25 °C + 45 °C	
Bauform, Design	 Unterputz-Gehäuse zum Einbau in Unterputz-Kasten 		
Farbe	– MT701.2, WS	weiß	
	– MT701.2, SR	silber	
Montage	 Unterputz oder Hohlwand 		
Abmessungen	– 125 x 213 x 68 mm (H x B x T)		
Einbautiefe	- 75 mm inkl. Unterputz-Kasten		
Gewicht	– 0,86 kg		
Approbation	 – EIB-zertifiziert 		
CE-Zeichen	 – gemäß EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie 		

Melde- und Bedientableau, LCD MT 701.2, q q, GH Q605 0059 R000q

Anwendungsprogramme	max. Anzahl	max. Anzahl	max. Anzahl
	Kommunikationsobjekte	Gruppenadressen	Zuordnungen
Melde- und Bedientableau /2	-		-

Anschlussbild



Maßbild

Hinweise

Die Programmierung erfolgt mit der ETS2 V1.2 ab der Version ETS2 V1.2a sowie der ETS2 V1.3. Das Anwendungsprogramm ist als Datei mit dem Namen "MT701_2.vd2" in der Installationsdatei "MT701_2_SOW_de_... .exe" enthalten. Vor dem Import der Produktdaten muss die Installationsdatei ausgeführt werden.

Melde- und Bedientableau, LCD

MT 701.2, q q, GH Q605 0059 R000q

Über einen Setup-Dialog wird die Tool-Software im Verzeichnis ".../ETS.../2/ MT701/..." installiert und die Produktdaten (Datei "MT701_2.vd2") in einem beliebigen Verzeichnis gespeichert. Nun können die Produktdaten (Datei "MT701_2.vd2") in die ETS-Datenbank importiert werden.

ETS3 Hinweis:

Für die Programmierung in der ETS3 ist das entsprechende VD3-File zu verwenden.

Melde- und Bedientableau

Diese Applikation kann nicht in das MT 701 geladen werden. Sie dient lediglich der Zuordnung von Gruppenadressen. Somit kennt die ETS2 die dem MT 701 zugeordneten Gruppenadressen und kann dann diese bei der Berechnung der Filtertabellen mit berücksichtigen. Das Anwendungsprogramm wird direkt über eine RS 232-Verbindung in das Melde- und Bedientableau geladen. Ein Download über eine direkte RS 232-Verbindung kann nur aus dem Projektierungsmodul der ETS durchgeführt werden, es sei denn der Inbetriebnahme-PC verfügt über eine zweite RS 232-Schnittstelle, auf die nicht von der ETS zugegriffen wird.

Das Anwendungsprogramm kann auch über EIB in das Melde- und Bedientableau geladen werden. Da der Download über EIB verhältnismäßig langsamer vonstatten geht, wird er nur für geringe Änderungen empfohlen. Ein Download über EIB wird aus dem Inbetriebnahmemodul der ETS durchgeführt.

Weiterhin kann dem MT701 eine physikalische Adresse zugewiesen werden.

Die Parametrierung des MT 701 erfolgt mit der Parametriersoftware EIB-Tab. Diese befindet sich auf der EIB-CD-ROM.

Kommunikationsobjekte

Melde- und Bedientableau

INFO

-Anzeigen └LCD-Anzeigen

Auswahl in der ETS2

8

– ABB

11

Nr.	Тур	Objektname	Funktion
0	1 bit	1-Bit-GA 1	
200	1 bit	1-Bit-GA 1	
201	4 bit	4-Bit-GA 201	
300	4 bit	4-Bit-GA 300	
301	1 byte	8-Bit-GA 301	
400	1 byte	8-Bit-GA 350	
401	2 byte	2-Byte-GA 401	
500	2 byte	2-Byte-GA 450	
501	4 byte	4-Byte-GA 501	
600	4 byte	4-Byte-GA 550	
601	3 byte	3-Byte-Datum	
602	3 byte	3-Byte-Zeit	

Melde- und Bedientableau, LCD MT 701.2, q q, GH Q605 0059 R000q

1-Bit-Objekte:	
Es können maximal 200 1-Bit-Objekte aktiviert werden.	
– Kommunikationsobjekte 1-10	deaktiviert aktiviert
 Kommunikationsobjekte 176-200 	deaktiviert aktiviert
4-Bit-Objekte:	
Es können maximal 100 4-Bit-Objekte aktiviert werden.	
 Kommunikationsobjekte 201-210 	deaktiviert aktiviert
 Kommunikationsobjekte 276-300 	deaktiviert aktiviert
8-Bit-Objekte:	
Es können maximal 50 8-Bit-Objekte aktiviert werden.	
 Kommunikationsobjekte 301-310 	deaktiviert aktiviert
•••	
 Kommunikationsobjekte 331-350 	deaktiviert aktiviert
2-Byte-Objekte:	
Es können maximal 50 2-Byte-Objekte aktiviert werden.	
- Kommunikationsobjekte 401-410	deaktiviert aktiviert
- Kommunikationsobjekte 431-450	deaktiviert aktiviert
4-Byte-Objekte:	
Es können maximal 50 4-Byte-Objekte aktiviert werden.	
 Kommunikationsobjekte 501-510 	deaktiviert aktiviert
- Kommunikationsobjekte 531-550	deaktiviert aktiviert
Datum/Zeit:	
 Kommunikationsobjekte Datum/Zeit 601-602 	deaktiviert aktiviert

11