Produkt-Handbuch

ABB i-bus[®] EIB / KNX Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 4fach, SMI, REG JA/S 4.SMI.1M

Gebäude-Systemtechnik





ABB i-bus[®] EIB / KNX

JA/S 4.SMI.1M Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 4fach, SMI, REG

Inhalt

Seite

1	Allgemein	3
1.1	Produkt- und Funktionsübersicht JA/S 4.SMI.1M	4
2	Gerätetechnik	5
2.1	Technische Daten	5
2.2	Maßbild	7
2.4	Montage und Installation	7
3	Inbetriebnahme	9
3.1	Anwendungsprogramm	9
3.2	Parameterfenster	10
3.2.1	Parameterfenster "Allgemein"	10
3.2.2	Parameterfenster "Manuell"	14
3.2.3	Parameterfenster "EIB/KNX"	1/
3.2.4	Parameterrenster "vvetter"	21
3.2.5	Parameterienster "SMI-Anthebe	23
3.2.0	Parameterienster "Ausyany A-D	24 20
3.2.1	Parameterfonstor Status"	20 22
3.2.0	Parameterfenster Position"	36
321	 θ Parameterfenster Position 1-4" 	38
321	1 Parameterfenster Auto 1"	40
321	2 Parameterfenster Auto 2"	45
3.2.1	3 Parameterfenster "Ausgang A-D Szene"	47
3.2.1	4 Parameterfenster "A-D-Szene"	48
3.3	Kommunikationsobjekte	50
3.3.1	Kommunikationsobjekte Ausgang A-D	50
3.3.2	Kommunikationsobjekte Allgemein	59
4	Planung und Anwendung	62
4.1	Standard Motor Interface (SMI)	62
4.1.1	Einführung	62
4.1.2	Anschluss	63
4.1.3	Inbetriebnahme	63
4.1.4	Technische Daten SMI	64
4.2	Manuelle Bedienung	65
4.2.1	Manuelle Betriebszustände	65
4.2.2	Auf/Ab-Tasten	66
4.2.3	LED-Anzeige	67
4.3	Fahren in Position	69
4.3.1	Fanren in Position 0100%	69
4.3.2	Propert Depition potton	69
4.3.3	Automatik Stouorung	70 71
4.4 111	Sonnonschutz-Automatik	/ I 71
4.4.1 117	Heizen/Kühlen-Automatik	/ I 76
4.4.Z		70

ABB i-bus[®] EIB / KNX

JA/S 4.SMI.1M Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 4fach, SMI, REG

5.1	Statusbyte-Schlüsseltabelle	79
5.2	Diagnosebyte-Schlüsseltabelle	80
5.3	8-bit-Szene- Schlüsseltabelle	81
5.4	Abbildungsverzeichnis	82
5.5	Tabellenverzeichnis	82
5.6	Bestellangaben	83

Dieses Handbuch beschreibt die Funktion des SMI-Jalousieaktors JA/S 4.SMI.1M mit dem Anwendungsprogramm "Jalousie SMI 4f M/1.1". Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Haftungsausschluss:

Trotz Überprüfung des Inhalts dieser Druckschrift auf Übereinstimmung mit der Hardund Software können Abweichungen nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir hierfür keine Gewähr übernehmen. Notwendige Korrekturen fließen in neue Versionen des Handbuchs ein. Bitte teilen Sie uns Verbesserungsvorschläge mit.

© 2006 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

79

Allgemein

1 Allgemein

Beschattung

Die Ausrüstung von Gebäuden mit Jalousien und Rollläden erfüllt zahlreiche Funktionen, wie z.B.:

- Schutz vor Blendung an Bildschirmarbeitsplätzen,
- Schutz vor Ausbleichen von Möbelstücken und Teppichen,
- Temperaturregulierung,
- Sichtschutz gegen Einblick von außen,
- Sicherung gegen Einbruch.

Neben Jalousien und Rollläden stehen zahlreiche weitere Arten von Behängen zur Verfügung: Markisen, Rollos, Vorhänge, Vertikaljalousien, uvm. Das Ansteuern von Behängen über Motoren erspart dem Benutzer nicht nur das Aufziehen und Runterlassen der Rollläden von Hand sondern ermöglicht auch eine vollautomatische Steuerung. Die vollautomatische Steuerung berücksichtigt die Tageszeit, die Stärke der Sonneneinstrahlung, die Temperaturbedingungen, die Windstärke usw. und positioniert den Behang entsprechend diesen Faktoren. Der Benutzer kann diese Position selbstverständlich manuell noch genauer an seine Bedürfnisse anpassen.

Steuerung

ABB STOTZ-KONTAKT bietet ein breites Produktspektrum von Jalousieaktoren zur Ansteuerung von Jalousie- und Rollladenantrieben über EIB/KNX in konventioneller Relaistechnik wie auch über die digitale Schnittstelle SMI (Standard Motor Interface). Der Jalousiesteuerbaustein zur sonnenstandsnachgeführten Positionierung von Lamellen rundet das Sortiment ab.

Die digitale SMI-Schnittstelle zwischen Aktor und Antrieb wird von zahlreichen Herstellern unterstützt und hat sich als de facto-Standard der digitalen Jalousiesteuerung etabliert. SMI-zertifizierte Produkte verschiedener Hersteller sind kompatibel und können gleichzeitig in einer Anlage betrieben werden.

Die Jalousiesteuerung mit SMI ermöglicht eine noch genauere Positionierung des Behangs sowie die Auswertung und Anzeige von Statusmeldungen aus dem Antrieb über EIB/KNX.

Allgemein

1.1 Produkt- und Funktionsübersicht JA/S 4.SMI.1M

Der Jalousieaktor JA/S 4.SMI.1M von ABB STOTZ-KONTAKT verfügt über 4 unabhängige Ausgänge zur Ansteuerung von SMI-Jalousie- oder Rollladenantrieben. Insgesamt können bis zu 4 SMI-Antriebe parallel an einen Ausgang des Jalousieaktors angeschlossen werden. Mit dem Anwendungsprogramm "Jalousie SMI 4f M/1.1" stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Auf-/ Abfahren, Stopp/ Lamellenverstellung
- Fahren in Position (bis zu 4 Preset-Positionen)
- Position setzen (Änderung der Preset-Position über EIB/KNX)
- Fahren in Position 0% ... 100%
- Szenen
- Sonnenschutz-Automatik-Steuerung
- Heizen/ Kühlen-Automatik-Steuerung
- Wind-, Regen- und Frostalarmüberwachung (zyklisch)
- Sperren und Zwangsführung
- Status-Anzeige: aktuelle Position/Lamellenstellung
- Status-Anzeige: aktuelle Betriebsart
- Status-Anzeige: aktueller Zustand des SMI-Antriebs
- Änderung von Parametereinstellungen über EIB/KNX

2 Gerätetechnik



Abb. 1: JA/S 4.SMI.1M

2.1 Technische Daten

Der Jalousieaktor JA/S 4.SMI.1M steuert vier unabhängige Gruppen mit jeweils bis zu 4 SMI-Jalousieoder Rollladenantrieben über EIB/KNX.

Mit den Bedientasten am Gerät kann der Behang manuell auf- und abgefahren sowie gestoppt und schrittweise verstellt werden. Über LEDs werden der Betriebszustand, Informationen zum jeweiligen Kanal sowie die aktuelle Fahrtrichtung bzw. Position des Behangs angezeigt. Der Jalousieaktor ist ein Reiheneinbaugerät zum Einbau in Verteiler. Die Verbindung zu ABB i-bus[®] EIB/KNX wird über Busanschlussklemme hergestellt.

Versorgung	Betriebsspannung	230 V AC +10/-15%, 45 65 Hz
	Busspannung	2130 V DC über EIB/KNX
	Stromaufnahme EIB/KNX	< 12 mA
	Leistungsaufnahme EIB/KNX	Max. 250 mW
	Leistungsaufnahme 230 V AC	Max. 2 W
	Verlustleistung	Max. 1,8 W
Ausgänge	4 unabhängige SMI-Ausgänge für je bis zu 4 SMI-Antriebe	
	SMI-Steuerspannung	18 V DC
	SMI-Leitungslänge	Max. 350 m
Bedien- und Anzeigeelemente	LED rot und Taste	zur Eingabe der physikalischen Adresse
	Manuelle Bedienung	2 Taster je Ausgang für Auf und Ab (lange Betätigung) bzw. Stopp/ Lamellenverstellung (kurze Betätigung)
	Anzeige Fahrtrichtung/ Endlagen/ Status	2 LEDs je Ausgang für Auf / Ab, Oben/ Unten, SMI-Kommunikation, Alarm
	Betriebsart	1 Taster zum Umschalten zwischen manueller Bedienung und Bedienung über EIB/KNX
	Anzeige Betriebsart	1 LED zur Anzeige der Betriebsart (manuelle Bedienung / EIB/KNX)
Anschlüsse	EIB/KNX	Busanschlussklemme (schwarz/rot)
	SMI	2 Schraubklemmen je Ausgang (I+; I-) Anschlussquerschnitt: feindrähtig: 0,2 2,5 mm ² eindrähtig: 0,2 4 mm ²
	230 V AC-Hilfsspannung	2 Schraubklemmen für L 2 Schraubklemmen für N Anschlussquerschnitt: feindrähtig: 0,2 2,5 mm ² eindrähtig: 0,2 4 mm ²
Schutzart	IP 20, EN 60 529	
Umgebungstemperaturbereich	Betrieb	- 5 °C + 45 °C
	Lagerung	-25 °C + 55 °C
	Transport	-25 °C + 70 °C
Bauform, Design	modulares Installationsgerät, proM	
Gehäuse, Farbe	Kunststoffgehäuse, grau	
Montage	auf Tragschiene 35 mm	Nach DIN EN 60 715
Abmessungen	90 x 72 x 64,5 mm (H x B x T)	
Einbautiefe/ Breite	68 mm / 4 Module à 18 mm	

© 2006 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

ABB i-bus[®] EIB / KNX

Gerätetechnik

Gewicht	ca. 0,25 kg
Einbaulage	beliebig
Approbation	EIB/KNX; SMI
CE-Zeichen	gemäß EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie

Tabelle 1: Technische Daten

Kommunikationsobjek	e Gruppenadressen Zuordnungen	
Jalousie SMI 4f M/1.1 134	250 250	
Jaiousie Sivii 41 M/1.1 134	250 250	

Tabelle 2: Anwendungsprogramm

Hinweis:

Für die Programmierung ist die ETS2 V 1.3 oder höher erforderlich. Bei Verwendung der ETS3 ist eine Datei vom Typ ".VD3" zu importieren. Das Anwendungsprogramm liegt in der ETS2 / ETS3 unter ABB/Jalousie/Schalter ab.

2.2 Anschlussbild



Abb. 2: Anschlussbild JA/S 4.SMI.1M

- 1 Schilderträger
- 2 Programmier-LED/ -Taste
- 3 Busanschlussklemme
- 4 230 V AC-Hilfsspannung
- **5** LED und Taste "Man."
- 6 SMI Anschlussklemmen (I+; I-)
- 7 LED AUF / AB / Position
- 8 Tasten AUF / AB / Stopp/ Lamellenverstellung





Abb. 3: Maßbild JA/S 4.SMI.1M

2.4 Montage und Installation

Die Programmierung erfolgt mit der ETS ab der Version ETS2 V1.2a.

Der Jalousieaktor wird mit geladenem Anwendungsprogramm ausgeliefert. Bei der Inbetriebnahme müssen daher nur noch die Gruppenadressen und Parameter geladen werden. Bei Bedarf kann aber auch das gesamte Anwendungsprogramm geladen werden. Dazu muss vorher das Gerät entladen werden. Im entladenen Zustand funktioniert die Handbedienung nicht.

Im Auslieferungszustand funktioniert die manuelle Bedienung in der Betriebsart "Jalousie". Beim Anschluss von Rollläden in der Betriebsart "Jalousie" kann es zu ruckartigen Bewegungen kommen, wenn ein kurzer Auf/Ab Befehl (Stepp) über die Handbedienung ausgelöst wird. Die Betriebsart "Rollladen" kann im Anwendungsprogramm eingestellt und in den Jalousieaktor geladen werden.



Bevor der Jalousieaktor installiert wird müssen die obere und untere Endlage des Jalousiemotors eingelernt werden. Hierzu müssen die Angaben des jeweiligen Motorherstellers beachtet werden. Die Endlagenpositionen werden im Jalousiemotor gespeichert.

Der Anschluss von 230 V an den SMI-Steuerleitungen I+ und Ikann zu einer Beschädigung des Gerätes führen und ist untersagt!

Der Anschluss von konventionellen Tastern an die SMI-Steuerleitung ist untersagt, sobald SMI-Antriebe über den Telegrammbetrieb des JA/S 4.SMI.1M angesteuert werden.

Die manuellen Bedientasten dürfen nicht mit spitzen oder scharfkantigen Gegenständen (z.B. Schraubendreher, Stift, ...) bedient werden, die die Tastatur beschädigen können.

Die LEDs dienen ausschließlich zur Status-Anzeige des Behangs und des Bedienzustands. Sie dienen nicht zur Steuerung des Behangs und dürfen nicht betätigt bzw. gedrückt werden.

Gerätetechnik

Hinweise: Die Programmier-LED wird vom Netzteil des JA/S 4.SMI.1M und über den Bus versorgt. Sie leuchtet nach Drücken der Programmiertaste auch ohne Verbindung zum EIB/KNX. Die LED kann daher zur Prüfung der Busverbindung nur verwendet werden, wenn die Busspannung vorhanden ist und die 230 V-Hilfsspannung abgeklemmt wurde.

> Sichtbare Kommunikationsobjekte, die nicht für die Funktion benötigt werden, müssen nicht mit einer Gruppenadresse verknüpft werden.

Die Zugänglichkeit des Geräts zum Betreiben, Prüfen, Besichtigen, Warten und Reparieren muss sichergestellt sein (gem. DIN VDE 0100-520).

3 Inbetriebnahme

3.1 Anwendungsprogramm



Bevor der Jalousieaktor installiert wird müssen die obere und untere Endlage des Jalousiemotors eingelernt werden. Hierzu müssen die Angaben des jeweiligen Motorenherstellers beachtet werden. Die Endlagenpositionen werden im Jalousiemotor gespeichert.

Der Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 4fach, SMI, REG wird mit dem Anwendungsprogramm "Jalousie SMI 4f M/1.1" über die ETS ab der Version ETS2 V1.2a geladen.

Um eine einfache Projektierung zu gewährleisten, ist das Anwendungsprogramm dynamisch aufgebaut, d.h. in der Grundeinstellung sind nur wenige wichtige Kommunikationsobjekte und Parameter sichtbar. Über die Aktivierung der jeweiligen Parameter wird die volle Funktionalität des Anwendungsprogramms sichtbar.

Die Parametereinstellungen können für jeden Ausgang separat vorgenommen werden oder für alle Ausgänge gleich. Somit kann beim Einstellen der Parameter der Programmieraufwand erheblich reduziert werden. In beiden Fällen stehen die Kommunikationsobjekte für jeden Ausgang separat zur Verfügung.

Der Jalousieaktor kann entweder im Einzelbetrieb (ein SMI-Antrieb pro Ausgang) oder im Parallelbetrieb mit Mehrfachadressierung (bis zu 4 SMI-Antriebe als Gruppe pro Ausgang) betrieben werden. Dadurch ist bei der Inbetriebnahme keine SMI-Adressierung notwendig. Der JA/S 4.SMI.1M prüft zyklisch den Bus auf (neue) Antriebe und kann im Falle von Adresskonflikten diese erkennen und auflösen.

Bei Austausch und Inbetriebnahme eines SMI-Antriebes muss keine SMI-Adressierung vorgenommen werden. Es können beliebige SMI-Antriebe von verschiedenen Herstellern miteinander kombiniert werden.

Inbetriebnahme

3.2 Parameterfenster

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Parameterfenster mit den zugehörigen Parametern beschrieben. Parameterwerte in *kursiver* Schreibweise sind werkseitig voreingestellt.

3.2.1 Parameterfenster "Allgemein"

.1.1 JA/S4.5MI.1M, Jalousie	aktor man.,4fach,5MI,REG	<u>×</u>
Allgemein	All	gemein
Manuell EIB/KNX Wetter SMI-Antriebe	Parametereinstellungen	für alle Ausgänge gleich
Ausgang A - D Sicherheit Status Position	Zeitverzögertes Schalten der Antriebe	deaktiviert 💌
Position 1-4 Auto 1 Ausgang A-D Szene	Maximale Telegrammate	1 Telegramm pro Sekunde
	Parameteränderungen über EIB/KNX zulassen	nein
,	OK	Abbrechen Standard Info Hilfe

Abb. 4: Parameterfenster "Allgemein"

Parametereinstellungen

Optionen: - für alle Ausgänge gleich

- für jeden Ausgang individuell

Im Jalousieaktor kann für jeden Ausgang separat eine individuelle Einstellung vorgenommen werden. Gerade bei größeren EIB/KNX-Anlagen ist es allerdings üblich, dass alle Ausgänge gleich parametriert werden. Für diesen Fall brauchen alle Einstellungen im Jalousieaktor nur einmal vorgenommen zu werden. Diese Einstellungen gelten dann für alle Ausgänge gleich.

Für alle Ausgänge gleich: Es erscheinen das Parameterfenster "Ausgang A-D" sowie die dazugehörigen Parameterfenster jeweils einmal.

Für jeden Ausgang individuell: Es erscheinen die Parameterfenster "Ausgang A", "Ausgang B", "Ausgang C" und "Ausgang D" sowie die dazugehörigen Parameterfenster jeweils vier Mal.

Zeitverzögertes Schalten der Antriebe

Optionen: - deaktiviert - aktiviert

In großen EIB/KNX-Anlagen mit zahlreichen Antrieben wird beim gleichzeitigen Anlaufen aller Antriebe bei Zentralbefehlen ein großer Anlaufstrom benötigt. Um diesen Anlaufstrom in solchen Fällen zu begrenzen, können Fahrbefehle zeitlich verzögert ausgeführt werden.

Beispielsweise können alle Antriebe eines Stockwerks als Gruppe zusammengefasst werden. So können für alle Antriebe im Erdgeschoss die zentralen Fahrbefehle ohne zeitliche Verzögerung ausgeführt werden. Bei den Antrieben im 1.OG werden Fahrbefehle mit einer zeitlichen Verzögerung von 2 Sekunden ausgeführt usw.

Die Zeitverzögerung beim Ausführen einer Fahraktion gilt für die folgenden Kommunikationsobjekte bzw. Zustände (auch bei aktivierter Automatik-Steuerung):

- "Sonne-Position Anfahren", "Sonne Lamelle anfahren"
- "Sperren", "Zwangsführung"
- "Windalarm", "Regenalarm", "Frostalarm"
- Position anfahren 0..255
- Lamelle anfahren 0..255
- Programmierung, Reset
- Busspannungsausfall
- Busspannungswiederkehr
- Hilfsspannungswiederkehr, SMI-Reset
- SMI-Wiederkehr
- Rücknahme der Zwangsführung

Die Zeitverzögerung beim Ausführen einer Fahraktion wird für die folgenden Kommunikationsobjekte nicht berücksichtigt:

- "Jalousie Auf-Ab fahren", "Jalousie Auf-Ab begrenzt"
- "Rollladen Auf-Ab fahren", "Rollladen Auf-Ab begrenzt"
- "Lamellenverstellung/ Stopp", "Stopp"
- "Position 1/2 anfahren", "Position 3/4 anfahren"

Damit ist gewährleistet, dass die direkte Bedienfunktion -z.B. über einen Taster- nicht zeitverzögert wird.

aktiviert: Der Parameter "Zeitverzögerung" wird eingeblendet.

Zeitverzögerung [s]

Optionen: 1...15 (1)

Zum Einstellen der Zeitverzögerung in Sekunden. Die eingestellte Zeitverzögerung gilt für alle Kanäle bzw. angeschlossene Antriebe des Aktors.



Die parametrierte Zeitverzögerung gilt auch für die Automatik-Steuerung, Wetteralarme und Zwangsführungen. Deshalb sollte die Zeitverzögerung nur verwendet werden, wenn in großen Anlagen ein Netzausfall durch gleichzeitiges Anlaufen der Antriebe befürchtet wird.

Maximale Telegrammrate

Optionen: 1/2/3/5/10/20 Telegramme pro Sekunde

Mit diesem Parameter kann die Telegrammrate begrenzt werden, um die Status-Telegramme zeitlich zu entzerren.

Bei Zentralbefehlen oder nach Busspannungswiederkehr kann es vorkommen, dass der Jalousieaktor mehrere Status-Telegramme über EIB/KNX sendet. Wenn mehrere Jalousieaktoren parallel in der Anlage oder sogar in der gleichen Linie betrieben werden, dann kann dies zu einem großen Telegrammaufkommen führen. Deshalb sollte die maximale Telegrammrate in großen EIB/KNX Installationen möglicht gering gehalten werden.

Parameteränderungen über EIB/KNX zulassen

Optionen: - *ja* - nein

Mit dieser Funktion können mit einem Telegramm bestimmte Parametereinstellungen geändert werden, ohne dass für jeden Jalousieaktor einzeln die Änderung im Parameterfenster vorgenommen und dann ein Applikationsdownload gemacht werden muss. Auf diese Weise können bei der Inbetriebnahme verschiedene Einstellungen getestet werden. Mit einem einzigen Telegramm über eine zentrale Gruppenadresse wird somit die Einstellung aller Jalousieaktoren gleichzeitig angepasst.

Folgende änderbare Parameter sind in den Parameterfenstern "Auto 1" und "Auto 2" zu finden:

- "Zeit f
 ür autom. Reakt. Der Automatik-Steuerung"
- "Verzögerung bei Sonne = ,1' "
- "Verzögerung bei Sonne = ,0' "
- "Verzögerung bei Anwesenheit = ,1' "
- "Verzögerung bei Anwesenheit = ,0' "

Hinweis: Änderungen über EIB/KNX gelten für alle 4 Kanäle und werden busausfallsicher gespeichert.

Beispielsweise können mit dieser Funktion verschiedene Verzögerungszeiten für die Reaktion auf "Sonne = 1" getestet werden oder die Zeit für die automatische Reaktivierung der Automatik-Steuerung zentral geändert werden.

ja: Der Parameter "Parameteränderungen bei Download überschreiben" sowie die Kommunikationsobjekte "Zeit für autom. Reaktivierung", "Verzögerung bei Sonne = X" und "Verzögerung bei Anwesenheit = X" werden eingeblendet.

Hinweis: Sind bei der Inbetriebnahme Parameteränderungen über EIB/KNX vorgenommen worden, dann unterscheiden sich die Parametereinstellungen im Jalousieaktor von den parametrierten Parametereinstellungen in der ETS. Die endgültigen Parametereinstellungen sollten gut dokumentiert werden oder sogar in den Parameterfenstern nachträglich korrigiert werden, damit die Funktion der Anlage jederzeit wiederhergestellt werden kann.

Parameteränderungen bei Download überschreiben

Optionen: - *ja* - nein

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob die Parameteränderungen über EIB/KNX bei einem Download mit den parametrierten Einstellungen in der ETS überschrieben werden.

3.2.2 Parameterfenster "Manuell"

1.1.1 JA/S4.SMI.1M, Jalousieaktor man.,4fach,SMI,REG X Manuell Allgemein Manuell EIB/KNX • Manuelle Bedienung freigegeben Wetter SMI-Antriebe Ausgang A - D Sicherheit Zurücksetzen von manueller Bedienung auf EIB/KNX-Betrieb automatisch und über Taste • Status Position Zeit für automat. Zurücksetzen [s] 10...6.000 300 ÷ Position 1-4 Auto 1 Ausgang A-D Szene nein • Status manuelle Bedienung senden Status Hilfsspannung/ SMI-Versorgungsspannung senden • nein (Status wird immer nach einer Änderung gesendet.) OK Abbrechen <u>S</u>tandard <u>H</u>ilfe

Abb. 5: Parameterfenster "Manuell"

Manuelle Bedienung

Optionen:

- freigegeben
 gesperrt
- über Objekt freigeben/ sperren

Die Aktivierung der manuellen Bedienung über die Taste "Man." auf der Gerätefrontseite kann gesperrt bzw. freigegeben werden. Weiterhin kann die manuelle Bedienung auch im laufenden Betrieb über ein Kommunikationsobjekt gesperrt bzw. freigegeben werden. So kann beispielsweise kurzzeitig die manuelle Bedienung freigegeben werden, wenn Wartungsarbeiten vor Ort vorgenommen werden. Danach wird die manuelle Bedienung wieder gesperrt.

Direkte Objekte bzw. Befehle während des manuellen Betriebs werden ignoriert (z.B. Auf/Ab, Position X,...) und nach Beenden der manuellen Bedienung auch nicht ausgeführt.

- Hinweis: Mit direkten Objekten bzw. Befehlen kann direkt und ohne Verzögerung ein Fahrbefehl ausgelöst werden kann:
 - Jalousie Auf/Ab fahren
 - Lamellenverstellung/Stopp Auf-Ab
 - Jalousie Auf/Ab begrenzt
 - Position anfahren 0..255
 - Lamelle anfahren 0..255
 - Position 1/2 anfahren
 - Position 3/4 anfahren
 - Szene

Über Objekt freigeben/ sperren: Das Kommunikationsobjekt "Man. Bed. freigeben/sperren" wird eingeblendet.

Zurücksetzen von manueller Bedienung auf EIB/KNX-Betrieb

Optionen: - über Taste - automatisch und über Taste

Hat sich der Zustand der Objekte während des manuellen Betriebs geändert, so verhält sich der Aktor bei Zurücksetzten der manuellen Bedienung wie folgt:

- Ist eine Sicherheitsfunktion aktiv, erfolgt keine Reaktion
- Ist die Automatik-Steuerung aktiv, wird die Automatikposition angefahren.

Über Taste: der Jalousieaktor bleibt solange im manuellen Betrieb bis die Taste "Man." wieder gedrückt wird.

Automatisch und über Taste: der Jalousieaktor bleibt solange im manuellen Betrieb bis die Taste "Man." wieder gedrückt wird oder die parametrierte Zeit abgelaufen ist. Der Parameter "Zeit für automat. Zurücksetzen" wird eingeblendet.

Zeit für automat. Zurücksetzen [s]

Optionen: 10...6.000 (300)

Zum Einstellen der Zeit für das automatische Zurücksetzen von manueller Bedienung in Bedienung über EIB/KNX. Das automatische Rücksetzten erfolgt nach der letzten manuellen Bedienung und nach Ablauf der eingestellten Zeit.

Hinweis: Wird während der manuellen Bedienung eine Sicherheitsfunktion aktiv (Wetteralarm, Zwangsführung) wird die parametrierte Sicherheitsposition angefahren und die manuelle Bedienung des betroffenen Kanals solange blockiert, wie die Sicherheitsfunktion aktiv ist.

Status manuelle Bedienung senden

Optionen: - ja - nein

Der Jalousieaktor kann über die Taste "Man." zwischen manueller Bedienung und EIB/KNX-Bedienung umgeschaltet werden. Der Status der aktuellen manuellen Betriebsart wird über EIB/KNX gesendet.

ja: das Kommunikationsobjekt "Telegr. Status man. Bedienung" wird eingeblendet.

Inbetriebnahme

Status Hilfsspannung/ SMI-Versorgungsspannung senden

Optionen: - ja - *nein*

Zum Senden eines Hilfsspannungsausfalls über EIB/KNX.

ja: Das Kommunikationsobjekt "Telegr. Status Hilfsspannung" wird eingeblendet.

Hinweis: Bei einem Ausfall der Hilfsspannung (230 V) ist auch die SMI-Versorgung unterbrochen. Das Verhalten bei Hilfsspannungsausfall hängt dann vom SMI-Antrieb ab und ist den technischen Daten des jeweiligen Antriebsherstellers zu entnehmen. Bei Rückkehr der Hilfsspannung liest der Jalousieaktor den Wert der Kommunikationsobjekte aus und positioniert den Behang entsprechend. Beispielsweise aktiviert er die Automatik-Funktion oder fährt die Windalarm-Position an. Befehle werden entsprechend der parametrierten Zeitverzögerung ausgeführt.

3.2.3 Parameterfenster "EIB/KNX"

1.1.1 JA/S4.SMI.1M Jalousieaktor	man.,4fach,SMI,REG	×
Allgemein	EIE	BJKNX
Allgemein Maruell EIB/KNX Wetter SMI-Antriebe Ausgang A - D Sicherheit Status Position Position Position Position 1-4 Auto 1 Auto 2 Ausgang A-D Szene	Verhalten bei Programmierung/ Reset Position nach Programmierung/ Reset Automatik-Objekte lesen Verhalten bei Busspannungsausfall (Hilfsspannung muss vorhanden sein!) Position bei Busspannungswiederkehr (Hilfsspannung muss vorhanden sein!) Position nach Busspannungswiederkehr Automatik- u. Sicherheitsobjekte lesen Verhalten bei Hilfsspannungswiederkehr Position nach Hilfsspannungswiederkehr	Stopp
	OK A	bbrechen Standard Info Hilfe

Abb. 6: Parameterfenster "EIB/KNX"

Verhalten bei Programmierung/ Reset

Während der Programmierung bzw. während eines Bus-Resets werden keine Fahraktionen ausgeführt. Die manuelle Bedienung wird automatisch deaktiviert und kann bis zum Abschluss der Programmierung bzw. des Bus-Resets nicht aktiviert werden. Führt der Behang beim Start der Programmierung bzw. des Bus-Resets gerade eine Fahraktion aus, so wird diese Fahraktion bis in die Zielposition ausgeführt.

Position nach Programmierung/ Reset

Optionen:

- keine Reaktion
- auf
- ab
- Stopp
- Position 1 bis Position 4

Mit diesem Parameter wird die Behang-Position nach Programmierung bzw. nach einem Reset eingestellt.

Nach Abschluss der Programmierung bzw. des Bus-Resets wird der Behang in die parametrierte Position gefahren. Die aktuelle Position des Behangs sowie der Status des Antriebs werden über SMI abgefragt und die Rückmelde-Kommunikationsobjekte aktualisiert. Der Jalousieaktor befindet sich im Betriebszustand "Bedienung über EIB/KNX" und die LED "Man." ist aus.

Keine Reaktion: Führt der Behang gerade eine Fahraktion aus, so wird diese Fahraktion bis in die Zielposition ausgeführt. Ist der Behang in Ruhe, dann behält er seine Position unverändert bei.

Stopp: Führt der Behang gerade eine Fahraktion aus, so wird diese Fahraktion unverzüglich gestoppt. Ist der Behang in Ruhe, dann behält er seine Position unverändert bei.

Inbetriebnahme

Position 1 - Position 4: Wird eine dieser Positionen gewählt, so fährt der Behang eine voreingestellte Position nach Programmierung/Reset an. Die Behanghöhe und Lamellenstellung der jeweiligen Position kann im Parameterfenster "Position 1-4" (siehe auch Kapitel 3.2.10) eingestellt werden.

Automatik-Objekte lesen

Optionen: - ja - *nein*

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob die Automatik-Kommunikationsobjekte (Nr. 10 - 17) ihren Wert über EIB/KNX lesen.

Die Automatik-Objekte nehmen nach Programmierung und Reset den Wert "O" an. Der aktuelle Wert der Automatik-Kommunikationsobjekte kann über EIB/KNX angefordert werden. Ist dies erfolgt, wird der Status des Jalousieaktors entsprechend der ausgelesenen Werte aktualisiert, z.B. wird die Automatik-Steuerung aktiviert.

Verhalten bei Busspannungsausfall Position bei Busspannungsausfall

Optionen: - keine Reaktion

- auf
- ab
- Stopp
- Position 1 bis Position 4

Bei einem Busspannungsausfall wird der Behang in die parametrierte Position gefahren (nur bei vorhandener Hilfsspannung).

Keine Reaktion: Führt der Behang gerade eine Fahraktion aus, so wird diese Fahraktion bis in die Zielposition ausgeführt. Ist der Behang in Ruhe, dann behält er seine Position unverändert bei.

Position 1 - Position 4: Wird eine dieser Positionen gewählt, so fährt der Behang eine voreingestellte Position nach Busspannungsausfall an. Die Behanghöhe und Lamellenstellung der jeweiligen Position kann im Parameterfenster "Position 1-4" (siehe auch Kapitel 3.2.10) eingestellt werden.

Verhalten bei Busspannungswiederkehr Position nach Busspannungswiederkehr

Optionen: - ke

- keine Reaktion
 auf
- au
- Stopp
- Position 1 bis Position 4

Bei Busspannungswiederkehr wird der Behang in die parametrierte Position gefahren (nur bei vorhandener 230 V Hilfsspannung). Die aktuelle Position des Behangs sowie der Status des Antriebs werden über SMI abgefragt und die Rückmelde-Kommunikationsobjekte aktualisiert. Der Jalousieaktor bleibt im aktuellen Betriebszustand "Bedienung über EIB/KNX" oder "Manuelle Bedienung".

Keine Reaktion: Führt der Behang gerade eine Fahraktion aus, so wird diese Fahraktion bis in die Zielposition ausgeführt. Ist der Behang in Ruhe, dann behält er seine Position unverändert bei.

Stopp: Führt der Behang gerade eine Fahraktion aus, so wird diese Fahraktion unverzüglich gestoppt. Ist der Behang in Ruhe, dann behält er seine Position unverändert bei.

Position 1 - Position 4: Wird eine dieser Positionen gewählt, so fährt der Behang eine voreingestellte Position nach Busspannungswiederkehr an. Die Behanghöhe und Lamellenstellung der jeweiligen Position kann im Parameterfenster "Position 1-4" (siehe auch Kapitel 3.2.10) eingestellt werden.

Automatik- u. Sicherheitsobjekte lesen

Optionen: - ja -

- ja Sicherheit, Automatik
 ja Sicherheit
- ja Automatik
- nein

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob die Automatik-Objekte (Nr. 10 – 17) und Sicherheitsobjekte (Nr. 19-20 und Nr. 124-128) ihren Wert über EIB/KNX lesen.

Die Automatik- und Sicherheitsobjekte nehmen nach Programmierung und Reset den Wert "0" an. Der aktuelle Wert der Automatik- und Sicherheitsobjekte kann über EIB/KNX angefordert werden. Ist dies erfolgt, wird der Status des Jalousieaktors entsprechend der ausgelesenen Werte aktualisiert, z.B. wird die Automatik-Steuerung aktiviert.

Verhalten bei Hilfsspannungswiederkehr Position nach Hilfsspannungswiederkehr

Nach Hilfsspannungswiederkehr wird der Behang in die parametrierte Position gefahren. Die aktuelle Position des Behangs sowie der Status des Antriebs werden über SMI abgefragt und die Rückmelde-Kommunikationsobjekte aktualisiert (nur bei vorhandener Busspannung). Der Jalousieaktor bleibt im aktuellen Betriebszustand "Bedienung über EIB/KNX" oder "Manuelle Bedienung".

Optionen:

- keine Reaktion
- auf
- ab
- Stopp
- Position 1 bis Position 4
- entsprechend Objektwert

Keine Reaktion: Der Behang bleibt unverändert in seiner momentanen Position.

Stopp: Führt der Behang gerade eine Fahraktion aus, so wird diese Fahraktion unverzüglich gestoppt. Ist der Behang in Ruhe, dann behält er seine Position unverändert bei.

Position 1 - Position 4: Wird eine dieser Positionen gewählt, so fährt der Behang eine voreingestellte Position nach Hilfsspannungswiederkehr an. Die Behanghöhe und Lamellenstellung der jeweiligen Position kann im Parameterfenster "Position 1-4" (siehe auch Kapitel 3.2.10) eingestellt werden.

ABB i-bus $^{\scriptscriptstyle (\! R\!)}$ EIB / KNX

Inbetriebnahme

Entsprechend Objektwert: Eingehende EIB/KNX-Telegramme während eines Hilfsspannungsausfalls werden gespeichert (Voraussetzung Busspannung vorhanden). Nach Hilfsspannungswiederkehr wird der Behang in die Position gefahren, die zuletzt auf den folgenden Objekten empfangen wurde

- "Position 1/2/3/4 anfahren"
- "Position anfahren 0...255"
- "Lamelle anfahren 0...255"

Die Position nach Hilfsspannungswiederkehr wird jedoch nur angefahren, wenn

- kein Wetter- oder Sicherheitsalarm aktiv ist.
- die manuelle Bedienung inaktiv ist.
- die Automatik-Steuerung inaktiv ist.

Die Positionen werden erst nach einer parametrierten Verzögerungszeit angefahren.

3.2.4 Parameterfenster

"Wetter"



Abb. 7: Parameterfenster "Wetter"

Prioritätsreihenfolge der Wetteralarme

Optionen:

- 1.Windalarm 2.Regenalarm 3.Frostalarm
 - 1.Windalarm 2.Frostalarm 3.Regenalarm
 - 1.Regenalarm 2.Windalarm 3.Frostalarm
 - 1.Regenalarm 2.Frostalarm 3.Windalarm
 - 1.Frostalarm 2.Windalarm 3.Regenalarm
 - 1.Frostalarm 2.Regenalarm 3.Windalarm

Wenn gleichzeitig mehr als ein Wetteralarm auftritt, dann wird immer nur der Wetteralarm mit der höchsten parametrierten Priorität ausgeführt. Mit diesem Parameter wird die Priorität zwischen den Wetteralarm-Funktionen festgelegt.

Kommunikationsobjekt Nr. 1 für Windalarm Kommunikationsobjekt Nr. 2 für Windalarm Kommunikationsobjekt Nr. 3 für Windalarm Kommunikationsobjekt für Regenalarm Kommunikationsobjekt für Frostalarm

Optionen: - deaktiviert - aktiviert

Zur Aktivierung der Wetteralarmfunktionen und der dazugehörigen Kommunikationsobjekte.

Inbetriebnahme

Überwachungszeit Windalarm [s] Überwachungszeit Regenalarm [s] Überwachungszeit Frostalarm [s]

Optionen: (0)...1.000

Die Wettersensoren werden vom Jalousieaktor zyklisch überwacht. D.h. die Wettersensoren senden zyklisch ihren Status (Telegrammwert = 0, Wettersensor inaktiv)und der Jalousieaktor erwartet dieses Signal. Bleibt das Signal innerhalb der im Jalousieaktor parametrierten Überwachungszeit aus, dann geht der Jalousieaktor davon aus, dass der Sensor defekt ist oder die Busleitung unterbrochen wurde und fährt alle Behänge in die parametrierte Alarm-Position. Die Bedienung ist gesperrt.

Senden die Wettersensoren den Telegrammwert = 1 (Wettersensor aktiv) dann werden die parametrierten Alarm-Positionen sofort angefahren.

Die Parameter "Überwachungszeit Regenalarm [s]" bzw. "Überwachungszeit Frostalarm [s"] werden eingeblendet, sobald bei den Parametern "Kommunikationsobjekt für Regenalarm" bzw. "Kommunikationsobjekt für Frostalarm" die Option *aktiviert* eingestellt wurde.

Mit diesen Parametern wird die zyklische Überwachungszeit für Wind-, Regen-, und Frostalarm in Sekunden eingestellt.

"O": Die zyklische Überwachung ist deaktiviert



Die Überwachungszeit im Jalousieaktor sollte mindestens drei- bis viermal so groß sein, wie die zyklische Sendezeit des Sensors, damit nicht sofort beim Ausbleiben eines Signals (z.B. durch hohe Buslast) die Behänge in die Alarm-Position gefahren werden.

3.2.5 Parameterfenster "SMI-Antriebe"



Abb. 8: Parameterfenster "SMI-Antriebe"

Anzahl SMI-Antriebe Ausgang A Anzahl SMI-Antriebe Ausgang B Anzahl SMI-Antriebe Ausgang C Anzahl SMI-Antriebe Ausgang D

Optionen: 0...4 (1)

Mit diesem Parameter wird die Anzahl der Antriebe parametriert, die je SMI-Ausgang angeschlossen sein sollen. Wird als Option "0" parametriert, ist der Ausgang inaktiv.

Über die regelmäßige Abfrage aller an einem SMI-Ausgang angeschlossenen Antriebe kann ein fehlender oder zusätzlicher Antrieb erkannt und ein Fehlertelegramm auf das Kommunikationsobjekt Nr. 29 über EIB/KNX gesendet werden.

Es können maximal vier SMI-Antriebe an einen Ausgang angeschlossen werden.

Hinweis: Werden mehr als vier Antriebe je SMI-Ausgang erkannt, führt der Aktor nur noch Sicherheits- und Alarmfunktionen aus. Es werden keine Befehle über EIB/KNX ausgeführt. Die Bedienung der manuellen Bedientasten auf der Gerätefront ist weiterhin möglich.

3.2.6 Parameterfenster "Ausgang A-D"



Abb. 9: Parameterfenster "Ausgang A-D"

Betriebsart

Optionen: - Jalousie - Rollladen

Zum Einstellen der Betriebsart. Die Betriebsart "Jalousie" ist besonders geeignet für die Ansteuerung von Jalousien mit den Funktionen Auf/Ab-Fahren und Stopp/ Lamellenverstellung.

Die Betriebsart "Rollladen" ist besonders geeignet für die Ansteuerung von Rollläden, Markisen, Rollos und anderen Behängen mit den Funktionen Auf/Ab-Fahren und Stopp sowie für die Ansteuerung von Türen und Fenstern.

Die Funktionen in den beiden Betriebsarten unterscheiden sich nur geringfügig. In der Betriebsart "Jalousie" stehen einige zusätzliche Parameter und Kommunikationsobjekte zur Verfügung.

Drehwinkel der Motorwelle für eine komplette Lam.-verstellung [°] 10..500

Optionen: 10..500 (*300*)

Zum Einstellen des Drehwinkels der Motorwelle (=Behangwelle) für eine komplette Lamellenverstellung. Dieser Winkel ist Basis für die Errechnung der Anzahl von Lamellenverstellungen (Stepps), die nötig sind um den Behang von ganz offen bis ganz geschlossen (siehe Abb. 10) zu steppen.



Abb. 10: Drehwinkel Motorwelle

Der Drehwinkel der Motorwelle für eine komplette Lamellenverstellung ist abhängig vom jeweiligen Behangtyp und kann beim Hersteller oder Jalousiebauer nachgefragt werden.

Alternativ kann der Drehwinkel bei der Inbetriebnahme auch ermittelt werden. Dabei ist wie folgt vorzugehen:

- Für den maximalen Drehwinkel wird zunächst der Wert von 360° angenommen und im Parameter Drehwinkel der Motorwelle für eine komplette Lam.-verstellung eingestellt (siehe Abb. 9)
- Die Anzahl der Lamellenverstellungen wird im gleichnamigen Parameter auf 36 gesetzt. Somit ergibt sich eine Auflösung von 10° pro Lamellenstepp. (siehe Abb. 9)
- Der Wert des Parameters Lamellenposition nach Ab-Fahrt muss auf 100%-geschlossen (werkseitige Voreinstellung) gesetzt werden. (siehe Abb. 9)
- Der Jalousieaktor muss nun mit diesen Einstellungen programmiert bzw. geladen werden.
- Nach diesem Vorgang muss der Behang über die manuelle Bedienung am Jalousieaktor in die Endstellung "Ab" gefahren werden.

ABB i-bus® EIB / KNX

Inbetriebnahme

- Jetzt wird der Behang mit einzelnen Stepp-Befehlen über die manuelle Bedienung voll geöffnet. Die Anzahl der dafür notwendigen Stepp-Befehle muss gezählt werden.
- Der maximale Drehwinkel der Motorwelle kann nun berechnet werden:

Drehwinkel = Gezählte Stepp-Befehle x 10°

Beispiel: 28 Stepp-Befehle x 10° = 280°

Dieser Wert muss nun im Parameter Drehwinkel der Motorwelle für eine komplette Lam.-verstellung eingetragen werden.

Jetzt ist der Wert des Parameters *Anzahl Lamellenverstellungen* frei zwischen 1 und 250 wählbar.

Hinweis: SMI erlaubt einen kleinstmöglichen Drehwinkel pro Stepp-Befehl von 2° an der Motorwelle.

Anzahl Lamellenverstellungen 1..60

Optionen: 1..250 (7)

Zum Einstellen der Anzahl von Stepps (kurzer Tastendruck) die ausgeführt werden sollen, um die Lamellen von ganz offen bis ganz geschlossen zu wippen. Hierzu muss jedoch zuerst der Drehwinkel der Motorwelle für eine komplette Lamellenverstellung ermittelt werden (siehe Parameter "Drehwinkel der Motorwelle für eine komplette Lam.verstellung [°] 10..500").

Lamellenposition nach Ab-Fahrt [%]

Optionen: 0...100% (100)

Nach einer Ab-Fahrt in die untere Endlage sind die Lamellen zunächst geschlossen. Danach wird die parametrierte Lamellenposition angefahren.

Die gleiche Lamellenposition wird ebenfalls eingestellt, wenn nach einer begrenzten Ab-Fahrt die untere Grenze erreicht wird.

"0%": Lamellen offen

"...%": Zwischenposition

- "100%": Lamellen geschlossen
- Hinweis: Diese Position wird nur in Verbindung mit einem Fahrbefehl auf den Kommunikationsobjekten "Jalousie Auf-Ab fahren" und "Jalousie Auf-Ab begrenzt" sowie in Verbindung mit einer manuellen Ab-Fahrt angefahren. Sie wird beispielsweise nicht bei einer Fahraktion aufgrund der Zwangsführung angefahren!

Fahrbereich begrenzen

Optionen: - ja - *nein*

Für bestimmte Anwendungen kann der Fahrbereich des Behangs für den Benutzer begrenzt werden. Beispielsweise kann das Öffnen und Schließen von Oberlichtern für einen bestimmten Benutzerkreis auf einen Bereich von 0 bis 20%-Öffnung begrenzt werden, während dem Hausmeister die komplette Bedienung zur Verfügung steht.

ja: das Kommunikationsobjekt "Jalousie Auf-Ab begrenzt" sowie die Parameter "Obere Grenze" und "Untere Grenze" werden eingeblendet.

Hinweis: Die Fahrbereichsbegrenzung funktioniert nur über das Objekt "Jalousie Auf-Ab begrenzt". Auf allen anderen Objekten gelten die Einstellungen der Parameter "Obere Grenze" und "Untere Grenze" nicht.

Obere Grenze [%] Untere Grenze [%]

Optionen: 0...100 (*0*)

Diese Parameter sind nur eingeblendet, wenn der Parameter "Fahrbereich begrenzen" auf "ja" eingestellt wird.

Zum Einstellen der oberen und unteren Grenze des Fahrbereichs.

- "0%": Obere Grenze
- "...%": Zwischenposition
- "100%": Untere Grenze

3.2.7 Parameterfenster "Sicherheit"



Abb. 11: Parameterfenster "Sicherheit"

Ausgang reagiert auf Kommunikationsobjekt für Windalarm Nr.

Optionen:	 Ausgang reagiert nicht auf Windalarm
	- 1/ 2/ 3/ 1+2/ 1+3/ 2+3/ 1+2+3

Mit diesem Parameter wird eingestellt, auf welche Windalarmobjekte der Ausgang reagiert. Die Werte der zugeordneten Kommunikationsobjekte werden ODER-verknüpft.

Position bei Windalarm Position bei Regenalarm Position bei Frostalarm

Optionen:

- aktiviert keine Reaktion
- aktiviert auf
- aktiviert ab
- aktiviert stopp
- deaktiviert

Zum Schutz bei Wind, Regen und Frost kann der Jalousieaktor den Behang bei Empfang eines Wetteralarms (Wind, Regen, Frost) in die parametrierte Position fahren. Der Behang kann über andere Kommunikationsobjekte oder manuell solange nicht mehr bedient werden, bis der Wetteralarm zurückgenommen wird.

Keine Reaktion: Führt der Behang gerade eine Fahraktion aus, so wird diese Fahraktion bis in die Zielposition ausgeführt. Ist der Behang in Ruhe, dann behält er seine Position unverändert bei.

Stopp: Führt der Behang gerade eine Fahraktion aus, so wird diese Fahraktion unverzüglich gestoppt. Ist der Behang in Ruhe, dann behält er seine Position unverändert bei.

Sperren über Kommunikationsobjekt

Optionen: - aktiviert - deaktiviert

Mit der Sperren-Funktion kann der Behang in eine parametrierte Position gefahren und die Bedienung gesperrt werden. Beispielsweise kann über diese Funktion die Bedienung eines Innenbehangs (Innenjalousie oder Rollo) gesperrt werden, wenn das Fenster geöffnet ist.

aktiviert: das Kommunikationsobjekt "Sperren" sowie die Parameter "Position bei Sperren" und "Position bei Rücknahme von Sperren" werden eingeblendet.

Position bei Sperren

Optionen:

- keine Reaktion
 auf
- ab
- Stopp
- Position 1 bis Position 4

Zum Einstellen der Behang-Position bei Sperren.

Keine Reaktion: Führt der Behang gerade eine Fahraktion aus, so wird diese Fahraktion bis in die Zielposition ausgeführt. Ist der Behang in Ruhe, dann behält er seine Position unverändert bei.

Stopp: Führt der Behang gerade eine Fahraktion aus, so wird diese Fahraktion unverzüglich gestoppt. Ist der Behang in Ruhe, dann behält er seine Position unverändert bei.

Zwangsführung (2bit)

Optionen: - aktiviert - deaktiviert

Mit der Zwangsführungs-Funktion kann der Behang über ein 2bit-Telegramme auf- oder abgefahren und die Bedienung gesperrt werden. Beispielsweise kann die Zwangsführungs-Funktion dazu benutzt werden, um Jalousien nach oben zu fahren, wenn die Fenster geputzt werden oder nach unten zu fahren, wenn die Lamellen geputzt werden. Gleichzeitig ist die Bedienung des Behangs gesperrt, so dass das Reinigungspersonal nicht durch unerwartetes Fahren gefährdet wird.

aktiviert: das Kommunikationsobjekt "Zwangsführung" wird eingeblendet.

Position bei Rücknahme von Wetteralarm, Sperren und Zwangsführung

Optionen:

- auf

- keine Reaktion

- ab
- Stopp
- Position 1 bis Position 4
- entsprechend Objektwert

Zum Einstellen der Behang-Position bei Rücknahme eines Wetteralarms, einer Sperrung oder einer Zwangsführung.



Die Automatik-Steuerung hat höhere Priorität als die Parameteroptionen (*auf, ab, Stopp, Position 1 bis 4, entsprechend Objektwert*). D.h., wird der Behang über die Atomatik-Steuerung betrieben, so wird nach Rücknahme eines Wetteralarms, eines Sperrbefehls oder einer Zwangsführung die Automatik-Steuerung erneut aktiviert.

entsprechend Objektwert. Während eines Sicherheitsalarms werden eingehende EIB/KNX-Telegramme auf direkten Kommunikationsobjekten gespeichert. Der Status des Jalousieaktors wird entsprechend der aktuellen Werte der Kommunikationsobjekte aktualisiert, z.B. wird die Automatik-Steuerung aktiviert. Wenn in der Zwischenzeit keine neuen Telegramme empfangen wurden, dann wird der Behang in die Position gefahren, in der er sich beim Eintreten des Sicherheitsalarms befand.

Bei dieser Parametereinstellung werden eingehende Telegramme auf den folgenden Objekten gespeichert:

- Jalousie (Rollladen) Auf-Ab fahren
- Jalousie (Rollladen) Auf-Ab begrenzt
- Position anfahren 0..255
- Lamelle anfahren 0..255
- Position 1/2 anfahren
- Position 3/4 anfahren

Prioritätsfolge der Sicherheitsfunktionen

Optionen:

- 1.Wetteralarm 2.Sperren 3.Zwangsführung
 - 1.Wetteralarm 2.Zwangsführung 3.Sperren
 - 1.Sperren 2.Wetteralarm 3.Zwangsführung
 - 1.Sperren 2.Zwangsführung 3.Wetteralarm - 1.Zwangsführung – 2.Sperren – 3.Wetteralarm
 - 1.Zwangsführung 2.Wetteralarm 3.Sperren

Die Sicherheitsfunktionen Wetteralarme (Wind, Regen, Frost), Sperren und Zwangsführung haben Vorrang vor allen anderen Funktionen des Jalousieaktors. Wenn eine dieser Funktionen aktiviert ist, dann ist die Bedienung des Behangs gesperrt.

Auch für die Sicherheitsfunktionen untereinander muss ein Vorrang definiert werden, um den Behang korrekt anzusteuern, wenn mehr als eine Sicherheitsfunktion gleichzeitig aktiviert ist. Beispielsweise kann festgelegt werden, dass die Zwangsführung bei der Reinigung der Fenster Vorrang vor einem Windalarm hat, so dass das Reinigungspersonal nicht von einem Auf-Fahrbefehl wegen Windalarm überrascht werden kann.

3.2.8 Parameterfenster

"Status"



Abb. 12: Parameterfenster "Status"

Position senden: 0..255

Optionen: - ja - *nein*

Der Jalousieaktor sendet die relative Position des Behangs und die Lamellenstellung auf zwei getrennten Kommunikationsobjekten jeweils als 1 Byte-Wert (0...255).

Für die Position des Behangs gilt: Der Wert "0" entspricht der Position "oben" (0%). Der Wert "255" entspricht der Position "unten" (100%).

Für die Lamellenstellung gilt: Der Wert "0" entspricht der Lamellenstellung "offen" (0%). Der Wert "255" entspricht der Lamellenstellung "geschlossen" (100%).

ja: Die Kommunikationsobjekte "Telegr. Status Position 0..255" und "Telegr. Status Lamelle 0..255" (nur in der Betriebsart "Jalousie") werden eingeblendet.

Position senden: Endlage erreicht

Optionen: - ja - nein

Der Jalousieaktor sendet auf zwei getrennten Kommunikationsobjekten die Information, ob sich der Behang in der oberen Endlage befindet oder in der unteren Endlage (jeweils 1 Bit). Wird auf beiden Kommunikationsobjekten die Information gesendet, dass die jeweilige Endlage nicht erreicht ist, dann befindet sich der Behang in einer Zwischenposition.

Diese Funktion ist insbesondere dafür geeignet über eine weitere logische Verknüpfung, einzelne Ausgänge gegeneinander zu verriegeln. Z.B. darf eine Markise nicht gefahren werden, wenn das Fenster geöffnet ist und umgekehrt darf das Fenster nicht über einen Antrieb geöffnet werden, wenn die Markise abgefahren ist.

ja: Die Kommunikationsobjekte "Telegr. Status Position oben" und "Telegr. Status Position unten" werden eingeblendet.

Status Bedienung senden

Optionen: - ja - nein

Im Falle eines Wetteralarms, eines Sperren-Befehls oder einer Zwangsführung ist die Bedienung des Behangs gesperrt. Auch wenn über die Taste "Man." die manuelle Bedienung aktiviert worden ist, kann der Behang nicht über EIB/KNX bedient werden.

Diese Funktion ist insbesondere dafür geeignet, um dem Benutzer über eine LED am Taster anzuzeigen, dass der Behang gerade nicht aufund abgefahren werden kann und dass auch die Automatik-Steuerung nicht aktiviert werden kann.

ja: Das Kommunikationsobjekt "Telegr. Status Bedienung" wird eingeblendet.

Status Automatik senden

Optionen: - ja - nein

Der Jalousieaktor sendet die Information, ob die Automatik-Steuerung aktiviert oder deaktiviert ist (1 Bit).

Diese Funktion ist insbesondere dafür geeignet, um dem Benutzer über eine LED am Taster anzuzeigen, ob die Automatik-Steuerung aktiviert ist.

ja: Das Kommunikationsobjekt "Telegr. Status Automatik" wird eingeblendet.

Inbetriebnahme

Statusbyte senden

Optionen: - ja

- nein

Die am Jalousieaktor angeschlossenen Antriebe können über eine Vielzahl von Sonderfunktionen bedient werden. Beispielsweise kann ein Windalarm die Bedienung sperren oder die Automatik-Steuerung ist aktiviert oder die manuelle Bedienung ist eingeschaltet. Das Statusbyte gibt genaue Information, in welcher der folgenden Funktionsarten ein Ausgang des Jalousieaktors gerade angesteuert wird:

- Sonnenschutz-Automatik
- Heizen/ Kühlen-Automatik
- Windalarm
- Regenalarm
- Frostalarm
- Zwangsführung
- Sperren
- Manuelle Bedienung

Diese Funktion ist insbesondere dafür geeignet, um bei der Inbetriebnahme oder Fehlersuche die Reaktion des Jalousieaktors auf eingehende Telegramme zu analysieren.

ja: Das Kommunikationsobjekt "Telegr. Statusbyte" wird eingeblendet.

Status SMI-Ausfall senden

Optionen: - ja - nein

Wenn der Antrieb defekt ist, nicht mehr angeschlossen ist oder gerade programmiert wird, dann empfängt der Jalousieaktor beim Ausführen einer Fahraktion keine Bestätigung über SMI. In diesem Fall sendet er eine Fehlermeldung über das Kommunikationsobjekt "Telegr. Status SMI-Ausfall".

ja: Das Kommunikationsobjekt "Telegr. Status SMI-Ausfall" wird eingeblendet.



Sind mehrere Antriebe parallel mit einem Ausgang verdrahtet, so kann der Ausfall/ Wegfall eines der Antriebe nicht festgestellt werden, weil die anderen Antriebe immer noch die Fahraktion bestätigen. Erst wenn kein Antrieb mehr am Ausgang vorhanden ist, wird ein SMI-Ausfall gemeldet.

Das Kommunikationsobjekt "Telegr. Status SMI-Ausfall" wird auch bei Ausfall der 230 V Hilfsspannung gesendet.

Status Anzahl SMI-Antriebe senden

Optionen: - ja

- nein

Unterscheidet sich die Anzahl der parametrierten Antriebe von der Anzahl der angeschlossenen Antriebe je Kanal, sendet der Jalousieaktor eine Fehlermeldung über das Kommunikationsobjekt "Telegr. Status Anzahl Antriebe".

ja: Das Kommunikationsobjekt "Telegr. Status Anzahl Antriebe" wird eingeblendet.



Sind mehr als vier Antriebe an einem Kanal angeschlossen, führt der Aktor nur noch Alarm- bzw. Sicherheitsfunktionen aus. Es werden keine Befehle über EIB/KNX ausgeführt. Die Bedienung über die manuellen Bedientasten auf der Gerätefront ist weiterhin möglich.

SMI-Diagnosebyte senden

Optionen:

- ja - *nein*

Auf diesem Kommunikationsobjekt sendet der Jalousieaktor aktuelle Informationen über die angeschlossenen SMI-Antriebe auf den EIB/KNX.

- Mehr als 4 Antriebe am SMI erkannt
- Weniger Antriebe erkannt als konfiguriert
- Mindestens ein Antrieb kann nicht über seine ID identifiziert werden
- Kurzschluss am SMI (Hardwarefehler)
- Motorfehler
- Motor f\u00e4hrt Ab
- Motor f\u00e4hrt Auf
- Keine Kommunikation

Diese Funktion ist insbesondere dafür geeignet, um bei der Inbetriebnahme oder Fehlersuche die Reaktion des Antriebs auf eingehende Telegramme zu analysieren.

ja: Das Kommunikationsobjekt "Telegr. Diagnosebyte" wird eingeblendet.
3.2.9 Parameterfenster

"Position"



Abb. 13: Parameterfenster "Position"

Fahren in Position: 0..255

Optionen: - *deaktiviert* - aktiviert

Über zwei getrennte Kommunikationsobjekte kann der Behang gezielt in jede beliebige Position gefahren und die Lamellen in einem gewünschten Lamellenwinkel positioniert werden. Beide Kommunikationsobjekte sind 1 Byte-Objekte (0..255).

Für die Position des Behangs gilt: Der Wert "0" entspricht der Position "oben" (0%). Der Wert "255" entspricht der Position "unten" (100%).

Für die Lamellenstellung gilt: Der Wert "0" entspricht der Lamellenstellung "offen" (0%). Der Wert "255" entspricht der Lamellenstellung "geschlossen" (100%).

Mit diesen Kommunikationsobjekten kann bei jedem Fahrbefehl eine individuelle Position gesendet werden. Dies eignet sich insbesondere für Zentralbefehle, wenn alle Behänge einer Fassade in die gleiche Position gefahren werden sollen.

aktiviert: Die Kommunikationsobjekte "Position anfahren 0..255" und "Lamelle anfahren 0..255" werden eingeblendet.

Fahren in Position: 1 Bit - Preset

Optionen: - *deaktiviert* - aktiviert

Im Jalousieaktor können für jeden Ausgang bis zu 4 Preset-Positionen eingestellt werden. Jede dieser 4 Preset-Positionen kann über ein 1 Bit-Telegramm aufgerufen werden. Der Behang wird dann in die gespeicherte Position gefahren und nimmt die gespeicherte Lamellenstellung ein.

Diese Funktion eignet sich insbesondere zum wiederholten Anfahren von bevorzugten Behangpositionen, z.B. durch Drücken einer Taste oder zur Integration in Szenen, die über ein 1 Bit-Telegramm aufgerufen werden.

Die gespeicherten Preset-Positionen können auch ohne Programmierung des Jalousieaktors über EIB/KNX sehr einfach geändert werden. Dazu müssen die Behänge in die gewünschte neue Zielposition gebracht werden. Diese neue Position wird sodann über ein 1 Bit-Telegramm als neue Preset-Position in den Speicher des Jalousieaktors übernommen.

Das Aufrufen und Speichern einer Preset-Position kann mit einem einzigen Taster ausgeführt werden, wenn beispielsweise mit einem kurzen Tastendruck eine Position aufgerufen wird und mit einem langen Tastendruck die aktuelle Position als neue Preset-Position gespeichert wird (siehe Beispiel Planung und Anwendung Kapitel 4.3.2).

aktiviert: Die Kommunikationsobjekte "Position 1/2 anfahren", "Position 3/4 anfahren", "Position 1/2 setzen" und "Position 3/4 setzen" werden eingeblendet.

3.2.10 Parameterfenster

"Position 1-4"

1.1.1 JA/54.5MI.1M, Jalousieaktor man	.,4fach,5MI,REG	×
Allgemein	F	Position 1-4
Manuell EIB/KNX Wetter SMI-Antriebe	Preset-Werte bei Download überschreiben	ja 💌
Sicherheit Status Position Position 1-4 Auto 1 Ausgang A-D Szene	Position 1 [\gtrsim] 0.100 (0 \approx = oben; 100 \approx = unten) Lamelle 1 [\gtrsim] 0.100 (0 \approx = offen; 100 \approx = geschlossen) Position 2 [\gtrsim] 0.100 (0 \approx = oben; 100 \approx = unten) Lamelle 2 [\gtrsim] 0.100 (0 \approx = offen; 100 \approx = geschlossen) Position 3 [\gtrsim] 0.100 (0 \approx = other; 100 \approx = geschlossen) Lamelle 3 [\approx] 0.100 (0 \approx = other; 100 \approx = geschlossen) Position 4 [\approx] 0.100 (0 \approx = other; 100 \approx = unten) Lamelle 3 (\approx] 0.100	20 + 20 + 40 + 40 + 60 + 60 + 80 +
	(0% = offen; 100% = geschlossen)	Nobrechen Standard Info Hilfe

Abb. 14: Parameterfenster "Position 1-4"

Preset-Werte bei Download überschreiben

Optionen: - *ja* - nein

Die gespeicherten Preset-Positionen können auch ohne Programmierung über Telegramme neu eingestellt werden. Dadurch kann der Benutzer seine Preset-Positionen an seine individuellen Bedürfnisse anpassen.

Diese individuellen Preset-Positionen sollen in der Regel auch dann noch gespeichert bleiben, wenn die Programmierung des Jalousieaktors durch einen Download geändert wird. Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob die gespeicherten Preset-Werte bei einem Download mit den parametrierten Preset-Werten überschrieben werden.

ja: Die Parameter "Position X" und "Lamelle X" werden eingeblendet.

Hinweis: Sind im laufenden Betrieb vom Benutzer bereits individuelle Preset-Werte eingestellt worden, dann sollte der Parameter auf "nein" eingestellt werden, damit diese individuellen Positionen erhalten bleiben! Position 1 [%]; Lamelle 1 [%] Position 2 [%]; Lamelle 2 [%] Position 3 [%]; Lamelle 3 [%] Position 4 [%]; Lamelle 4 [%]

Optionen: 0..20..40..60..80..100 "0": oben / offen "...": Zwischenposition

"100": unten / geschlossen

Mit diesem Parameter wird die Preset-Position (Position und Lamellenstellung) eingestellt. Die Parameter "Lamelle X" sind nur in der Betriebsart "Jalousie" eingeblendet.

3.2.11 Parameterfenster

"Auto 1"



Abb. 15: Parameterfenster "Auto 1"

Sonnenschutz-Automatik-Steuerung verwenden

Optionen: - *nein* - ja

Mit diesem Parameter kann die Sonnenschutz-Automatik-Steuerung aktiviert werden.

Zusammen mit anderen EIB/KNX-Komponenten kann mit dem Jalousieaktor eine sehr komfortable Sonnenschutz-Automatik-Steuerung aufgebaut werden. Diese Automatik wird für jeden Ausgang individuell aktiviert und steuert den Behang entsprechend der Sonneneinstrahlung. Je nachdem, wie stark und aus welcher Richtung die Sonne scheint, wird der Behang in die ideale Beschattungsposition gefahren.

So kann beispielsweise die Jalousie nach oben gefahren werden, wenn die Sonne nur schwach oder gar nicht auf das Fenster scheint. Dadurch wird möglichst viel Licht im Raum aufgenommen, ohne dass jedoch die störende direkte Einstrahlung in Kauf genommen werden muss (siehe auch Kapitel 4.4.1)

ja: Die Kommunikationsobjekte "Aktivierung Automatik" und "Sonne" sowie die Parameter des Parameterfensters "Auto 1" und das Parameterfenster "Auto 2" werden eingeblendet.

Deaktivierung der Automatik-Steuerung

Optionen: - *über das Objekt "Aktivierung"* - über das Objekt "Aktivierung" und Fahrbefehl

Der Jalousieaktor beachtet eingehende Telegramme auf den "Sonnenschutz-Automatik"-Kommunikationsobjekten (siehe auch Kapitel 3.3.1, Objekte Nr. 10-17) nur dann, wenn die Automatik-Steuerung aktiviert ist. Die Automatik-Steuerung wird durch ein Telegramm mit dem Wert "1" auf das Kommunikationsobjekt "Aktivierung Automatik" aktiviert.

Durch ein Telegramm mit dem Wert "0" auf das gleiche Kommunikationsobjekt wird die Automatik-Steuerung wieder deaktiviert. Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob die Automatik-Steuerung auch über einen Fahrbefehl deaktiviert wird, z.B. durch einen Auf- oder Ab-Fahrbefehl.

über das Objekt "Aktivierung". Die Automatik-Steuerung wird ausschließlich durch ein Telegramm auf das Kommunikationsobjekt "Aktivierung Automatik" aktiviert und deaktiviert. Ist die Automatik-Steuerung aktiviert, dann werden eingehende Telegramme auf den direkten Kommunikationsobjekten nicht ausgeführt. Nach der Deaktivierung der Automatik-Steuerung bleibt der Behang in seiner aktuellen Position und kann wieder über die direkten Kommunikationsobjekte angesteuert werden.

über das Objekt "Aktivierung" und Fahrbefehl: Eingehende Telegramme auf den direkten Kommunikationsobjekten führen zur Deaktivierung der Automatik-Steuerung und werden unverzüglich ausgeführt. Diese Option eignet sich insbesondere für den Fall, dass die Automatik über einen Zentralbefehl aktiviert wird und ohne zusätzlichen Taster individuell wieder deaktiviert werden soll. Der Parameter "Automatische Reaktivierung der Automatik-Steuerung" wird eingeblendet.

- Hinweis: Direkte Objekte sind Objekte, mit denen direkt und ohne Verzögerung ein Fahrbefehl ausgelöst werden kann:
 - Jalousie Auf/Ab fahren
 - Lamellenverstellung/Stopp Auf-Ab
 - Jalousie Auf/Ab begrenzt
 - Position anfahren 0..255
 - Lamelle anfahren 0..255
 - Position 1/2 anfahren
 - Position 3/4 anfahren
 - Szene

Automatische Reaktivierung der Automatik-Steuerung

Optionen: - deaktiviert - aktiviert

Wenn die Automatik-Steuerung über ein Telegramm auf den direkten Kommunikationsobjekten deaktiviert wurde, kann sie nach Ablauf einer parametrierten Zeit automatisch wieder reaktiviert werden. Auch diese Funktion eignet sich insbesondere dann, wenn kein zusätzlicher Taster für die Aktivierung und Deaktivierung der Automatik-Steuerung zur Verfügung steht.

aktiviert: Der Parameter "Zeit für automat. Reakt. der Automatik-Steuerung" wird eingeblendet.

Zeit für automat. Reakt. der Automatik-Steuerung [min.]

Optionen: 10...6.000 (300)

Zum Einstellen der Zeit für die automatische Reaktivierung der Automatik-Steuerung. Wird während der parametrierten Zeit die Automatik-Steuerung durch ein direktes Kommunikationsobjekt unterbrochen, dann wird die parametrierte Zeit für die automatische Reaktivierung der Automatik-Steuerung erneut von "0" beginnend gezählt (Retriggerung).

Hinweis: Eine Änderung des Parameterwertes wird erst bei der nächsten Deaktivierung der Automatik-Steuerung wirksam.

Umschaltung auf Automatik-Betrieb Umschaltung auf direkten Betrieb

Optionen: - freigegeben - über Objekt freigeben/ sperren

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob die Umschaltung auf Automatik-Betrieb bzw. auf direkten Betrieb freigegeben oder gesperrt ist.

über Kommunikationsobjekt freigeben/ sperren: Das Kommunikationsobjekt "Automatik freigeben/ sperren" bzw. "Dir. Betr. freigeben/ sperren" wird eingeblendet.

Position bei Sonne = "1" (Sonne vorhanden)

Optionen: - keine Reaktion

- auf
- ab
- Stopp
- Position 1 bis Position 4
- Position und Lamelle über Objekt empfangen (nur bei Betriebsart "Jalousie")
- nur Lamelle über Objekt empfangen (nur bei Betriebsart "Jalousie")
- Position über Objekt empfangen
- (nur bei Betriebsart "Rollladen")

Bei aktivierter Automatik-Steuerung kann der Jalousieaktor den Behang entweder nach einem fest parametrierten Wert ansteuern (z.B. "auf", "ab" oder "Position X") oder über eingehende Telegramme die Position und die Lamellenstellung situationsabhängig anfahren ("Position über Objekt empfangen").

Inbetriebnahme

keine Reaktion/ auf/ ab/ Stopp/ Position X: Diese Optionen eignen sich insbesondere dann, wenn der Jalousieaktor nur von einem Helligkeitssensor angesteuert wird. Die Jalousie fährt dann beispielsweise nach oben, wenn der Helligkeitswert unterschritten wird (Sonne = $_{n}O^{\circ}$) und nach unten oder in eine parametrierbare Position X, wenn der Helligkeitswert überschritten wird (Sonne = $_{n}1^{\circ}$).

Position und Lamelle über Objekt empfangen: Diese Optionen eignen sich insbesondere dann, wenn der Jalousieaktor vom Jalousiesteuerbaustein JSB/S angesteuert wird. Der Jalousieaktor empfängt auf dem Kommunikationsobjekt "Sonne" für jeden Behang die individuelle Sonneneinstrahlung unter Berücksichtigung des Sonnenstands, des Helligkeitswerts und eventuell vorhandener Schattenwerfer. Weiterhin werden die Kommunikationsobjekte "Sonne-Position anfahren 0..255" und "Sonne-Lamelle anfahren 0..255" eingeblendet, auf denen der Jalousieaktor die ideale Beschattungsposition und -lamellenstellung empfängt. Mit dieser Funktion kann eine sonnenstandsnachgeführte Beschattung oder eine Tageslichtlenkung aufgebaut werden (siehe auch Kapitel 4.4 "Automatik-Steuerung").

Nur Lamelle über Objekt empfangen: Diese Option eignet sich dann, wenn der Lamellenwinkel vom Jalousiesteuerbaustein JSB/S angesteuert wird, die Behanghöhe allerdings weiterhin über die Kommunikationsobjekte "Jalousie Auf-Ab fahren" und "Stopp/ Lamellenverstellung" gesteuert wird. Ist diese Option eingestellt, dann führt ein Telegramm auf diesen Kommunikationsobjekten nur dann zur Deaktivierung der Automatik-Steuerung, wenn der Behang in Ruhe ist und ein Telegramm auf dem Kommunikationsobjekt "Stopp/ Lamellenverstellung" empfangen wird (Voraussetzung: Für den Parameter "Deaktivierung der Automatik-Steuerung muss die Option "über das Objekt "Aktivierung" und Fahrbefehle" eingestellt sein). Das Kommunikationsobjekt "Sonne-Lamelle anfahren 0..255" wird eingeblendet.

Hinweis: Eine Lamellenverstellung wird nicht ausgeführt, wenn sich der Behang in der oberen Endlage befindet. Die Lamellenstellung wird jedoch intern gespeichert, so dass z.B. nach einem Positionsbefehl die berechnete Lamellenstellung angefahren wird.

Position bei Sonne = "0" (keine Sonne vorhanden)

Optionen: - keine Reaktion

- auf
- ab
- Stopp
- Position 1 bis Position 4
- wie bei Sonne = ,1'

Bei aktivierter Automatik-Steuerung kann der Jalousieaktor den Behang entweder nach einem fest parametrierten Wert ansteuern (z.B. "auf", "ab" oder "Position X") oder über eingehende Telegramme die Position und die Lamellenstellung situationsabhängig anfahren ("Position über Objekt empfangen").

keine Reaktion/ auf/ ab/ Stopp/ Position X: Diese Optionen eignen sich insbesondere dann, wenn der Jalousieaktor nur von einem Helligkeitssensor angesteuert wird. Die Jalousie oder der Rollladen fährt dann beispielsweise nach oben, wenn der Helligkeitswert unterschritten wird (Sonne = $_{,0}^{(*)}$) und nach unten oder in eine

Inbetriebnahme

parametrierbare Position X, wenn der Helligkeitswert überschritten wird (Sonne = "1").

wie bei Sonne = ,1': Wird diese Option gewählt, verfährt der Behang entsprechend der Einstellungen des Parameters "Position für Sonne = ,1' ".

Verzögerung bei Sonne = "1" [s] Verzögerung bei Sonne = "0" [s]

Optionen: 0...6.000 (*0*)

Um zu vermeiden, dass der Behang bei wechselhafter Bewölkung ständig auf- und abgefahren wird, kann die Reaktion auf das Kommunikationsobjekt "Sonne" verzögert werden. So kann beispielsweise der Behang bei einsetzender Sonneneinstrahlung sofort ohne Verzögerung in die Beschattungsposition gefahren werden. Wird die Sonne allerdings kurzzeitig von einer Wolke verdunkelt, dann wartet der Jalousieaktor erst die parametrierte Verzögerungszeit ab. Kommt die Sonne zurück, dann bleibt der Behang in der Beschattungsposition. Ist die Sonne über den gesamten Zeitraum verdunkelt, dann fährt der Jalousieaktor die parametrierte "Position bei Sonne = 0" an.

Hinweis: Verzögerungszeiten können ebenfalls im Helligkeitssensor und im Jalousiesteuerbaustein eingestellt werden. Diese verschiedenen Verzögerungszeiten sollten optimal aufeinander abgestimmt werden, um die gewünschte Funktion zu erhalten.

3.2.12 Parameterfenster

"Auto 2"



Abb. 16: Parameterfenster "Auto 2"

Heizen/ Kühlen-Automatik-Steuerung

Optionen: - deaktiviert - aktiviert

Mit diesem Parameter kann die Heizen/ Kühlen-Automatik-Steuerung aktiviert werden.

Die Heizen/ Kühlen-Automatik steuert den Behang entsprechend der Sonneneinstrahlung und dem gewünschten Energieeintrag in den Raum. Je nachdem, ob der Raum geheizt oder gekühlt werden soll, wird der Behang in die ideale Beschattungsposition gefahren.

So kann beispielsweise die Jalousie während der Heizphase bei Sonne aufgefahren werden, um den Raum zusätzlich zu erwärmen, und nachts kann über einen textilen Innenbehang das Auskühlen des Raums reduziert werden. Während der Kühlphase dagegen kann der Behang bei Sonne abgefahren werden, um eine zusätzliche Erwärmung des Raums zu vermeiden (siehe auch Kapitel 4.4.2).

aktiviert: Die Kommunikationsobjekte "Heizen", "Kühlen" und "Anwesenheit" sowie die Parameter des Parameterfensters "Auto 2" werden eingeblendet.

Verzögerung bei Anwesenheit = "1" [s] Verzögerung bei Anwesenheit = "0" [s]

Optionen: 0...6.000 0 (Verzögerung bei Anwesenheit = "1") 600 (Verzögerung bei Anwesenheit = "0")

Die Heizen/ Kühlen-Automatik ist eine Erweiterung der Sonnenschutz-Steuerung und kann nur dann aktiviert werden, wenn die Automatik-Steuerung aktiviert ist. Über das Kommunikationsobjekt "Anwesenheit" wird zwischen Sonnenschutz- und Heizen/ Kühlen-Automatik umgeschaltet. Wenn sich Personen im Raum befinden, dann ist die Sonnenschutz-Automatik-Steuerung aktiv, sind keine Personen anwesend, dann wird die Heizen/ Kühlen-Automatik aktiviert. Das Kommunikationsobjekt "Anwesenheit" kann beispielsweise mit einem Präsenzmelder verknüpft werden, der automatisch zwischen den beiden Automatik-Steuerungen umschaltet, oder mit einem Zentralbefehl, über die bei einem Bürogebäude am Wochenende die Heizen/ Kühlen-Automatik einschaltet.

Um zu vermeiden, dass der Behang bei häufigem Betreten und Verlassen des Raums ständig auf und abgefahren wird, kann die Reaktion auf das Kommunikationsobjekt "Anwesenheit" verzögert werden. So wird der Behang beispielsweise direkt beim Betreten des Raums in die Sonnenschutz-Position gefahren, aber erst dann die Heizen/ Kühlen-Automatik aktiviert, wenn sich länger als 10 Minuten niemand im Raum aufgehalten hat.

```
Position bei Heizen = _{,1}" und Sonne = _{,1}"
Position bei Heizen = _{,1}" und Sonne = _{,0}"
Position bei Kühlen = _{,1}" und Sonne = _{,1}"
Position bei Kühlen = _{,1}" und Sonne = _{,0}"
```

Optionen:

- keine Reaktion (bei Sonne = "0")
 - auf (bei Heizen = "1" und Sonne = "1")
 - ab (bei Kühlen = "1" und Sonne = "1")
 - Stopp
 - Position 1 bis Position 4

Zum Einstellen des Verhaltens bei Sonne = $_{n}1^{"}$ (Sonne vorhanden) bzw. bei Sonne = $_{n}0^{"}$ (keine Sonne vorhanden) während der Heizphase bzw. während der Kühlphase.

Die Heizphase (Heizen = "1") bzw. die Kühlphase (Kühlen = "1") wird vorzugsweise von einem Außentemperatursensor oder von einer Jahreszeitschaltuhr ausgelöst.

Beispiel Außentemperatursensor:

Heizphase: unter 10°C

Kühlphase: über 20°C

Beispiel Jahreszeitschaltuhr:

Heizphase: November bis März

Kühlphase: Juni-August

Ist sowohl der Heizen-Betrieb als auch der Kühlen-Betrieb gleichzeitig aktiviert oder keine der beiden Betriebsarten, dann wird die Heizen/ Kühlen-Automatik automatisch solange deaktiviert, bis ein definierter Betriebszustand (Heizen- oder Kühlen-Betrieb) eintritt. Der Behang wird solange entsprechend der Sonnenschutz-Automatik gesteuert.

Hinweis: Soll in einer Anlage eine Heizen/ Kühlen-Automatik, aber keine Sonnenschutz-Automatik programmiert werden, dann muss das Kommunikationsobjekt "Anwesenheit" ohne Verknüpfung bleiben. Dadurch steht automatisch der Default-Wert "0" in diesem Objekt. Damit ist die Heizen/ Kühlen-Automatik sofort aktiviert, wenn über das Kommunikationsobjekt "Aktivierung Automatik" die Automatik aktiviert wird.

3.2.13 Parameterfenster "Ausgang A-D Szene"



Abb. 17: Parameterfenster "Ausgang A-D Szene"

1 Byte-Szene

Optionen: - *deaktiviert* - aktiviert

aktiviert: Die Parameterfenster A-Szene, B-Szene, C-Szene, D-Szene werden eingeblendet.

3.2.14 Parameterfenster

"A-D-Szene"

Allgemein Manuell EIB/KNX		A: Szene	
Manuell EIB/KNX			
EIB/KNX			
	Szenen-Zuordnung (1)	keine Zuordnung	•
Wetter		1	
SMI-Antriebe	Szenen-Zuordnung (2)	keine Zuordnung	
Ausgang A - D	Szenen zuoranang (z)	Frome Zubranung	
Sicherheit	Stenen-Zuordnung (2)	keine Zuordnung	
Status	Szenen-zuoranang (3)	Keine Zuoranung	
Position	Carrier Zuschume (4)	Incine Zusednum -	
Position 1-4	Szenen-Zuoranung (4)	j keine zuoranung	
Auto 1			
Auto 2	Szenen-Zuordnung (5)	keine ∠uordnung	<u> </u>
Ausgang A-D Szene			
A: Szene	Szenen-Zuordnung (6)	keine Zuordnung	<u> </u>
B: Szene			
C: Szene	Szenen-Zuordnung (7)	keine Zuordnung	•
D: Szene			
	Szenen-Zuordnung (8)	keine Zuordnung	-
	Szenen-Zuordnung (9)	keine Zuordnung	-
	Szenen-Zuordnung (10)	keine Zuordnung	•
		1	
	1		
	ΠΚ	Abbrechen Standard Info	Hilfe

Abb. 18: Parameterfenster "A-D Szene"

Szenen-Zuordnung (1) Szenen-Zuordnung (2) usw.

Optionen: - keine Zuordnung - Szene 1 ... Szene 64

Mit der Szenen-Funktion werden bis zu 64 Szenen über eine einzige Gruppenadresse verwaltet. Mit dieser Gruppenadresse werden alle Teilnehmer, die in Szenen eingebunden sind, über ein 1 Byte-Kommunikationsobjekt verknüpft. In einem Telegramm sind die folgenden Informationen enthalten:

- Nummer der Szene (1...64) sowie

- Befehl: Szene aufrufen oder Szene speichern.

Jeder Behang kann in bis zu 10 Szenen eingebunden werden. Insgesamt sind also bis zu 40 Szenen-Zuordnungen für den 4fach Jalousieaktor möglich. So können beispielsweise über eine Szene alle Rollläden morgens aufgefahren und abends abgefahren werden oder Behänge auch in Lichtszenen integriert werden.

Wird ein Telegramm auf dem Kommunikationsobjekt "Szene" empfangen, dann wird für alle Ausgänge, die der gesendeten Szenennummer zugeordnet sind, die gespeicherte Szenen-Position angefahren oder die aktuelle Position als neue Szenen-Position gespeichert.

Beispiel

Die ersten drei Ausgänge des Jalousieaktors sind den folgenden Szenen zugeordnet. Die Vorgabe-Werte sind bei dem jeweils letzten Einstellen der Szenen gespeichert worden.

<u>Ausgang</u>	Szenen-Nr.	Vorgabe-Position	Vorgabe Lamelle
A	5	20%	50%
A	9	47%	30%
A	45	70%	80%
B	5	20%	50%
B	37	82%	65%
B	45	75%	31%
B	78	65%	77%
С	10	80%	-

Wird nun die Szene Nr. 5 aufgerufen, dann fahren die Jalousien an den Ausgängen A und B in die gespeicherte Vorgabe-Position und richten ihre Lamellen entsprechend dem gespeicherten Vorgabe-Wert aus. Der Rollladen am Ausgang C ist nicht der Szene Nr. 5 zugeordnet und bewegt sich demnach nicht.

Wird hingegen die Szene Nr. 10 aufgerufen, dann fährt nur der Rollladen am Ausgang C in die gespeicherte Vorgabe-Position. Da der Ausgang C in diesem Beispiel in der Betriebsart "Rollladen" betrieben wird, entfällt die anschließende Lamellenverstellung.

Wenn nun der Ausgang A zuletzt über den Befehl "Szene Nr. 5 aufrufen" in die Position 20% / 50% gefahren wurde und der Benutzer möchte diese Position nun auch als neuen Vorgabe-Wert für die Szene Nr. 45 übernehmen, dann wird mit einem Tastendruck die Nr. 45 sowie die Aufforderung "Szene speichern" über EIB/KNX gesendet. Der Behang bewegt sich nicht. Die aktuelle Position wird als neuer Vorgabe-Wert für die Szene Nr. 45 gespeichert (siehe unten stehende Tabelle) und beim nächsten Aufrufen dieser Szene angefahren.

<u>Ausgang</u>	Szenen-Nr.	Vorgabe-Position	Vorgabe Lamelle
А	5	20%	50%
А	9	47%	30%
Α	45	20%	50%

Vorteile

Die 1 Byte-Szene bietet einige Vorteile gegenüber der herkömmlichen Szenenprogrammierung. Zum einen wird beim Aufruf einer Szene immer nur ein Telegramm über den Bus versendet, das von allen Teilnehmern der Szene empfangen und umgesetzt wird. Die Zielposition ist im Aktor gespeichert und muss nicht bei jedem Aufruf über EIB/KNX übertragen werden. Für bis zu 64 Szenen wird nur eine einzige Gruppenadresse benötigt. Dies erleichtert die Projektierung und verringert die Buslast.

Verhalten bei Busspannungsausfall und Programmierung

Bei einem Busspannungsausfall bleiben die gespeicherten Szenen-Werte erhalten, ebenso, wenn bei der Programmierung nur die Parameter geladen werden. Wird bei der Programmierung die komplette Applikation neu geladen, dann wird der Szenen-Wert auf die Position "ganz oben", also Vorgabe-Position = 0% und Vorgabe-Lamelle = 0%, zurückgesetzt.

ABB i-bus[®] EIB / KNX

Inbetriebnahme

3.3 Kommunikationsobjekte

3.3.1 Kommunikationsobjekte Ausgang A-D

Num	Name	Funktion	Länge	Κ	L	S	Ü	Α
□□□[1]1	Ausgang A	Jalousie Auf-Ab fahren	1 bit	К	-	s	-	-
⊒ ‡]2	Ausgang A	Lamellenverst./ Stopp Auf-Ab	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡3	Ausgang A	Jalousie Auf-Ab begrenzt	1 bit	К	-	s	-	-
⊒ ‡4	Ausgang A	Position anfahren 0255	1 Byte	К	-	s	-	-
⊒ ‡ s	Ausgang A	Lamelle anfahren 0255	1 Byte	К	-	S	-	-
⊒‡6	Ausgang A	Position 1/2 anfahren	1 bit	К	-	s	-	-
⊒ ‡7	Ausgang A	Position 3/4 anfahren	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡38	Ausgang A	Position 1/2 setzen	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡9	Ausgang A	Position 3/4 setzen	1 bit	К	-	s	-	-
■【10	Ausgang A	Aktivierung Automatik	1 bit	К	-	s	Ü	А
二二 11	Ausgang A	Sonne	1 bit	К	-	s	Ü	А
二之 12	Ausgang A	Sonne-Position anfahren 0255	1 Byte	К	-	s	Ü	А
⊒⊒13	Ausgang A	Sonne-Lamelle anfahren 0255	1 Byte	К	-	S	Ü	А
耳(14	Ausgang A	Anwesenheit	1 bit	К	-	s	Ü	А
⊒ ‡ 15	Ausgang A	Heizen	1 bit	К	-	s	Ü	А
二二 16	Ausgang A	Kühlen	1 bit	К	-	s	Ü	А
二二 17	Ausgang A	Automatik freigeben/ sperren	1 bit	К	-	s	Ü	А
三二 18	Ausgang A	Dir. Betr. freigeben/ sperren	1 bit	К	-	s	Ü	А
二二 19	Ausgang A	Sperren	1 bit	К	-	s	-	-
	Ausgang A	Zwangsführung	2 bit	К	-	S	-	-
⊒ ‡21	Ausgang A	Telegr. Status Position 0255	1 Byte	К	L	-	Ü	-
1 22	Ausgang A	Telegr. Status Lamelle 0255	1 Byte	К	L	-	Ü	-
⊒ ‡23	Ausgang A	Telegr. Status Position oben	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒ ‡24	Ausgang A	Telegr. Status Position unten	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒ ‡ 25	Ausgang A	Telegr. Status Bedienung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒ ‡26	Ausgang A	Telegr. Status Automatik	1 bit	К	L	-	Ü	-
1 27	Ausgang A	Telegr. Statusbyte	1 Byte	К	L	-	Ü	-
1 28	Ausgang A	Telegr. Status SMI-Ausfall	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒ ‡29	Ausgang A	Telegr. Status Anzahl Antriebe	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒‡ 30	Ausgang A	Telegr. Diagnosebyte	1 Byte	к	L	-	Ü	-

Abb. 19: Kommunikationsobjekte "Ausgang A-D"

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags				
1	Jalousie Auf-Ab fahren (Betriebsart "Jalousie") Rollladen Auf-Ab fahren (Betriebsart "Rollladen")	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.008	K, S				
Wird a dann empfa gestop	Wird auf diesem Kommunikationsobjekt ein Telegramm mit dem Wert "0" empfangen, dann wird der Behang nach oben gefahren. Wird ein Telegramm mit dem Wert "1" empfangen, dann wird der Behang nach unten gefahren. Der Behang wird automatisch gestoppt, wenn die obere bzw. untere Endposition erreicht ist.							
	Telegrammwert: "0": Au "1": Ab	if)						
2	Lamellenverstellung/ Stopp (Betriebsart "Jalousie") Stopp (Betriebsart "Rollladen")	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.007	K, S				
Befind dieser eine "	let sich der Behang in Fahrt, danr n Kommunikationsobjekt die Fah 1" empfangen wird.	n wird beim Empfang eine rt gestoppt, unabhängig d	s Telegramms a avon, ob eine "0	uf " oder				
Betrie Telegi ("0") b	bsart "Jalousie": Ist der Behang ir ramms auf diesem Kommunikatio zw. nach unten ("1") ausgeführt.	n Ruhe, dann wird beim E nsobjekt eine Lamellenve	mpfang eines rstellung nach o	ben				
Betrie Telegi	bsart "Rollladen": Ist der Behang ramms auf diesem Kommunikatio	in Ruhe, dann wird beim l nsobjekt keine Aktion aus	Empfang eines sgeführt.					
	Telegrammwert: "0": Sto "1": Sto	opp/ Lamellenverstellung opp/ Lamellenverstellung	Auf Ab					
3	Jalousie Auf-Ab begrenzt (Betriebsart "Jalousie") Rollladen Auf-Ab begrenzt (Betriebsart "Rollladen")	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.008	K, S				
Wird auf diesem Kommunikationsobjekt ein Telegramm mit dem Wert "0" empfangen, dann wird der Behang nach oben gefahren. Wird ein Telegramm mit dem Wert "1" empfangen, dann wird der Behang nach unten gefahren. Der Behang wird automatisch gestoppt, wenn die parametrierte obere bzw. untere Grenze erreicht ist.								
	Telegrammwert: "0": Au "1": Ab	ıf)						
4	Position anfahren 0255	Ausgang A	1 Byte EIS6 DPT 5.001	K, S				
Wird auf diesem Kommunikationsobjekt ein Telegramm empfangen, dann verfährt der Behang in die dem empfangenen Wert entsprechende Position.								
Telegrammwert: "0": oben "": Zwischenposition "255": unten								
Nach der Fa Komm Lamel einges	"255": unten Nach Erreichen der Zielposition nehmen die Lamellen die gleiche Stellung ein, die sie vor der Fahrt innehatten. Wenn während der Fahrt ein Telegramm auf dem Kommunikationsobjekt "Lamelle anfahren 0255" empfangen wird, dann werden die Lamellen nach dem Erreichen der Zielposition entsprechend dem empfangenen Wert eingestellt.							

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags			
5	Lamelle anfahren 0255 (Betriebsart "Jalousie")	Ausgang A	1 Byte EIS6 DPT 5.001	K, S			
Wird auf diesem Kommunikationsobjekt ein Telegramm empfangen, dann werden die Lamellen gemäß dem empfangenen Wert positioniert.							
Telegrammwert: "0": Lamellen maximal geöffnet "": Zwischenposition "255": Lamellen maximal geschlossen							
lst der ausge	Ist der Behang gerade in Fahrt, dann wird die Fahraktion zuerst bis in die Zielposition ausgeführt und dann die Positionierung der Lamelle ausgeführt.						
6 7	Position 1/2 anfahren Position 3/4 anfahren	Ausgang A Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.006	K, S			
Wird a Behan nach o gespe	uf diesem Kommunikationsobjek Ig in die gespeicherte Preset-Pos dem Erreichen der Position die La icherten Preset-Wert ausgeführt.	t ein Telegramm empfang ition gefahren. In der Betr amellenverstellung entspre	en, dann wird de iebsart "Jalousie echend dem	er " wird			
Wird e (bzw. Positic	in Telegramm mit dem Wert "0" e Position 3), wird ein Telegramm r on 2 angefahren (bzw. Position 4)	empfangen, dann wird die nit dem Wert "1" empfang	Position 1 ange en, dann wird di	fahren e			
	Telegrammwert: "0": Position 1 anfahren bzw. Position 3 anfahren "1": Position 2 anfahren bzw. Position 4 anfahren						
8 9	Position 1/2 setzen Position 3/4 setzen	Ausgang A Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.006	K, S			
Wird a aktuel	uf diesem Kommunikationsobjek le Position des Behangs als neue	t ein Telegramm empfang er Preset-Wert übernomm	jen, dann wird di en.	e			
Wird e neuer mit de die Po (bzw.	Wird ein Telegramm mit dem Wert "0" empfangen, dann wird die aktuelle Position als neuer Preset-Wert für die Position 1 gespeichert (bzw. Position 3). Wird ein Telegramm mit dem Wert "1" empfangen, dann wird die aktuelle Position als neuer Preset-Wert für die Position 2 gespeichert (bzw. Position 4). Wird nun die Position 1 oder 2 aufgerufen (bzw. Position 3 oder 4), dann werden die neuen Preset-Werte angefahren						
Bei Busspannungsausfall bleiben die geänderten Preset-Werte erhalten. Bei der Programmierung des Jalousieaktors kann über einen Parameter eingestellt werden, ob die gespeicherten Werte mit den parametrierten Werten überschrieben werden sollen							
Telegrammwert: "0": Position 1 setzen bzw. Position 3 setzen "1": Position 2 setzen bzw. Position 4 setzen							
10	Aktivierung Automatik	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.011	K, S, Ü, A			
Wird a dann v Komm Positic	Wird auf diesem Kommunikationsobjekt ein Telegramm mit dem Wert "1" empfangen, dann wird die Automatik-Steuerung aktiviert. Der Ausgang wird über die "Automatik"- Kommunikationsobjekte "Sonne", "Anwesenheit", "Heizen" und "Kühlen" sowie "Sonne- Position anfahren 0255" und "Sonne-Lamelle anfahren 0255" angesteuert.						
Wird e aktuel "Autor	in Telegramm mit dem Wert "0" e len Position und reagiert nicht me natik"-Kommunikationsobjekten.	empfangen, dann bleibt de ehr auf eingehende Telegr	er Behang in der amme auf den				
	Telegrammwert: "0": Au "1": Au	itomatik-Steuerung deakti itomatik-Steuerung aktivie	viert ert				

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags			
11	Sonne	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.001	K, S, Ü, A			
Eingel wenn	Eingehende Telegramme auf diesem Kommunikationsobjekt werden nur berücksichtigt, wenn die Automatik-Steuerung aktiviert ist.						
Wird a empfa ein Te "Positi	auf dem Kommunikationsobjekt "S ngen, dann fährt der Behang in d legramm mit dem Wert "0" empfa ion bei Sonne = 0".	Sonne" ein Telegramm mit lie parametrierte "Position Ingen, dann fährt der Beh	t dem Wert "1" bei Sonne = 1". ang in die param	Wird netrierte			
Die Re bei Sc Wette Verzö "Positi Sonne	eaktion auf ein eingehendes Teleg nne = X" zeitverzögert ausgeführ rlage nicht ständig die Behänge a gerung ein Telegramm mit dem e ion bei Sonne = 1" nicht angefahr e = 0" bzw. umgekehrt.	gramm kann über die Par t werden, so dass bei häu luf- und abgefahren werde ntgegengesetzten Wert ei en und der Behang bleibt	ameter "Verzöge Ifig wechselnder en. Wird innerha mpfangen, dann in der "Position	erung Ib der wird die bei			
Ist als einges die zu (Betrie Betrie	"Position bei Sonne = X" die Opti stellt, dann fährt der Ausgang nac letzt auf den Kommunikationsobje ebsart "Jalousie" und "Rollladen") bsart "Jalousie") empfangen wurd	on "Position über 8-bit-Wo h Ablauf der Verzögerung ekten "Sonne-Position anf sowie "Sonne-Lamelle an le.	ert empfangen" gszeit die Positio ahren 0255" ıfahren 0255" (n an, (nur			
	Telegrammwert: "0": kei "1": So	ine Sonne nne					
12	Sonne-Position anfahren 0255	Ausgang A	1 Byte EIS6 DPT 5.001	K, S, Ü, A			
Eingel wenn eine " positic	hende Telegramme auf diesem K die Automatik-Steuerung aktiviert 1" empfangen wurde. Der Behang oniert.	ommunikationsobjekt wer ist und auf dem Kommur g wird entsprechend dem	den nur ausgefü nikationsobjekt " empfangenen W	ihrt, Sonne" ′ert			
	Telegrammwert: "0": ob "": Zw "255": un	en ⁄ischenposition ten					
Nach der Fa Komm die La einges	Erreichen der Zielposition nehme hrt innehatten. Wenn während de nunikationsobjekt "Sonne-Lamelle mellen nach dem Erreichen der Z stellt.	n die Lamellen die gleiche er Fahrt ein Telegramm au anfahren 0255" empfar ielposition entsprechend	e Stellung ein, di uf dem ngen wird, dann dem empfangen	e sie vor werden en Wert			
13	Sonne-Lamelle anfahren 0255 (Betriebsart "Jalousie")	Ausgang A	1 Byte EIS6 DPT 5.001	K, S, Ü, A			
Eingel wenn eine " positio	hende Telegramme auf diesem K die Automatik-Steuerung aktiviert 1" empfangen wurde. Die Lamelle oniert.	ommunikationsobjekt wer ist und auf dem Kommur en werden entsprechend c	den nur ausgefü nikationsobjekt "S dem empfangene	ihrt, Sonne" en Wert			
	Telegrammwert: "0": La "": Zw "255": La	mellen maximal geöffnet vischenposition mellen maximal geschlos	sen				
lst der ausge	Behang gerade in Fahrt, dann w führt und dann die Positionierung	ird die Fahraktion zuerst t der Lamelle ausgeführt.	ois in die Zielpos	ition			

	FUNKTION	Objektname	Datentyp	Flags
14	Anwesenheit	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.002	K, S, Ü, A
Eingel wenn	hende Telegramme auf diesem k die Automatik-Steuerung aktivier	Kommunikationsobjekt wer t ist.	den nur berück	sichtigt,
dann i param	aut diesem Kommunikationsobjel ist die Sonnenschutz-Automatik a netrierten "Position bei Sonne = >	tt ein Telegramm mit dem aktiviert und der Behang w (" gesteuert.	vvert "1" empta rird entsprecher	ngen, nd der
Wird a dann i param und S	auf diesem Kommunikationsobjel ist die Heizen/ Kühlen-Automatik netrierten "Position bei Heizen = onne = X" gesteuert.	kt ein Telegramm mit dem aktiviert und der Behang v 1 und Sonne = X" bzw. "Po	Wert "0" empfa wird entspreche osition bei Kühle	ingen, end der en = 1
Die Re bei An und V innerh dann Sonne	eaktion auf ein eingehendes Tele nwesenheit = X" zeitverzögert aus erlassen des Raums nicht ständi nalb der Verzögerung ein Telegra wird die Heizen/ Kühlen-Zielposit enschutz-Zielposition bzw. umgel	egramm kann über die Par sgeführt werden, so dass l g die Behänge auf- und al mm mit dem entgegenges ion nicht angefahren und o kehrt.	ameter "Verzög bei häufigem Be ogefahren werd setzten Wert en der Behang ble	gerung etreten en. Wird opfanger ibt in de
	Telegrammwert: "0": ni (- "1": Pr (-	emand anwesend → Heizen/ Kühlen-Automat ersonen anwesend → Sonnenschutz-Automatil	iik) k)	
Teleg	rammwerte bei Objekten 15/16 (I	Heizen/Kühlen) beachten!		
<u>ـــــ</u>	Automatik programmiert werde "Anwesenheit" ohne Verknüpfi Default-Wert "0" in diesem Ko Automatik sofort aktiviert, wen Automatik" die Automatik aktiv	en, dann muss das Kommi ung bleiben. Dadurch steh nmunikationsobjekt. Dami n über das Kommunikatior iert wird.	unikationsobjek t automatisch d t ist die Heizen, nsobjekt "Aktivie	it ler / Kühlen erung
15 16	Heizen Kühlen	Ausgang A Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.011	K, S, Ü, A
Eingel wenn "Anwe	hende Telegramme auf diesen K die Automatik-Steuerung aktivier senheit" eine "0" empfangen wu	ommunikationsobjekten w t ist und auf dem Kommur	erden nur ausg nikationsobjekt	eführt,
		ue.		
Wird a empfa Sonne	auf dem Kommunikationsobjekt " Ingen, dann fährt der Ausgang in e = 1" bzw. "Position bei Heizen =	Heizen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0".	it dem Wert "1" n bei Heizen =	1 und
Wird a empfa Sonne Wird a empfa Sonne	auf dem Kommunikationsobjekt " ingen, dann fährt der Ausgang in e = 1" bzw. "Position bei Heizen = auf dem Kommunikationsobjekt " ingen, dann fährt der Ausgang in e = 1" bzw. "Position bei Kühlen =	Heizen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0". Kühlen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0".	it dem Wert "1" n bei Heizen = it dem Wert "1" n bei Kühlen =	1 und 1" und
Wird a empfa Sonne Wird a empfa Sonne Ist auf empfa Ausga	auf dem Kommunikationsobjekt " ingen, dann fährt der Ausgang in e = 1" bzw. "Position bei Heizen = auf dem Kommunikationsobjekt " ingen, dann fährt der Ausgang in e = 1" bzw. "Position bei Kühlen = f beiden Kommunikationsobjekte ingen worden, dann wird die Heiz ang über die Sonnenschutz-Autor	Heizen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0". Kühlen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0". n zuletzt eine "0" oder auf zen/ Kühlen-Automatik dea matik gesteuert.	it dem Wert "1" n bei Heizen = it dem Wert "1" n bei Kühlen = beiden eine "1" aktiviert und der	1 und 1" und r
Wird a empfa Sonne Wird a empfa Sonne Ist auf empfa Ausga	auf dem Kommunikationsobjekt " ingen, dann fährt der Ausgang in e = 1" bzw. "Position bei Heizen = auf dem Kommunikationsobjekt " ingen, dann fährt der Ausgang in e = 1" bzw. "Position bei Kühlen = f beiden Kommunikationsobjekte ingen worden, dann wird die Heiz ang über die Sonnenschutz-Autor Telegrammwert: "0": ni "1": he	Heizen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0". Kühlen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0". n zuletzt eine "0" oder auf zen/ Kühlen-Automatik dea matik gesteuert. cht heizen/ nicht kühlen eizen/ kühlen	it dem Wert "1" n bei Heizen = it dem Wert "1" n bei Kühlen = beiden eine "1" aktiviert und dei	1 und 1" und r
Wird a empfa Sonne Wird a empfa Sonne Ist auf empfa Ausga	auf dem Kommunikationsobjekt " Ingen, dann fährt der Ausgang in a = 1" bzw. "Position bei Heizen = auf dem Kommunikationsobjekt " Ingen, dann fährt der Ausgang in a = 1" bzw. "Position bei Kühlen = f beiden Kommunikationsobjekte Ingen worden, dann wird die Heiz ang über die Sonnenschutz-Autoi Telegrammwert: "0": ni "1": he Automatik freigeben/ sperren	Heizen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0". Kühlen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0". n zuletzt eine "0" oder auf zen/ Kühlen-Automatik dea matik gesteuert. cht heizen/ nicht kühlen eizen/ kühlen	it dem Wert "1" n bei Heizen = it dem Wert "1" n bei Kühlen = beiden eine "1" aktiviert und der 1 Bit EIS1 DPT 1.001	1 und 1" und r K, S, Ü, A
Wird a empfa Sonne Wird a empfa Sonne Ist auf empfa Ausga 17 Wird a dann v über o Steue aktivie	auf dem Kommunikationsobjekt " Ingen, dann fährt der Ausgang in a = 1" bzw. "Position bei Heizen = auf dem Kommunikationsobjekt " Ingen, dann fährt der Ausgang in a = 1" bzw. "Position bei Kühlen = f beiden Kommunikationsobjekte Ingen worden, dann wird die Heiz ang über die Sonnenschutz-Autor Telegrammwert: "0": ni "1": he Automatik freigeben/ sperren auf diesem Kommunikationsobjel wird die Automatik-Steuerung au die "direkten" Kommunikationsobjel wird gann nicht mehr über das Kert werden.	Heizen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0". Kühlen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0". n zuletzt eine "0" oder auf zen/ Kühlen-Automatik dea matik gesteuert. cht heizen/ nicht kühlen eizen/ kühlen Ausgang A ct ein Telegramm mit dem tomatisch deaktiviert und de ekte angesteuert werden. ommunikationsobjekt "Akt	it dem Wert "1" n bei Heizen = it dem Wert "1" n bei Kühlen = beiden eine "1" aktiviert und der 1 Bit EIS1 DPT 1.001 Wert "1" empfa der Ausgang ka Die Automatik- ivierung Autom	1 und 1" und r K, S, Ü, A ingen, inn nur atik"
Wird a empfa Sonne Wird a empfa Sonne Ist auf empfa Ausga 17 Wird a dann v über o Steue aktivie Wird a dann I werde	auf dem Kommunikationsobjekt " ingen, dann fährt der Ausgang in e = 1" bzw. "Position bei Heizen = auf dem Kommunikationsobjekt " ingen, dann fährt der Ausgang in e = 1" bzw. "Position bei Kühlen = f beiden Kommunikationsobjekte ingen worden, dann wird die Heiz ang über die Sonnenschutz-Autor Telegrammwert: "O": ni "1": he Automatik freigeben/ sperren auf diesem Kommunikationsobjel wird die Automatik-Steuerung au die "direkten" Kommunikationsobjel wird die Sonnenschutz-teuerung au die "direkten" Kommunikationsobjel kert werden. auf diesem Kommunikationsobjel kann die Automatik-Steuerung fü kann die Automatik-Steuerung fü	Heizen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0". Kühlen" ein Telegramm mi die parametrierte "Positio = 1" und Sonne = 0". n zuletzt eine "0" oder auf zen/ Kühlen-Automatik dea matik gesteuert. cht heizen/ nicht kühlen eizen/ kühlen Ausgang A ct ein Telegramm mit dem tomatisch deaktiviert und o ekte angesteuert werden. fommunikationsobjekt "Akt	it dem Wert "1" n bei Heizen = it dem Wert "1" n bei Kühlen = beiden eine "1" aktiviert und der 1 Bit EIS1 DPT 1.001 Wert "1" empfa der Ausgang ka Die Automatik- ivierung Autom Wert "0" empfa sgang wieder al	1 und 1" und r K, S, Ü, A ingen, inn nur atik" ingen, ktiviert

Nr.	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags		
18	Dir. Betr. freigeben/	sperren	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.001	K, S, Ü, A		
Wird auf diesem Kommunikationsobjekt ein Telegramm mit dem Wert "1" empfangen, dann werden eingehende Telegramme auf den Kommunikationsobjekten Nr. 1 bis 9 nicht ausgeführt.							
	Telegrammwert:	"0": Di "1": Di	rekte Bedienung freigegel rekte Bedienung gesperrt	ben			
19	Sperren		Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.011	K, S		
Wird a dann v Bedie	auf diesem Kommunika wird der Behang in die nung ist gesperrt.	tionsobjek parametrie	t ein Telegramm mit dem erte "Position bei Sperren'	Wert "1" empfar ' gefahren und d	igen, ie		
Wird r wird d und di	ach einer "1" erstmalig er Behang in die param e Bedienung ist wieder	wieder ein netrierte "F freigegeb	n Telegramm mit dem We Position bei Rücknahme vo en.	rt "0" empfangei on Sperren" gefa	n, dann Ihren		
	Telegrammwert:	"0": Be "1": Be	dienung freigegeben dienung gesperrt				
20	Zwangsführung		Ausgang A	2 Bit EIS8 DPT 2.002	K, S		
Wird a empfa	auf diesem Kommunika ngen, dann wird der Be	tionsobjek ehang aufç	t ein Telegramm mit dem gefahren und die Bedienu	Wert "2" (binär 1 ng ist gesperrt.	10)		
Wird e abgefa	ein Telegramm mit dem ahren und die Bedienur	Wert "3" (ng ist eber	binär 11) empfangen, dar Ifalls gesperrt.	nn wird der Beha	ing		
Wird r "1" (bi Rückr	nach einer "2" bzw. "3" e när 01) empfangen, da nahme von Zwangsführ	erstmalig e nn wird de ung" gefah	ein Telegramm mit dem W r Behang in die parametri nren und die Bedienung is	/ert "0" (binär 00 erte "Position be t wieder freigege) oder ei eben.		
	Telegrammwert:	"0" (bi "1" (bi "2" (bi "3" (bi	när 00): Bedienung fre när 01): Bedienung fre när 10): Auf/ Bedienun när 11): Ab/ Bedienung	igegeben igegeben g gesperrt g gesperrt			
21	Telegr. Status Posit 0255	ion	Ausgang A	1 Byte EIS6 DPT 5.001	K, L, Ü		
Auf di Behar	esem Kommunikationsong	objekt sen	det der Jalousieaktor die	aktuelle Position	des		
	Telegrammwert:	"0": ob "": Zv "255": un	en vischenposition ten				
Die aktuelle Position wird nach Abschluss einer Fahraktion gesendet. Wird in der Zwischenzeit eine neue Fahraktion begonnen, dann wird die aktuelle Position erst nach Abschluss der letzten Fahraktion gesendet.							
22	Telegr. Status Lame 0255 (Betriebsart "Jalousie	lle ")	Ausgang A	1 Byte EIS6 DPT 5.001	K, L, Ü		
Auf di Lamel	esem Kommunikationsolenstellung.	objekt sen	det der Jalousieaktor die	aktuelle			
	Telegrammwert: "0": Lamellen maximal geöffnet "": Zwischenposition "255": Lamellen maximal geschlossen						
Die ak Zwisc Absch	tuelle Position wird nac henzeit eine neue Fahr luss der letzten Fahrak	ch Abschlu aktion beg tion geser	uss einer Fahraktion gese Jonnen, dann wird die aktu ndet.	ndet. Wird in der uelle Position ers	st nach		

ABB i-bus $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ EIB / KNX

|--|

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags		
23	Telegr. Status Position oben	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.008	K, L, Ü		
Auf di Behar	esem Kommunikationsobjekt sen ng sich in der oberen Endlage bef	det der Jalousieaktor die indet oder nicht.	Information, ob o	der		
Telegrammwert: "0": Behang nicht in oberer Endlage "1": Behang in oberer Endlage						
Der Status Position oben wird nach Erreichen bzw. Verlassen der oberen Endlage gesendet.						
24	Telegr. Status Position unten	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.008	K, L, Ü		
Auf di Behar	esem Kommunikationsobjekt sen ng sich in der unteren Endlage be	det der Jalousieaktor die findet oder nicht.	Information, ob o	der		
	Telegrammwert: "0": Be "1": Be	hang nicht in unterer End hang in unterer Endlage	llage			
Der Si gesen	tatus Position unten wird nach Er Idet.	reichen bzw. Verlassen de	er unteren Endla	ige		
25	Telegr. Status Bedienung	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.002	K, L, Ü		
Auf di Bedie	esem Kommunikationsobjekt sen nung des Behangs freigegeben o	det der Jalousieaktor die der gesperrt ist.	Information, ob o	die		
Die Be wurde ist.	edienung ist gesperrt, wenn entwo (z.B. Windalarm) oder wenn der	eder eine der "Sicherheits Jalousieaktor auf manuel	"-Funktionen ak le Bedienung un	tiviert ngestellt		
	Telegrammwert: "0": Be "1": Be	dienung freigegeben dienung gesperrt				
Der S	tatus Bedienung wird bei Änderur	ng gesendet.				
26	Telegr. Status Automatik	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.011	K, L, Ü		
Auf diesem Kommunikationsobjekt sendet der Jalousieaktor die Information, ob die Automatik-Steuerung aktiviert ist.						
Telegrammwert: "0": Automatik nicht aktiviert "1": Automatik aktiviert						
Der S	tatus Automatik wird bei Änderun	g gesendet.				
⚠	Ist der Jalousieaktor bei aktivie umgeschaltet worden, dann wi gesendet. Ebenfalls wird eine " "Sicherheits"-Funktion aktiviert	rter Automatik in den mar rd auf diesem Kommunika 0" gesendet, wenn bei ak wurde (z.B. Windalarm).	nuellen Betrieb ationsobjekt eine tivierter Automa	e "0" tik eine		

Nr.	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags
27	Telegr. Statusbyte		Ausgang A	1 Byte non EIS DPT 6.020	K, L, Ü
Auf die Betrie gleich:	esem Kommunikation bsart der Antrieb derz zeitig aktiviert sein.	sobjekt sen eit betriebe	det der Jalousieaktor die I n wird. Es kann immer nu	nformation, in w r eine Betriebsar	elcher t
	Telegrammcode:	76543210 Bit-Nr.: 7: He 6: Sc 5: Wi 4: Re 3: Fr 2: Zw 1: Sp 0: Ma	D eizen/ Kühlen-Automatik innenschutz-Automatik indalarm egenalarm ostalarm vangsführung verren anuelle Bedienung		
	Telegrammwert:	"0": nic "1": ak	cht aktiviert tiviert		
Das S	tatusbyte wird bei Änd	derung gese	endet.		
Eine S abgeo	Statusbyte-Schlüsselta Iruckt (siehe Kapitel 5	abelle mit al .1).	len möglichen Kombinatic	nen ist im Anha	ng
28	Telegr. Status SMI	Ausfall	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.011	K, L,
Auf die Wert " Betrie	esem Kommunikation 1", wenn kein Antrieb bsspannung 230 V at	sobjekt sen am SMI-Au Isgefallen is	det der Jalousieaktor ein ⁻ sgang festgestellt werder t.	Telegramm mit o kann oder die	lem
	Telegrammwert:	"0": SN "1": SN	/I o.k. /I oder 230 V ausgefallen		
Der Sl	MI-Ausfall wird bei Än	derung ges	endet.		
29	Telegr. Status Anz Antriebe	ahl	Ausgang A	1 Bit EIS1 DPT 1.011	K, L,
Auf die Wert " Anzah	esem Kommunikation 1", wenn die Anzahl c Il der parametrierten A	sobjekt sen ler angesch Antriebe abv	det der Jalousieaktor ein lossenen Antriebe pro SM veicht.	Telegramm mit o II-Ausgang von o	lem der
	Telegrammwert:	"0": Ar "1": Ar	izahl Antriebe o.k. Izahl Antriebe zu hoch/ zu	niedrig	
Sind mehr als vier Antriebe an einem Kanal angeschlossen, führt der Aktor nur noch Alarm- bzw. Sicherheitsfunktionen aus. Es werden keine Befehle über EIB/KNX ausgeführt. Die Bedienung über die manuellen Bedientasten auf der Gerätefront ist weiterhin möglich.					

-			1			
Nr.	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags	
30	Telegr. Diagnoseby	rte	Ausgang A	1 Byte non EIS DPT 6.020	K, L, Ü	
Auf di aktuel	Auf diesem Kommunikationsobjekt sendet der Jalousieaktor Informationen über den aktuellen Zustand das Antriebs auf den EIB/KNX.					
Telegrammcode: 76543210 7: Ke 6: Mo 5: Mo 4: Mo 3: Ku 2: Me 1: Wo 0: Me			D bine Kommunikation btor fährt Auf btor fährt Ab btorfehler irzschluss am SMI (Hardw ehr Antriebe erkannt als k eniger Antriebe erkannt al ehr als 4 Antriebe am SMI	varefehler) onfiguriert s konfiguriert erkannt		
	Telegrammwert:	"0": nic "1": ak	cht aktiviert tiviert			
Das D Eine I (siehe	liagnosebyte wird bei Å Diagnosebyte-Schlüsse Kapitel 5.2) zu finden	Änderung g eltabelle mi	esendet. t allen möglichen Kombina	ationen ist im Ar	hang	
Nr.	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags	
31- 60	analog Ausgang A		Ausgang B			
61- 90	analog Ausgang A		Ausgang C			
91- 120	analog Ausgang A		Ausgang D			

ABB i-bus® EIB / KNX

Inbetriebnahme

3.3.2 Kommunikationsobjekte Allgemein

Num	Name	Funktion	Länge	K	L	S	Ü	A
耳(121	Ausgang A-D	Telegr. Status Hilfsspannung	1 bit	К	L	-	Ü	-
■【122	Ausgang A-D	Man. Bed. freigeben/ sperren	1 bit	К	-	S	-	-
	Ausgang A-D	Telegr. Status man. Bedienung	1 bit	К	L	-	Ü	-
耳 124	Ausgang A-D	Windalarm Nr. 1	1 bit	К	-	S	Ü	А
	Ausgang A-D	Windalarm Nr. 2	1 bit	К	-	S	Ü	А
□ば126	Ausgang A-D	Windalarm Nr. 3	1 bit	К	-	S	Ü	А
耳(127	Ausgang A-D	Regenalarm	1 bit	К	-	S	Ü	А
□ば128	Ausgang A-D	Frostalarm	1 bit	К	-	S	Ü	А
□⊉129	Ausgang A-D	Szene	1 Byte	К	-	S	-	-
⊒⊉130	Ausgang A-D	Zeit für autom. Reaktivierung	2 Byte	К	-	S	-	-
□2 131	Ausgang A-D	Verzögerung bei Sonne = 1	2 Byte	К	-	S	-	-
	Ausgang A-D	Verzögerung bei Sonne = 0	2 Byte	К	-	s	-	-
□2 133	Ausgang A-D	Verzögerung bei Anwesenheit=1	2 Byte	К	-	s	-	-
□♬134	Ausgang A-D	Verzögerung bei Anwesenheit=0	2 Byte	К	-	S	-	-

Abb. 20: Kommunikationsobjekte "Allgemein"

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags		
121	Telegr. Status Hilfsspannung	Ausgang A-D	1 Bit EIS1 DPT 1.005	K, L, Ü		
Auf di V AC-	esem Kommunikationsobjekt sen Hilfsspannung angeschlossen ist	det der Jalousieaktor die	Information, ob o	lie 230		
	Telegrammwert: "0": 23 "1": 23	60 V AC-Hilfsspannung o.k. 60 V AC-Hilfsspannung nicht o.k.				
Bei ei anges Der Si	Bei einem Ausfall der 230 V AC-Hilfsspannung können die SMI-Antriebe nicht angesteuert und ausgelesen werden. Der Status Hilfsspannung wird bei Änderung gesendet.					
122	Man. Bed. freigeben/ sperren	Ausgang A-D	1 Bit EIS1 DPT 1.001	K, S		
Wird a dann nicht i aussc	Wird auf diesem Kommunikationsobjekt ein Telegramm mit dem Wert "1" empfangen, dann wird die manuelle Bedienung des Jalousieaktors gesperrt. Der Jalousieaktor kann nicht über die Taste "Man." in den manuellen Betrieb umgeschaltet werden. Er wird ausschließlich über EIB/KNX betrieben.					
dann i kann i	auf diesem Kommunikationsobjek wird die manuelle Bedienung des über die Taste "Man." in den man	Jalousieaktors freigegebo uellen Betrieb umgeschal	wert "u" empfar en. Der Jalousie tet werden.	igen, aktor		
	Telegrammwert: "0": manuelle Bedienung freigegeben "1": manuelle Bedienung gesperrt					
Befinc mit de Betrie	Befindet sich der Jalousieaktor gerade im manuellen Betrieb und es wird ein Telegramm mit dem Wert "1" empfangen, dann schaltet der Jalousieaktor automatisch auf EIB/KNX-Betrieb um.					
123	Telegr. Status man. Bedienung	Ausgang A-D	1 Bit EIS1 DPT 1.001	K, L, Ü		
Auf diesem Kommunikationsobjekt sendet der Jalousieaktor die Information, ob die manuelle Bedienung oder der EIB/KNX-Betrieb aktiviert ist.						
	Telegrammwert: "0": El "1": ma	B/KNX-Betrieb anuelle Bedienung				
Der Status manuelle Bedienung wird bei Änderung gesendet.						

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags	
124 125 126 127 128	Windalarm Nr. 1 Windalarm Nr. 2 Windalarm Nr. 3 Regenalarm Frostalarm	Ausgang A-D Ausgang A-D Ausgang A-D Ausgang A-D Ausgang A-D	1 Bit EIS1 DPT 1.005	К, S, Ü, A	
Diese Überw Bedier	Kommunikationsobjekte erwarter vachungszeit ein Telegramm mit o nung der Behänge freigegeben.	n zyklisch Telegramme. W dem Wert "0" empfangen v	/enn innerhalb d wird, dann ist die	er e	
Wird e der Üb "Positi Bedier	ein Telegramm mit dem Wert "1" e perwachungszeit empfangen, dar ion bei Windalarm" (bzw. bei Reg nung ist gesperrt.	empfangen oder wird kein in werden die Behänge in enalarm oder Frostalarm)	Telegramm wäh die parametriert gefahren. Die	nrend e	
Wird n erstma in die freigeg	nach einem Wetteralarm oder nac alig wieder ein Telegramm mit de "Position bei Rücknahme von We geben.	h dem Überschreiten der m Wert "0" empfangen, da tteralarm" gefahren und c	Überwachungsz ann werden die I lie Bedienung is	eit Behänge t wieder	
	Telegrammwert: "0": nic "1": he	cht heizen/ nicht kühlen izen/ kühlen			
Nach j bei Bu Die dr verkni (bzw. param	Nach jedem Erhalt eines Telegramms sowie nach dem Programmieren des Aktors und bei Busspannungswiederkehr wird die Überwachungszeit neu gestartet. Die drei Windalarm-Kommunikationsobjekte sind über ein ODER-Gatter logisch verknüpft, d.h. wenn auf einem der drei Kommunikationsobjekte ein Windalarm ansteht (bzw. ein Telegramm innerhalb der Überwachungszeit ausbleibt), dann wird die parametrierte "Position bei Windalarm" angefahren.				
129	Szene	Ausgang A-D	8-bit DPT 18.001	K, S	
Mit die integri Numm gespe gespe	esem Kommunikationsobjekt läss eren. Mit diesem Kommunikation er der angesprochenen Szene e icherte Wert angefahren oder die ichert werden soll.	t sich jeder Ausgang in bis sobjekt wird in einem einz mpfangen sowie die Inforr aktuelle Position als neue	s zu zehn Szene zigen Telegramm mation, ob der zu er Vorgabe-Wert	n die uletzt	
	Telegrammcode: MXNNNN Telegrammwert: NNNNNN X: M:	INN I: 063: Szenen-Nummer frei (enthält keine Info "0": Szene aufrufe "1": Szene speich	ormation) en ern		
Bei eir ebens Progra die Po Eine 1 abged	Bei einem Busspannungsausfall bleiben die gespeicherten Szenen-Werte erhalten, ebenso, wenn bei der Programmierung nur die Parameter geladen werden. Wird bei der Programmierung die komplette Applikation neu geladen, dann wird der Szenen-Wert auf die Position "ganz oben" zurückgesetzt. Eine 1 Byte-Szene-Schlüsseltabelle mit allen möglichen Kombinationen ist im Anhang abgedruckt (siehe Kapitel 5.3).				
130	Zeit für autom. Reaktivierung	Ausgang A-D	2 Byte EIS10 DPT 7.006	K, S	
Mit diesem Kommunikationsobjekt lässt sich der Parameter "Zeit für automatische Reaktivierung der Automatik-Steuerung" in Minuten über EIB/KNX ändern.					
	Telegrammwert: 0: Automatische Reaktivierung deaktiviert 16.000: Zeit für automatische Reaktivierung in Min.				
Bei Busspannungsausfall bleiben die geänderten Parametereinstellungen erhalten.					
Bei Bu			-	n.	
Bei Bu	Es sind nur Telegrammwerte anderer Wert gesendet, danr Parameteränderung.	zwischen 0 und 6.000 Mi n führt das Telegramm nic	nuten gültig. Wir ht zu einer	n. d ein	

ABB i-bus[®] EIB / KNX

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags	
131 132 133 134	Verzögerung bei Sonne = 1 Verzögerung bei Sonne = 0 Verzögerung bei Anwesenheit = 1 Verzögerung bei Anwesenheit = 0	Ausgang A-D Ausgang A-D Ausgang A-D Ausgang A-D	2 Byte EIS10 DPT 7.005	K, S	
Mit diesem Kommunikationsobjekt lassen sich die gleichnamigen Parameter über EIB/KNX ändern.					
	Telegrammwert: 06.000: (in Sekunden)				
Bei Bu	Bei Busspannungsausfall bleiben die geänderten Parametereinstellungen erhalten.				
⚠	Es sind nur Telegrammwerte zwischen 0 und 6.000 Sekunden gültig. Wird ein anderer Wert gesendet, dann führt das Telegramm nicht zu einer Parameteränderung.				
Siehe	Siehe auch Kapitel 3.2.11, Parameter "Verzögerung bei Sonne = 1 bzw. 0"				

4 Planung und Anwendung

4.1 Standard Motor Interface (SMI)

4.1.1 Einführung

SMI ist eine digitale Schnittstelle zur Ansteuerung von elektrischen Jalousieund Rollladenantrieben. Über SMI werden Telegramme zwischen der Steuerung und dem Antrieb ausgetauscht. Die Steuerung sendet Telegramme mit Fahrbefehlen an den Antrieb, der Antrieb sendet Statusmeldungen an die Steuerung.

SMI-zertifizierte Produkte verschiedener Hersteller sind kompatibel und können gleichzeitig in einer Anlage betrieben werden.

Der Jalousieaktor JA/S 4.SMI.1M von ABB STOTZ-KONTAKT setzt EIB/KNX-Telegramme in SMI-Telegramme um und ermöglicht somit die Ansteuerung von SMI-Antrieben über EIB/KNX. Weiterhin empfängt er Statusmeldungen vom SMI-Antrieb und kann diese Informationen über EIB/KNX beispielsweise an eine Visualisierung weiterleiten.

Die Jalousiesteuerung mit SMI hat zwei Vorteile gegenüber der traditionellen Jalousiesteuerung mit Relaistechnik:

1. Der Behang kann genauer positioniert werden

Die Ermittlung der aktuellen Position sowie das Anfahren der Zielposition erfolgt direkt im SMI-Antrieb. Dadurch entfallen Ungenauigkeiten bei der Positionsberechnung über Fahrzeiten.

2. Statusmeldungen aus dem Antrieb können über EIB/KNX ausgewertet werden

Der SMI-Antrieb übermittelt nicht nur die genaue Position sondern auch andere Diagnose- und Fehlermeldungen, z.B.:

- Motorfehler
- Motor fährt runter
- Motor fährt hoch
- Kommunikationsdiagnose

4.1.2	Anschluss
-------	-----------

Der SMI-Antrieb wird mit einem 5-adrigen Kabel mit einer maximalen Leitungslänge von 350 Metern verbunden werden. 3 Adern stehen für Phase, Nullleiter und Schutzleiter zur Verfügung sowie 2 Adern für die Datenübertragung.

An eine SMI-Leitung können bis zu 16 SMI-Antriebe (max. 4 SMI-Antriebe je Ausgang bei JA/S 4.SMI.1M) angeschlossen werden. Zur Ansteuerung der Antriebe werden drei Betriebsarten unterschieden:

- Einzelbetrieb
- Parallelbetrieb mit Mehrfachadressierung
- Parallelbetrieb mit Einzeladressierung*

Der Jalousieaktor JA/S 4.SMI.1M von ABB STOTZ-KONTAKT unterstützt die ersten beiden Betriebsarten. Es sind im Gegensatz zur dritten Betriebsart keine SMI-Inbetriebnahme-Kenntnisse notwendig.

Im Einzelbetrieb wird an jeden Ausgang des Jalousieaktors nur ein SMI-Antrieb angeschlossen. Es steht die volle Funktionalität zur Verfügung, insbesondere die genaue Positionierung des Behangs und die Nutzung von Statusmeldungen aus dem Antrieb.

Im Parallelbetrieb mit Mehrfachadressierung können bis zu 4 SMI-Antriebe an einen Ausgang des JA/S 4.SMI.1M angeschlossen werden. Alle angeschlossenen Antriebe können nur als Gruppe angesteuert werden. Diese Betriebsart eignet sich beispielsweise für Büroräume mit 2 oder mehr Fenstern, in denen die Jalousien parallel angesteuert werden sollen. Im Parallelbetrieb mit Mehrfachadressierung steht die genaue Positionierung ebenso zur Verfügung wie im Einzelbetrieb. Die Statusmeldungen des Antriebs können jedoch nicht eindeutig ausgewertet werden, da nicht unterschieden werden kann, von welchem Antrieb die Meldung stammt. Die Statusmeldungen können somit nur eingeschränkt genutzt werden.

4.1.3 Inbetriebnahme

Für die EIB/KNX-Inbetriebnahme sind keine SMI-Kenntnisse erforderlich. Der Jalousieaktor JA/S 4.SMI.1M von ABB STOTZ-KONTAKT wird an EIB/KNX sowie an die SMI-Datenleitung angeschlossen und über die ETS in Betrieb genommen.

Alle Einstellungen in der ETS können mit dem vorliegenden Handbuch vorgenommen werden.

ABB i-bus[®] EIB / KNX

Planung und Anwendung

4.1.4 Technische Daten SMI

SMI-Schnittstelle

Konzept	ein Master (Aktor), mehrere Slaves (Antriebe)
Anschluss Antrieb	5-adrige Installationsleitung ohne Abschirmung
Anzahl SMI-Antriebe	1 bis max. 16 je SMI-Ausgang (max. 4 Antriebe je SMI-Ausgang bei JA/S 4.SMI.1M)
Max. Leitungslänge	350 m
Topologie	beliebig
Übertragungsrate	2.400 Bit/s
Datenübertragung	bidirektional
Betriebsarten	Einzelbetrieb, Parallelbetrieb mit Mehrfachadressierung, Parallelbetrieb mit Einzeladressierung*

Ausführliche Informationen zur SMI-Technologie finden Sie unter <u>www.smi-group.com.</u>

* gilt nicht für JA/S 4.SMI.1M

4.2 Manuelle Bedienung

Mit den manuellen Bedientasten auf der Gerätefront (siehe Abb. 21) können SMI-Antriebe auch ohne EIB/KNX-Anschluss angesteuert werden. Diese Funktionalität bietet sich insbesondere bei der Inbetriebnahme von Antrieben an.



Die manuellen Bedientasten dürfen nicht mit spitzen oder scharfkantigen Gegenständen (z.B. Schraubendreher, Stift, ...) bedient werden, die die Tastatur beschädigen können.



Abb. 21: Manuelle Bedientasten JA/S 4.SMI.1M

4.2.1 Manuelle Betriebszustände

Durch Drücken der Taste "Man." kann zwischen den Betriebszuständen "Bedienung über EIB/KNX" und "Manuelle Bedienung" gewechselt werden. Mit einem langen Tastendruck (> 1 Sekunde) wird in den Betriebszustand "Manuelle Bedienung" gewechselt. Mit einem kurzen Tastendruck (< 1 Sekunde) wird in den Betriebszustand "Bedienung über EIB/KNX" gewechselt. Im Betriebszustand "manuelle Bedienung" leuchtet die LED "Man.". Im Betriebszustand "Bedienung über EIB/KNX" ist die LED aus.

Beim Umschalten von "Bedienung über EIB/KNX" in den Betriebszustand "Manuelle Bedienung" blinkt nach dem Drücken der Taste "Man." die zugehörige LED dreimal kurz auf. Ist die manuelle Bedienung freigegeben, dann wird in "Manuelle Bedienung" umgeschaltet und die LED ist an. Die manuelle Bedienung kann allerdings auch über EIB/KNX gesperrt werden. Ist die manuelle Bedienung gesperrt, dann wird nach dem dreimaligen Blinken die LED ausgeschaltet und der Jalousieaktor bleibt im Betriebszustand "Bedienung über EIB/KNX".

Zum Umschalten von "Manueller Bedienung" in "Bedienung über EIB/KNX" wird die Taste "Man." gedrückt. Die LED "Man." blinkt dreimal kurz auf und der Betriebszustand wird umgeschaltet. Je nach Parametrierung kann der Betriebszustand nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit auch automatisch zurück in "Bedienung über EIB/KNX" gewechselt werden. Ebenfalls automatisch wechselt der Betriebszustand nach "Bedienung über EIB/KNX", wenn die manuelle Bedienung über ein EIB/KNX-Telegramm gesperrt wird. Auch bei einem automatischen Wechsel des Betriebszustands blinkt die LED "Man." dreimal kurz auf.

Im Betriebszustand "Bedienung über EIB/KNX" können die angeschlossenen Antriebe nur über EIB/KNX angesteuert werden. Die Auf/Ab-Tasten am Gerät sind ohne Funktion. Im Betriebszustand "Manuelle Bedienung" können die angeschlossenen Antriebe allein über die am Gerät befindlichen Tasten angesteuert werden. Eingehende Telegramme auf dem EIB/KNX werden nicht ausgeführt, mit Ausnahme von Telegrammen auf den "Sicherheits"-Kommunikationsobjekten.

Wird auf einem "Sicherheits"-Kommunikationsobjekt ein Alarm ausgelöst (z.B. ein Windalarm), dann werden die betroffenen Ausgänge in die entsprechende Sicherheitsposition verfahren und können nicht mehr über die manuellen Tasten am Gerät bedient werden.

4.2.2 Auf/Ab-Tasten

Im Betriebszustand "Manuelle Bedienung" kann jeder Ausgang einzeln über je 2 Tasten (Auf und Ab) angesteuert werden. Je nach Betriebsart haben die Tasten unterschiedliche Funktionen. Im Auslieferungszustand ist die Betriebsart "Jalousie" eingestellt. Es kann immer nur eine Taste gleichzeitig bedient werden.

Betriebsart "Jalousie"

Langer Tastendruck (> 1 Sekunde) = Fahren Auf/Ab: Bei langem Tastendruck auf die obere Taste wird der Behang nach oben gefahren. Bei langem Tastendruck auf die untere Taste wird der Behang nach unten gefahren.

Kurzer Tastendruck (< 1 Sekunde) = Stopp/Lamellenverstellung: Befindet sich der Behang gerade in Fahrt, dann wird die Fahrt mit einem kurzen Tastendruck auf eine der beiden Tasten gestoppt. Ist der Behang gerade in Ruhe, dann wird mit einem kurzen Tastendruck eine Lamellenverstellung nach oben bzw. nach unten ausgeführt.

Betriebsart "Rollladen"

Langer Tastendruck (> 1 Sekunde) = Fahren Auf/Ab: Bei langem Tastendruck auf die obere Taste wird der Behang nach oben gefahren. Bei langem Tastendruck auf die untere Taste wird der Behang nach unten gefahren.

Kurzer Tastendruck (< 1 Sekunde) = Stopp: Befindet sich der Behang gerade in Fahrt, dann wird die Fahrt mit einem kurzen Tastendruck auf eine der beiden Tasten gestoppt. Ist der Behang gerade in Ruhe, dann wird bei einem kurzen Tastendruck keine Funktion ausgeführt.

4.2.3 LED-Anzeige

Über die LEDs auf der Gerätefrontseite wird der Status der Ausgänge A-D und der manuellen Bedienung angezeigt (siehe Abb. 22). Die Anzeige ist für die Betriebszustände "Bedienung über EIB/KNX" und "Manuelle Bedienung" gleich.



Die LEDs dienen ausschließlich zur Status-Anzeige des Behangs und des Bedienzustands. Sie dienen nicht zur Steuerung des Behangs und dürfen nicht betätigt bzw. gedrückt werden.



Abb. 22: LED-Anzeige JA/S 4.SMI.1M

LED AUF oder LED AB blinkt:

Ist der Behang in Fahrt nach oben, dann blinkt die LED AUF. Ist der Behang in Fahrt nach unten, dann blinkt die LED AB.

LED AUF oder LED AB ist an:

Hat der Behang die obere Endlage erreicht, dann ist die LED AUF an. Hat der Behang die untere Endlage erreicht, dann ist die LED AB an.

LED AUF und LED AB sind aus:

Der Behang befindet sich in einer Zwischenposition oder die 230 V Hilfsspannung und Busspannung liegt nicht an.

Beide LEDs eines Kanals blinken abwechselnd "langsam":

Blinken beide LEDs abwechselnd "langsam" (1 x Blinken pro Sek.), dann hat für den betreffenden Ausgang eine Sicherheitsfunktion einen Alarm ausgelöst (z.B. ein Windalarm). Dieser Ausgang kann nicht über die Tasten am Gerät bedient werden, solange der Alarm aktiv ist.

Beide LEDs eines Kanals blinken abwechselnd "schnell":

Blinken beide LEDs eines Ausgangs abwechselnd "schnell" (2 x Blinken pro Sek.), dann ist die SMI-Kommunikation gestört.

Mögliche Fehlerquellen:

- Kein(e) Antrieb(e) am Ausgang angeschlossen
- 230 V Hilfsspannung ist nicht vorhanden
- SMI-Datenleitung beschädigt

Beide LEDs eines Kanals blinken gleichzeitig

Blinken beide LEDs eines Kanals gleichzeitig, wurden mehr SMI-Antriebe als zulässig (max. 4 SMI-Antriebe) an den entsprechenden Kanal angeschlossen.

LED Man. Bedienung

Ist die LED aus, befindet sich das Gerät im Betriebszustand "Bedienung über EIB/KNX"

Ist die LED an, befindet sich das Gerät im Betriebszustand "Manuelle Bedienung".

Blinkt die LED, befindet sich das Gerät in der Umschaltung zwischen EIB/KNX und manueller Bedienung.

Mögliche Zustände der Anzeige-LEDs sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

LED "Man."	LED Ausg. A-D AUF	LED Ausg. A-D AB	Status
-	blinkt	aus	Behang in Fahrt nach oben
-	aus	blinkt	Behang in Fahrt nach unten
-	an	aus	Behang in oberer Endposition
-	aus	an	Behang in unterer Endposition
-	aus	aus	Behang in Zwischenposition
-	blinken abwechselnd "langsam"		Bedienung gesperrt, Alarm
-	blinken abwechselnd "schnell"		Keine SMI-Kommunikation
-	blinken gleichzeitig		Unzulässige Anzahl SMI-Antriebe
aus			Betriebszustand "Bedienung über EIB/KNX"
an	-	-	Betriebszustand "Manuelle Bedienung"
blinkt	-	-	Umschaltung zwischen "Bedienung über EIB/KNX" und "Manuelle Bedienung"

Tabelle 3: LED Zustände

4.3 Fahren in Position

4.3.1 Fahren in Position 0...100%

Über einen 8-bit-Wert kann der Behang gezielt in jede beliebige Position verfahren werden. In der Betriebsart "Jalousiebetrieb" kann zusätzlich ebenfalls über einen 8-bit-Wert auch die Lamelle in einem beliebigen Winkel positioniert werden.

Auf diese Weise kann bei jedem Fahrbefehl neu entschieden werden, in welche Position der Behang verfahren soll. Beispielsweise kann man an einem Display oder mit Hilfe einer Visualisierung die Position einstellen (siehe Abb. 23).



Abb. 23: Behang- und Lamellenposition 0...100%

4.3.2 Fahren in Preset-Position

Im Jalousieaktor können für jeden Ausgang individuell bis zu 4 voreingestellte Positionen parametriert werden, die dann über einen 1 Bit-Befehl aufgerufen werden können.

Beim Fahren in eine dieser Preset-Positionen muss die Zielposition vorher eingestellt sein, entweder über Parameter bei der Programmierung oder über die Funktion "Preset-Position setzen" (siehe auch Kapitel 4.3.3). Diese voreingestellte Zielposition kann dann beispielsweise durch Drücken eines Tastsensors beliebig oft aufgerufen werden (siehe Abb. 24).

4.3.3 Preset-Position setzen

Die Preset-Position kann über einen 1 Bit-Befehl sehr einfach geändert werden. Dazu werden die Jalousien über Auf/Ab-Befehle sowie Stopp-/ Lamellenverstellungs-Befehle in die gewünschte neue Preset-Position gefahren. Diese neue Position wird sodann über einen 1 Bit-Befehl als neue Preset-Position in den Speicher des Jalousieaktors übernommen.

Anwendungsbeispiel: Mit einem Taster wird bei einem kurzen Tastendruck die Jalousie in eine Preset-Position verfahren und bei einem langen Tastendruck die aktuelle Position als neue Preset-Position übernommen (siehe Abb. 24).



Abb. 24: Fahren in Preset-Position und Preset-Position speichern

Bei einem Busspannungsausfall bleiben die gespeicherten Preset-Werte erhalten. Bei der Programmierung kann über einen Parameter eingestellt werden, ob die gespeicherten Werte mit den parametrierten Werten überschrieben werden sollen.

4.4 Automatik-Steuerung

4.4.1 Sonnenschutz-Automatik

Funktionsweise

Zusammen mit anderen EIB-Komponenten kann mit den Jalousieaktoren eine sehr komfortable Sonnenschutz-Automatik-Steuerung aufgebaut werden. Die Sonnenschutz-Automatik steuert den Behang entsprechend der Sonneneinstrahlung. Je nachdem, wie stark und aus welcher Richtung die Sonne scheint, wird der Behang in eine parametrierte Position oder über einen 8-bit-Wert in eine situationsabhängige Position gefahren.

So kann beispielsweise die Jalousie nach oben gefahren werden, wenn die Sonne nur schwach oder gar nicht auf das Fenster scheint. Dadurch wird möglichst viel Licht im Raum aufgenommen, ohne jedoch die störende direkte Einstrahlung in Kauf nehmen zu müssen. Wenn die Sonne hingegen prall auf das Fenster scheint, dann wird die Jalousie nach unten gefahren und die Lamellen gerade soweit geschlossen, dass keine direkte Einstrahlung mehr eintreten kann. Durch die Restöffnung der Jalousien tritt dann immer noch ausreichend diffuses Licht, das evtl. durch Kunstlicht ergänzt werden kann (siehe Abb. 25).



Abb. 25: Funktionsweise einer Sonnenschutz-Automatik-Steuerung

Bei Verwendung von speziellen Lenkungslamellen kann das direkte Licht im Raum so gelenkt werden, dass keine störende direkte Strahlung auftritt, aber gleichzeitig das vorhandene natürliche Tageslicht optimal genutzt wird (siehe Abb. 26).



Abb. 26: Tageslichtlenkung
Aufbau einer einfachen Sonnenschutz-Automatik-Steuerung

Zum Aufbau einer einfachen Sonnenschutz-Automatik-Steuerung werden zusätzlich zum Jalousieaktor und Tastsensor zwei weitere Komponenten benötigt: eine Aktivierungsmöglichkeit für den Benutzer (z.B. ein weiterer Tastsensor oder die zweite Wippe des Auf/Ab-Tastsensors) und ein Helligkeitssensor. Mit Hilfe des zweiten Tastsensors kann der Benutzer des Raums bestimmen, ob er die Sonnenschutz-Automatik überhaupt benutzen will oder ob er die Behänge lieber selbst von Hand steuert. Wird die Sonnenschutz-Automatik über einen Tastsensor aktiviert, dann verfährt der Behang solange automatisch bis entweder die Sonnenschutz-Automatik über den gleichen Tastsensor deaktiviert wird oder der Benutzer einen direkten Fahrbefehl erteilt (z.B. Auf/Ab oder Fahren in Position) und somit ebenfalls die Automatik deaktiviert.

Über den Helligkeitssensor erhält der Jalousieaktor die Information, ob eine direkte Sonneneinstrahlung auf das Fenster bzw. auf die Fassade einwirkt. Der Jalousieaktor positioniert den Behang nach Ablauf einer parametrierbaren Verzögerungszeit entsprechend der parametrierten Position bei Sonne = "1" (Sonne vorhanden) bzw. Position bei Sonne = "0" (keine Sonne vorhanden) (siehe Abb. 27).



Abb. 27: Aufbau einer einfachen Sonnenschutz-Automatik-Steuerung

Planungshinweise für eine einfache Sonnenschutz-Automatik-Steuerung

Für den Aufbau einer einfachen Sonnenschutz-Automatik-Steuerung werden die folgenden EIB/KNX-Komponenten benötigt (siehe auch Abb. 28):

- Jalousieaktor
- EIB/KNX-Tastsensoren bzw. Universalschnittstelle + Taster
 - Helligkeitssensor



Abb. 28: Planung einer einfachen Sonnenschutz-Automatik-Steuerung

Aufbau einer Sonnenschutz-Automatik-Steuerung mit Sonnenstandsnachführung

Zum Aufbau einer Sonnenschutz-Automatik-Steuerung mit Sonnenstandsnachführung wird zusätzlich ein Steuermodul benötigt (z.B. der Jalousiesteuerbaustein JSB/S).

Im Jalousiesteuerbaustein wird laufend der aktuelle Sonnenstand berechnet. Über einen 8-bit-Wert wird der Behang in die optimale Position gefahren, um direkte Sonneneinstrahlung abzuweisen, aber dennoch möglichst viel diffuses Licht durchzulassen. Weiterhin kann im Jalousiesteuerbaustein auch der Einfluss von Schattenwerfern, z.B. gegenüberliegende Gebäude, berücksichtigt werden (siehe Abb. 29).



Abb. 29: Aufbau einer Sonnenschutz-Automatik-Steuerung mit Sonnenstandsnachführung

Planungshinweise für eine Sonnenschutz-Automatik-Steuerung mit Sonnenstandsnachführung

Für den Aufbau einer Sonnenschutz-Automatik-Steuerung mit Sonnenstandsnachführung werden die folgenden EIB/KNX-Komponenten benötigt (siehe auch Abb. 30):

- Jalousieaktor
- EIB/KNX-Tastsensor bzw. Universalschnittstelle + Taster
- Helligkeitssensor
- Jalousiesteuerbaustein



Abb. 30: Planung einer Sonnenschutz-Automatik-Steuerung mit Sonnenstandsnachführung

Der aktuelle Sonnenstand wird u.a. anhand der aktuellen Uhrzeit berechnet. Der Jalousiesteuerbaustein kann als eigenständige Uhr, als Master-Uhr oder als Slave-Uhr am EIB/KNX betrieben werden. Somit können auch mehrere Jalousiesteuerbausteine untereinander synchronisiert werden. Wird der Jalousiesteuerbaustein als eigenständige Uhr oder als Master-Uhr betrieben, dann wird für die Jalousiesteuerung keine weitere Schaltuhr benötigt.

Der Jalousiesteuerbaustein kann ebenfalls als Slave-Uhr betrieben werden, wenn beispielsweise sowieso eine Master-Uhr in der Anlage vorhanden ist. Wird eine zusätzliche Schaltuhr benutzt, dann muss eine Schaltuhr verwendet werden, die Uhrzeit und Datum auf den EIB/KNX senden kann.

Planung und Anwendung

4.4.2 Heizen/Kühlen-Automatik

Funktionsweise

Die Heizen/Kühlen-Automatik steuert den Behang entsprechend der Sonneneinstrahlung und dem gewünschten Energieeintrag in den Raum. Je nachdem, ob der Raum geheizt oder gekühlt werden soll und wie stark und aus welcher Richtung die Sonne scheint wird der Behang in eine parametrierte Position gefahren. So kann beispielsweise die Jalousie während der Heizphase bei Sonne hochgefahren werden, um einen maximalen Energieeintrag in den Raum zu erreichen. Ist keine Sonne vorhanden, beispielsweise in der Nacht, wird ein textiler Innenbehang geschlossen, der dafür sorgt, dass die über Tag angesammelte Wärme während der Nachtabsenkung nicht komplett verloren geht (siehe Abb. 28). Während der Kühlphase dagegen kann der Behang bei voller Sonne abgefahren werden, um den Energieeintrag gering zu halten. In der Nacht kann dann gerade in klimatisierten Räumen einem Absinken der Raumtemperatur auf Außentemperatur ebenfalls wieder durch einen textilen Innenbehang entgegen gewirkt werden (siehe Abb. 31).



Abb. 31: Funktionsweise einer Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung

Aufbau

Zum Aufbau einer Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung werden zusätzlich zu den Komponenten der Sonnenschutz-Automatik-Steuerung zwei weitere Komponenten benötigt: eine Umschaltmöglichkeit zwischen Sonnenschutz-Automatik und Heizen/Kühlen-Automatik (z.B. ein Präsenzmelder) sowie eine Umschaltmöglichkeit zwischen Heizen und Kühlen (z.B. eine Jahreszeitschaltuhr oder ein Temperatursensor).

Mit Hilfe des Tastsensors kann der Benutzer des Raums bestimmen, ob er die Automatik-Steuerung überhaupt benutzen will oder ob er die Behänge lieber selbst von Hand steuert. Wird die Automatik-Steuerung aktiviert, dann verfährt der Behang solange automatisch bis entweder die Automatik über den gleichen Tastsensor deaktiviert wird oder der Benutzer einen direkten Fahrbefehl erteilt (z.B. Auf/Ab oder Fahren in Position) und somit ebenfalls die Automatik-Steuerung deaktiviert.

Über den Präsenzmelder erhält der Jalousieaktor die Information, ob sich Personen im Raum befinden. Wenn ja, dann wird der Behang gemäß der Sonnenschutz-Automatik gesteuert. Befindet sich niemand im Raum, dann wird der Behang gemäß der Heizen/Kühlen-Automatik gesteuert.

Beispielsweise über eine Jahreszeitschaltuhr oder einen Thermostaten erhält der Jalousieaktor die Information, ob der Raum geheizt oder gekühlt werden soll. Je nach Sonnenstand und -intensität fährt der Behang in die parametrierte Heiz- bzw. Kühlposition (siehe Abb. 32).



Abb. 32: Aufbau einer Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung

Planung und Anwendung

Planungshinweise

Für den Aufbau einer Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung (inkl. einer Sonnenschutz- Automatik-Steuerung mit Sonnenstandsnachführung) werden die folgenden EIB/KNX-Komponenten benötigt (siehe auch Abb. 33):

- Jalousieaktor
- EIB/KNX Tastsensoren bzw. Universalschnittstelle + Taster
- EIB/KNX Präsenzmelder bzw. Universalschnittstelle + Präsenzmelder
- Helligkeitssensor
- Jalousiesteuerbaustein
- Thermostat



Abb. 33: Planung einer Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung

Die Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung für Behänge wird weitgehend unabhängig von der Einzelraumtemperaturregelung ausgeführt. Für die Steuerung der Behänge wird die Sonne als Energiequelle optimal genutzt und dadurch Energie gespart. Die restliche Temperaturdifferenz zur Soll-Temperatur wird über die Einzelraumregelung ausgeglichen.

Dies kann dazu führen, dass beispielsweise ein Raum ganztägig gegen die Sonneneinstrahlung geschützt werden soll, die Klimaanlage hingegen über eine 2Punkt-Ansteuerung nur gelegentlich den Raum zusätzlich abkühlt. In diesem Fall ist die Ansteuerung der Klimaanlage unabhängig von der Ansteuerung des Behangs.

Daher sollte für die Behang-Steuerung nicht der gleiche Raumthermostat verwendet werden, sondern entweder ein Außenthermostat oder eine Jahresschaltuhr (z.B. Heizperiode von November bis März, Kühlperiode von Juni bis August). Für die Heizen/Kühlen-Automatik ist eine Schaltuhr mit 1 Bit-Befehlen ausreichend. Soll die Schaltuhr gleichzeitig als Master-Uhr für eine Sonnenschutz-Automatik-Steuerung mit Sonnenstandsnachführung eingesetzt werden, dann muss sie auch Uhrzeit und Datum auf den EIB/KNX senden können.

Anhang

5 Anhang

5.1 Statusbyte-Schlüsseltabelle

Bit-Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0		
Statusbytewert (dezimal)	Hexa-Dezimal	Heizen/ Kühlen-Automatik	Sonnenschutz-Automatik	Windalarm	Regenalarm	Frostalarm	Zwangsführung	Sperren	Manuelle Bedienung	Aktueller Status	Bedienung
0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	Direktes Positionieren	Über die Kommunikationsobjekte: - Auf/Ab - Stopp/ Lamellenverstellung - Fahren in Position - Szene
1	01	0	0	0	0	0	0	0	1	Manuelle Bedienung	Über Geräte-Tasten
2	02	0	0	0	0	0	0	1	0	Sperrung	gesperrt
4	04	0	0	0	0	0	1	0	0	Zwangsführung	gesperrt
8	08	0	0	0	0	1	0	0	0	Frostalarm	gesperrt
16	10	0	0	0	1	0	0	0	0	Regenalarm	gesperrt
32	20	0	0	1	0	0	0	0	0	Windalarm	gesperrt
64	40	0	1	0	0	0	0	0	0	Sonnenschutz- Automatik	Über die Kommunikationsobjekte: - Sonne - Sonne-Position - Sonne-Lamelle
128	80	1	0	0	0	0	0	0	0	Heizen/Kühlen- Automatik	Über die Kommunikationsobjekte: - Heizen - Kühlen
Sonst.	Sonst.	х	х	x	х	х	x	х	х	Nicht definiert	

Tabelle 4: Statusbyte-Schlüsseltabelle

Anhang

5.2 Diagnosebyte-Schlüsseltabelle

Diagnosewert	Hexadezimal	Keine Kommunikation	Motor fährt Auf	Motor fährt Ab	Motorfehler	Kurzschluss am SMI (Hardwarefehler)	Min. ein Antrieb kann nicht über seine ID identifiziert werden	Weniger Antriebe erkannt als konfiguriert	Mehr als 4 Antriebe am SMI erkannt
0	00								L_f
2	02								-
3	03								
4	04								_
5 6	05								-
7	07								
8	08								-
10	09 0A								-
11	0B								
12	00								_
14	0D 0E								-
15	0F								
16	10								
18	12								
19	13						-		
20	14								
22	16				-				_
23	17					_		-	
24	18								
26	1A								_
27	1B				-		_	-	
28	1C 1D						-		
30	1E								
31	1F			_					
32	20								
34	22			-					
35	23						_		
30	24								
38	26								
39	27					-			
40	20								-
42	2A								
43	2B							-	-
45	2D			-					
46	2E			-		-		•	
47	2F 30					-		-	-
49	31								
50	32								_
51	33								
53	35								
54	36								\square
56	37								
57	39								
58	3A 3P								
60	3D 3C							-	-
61	3D								
62	3E 3F								
64	40								
65	41							-	
67	42								
68	44								
69	45							-	
71	40								
72	48								
73	49								
75	4B								
76	4C								
78	4D 4F						-		
79	4F								
80	50								
81 82	51 52								
83	53								
84	54								

Diagnosewert	Hexadezimal	Keine Kommunikation	Motor fährt Auf	Motor fährt Ab	Motorfehler	Kurzschluss am SMI (Hardwarefehler)	Min. ein Antrieb kann nicht über seine ID identifiziert werden	Weniger Antriebe erkannt als konfiguriert	Mehr als 4 Antriebe am SMI erkannt
86	56								
87	57					_			•
88	58		-		-	-			-
89	59								-
90	5B								
92	5C								
93	5D							_	
94	5E		-		-	-	-	-	_
95	5F 60				-	-	-	-	-
97	61								
98	62								
99	63						_		
100	65								
102	66								
103	67								
104	68								
105	69							-	
106	6A			-				-	-
107	60							-	-
109	6D								
110	6E								
111	6F				_				
112	70		-		-				-
114	72								_
115	73								
116	74								_
117	75		-		-			-	-
118	76								
120	78						-	_	_
121	79								
122	7A			-					
123	7B		-		-		-		-
124	70								
120	7E								
127	7F								
128	80								_
129	81							-	-
130	83								
132	84								
133	85								
134	86						-	-	-
135	88								-
_137	89								
138	8A								
139	8B						-		
140	30		-	-					
142	8E								
143	8F								
144	90								
145	91							-	
140	93								
_148	94								
149	95								
150	96								
151	97								
153	99								
154	9A								
155	9B								
156	90		L	L				L	
157	9D								
159	9F								
160	A0								
161	A1								
162	A2								
164	A3 A4								-
165	A5								
166	A6								
167	A7					-			
168	A8 AQ				-			-	
170	AA								
474	٨D	-	r	-	r	-	r	-	-

Diagnosewert	Hexadezimal	Keine Kommunikation	Motor fährt Auf	Motor fährt Ab	Motorfehler	Kurzschluss am SMI (Hardwarefehler)	Min. ein Antrieb kann nicht über seine ID identifiziert werden	Weniger Antriebe erkannt als konfiguriert	Mehr als 4 Antriebe am SMI erkannt
172 173	AC AD								
174 175	AE AF								
176	B0			-					-
178	B2								
179	В3 В4	•						_	-
181 182	B5 B6								
183 184	B7 B8								
185	B9 BA								
187	BB						_		
<u>188</u> 189	BC BD								
190 191	BE								
192	C0		-						_
193	C2								
<u>195</u> 196	C3 C4								
197 198	C5 C6								
199	C7	-				-			
200	C9								
202	CA CB								
204 205	CC CD								
206	CE								-
207	D0					-	-	-	-
209	D1 D2		-		•				-
211 212	D3 D4								•
213	D5								
215	D7					-			
216	D8 D9								
218 219	DA DB								
220	DC								
222	DE								
223	E0				-	-		-	
225 226	E1 E2								
227	E3 E4								
229	E5						•	F	
230	E7					-			
232	E8 E9								
234 235	EA								
236	EC								
237	EE								
239 240	EF F0								
241 242	F1 F2								
243	F3						-		
244	F5							-	
246 247	F6 F7								
248 249	F8 F9								
250	FA								
252	FC							-	
253 254	FD FE								
255	FF								

Tabelle 5: Diagnosebyte-Schlüsseltabelle

Anhang

Speichern (S)

5.3 8-bit-Szene-Schlüsseltabelle

Bit- Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0			Bit- Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0	
8-bit-Wert	Hexadezimal	Aufrufen	Nicht definiert		Sz	zenen	-Numi	mer		Szenen-Nummer	Aufrufen (A)	8-bit-Wert	Hexadezimal	Speichern	Nicht definiert		S	zenen	-Num	mer		Szenen-Nummer
0	00									1	A	128	80 81								-	1
2	02								_	3	A	130	82								-	3
3	03						-			4	A	131	83						-			4
4	04									5 6	A	132	84									5 6
6	06									7	A	134	86									7
7	07					-				8	A	135	87					_				8
9	08									10	A	136	88 89									10
10	0A									11	A	138	8A									11
11	0B						-			12	A	139	8B						-			12
13	0D									14	A	140	8D									13
14	0E									15	A	142	8E						•	•		15
15	0F				-	•				16	A	143	8F				-		•	•		16
_17	11									18	A	144	<u>9</u> 1									18
18	12									19	А	146	92									19
19	13							-	-	20	A	14/	93								-	20
21	15				-					22	A	149	95									22
22	16									23	Α	150	96									23
23	17						-	-		24	A	151	97						-		-	24
25	19									26	A	153	99									26
26	1A				-			-		27	A	154	9A					-			-	27
27	1B 1C							-		28	A	155	9B								-	28
29	1D									30	A	157	9D									30
30	1E				•		•	-		31	A	158	9E					•	•		_	31
31	1F 20				-		-	-		32	A	159	9F 40					-	-		-	32
33	21									34	A	161	A1									34
34	22			-				-		35	A	162	A2			-					_	35
35	23							-	-	36	A	163	A3 A4							-	-	36
37	25									38	A	165	A5									38
38	26			-			-	-	_	39	A	166	A6			-					-	39
40	27						-	-	-	40	A	167	A7 A8							-		40
41	29									42	A	169	A9									42
42	2A									43	A	170	AA									43
44	2D 2C							-		44	A	172	AC								-	44
45	2D									46	Α	173	AD									46
46	2E									47	A	174	AE									47
48	30					-	-	-	-	49	A	175	B0					-	-		-	40
49	31									50	Α	177	B1									50
50	32									51	A	178	B2									51
52	34							-	_	53	A	180	B4							-	_	53
53	35									54	Α	181	B5									54
54	36								-	55	A	182	B6 B7									55
56	38						-	-	_	57	A	184	B8						-	-	_	57
57	39							_		58	A	185	B9							-		58
58	3A 3B								-	59 60	A	186	BA									59 60
60	3C					1		-		61	A	188	BC								-	61
61	3D									62	A	189	BD									62
62	3E								-	63	A	190	BE									63
03	35					-				04	A	191	BF				-		-	-		04

Tabelle 6: 8-bit-Szene Schlüsseltabelle

Anhang

5.4 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	JA/S 4.SMI.1M	5
Abb. 2:	Anschlussbild JA/S 4.SMI.1M	6
Abb. 3:	Maßbild JA/S 4.SMI.1M	7
Abb. 4:	Parameterfenster "Allgemein"	10
Abb. 5:	Parameterfenster "Manuell"	14
Abb. 6:	Parameterfenster "EIB/KNX"	17
Abb. 7:	Parameterfenster "Wetter"	21
Abb. 8:	Parameterfenster "SMI-Antriebe"	23
Abb. 9:	Parameterfenster "Ausgang A-D"	24
Abb. 10:	Drehwinkel Motorwelle	25
Abb. 11:	Parameterfenster "Sicherheit"	28
Abb. 12:	Parameterfenster "Status"	32
Abb. 13:	Parameterfenster "Position"	36
Abb. 14:	Parameterfenster "Position 1-4"	38
Abb. 15:	Parameterfenster "Auto 1"	40
Abb. 16:	Parameterfenster "Auto 2"	45
Abb. 17:	Parameterfenster "Ausgang A-D Szene"	47
Abb. 18:	Parameterfenster "A-D Szene"	48
Abb. 19:	Kommunikationsobjekte "Ausgang A-D"	50
Abb. 20:	Kommunikationsobjekte "Allgemein"	59
Abb. 21:	Manuelle Bedientasten JA/S 4.SMI.1M	65
Abb. 22:	LED-Anzeige JA/S 4.SMI.1M	67
Abb. 23:	Behang- und Lamellenposition 0100%	69
Abb. 24:	Fahren in Preset-Position und Preset-Position speichern	70
Abb. 25:	Funktionsweise einer Sonnenschutz-Automatik-Steuerung	71
Abb. 26:	Tageslichtlenkung	71
Abb. 27:	Aufbau einer einfachen Sonnenschutz-Automatik-Steuerung	72
Abb. 28:	Planung einer einfachen Sonnenschutz-Automatik-Steuerung	73
Abb. 29:	Aufbau einer Sonnenschutz-Automatik-Steuerung mit	
	Sonnenstandsnachführung	74
Abb. 30:	Planung einer Sonnenschutz-Automatik-Steuerung mit	
	Sonnenstandsnachführung	75
Abb. 31:	Funktionsweise einer Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung	76
Abb. 32:	Aufbau einer Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung	77
Abb. 33:	Planung einer Heizen/Kühlen-Automatik-Steuerung	78

5.5 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Technische Daten	6
Tabelle 2: Anwendungsprogramm	6
Tabelle 3: LED Zustände	68
Tabelle 4: Statusbyte-Schlüsseltabelle	79
Tabelle 5: Diagnosebyte-Schlüsseltabelle	80
Tabelle 6: 8-bit-Szene Schlüsseltabelle	81

Anhang

5.6 Bestellangaben

•			1			
Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 16779 EAN	Preis- gruppe	Gew. 1 St. [kg]	Verpeinh. [St.]
JA/S 4.SMI.1M	Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 4fach, SMI, REG	2CDG 110 028 R0011	65423 4	26	0,25	1



ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Postfach 10 16 80, 69006 Heidelberg Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg Telefon (0 62 21) 7 01-6 07 Telefax (0 62 21) 7 01-7 24 www.abb.de/eib

www.abb.de/stotz-kontakt

Technische Hotline: (0 62 21) 7 01-4 34 E-mail: eib.hotline@de.abb.com

Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.