Produkt-Handbuch

ABB i-bus[®] KNX Raum Master Basic RM/S 1.1

Gebäude-Systemtechnik





Dieses Handbuch beschreibt die Funktion des Raum Masters Basic RM/S 1.1. Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Haftungsausschluss:

Trotz Überprüfung des Inhalts dieser Druckschrift auf Übereinstimmung mit der Hard- und Software können Abweichungen nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir hierfür keine Gewähr übernehmen. Notwendige Korrekturen fließen in neue Versionen des Handbuchs ein. Bitte teilen Sie uns Verbesserungsvorschläge mit.

Inhalt

Inhalt

Seite

1 Allgemein	5
1.1 Raum Master: Einsatzgebiete	6
1.1.1 Hotel	6
1.1.2 Krankenhäuser	6
1.1.3 Wohnheime	7
1.1.4 Appartements	7
1.2 Produkt- und Funktionsübersicht	8
1.2.1 Produktübersicht	
1.2.2 Funktionsübersicht	10
2 Gerätetechnik	11
2.1 Technische Daten	
2.1.3 Ausgänge Nennstrom 6 A	
2.1.4 Ausgänge Nennstrom 16 A	14
2.1.5 Ausgang Lampenlast	
2.1.6 Ausgang Nennstrom 20 A	
2.1.7 Ausgang Lampenlast	17
2.2 Anschlussbilder	
2.3 Maßbild	20
2.4 Montage und Installation	21
3 Inbetriebnahme	23
3.1 Überblick	23
3 1 1 Funktionen der Eingänge	20
3.1.2 Funktionen der Ausgänge	
3.2 Parameter	
3.2.1 Parameterfenster Allgemein	27
3.2.2 Parameterfenster Freigabe Eingänge a-h	
3.2.2.1 Parameterfenster a: Schaltsensor	
3.2.2.1.1 Parameter Unterscheidung zwischen kurz	zer und langer
Betätigung – nein	34
3.2.2.1.2 Parameter Unterscheidung zwischen kurz	zer und langer
Betätigung – ja	39
3.2.2.1.3 Sonderfunktion Störmeldeeingang	40
3.2.2.2 Parameterfenster a: Dimmsensor	42
3.2.2.3 Parameterfenster a: Jalousiesensor	
3.2.2.4 Parameterfenster a: Wert/Zwangstuhrung.	
3.2.2.4.1 Parameter Unterscheidung zwischen kurz	zer und langer
Betatigung – nein	53
3.2.2.4.2 Parameter Unterscheidung zwischen kurz	zer und langer
Delaliguriy – ja 2.2.2 Deremeterfeneter Ereizebe Auegänge A.E.	00 50
3.2.3 Falameterfonstor A: Ausgang (20 A/16 AV	
3.2.3.1 Parameterfenster A: Ausgang Zoit	67 C-LOAU
32312 Parameterfenster A Ausgang - Szene	07 72
32313 Parameterfeneter A Ausgang - Josik	75
3232 Parameterfenster D: Ausgang (6 A)	70
32321 Parameterfenster D: Ausgang (07)	ken 81
3.2.3.3 Parameterfenster $D = F + l \text{ iifter } (3 \times 6 \text{ A}) r$	nehrstufia 85
3.2.3.3.1 Parameterfenster - Statusmeldungen	
32332 Parameterfenster - Automatik-Betrieb	96

ABB i-bus® KNX

Inhalt

3.2.3.3.3 Parameterfenster - Direkt-Betrieb	102
3.2.3.4 Parameterfenster D, E, F: Lüfter(3 x 6A) zweistufig	104
3.2.3.5 Parameterfenster D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) einstufig	105
3.2.3.5.1 Parameterfenster - Statusmeldungen	108
3.2.3.5.2 Parameterfenster - Automatik-Betrieb	111
3.2.4 Parameterfenster <i>Reglereingang</i>	115
3.2.4.1 HLK-System – 1 Stellgröße/2-Rohr	117
3.2.4.2 HLK-System – 1 Stellgröße/4-Rohr, mit Umschaltobjekt	118
3.2.4.3 HLK-System – 2 Stellgrößen/2-Rohr	119
3.2.4.4 HLK-System – 2 Stellgrößen/2-Rohr, mit Umschaltobjekt	120
3.2.4.5 HLK-System – 2 Stellgrößen/4-Rohr	122
3.2.5 Parameterfenster G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) – 3-Punkt, öff	nen
und schließen	123
3.2.6 Parameterfenster G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) – stetig, PWM	126
3.2.6.1 Parameterfenster - Funktion	129
3.2.6.2 Parametertenster - Kennlinie	133
3.2.7 Parameterfenster I, J: Ventil KUHLEN (0,5 A AC)	135
3.2.8 Indetriednanme onne Busspannung	136
3.3 Kommunikationsobjekte	137
3.3.1 Aligemein	137
3.3.2 Kommunikationsobjekte <i>D</i> , <i>E</i> , <i>F</i> : Lutter (3 x 6 A)	138
3.3.2.1 Kommunikationsobjekte Lutter menrstutig	139
3.3.2.2 Kommunikationsobjekte Lutter einstutig	140
3.3.3 Regiereingang	150
3.3.3.1 Kommunikationsobjekte HLK-System 1 Stellgröße/2-Rohr	150
5.5.5.2 KOMMUNIKALIONSODJEKLE FILK-SYSLEM I SLEMYIOISE/4-KOM, MIL	151
2 2 2 2 Kommunikationaphiakta ULK System 2 Stallaräßen/2 Pahr	101
3.3.3.5 Kommunikationsobjekte HLK-System 2 Stellgrößen/2 Pohr mi	102 4
1. Inschaltobiekt	153
3 3 3 5 Kommunikationsohiekte HI K-System 2 Stellarößen/A-Rohr	154
3.3.3.6 Kommunikationsobjekte <i>HEN</i> -System 2 Stellgröße	155
3.3.4 Kommunikationsobjekte Ventil HEIZEN	156
3.3.5 Kommunikationsobjekte Ventil KÜHLEN	150
3.3.6 Kommunikationsobjekte <i>Fingänge</i> a-b	160
3 3 6 1 Kommunikationsobjekte Schaltsensor	161
3 3 6 2 Kommunikationsobjekte Schalt-/Dimmsensor	163
3363 Kommunikationsobjekte Jalousiesensor	165
3 3 6 4 Kommunikationsobjekte Wert/Zwangsführung	167
3 3 7 Kommunikationsobjekte <i>Ausgäng</i> e	169
3.3.7.1 Kommunikationsobjekte Ausgang A	170
4 Planung und Anwendung	175
4.1 Eingang	175
4.1.1 Bedienung mit Zentralfunktion (Licht schalten)	176
4.1.2 Störmeldeeingang	177
4.1.3 Bedienung der Beleuchtung (Licht dimmen)	179
4.1.4 Bedienung von Jalousien	180
4.2 Ausgang	182
4.2.1 Funktionsschaltbild	182
4.2.2 Funktion Zeit	183
4.2.2.1 Treppenlicht	184
4.2.2.2 Ein- und Ausschaltverzögerung	185
4.2.2.3 Blinken	186
4.2.3 Verknüpfung/Logik	187
4.2.4 Funktion Szene	189

Inhalt

4.3 Heizungs- Lüftungs- Klimasteuerung mit Fan Coil Units	191
4.3.1 Beariffe	
4.3.2 Lüfter-Betrieb	192
4.3.2.1 Lüfter in Wechselschaltung	193
4.3.2.2 Lüfter in Stufenschaltung	193
4.3.3 Aufbau einer HLK-Anlage mit Fan Coil Units	194
4.3.4 Aufbau einer Fan Coil Unit	194
4.3.5 Rohrsysteme	195
4.3.5.1 2-Rohr-System, Aufbau	196
4.3.5.2 2-Rohr-System HEIZEN und KÜHLEN	197
4.3.5.3 2-Rohr-System HEIZEN oder KÜHLEN	198
4.3.5.4 3-Rohr-System. Aufbau	199
4.3.5.5 4-Rohr-System, Aufbau	200
4.4 Systemaufbau mit dem Raum Master	201
4.4.1 Automatik-Betrieb	202
4.4.2 Direkt-Betrieb	204
4.4.3 Umschaltung zwischen Automatik- und Direkt-Betrieb	204
4.4.4 Logik der Stufenumschaltung	205
4.4.5 Funktionsschaltbild Lüfter-Betrieb	206
4.5 Stellantriebe, Ventile und Regler	207
4.5.1 Elektromotorische Stellantriebe	207
4.5.2 Elektrothermische Stellantriebe	207
4.5.3 Ventilkennlinie	208
4.5.4 Regelungsarten	211
4.5.4.1 Stetigregelung	211
4.5.4.2 Pulsweitenmodulation (PWM)	212
4.5.4.3 Pulsweitenmodulation – Berechnung	214
4.6 Verhalten bei,	215
4.6.1 Busspannungs- wiederkehr (BW)	215
4.6.2 Reset über Bus	217
4.6.3 Download (DL)	218
4.6.4 Verhalten bei Busspannungsausfall (BA)	219
4.7 Prioritäten bei,	219
4.7.1 Ventil HEIZEN/KÜHLEN	219
4.8 Schnelle Aufheizung/Abkühlung	220
4.8.1 Aufheizung	220
4.8.2 Abkühlung	221
4.9 Aufbau eines Stromkreisverteilers mit dem Raum Master Basic	222

A Anhang

A.1	Lieferumfang	
A.2	Statusbyte Lüfter. Zwang/Betrieb	
A.3	Schlüsseltabelle Szene (8 Bit)	
A.4	Eingang 4-Bit-Dimm-Befehl	
A.5	Bestellangaben	

223

1 Allgemein

Der Raum Master Basic RM/S 1.1 bietet intelligente Gebäude-Systemtechnik für Hotelzimmer und Appartements.

Moderne Gebäude benötigen Systemtechnik für einen sicheren und effizienten Betrieb. Viele Gebäude weltweit nutzen bereits das volle Potenzial einer vernetzten Elektroinstallation.

Hotels, Krankenhäuser, Senioren- und Studentenwohnheime, betreutes Wohnen, Appartements und vieles mehr: der Raum Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte im Wohn- und Hotelbereich.

Für alle Räume dieser Art wurde der Raum Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen:

- Leuchten schalten
- Heizung/Kühlung steuern
- Schalten von Steckdosen und Verbrauchern

Neben diesen Grundfunktionen können durch Kombination mit einem Präsenzmelder weitere Automatisierungsfunktionen realisiert werden. Die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus ermöglicht auch zentrale Steuerfunktionen sowie das Senden von Notsignalen aus den Räumen zu einer Zentrale.

Die Anbindung an ein Hotelmanagementsystem ermöglicht die effiziente Verwaltung und Bereitstellung der Zimmer. So kann beispielsweise beim Auschecken eines Gastes das Zimmer automatisch in den Standby-Betrieb versetzt werden.

Das vorliegende Handbuch gibt Ihnen detaillierte technische Informationen über den Raum Master Basic, dessen Montage und Programmierung. Anhand von Beispielen wird der Einsatz des Gerätes erklärt.

Das Handbuch ist in folgende Kapitel unterteilt:

Kapitel 1	Allgemein
Kapitel 2	Gerätetechnik
Kapitel 3	Inbetriebnahme
Kapitel 4	Planung und Anwendung
Kapitel A	Anhang

ABB i-bus® KNX

Allgemein

1.1	Raum Master:
	Einsatzgebiete

1.1.1 Hotel

Der Raum Master Basic bietet alle Funktionen, die für ein modernes Hotelzimmer benötigt werden. Im Betrieb werden damit eine Reihe von Vorteilen gegenüber einer herkömmlichen Installation erreicht:

- Komfortable und einfache Bedienung der Raumfunktionen durch die Gäste,
- Temperatursteuerung abhängig von Jahreszeit, Außentemperatur und Belegung,
- Übertragung von Meldungen an die Rezeption, z.B. Notsignal,
- Schnelle Lokalisierung von Störungen in Zimmern und vereinfachte Raumwartung.

Aber nicht nur im Betrieb, sondern bereits bei der Planung sind die Vorteile des Raum Masters offensichtlich:

- Weltweit einsetzbar,
- Kompakte Bauweise: In einem einfachen Stromkreisverteiler zusammen mit Leitungsschutzschaltern installierbar, siehe <u>Aufbau eines Strom-</u> kreisverteilers mit dem Raum Master Basic, S. 222.
- Eine Standardlösung für viele Projekte.

1.1.2 Krankenhäuser

Beim Einsatz in einem Krankenhaus und in Objekten mit ähnlicher Nutzung weist der Raum Master viele Funktionen auf, die den effizienten Betrieb eines modernen Hauses unterstützen:

- Einfache Bedienung der Raumfunktionen durch die Patienten, z.B. automatische Steuerung des Raumklimas,
- Tag-/Nachtschaltung,
- Fernbedienung des Raums und Anzeige der Raumzustände im Schwesternzimmer,
- Schnelle Lokalisierung von Störungen in Zimmern und vereinfachte Raumwartung.

1.1.3 Wohnheime

Der Raum Master ermöglicht Komfort und Sicherheit auch in Wohnheimen und unterstützt Senioren im Alltag:

- Einfache Bedienung der Raumfunktionen,
- Automatische Steuerung des Raumklimas,
- Automatische Übertragung von Meldungen an die Zentrale, z.B. Fenster offen,
- Schnelle Lokalisierung von Störungen in Zimmern,
- Anzeige der Raumzustände in der Zentrale,
- Tag-/Nachtschaltung.

1.1.4 Appartements

Appartements gewinnen mit dem Raum Master an Attraktivität und Lebensqualität – entscheidende Faktoren für den Verkauf oder die Vermietung:

- Automatisches Schalten von Verbrauchern im Raum,
- Automatische Steuerung von Heizung und Kühlung,
- Komfortable und einfache Bedienung der Raumfunktionen.

1.2 Produkt- und Funktionsübersicht

Der Raum Master Basic RM/S wird als Einraumlösung speziell in Hotelzimmern eingesetzt. Dabei steuert der RM/S 1.1 die Beleuchtung sowie die Heizungs- und Klimaanlage. Die Eingangssignale werden über Binäreingänge oder über direkt an den KNX angeschlossene Sensoren erfasst.

Hotelmanagementsysteme können über den ABB i-bus[®] direkt auf den RM/S zugreifen und Steuerungen im Raum auslösen. Dadurch ist es möglich, das Hotelzimmer sehr schnell an individuelle Kunden- bzw. Gästewünsche anzupassen.

Der Raum Master ist ein Reiheneinbaugerät mit einer Modulbreite von 8 TE im Pro*M*-Design zum Einbau in Verteilern. Die Verbindung zum ABB i-bus[®] wird über eine Busanschlussklemme an der Frontseite hergestellt. Der Raum Master Basic benötigt keine Hilfsspannung. Die Vergabe der physikalischen Adresse sowie das Einstellen der Parameter erfolgt mit der Engineering Tool Software ETS (ab Version ETS2 V1.3a) mit einem VD2-File. Bei Verwendung der ETS3 ist eine Datei des Typs *.VD3 oder höher zu importieren.

Hinweis

Die Abbildungen der Parameterfenster in diesem Handbuch entsprechen den ETS3-Parameterfenstern. Das Anwendungsprogramm ist für die ETS3 optimiert.

In der ETS2 kann es bei Verwendung aller Parameter unter Umständen zu einer automatischen Teilung der Parameterseite kommen.

1.2.1 Produktübersicht

Der Raum Master Basic RM/S 1.1 steuert einen einphasigen Lüfter mit bis zu drei Lüfterstufen über eine Stufen- oder Wechselansteuerung. Es ist sichergestellt, dass bei der Wechselansteuerung keine zwei Lüfterstufen gleichzeitig einschaltbar sind. Hierfür steht zusätzlich eine parametrierbare Umschaltpause zur Verfügung. Drehstromantriebe werden nicht unterstützt. Elektromotorische oder elektrothermische Stellantriebe zum HEIZEN- und KÜHLEN sowie mehrstufige Ventilatoren können direkt an den Raum Master angeschlossen werden. Die Ausgänge der Stellantriebe (Ventile) sind gegen Kurschluss durch selbstheilende Sicherungen gesichert.

Ein separater, potentialfreier Kontakt steht für den Anschluss einer elektrischen Zusatzheizung zur Verfügung.

Zwei Ausgänge dienen der Versorgung von Steckdosen und der Beleuchtung.

Drei Kontakte sind zusätzlich direkt am Raum Master manuell bedienbar, diese dienen zur Versorgung:

- der Steckdosen im Zimmer,
- der Beleuchtung im Zimmer und
- einem Anschluss zum Schalten einer Zusatzheizung.

Es stehen acht Binäreingänge zur Verfügung. Diese werden dazu benutzt, Rauminformationen an den Raum Master Basic zu melden, z.B.:

- Meldekontakte zur Fenster-, Kondenswasserüberwachung,
- Schalten der Zusatzheizung,
- Türkontakt, Kartenleser,
- Absetzen eines Notsignals.

Die Abfragespannung für die Binäreingänge wird vom Gerät zur Verfügung gestellt. Die Binäreingänge sind in vier Gruppen mit je zwei Eingängen unterteilt.

Übersicht über die Anzahl und Aufteilung der Ein- und Ausgänge:

Eingänge	RM/S 1.1
Binär über Kontaktabfrage	8

Ausgänge	RM/S 1.1
Schaltkontakt 20 A (16 AX)	1
Schaltkontakt 16 A (10 AX)	2
Schaltkontakt 6 A	3
Elektronisch 0,5 A	4

1.2.2 Funktionsübersicht

Funktionsübersicht anhand eines Hotelzimmers:



8 Eingänge schalten	Bezeichnung	RM/S 1.1	
Notruf	а	1	
Elektrischer Zusatzheizer	b	1	
Wassersensor	С	1	
Master	d	1	
Türkontakt	е	1	
Kartenleser	f	1	
Fensterkontakt	g	1	
Kondenswassersensor	h	1	
1 Ausgang mit 20 A (16 AX) schaltet	Bezeichnung	RM/S 1.1	
Raumversorgung Steckdosen	А	1	
2 Ausgänge mit 16 A (10 AX) schalten			
Raumversorgung Licht	В	1	
Elektrischer Zusatzheizer	С	1	
3 Ausgänge mit 6 A schalten			
Lüfter	D, E, F	3	
4 Ausgänge mit 0,5 A schalten			
Ventil HEIZEN	G, H	2	
Ventil KÜHLEN	I, J	2	

2 Gerätetechnik



RM/S 1.1

Der Raum Master Basic ist ein Reiheneinbaugerät (REG) im Pro*M*-Design. Er ist für den Einbau in Verteilern mit einer Tragschiene von 35 mm konzipiert. Die Vergabe der physikalischen Adresse sowie das Einstellen der Parameter erfolgt mit der ETS2 ab Version V1.3a oder höher.

Das Gerät wird über den ABB i-bus[®] versorgt und benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung.

Nach dem Anschluss der Busspannung ist der RM/S 1.1 betriebsbereit.

2.1 Technische Daten

Versorgung	Busspannung	2132 V DC
	Stromaufnahme, Bus	< 12 mA (Fan-In 1)
	Verlustleistung, Bus	maximal 250 mW
	Verlustleistung, Gerät	maximal 4,85 W*
* Die maximale Verlustleistung des Gerätes	KNX-Busanschluss	0,25 W
ergibt sich aus folgenden Angaben:	Relais 20 A	1,0 W
	Relais 16 A	2,0 W
	Relais 6 A	0,6 W
	Elektronische Ausgänge 0,5 A	1,0 W
Anschlüsse	KNX	über Busanschlussklemme 0,8 mm Ø, eindrahtig
	Laststromkreise	Schraubklemme mit Kombikopf (PZ 1) 0,24 mm² feindrahtig, 2 x (0,22,5 mm²) 0,26 mm² eindrahtig, 2 x (0,24 mm²)
	Aderendhülse o./m. Kunststoffhülse	ohne: 0,252,5 mm² mit:: 0,254 mm²
	TWIN Aderendhülse	0,52,5 mm² Länge Kontaktstift mindestens 10 mm
	Anziehdrehmoment	maximal 0,8 Nm
	Lüfter/Ventile/Eingänge	Schraubklemme, Schlitzkopf 0,22,5 mm² feindrahtig 0,24 mm² eindrahtig
	Anziehdrehmoment	maximal 0,6 Nm
Bedien- und Anzeigeelemente	Programmier-Taste/LED	zur Vergabe der physikalischen Adresse
Schutzart	IP 20	Nach DIN EN 60 529
Schutzklasse	II	Nach DIN EN 61 140
Isolationskategorie	Überspannungskategorie	III nach DIN EN 60 664-1
	Verschmutzungsgrad	2 nach DIN EN 60 664-1
KNX-Sicherheitskleinspannung	SELV 24 V DC	

Gerätetechnik

Temperaturbereich	Betrieb	-5 °C+45 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
	Lagerung	-25 °C+55 °C
Umgebungsbedingung	maximale Luftfeuchte	93 %, keine Betauung zulässig
Design	Reiheneinbaugerät (REG)	Modulares Installationsgerät, ProM
	Abmessungen	90 x 144 x 64,5 mm (H x B x T)
	Einbaubreite in TE	8 Module à 18 mm
	Einbautiefe	64,5 mm
Montage	auf Tragschiene 35 mm	Nach DIN EN 60 715
Einbaulage	beliebig	
Gewicht	0,4 kg	
Gehäuse/-farbe	Kunststoff, grau	
Approbationen	KNX nach EN 50 090-1, -2 Zertifikat	
CE-Zeichen	gemäß EMV- und Niederspannungsrichtlinien	

2.1.1 Elektronische Ausgänge

Nennwerte	Anzahl	4, potentialgebunden, kurzschlusssicher
	Un Nennspannung	24230 V AC (50/60 Hz)
	I _n Nennstrom (je Ausgangspaar)	0,5 A
	Dauerstrom	0,5 A ohmsche Last bei T_{u} bis 20 $^{\circ}\text{C}$
		0,3 A ohmsche Last bei T_u bis 60 $^\circ\text{C}$
	Einschaltstrom	maximal 1,6 A, 10 s bei T_u bis 60 °C
		T _u = Umgebungstemperatur

2.1.2 Binäreingänge

Nennwerte	Anzahl	8 ¹⁾
	Un Abfragespannung	32 V, gepulst
	In Abfragestrom	0,1 mA
	Abfragestrom In beim Einschalten	maximal 355 mA
	zulässige Leitungslänge	≤ 100 m einfach, bei Querschnitt 1,5 mm²
¹⁾ Alle Binäreingänge liegen intern auf dem gleichen Potential.		

ABB i-bus $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ KNX

Ausgänge

2.1.3

Gerätetechnik

Nennstrom 6 A		
Nennwerte	Anzahl	3 Kontakte
	U _n Nennspannung	250/440 V AC (50/60 Hz)
	I _n Nennstrom (je Ausgang)	6 A
Schaltströme	AC3*-Betrieb (cos φ = 0,45) nach DIN EN 60 947-4-1	6 A/230 V
	AC1*-Betrieb (cos φ = 0,8) nach DIN EN 60 947-4-1	6 A/230 V
	Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60 669-1	$6 \text{ A}/250 \text{ V} (35 \mu\text{F})^{2)}$
	Minimale Schaltleistung	20 mA/5 V
		10 mA/12 V
		7 mA/24 V
	Gleichstromschaltvermögen (ohmsche Last)	6 A/24 V=
Lebenserwartung	Mechanische. Lebensdauer	> 10 ⁷
	Elektronische. Lebensdauer nach DIN IEC 60 947-4-1	
	AC1* (240 V/cos $\phi = 0,8$)	> 10 ⁵
	AC3* (240 V/cos $\phi = 0,45$)	> 1,5 x 10 ⁴
	AC5a* (240 V/cos φ = 0,45)	> 1,5 x 10 ⁴
Schaltzeiten ¹⁾	Maximale Relaispositionswechsel des Ausgangs pro Minute, wenn nur ein Relais geschaltet wird.	2.683

¹⁾ Die Angaben gelten erst nachdem am Gerät mindestens 10 s lang eine Busspannung anliegt. Die typische Grundverzögerung des Relais beträgt etwa 20 ms.

²⁾ Der maximale Einschaltspitzenstrom darf dabei nicht überschritten werden.

* Was bedeuten die Begriffe AC1, AC3 und AC5a?

In der Gebäudesystemtechnik haben sich in Abhängigkeit spezieller Applikationen unterschiedliche Schaltleistungen und Leistungsangaben für den Industriebereich und Hausanlagen etabliert. Diese Leistungen sind in den entsprechenden nationalen und internationalen Normen festgeschrieben. Die Prüfungen sind so definiert, dass sie typische Anwendungen, z.B. Motorlasten (Industrie) oder Leuchtstofflampen (Gebäude), nachbilden.

Die Angaben AC1 und AC3 sind Schaltleistungsangaben, die sich im Industriebereich durchgesetzt haben.

Typischer Anwendungsfall:

- AC1 Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen (bezieht sich auf das Schalten von ohmschen Lasten)
- AC3 Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes (bezieht sich auf eine (induktive) Motorlast)
- AC5a Schalten von Gasentladungslampen

Diese Schaltleistungen sind in der Norm DIN EN 60947-4-1 *Schütze und Motorstarter Elektromechanische Schütze und Motorstarter* definiert. Die Norm beschreibt Starter und/oder Schütze die ursprünglich vorrangig in Industrieanwendungen zum Einsatz kamen.

Gerätetechnik

2.1.4	Ausgänge Nennstrom 16 A		
Nennwerte		Anzahl	2
		U _n Nennspannung	250/440 V AC (50/60 Hz)
		In Nennstrom	16 A
Schaltström	e	AC3*-Betrieb (cos φ = 0,45) nach DIN EN 60 947-4-1	8 A/230 V
		AC1*-Betrieb (cos φ = 0,8) nach DIN EN 60 947-4-1	16 A/230 V
		Leuchtstofflampenlast AX nach DIN EN 60 669-1	16 Α/250 V (70 μF) ²⁾
	Minimale Schaltleistung	100 mA/12 V	
			100 mA/24 V
		Gleichstromschaltvermögen (ohmsche Last)	16 A/24 V =
Lebenserwartung	Mechanische Lebensdauer	> 3 x 10 ⁶	
	Elektronische Lebensdauer nach DIN IEC 60 947-4-1		
		AC1* (240 V/cos $\phi = 0.8$)	> 10 ⁵
Schaltzeiter	1 ¹⁾	Maximale Relaispositionswechsel des Ausgangs pro Minute, wenn nur ein Relais geschaltet wird.	313

¹⁾ Die Angaben gelten erst nachdem am Gerät mindestens 10 s lang eine Busspannung anliegt. Die typische Grundverzögerung des Relais beträgt etwa 20 ms.

²⁾ Der maximale Einschaltspitzenstrom darf dabei nicht überschritten werden.

* Was bedeuten die Begriffe AC1, AC3 und AC5a?

In der Gebäudesystemtechnik haben sich in Abhängigkeit spezieller Applikationen unterschiedliche Schaltleistungen und Leistungsangaben für den Industriebereich und Hausanlagen etabliert. Diese Leistungen sind in den entsprechenden nationalen und internationalen Normen festgeschrieben. Die Prüfungen sind so definiert, dass sie typische Anwendungen, z.B. Motorlasten (Industrie) oder Leuchtstofflampen (Gebäude), nachbilden.

Die Angaben AC1 und AC3 sind Schaltleistungsangaben, die sich im Industriebereich durchgesetzt haben.

Typischer Anwendungsfall:

- AC1 Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen (bezieht sich auf das Schalten von ohmschen Lasten)
- AC3 Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes (bezieht sich auf eine (induktive) Motorlast)
- AC5a Schalten von Gasentladungslampen

Diese Schaltleistungen sind in der Norm DIN EN 60947-4-1 *Schütze und Motorstarter Elektromechanische Schütze und Motorstarter* definiert. Die Norm beschreibt Starter und/oder Schütze die ursprünglich vorrangig in Industrieanwendungen zum Einsatz kamen.

Gerätetechnik

2.1.5	Ausgang Lampenlast
-------	--------------------

Lampen	Glühlampenlast	2300 W
Leuchtstofflampen T5/T8	Unkompensiert	2300 W
	Parallelkompensiert	1500 W
	DUO-Schaltung	1500 W
NV-Halogenlampen	Induktiver Trafo	1200 W
	Elektronischer Trafo	1500 W
	Halogenlampe 230 V	2300 W
Duluxlampe	Unkompensiert	1100 W
	Parallelkompensiert	1100 W
Quecksilberdampflampe	Unkompensiert	2000 W
	Parallelkompensiert	2000 W
Schaltleistung (schaltender Kontakt)	Maximaler Einschaltspitzenstrom $I_{p}\left(150\;\mu s\right)$	400 A
	Maximaler Einschaltspitzenstrom $I_{p}\left(250\;\mu s\right)$	320 A
	Maximaler Einschaltspitzenstrom $I_{p} \left(600 \; \mu s \right)$	200 A
Anzahl EVG (T5/T8, einflammig) ¹⁾	18 W (ABB EVG 1 x 58 CF)	23
	24 W (ABB EVG-T5 1 x 24 CY)	23
	36 W (ABB EVG 1 x 36 CF)	14
	58 W (ABB EVG 1 x 58 CF)	11
	80 W (Helvar EL 1 x 80 SC)	10

¹⁾ Für mehrflammige Lampen oder andere Typen ist die Anzahl der EVG über den Einschaltspitzenstrom der EVG zu ermitteln.

Ausgang

2.1.6

Gerätetechnik

Nennstrom 20 A		
Nennwerte	Anzahl	1
	U _n Nennspannung	250/440 V AC (50/60 Hz)
	In Nennstrom	20 A
Schaltströme	AC3*-Betrieb (cos φ = 0,45) nach DIN EN 60 947-4-1	16 A/230 V
	AC1*-Betrieb (cos φ = 0,8) nach DIN EN 60 947-4-1	20 A/230 V
	Leuchtstofflampenlast AX nach DIN EN 60 669-1	20 A/250 V (140 µF) ²⁾
	Minimale Schaltleistung	100 mA/12 V
		100 mA/24 V
	Gleichstromschaltvermögen (ohmsche Last)	20 A/24 V=
Lebenserwartung	Mechanische Lebensdauer	> 10 ⁶
	Elektronische Lebensdauer nach DIN IEC 60 947-4-1	
	AC1* (240 V/cos $\phi = 0.8$)	> 10 ⁵
	AC3* (240 V/cos $\phi=0,45)$	> 3 x 10 ⁴
	AC5a (240 V/cos $\phi = 0,45$)	> 3 x 10 ⁴
Schaltzeiten ¹⁾	Maximale Relaispositionswechsel des Ausgangs pro Minute, wenn nur ein Relais geschaltet wird.	93

¹⁾ Die Angaben gelten erst nachdem am Gerät mindestens 10 s lang eine Busspannung anliegt. Die typische Grundverzögerung des Relais beträgt etwa 20 ms.

²⁾ Der maximale Einschaltspitzenstrom darf dabei nicht überschritten werden.

* Was bedeuten die Begriffe AC1, AC3 und AC5a?

In der Gebäudesystemtechnik haben sich in Abhängigkeit spezieller Applikationen unterschiedliche Schaltleistungen und Leistungsangaben für den Industriebereich und Hausanlagen etabliert. Diese Leistungen sind in den entsprechenden nationalen und internationalen Normen festgeschrieben. Die Prüfungen sind so definiert, dass sie typische Anwendungen, z.B. Motorlasten (Industrie) oder Leuchtstofflampen (Gebäude), nachbilden.

Die Angaben AC1 und AC3 sind Schaltleistungsangaben, die sich im Industriebereich durchgesetzt haben.

Typischer Anwendungsfall:

- AC1 Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen (bezieht sich auf das Schalten von ohmschen Lasten)
- AC3 Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes (bezieht sich auf eine (induktive) Motorlast)
- AC5a Schalten von Gasentladungslampen

Diese Schaltleistungen sind in der Norm DIN EN 60947-4-1 *Schütze und Motorstarter Elektromechanische Schütze und Motorstarter* definiert. Die Norm beschreibt Starter und/oder Schütze die ursprünglich vorrangig in Industrieanwendungen zum Einsatz kamen.

ABB i-bus® KNX

Gerätetechnik

2.1.7	Ausgang Lampenlast
-------	--------------------

Lampen	Glühlampenlast	3680 W
Leuchtstofflampen T5/T8	Unkompensiert	3680 W
	Parallelkompensiert	2500 W
	DUO-Schaltung	3680 W
NV-Halogenlampen	Induktiver Trafo	2000 W
	Elektronischer Trafo	2500 W
	Halogenlampe 230 V	3680 W
Duluxlampe	Unkompensiert	3680 W
	Parallelkompensiert	3000 W
Quecksilberdampflampe	Unkompensiert	3680 W
	Parallelkompensiert	3680 W
Schaltleistung (schaltender Kontakt)	Maximaler Einschaltspitzenstrom I_p (150 $\mu s)$	600 A
	Maximaler Einschaltspitzenstrom $I_{\text{p}}\left(250\;\mu\text{s}\right)$	480 A
	Maximaler Einschaltspitzenstrom I_{p} (600 $\mu\text{s})$	300 A
Anzahl EVG (T5/T8, einflammig) ¹⁾	18 W (ABB EVG 1 x 58 CF)	26 ²⁾
	24 W (ABB EVG-T5 1 x 24 CY)	26 ²⁾
	36 W (ABB EVG 1 x 36 CF)	22
	58 W (ABB EVG 1 x 58 CF)	12 ²⁾
	80 W (Helvar EL 1 x 80 SC)	10 ²⁾

¹⁾ Für mehrflammige Lampen oder andere Typen ist die Anzahl der EVG über den Einschaltspitzenstrom der EVG zu ermitteln.

²⁾ Begrenzt durch die Absicherung mit B16 Sicherungsautomat

Anwendungsprogramm	max. Anzahl	max. Anzahl	max. Anzahl
	Kommunikationsobjekte	Gruppenadressen	Zuordnungen
Raum Master, Basic/1	255	255	255

Hinweis

Für die Programmierung ist die ETS2 V1.3a oder höher erforderlich.

Bei Verwendung der ETS3 ist eine Datei vom Typ *.VD3 oder höher zu importieren. Das Anwendungsprogramm liegt in der ETS2/ETS3 unter ABB/Raumautomation, Raum Master, Basic ab.

Das Gerät unterstützt nicht die Verschließfunktion eines Projekts bzw. des KNX-Geräts in der ETS. Wenn Sie den Zugriff auf alle Geräte des Projekts durch einen *BCU-Schlüssel* sperren, hat es auf dieses Gerät keine Auswirkung. Es kann weiterhin ausgelesen und programmiert werden.

2.2 Anschlussbilder

Am Beispiel eines Hotelzimmers



RM/S 1.1 mit elektromotorischen Stellantrieben

- 1 Schilderträger
- 3 Programmier-LED
- 5 Schaltstellungsanzeige und Handbedienung, Ausgang (A) 20 A (16 AX)
- 7 Laststromkreise, je 2 Anschlussklemmen
- 9 Ventil HEIZEN (G, H)
- **11** Binäreingänge (a, b, c, d, e, f, g, h)

- 2 Programmier-Taste
- 4 Busanschlussklemme
- 6 Schaltstellungsanzeige und Handbedienung, Ausgang (B, C) 16 A (10 AX)
- 8 Lüfter (D, E, F)
- **10** Ventil KÜHLEN (I, J)

Am Beispiel eines Hotelzimmers



RM/S 1.1 mit elektrothermischen Stellantrieben

- 1 Schilderträger
- 3 Programmier-LED
- 5 Schaltstellungsanzeige und Handbedienung, Ausgang (A) 20 A (16 AX)
- 7 Laststromkreise, je 2 Anschlussklemmen
- 9 Ventil HEIZEN (G, H)
- **11** Binäreingänge (a, b, c, d, e, f, g, h)

- 2 Programmier-Taste
- 4 Busanschlussklemme
- 6 Schaltstellungsanzeige und Handbedienung, Ausgang (B, C) 16 A (10 AX)
- 8 Lüfter (D, E, F)
- **10** Ventil KÜHLEN (I, J)

ABB i-bus® KNX

Gerätetechnik

2.3 Maßbild



2CDC 072 052 F0008

Gerätetechnik

2.4 Montage und Installation

Der RM/S 1.1 ist ein Reiheneinbaugerät zum Einbau in Verteilern zur Schnellbefestigung auf 35-mm-Tragschienen nach DIN EN 60 715.

Die Verbindung zum Bus erfolgt über die mitgelieferte Busanschlussklemme.

Das Gerät ist betriebsbereit, nachdem die Busspannung angelegt wurde.

Die Zugänglichkeit der Geräte zum Betreiben, Prüfen, Besichtigen, Warten und Reparieren muss gemäß DIN VDE 0100-520 sichergestellt sein.

Inbetriebnahmevoraussetzung

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, wird ein PC mit der ETS (ab ETS2 V1.3a oder höher) und eine Anbindung an den ABB i-bus[®], z.B. über eine KNX-Schnittstelle, benötigt.

Mit dem Anlegen der Busspannung ist das Gerät betriebsbereit. Es ist keine Hilfsspannung notwenig.

Montage und Inbetriebnahme dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen zu beachten.

- Gerät bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen.
- Gerät nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten betreiben!
- Gerät nur im geschlossenen Gehäuse (Verteiler) betreiben!

Gerätetechnik

Auslieferungszustand

Das Gerät wird mit der physikalischen Adresse 15.15.255 ausgeliefert. Das Anwendungsprogramm ist vorgeladen. Bei der Inbetriebnahme müssen daher nur noch Gruppenadressen und Parameter geladen werden.

Das gesamte Anwendungsprogramm kann bei Bedarf neu geladen werden. Bei einem Wechsel des Anwendungsprogramms, nach einem abgebrochenen Download oder nach dem Entladen des Gerätes, kann es zu einem längeren Download kommen.

Downloadverhalten

Je nach verwendetem Rechner, kann es, durch die Komplexität des Geräts, beim Download bis zu eineinhalb Minuten dauern, ehe der Fortschrittsbalken erscheint.

Vergabe der physikalischen Adresse

In der ETS erfolgt die Vergabe und Programmierung der physikalischen Adresse, Gruppenadresse und Parameter.

Reinigen

Verschmutzte Geräte können mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Reicht das nicht aus, kann ein mit Seifenlauge leicht angefeuchtetes Tuch benutzt werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Bei Schäden, z.B. durch Transport und/oder Lagerung, dürfen keine Reparaturen durch Fremdpersonal vorgenommen werden. Beim Öffnen des Gerätes erlischt der Garantieanspruch.

3 Inbetriebnahme

3.1 Überblick

Für den Raum Master Basic ist das Anwendungsprogramm *Raum Master Basic/1* vorhanden. Die Programmierung erfordert die ETS2 Version 1.3a oder höher.

Steckdosen	Zur Versorgung einzelner Steckdosenstromkreise und weiteren Verbrauchern
Beleuchtung	Zur Versorgung einzelner Beleuchtungsstromkreise und weite- ren Verbrauchern.
Elektrischer Zusatzheizer	Zum Ansteuern einer elektrischen Zusatzheizung, z.B. in der Übergangsphase Winter ⇔ Sommer.
Lüfter	Ein 3stufiger Lüfter wird wahlweise in Wechselschaltung oder Stufenschaltung angesteuert.
Ventil HEIZEN/KÜHLEN	Jeweils ein Ventil zum HEIZEN und KÜHLEN wird ange- steuert. Die Ansteuerung der Ventile kann als PWM-(stetig-) Regelung erfolgen oder als 3-Punkt-Regelung (öffnen und schließen). Die Ventilausgänge sind gegen Kurzschluss gesichert.
Binäreingang	8 Binäreingänge stehen zur Verfügung, z.B. Meldekontakte zur Fenster-/Kondenswasser-/Wasserüberwachung, Schalten der Zusatzheizung, Türkontakt, Kartenleser, Absetzen eines Notsignals aktivieren. Die Binäreingänge sind in vier Gruppen mit je zwei Eingängen unterteilt.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Für Fan Coil-Anwendungen stehen die 6-A-Ausgänge zur Verfügung.

Eine Zerstörung der Lüftermotoren durch unsachgemäßes Schalten ist auszuschließen. Der Raum Master Basic besitzt in jedem Ausgang ein von den anderen Ausgängen mechanisch unabhängiges Relais. Bedingt durch den mechanischen Aufbau ist ein Schaltgeräusch nicht vermeidbar.

Der Einsatzort des Raum Master Basic ist zentral in einem Elektroverteiler. Üblicherweise wird der Raum Master Basic in Verbindung mit einem Raumtemperaturregler für eine Einzelraum-Temperaturregelung eingesetzt. Der Raumtemperaturregler sendet eine Stellgröße, mit der die Lüfterstufe über den Raum Master Basic gesteuert wird.

Inbetriebnahme

Fan Coil-Ansteuerungen

- Lüfter mit drei Lüfterstufen
- Mit Wechsel- oder Stufenansteuerung
- 2-Rohr-System HEIZEN und KÜHLEN
- 2-Rohr-System HEIZEN oder KÜHLEN
- 3-Rohr-System
- 4-Rohr-System

Für weitere Informationen siehe: Planung und Anwendung, S. 175

Aufbauformen

Eine Fan Coil Unit kann als Kompaktgerät oder als Einbaugerät aufgebaut sein:

- *Kompaktgeräte:* Diese werden mit Gehäuse geliefert und stehen als Standgeräte oder für die Wand- und Deckenmontage zur Verfügung.
- *Einbaugeräte:* Diese haben kein Gehäuse und werden in der Wand, in der Decke oder im Fußboden montiert. Die Luft wird durch ein Gitter in den Raum geblasen.

Luftzufuhr

Fan Coil Units sind als Umluftgeräte oder als Mischluftgeräte erhältlich.

- Umluftgeräte: Die Raumluft wird vom Ventilator an den Wärmetauschern vorbeigeführt.
- Mischluftgeräte: Die Raumluft wird mit Frischluft gemischt. Das Mischungsverhältnis von Umluft zu Frischluft ist meistens einstellbar.

3.1.1 Funktionen der Eingänge

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Funktionen der Eingänge mit dem Raum Master Basic RM/S 1.1 und dem Applikationsprogramm *Raum Master Basic/1* möglich sind:

Funktionen der Eingänge	a-h
Schaltsensor/Störmeldeeingang	
Schalt-/Dimmsensor	
Jalousiesensor	
Wert/Zwangsführung	

3.1.2 Funktionen der Ausgänge

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Funktionen der Ausgänge mit dem Raum Master Basic RM/S 1.1 und dem Applikationsprogramm *Raum Master Basic/1* möglich sind:

Funktionen der Ausgänge	A, B, C	D, E, F
Zeit		
Treppenlicht		
Ein-/Ausschaltverzögerung		
Blinken		
Szene		
Zuordnung des Ausgangs in Szenen		
Logik		
UND/ODER/XOR oder TOR		
Zwangsführung		
1 Bit oder 2 Bit		

Hinweis

Die Ausgänge D, E und F können auch als Lüfter parametriert werden. Die Beschreibungen der Einstellmöglichkeiten finden Sie im Parameterfenster <u>D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) mehrstufig</u>, S. 85.

3.2 Parameter

Die Parametrierung des Raum Masters erfolgt mit der Engineering Tool Software ETS ab Version ETS2 V1.3 oder höher. Das Anwendungsprogramm liegt in der ETS2/ETS3 unter ABB/Raumautomatisierung, Raum Master, Basic ab.

Das folgende Kapitel beschreibt die Parameter des RM/S 1.1 an Hand der Parameterfenster. Die Parameterfenster sind dynamisch aufgebaut, so dass je nach Parametrierung und Funktion der Ausgänge weitere Parameter freigegeben werden.

Die Defaultwerte der Parameter sind unterstrichen dargestellt, z.B.:

Optionen: ja <u>nein</u>

3.2.1 Parameterfenster Allgemein

Im Parameterfenster Allgemein können übergeordnete Parameter eingestellt werden.

Allgemein Freigabe Eingänge a-h Freigabe Ausgänge A-F D, E, F.: Lütter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	Allgemein	
	Sende- und Schaltverzögerung nach Bus- spannungswiederkehr in s [2255] Telegrammrate Objekt "In Betrieb" senden	2 v nicht begrenzt v nein v
	Kommunikationsobjekt freigeben "Statuswerte anfordern" 1 Bit	nein
	OK Abbreche	en Standard Info Hilfe

Sende- und Schaltverzögerung nach Busspannungswiederkehr in s [2...255]

Optionen: <u>2</u>...255

Während der Sende- und Schaltverzögerung werden Telegramme nur empfangen. Die Telegramme werden jedoch nicht verarbeitet und die Ausgänge bleiben unverändert. Es werden keine Telegramme auf den Bus gesendet.

Nach Ablauf der Sende- und Schaltverzögerung werden Telegramme gesendet und der Zustand der Ausgänge entsprechend der Parametrierung bzw. der Kommunikationsobjektwerte eingestellt.

Werden während der Sende- und Schaltverzögerung Kommunikationsobjekte über den Bus ausgelesen, z.B. von Visualisierungen, so werden diese Anfragen gespeichert und nach Ablauf der Sende- und Schaltverzögerung beantwortet.

In der Verzögerungszeit ist eine Initialisierungszeit von etwa zwei Sekunden enthalten. Die Initialisierungszeit ist die Reaktionszeit, die der Prozessor benötigt, um funktionsbereit zu sein.

Wie verhält sich das Gerät bei Busspannungswiederkehr?

Nach Busspannungswiederkehr wird grundsätzlich zunächst die Sendeverzögerungszeit abgewartet, bis Telegramme auf den Bus gesendet werden.

Hinweis

Die eingestellte Schaltverzögerung wirkt bei den elektronischen Ausgängen (Ventil HEIZEN/KÜHLEN) nicht!

Inbetriebnahme

Telegrammrate

Optionen:	nicht begrenzt
	1/2/3/5/10/20 Telegramm(e)/Sekunde
	0,05/0,1/0,2/0,3/0,5 Sekunden/Telegramm

- 1/2/3/5/10/20 Telegramm(e)/Sekunde: x Telegramme pro Sekunde werden versendet.
- 0,05/0,1/0,2/0,3/0,5 Sekunden/Telegramm: Alle x Sekunden wird ein Telegramm versendet.

Damit kann die Buslast, die vom Gerät erzeugt wird, begrenzt werden.

Objekt "In Betrieb" senden

Optionen: <u>nein</u> zyklisch Wert 0 senden zyklisch Wert 1 senden

Das Kommunikationsobjekt *In Betrieb* meldet die ordnungsgemäße Funktion des Geräts auf den Bus. Dieses zyklische Telegramm kann durch ein externes Gerät überwacht werden.

Hinweis

Nach Busspannungswiederkehr sendet das Kommunikationsobjekt seinen Wert nach Ablauf der eingestellten Sende- und Schaltverzögerung.

• zyklisch Wert 0(1) senden: Ein zusätzlicher Parameter erscheint:

Sendezykluszeit in s [1...65.535]

Optionen: 1...<u>60</u>...65.535

Hier wird das Zeitintervall eingestellt, mit der das Kommunikationsobjekt *In Betrieb* zyklisch ein Telegramm sendet.

Kommunikationsobjekt freigeben

"Statuswerte anfordern" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u> ja

• *ja:* Ein 1-Bit-Kommunikationsobjekt *Statuswerte anfordern* wird freigegeben.

Über dieses Kommunikationsobjekt können sämtliche Statusmeldungen angefordert werden, sofern diese mit der Option *bei Änderung oder Anforderung* parametriert sind.

Mit der Option ja erscheint folgender Parameter:

anfordern bei Objektwert

Optionen: 0 $\frac{1}{0}$ oder 1

- *0:* Das Senden der Statusmeldungen wird mit dem Wert 0 angefordert.
- 1: Das Senden der Statusmeldungen wird mit dem Wert 1 angefordert.
- *0 oder 1:* Das Senden der Statusmeldungen wird mit den Werten 0 oder 1 angefordert.

3.2.2 Parameterfenster Freigabe Eingänge a-h

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zur *Freigabe und Bezeichnung der Eingänge a-h* vorgenommen.

Hinweis

Im Folgenden werden die Einstellmöglichkeiten der *Eingänge a-h* anhand des Eingangs a erläutert.

Die Einstellmöglichkeiten sind für alle Eingänge gleich.

Allgemein	Freigabe Eingänge a-h		
Freigabe Eingänge ah Freigabe Ausgänge AF D, E, F. Lütter (3 x & A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Venil HEIZEN (0.5 A AC) - Funktion (J, 3: Venil KÜHLEN (0.5 A AC) - Funktion	Eingang a (Binäreingang, Kontaktabfrage) Bezeichnung	gesperit 💌	
	Eingang b (Binäreingang, Kontaktabfrage) Bezeichnung	gespent 🗸	
	Eingang c (Binäreingang, Kontaktabfrage) Bezeichnung	gespent 💌	
	Eingang d (Binäreingang, Kontaktabfrage) Bezeichnung	gesperit 💌	
	Eingang e (Binäreingang, Kontaktabfrage) Bezeichnung	gesperit 💌	
	Eingang f (Binäreingang, Kontaktabfrage) Bezeichnung	gespent 💌	
	Eingang g (Binäreingang, Kontaktabfrage) Bezeichnung	gesperit v	
	Eingang h (Binäreingang, Kontaktabfrage) Bezeichnung	gesperit 💌	
	OK Abbre	chen Standard Info Hilfe	

Eingang a (Binäreingang, Kontaktabfrage)

Option:

gesperrt Schaltsensor/Störmeldeeingang Schalt-/Dimmsensor Jalousiesensor Wert/Zwangsführung

Mit diesem Parameter wird die Betriebsart des Eingangs eingestellt. Bei der Auswahl einer Betriebsart wird zusätzlich das zugehörige Parameterfenster *a: xxx* sichtbar.

Bezeichnung

Optionen: --- TEXT ---

Mit diesem Parameter ist es möglich einen Text von bis zu 40 Zeichen zur Identifikation in der ETS einzugeben.

Hinweis

Dieser eingetragene Text dient als Hilfestellung, um bei voller Belegung der Eingänge einen Überblick zu erhalten, welcher Eingang mit welcher Funktion belegt ist.

Der Text dient als reiner Hinweis und hat keine weitere Funktion.

Eingänge b-h

Hinweis

Die Parameterbeschreibungen entnehmen Sie bitte der Beschreibung Eingang a!

3.2.2.1 Parameterfenster a: Schaltsensor

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameterfenster *a:* Schaltsensor vorgenommen. Die Erläuterungen gelten auch für die *Eingänge b-f.*

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>Freigabe</u> <u>der Eingänge a-h</u>, S. 30, die Option Schaltsensor/Störmeldeeingang im Parameter Eingang a (Binäreingang, Kontaktabfrage) ausgewählt wurde.

Allgemein Freigabe Fingänge a-h	a: Scha	altsensor
Freigabe Eingänge a-h a: Schaltsensor Freigabe Ausgänge A-F D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit Entprellzeit Unterscheidung zwischen kurzer und Ianger Betätigung Mindestsignaldauer aktivieren Eingang abfragen nach Download, Busreset und Busspannungswiederkehr	nein 💙 150 ms 💙 nein 💙 nein 💙
	Kommunikationsobjekt "Schalten 1" Reaktion beim Schließen des Kontakts bzw. bei kurzer Betätigung Reaktion beim Üffnen des Kontakts bzw. bei langer Betätigung Zyklisches Senden Kommunikationsobjekt "Schalten 2"	ja EIN V AUS V nein V
	OK Abbrech	en Standard Info Hilfe

Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u> ja

• *ja:* Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt *Sperren* wird freigegeben. Der Eingang kann dadurch gesperrt werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und die Option *zyklisch Senden* eingestellt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung gesendet. Die Option Sperren, sperrt den physikalischen Eingang, intern wird weiter gesendet.

Entprellzeit

Optionen: 10/20/30/50/70/100/<u>150</u> ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betätigen des Eingangs, z.B. durch Prellen des Kontakts.

Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleichzeitig beginnt die Dauer der Entprellzeit T_D . Innerhalb der Entprellzeit wird das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Beispiel: Entprellzeit vom Eingangssignal zu erkannter Flanke:



Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden für die Entprellzeit T_D weitere Flanken ignoriert.

Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung

Optionen: ja <u>nein</u>

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Eingang zwischen kurzer und langer Betätigung unterscheidet.

• *ja:* Nach Öffnen/Schließen des Kontakts wird zunächst gewartet, ob eine lange bzw. kurze Betätigung vorliegt. Erst danach wird eine mögliche Reaktion ausgelöst.

Die folgende Zeichnung verdeutlicht die Funktion:



T_L ist die Zeitdauer, ab der eine lange Betätigung erkannt wird.

Inbetriebnahme

3.2.2.1.1 Parameter Unterscheidung

zwischen kurzer und langer Betätigung – nein

Ist die Option *nein* beim Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung gewählt, sind folgende Parameter im Parameterfenster <u>a: Schaltsensor</u>, S. 32, sichtbar:

Allgemein	a: Scha	ltsensor	
Freigabe Eingänge a-h			
a: Schaltsensor	Kommunikationsobjekt freigeben	una in	
Freigabe Ausgänge A-F	"Sperren" 1 Bit		×
D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)	Enterollacit	150 mg	
- Statusmeldungen	Lindian	130 115	×
- Automatik-Betrieb	Unterscheidung zwischen kurzer und	noin	
Reglereingang	langer Betätigung		*
G, H: Ventil HEIZEN (U,5 A AU)	Mindestsionaldauer aktivieren	nein	~
Funktion	mindestsignaldader aktivieren		×
I, J: VENTI KUHLEN (U,S A AL)	Eingang abfragen nach Download,	pein	~
- Funktion	Busreset und Busspannungswiederkehr	lien	*
	Kommunikationsobjekt "Schalten 1" Reaktion beim Schließen des Kontakts bzw. bei kurzer Betätigung Reaktion beim Üffnen des Kontakts bzw. bei langer Betätigung Zyklisches Senden Kommunikationsobjekt "Schalten 2"	ja EIN AUS nein nein	>
	OK Abbrech	en Standard Info Hilfe	

Mindestsignaldauer aktivieren

Optionen: <u>nein</u> ja

• *ja:* Folgende Parameter erscheinen:

beim Schließen des Kontakts in Wert x 0,1 s [0...65.535] Optionen: 1...10...65.535

Beim Öffnen des Kontakts

in Wert x 0,1 s [0...65.535]

Optionen: 1...<u>10</u>...65.535

Was ist die Mindestsignaldauer?

Im Gegensatz zur Entprellzeit wird hier ein Telegramm erst nach Ablauf der Mindestsignaldauer gesendet.

Die Funktion im Einzelnen:

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so beginnt die Mindestsignaldauer. Zu diesem Zeitpunkt wird kein Telegramm auf den Bus gesendet. Innerhalb der Mindestsignaldauer wird das Signal am Eingang beobachtet. Tritt während der Mindestsignaldauer eine weitere Flanke am Eingang auf, so wird dies als neue Betätigung interpretiert und die Mindestsignaldauer startet neu.

Tritt nach Beginn der Mindestsignaldauer am Eingang kein weiterer Flankenwechsel mehr auf, so wird nach Ablauf der Mindestsignaldauer ein Telegramm auf den Bus gesendet.
Beispiel: Mindestsignaldauer von Eingangssignal zu erkannter Flanke:



Nur in zwei Fällen treten nach einem Flankenwechsel keine weiteren Flankenwechsel innerhalb der Mindestsignaldauer T_M auf. Daher werden nur diese beiden als gültig erkannt.

Eingang abfragen nach Download, Busreset und Busspannungswiederkehr

Optionen: <u>nein</u>

ja

- ja: Der Objektwert wird nach Download, Busreset und Busspannungswiederkehr abgefragt.
- *nein:* Der Objektwert wird nach Download, Busreset und Busspannungswiederkehr nicht abgefragt.

Mit der Option *ja* im Parameter erscheint zusätzlich folgender Parameter:

Inaktive Wartezeit nach Busspannungswiederkehr in s [0...30.000]

Optionen: <u>0</u>...30.000

Hier wird die Wartezeit nach einer Busspannungswiederkehr eingestellt. Nach Ablauf der Wartezeit wird der Zustand an den Eingangsklemmen abgefragt. Der Eingang reagiert so, als ob sich der Zustand an den Eingangsklemmen gerade geändert hätte.

Hinweis

Die inaktive Wartezeit addiert sich <u>nicht</u> zu der eigentlichen, einstellbaren Sendeverzögerungszeit. Diese lässt sich separat einstellen.

Kommunikationsobjekt "Schalten 1"

Dieser Parameter ist fest auf ja voreingestellt.

Das Kommunikationsobjekt Schalten 1 ist sichtbar.

Reaktion beim Schließen des Kontakts bzw. bei kurzer Betätigung

Optionen: <u>EIN</u> AUS UM keine Reaktion zyklisches Senden beenden

Reaktion beim Öffnen des Kontakts bzw. bei langer Betätigung

Optionen: EIN

AUS UM keine Reaktion zyklisches Senden beenden

Hier wird das Verhalten des Kommunikationsobjektes festgelegt. Wurde bei dem Parameter *Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung* die Option *ja* ausgewählt, erfolgt die Reaktion bei einer kurzen oder langen Betätigung. Bei der Option *nein* erfolgt sie bei jedem Flankenwechsel..

Wichtig

Wird die Option *zyklisches Senden beenden* eingestellt ist zu beachten, dass diese nur wirksam wird, wenn im folgenden Parameter *Zyklisches Senden* die Option *ja* gewählt wurde.

Zyklisches Senden

Optionen: <u>nein</u> ja

Was ist das zyklische Senden?

Das zyklische Senden ermöglicht, dass das Kommunikationsobjekt *Schalten* automatisch in einem festen Zeitabstand sendet. Wird nur bei einem bestimmten Objektwert (EIN oder AUS) zyklisch gesendet, so bezieht sich diese Bedingung auf den Wert des Kommunikationsobjekts. Es ist also prinzipiell möglich, durch Senden eines Werts an das Kommunikationsobjekt *Schalten* das zyklische Senden zu starten. Weil dieses Verhalten unerwünscht ist, sind die Flags *Schreiben* und *Aktualisieren* des Kommunikationsobjekts in der Voreinstellung gelöscht, so dass es nicht über den Bus verändert werden kann. Sollte diese Funktionalität trotzdem gewünscht sein, sind diese Flags entsprechend zu setzen. Bei Änderung des Kommunikationsobjekts *Schalten* und nach Busspannungswiederkehr (nach Ablauf der Sendeverzögerungszeit), wird der Objektwert sofort auf den Bus gesendet und die Sendezykluszeit beginnt neu zu zählen.

• *ja:* Weitere Parameter erscheinen:

Telegramm wird wiederholt alle... in s [1...65.535]

Optionen: 1...<u>60</u>...65.535

1

Die Sendezykluszeit beschreibt den zeitlichen Abstand zwischen zwei zyklisch gesendeten Telegrammen.

bei Objektwert

Optionen:

0 0 oder 1

- 1: Der Objektwert wird bei 1 zyklisch gesendet.
- 0: Der Objektwert wird bei 0 zyklisch gesendet.
- 0 oder 1: Die Objektwerte 0 und 1 werden zyklisch gesendet.

Kommunikationsobjekt "Schalten 2"

<u>nein</u> ja

Optionen:

• *Ja:* Das Kommunikationsobjekt *Schalten* 2 wird sichtbar. Zusätzliche Parameter erscheinen:

Reaktion beim Schließen des Kontakts bzw. bei kurzer Betätigung

Optionen: <u>EIN</u> AUS UM keine Reaktion

Reaktion beim Öffnen des Kontakts bzw. bei langer Betätigung

Optionen:

<u>AUS</u> UM keine Reaktion

EIN

Hier wird das Verhalten des Kommunikationsobjektes festgelegt. Wurde bei dem Parameter *Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung* die Option *ja* ausgewählt, erfolgt die Reaktion bei einer kurzen oder langen Betätigung. Bei der Option *nein* erfolgt sie bei jedem Flankenwechsel.

Hinweis

Der Parameter Kommunikationsobjekt "Schalten 3" ist sichtbar, wenn der Parameter Kommunikationsobjekt "Schalten 2" mit ja ausgewählt wurde.

Kommunikationsobjekt "Schalten 3"

Optionen: <u>nein</u> ja

• *Ja:* Das Kommunikationsobjekt *Schalten* 3 wird sichtbar. Zusätzliche Parameter erscheinen:

Reaktion beim Schließen des Kontakts bzw. bei kurzer Betätigung

Optionen: <u>EIN</u> AUS UM keine Reaktion

Reaktion beim Öffnen des Kontakts bzw. bei langer Betätigung

Optionen: EIN <u>AUS</u> UM

keine Reaktion

Hier wird das Verhalten des Kommunikationsobjektes festgelegt. Wurde bei dem Parameter *Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung* die Option *ja* ausgewählt, erfolgt die Reaktion bei einer kurzen oder langen Betätigung. Bei der Option *nein* erfolgt sie bei jedem Flankenwechsel.

3.2.2.1.2 Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung – ja

Ist die Option *ja* beim Parameter *Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung* gewählt, sind folgende Parameter im Parameterfenster <u>a: Schaltsensor</u>, S. 32, sichtbar.

Allgemein	a: S	Schaltsensor
Freigabe Eingänge ah a: Schaltsensor Freigabe Ausgänge AF D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0.5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0.5 A AC) - Funktion	Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit Entpretzeit Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung Eingang ist bei Betätigung Lange Betätigung ab	nein v 150 ms v Is v geschlossen v 0.6 s v
	Kommunikationsobjekt "Schalten 1" Reaktion beim Schließen des Kontakts bzw. bei kurzer Betätigung Reaktion beim Öffnen des Kontakts bzw. bei langer Betätigung Zyklisches Senden	ja EIN V AUS V nein V
		Diecheri Standard Inro Hilfe

Eingang ist bei Betätigung

Optionen: <u>geschlossen</u> geöffnet

- geschlossen: Der Eingang ist bei Betätigung geschlossen.
- geöffnet: Der Eingang ist bei Betätigung geöffnet.

Wird an den Eingang ein Schließer angeschlossen, ist die Option geschlossen zu wählen, bei einem Öffner die Option geöffnet.

Lange Betätigung ab ...

Optionen: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer T_{L} definiert, ab der eine Betätigung als "lang" interpretiert wird.

Hinweis

Die restlichen Parameterbeschreibungen sind dem Parameter <u>Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung – nein</u>, S. 34, zu entnehmen.

3.2.2.1.3 Sonderfunktion Störmeldeeingang

Hinweis			
Für die Betriebsart <i>Störmeldeeingang</i> m gegenüber den Standardeinstellungen Die Optionen für den <i>Störmeldeeingan</i> geführt.	r die Betriebsart <i>Störmeldeeingang</i> müssen die Schaltsensor-Optionen genüber den Standardeinstellungen angepasst werden. e Optionen für den <i>Störmeldeeingang</i> sind im Folgenden separat auf- führt.		
In diesem Kapitel sind nur die Paramete malen Störmeldeeingang relevant sind.	iesem Kapitel sind nur die Parameter aufgeführt, die für einen opti- en <i>Störmeldeeingang</i> relevant sind.		
Alle Beschreibungen der Parameter sir <u>a: Schaltsensor</u> , S. 32, zu entnehmen.	nd dem Parameterfenster		
Entprellzeit			
Optionen: 10/20/30/50/70/100/ <u>150</u> ms	Störmeldeoption: 50 ms		
Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung			
Optionen: ja/ <u>nein</u>	Störmeldeoption: nein		
Mindestsignaldauer aktivieren			
Optionen: ja/ <u>nein</u>	Störmeldeoption: ja		
Beim Schließen des Kontakts in Wert x 0,1 s [165.535]			
Optionen: 1… <u>10</u> …65.535	Störmeldeoption: 2		
Beim Öffnen des Kontakts in Wert x 0,1 s [1…65.535]			
Optionen: 1… <u>10</u> …65.535	Störmeldeoption: 2		
Hinweis			
Je nach Anlagentyp empfiehlt es z.B. zwei Sekunden einzustellen Generator- oder Einspeiseschalt cherweise eine kleinere Mindest wendig.	Je nach Anlagentyp empfiehlt es sich, eine Mindestsignaldauer von z.B. zwei Sekunden einzustellen. Bei Auswertung von z.B. Kuppel-, Generator- oder Einspeiseschalter von Schaltanlagen ist mögli- cherweise eine kleinere Mindestsignaldauer von z.B. 100 ms not- wendig.		
Es wird dringend empfohlen, die abzustimmen!	Es wird dringend empfohlen, die Schaltzeiten mit dem Betreiber abzustimmen!		

Je nach Anlage sind auch kleinere Signal-/Schaltzeiten erforderlich.

ABB i-bus[®] KNX

Inbetriebnahme

Optionen: ja/ <u>nein</u>	Störmeldeoption: ja
Inaktive Wartezeit nach Busspan wiederkehr in s [030.000]	nungs
Optionen: 030.000	Störmeldeoption: 0
Kommunikationsobjekt "Schalten 1"	
Fest auf <i>ja</i> voreingestellt.	
Reaktion beim Schließen des Kontakts bzw. bei kurzer Betätigung	
Optionen: <u>EIN</u> AUS UM keine Reaktion zyklisches Senden beenden	Störmeldeoption: fallweise einstellbar
Reaktion beim Öffnen des Kontakts bzw. bei langer Betätigung	
Optionen: EIN <u>AUS</u> UM keine Reaktion zyklisches Senden beenden	Störmeldeoption: fallweise einstellbar
Zyklisches Senden	
Optionen: ja/ <u>nein</u>	Störmeldeoption: ja
bei Objektwert	
Optionen: <u>0</u> 1 0 oder 1	Störmeldeoption: 0 oder 1
Telegramm wird wiederholt alle … in s [1…65.535]	
Optionen: 1 <u>60</u> 65.535	Störmeldeoption: 30
Hinweis	
Störmeldungen werden üblicherweise zu Bei z.B. 500 Störmeldungen bedeutet die ein Telegramm auf der Hauptlinie landet. geachtet werden, dass eine Sendeverzög damit im Falle eines Busspannungsausfa geht.	r Hauptlinie durchgereicht. e Option 30 s, dass alle 60 Daher muss unbedingt da gerungszeit eingestellt wird Ills kein Telegramm verlore

3.2.2.2 Parameterfenster a: Dimmsensor

Die Betriebsart erlaubt die Bedienung von dimmbarer Beleuchtung.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>Freigabe</u> <u>der Eingänge a-h</u>, S. 30, die Option Schalt-/Dimmsensor im Parameter Eingang a (Binäreingang, Kontaktabfrage) ausgewählt wurde.

Allgemein Freizete Finstingen sit	a: Dimm	isensor	
Allgemein Freigabe Eingänge a-h a: Dimmsensor Freigabe Ausgänge A-F D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Venti KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	a: Dimm Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit Entprelizeit Eingang ist bei Betätigung Dimmfunktion Lange Betätigung ab Bei kurzer Betätigung: Schalten Bei langer Betätigung: Dimmrichtung Dimmverfahren	Inein ISO ms geschlossen Dimmen und Schalten O.6 s UM wechselnd, nach Einschalten = DUNKLER START/STOPP dimmen	
	OK Abbreche	en Standard Info Hilfe	

Kommunikationsobjekt freigeben

ja

"**Sperren" 1 Bit** Optionen: <u>nein</u>

• *ja:* Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt *Sperren* wird freigegeben. Der Eingang kann dadurch gesperrt werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und die Option *zyklisch Senden* eingestellt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung gesendet. Die Option Sperren, sperrt den physikalischen Eingang, intern wird weiter gesendet.

Entprellzeit

Optionen: 10/20/30/50/70/100/<u>150</u> ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betätigen des Eingangs, z.B. durch Prellen des Kontaktes.

Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleichzeitig beginnt die Dauer der Entprellzeit T_D. Innerhalb der Entprellzeit wird das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Das folgende Beispiel verdeutlicht dies:



Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden für die Entprellzeit T_D weitere Flanken ignoriert.

Eingang ist bei Betätigung

Optionen: <u>geschlossen</u> geöffnet

Hier wird eingestellt, ob es sich bei dem Kontakt am Eingang um einen Öffner ("geöffnet") oder Schließer ("geschlossen") handelt.

Dimmfunktion

Optionen: <u>Dimmen und Schalten</u> Nur Dimmen

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob die Beleuchtung gedimmt (*Nur Dimmen*) oder ob sie zusätzlich auch geschaltet werden soll (*Dimmen und Schalten*). In diesem Fall wird über eine lange Betätigung gedimmt und über eine kurze Betätigung geschaltet.

Wie funktioniert das 1-Taster-Dimmen?

Schalt- und Dimmfunktionen können vollständig über einen einzigen Taster gesteuert werden. Dabei wird bei jeder langen Betätigung abwechselnd HELLER oder DUNKLER gedimmt bzw. bei jeder kurzen Betätigung abwechselnd ein- oder ausgeschaltet.

Ist das Kommunikationsobjekt *Schalten* = 0, so wird stets ein HELLER-Telegramm versendet. Um die Schalt-Rückmeldung des Aktors auswerten zu können, ist das Schreiben-Flag des Kommunikationsobjekts *Schalten* gesetzt.

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Funktion im Detail:

Objektwert Schalten	Wert des letzten	Reaktion auf Dimm-Betätigung
	Dimm-Telegramms	(versendetes Dimm-Telegramm)
AUS	DUNKLER	HELLER
AUS	HELLER	HELLER
EIN	DUNKLER	HELLER
EIN	HELLER	DUNKLER

Der Vorteil der Einstellung *Nur Dimmen* liegt darin, dass nicht zwischen kurzer und langer Betätigung unterschieden wird. Damit erfolgt der Dimm-Befehl sofort nach Betätigung. Es muss nicht abgewartet werden, ob eine lange Betätigung vorliegt.

Wie funktioniert das 2-Taster Dimmen?

Ist 2-Taster-Dimmen gewünscht, so ist bei den Parametern Reaktion bei kurzer bzw. langer Betätigung die Funktion der Einzeltaste einzustellen, z.B. EIN bzw. HELLER dimmen.

Der Anwender hat somit die Auswahl, welche Taster miteinander kombiniert werden, um z.B. eine Beleuchtungsgruppe zu dimmen oder welche Funktion in diesem Fall der einzelne Taster ausüben soll.

Des Weiteren sind für das 2-Taster-Dimmen zwei Eingänge nötig, z.B. *Eingang a* mit kurzer Betätigung für einschalten und langer Betätigung für HELLER dimmen. *Eingang* b mit kurzer Betätigung für ausschalten und langer Betätigung für DUNKLER dimmen.

Ist die Option *Dimmen und Schalten* beim Parameter *Dimmfunktion* gewählt, sind die Parameter *lange Betätigung ab…, Bei kurzer Betätigung: Schalten* und *Bei langer Betätigung: Dimmrichtung* im Parameterfenster *a: Dimmsensor* sichtbar:

Lange Betätigung ab...

Optionen: 0,3/0,4/0,5/0.6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer T_L definiert, ab der eine Betätigung als "lang" interpretiert wird.

Bei kurzer Betätigung: Schalten

Optionen: EIN AUS <u>UM</u> keine Reaktion

Dieser Parameter legt fest, ob das Kommunikationsobjekt *Telegramm Schalten* bei kurzer Betätigung mit *UM* schaltet (typisch: 1-Taster-Dimmen) oder nur auf *AUS* bzw. *EIN* schaltet (typisch: 2-Taster-Dimmen).

- UM: Eine kurze Betätigung ändert den Wert des Kommunikationsobjekts Telegramm Schalten.
- EIN: Bei einer kurzen Betätigung wird der Wert 1 gesendet.
- AUS: Bei einer kurzen Betätigung wird der Wert 0 gesendet.

Bei langer Betätigung: Dimmrichtung

Optionen: HELLER DUNKLER wechselnd wechselnd, nach Einschalten = HELLER wechselnd, nach Einschalten = DUNKLER

Mit diesem Parameter wird eingestellt, was das Kommunikationsobjekt Dimmen bei langer Betätigung auf den Bus senden soll. Eine lange Betätigung ändert den Wert des Kommunikationsobjekts Telegr. Dimmen.

Bei 1-Taster-Dimmen ist hier der Parameter *Dimmen wechselnd* einzustellen. In diesem Fall wird der Dimm-Befehl entgegengesetzt zum letzten Dimm-Befehl versendet.

- HELLER: Das Kommunikationsobjekt versendet einen HELLER-Befehl.
- DUNKLER: Das Kommunikationsobjekt versendet einen DUNKLER-Befehl.
- wechselnd: Das Kommunikationsobjekt versendet immer abwechselnd einen HELLER- und DUNKLER-Befehl.
- wechselnd, nach Einschalten = HELLER: Das Kommunikationsobjekt sendet nach einem EIN-Befehl erstmalig ein HELLER-Telegramm, danach abwechselnd HELLER- und DUNKLER-Befehle.
- wechselnd, nach Einschalten = DUNKLER: Das Kommunikationsobjekt sendet nach einem EIN-Befehl erstmalig ein DUNKLER-Telegramm, danach abwechselnd HELLER- und DUNKLER-Befehle.

Hinweis

Ist die Option *Nur Dimmen* im Parameter *Dimmfunktion* gewählt, ist nur der Parameter *Bei Betätigung: Dimmrichtung* sichtbar.

Dimmverfahren

Optionen: <u>START/STOPP dimmen</u> Stufendimmen

 START/STOPP dimmen: Der Dimmvorgang startet mit einem Telegramm HELLER bzw. DUNKLER und wird mit einem STOPP-Telegramm beendet.

4-Bit-Dimm-Befehl:

Dezimal	Hexadezimal	Binär	Dimm-Befehl
0	0	0000	STOPP
1	1	0001	100 % DUNKLER
8	8	1000	STOPP
9	9	1001	100 % HELLER

Für weitere Informationen siehe: Eingang 4-Bit-Dimm-Befehl, S. 226

 Stufendimmen: Dimm-Telegramme werden während einer langen Betätigung zyklisch gesendet. Nach Ende der Betätigung wird das zyklische Senden beendet.

Die nächsten beiden Parameter erscheinen nur, wenn im Parameter *Dimm*verfahren die Option *Stufendimmen* eingestellt wurde.

Helligkeitsänderung je gesendetes Telegramm

Optionen: 100/50/25/12,5/6,25/<u>3,13</u>/1,56 %

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welche Helligkeitsänderung in Prozent ein zyklisch gesendetes Dimm-Telegramm bewirkt.

Sendezykluszeit: Telegramm wird wiederholt, alle...

Optionen: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Das Dimm-Telegramm wird während einer langen Betätigung zyklisch gesendet. Die Sendezykluszeit entspricht dem Zeitintervall zwischen zwei Telegrammen während des zyklischen Sendens.

Achtung

Beim Stufendimmen ist darauf zu achten, dass die eingestellte *Sendezykluszeit* auf den Dimmaktor abgestimmt werden muss, um ein ruckelfreies Dimmen zu ermöglichen.

3.2.2.3 Parameterfenster a: Jalousiesensor

Diese Betriebsart erlaubt die Bedienung von Jalousien und Rollläden mit Tastern oder Schaltern.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>Freigabe</u> <u>der Eingänge a-h</u>, S. 30, die Option Jalousiesensor im Parameter Eingang a (Binäreingang, Kontaktabfrage) ausgewählt wurde.

Allgemein Freigabe Eingänge a-h	a: Jalo	ousiesensor
a: Jalousiesensor Freigabe Ausgänge A-F D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0.5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0.5 A AC) - Funktion	Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit Entprellzeit Eingang ist bei Betätigung Jalousie-Bedienfunktion Kurze Betätigung: STOPP/Lamelle Lange Betätigung: Fahren AUF/AB Lange Betätigung ab Reaktion bei kurzer Betätigung Reaktion bei langer Betätigung	nein
	OK Abbrea	chen Standard Info Hilfe

Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit"

Optionen: <u>nein</u>

ja

 ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Sperren wird freigegeben. Der Eingang kann dadurch gesperrt werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und die Option *zyklisch Senden* eingestellt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung gesendet. Die Option Sperren, sperrt den physikalischen Eingang, intern wird weiter gesendet.

Entprellzeit

Optionen: 10/20/30/50/70/100/<u>150</u> ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betätigen des Eingangs, z.B. durch Prellen des Kontaktes.

Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleichzeitig beginnt die Dauer der Entprellzeit T_D . Innerhalb der Entprellzeit wird das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Das folgende Beispiel verdeutlicht dies:



Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden für die Entprellzeit T_D weitere Flanken ignoriert.

Eingang ist bei Betätigung

Optionen: <u>geschlossen</u> geöffnet

Hier wird eingestellt, ob es sich bei dem Kontakt am Eingang um einen Öffner ("geöffnet") oder Schließer ("geschlossen") handelt.

Jalousie-Bedienfunktion

Optionen:	1-Taster-Betrieb (kurz = Lamelle, lang = Fahren)
	1-Taster-Betrieb (kurz = Fahren, lang = Lamelle)
	1-Taster-Betrieb (nur Fahren - STOPP)
	1-Schalter-Betrieb (nur Fahren)
	2-Taster-Betrieb (kurz = Lamelle, lang = Fahren)
	2-Schalter/Taster-Betrieb (nur Fahren)
	2-Taster-Betrieb (nur Fahren)
	2-Taster-Betrieb (nur Lamelle)
	· · /

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Jalousie-Bedienfunktionen:

1-Taster-Betrieb (kurz = Lamelle, lang = Fahren)		
Kurze Betätigung	STOPP/Lamelle	
	Richtung entgegengesetzt zu letztem Fahr-Befehl*	
	Zur Umkehr der Lamelle muss kurz AUF bzw. AB gefahren	
	werden.	
Lange Betätigung	Fahren AUF bzw. Fahren AB	
1-Taster-Betrieb (kurz =	= Fahren, lang = Lamelle)	
Kurze Betätigung	Fahren AUF bzw. Fahren AB	
Lange Betätigung	STOPP/Lamelle (zyklisch senden);	
	Richtung entgegengesetzt zu letztem Fahr- oder Lamellen-Befehl*	
1-Taster-Betrieb (nur Fa	ahren - STOPP)	
Bei Betätigung	Nacheinander werden folgende Befehle versendet:	
	▶ Fahren AUF ► STOPP/Lamelle AUF ►	
	Fahren AB ► STOPP/Lamelle ZU ► *	
1-Schalter-Betrieb (nur	Fahren)	
Bei Betätigung	Fahren AUF bzw. Fahren AB	
Ende der Betätigung	STOPP/Lamelle*	
2-Taster-Betrieb (kurz = Lamelle, lang = Fahren)		
kurze Betätigung	STOPP/Lamelle AUF oderZU (parametrierbar)	
lange Betätigung	Fahren AUF oder Fahren AB (parametrierbar)	
2-Schalter/Taster-Betrieb (nur Fahren)		
Bei Betätigung	Fahren AUF oder Fahren AB (parametrierbar)	
Ende der Betätigung	STOPP/Lamelle AUF oder ZU (parametrierbar)	
2-Taster-Betrieb (nur Fahren)		
Bei Betätigung	Fahren AUF oder Fahren AB (parametrierbar)	
2-Taster-Betrieb (nur Lamelle)		
Bei Betätigung	STOPP/Lamelle AUF oder ZU (parametrierbar)	
* Maldat day Altay dia Enda	tallung kann im 1 Tester Detrich des Kemmunikationschielt Jalausie ALIE/AD	

Meldet der Aktor die Endstellung, kann im 1-Taster-Betrieb das Kommunikationsobjekt Jalousie AUF/AB synchronisiert werden. Befindet sich der Aktor in einer Endstellung (siehe Kommunikationsobjekte End stellung oben bzw. Endstellung unten), so ist die Fahrtrichtung vorgegeben. Im 1-Taster/Schalter-Betrieb wird die letzte Fahrtrichtung über die letzte Aktualisierung des Kommunikationsobjekts Jalousie AUF/AB ermittelt.

Je nachdem welche Auswahl im Parameter *Jalousie-Bedienfunktion* gewählt wurde, erscheinen unterschiedliche Parameter.

Im Folgenden sind alle Parameter beschrieben.

Lange Betätigung ab...

Optionen: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer T_{L} definiert, ab der eine Betätigung als "lang" interpretiert wird.

Telegramm "Lamelle" wird wiederholt, alle...

Optionen: 0,3/0,4/0.5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer definiert, ab der das Telegramm *Lamelle* wiederholt werden soll.

Reaktion bei kurzer Betätigung

Optionen: STOPP/Lamelle AUF STOPP/Lamelle ZU

Reaktion bei langer Betätigung

Optionen: Fahren AUF Fahren AB

Es kann eingestellt werden, ob der Eingang Befehle für die Fahrtrichtung aufwärts (AUF) oder abwärts (AB) auslöst.

Reaktion bei Betätigung

Optionen: Fahren AUF Fahren AB

Es kann eingestellt werden, ob der Eingang Befehle für die Fahrtrichtung aufwärts (Fahren AUF) oder abwärts (Fahren AB) auslöst.

3.2.2.4 Parameterfenster a: Wert/Zwangsführung

Diese Betriebsart erlaubt das Versenden von Werten beliebiger Datentypen.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>Freigabe</u> <u>der Eingänge a-h</u>, S. 30, die Option Wert/Zwangsführung im Parameter Eingang a (Binäreingang, Kontaktabfrage) ausgewählt wurde.

Allgemein Freigabe Fingänge a-h	a: Wert/Zwa	angsführung
a: Wett/Zwangsführung Freigabe Ausgänge A-F D. E. F. Lüfter (3 × 6 A)	Kommunikationsobjekt freigeben ''Sperren'' 1 Bit	nein
- Statusmeldungen - Automatik-Betrieb	Entprellzeit	150 ms 👻
- Automatik-Betrieb Reglereingang	Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung	nein 💌
- Funktion	Mindestsignaldauer aktivieren	nein
- Funktion	Eingang abfragen nach Download, Busreset und Busspannungswiederkehr	nein
	Vident 1 (bai) stainer der Flanke berr	
	bei kurzer Betätigung)	1-Byte-Wert [0255]
	gesendeter Wert [0255]	0
	Wert 2 (bei fallender Flanke bzw. bei langer Betätigung)	1-Byte-Wert [0255]
	gesendeter Wert [0255]	0
	OK Abbreche	en Standard Info Hilfe

Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u> ja

• *ja:* Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt *Sperren* wird freigegeben. Der Eingang kann dadurch gesperrt werden.

Hinweis

Ist der Eingang gesperrt und die Option *zyklisch Senden* eingestellt, wird der letzte Zustand trotz der Sperrung gesendet. Die Option Sperren, sperrt den physikalischen Eingang, intern wird weiter gesendet.

Entprellzeit

Optionen: 10/20/30/50/70/100/<u>150</u> ms

Die Entprellung verhindert ungewolltes, mehrfaches Betätigen des Eingangs, z.B. durch Prellen des Kontaktes.

Was ist die Entprellzeit?

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so reagiert der Eingang sofort auf diese Flanke, z.B. mit dem Senden eines Telegramms. Gleichzeitig beginnt die Dauer der Entprellzeit T_D. Innerhalb der Entprellzeit wird das Signal am Eingang nicht ausgewertet.

Das folgende Beispiel verdeutlicht dies:



Nach Erkennung einer Flanke am Eingang werden für die Entprellzeit T_D weitere Flanken ignoriert.

Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung

Optionen: ja

<u>nein</u>

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Eingang zwischen kurzer und langer Betätigung unterscheidet.

Bei *ja* wird nach Öffnen/Schließen des Kontakts zunächst gewartet, ob eine lange bzw. kurze Betätigung vorliegt. Erst danach wird eine mögliche Reaktion ausgelöst.

Hinweis

Bei Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung sind je Eingang zwei Kommunikationsobjekte sichtbar. Das eine Kommunikationsobjekt sendet nur bei kurzer Betätigung, das andere Kommunikationsobjekt nur bei langer Betätigung.

Die folgende Zeichnung verdeutlicht die Funktion:



T_L ist die Zeitdauer, ab der eine lange Betätigung erkannt wird.

Ist die Option nein beim Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung gewählt, erscheinen folgende Parameter:

3.2.2.4.1 Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung – nein

Ist die Option *nein* beim Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung gewählt, erscheinen folgende Parameter im Parameter-fenster <u>a: Wert/Zwangsführung</u>, S. 51:

Allgemein	a: Wert/Zw	angsführung
Freigabe Eingänge a-h		
a: Wert/Zwangsführung	Kommunikationsobjekt freigeben	nein
Freigabe Ausgänge A-F	"Sperren" 1 Bit	
D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)	Entorellzeit	150 ms
- Statusmeldungen		
- Automatik-Betrieb	Unterscheidung zwischen kurzer und	nein 🗸
G U: Versi UEIZEN (0.5 A AC)	langer Betatigung	
- Funktion	Mindestsignaldauer aktivieren	nein 🗸
L J: Ventil KÜHLEN (0.5 A AC)		
- Funktion	Eingang abfragen nach Download, Busreset und Busspannungswiederkehr	nein 🗸
	Dusieset und Dusspannungswiederkenn	
	Aufent 1 (hai stainen des Flanke hau	
	bei kurzer Betätigung)	1-Byte-Wert [0255]
	gesendeter Wert [0255]	0
	Wert 2 (bei fallender Flanke bzw.	
	bei langer Betätigung)	1-Byte-Wert [U255]
	and the bullet IO (2001)	0
	gesendeter wett [0255]	•
	OK Abbrech	en Standard Info Hilte

Mindestsignaldauer aktivieren

Optionen: <u>nein</u> ja

• *ja:* Folgende Parameter erscheinen:

für steigende Flanke in Wert x 0,1 s [1...65.535]

Optionen: 1...<u>10</u>...65.535

Hinweis

Eine steigende Flanke entspricht einer Schließer-Funktion.

für fallende Flanke

in Wert x 0,1 s [1...65.535]

Optionen: 1...<u>10</u>...65.535

Hinweis

Eine fallende Flanke entspricht einer Öffner-Funktion.

Was ist die Mindestsignaldauer?

Im Gegensatz zur Entprellzeit wird hier ein Telegramm erst nach Ablauf der Mindestsignaldauer gesendet.

Die Funktion im Einzelnen:

Wird am Eingang eine Flanke erkannt, so beginnt die Mindestsignaldauer. Zu diesem Zeitpunkt wird kein Telegramm auf den Bus gesendet. Innerhalb der Mindestsignaldauer wird das Signal am Eingang beobachtet. Tritt während der Mindestsignaldauer eine weitere Flanke am Eingang auf, so wird dies als neue Betätigung interpretiert und die Mindestsignaldauer startet neu.

Tritt nach Beginn der Mindestsignaldauer am Eingang kein weiterer Flankenwechsel mehr auf, so wird nach Ablauf der Mindestsignaldauer ein Telegramm auf den Bus gesendet.

Beispiel: Mindestsignaldauer von Eingangssignal zu erkannter Flanke:



Nur in zwei Fällen treten nach einem Flankenwechsel keine weiteren Flankenwechsel innerhalb der Mindestsignaldauer T_M auf. Daher werden nur diese beiden als gültig erkannt.

Eingang abfragen nach Download, Busreset und Busspannungswiederkehr

Optionen: <u>nein</u>

ja

- *ja:* Der Objektwert wird nach Download, Busreset und Busspannungswiederkehr abgefragt.
- nein: Der Objektwert wird nach Download, Busreset und Busspannungswiederkehr nicht abgefragt.

Mit der Option *ja* im Parameter erscheint zusätzlich folgender Parameter:

Inaktive Wartezeit nach Busspanng.swiederkehr in s [0...30.000]

Optionen: <u>0</u>...30.000

Hier wird die Wartezeit nach einer Busspannungswiederkehr eingestellt. Nach Ablauf der Wartezeit wird der Zustand an den Eingangsklemmen abgefragt. Der Eingang reagiert so, als ob sich der Zustand an den Eingangsklemmen gerade geändert hätte.

Hinweis

Die inaktive Wartezeit addiert sich <u>nicht</u> zu der eigentlichen, einstellbaren Sendeverzögerungszeit. Diese lässt sich separat einstellen.

Wert 1 (bei steigender Flanke bzw. bei kurzer Betätigung)

Optionen: nicht senden 1-Bit-Wert [0/1] 2-Bit-Wert [Zwangsführung] 1-Byte-Wert [-128...127] <u>1-Byte-Wert [0...255]</u> 1-Byte-Wert [8-Bit-Szene] 2-Byte-Wert [-32.768...32.767] 2-Byte-Wert [0...65.565] 2-Byte-Wert [0...65.565] 3-Byte-Wert [EIB-Gleitkomma] 3-Byte-Wert [Uhrzeit, Wochentag] 4-Byte-Wert [-2.147.483.648...2.147.483.647] 4-Byte-Wert [0...4.294.967.295]

Dieser Parameter dient dazu den Datentyp festzulegen, der bei Betätigung des Kontakts gesendet wird.

Je, nachdem welche Auswahl im Parameter Wert 1 *(bei steigender Flanke bzw. bei kurzer Betätigung)* gewählt wurde, erscheinen unterschiedliche Parameter. Im Folgenden sind alle Parameter beschrieben:

gesendeter Wert [X]

Optionen: 0/1

-128...0...127 0...255 -32.768...0...32.767 0...65.535 -100,00...20,00...100,00 -2.147.483.648...0...2.147.483.647 0...4.294.967.295

Dieser Parameter definiert den Wert, der bei Betätigung gesendet wird. Der Wertebereich ist abhängig vom eingestellten Datentyp des Wertes X.

gesendeter Wert

Optionen: EIN, Zwangsführung aktivieren AUS, Zwangsführung aktivieren Zwangsführung deaktiviert

Dieser Parameter definiert den Wert, der bei Betätigung gesendet wird.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Funktion der Zwangsführung erläutert:

Bit 1	Bit 0	Zugriff	Beschreibung
0	0	Frei	Das Schaltobjekt des Aktors ist vom Binäreingang freige-
0	1	Frei	geben. Der zugeordnete Sensor kann den Aktor über das Schaltobjekt steuern. Der Binäreingang steuert nicht den Aktor. Das Bit 0 des Wertes des Zwangsführungsobjekts wird nicht ausgewertet. Das Zwangsführungsobjekt sendet bei jedem Zustandswechsel des Schaltobjekts ein Tele- gramm mit der Gruppenadresse des Zwangsführungs- objekts und dem Status des Schaltobjekts.
1	0	Aus	Das Schaltobjekt des Aktors ist vom Binäreingang ge- sperrt. Der zugeordnete Sensor kann den Aktor über das Schaltobjekt nicht steuern. Der Binäreingang steuert über das Zwangsführungsobjekt den Aktor. Der Aktor ist ausge- schaltet. Das Bit 0 des Wertes des Zwangsführungsobjekts wird ausgewertet.
1	1	Ein	Das Schaltobjekt des Aktors ist vom Binäreingang ge- sperrt. Der zugeordnete Sensor kann den Aktor über das Schaltobjekt nicht steuern. Der Binäreingang steuert über das Zwangsführungsobjekt den Aktor. Der Aktor ist einge- schaltet.

8-Bit-Szene

Optionen: <u>1</u>...64

Dieser Parameter definiert die Szenennummer, die bei Betätigung gesendet wird.

Szene aufrufen/speichern

Optionen: aufrufen speichern

Dieser Parameter definiert, ob die Szene aufgerufen oder gespeichert werden soll.

Stunde [0...23]

Optionen: 0...23

Minute [0...59]

Optionen: 0...59

Sekunde [0...59]

Optionen: 0...59

Mit diesen Parametern werden die Stunden, Minuten und Sekunden eingestellt, die bei Betätigung gesendet werden sollen.

ABB i-bus[®] KNX

Wochentag [1 = Mo, 2...6, 7 = So]

Optionen: 0 = kein Tag

- 1 = Montag
- 2 = Dienstag
- 3 = Mittwoch
- 4 = Donnerstag
- 5 = Freitag
- 6 = Samstag
- 7 = Sonntag

Mit diesen Parametern wird der Wochentag eingestellt, der bei Betätigung gesendet wird.

Wert 2 (bei fallender Flanke bzw. bei langer Betätigung)

Hinweis

Die Parameterbeschreibungen des Parameters *Wert 2* (*bei steigender Flanke und bei kurzer Betätigung*) entsprechen denen des Parameters *Wert 1* (*bei steigender Flanke und bei kurzer Betätigung*).

3.2.2.4.2 Parameter Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung – ja

Ist die Option *ja* beim Parameter *Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung* gewählt, erscheinen folgende Parameter:

Allenen ein	a	Wert/Zwangsfijbrung	
Allgemein Freigsbe Fingänge sch	U.	n on Enangoraniang	
reigabe Eingange am a: WetrZ/awangstührung Freigabe Ausgänge A-F D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HCIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) - Eurktion	Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit Entprelizeit Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung Eingang ist bei Betätigung Lange Betätigung ab	nein 150 ms [a geschlossen 0.6 s	
	Wert 1 (bei steigender Flanke bzw. bei kurzer Betätigung) gesendeter Wert [0255] Wert 2 (bei fallender Flanke bzw. bei langer Betätigung) gesendeter Wert [0255]	1-Byte-Wert [0255] 0 1-Byte-Wert [0255] 0	
	ОК	Abbrechen Standard Info	Hilfe

Eingang ist bei Betätigung

Optionen: <u>geschlossen</u> geöffnet

- geschlossen: Der Eingang ist bei Betätigung geschlossen.
- geöffnet: Der Eingang ist bei Betätigung geöffnet.

Lange Betätigung ab ...

Optionen: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Hier wird die Zeitdauer T_L definiert, ab der eine Betätigung als "lang" interpretiert wird.

Hinweis

Die restlichen Parameterbeschreibungen sind dem Parameter <u>Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung – nein</u>, S.53, zu entnehmen.

3.2.3 Parameterfenster Freigabe Ausgänge A-F

Freigabe Ausgänge A-F Allgemein Freigabe Eingänge a-h Frei Ausgang A (20 A/16 AX C-Load) gesperrt D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen · · · TEXT · · Bezeichnung Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) Ausgang B (16 A/10 AX) gesperrt - Funktion · · · TEXT · · · Bezeichnung Ausgang C (16 A/10 AX) gesperrt •••• TEXT ••• Bezeichnung Ausgänge D, E, F als Lüfterstufen freigeben ~ OK Abbrechen Standard Info Hilfe

In diesem Parameterfenster können die Ausgänge A-F freigegeben werden.

Ausgang A (20 A/16 AX C-Load)

Hinweis

Im Folgenden werden die Einstellmöglichkeiten der Ausgänge A-C anhand des Ausgangs A erläutert.

Die Einstellmöglichkeiten sind für die Ausgänge A-C gleich.

Optionen: <u>gesperrt</u> freigeben

- *gesperrt:* Der *Ausgang A (20A/16AX)* ist gesperrt/nicht sichtbar, es sind keine Kommunikationsobjekte sichtbar.
- *freigeben:* Das Parameterfenster *A: Ausgang* (20 A/16 AX) erscheint. Abhängige Kommunikationsobjekte werden sichtbar.

Bezeichnung

Optionen: --- TEXT ---

Mit diesem Parameter ist es möglich einen Text von bis zu 40 Zeichen zur Identifikation in der ETS einzugeben.

Hinweis

Dieser eingetragene Text dient als Hilfestellung, um bei voller Belegung der Eingänge einen Überblick zu erhalten, welcher Eingang mit welcher Funktion belegt ist. Der Text dient als reiner Hinweis und hat keine weitere Funktion.

Ausgänge D, E, F

Hinweis

Im Folgenden werden die Einstellmöglichkeiten der Ausgänge D-F werden anhand des Ausgangs D erläutert.

Die Einstellmöglichkeiten sind für die Ausgänge D-F gleich.

Optionen: als Ausgänge freigeben als Lüfterstufen freigeben

Die Ausgänge D, E, F, können als Ausgänge und als Lüfterstufen parametriert werden.

 als Ausgänge freigeben: Die Ausgänge D, E, F erscheinen als einzelne Parameter und können einzeln freigegeben werden.

Hinweis

Die Ausgänge D, E, F besitzen keine Funktion Verknüpfung/Logik.

Die Beschreibungen der Parametereinstellmöglichkeiten und einstellbaren Kommunikationsobjekte für die *Ausgänge D-F* unterscheiden sich nicht von denen des *Ausgang A*, siehe Parameterfenster <u>A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load)</u>, S. 61.

Allerdings besitzt die Funktion *Zeit* bei den *Ausgängen D-F* eine weitere Einstellmöglichkeit: *Blinken*.

Die Funktion Blinken wird exemplarisch für den Ausgang D beschrieben.

Hierzu muss die Funktion Zeit freigegeben werden.

• als Lüfterstufen freigeben: Das Parameterfenster D, E, F Lüfter (3 x 6 A) erscheint.

3.2.3.1 Parameterfenster A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load)

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameterfenster *A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load)* vorgenommen. Die Erläuterungen gelten auch für die *Ausgänge B und C*.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>Freigabe</u> <u>Ausgänge A-F</u>, S. 59, der Ausgang A (20 A/ 16 AX C-Load) freigegeben wurde.

Allgemein	A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load)		
Freigabe Eingänge a-h Freigabe Ausgänge A-F			
A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load)	Verhalten Ausgang	Schließer 👻	
D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	Kontaktstellung bei Busspannungsausfall Objektwert "Schalten" bei Busspannungswiederkehr	unverändert 💌	
		nicht beschreiben	
	Funktion Zeit freigeben	nein 💌	
	Funktion Szene freigeben	nein 💌	
	Funktion Verknüpfung/Logik freigeben	nein 💌	
	Funktion Zwangsführung freigeben	nein 💌	
	Kommunikationsobjekt freigeben "Status Schalten" 1 Bit	nein 💌	
	OK Abbrech	nen Standard Info Hilfe	

Verhalten Ausgang

Optionen: <u>Schließer</u> Öffner

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob der Ausgang als Öffner oder Schließer arbeitet.

- Schließer: Ein EIN-Befehl (1) schließt den Kontakt und ein AUS-Befehl (0) öffnet den Kontakt.
- *Öffner:* Ein EIN-Befehl (1) öffnet den Kontakt und ein AUS-Befehl (0) schließt den Kontakt.

Kontaktstellung bei Busspannungsausfall

geöffnet geschlossen unverändert

Über diesen Parameter kann der Ausgang bei Busspannungsausfall (BA) einen definierten Zustand annehmen.

- geöffnet: Der Kontakt wird bei BA geöffnet.
- geschlossen: Der Kontakt wird bei BA geschlossen.
- unverändert: Keine Änderung der Kontaktstellung.

Hinweis

Optionen:

Das Verhalten bei Busspannungsausfall, -wiederkehr und Download ist zu beachten.

Objektwert "Schalten" bei Busspannungswiederkehr

Optionen: <u>nicht beschreiben</u> mit 0 beschreiben mit 1 beschreiben

Mit diesem Parameter kann der Ausgang bei Busspannungswiederkehr durch den Wert des Kommunikationsobjekts *Schalten* beeinflusst werden.

Das Kommunikationsobjekt *Schalten* kann bei Busspannungswiederkehr wahlweise mit einer 0 oder 1 beschrieben werden.

In Abhängigkeit der eingestellten Geräteparametrierung wird die Kontaktposition neu bestimmt und eingestellt.

 nicht beschreiben: Das Kommunikationsobjekt nimmt den Wert 0 an. Dieser Wert bleibt so lange bestehen, bis er über den Bus geändert wird. Erst zu diesem Zeitpunkt wird die Kontaktposition neu berechnet.

Hinweis

Das Verhalten bei Busspannungsausfall, -wiederkehr und Download ist zu beachten.

Der Raum Master bezieht die Energie für das Schalten der Kontakte aus dem Bus. Nach Anlegen der Busspannung steht erst nach zehn Sekunden ausreichend Energie zur Verfügung, um alle Kontakte gleichzeitig zu schalten.

In Abhängigkeit von der im Parameterfenster *Allgemein* eingestellten Sende- und Schaltverzögerungszeit nach Busspannungswiederkehr, nehmen die einzelnen Ausgänge erst nach dieser Zeit die gewünschte Kontaktposition an.

Wenn eine kleinere Zeit eingestellt wird, schaltet der RM/S den ersten Kontakt erst dann, wenn ausreichend Energie im Raum Master gespeichert ist, um bei einem erneuten Busspannungsausfall alle Ausgänge sicher und sofort in den gewünschten Schaltzustand zu schalten.

Funktion Zeit freigeben

Optionen: <u>nein</u> ja

- nein: Das Parameterfenster bleibt gesperrt und unsichtbar.
- ja: Das Parameterfenster Zeit erscheint.

Mit der Freigabe der Funktion *Zeit* wird das Parameterfenster - *Zeit* freigegeben. In diesem können weitere Einstellungen vorgenommen werden, z.B. Treppenlicht und Ein- und Ausschaltverzögerung.

Hinweis

Eine genauere Beschreibung der Funktion finden Sie unter *Kommunikationsobjekte Ausgang A*, S. 170, Nr. 136.

Funktion Szene freigeben

Optionen: <u>nein</u> ia

- nein: Das Parameterfenster bleibt gesperrt und unsichtbar.
- *ja:* Das Parameterfenster *Szene* erscheint.

Mit der Freigabe der Funktion *Szene* wird das Parameterfenster - *Szene* freigegeben. In diesem können weitere Einstellungen vorgenommen werden, z.B. Zuordnung des Ausgangs zu einer Szene und Standardwert.

Funktion Verknüpfung/Logik freigeben

Optionen: <u>nein</u> ja

- nein: Das Parameterfenster bleibt gesperrt und unsichtbar.
- ja: Das Parameterfenster Logik erscheint.

Mit der Freigabe der Funktion *Verknüpfung/Logik* wird das Parameterfenster - *Logik* freigegeben. In diesem können weitere Einstellungen vorgenommen werden, z.B. die Verknüpfung und die Funktion der Verknüpfung.

Funktion Zwangsführung freigeben

Optionen: <u>nein</u>

ja

Dieser Parameter gibt die Funktion Zwangsführung frei.

Es steht für jeden Ausgang ein eigenes Zwangsführungs-Kommunikationsobjekt zur Verfügung.

Die Zwangsführung (ein 1-Bit- oder 2-Bit-Kommunikationsobjekt pro Ausgang) setzt den Ausgang in einen definierten Zustand, der – solange die Zwangsführung aktiv ist – nur über das Zwangsführungs-Kommunikationsobjekt verändert werden kann.

Der Schaltzustand nach dem Ende der Zwangsführung ist mit dem Parameter *Schaltzustand nach Ende der Zwangsführung* einstellbar.

ja: Weitere Parameter erscheinen:

Objekttyp "Zwangsführung"

Optionen: <u>1 Bit</u> 2 Bit

Bei Verwendung des 2-Bit-Kommunikationsobjekts wird der Ausgangszustand über den Objektwert direkt festgelegt. Die Ansteuerung des Ausgangs über das Kommunikationsobjekt *Schalten* ist solange gesperrt, wie der Ausgang Zwangs-EIN oder Zwangs-AUS geschaltet ist.

Mit der Auswahl 1 Bit erscheinen folgende Parameter:

Schaltzustand bei Zwangsführung

Optionen: EIN <u>AUS</u> unverändert

- EIN: Schaltzustand des Ausgangs während der Zwangsführung.
- AUS: Schaltzustand des Ausgangs während der Zwangsführung.
- unverändert: Schaltzustand des Ausgangs während der Zwangsführung.

Die Optionen *unverändert, EIN* und *AUS* beziehen sich auf das 1-Bit-Zwangsführungsobjekt und bestimmen den Schaltzustand des Ausgangs während der Zwangsführung. Die Zwangsführung bezieht sich auf ein 1-Bit-Zwangsführungsobjekt des Ausgangs X, das für jeden Ausgang zur Verfügung steht.

Schaltzustand bei Ende der Zwangsführung

Optionen: EIN AUS

AUS unverändert <u>aktualisiert Schaltzustand</u>

Dieser Parameter legt die Kontaktstellung des Relais nach Ende der Zwangsführung fest.

- *EIN:* Nach Beendigung der Zwangsführung wird der Ausgang EIN-geschaltet
- AUS: Nach Beendigung der Zwangsführung wird der Ausgang AUS-geschaltet
- unverändert: Die Kontaktstellung wird beibehalten, die während der Zwangsführung bzw. Sicherheitspriorität eingestellt war. Die Kontaktstellung ändert sich erst, wenn ein neuer berechneter Schaltwert empfangen wird.
- aktualisiert Schaltzustand: Nach Beendigung der Zwangsführung wird der Wert (Schaltwert) neu berechnet, der Schaltzustand aktualisiert und sofort ausgeführt, d.h., während der Zwangsführung arbeitet der Ausgang im Hintergrund normal weiter.

Optionen:

Mit der Auswahl 2 *Bit* erscheint folgender Parameter:

Schaltzustand bei Ende der Zwangsführung

EIN AUS unverändert aktualisiert Schaltzustand

Dieser Parameter legt die Kontaktstellung des Relais nach Ende der Zwangsführung fest.

- *EIN:* Nach Beendigung der Zwangsführung wird der Ausgang EIN-geschaltet
- AUS: Nach Beendigung der Zwangsführung wird der Ausgang AUS-geschaltet
- *unverändert:* Die Kontaktstellung wird beibehalten, die während der Zwangsführung bzw. Sicherheitspriorität eingestellt war. Die Kontaktstellung ändert sich erst, wenn ein neuer berechneter Schaltwert empfangen wird.
- *aktualisiert Schaltzustand:* Nach Beendigung der Zwangsführung wird der Wert (Schaltwert) neu berechnet, der Schaltzustand aktualisiert und sofort ausgeführt, d.h., während der Zwangsführung arbeitet der Ausgang im Hintergrund normal weiter.

Der Telegrammwert, der über das 2-Bit-Kommunikationsobjekt gesendet wird, bestimmt die Schaltstellung wie folgt:

Wert	Bit 1	Bit 0	Zustand	Beschreibung	
0	0	0	Frei	Wird auf dem Kommunikationsobjekt <i>Zwangsführung</i> ein Telegramm mit dem Wert 0 (binär 00) oder 1 (bi- när 01) empfangen, ist der Ausgang freigegeben und kann über die verschiedenen Kommunikationsobjek- te angesteuert werden.	
1	0	1	Frei		
2	1	0	Zwangs- AUS	Wird auf dem Kommunikationsobjekt <i>Zwangsführung</i> ein Telegramm mit dem Wert 2 (binär 10) empfang- en, wird der Ausgang des Raum Masters AUS geschaltet und so lange gesperrt, bis die Zwangs- führung wieder deaktiviert wird.	
				Solange die Zwangsführung aktiviert ist, ist die Ansteuerung über ein anderes Kommunikations- objekt nicht möglich.	
		Der Zustand des Ausganges beim Ende der Zwangs- führung ist parametrierbar.			
3	1	1	Zwangs- EIN	Wird auf dem Kommunikationsobjekt Zwangsführung ein Telegramm mit dem Wert 3 (binär 11) empfang- en, wird der Ausgang des Raum Masters EIN geschaltet und so lange gesperrt, bis die Zwangs- führung wieder deaktiviert wird.	
				Solange die Zwangsführung aktiviert ist, ist die Ansteuerung über ein anderes Kommunikations- objekt nicht möglich.	

Kommunikationsobjekt freigeben

"Status Schalten" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u>

ja

• *ja:* Weitere Parameter sind sichtbar:

Objektwert senden (Objekt "Status Schalten")

Optionen: nein, nur aktualisieren bei Änderung bei Anforderung <u>bei Änderung oder Anforderung</u>

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert, aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- bei Änderung oder Anforderung: Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

Objektwert Kontaktstellung (Objekt "Status Schalten")

Optionen: <u>1 = geschlossen, 0 = geöffnet</u> 0 = geschlossen, 1 = geöffnet

Mit diesem Parameter wird der Kommunikationsobjektwert des Schaltstatus (*Status Schalten*) festgelegt.

- 1 = geschlossen, 0 = geöffnet: Ein geschlossener Kontakt wird durch ein Kommunikationsobjektwert 1 dargestellt und ein geöffneter Kontakt durch den Wert 0.
- 0 = geschlossen, 1 = geöffnet: Ein geschlossener Kontakt wird durch ein Kommunikationsobjektwert 0 dargestellt und ein geöffneter Kontakt durch den Wert 1.

Hinweis

Die Kontaktstellung, und somit der Schaltstatus kann sich aus einer Reihe von Prioritäten und Verknüpfungen ergeben.

3.2.3.1.1 Parameterfenster

A: Ausgang

- Zeit

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zur Funktion Zeit vorgenommen: Treppenlicht und Ein- und Ausschaltverzögerung.

Hinweis

Die Ausgänge A-C besitzen keine Funktion Blinken.

Für Funktion Blinken siehe: Parameterfenster D: Ausgang - Zeit, Blinken, S. 81

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>A: Ausgang</u> (20 A/16 AX C-Load), S. 61, der Parameter Funktion Zeit freigeben freigegeben wurde.



Erläuterungen zu den Zeitfunktionen und Zeitverläufen finden Sie unter <u>Planung und Anwendung</u>, S. 175. Bitte beachten Sie auch das <u>Funktionsschaltbild</u>, S. 182, aus dem die Schalt- und Ablaufprioritäten hervorgehen.

Funktion Zeit

Optionen: <u>Treppenlicht</u>

Ein- und Ausschaltverzögerung

Dieser Parameter legt den Typ der Funktion Zeit pro Ausgang fest.

- *Treppenlicht:* Der Wert, mit dem das Treppenlicht ein- und ausgeschaltet werden kann, ist parametrierbar. Beim Einschalten startet die Treppenlichtzeit. Bei Ablauf der Treppenlichtzeit wird sofort ausgeschaltet.
- *Ein- und Ausschaltverzögerung*: Über diese Funktion kann der Ausgang verzögert ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Hinweis

Die Funktion *Treppenlicht* kann durch das Kommunikationsobjekt *Schalten, Log. Verknüpft x* (x = 1, 2) oder mit einem Lichtszenenaufruf aufgerufen werden.

Bei Auswahl Treppenlicht erscheinen folgende Parameter:

Treppenlichtzeit

in s [1…65.535]

Optionen: 1...<u>30</u>...65.535

Die Treppenlichtzeit legt fest, wie lange – vorausgesetzt der Ausgang ist als Schließer parametriert – der Kontakt geschlossen, also das Licht nach einem EIN-Befehl eingeschaltet ist. Die Eingabe erfolgt in Sekunden.

Treppenlichtzeit verlängert sich bei mehrfachem Einschalten ("Pumpen")

Optionen: nein (nicht retriggerbar) ja (retriggerbar) bis max. 2 x Treppenlichtzeit bis max. 3 x Treppenlichtzeit bis max. 4 x Treppenlichtzeit bis max. 5 x Treppenlichtzeit

Wird während des Ablaufs der Treppenlichtzeit ein weiteres EIN-Telegramm empfangen, kann sich die verbleibende Treppenlichtzeit um eine weitere Treppenlicht-Zeitdauer verlängern. Dies ist durch wiederholte Betätigung des Tasters ("Pumpen") so oft möglich, bis die parametrierte Maximalzeit erreicht wird. Die Maximal-Zeit kann die 1-, 2-, 3-, 4- oder 5fache Zeit der Treppenlichtzeit sein.

Die Treppenlichtzeit wurde durch "Pumpen" auf die Maximalzeit erweitert. Ist ein Teil der Zeit abgelaufen, kann die Treppenlichtzeit durch "Pumpen" erneut bis zur Maximal-Zeit verlängert werden. Die parametrierte Maximal-Zeit wird jedoch nicht überschritten.

- nein: Der Empfang eines EIN-Telegramms wird ignoriert. Die Treppenlichtzeit läuft unverändert zu Ende.
- ja (retriggerbar): Die Treppenlichtzeit wird bei einem erneuten EIN-Telegramm zurückgesetzt und beginnt von Anfang an zu laufen. Dieser Vorgang ist bei dieser Auswahl beliebig oft wiederholbar.
- *Bis max.* 2/3/4/5 x *Treppenlichtzeit:* Die Treppenlichtzeit wird bei erneuten EIN-Telegrammen um die 2/3/4/5fache Treppenlichtzeit verlängert.

Treppenlicht schaltbar

EIN mit 1 und AUS mit 0
EIN mit 1 keine Wirkung bei 0
EIN mit 0 oder 1, keine Abschaltung möglich

Dieser Parameter legt fest, mit welchem Telegrammwert das Treppenlicht ein- und vorzeitig ausgeschaltet werden kann.

• *EIN mit 0 oder 1, keine Abschaltung möglich:* Die Funktion *Treppenlicht* wird unabhängig vom Wert des eingehenden Telegramms eingeschaltet. Ein vorzeitiges Ausschalten ist nicht möglich.

Nach Beendigung von Dauer-EIN startet Treppenlicht

Optionen: <u>nein</u> ja

- nein: Die Beleuchtung schaltet aus, wenn Dauer-EIN beendet ist.
- *ja:* Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet und die Treppenlichtzeit startet neu.

Die Funktionsweise von Dauer-EIN wird über den Kommunikationsobjektwert *Dauer-EIN* gesteuert. Empfängt dieses Kommunikationsobjekt ein Telegramm mit dem Wert 1, wird der Ausgang unabhängig vom Wert des Kommunikationsobjekts *Schalten* eingeschaltet und bleibt eingeschaltet bis das Kommunikationsobjekt *Dauer-EIN* den Wert 0 erhält.

Objektwert "Funktion Zeit sperren" bei Busspannungswiederkehr

Optionen: unverändert 1, d.h., Funktion Zeit sperren <u>0, d.h., Funktion Zeit freigeben</u>

Dieser Parameter legt fest, wie sich die Funktion Zeit nach Busspannungswiederkehr (BSW) verhalten soll. Durch ein Telegramm auf das Kommunikationsobjekt *Funktion Zeit sperren* kann die Funktion Zeit gesperrt werden.

• unverändert: Die Funktion Zeit wird unverändert weiter geführt.

Hinweis

Der Zustand der *Funktion Zeit* wird bei Busspannungsausfall (BA) gespeichert und bei BSW unverändert weiter geführt.

• 1, d.h., Funktion Zeit sperren: Die Funktion Zeit wird durch ein Telegramm mit dem Wert 1 gesperrt.

Hinweis

Eine Freigabe kann nur über das Kommunikationsobjekt *Funktion Zeit sperren* erfolgen.

• 0, d.h., Funktion Zeit freigeben: Die Funktion Zeit wird durch ein Telegramm mit dem Wert 0 freigegeben.

Hinweis

Falls das Treppenlicht während einer laufenden Funktion *Zeit* gesperrt wird, bleibt das Licht auf EIN, bis es manuell auf AUS geschalten wird.

Wie verhält sich das Treppenlicht bei Busspannungsausfall?

Das Verhalten bei Busspannungsausfall wird durch den Parameter Verhalten bei Busspannungsausfall im Parameterfenster A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load) bestimmt. Wie verhält sich das Treppenlicht bei Busspannungswiederkehr?

Das Verhalten bei Busspannungswiederkehr wird durch zwei Bedingungen bestimmt:

- A Durch das Kommunikationsobjekt *Funktion Zeit sperren*. Wird das Treppenlicht nach Busspannungswiederkehr gesperrt, lässt sich das Treppenlicht über das Kommunikationsobjekt *Schalten* nur ein- oder ausschalten.
- B Durch die Parametrierung des Kommunikationsobjekts Schalten. Ob das Licht bei Busspannungswiederkehr ein- oder ausgeschaltet wird, ist abhängig von der Parametrierung des Kommunikationsobjekts Schalten.
Bei Auswahl *Ein- und Ausschaltverzögerung* erscheinen folgende Parameter:



Erläuterungen zur Ein- und Ausschaltverzögerung finden Sie unter <u>Ein- und</u> <u>Ausschaltverzögerung</u>, S. 185. Ebenfalls finden Sie dort ein Zeitdiagramm sowie Erläuterungen zu der Wirkung verschiedener EIN- und AUS-Telegramme in Kombination mir der Ein- und Ausschaltverzögerung.

Einschaltverzögerung in s [0...65.535]

Optionen: 0...5...65.535

Hier wird eingestellt, um welche Zeit das Einschalten nach einem EIN-Befehl verzögert wird.

Ausschaltverzögerung

in s [0...65.535]

Optionen: 0...<u>5</u>...65.535

Hier wird eingestellt, um welche Zeit das Ausschalten nach einem AUS-Befehl verzögert wird.

Objektwert "Funktion Zeit sperren" bei Busspannungswiederkehr

Optionen: unverändert

- 1, d.h., Funktion Zeit sperren
- 0, d.h., Funktion Zeit freigeben

Dieser Parameter legt fest, wie sich die Funktion Zeit nach Busspannungswiederkehr verhalten soll. Durch ein Telegramm auf das Kommunikationsobjekt *Funktion Zeit sperren* kann die Funktion Zeit gesperrt oder freigegeben werden.

- *unverändert:* Nach Busspannungswiederkehr verhält sich die Funktion Zeit wie vor Busspannungsausfall.
- *1, d.h., Funktion Zeit sperren:* Die Funktion Zeit wird durch ein Telegramm mit dem Wert 1 gesperrt.

0, *d.h., Funktion Zeit freigeben:* Die Funktion Zeit wird durch ein Telegramm mit dem Wert 0 freigegeben.

Wie verhält sich das Treppenlicht bei Busspannungsausfall?

Das Verhalten bei Busspannungsausfall wird durch den Parameter Verhalten bei Busspannungsausfall im Parameterfenster A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load) bestimmt.

Wie verhält sich das Treppenlicht bei Busspannungswiederkehr?

Das Verhalten bei Busspannungswiederkehr wird durch zwei Bedingungen bestimmt:

- A Durch das Kommunikationsobjekt *Funktion Zeit sperren.* Wird das Treppenlicht nach Busspannungswiederkehr gesperrt, lässt sich das Treppenlicht über das Kommunikationsobjekt *Schalten* nur ein- oder ausschalten.
- B Durch die Parametrierung des Kommunikationsobjekts *Schalten*. Ob das Licht bei Busspannungswiederkehr ein- oder ausgeschaltet wird, ist abhängig von der Parametrierung des Kommunikationsobjekts *Schalten*.

3.2.3.1.2 Parameterfenster

- A: Ausgang
- Szene

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zur Funktion *Szene* vorgenommen.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>A: Ausgang</u> (20 A/16 AX C-Load), S. 61, der Parameter Funktion Szene freigeben freigegeben wurde.

Allgemein	- Szene	
Freigabe Eingänge a-h Freigabe Ausgänge A-F A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load)	Die Übernahme von Szenenwerten erfolgt erst nach einem Reset des Gerätes	<- Hinweis
Szere D, E, F: Lüffer (3 x 6 A) Statusmeldungen Automätik-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) Funktion	Zuordnung 1 zu Szene [Nr. 064, 0 = keine Zuordnung] Standardwert Zuordnung 2 zu Szene [Nr. 064, 0 = keine Zuordnung] Standardwert Zuordnung 3 zu Szene [Nr. 064, 0 = keine Zuordnung] Standardwert Zuordnung 4 zu Szene [Nr. 064, 0 = keine Zuordnung] Standardwert Zuordnung 5 zu Szene [Nr. 064, 0 = keine Zuordnung] Standardwert	0 EIN O C EIN O C EIN O C EIN O C EIN C EI
	OK Abbrech	en Standard Info Hilfe

Wie wird eine Szene eingestellt?

Über das Kommunikationsobjekt Szene

- stellt der Ausgang die Standardwerte ein.
- kann die Szene aufgerufen werden.
- kann die Szene geändert werden.
- kann die Szene gespeichert werden.

Ein Beispiel dazu:

Szenenaufruf:

 Wert 0-63 f
ür die Szene (Nr. 1-64) an das Kommunikationsobjekt Szene senden.

Szenenänderung u. Speicherung:

- Der Szenen-Nummer 24 ist der Ausgang mit dem Wert EIN zugeordnet.
- Der Szenen-Nummer 24 soll der Ausgang mit dem Wert AUS zugeordnet werden:
 - Ausgang per Schalt-Befehl auf AUS stellen.
 - Wert 151 (128 + 23) für die Speicherung der Szene Nummer 24 an das Kommunikationsobjekt *Szene* senden.

Allgemeine Werte für Szenenspeicherung:

128 + (0-63) für die Szene (Nr. 1-64)
Diese gespeicherten Szenenwerte bleiben bis zu einem Gerätereset erhalten.

Hinweis

Nach einem Gerätereset sind die parametrierten Werte wieder aktivierbar.

Für weitere Informationen siehe: <u>Reset über Bus</u>, S. 217

Die Übernahme von Szenenwerten erfolgt erst nach einem Reset des Gerätes

Dieser Parameter dient als Hinweis.

- Zuordnung 1 zu Szene [Nr. 0...64, 0 = keine Zuordnung]
- Zuordnung 2 zu Szene [Nr. 0...64, 0 = keine Zuordnung]
- Zuordnung 3 zu Szene [Nr. 0...64, 0 = keine Zuordnung]
- Zuordnung 4 zu Szene [Nr. 0...64, 0 = keine Zuordnung]
- Zuordnung 5 zu Szene [Nr. 0...64, 0 = keine Zuordnung]

Optionen: <u>0</u>...64

Mit der Szenen-Funktion werden bis zu 64 Szenen über eine einzige Gruppenadresse verwaltet. Mit dieser Gruppenadresse werden alle Teilnehmer, die in Szenen eingebunden sind, über ein 1-Byte-Kommunikationsobjekt verknüpft. In einem Telegramm sind die folgenden Informationen enthalten:

- Nummer der Szene (1...64) sowie
- Befehl: Szene aufrufen oder Szene speichern.

Der Ausgang kann in bis zu fünf Szenen eingebunden werden. So kann z.B. über eine Szene der Ausgang morgens ein- und abends ausgeschaltet oder der Ausgang in Lichtszenen integriert werden.

Wird ein Telegramm auf dem Kommunikationsobjekt *Szene* empfangen, dann wird für alle Ausgänge, die der gesendeten Szenennummer zugeordnet sind, die gespeicherte Szenen-Position ausgeführt oder die aktuelle Position als neue Szenen-Position gespeichert.

Standardwert

Optionen: <u>EIN</u> AUS

Hier wird eingestellt, welchen Zustand der Ausgang bei Aufruf der Szene besitzt.

Hinweis

Bei Aufruf einer Szene werden:

- die Funktion Zeit neu gestartet.

- die logischen Verknüpfungen neu ausgewertet.

Für weitere Informationen siehe: Kommunikationsobjekte <u>Ausgang A</u>, S. 170, <u>Funktion Szene</u>, S. 189 und <u>Schlüsseltabelle Szene (8 Bit)</u>, S. 225.

3.2.3.1.3 Parameterfenster *A: Ausgang*

- Logik

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zur Funktion *Verknüpfung/Logik* vorgenommen.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>A: Ausgang</u> (20 A/16 AX C-Load), S. 61, der Parameter Funktion Verknüpfung/Logik freigeben freigegeben wurde.

	Logik
Verknüpfungsobjekt 1 aktivieren	ja 💌
Funktion der Verknüpfung	UND
Ergebnis invertieren	nein
nach Busspannungswiederkehr	nicht beschreiben
Verknüpfungsobjekt 2 aktivieren	nein
	hen Standard Info Hilfe
	Verknüpfungsobjekt 1 aktivieren Funktion der Verknüpfung Ergebnis invertieren Objektwert "Log. Verknüpfung 1" nach Busspannungswiederkehr Verknüpfungsobjekt 2 aktivieren

Die Funktion Verknüpfung/Logik stellt für jeden Ausgang bis zu zwei Verknüpfungsobjekte zur Verfügung, die mit dem Kommunikationsobjekt Schalten logisch verknüpft werden können.

Die Verknüpfungslogik wird stets bei Empfang eines Objektwertes neu berechnet. Dabei wird zuerst das Kommunikationsobjekt *Log. Verknüpfung 1* mit dem Kommunikationsobjekt *Schalten* ausgewertet. Das Ergebnis wird wiederum mit dem Kommunikationsobjekt *Log. Verknüpfung 2* verknüpft.

Erläuterungen zur Logikfunktion finden Sie <u>Verknüpfung/Logik</u>, S. 187. Bitte beachten Sie auch das <u>Funktionsschaltbild</u>, S. 182, aus dem die Prioritäten ersichtlich werden.

Verknüpfungsobjekt 1 aktivieren

Optionen: <u>nein</u> ja

Mit diesen Parametern wird das Kommunikationsobjekt *Log. Verknüpfung 1* freigegeben.

• *ja:* Folgende Parameter erscheinen:

Funktion der Verknüpfung

Optionen: <u>UND</u> ODER XODER TOR

Hier wird die logische Funktion des Kommunikationsobjekts *Log. Verknüpfung 1* mit dem Schalt-Befehl festgelegt. Es sind alle drei Standardoperationen (AND, OR, XOR) möglich. Weiterhin gibt es die Operation TOR, mit der Schalt-Befehle gesperrt werden können.

Für weitere Informationen siehe: Verknüpfung/Logik, S. 187

Ergebnis invertieren

Optionen: <u>nein</u> ja

- Ja: Das Ergebnis der Verknüpfung kann invertiert werden.
- *Nein:* Es erfolgt keine Invertierung.

Objektwert "Log. Verknüpfung 1" nach Busspannungswiederkehr

Optionen: <u>nicht beschreiben</u> mit 0 beschreiben mit 1 beschreiben

Dieser Parameter legt fest, welcher Wert dem Kommunikationsobjekt *Log. Verknüpfung 1* bei Busspannungswiederkehr (BSW) zugewiesen wird.

 nicht beschreiben: nach BSW bleibt der Wert 0 im Kommunikationsobjekt Schalten stehen. Dieser Wert bleibt so lange stehen bis das Kommunikationsobjekt über den Bus geändert wird. Erst zu diesem Zeitpunkt wird die Kontaktposition neu berechnet und eingestellt. Unabhängig von dem Wert des Kommunikationsobjekts Schalten wird der korrekte Status der Kontaktstellung über das Kommunikationsobjekt Status Schalten angezeigt. Voraussetzung ist jedoch, dass keine manuelle Schalthandlung bei den Ausgängen A, B, C oder D stattgefunden hat.

Wurde beim Parameter *Funktion der Verknüpfung* TOR ausgewählt erscheint ein weiterer Parameter:

TOR sperrt, wenn Objektwert "Log. Verknüpfung 1" gleich

1

Optionen:

<u>0</u>

Dieser Parameter legt fest, bei welchem Wert das Kommunikationsobjekt *Log. Verknüpfung 1* das TOR sperrt.

Eine Sperrung hat zur Folge, dass auf dem Kommunikationsobjekt Schalten empfangene Telegramme ignoriert werden. Solange TOR aktiviert ist, bleibt am Ausgang des Gatters der Wert bestehen, der als letzter zum Eingang des Tores gesendet wurde. Nach dem Sperren des Tores bleibt am Ausgang des Tores derjenige Wert bestehen, den der Ausgang vor dem Sperren hatte.

Nach der Freigabe des Tores bleibt dieser Wert solange erhalten, bis ein neuer Wert empfangen wird.

Für weitere Informationen siehe: <u>Funktionsschaltbild</u>, S. 182

Bei Busspannungsausfall (BA) wird das TOR deaktiviert und bleibt auch bei Busspannungswiederkehr (BSW) deaktiviert.

Verknüpfungsobjekt 2 aktivieren

Es bestehen dieselben Parametriermöglichkeiten wie bei Parameter Verknüpfungsobjekt 1 aktivieren.

3.2.3.2 Parameterfenster D: Ausgang (6 A)

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum Parameterfenster *D: Ausgang (6 A)* vorgenommen. Die Erläuterungen gelten auch für die *Ausgänge E-F*.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>Freigabe</u> <u>Ausgänge A-F</u>, S. 59, die Ausgänge D, E, F mit als Ausgänge freigeben parametriert und der Ausgang *D: Ausgang (6 A)* freigegeben wurde.

Allgemein Freigsbe Fingänge alb	D: Ausgang (6 A)	
Allgemein Freigabe Eingänge a-h Freigabe Ausgänge A-F A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load) D: Ausgang (6 A) Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	D: Ausg Verhalten Ausgang Kontaktstellung bei Busspannungsausfall Dipiektwert "Schalten" bei Busspannungswiederkehr Funktion Zeit freigeben Funktion Szene freigeben Funktion Szene freigeben Funktion Swangsführung freigeben Kommunikationsobjekt freigeben "Status Schalten" 1 Bit	ang (6 A) Schließer unverändert nicht beschreiben nein nein nein nein nein nein v
		en Standard Info Hilfe

Die Beschreibungen der Parametereinstellmöglichkeiten und einstellbaren Kommunikationsobjekte für die *Ausgänge D-F* unterscheiden sich nicht von denen des *Ausgang A.*

Allerdings besitzt die Funktion *Zeit* bei den *Ausgängen D-F* eine weitere Einstellmöglichkeit: *Blinken*.

Die Funktion Blinken wird exemplarisch für den Ausgang D beschrieben.

Hierzu muss die Funktion Zeit freigegeben werden.

Funktion Zeit freigeben

Optionen: <u>nein</u> ja

- *ja:* Das Parameterfenster Zeit erscheint.
- nein: Das Parameterfenster bleibt gesperrt und unsichtbar.

Mit der Freigabe der Funktion Zeit wird das Kommunikationsobjekt *Dauer-EIN* freigegeben. Über dieses Kommunikationsobjekt wird der Ausgang eingeschaltet. Er bleibt so lange eingeschaltet, bis auf dem Kommunikationsobjekt *Dauer-EIN* ein Telegramm mit dem Wert 0 empfangen wird. Während der Dauer-EIN-Phase laufen die Funktionen im Hintergrund weiter. Die Kontaktstellung nach Ende von Dauer-EIN ergibt sich aus den im Hintergrund laufenden Funktionen.

Hinweis

Alle anderen Beschreibungen der Parameter finden Sie im Parameterfenster <u>A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load)</u>, S. 61.

3.2.3.2.1 Parameterfenster

D: Ausgang

- Zeit, Blinken

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zur Funktion Zeit vorgenommen: Treppenlicht, Ein- und Ausschaltverzögerung und Blinken.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>D: Ausgang (6 A)</u>, S. 79, der Parameter *Funktion Zeit freigeben* freigegeben wurde.

Allgemein		- Zeit
Freigabe Eingange A-F Freigabe Ausgänge A-F D: Ausgang (6 A)	Kontaktlebensdauer und Schalt- spiele pro Minute sind zu beachten	<- Hinweis
- Zeit Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	Funktion Zeit Blinken, wenn Kommunikationsobjekt "Schalten" gleich Dauer für EIN in Wert x 0,1 s (565.535) Dauer für AUS in Wert x 0,1 s (565.535) Anzahl der Impulse (1100) Zustand des Schaltkontakts nach dem Blinken Objektwert "Funktion Zeit sperren" bei Busspannungswiederkehr	Blinken EIN (1) oder AUS (0) 10 10 5 aktualisiert Schaltzustand 0, d.h., Funktion Zeit freigeben
	OK Abbred	chen Standard Info Hilfe

Kontaktlebensdauer und Schaltspiele pro Minute sind zu beachten.

Hinweis

Zur Kontaktlebensdauer und Schaltspiele pro Minute, siehe <u>Technische Daten</u>, S. 11.

Funktion Zeit

Optionen: <u>Treppenlicht</u> Ein- und Ausschaltverzögerung Blinken

Dieser Parameter legt den Typ der Funktion Zeit pro Ausgang fest.

 Treppenlicht: Das Treppenlicht wird über ein EIN-Telegramm des Kommunikationsobjekts Schalten des Ausgangs A geschaltet. Der Wert des Kommunikationsobjekts Schalten kann parametriert werden. Beim Einschalten startet die Treppenlichtzeit. Bei Ablauf der Treppenlichtzeit wird sofort ausgeschaltet.

Hinweis

Die Funktion Treppenlicht kann durch das Kommunikationsobjekt Schalten, Log. Verknüpft x (x = 1, 2) oder mit einem Lichtszenenaufruf aufgerufen werden.

- Ein- und Ausschaltverzögerung: Über diese Funktion kann der Ausgang verzögert ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- Blinken: Der Ausgang fängt an zu blinken, sobald der parametrierte Wert auf dem Kommunikationsobjekt Schalten empfangen wird. Die Blinkperiode ist über die parametrierte Zeitdauer für EIN bzw. AUS einstellbar. Am Anfang der Blinkperiode ist der Ausgang bei einem Schließer eingeschaltet und bei einem Öffner ausgeschaltet. Beim Empfang eines neuen Wertes auf dem Kommunikationsobjekt Schalten startet die Blinkperiode von vorn. Der Relaiszustand nach dem Blinken ist parametrierbar.

Das Blinken kann invertiert werden, indem der Ausgang als Öffner betrieben wird.

Das Kommunikationsobjekt *Status Schalten* zeigt den aktuellen Relaiszustand während des Blinkens an.

Bei Auswahl Blinken erscheinen folgende Parameter:

Blinken, wenn Kommunikationsobjekt "Schalten" gleich

Optionen: EIN (1) AUS (0) EIN (1) oder AUS (0)

Hier wird eingestellt, bei welchem Wert des Kommunikationsobjekts *Schalten* der Ausgang blinkt. Das Blinken ist nicht retriggerbar.

- *EIN (1):* Das Blinken wird gestartet, wenn ein Telegramm mit dem Wert 1 auf dem Kommunikationsobjekt *Schalten* empfangen wird. Ein Telegramm mit dem Wert 0 beendet das Blinken.
- *AUS (0):* Das Blinken wird gestartet, wenn ein Telegramm mit dem Wert 0 auf dem Kommunikationsobjekt *Schalten* empfangen wird. Ein Telegramm mit dem Wert 1 beendet das Blinken.
- EIN (1) oder AUS (0): Ein Telegramm mit dem Wert 1 oder 0 löst das Blinken aus. Ein Beenden des Blinkens ist in diesem Fall nicht möglich.

Dauer für EIN in Wert x 0,1 s [5...65.535]

Optionen: 5...<u>10</u>...65.535

Dieser Parameter legt fest, wie lange während einer Blinkperiode der Ausgang eingeschaltet ist.

Dauer für AUS in Wert x 0,1 s [5...65.535]

Optionen: 5...<u>10</u>...65.535

Dieser Parameter legt fest, wie lange während einer Blinkperiode der Ausgang ausgeschaltet ist.

Anzahl der Impulse [1...100]

Optionen: 1...<u>5</u>...100

Dieser Parameter legt die maximale Anzahl der Blinkimpulse fest. Dies ist zweckmäßig, um die Kontaktlebensdauer durch das Blinken nicht übermäßig zu beanspruchen.

Zustand des Schaltkontakts nach dem Blinken

Optionen: EIN AUS

aktualisiert Schaltzustand

Dieser Parameter legt fest, welchen Zustand der Ausgang nach dem Blinken annehmen soll.

- EIN: Der Ausgang ist nach dem Blinken eingeschaltet.
- AUS: Der Ausgang ist nach dem Blinken ausgeschaltet.
- aktualisiert Schaltzustand: Der Ausgang nimmt den Schaltzustand an, den er vor dem Aktivieren des Blinkens hatte.

Für weitere Informationen siehe: <u>Funktionsschaltbild</u>, S. 182

Objektwert "Funktion Zeit sperren" bei Busspannungswiederkehr

Optionen: unverändert <u>1, d.h., Funktion Zeit sperren</u> 0, d.h., Funktion Zeit freigeben

Dieser Parameter legt fest, wie sich die Funktion Zeit nach Busspannungswiederkehr verhalten soll. Durch ein Telegramm auf das Kommunikationsobjekt *Funktion Zeit sperren* kann die Funktion Zeit gesperrt werden.

- Unverändert: Nach Busspannungswiederkehr verhält sich die Funktion Zeit wie vor Busspannungsausfall.
- 1, d.h., Funktion Zeit sperren: Die Funktion Zeit wird durch ein Telegramm mit dem Wert 1 gesperrt.
- *0, d.h., Funktion Zeit freigeben:* Die Funktion Zeit wird durch ein Telegramm mit dem Wert 0 freigegeben.

Wie verhält sich das Treppenlicht bei Busspannungsausfall?

Das Verhalten bei Busspannungsausfall wird durch den Parameter Verhalten bei Busspannungsausfall im Parameterfenster A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load) bestimmt.

Wie verhält sich das Treppenlicht bei Busspannungswiederkehr?

Das Verhalten bei Busspannungswiederkehr wird durch zwei Bedingungen bestimmt:

- A Durch das Kommunikationsobjekt *Funktion Zeit sperren*. Wird das Treppenlicht nach Busspannungswiederkehr gesperrt, lässt sich das Treppenlicht über das Kommunikationsobjekt *Schalten* nur ein- oder ausschalten.
- B Durch die Parametrierung des Kommunikationsobjekts *Schalten*. Ob das Licht bei Busspannungswiederkehr ein- oder ausgeschaltet wird, ist abhängig von der Parametrierung des Kommunikationsobjekts *Schalten*.

3.2.3.3 Parameterfenster D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) mehrstufig

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum *mehrstufigen Lüfter* vorgenommen.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>Freigabe</u> <u>Ausgänge A-F</u>, S. 59, die Option *als Lüfterstufen freigeben* beim Parameter *Ausgänge D, E, F* ausgewählt wurde.

Allgemein	D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)	
Freigabe Eingänge a-h		
Freigabe Ausgänge A-F	Liiftetus	mahratufia
D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)	Latteryp	
- Statusmeldungen - Automatik-Betrieb	Lüfterstufen auf 2 begrenzen	nein
G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC)	Betriebsart Lüfter (Techn. Daten des Lüfters beachten!)	Wechselschalter
- Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC)	Verzögerung zwischen Stufenumschaltung in ms (505.000)	500
- Funktion	Lüfterstufe bei Busspannungsausfall	unverändert 💌
	Lüfterstufe bei Busspannungswiederkehr	unverändert 💌
	Kommunikationsobjekt freigeben "Zwangsführung" 1 Bit	nein 💌
	Automatik-Betrieb freigeben	ja 💌
	Direkt-Betrieb freigeben	nein 💌
	Anlaufverhalten Lüfter	nein 💌
	OK Abbreck	nen Standard Info Hilfe

Lüftertyp

Option: <u>mehrstufig</u> einstufig

Dieser Parameter legt fest, welcher Lüftertyp angesteuert werden soll.

- mehrstufig: Ein Lüfter mit bis zu drei Stufen wird angesteuert.
- einstufig: Ein L
 üfter mit einer Stufe wird angesteuert.

Lüfterstufen auf 2 begrenzen

Option: <u>nein</u> ja

Hier können die Lüfterstufen auf zwei begrenzt werden. Die Nachfolgenden Einstellungen sind dieselben wie bei einem dreistufigen Lüfter, nur werden diese auf die zweite Lüfterstufe begrenzt.

- nein: Ein dreistufiger Lüfter wird angesteuert.
- *ja:* Ein zweistufiger Lüfter wird über die Lüfterstufen 1 und 2 angesteuert. Die Lüfterstufe 3 ist außer Funktion.

Betriebsart Lüfter (Techn. Daten des Lüfters beachten!)

Option: <u>Wechselschalter</u> Stufenschalter

Mit diesem Parameter wird die Ansteuerung des Lüfters festgelegt. Die Art der Lüfteransteuerung ist den technischen Daten des Lüfters zu entnehmen.

Wie funktioniert eine Wechselschaltung?

Bei der Parametrierung als Wechselschalter wird immer nur der jeweilige Ausgang der zugeordneten Lüfterstufe geschaltet.

Eine Verzögerungszeit zwischen der Stufenumschaltung und eine minimale Verweilzeit in einer Lüfterstufe sind parametrierbar. Die minimale Verweilzeit in einer Lüfterstufe ist nur im Automatik-Betrieb aktiv.

Wie funktioniert eine Stufenschaltung?

Bei einer Stufenschalteransteuerung ist kein sprunghaftes Einschalten des Lüfters möglich. Es werden nacheinander die einzelnen Lüfterstufen durchfahren (Ausgänge eingeschaltet) bis die gewünschte Lüfterstufe erreicht ist.

Die parametrierte Verzögerungszeit zwischen zwei Lüfterstufen bewirkt, dass die momentane Lüfterstufe mindestens für diese Zeit eingeschalten ist, bevor die nächste Lüfterstufe eingeschaltet wird. Die ebenfalls parametrierte minimale Verweilzeit in einer Einschaltstufe hat die gleiche Wirkung wie beim Wechselschalter, d.h., sie ist nur im Automatik-Betrieb aktiv und wird zur Umschaltverzögerung hinzu addiert.

Wechselschalter: Folgender Parameter erscheint:

Verzögerung zwischen Stufenumschaltung in ms [50...5.000]

Option: 50...<u>500</u>...5.000

Mit diesem Parameter kann eine Umschaltpause parametriert werden. Diese Zeit ist eine lüfterspezifische Größe und wird sie immer berücksichtigt.

Lüfterstufe bei Busspannungsausfall

Option:	<u>unverändert</u>	
	AUS	

Lüfterstufe bei Busspannungswiederkehr

Optionen:	<u>unverändert</u>
	AUS
	1
	2
	3

- unverändert: Die Lüfterstufen des Lüfters bleiben unverändert.
- AUS: Der Lüfter wird ausgeschaltet.
- 1, 2 oder 3: Der Lüfter geht in die Lüfterstufe 1, 2 oder 3.

Achtung

Der RM/S wird mit einer Default-Einstellung (Werkseinstellung) ausgeliefert. Diese stellt sicher, dass beim ersten Anlegen einer Busspannung die Relais für die Lüfterstellung ausgeschaltet werden. So wird eine Beschädigung des Geräts durch versehentliches Einschalten während des Transports, z.B. durch Erschütterungen, vermieden.

Vor dem Anschließen eines Lüfters ist es wichtig zunächst die Busspannung anzulegen, um einen definierten Schaltzustand zu erhalten. Dies schließt eine Zerstörung des Lüfters durch eine falsche Kontaktstellung aus.

Kommunikationsobjekt freigeben "Zwangsführung" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u> ja

Durch eine Zwangsführung kann z.B. eine Umluftzirkulation: Ventil AUS und Lüfter AN, erreicht werden.

 ja: Ein 1-Bit-Kommunikationsobjekt Zwangsführung wird freigegeben. Gleichzeitig erscheinen weitere Parameter:

Zwangsführung bei Objektwert

Optionen: <u>1</u> 0

- 1: Die Zwangsführung wird bei einem Telegrammwert von 1 aktiviert.
- 0: Die Zwangsführung wird bei einem Telegrammwert von 0 aktiviert.

Hinweis

Bei der Zwangsführung werden die Einstellungen im Automatik-Betrieb nicht berücksichtigt. Nach Rücknahme der Zwangsführung wird der Automatik-Betrieb aktualisiert.

Wichtig

Die Zwangsführung bleibt solange aktiv, bis:

- der entgegen gesetzte Wert gesendet wird.
- die Zuordnung geändert wird.
- der Lüftertyp geändert wird.

Die Zwangsführung wird nicht deaktiviert, durch einen Download des Anwendungsprogrammes indem der Lüftertyp und die zugehörigen Gruppenandressen erhalten bleiben.

Die Zwangsführung wird zurückgesetzt, wenn ein ETS-Reset stattgefunden hat.

Begrenzung bei Zwangsführung

```
Optionen: 3, 2, 1, AUS

<u>unverändert</u>

AUS

1

1, AUS

2

2, 1

2, 1

2, 1, AUS

3

3, 2

3, 2, 1
```

Dieser Parameter legt fest, welche Lüfterstufe bei einer aktivierten Zwangsführung eingestellt wird oder nicht über- bzw. unterschritten werden darf.

- *3, 2, 1, AUS:* Alles ist möglich.
- Unverändert: Der Zustand wird gehalten.
- AUS: Aus.
- 1: Begrenzt auf Stufe 1.*
- 1, AUS: Begrenzt auf Stufe 1 und aus.
- 2: Begrenzt auf Stufe 2.*
- 2, 1: Begrenzt auf Stufe 2 und 1.
- 2, 1, AUS: Begrenzt auf Stufe 2, 1 und aus.
- 3: Begrenzt auf Stufe 3.*
- *3, 2*: Begrenzt auf Stufe 3 und 2.
- *3, 2, 1:* Begrenzt auf Stufe 3, 2 und 1.

* Dabei spielt die Stellgröße keine Rolle.

Automatik-Betrieb freigeben

Optionen: nein

<u>ja</u>

 ja: Der Automatik-Betrieb wird freigeben. Zusätzlich erscheint das Parameterfenster <u>- Automatik-Betrieb</u>, S. 96.

Direkt-Betrieb freigeben

Optionen: <u>nein</u>

ja

 ja: Der Direkt-Betrieb wird freigegeben. Zusätzlich erscheint das Parameterfenster <u>- Direkt-Betrieb</u>, S. 102.

Anlaufverhalten Lüfter

Optionen: <u>nein</u> ja

Dieser Parameter ermöglicht, dass der Lüfter aus dem AUS-Zustand zunächst immer mit einer bestimmten Lüfterstufe anfährt. Diese Lüfterstufe wird sofort angefahren.

Um ein sicheres Anlaufen des Lüftermotors zu gewährleisten, kann es sinnvoll sein, zuerst mit einer größeren Lüfterstufe (höherer Geschwindigkeit) den Lüftermotor zu starten. So wird ein höheres Drehmoment für das Anlaufen des Lüfters erreicht.

Hinweis

Bei einem Stufenschalter heißt dies jedoch, dass nacheinander die vorherigen Lüfterstufen eingeschaltet werden. Beim Wechselschalter wird direkt die Lüfterstufe eingeschaltet.

Die Verzögerung zwischen dem Umschalten zweier Lüfterstufen (Kontaktwechsel) wird berücksichtigt.

Die Verweilzeiten in einer Lüfterstufe, die im Automatik-Betrieb berücksichtigt werden, sind inaktiv und werden erst nach der Anlaufphase berücksichtigt.

Bei dem Anlaufverhalten handelt es sich um eine technische Eigenschaft des Lüfters. Aus diesem Grund hat dieses Verhalten eine höhere Priorität als eine aktive Begrenzung oder Zwangsführung.

Bei der Option *ja* im Parameter *Anlaufverhalten Lüfter* erscheinen zwei zusätzliche Parameter:

Einschalten über Lüfterstufe

Optionen: 1/2/3

Hier wird eingestellt, mit welcher Lüfterstufe der Lüfter aus dem AUS-Zustand anfährt.

Minimale Verweilzeit in Einschaltstufe in s [1...65.535]

Optionen: 1...<u>5</u>...65.535

Mit diesem Parameter wird definiert, wie lange der Lüfter mindestens in einer Einschaltstufe verweilt.

Beispiel: Anlaufverhalten eines dreistufigen Lüfters

Die Abbildung zeigt dessen Verhalten im Automatik-Betrieb bei der Option *Einschalten über Lüfterstufe 3*, wenn der Lüfter aus dem AUS-Zustand den Befehl erhält, die *Lüfterstufe 1* einzustellen.



Wichtig

Die Zwangsführung ist weiterhin gültig und wird berücksichtigt.

Die für den Automatik-Betrieb parametrierte minimale Verweilzeit in der Lüfterstufe, wird während des manuellen Betriebs ignoriert. Dadurch wird eine sofortige Reaktion auf die manuelle Bedienung erkannt.

Die Verzögerungszeit bei Stufenumschaltung bleibt aktiv, um den Lüfter zu schützen.

3.2.3.3.1 Parameterfenster - Statusmeldungen

In diesem Parameterfenster werden die Statusmeldungen festgelegt.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>Freigabe</u> <u>Ausgänge A-F</u>, S. 59, die Option als Lüfterstufen freigeben beim Parameter Ausgänge D, E, F ausgewählt wurde.

Allgemein Freigsbe Fingänge alb	- Statusmeldungen		
Freigabe Eingange an Freigabe Ausgänge A-F D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)	Kommunikationsobjekte freigeben ''Status Stufe x'' 1 Bit	nein	~
- Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC)	Kommunikationsobjekt freigeben "Status Stufe" 1 Byte	nein	~
- Funktion	Kommunikationsobjekt freigeben ''Statusbyte Betrieb'' 1 Byte	nein	~
	Kommunikationsobjekt freigeben ''Status Lüfter EIN/AUS'' 1 Bit	nein	~
	Kommunikationsobjekt freigeben "Status Automatik" 1 Bit	nein	~
	ОК	Abbrechen Standard Info	Hilfe

Kommunikationsobjekte freigeben "Status Lüfterstufe x" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u> ja

ja: Drei 1-Bit-Kommunikationsobjekte, Status Lüfterstufe x, x = 1 bis 3, werden freigegeben.

Über diese Kommunikationsobjekte wird die Einstellung einer Lüfterstufe angezeigt. Es ist parametrierbar, ob der Status der Ist-Stufe oder der Ziel-Stufe angezeigt wird.

Mit der Option ja erscheinen folgende Parameter:

Bedeutung

Optionen:	Ist-Stufe
	Ziel-Stufe

Dieser Parameter legt fest, welcher Status, *Ist-Stufe* oder *Ziel-Stufe*, angezeigt wird.

Was ist die Ist-Stufe?

Die Ist-Stufe ist die Lüfterstufe in der sich der Lüfter gerade befindet.

Was ist die Ziel-Stufe?

Die *Ziel-Stufe* ist die Lüfterstufe, die erreicht werden soll, z.B. wenn die Übergangs- und Verweilzeiten abgelaufen sind.

Hinweis

Die Begrenzungen werden in die Betrachtung mit einbezogen, d.h., wenn eine Begrenzung maximal die Lüfterstufe 2 zulässt, der Lüfter sich in der Lüfterstufe 2 befindet und z.B. ein Telegramm aufwärts schalten eingeht, bleibt die Zielstufe weiterhin 2, da die dritte Lüfterstufe durch die Begrenzung nicht erreichbar ist.

Objektwert senden

Optionen: nein, nur aktualisieren bei Änderung bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

- nein, nur aktualisieren: Der Status wird aktualisiert aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- *bei Änderung oder Anforderung: Der* Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

Kommunikationsobjekt freigeben "Status Stufe" 1 Byte

Optionen: <u>nein</u>

ja

• *ja:* Das Kommunikationsobjekt Status Stufe wird freigegeben.

Dieses Statusbyte gibt als Zahlenwert die Lüfterstufe an.

Diese Anzeige kann sich bei der Wahl *Ist-Stufe* von der gewünschten *Ziel-Stufe* unterscheiden. Denn zunächst müssen die Umschalt-, Verweilzeiten und die Anlaufphase ablaufen, bis die gewünschte Ziel-Lüfterstufe erreicht wird.

Was ist die Ist-Stufe?

Die Ist-Stufe ist die Lüfterstufe in der sich der Lüfter gerade befindet.

Was ist die Ziel-Stufe?

Die *Ziel-Stufe* ist die Lüfterstufe, die erreicht werden soll, z.B. wenn die Übergangs- und Verweilzeiten abgelaufen sind.

Mit der Option ja im Parameter erscheinen folgende Parameter:

Bedeutung

Optionen: <u>Ist-Stufe</u> Ziel-Stufe

Ziel-Stufe

Dieser Parameter legt fest, welcher Status, *Ist-Stufe* oder *Ziel-Stufe*, angezeigt wird.

Hinweis

Die Begrenzungen werden in die Betrachtung mit einbezogen, d.h., wenn eine Begrenzung maximal die Lüfterstufe 2 zulässt, der Lüfter sich in der Lüfterstufe 2 befindet und z.B. ein Telegramm aufwärts schalten eingeht, bleibt die Zielstufe weiterhin 2, da die dritte Lüfterstufe durch die Begrenzung nicht erreichbar ist.

Objektwert senden

Optionen: nein, nur aktualisieren bei Änderung bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert aber nicht gesendet.
- *bei Änderung:* Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- bei Änderung oder Anforderung: Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

Kommunikationsobjekt freigeben "Statusbyte Betrieb" 1 Byte

Optionen: <u>nein</u>

ja

• *ja:* Das Kommunikationsobjekt *Statusbyte Betrieb* wird freigegeben.

Aus diesem Statusbyte können direkt über eine 1-Bit-Codierung die Zustände HEIZEN, KÜHLEN, Automatik, Zwangsführung und die vier Begrenzungen angezeigt werden.

Für weitere Informationen siehe: Statusbyte Lüfter, Zwang/Betrieb, S. 224

Mit der Option ja erscheint ein weiterer Parameter:

Objektwert senden

Optionen: nein, nur aktualisieren bei Änderung bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert, aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- bei Änderung oder Anforderung: Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

Kommunikationsobjekt freigeben "Status Lüfter EIN/AUS" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u> ja

Mit diesem Parameter kann das Kommunikationsobjekt *Status Lüfter* freigegeben werden.

Einige Lüfter benötigen zunächst einen EIN-Befehl bevor sie aus dem AUS-Zustand eine Lüfterstufe einstellen. Dieser EIN-Befehl wirkt auf einen Hauptschalter, der einzuschalten ist.

Diese Anforderung kann mit einem beliebigen Schalt-Ausgang realisiert werden, der über das Kommunikationsobjekt *Status Lüfter* angesteuert wird. Das entsprechende Schalt-Kommunikationsobjekt des Schaltaktors ist mit dem Kommunikationsobjekt *Status Lüfter* zu verbinden.

Mit der Option ja wird ein weiterer Parameter sichtbar:

Objektwert senden

Optionen:	nein, nur aktualisieren
	<u>bei Änderung</u>
	bei Anforderung
	bei Änderung oder Anforderung

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert, aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- *bei Änderung oder Anforderung:* Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

Der folgende Parameter ist erst sichtbar, wenn im Parameterfenster Lüfter der Parameter Automatik-Betrieb freigeben mit der Option ja gewählt wird.

Kommunikationsobjekt freigeben "Status Automatik" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u> ja

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Status Automatik* freigegeben.

Telegrammwert	1 = Raum Master befindet sich im Automatik-Betrieb
	0 = Automatik-Betrieb ausgeschaltet

• *ja:* Ein zusätzlicher Parameter erscheint:

Objektwert senden

Optionen: nein, nur aktualisieren bei Änderung bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert, aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- *bei Änderung oder Anforderung:* Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

3.2.3.3.2 Parameterfenster - Automatik-Betrieb

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster *D*, *E*, *F Lüfter (3 x 6 A)* die Option *ja* im Parameter *Automatik-Betrieb freigeben* ausgewählt wurde.

Allgemein Freigabe Fingänge alb	- Automatik-Betrieb	
Allgemein Freigabe Eingänge a-h Freigabe Eingänge A-F D.E.F. Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automafti-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	- Au Objektwert "Automatik EIN/AUS" zum Einschalten der Automatik Schweilwert AUS <> Stufe 1 in % [1100] Schweilwert Stufe 1 <> Stufe 2 in % [1100] Hysterese Schweilwert in % +/- [020 %] Minimale Verweilzeit in Lüfterstufe in s [065.535] Begrenzungen freigeben	1 • 10 • 30 • 70 • 5 • 0 • nein •
	OK Abt	orechen Standard Info Hilfe

In diesem Parameterfenster werden die Schwellwerte für die Umschaltung der Lüfterstufe festgelegt. Zusätzlich können die Begrenzungen freigegeben werden.

Wichtig

Der Raum Master wertet die Schwellwerte in aufsteigender Reihenfolge aus, d.h., zunächst wird der Schwellwert für *Aus -> Lüfterstufe 1* überprüft, anschließend *Lüfterstufe 1-> Lüfterstufe 2* usw.

Die richtige Funktionsweise ist nur sichergestellt, wenn eingehalten wird, dass der Schwellwert für *Aus -> Lüfterstufe 1* kleiner dem Schwellwert *Lüfterstufe 1 -> Lüfterstufe 2* ist und dieser kleiner dem Schwellwert L*üfterstufe 2 -> Lüfterstufe 3* usw.

Objektwert "Automatik EIN/AUS" zum Einschalten der Automatik

Optionen: <u>1</u> 0

Dieser Parameter legt fest, wie auf ein Telegramm reagiert werden soll.

- 1: Die Automatik wird bei einem Telegrammwert von 1 aktiviert.
- 0: Die Automatik wird bei einem Telegrammwert von 0 aktiviert.

Schwellwert AUS <-> Stufe 1

in % [1...100]

Optionen: 1...<u>10</u>...100

Hiermit wird der Schwellwert eingestellt, ab dem die Lüfterstufe 1 eingeschaltet wird. Ist der Wert im Stellgrößen-Kommunikationsobjekt größer oder gleich wie der parametrierte Schwellwert, wird die Lüfterstufe 1 eingeschaltet. Ist der Wert kleiner wird sie ausgeschaltet.

Schwellwert Stufe 1 <-> Stufe 2

in % [1...100]

Optionen: 1...<u>30</u>...100

Hiermit wird der Schwellwert eingestellt, ab dem in die Lüfterstufe 2 umgeschaltet wird. Ist der Wert im Stellgrößen-Kommunikationsobjekt größer als der parametrierte Schwellwert, wird in die Lüfterstufe 2 umgeschaltet.

Schwellwert Stufe 2 <-> Stufe 3

in % [1...100]

Optionen: 1...<u>70</u>...100

Hiermit wird der Schwellwert eingestellt, ab dem in die Lüfterstufe 3 umgeschaltet wird. Ist der Wert im Kommunikationsobjekt *Stellgröße HEIZEN* bzw. *Stellgröße KÜHLEN* größer als der parametrierte Schwellwert wird in die Lüfterstufe 3 umgeschaltet.

Hysterese

Schwellwert in % +/- [0...20 %]

Optionen: 0...<u>5</u>...20

Hiermit wird eine Hysterese eingestellt, ab der eine Umschaltung auf die nächste Lüfterstufe erfolgt. Die Hysterese gilt für alle drei Schwellwerte.

Die Einstellung 0 bewirkt das sofortige Schalten, also ohne Hysterese.

Der eingegebene Prozentwert wird direkt zum Prozentwert der *Schwellwert Lüfterstufe x* addiert bzw. subtrahiert. Das Ergebnis ergibt die neue obere bzw. untere Schaltschwelle.

Schaltschwelle oben (einschalten) = Schwellwert + Hyterese

Schaltschwelle unten (ausschalten) = Schwellwert – Hyterese

Beispiel: Dreistufiger Lüfter, Hysterese bei Lüftersteuerung



Durch die Hysterese kann, bei schwankenden Einganssignalen um den Schwellwert herum, ein ständiges Schalten zwischen den Lüfterstufen vermieden werden.

Wichtig

Wie verhält sich der Lüfter, wenn sich Schaltschwellen durch Verwendung der Hysterese überlappen?

- 1) Die Hysterese legt fest, ab wann die eingestellte Stufe verlassen wird.
- Wird die Stufe verlassen, wird die neue Stufe anhand der Stellgröße und eingestellten Schaltschwellen bestimmt. Dabei wird die Hysterese nicht berücksichtigt.
- 3) Eine Stellgröße mit dem Wert 0 ergibt immer die Stufe 0.

Ein Beispiel dazu:

Parametriert:	Schwellwert Aus <-> Stufe 1 = 10 %
	Schwellwert Stufe 1 <-> Stufe 2 = 20 %
	Schwellwert Stufe 2 <-> Stufe 3 = 30 %
	Hysterese 15 %

Verhalten aufwärts ab Stufe 0:

- Stufe 0 wird verlassen bei 25 % (≥ 10 % + Hysterese).
- Die neue Stufe ist 2 (25 % liegt zwischen 20 und 30 %).
- Dadurch wird die Stufe 1 übersprungen.

Verhalten abwärts ab Stufe 3:

- Stufe 3 wird verlassen bei 14 % (< 30 % Hysterese).</p>
- Die neue Stufe ist 1 (15 % liegt zwischen 10 und 20 %).
- Dadurch wird die Stufe 2 übersprungen.

Minimale Verweilzeit in Lüfterstufe in s [0...65.535]

Optionen: 0...<u>30</u>...65.535

Mit diesem Parameter wird definiert, wie lange der Lüfter in einer Lüfterstufe verweilt, bis er in die nächst höhere oder tiefere Lüfterstufe umschaltet. Die Eingabe erfolgt in Sekunden.

Die Einstellung 0 bedeutet ein unverzögertes Schalten. Die minimalen Schaltzeiten des Relais sind den Technische Daten, S. 11, zu entnehmen.

Die Verweilzeit in einer Lüfterstufe wird nur im Automatik-Betrieb berücksichtigt.

Begrenzungen freigeben

Option: <u>nein</u> ja

ja: Weitere Parameter werden sichtbar:

Gleichzeitig werden 4 Kommunikationsobjekte zur Begrenzungen des Lüfters freigegeben:

- Begrenzung 1, z.B. für Frost-/Hitzeschutz
- Begrenzung 2, z.B. für Komfort-Betrieb
- Begrenzung 3, z.B. für Nacht-Betrieb
- Begrenzung 4, z.B. für Standby-Betrieb

Mit der Funktion Stufenbegrenzung werden Stufenbereiche (Begrenzungen) für den Lüfter festgelegt, die nicht über- bzw. unterschritten werden können.

Es stehen vier Begrenzungen zur Verfügung. Diese können z.B. für die Steuerung verschiedener Betriebsarten, z.B. Frost/Hitzeschutz, Komfort, Nacht und Standby verwendet werden. Im Normalfall berücksichtigt der Raumtemperaturregler diese Betriebsarten schon in seiner Stellgröße für den Aktor.

Wichtig

Das parametrierte Anlaufverhalten, das eine technische Eigenschaft des Lüfters darstellt, hat eine höhere Priorität als eine Begrenzung, d.h., ist z.B. eine Begrenzung in Lüfterstufe 2 aktiviert und ein Anlaufverhalten über Lüfterstufe 3 parametriert, ergibt sich folgendes Verhalten: Der Lüfter befindet sich im AUS-Zustand und erhält ein Stellsignal für Lüfterstufe 1. Er fährt zunächst in die Lüfterstufe 3 (Anlaufstufe) und geht dann in die Lüfterstufe 2, die durch die Begrenzung vorgegeben ist. Die eigentlich gewünschte Lüfterstufe 1 wird durch die Begrenzung nicht erreicht.

Die Reihenfolge der angezeigten Parameter entspricht deren Prioritäten, d.h., der Parameter mit der höchsten Priorität hat die Begrenzung 1, gefolgt von Begrenzung 2, 3 und 4.

Hinweis

Der Störbetrieb, z.B. Ausfall des Raumtemperaturregler (RTR), hat eine geringere Priorität als die Lüfterbegrenzung, d.h., durch eine Begrenzung der Lüfterstufe kann sich bei einer RTR-Störung maximal die obere bzw. minimal die untere Grenze der Lüfterbegrenzung einstellen.

Beim Verlassen des Automatik-Betriebs, z.B. durch ein manuelles Eingreifen, werden die Begrenzungen inaktiv.

Beim erneuten Einschalten des Automatik.Betriebs, werden die gesetzten Begrenzungen wieder aktiv.

Folgende Punkte gelten für alle Begrenzungen:

- Die Lüfterstufe und Ventilstellung ist unabhängig parametrierbar.
- Die Begrenzung muss sich nicht nur auf eine Lüfterstufe beziehen. Sie kann auch einen Bereich von Lüfterstufen einschließen, d.h., wenn die Begrenzung aktiv ist können nur bestimmte Lüfterstufen eingestellt werden. Dadurch ist zusätzlich eine eingeschränkte Regelung möglich.
- Die Begrenzung wird aktiviert, wenn ein Telegramm mit dem Wert 1 auf dem Begrenzungsobjekt empfangen wird. Die Begrenzung wird aufgehoben, wenn ein Telegramm mit dem Wert 0 auf dem Begrenzungsobjekt empfangen wird. Ein manueller Eingriff beendet den Automatik-Betrieb.
- Wenn die Begrenzung aktiviert ist geht der Raum Master unabhängig von der Stellgröße in die parametrierte Lüfterstufe. Sollte bei der Aktivierung der Begrenzung eine andere Lüfterstufe oder eine Lüfterstufe außerhalb des "Begrenzungsbereichs" eingestellt sein, wird die gewünschte Lüfterstufe oder die Grenz-Lüfterstufe des Bereichs eingestellt.
- Nach dem Ausschalten einer Begrenzung werden die Lüfterstufe und die Kommunikationsobjekte zur Ventilansteuerung neu berechnet und ausgeführt. Dies bedeutet, während der Begrenzung arbeitet der Raum Master im Hintergrund normal weiter, die Ausgänge werden aber nicht verändert und erst nach Ende einer Begrenzung erfolgt die Ausführung.

Für jede einzelne der vier Begrenzungen gibt es die gleichen Parameter, mit denen die Lüfterstufe begrenzt wird.

Wichtig

Die Priorität ist entsprechend der aufgeführten Reihenfolge. Die höchste Priorität besitzt die Begrenzung 1, z.B. Frost-/Hitzeschutz, die niedrigste Priorität besitzt die Begrenzung 4, z.B. Standby-Betrieb. Lüfterstufe bei Begrenzung 1 Lüfterstufe bei Begrenzung 2 Lüfterstufe bei Begrenzung 3 Lüfterstufe bei Begrenzung 4

```
Optionen: <u>3, 2, 1, AUS</u>
unverändert
AUS
1
1, AUS
2
2, 1
2, 1
2, 1, AUS
3
3, 2
3, 2, 1
```

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welche Lüfterstufe bei einer aktivierten Begrenzung eingestellt oder nicht über- bzw. unterschritten wird.

- 3, 2, 1, AUS: Alles ist möglich.
- Unverändert: Der Zustand wird gehalten.
- AUS: Aus.
- 1: Begrenzt auf Stufe 1.*
- *1, AUS:* Begrenzt auf Stufe 1 und aus.
- 2: Begrenzt auf Stufe 2.*
- 2, 1: Begrenzt auf Stufe 2 und 1.
- 2, 1, AUS: Begrenzt auf Stufe 2, 1 und aus.
- 3: Begrenzt auf Stufe 3.*
- *3, 2*: Begrenzt auf Stufe 3 und 2.
- *3, 2, 1:* Begrenzt auf Stufe 3, 2 und 1.

* Dabei spielt der Regelwert keine Rolle.

3.2.3.3.3 Parameterfenster - Direkt-Betrieb

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster *D*, *E*, *F*, *Lüfter (3 x 6 A)* die Option *ja* im Parameter *Direkt-Betrieb freigeben* ausgewählt wurde.

Allgemein Evelande Einelinge alle	- Direkt-Betrieb		
Freigabe Eingänge A-F Freigabe Augsinge A-F D.E.F.:Lütter (3 x 5 A) - Statusmeldungen - Automatik Betrieb Reglereingang G. H.: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I.J.: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	Kommunikationsobjekte freigeben "Stufe x schalten" i Bit Kommunikationsobjekt freigeben "Vveterschalten Stufe" i Bit Kommunikationsobjekt freigeben "Stufe schalten" i Byte	ja v nein v nein v	
	OK Ab	brechen Standard Info Hilfe	

Kommunikationsobjekte freigeben "Stufe x schalten" 1 Bit

Optionen: nein ja

• *ja:* Drei 1-Bit-Kommunikationsobjekte *Stufe 1*, *Stufe 2* und *Stufe 3* werden freigegeben.

Über diese Kommunikationsobjekte erhält der Raum Master einen Stell-Befehl.

Telegrammwert 1 = Lüfterstufe x wird eingeschaltet 0 = Lüfterstufe x wird ausgeschaltet

Werden mehrere EIN/AUS-Befehle auf verschiedenen Kommunikationsobjekten, Lüfterstufe 1-3, kurz hintereinander empfangen, ist der zuletzt empfangene Wert für die Lüfteransteuerung ausschlaggebend. Ein AUS-Befehl auf eines der drei Kommunikationsobjekte, Lüfterstufe 1-3, schaltet den Lüfter komplett aus.

Wichtig

Die Zwangsführung ist weiterhin gültig und wird berücksichtigt.

Die für den Automatik-Betrieb parametrierte minimale Verweilzeit in der Lüfterstufe, wird während des manuellen Betriebs ignoriert. Dadurch wird eine sofortige Reaktion auf die manuelle Bedienung erkannt.

Die Verzögerungszeit bei Stufenumschaltung bleibt aktiv, um den Lüfter zu schützen.

Kommunikationsobjekt freigeben "Weiterschalten Stufe" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u> ja

• *ja:* Ein 1-Bit-Kommunikationsobjekt *Weiterschalten Stufe* wird freigegeben.

Telegrammwert 1 = eine Lüfterstufe wird HOCH geschaltet 0 = eine Lüfterstufe wird RUNTER geschaltet

Wird die maximale Lüfterstufe erreicht und ein weiteres Telegramm mit dem Wert 1 empfangen, bleibt die Lüfterstufe bestehen.

Wichtig

Die Zwangsführung ist weiterhin gültig und wird berücksichtigt.

Die für den Automatik-Betrieb parametrierte minimale Verweilzeit in der Lüfterstufe, wird während des manuellen Betriebs ignoriert. Dadurch wird eine sofortige Reaktion auf die manuelle Bedienung erkannt.

Die Verzögerungszeit bei Stufenumschaltung bleibt aktiv, um den Lüfter zu schützen.

Beim mehrmaligen manuellen HOCH bzw. RUNTER schalten wird die Zielstufe um eine Lüfterstufe erhöht bzw. erniedrigt. Dies ist so lange möglich, bis die maximal bzw. minimal mögliche Lüfterstufe erreicht ist. Weitere HOCH- bzw. RUNTER-Befehle werden ignoriert und nicht ausgeführt. Jeder neue Schaltbefehl löst eine neue Berechnung der Zielstufe aus. Dies bedeutet, dass eine Zielstufe durch Schalt-Befehle so lange verändert werden kann, bis diese erreicht wird.

Kommunikationsobjekt freigeben "Stufe schalten" 1 Byte

Optionen: <u>nein</u>

ja

• *ja:* Ein 1-Byte-Kommunikationsobjekt *Stufe schalten* wird freigegeben.

3.2.3.4 Parameterfenster D, E, F: Lüfter(3 x 6A) zweistufig

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum *zweistufigen Lüfter* vorgenommen.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>Freigabe</u> <u>Ausgänge A-F</u>, S. 59, die Option *als Lüfterstufen freigeben* beim Parameter *Ausgänge D, E, F* ausgewählt wurde.

Allgemein	D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)			
Freigabe Eingänge a-h Freigabe Ausgänge A-F D, E, F. Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Direkt-Betrieb Reglereingang G, H: Venil HEIZEN (0.5 A AC) - Funktion I, J: Venil KÜHLEN (0.5 A AC) - Funktion	Lüftertyp	mehrstufig 💌		
	Lüfterstufen auf 2 begrenzen Betriebsart Lüfter (Techn. Daten des Lüfters beachten!)	ia 💌 Wechselschalter		
	Verzögerung zwischen Stufenumschaltung in ms (505.000)	500		
	Lüfterstufe bei Busspannungswiederkehr	unverändert		
	Kommunikationsobjekt freigeben "Zwangsführung" 1 Bit Automatik-Betrieb freigeben	ia V		
	Direkt-Betrieb freigeben	ja 💌		
	Anlaufverhalten Lüfter	nein 💌		
	OK Abbrech	en Standard Info Hilfe		

Soll ein Lüfter mit zwei Lüfterstufen über den RM/S angesteuert werden, sind folgende Parameter einzustellen:

- Im Parameterfenster *D*, *E*, *F* Lüfter (3 x 6 A) im Parameter Lüftertyp die Option mehrstufig auswählen.
- Den Parameter Lüfterstufe auf 2 begrenzen mit ja auswählen.

Jetzt wird ein zweistufiger Lüfter über die Lüfterstufen 1 und 2 angesteuert.

Die Lüfterstufe 3 mit samt ihren Parametern und Optionen sind dabei außer Funktion.

Hinweis

Weitere Parameter und deren Einstellungsmöglichkeiten sind im Parameterfenster <u>D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) mehrstufig</u>, S. 85 beschrieben.

3.2.3.5 Parameterfenster D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) einstufig

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum einstufigen Lüfter vorgenommen.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>Freigabe</u> <u>Ausgänge A-F</u>, S. 59, die Option *als Lüfterstufen freigeben* beim Parameter Ausgänge D, E, F ausgewählt wurde.

Allgemein	D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)		
Freigabe Eingänge a-h			
Freigabe Ausgänge A-F	Liiftertup	einetufia	
D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)	Lansiyp	en stang	
Statusmeldungen	Liifter bei Busspannungsausfall	unverändert	
Reglereingang			
G, H: Ventil HEIZEN (U,5 A AU)	Lüfter bei Busspannungswiederkehr	unverändert	
Funktion Lib Vendi KÜHLEN (0 E A AC)			
Funktion	Kommunikationsobjekt freigeben	nein	
- Lankton	"Zwangstuhrung" I Bit		
	Automatik-Betrieb freigeben	nein 🗸	
	Funktion Zeit bei EIN		
		keine 💌	
	Funktion Zeit bei AUS	keine 💌	
]		
	UK Abbreche	en Standard Info Hilfe	

Lüftertyp

Option: <u>mehrstufig</u> einstufig

Mit diesem Parameter wird der Lüftertyp, der angesteuert werden soll, eingestellt.

Soll ein Lüfter mit bis zu drei Stufen angesteuert werden, ist die Option mehrstufig zu wählen.

Soll ein Lüfter mit einer Stufe angesteuert werden, ist die Option einstufig zu wählen.

Lüfterstufe bei Busspannungsausfall

Option: <u>unverändert</u> AUS EIN

Hiermit wird das Verhalten des Lüfters bei Busspannungsausfall (BA) definiert.

Lüfterstufe bei Busspannungswiederkehr

Optionen: <u>unverändert</u> AUS EIN

Hiermit wird das Verhalten des Lüfters bei Busspannungswiederkehr (BSW) definiert.

- unverändert: Die Lüfterstufe des Lüfters bleibt unverändert.
- AUS: Der Lüfter wird ausgeschaltet.
- *EIN:* Der Lüfter wird eingeschaltet.

Achtung

Der RM/S wird mit einer Default-Einstellung (Werkseinstellung) ausgeliefert. Diese stellt sicher, dass beim ersten Anlegen einer Busspannung die Relais für die Lüfterstellung ausgeschaltet werden.

So wird eine Beschädigung des Geräts durch versehentliches Einschalten während des Transports, z.B. durch Erschütterungen, vermieden.

Vor dem Anschließen eines Lüfters ist es wichtig zunächst die Busspannung anzulegen, um einen definierten Schaltzustand zu erhalten. Dies schließt eine Zerstörung des Lüfters durch eine falsche Kontaktstellung aus.

Kommunikationsobjekte freigeben "Zwangsführung" 1Bit

Optionen: nein

ja

• *ja:* Ein 1-Bit-Kommunikationsobjekt *Zwangsführung* wird freigegeben. Gleichzeitig erscheinen weitere Parameter:

Zwangsführung bei Objektwert

Optionen: <u>1</u> 0

- 1: Die Zwangsführung wird bei einem Telegrammwert von 1 aktiviert.
- 0: Die Zwangsführung wird bei einem Telegrammwert von 0 aktiviert.

Verhalten bei Zwangsführung

Optionen: unverändert

AUS EIN

Dieser Parameter legt fest, wie sich der Lüfter bei Zwangsführung verhalten soll.
Automatik-Betrieb freigeben

Optionen: <u>nein</u> ja

 ja: Der Automatik-Betrieb wird freigegeben, dabei erscheint ein zusätzliches Parameterfenster - Automatik-Betrieb.

Funktion Zeit bei EIN

Optionen: <u>keine</u> Schaltverzögerung Mindestzeit

Hiermit wird die Funktion Zeit bei Lüfter EIN definiert.

- keine: Keine Funktion Zeit wird ausgeführt.
- Schaltverzögerung: Um diese Zeit wird der Lüfter verzögert eingeschaltet.
- Mindestzeit: Diese Zeit bleibt der Lüfter mindestens EIN.

Bei der Option Schaltverzögerung erscheint zusätzlich folgender Parameter:

Zeit in s [1...65.535 x 0,1] Optionen: 1...20...65.535

Um diese Zeit wird der Lüfter verzögert eingeschaltet.

Bei der Option Mindestzeit erscheint zusätzlich folgender Parameter:

Zeit in s [1...65.535]

Optionen: 1...<u>20</u>...65.535

Diese Zeit bleibt der Lüfter mindestens EIN.

Funktion Zeit bei AUS

Optionen: <u>keine</u> Schaltverzögerung Mindestzeit

Hiermit wird die Funktion Zeit bei Lüfter AUS definiert.

- keine: Keine Funktion Zeit wird ausgeführt.
- Schaltverzögerung: Um diese Zeit wird der Lüfter verzögert ausgeschaltet.
- *Mindestzeit:* Diese Zeit bleibt der Lüfter mindestens AUS.

Bei der Option Schaltverzögerung erscheint zusätzlich folgender Parameter:

Zeit in s [1...65.535 x 0,1] Optionen: 1...<u>20</u>...65.535

Um diese Zeit wird der Lüfter verzögert ausgeschaltet.

Bei der Option Mindestzeit erscheint zusätzlich folgender Parameter:

Zeit in s [1...65.535] Optionen: 1...<u>20</u>...65.535 Diese Zeit bleibt der Lüfter mindestens AUS.

3.2.3.5.1 Parameterfenster - Statusmeldungen

In diesem Parameterfenster werden die Statusmeldungen festgelegt.

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster <u>Freigabe</u> <u>Ausgänge A-F</u>, S. 59, die Option als Lüfterstufen freigeben beim Parameter Ausgänge D, E, F ausgewählt wurde.

Allgemein Freigabe Fingänge alle	- Statusmeldungen					
Freigabe Lingarige am Freigabe Ausgänge A-F D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)	Kommunikationsobjekt freigeben ''Statusbyte Betrieb'' 1 Byte		nein	×	•	
- Statisticulargen Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	Kommunikationsobjekt freigeben "Status Lüfter EIN/AUS" 1 Bit		nein	<u> </u>		
	Г	Abbrecher	n Standard	Info Hilfe		

Kommunikationsobjekt freigeben "Statusbyte Betrieb" 1 Byte

Optionen: <u>nein</u> ja

• *ja:* Das Kommunikationsobjekt Statusbyte Betrieb wird freigegeben.

Aus diesem Statusbyte können direkt über eine 1-Bit-Codierung die Zustände HEIZEN, KÜHLEN, Automatik, Zwangsführung und die vier Begrenzungen angezeigt werden.

Für weitere Informationen siehe: Statusbyte Lüfter, Zwang/Betrieb, S. 224

Mit der Option *ja* erscheint ein weiterer Parameter:

Objektwert senden

Optionen:	nein, nur aktualisieren bei Änderung
	bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert, aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- *bei Änderung oder Anforderung:* Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

Kommunikationsobjekt freigeben "Status Lüfter EIN/AUS" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u>

ja

Mit diesem Parameter kann das Kommunikationsobjekt *Status Lüfter* freigegeben werden.

Einige Lüfter benötigen zunächst einen EIN-Befehl bevor sie aus dem AUS-Zustand eine Lüfterstufe einstellen. Dieser EIN-Befehl wirkt auf einen Hauptschalter, der einzuschalten ist.

Diese Anforderung kann mit einem beliebigen Schalt-Ausgang realisiert werden, der über das Kommunikationsobjekt *Status Lüfter* angesteuert wird. Das entsprechende Schalt-Kommunikationsobjekt des Schaltaktors ist mit dem Kommunikationsobjekt *Status Lüfter* zu verbinden.

Mit der Option ja erscheint ein weiterer Parameter:

Objektwert senden

Optionen: nein, nur aktualisieren bei Änderung bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert, aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- *bei Änderung oder Anforderung:* Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

Der folgende Parameter erscheint erst, wenn im Parameterfenster *D*, *E*, *F*: Lüfter (3 x 6 A) der Parameter Automatik-Betrieb freigeben mit der Option ja ausgewählt wird:

Kommunikationsobjekt freigeben "Status Automatik" 1 Bit

"Status Automatik 1 i

Optionen: <u>nein</u> ja

Mit diesem Parameter wird das Kommunikationsobjekt *Status Automatik* freigegeben.

Telegrammwert	1 = Automatik-Betrieb aktiv
	0 = Automatik-Betrieb inaktiv

• *ja:* Folgender Parameter erscheint:

Objektwert senden

Optionen: <u>nein, nur aktualisieren</u> bei Änderung bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert, aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- *bei Änderung oder Anforderung:* Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

3.2.3.5.2 Parameterfenster - Automatik-Betrieb

Dieses Parameterfenster ist sichtbar, wenn im Parameterfenster *D*, *E*, *F*: *Lüfter (3 x 6 A)* die Option *ja* im Parameter *Automatik-Betrieb freigeben* ausgewählt wurde.

Allgemein Freigabe Fingänge a-b		Automatik-Betrieb
Freigabe Eingänge a-h Freigabe Ausgänge A-F D, E, F: Lüiter (3 x 6 A) • Statusmeldungen • Automatik-Betrieb Reglereitigang G, H: Venil HEIZEN (0,5 A AC) • Funktion I, J: Venil KÜHLEN (0,5 A AC) • Funktion	Dijektwert "Automatik EIN/AUS" zum Einschaften der Automatik Schwellwert AUS <> EIN in % [1100] Hysterse Schwellwert in % +/- [020 %] Begrenzungen freigeben	1 V 10 0 5 0 nein V
	ОК	Abbrechen Standard Info Hilfe

In diesem Parameterfenster werden die Schwellwerte für die Umschaltung der Lüfterstufe festgelegt. Zusätzlich können die Begrenzungen freigegeben werden.

Das entsprechende Ventilsteuerungs-Kommunikationsobjekt erhält den Wert 1, wenn eine Lüfterstellung eingestellt ist. Ist keine Lüfterstufe an, erhält das Kommunikationsobjekt den Wert 0.

Objektwert "Automatik EIN/AUS" zum Einschalten der Automatik

<u>1</u> 0

Optionen:

Dieser Parameter legt fest, wie auf ein Telegramm reagiert werden soll.

- 1: Die Automatik wird bei einem Telegrammwert von 1 aktiviert.
- 0: Die Automatik wird bei einem Telegrammwert von 0 aktiviert.

Schwellwert AUS -> EIN in % [1...100]

Optionen: 1...<u>10</u>...100

Hiermit wird der Schwellwert festgelegt, ab dem eingeschaltet wird. Ist der Wert im Stellgrößen-Kommunikationsobjekt größer oder gleich wie der parametrierte Schwellwert, wird eingeschaltet. Ist der Wert kleiner, wird ausgeschaltet.

Hysterese

Schwellwert in % +/- [0...20%]

Optionen: 0...<u>5</u>...20

Hiermit wird eine Hysterese eingestellt, ab der eine Umschaltung auf die nächste Lüfterstufe erfolgt. Die Hysterese gilt für alle drei Schwellwerte.

Die Einstellung 0 bewirkt das sofortige Schalten, also ohne Hysterese.

Der eingegebene Prozentwert wird direkt zum Prozentwert der *Schwellwert Lüfterstufe x* addiert bzw. subtrahiert. Das Ergebnis ergibt die neue obere bzw. untere Schaltschwelle.

Beispiel Einstufiger Lüfter, Hysterese bei Lüftersteuerung:



Durch die Hysterese kann bei schwankenden Einganssignalen um den Schwellwert herum ein ständiges Schalten zwischen den Lüfterstufen vermieden werden.

Begrenzungen freigeben

Option: <u>nein</u> ja

ja: Weitere Parameter erscheinen:

Gleichzeitig werden 4 Kommunikationsobjekte zur Begrenzung des Lüfters freigegeben:

- Begrenzung 1, z.B. für Frost-/Hitzeschutz
- Begrenzung 2, z.B. für Komfort-Betrieb
- Begrenzung 3, z.B. für Nacht-Betrieb
- Begrenzung 4, z.B. für Standby-Betrieb

Mit der Stufenbegrenzungsfunktion werden Stufenbereiche (Begrenzungen) für den Lüfter festgelegt, die nicht über- bzw. unterschritten werden können.

Es stehen vier Begrenzungen zur Verfügung. Diese können z.B. für die Steuerung verschiedener Betriebsarten wie Frost/Hitzeschutz, Komfort, Nacht und Standby verwendet werden. Im Normalfall berücksichtigt der Raumtemperaturregler diese Betriebsarten schon in seiner Stellgröße für den Raum Master.

Wichtig

Das parametrierte Anlaufverhalten, das eine technische Eigenschaft des Lüfters darstellt, hat eine höhere Priorität als eine Begrenzung, d.h., ist z.B. eine Begrenzung in Lüfterstufe 2 aktiviert und ein Anlaufverhalten über Lüfterstufe 3 parametriert, ergibt sich folgendes Verhalten: Der Lüfter befindet sich im AUS-Zustand und erhält ein Stellsignal für Lüfterstufe 1. Er fährt zunächst in die Lüfterstufe 3 (Anlaufstufe) und geht dann in die Lüfterstufe 2, die durch die Begrenzung vorgegeben ist. Die eigentlich gewünschte Lüfterstufe 1 wird durch die Begrenzung nicht erreicht.

Die Reihenfolge der angezeigten Parameter entspricht deren Prioritäten, d.h., der Parameter mit der höchsten Priorität hat die Begrenzung 1, gefolgt von Begrenzung 2, 3 und 4.

Hinweis

Der Störbetrieb, z.B. Ausfall des Raumtemperaturregler (RTR), hat eine geringere Priorität als die Lüfterbegrenzung, d.h., durch eine Begrenzung der Lüfterstufe kann sich bei einer RTR-Störung maximal die obere bzw. minimal die untere Grenze der Lüfterbegrenzung einstellen.

Beim Verlassen des Automatik-Betriebs, z.B. durch ein manuelles Eingreifen, bleiben die Begrenzungen 1 bis 4 bestehen.

Folgende Punkte gelten für alle Begrenzungen:

- Die Lüfterstufe und Ventilstellung ist unabhängig parametrierbar.
- Die Begrenzung muss sich nicht nur auf eine Lüfterstufe beziehen. Sie kann auch einen Bereich von Lüfterstufen einschließen, d.h., wenn die Begrenzung aktiv ist können nur bestimmte Lüfterstufen eingestellt werden. Dadurch ist zusätzlich eine eingeschränkte Regelung möglich.
- Die Begrenzung wird aktiviert, wenn ein Telegramm mit dem Wert 1 auf dem Begrenzungsobjekt empfangen wird. Die Begrenzung wird aufgehoben, wenn ein Telegramm mit dem Wert 0 auf dem Begrenzungsobjekt empfangen wird. Ein manueller Eingriff beendet den Automatik-Betrieb.
- Wenn die Begrenzung aktiviert ist geht der Raum Master unabhängig von der Stellgröße in die parametrierte Lüfterstufe. Sollte bei der Aktivierung der Begrenzung eine andere Lüfterstufe oder eine Lüfterstufe außerhalb des "Begrenzungsbereichs" eingestellt sein, wird die gewünschte Lüfterstufe oder die Grenz-Lüfterstufe des Bereichs eingestellt.
- Nach dem Ausschalten einer Begrenzung werden die Lüfterstufe und die Kommunikationsobjekte zur Ventilansteuerung neu berechnet und ausgeführt. Dies bedeutet, während der Begrenzung arbeitet der Raum Master im Hintergrund normal weiter, die Ausgänge werden aber nicht verändert und erst nach Ende einer Begrenzung erfolgt die Ausführung.

Für jede einzelne der vier Begrenzungen gibt es die gleichen Parameter mit denen die Lüfterstufe begrenzt wird. Die Priorität ist entsprechend der aufgeführten Reihenfolge. Die höchste Priorität besitzt die Begrenzung 1, z.B. Frost-/Hitzeschutz, die niedrigste Priorität besitzt die Begrenzung 4, z.B. Standby-Betrieb.

Lüfterstufe bei Begrenzung 1 Lüfterstufe bei Begrenzung 3

Optionen: <u>inaktiv</u> unverändert AUS EIN

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welche Lüfterstufe bei einer aktivierten Begrenzung eingestellt oder nicht über- bzw. unterschritten wird.

Lüfterstufe bei Begrenzung 2 Lüfterstufe bei Begrenzung 4

Optionen: inaktiv

<u>unverändert</u> AUS EIN

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welche Lüfterstufe bei einer aktivierten Begrenzung eingestellt oder nicht über- bzw. unterschritten wird.

3.2.4 Parameterfenster *Reglereingang*

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum *Reglereingang* vorgenommen.

Allgemein Freigabe Fingänge alb	Reglereingang					
Freigabe Eingänge a-h Freigabe Ausgänge A-F D, E, F. Lütter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Regletringang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion Lu: Ventil K[]HI EN (0,5 A AC)	HLK-System Ventil KÜHLEN unabhängig nutzbar Betrieb HEIZEN/KÜHLEN nach Busspannungswiederkehr	1 Stellgröße/2-Rohr - Hinweis unverändert 				
- Funktion	Überwachung Stellgrößen z.B. Raumtemperaturregler (RTR)	nein				
	OK Abbrech	en Standard Info Hilfe				

HLK-System

Optionen:

- <u>1 Stellgröße/2-Rohr</u> <u>1 Stellgröße/4-Rohr, mit Umschaltobjekt.</u>
- 2 Stellgrößen/2-Rohr
- 2 Stellgrößen/2-Rohr, mit Umschaltobjekt
- 2 Stellgrößen/4-Rohr

Dieser Parameter legt fest, welches Rohrsystem mit dem Raum Master angesteuert wird.

Die einzelnen Funktionen sind in den nächsten Kapiteln beschrieben.

Wichtig

Wird ein Ventil aufgrund einer Umstellung des HLK-Systems deaktiviert, wird das Ventil vollständig geschlossen. Dabei wird eine evtl. eingestellte Kennlinie nicht beachtet!

Überwachung Stellgrößen z.B. Raumtemperaturregler (RTR)

Optionen: <u>nein</u> ja

 ja: Das Kommunikationsobjekt Stellgröße Störung wird freigegeben. Hierdurch wird z.B. ein Raumtemperaturregler (RTR) zyklisch überwacht.

Hinweis

Im Störungsfall (Notbetrieb), wenn das Regelsignal vom Raumtemperaturregler nicht mehr empfangen wird, führt der Raum Master selbst eine Pulsweitenmodulation – Berechnung durch, S. 214 (Pulsweitenmodulation (PWM), S. 212). Hierfür verwendet der Raum Master die parametrierbare PWM-Zykluszeit

Mit der Option *ja* im Parameter Überwachung Stellgrößen, z.B. Raumtemperaturregler RTR, erscheinen weitere Parameter:

Überwachungszeit in s [30...65.535]

Optionen: 30...<u>120</u>...65.535

Mit diesem Parameter wird die Zeit eingestellt, mit der alle Telegramme auf den Eingangs-/Stellgrößen des RM/S überwacht werden: Kommunikationsobjekte Stellgröße HEIZEN, Stellgröße KÜHLEN oder Stellgröße HEIZEN/KÜHLEN.

Wird in der parametrierten Zeit keine Stellgröße empfangen, liegt eine Kommunikationsstörung vor und der Notbetrieb wird aktiviert.

Wichtig

Es ist zu beachten, dass die Überwachungszeit mindestens um den Faktor 3 größer eingestellt wird, als die vom Raumtemperaturregler (RTR) eingestellte Sendezeit.

Die Reaktion des RM/S auf eine ausbleibende Stellgröße, wird mit dem folgenden Parameter festgelegt.

Objektwert senden (Objekt "Stellgröße Störung" 1 Bit)

Optionen: nein, nur aktualisieren

bei Änderung bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird nur bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird nur bei Anforderung gesendet.
- *bei Änderung oder Anforderung:* Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

ABB i-bus[®] KNX

Inbetriebnahme

Stellgröße bei Reglerausfall in % [0...100]

Optionen: 0...30...100

Damit kann bei Reglerausfall (Notbetrieb) die Stellgröße in Prozent eingestellt werden.

3.2.4.1 HLK-System –

1 Stellgröße/2-Rohr

Wird die Option 1 Stellgröße/2-Rohr gewählt, dann erscheinen zusätzliche Parameter:

Ventil KÜHLEN unabhängig nutzbar

Dieser Parameter dient als Hinweis.

Ventil KÜHLEN

Das Kühlventil kann zusätzlich und unabhängig über das Kommunikationsobjekt Stellgröße KÜHLEN (extra!) benutzt werden. Dabei wird das Ventil KÜHLEN nicht überwacht.

Ventil HEIZEN

Über das Kommunikationsobjekt *Stellgröße HEIZEN/KÜHLEN* wird das Ventil HEIZEN und der Lüfter angesteuert.

Für weitere Informationen siehe: Aufbau einer HLK-Amlage mit Fan Coil Units, S. 194

Betrieb HEIZEN/KÜHLEN nach Busspannungswiederkehr

Optionen: <u>unverändert</u> HEIZEN KÜHLEN

Über diesen Parameter wird das Verhalten nach Busspannungswiederkehr (BSW) eingestellt.

- *unverändert:* Nach BSW wird der Zustand wie vor Busspannungsausfall wieder hergestellt.
- HEIZEN: Nach BSW wird der Zustand HEIZEN eingestellt.
- KÜHLEN: Nach BSW wird der Zustand KÜHLEN eingestellt.

3.2.4.2 HLK-System – 1 Stellgröße/4-Rohr, mit Umschaltobjekt

Wird die Option 1 Stellgröße/4-Rohr, mit Umschaltobjekt gewählt, dann erscheinen zusätzliche Parameter:

Umschaltung erfolgt durch sep. Objekt

Dieser Parameter dient als Hinweis.

Ventil HEIZEN/KÜHLEN

Durch das Kommunikationsobjekt Stellgröße HEIZEN/KÜHLEN werden die Ventile HEIZEN/KÜHLEN und der Lüfter angesteuert.

Das Umschalten zwischen HEIZEN und KÜHLEN erfolgt über das separate Kommunikationsobjekt *Umschalten HEIZEN/KÜHLEN*.

Das jeweils inaktive/nicht angesteuerte Ventil wird automatisch bei der Umstellung geschlossen.

Für weitere Informationen siehe: Aufbau einer HLK-Amlage mit Fan Coil Units, S. 194

Betrieb HEIZEN/KÜHLEN nach Busspannungswiederkehr

Optionen: <u>unverändert</u> HEIZEN KÜHLEN

Über diesen Parameter wird das Verhalten nach Busspannungswiederkehr (BSW) eingestellt.

- unverändert: Nach BSW wird der Zustand wie vor Busspannungsausfall wieder hergestellt.
- HEIZEN: Nach BSW wird der Zustand HEIZEN eingestellt.
- KÜHLEN: Nach BSW wird der Zustand KÜHLEN eingestellt.

Objektwert für HEIZEN des Objekts "Umschalten HEIZEN/KÜHLEN"

Optionen: <u>1</u> 0

Mit diesem Parameter wird eingestellt, bei welchem Objektwert die Umschaltung zwischen HEIZEN und KÜHLEN erfolgen soll.

- 1: Sobald ein Telegramm mit dem Wert 1 empfangen wird, wird HEIZEN aktiviert und KÜHLEN deaktiviert.
- 0: Sobald ein Telegramm mit dem Wert 0 empfangen wird, wird HEIZEN aktiviert und KÜHLEN deaktiviert.

3.2.4.3 HLK-System –

2 Stellgrößen/2-Rohr

Wird die Option 2 Stellgröße/2-Rohr gewählt, dann erscheinen zusätzliche Parameter:

Umschaltung erfolgt automatisch Ventil KÜHLEN nicht nutzbar

Dieser Parameter dient als Hinweis.

Ventil HEIZEN/Ventil KÜHLEN

Das Umschalten zwischen HEIZEN und KÜHLEN erfolgt durch aktualisieren der Stellgrößen. Dabei wird der Status HEIZEN/KÜHLEN entsprechend gesetzt.

Hinweis

Die Umschaltung zwischen HEIZEN/KÜHLEN sollte ausschließlich im dazugehörigen Raumtemperaturregler (RTR) erfolgen. Hier ist immer nur HEIZEN oder KÜHLEN in Abhängigkeit der zuletzt empfangenen Stellgröße aktiv.

- Wird eine Stellgröße mit einem Wert > 0 empfangen, werden der Lüfter und das entsprechende Ventil angesteuert.
- Das andere Ventil wird geschlossen.
- Wird eine Stellgröße mit einem Wert = 0 empfangen, wird diese ignoriert, wenn die andere Stellgröße > 0 ist.

Achtung

Beim 2-Rohr-HLK-System wirken sowohl die *Stellgröße HEIZEN* als auch die *Stellgröße KÜHLEN* auf das Ventil Heizen (elektronische Ausgänge G, H). Bitte beachten Sie, dass immer die zuletzt eintreffende Stellgröße das Ventil Heizen steuert.

Daher sind beim 2-Rohrsystem nur die Kommunikationsobjekte für das Ventil HEIZEN relevant.

Die Kommunikationsobjekte im Zusammenhang mit dem Ventil KÜHLEN, z.B. Status, Zwangsführung oder Ventilspülung sind nicht wirksam.

Für weitere Informationen siehe: Aufbau einer HLK-Amlage mit Fan Coil Units, S. 194

Betrieb HEIZEN/KÜHLEN nach Busspannungswiederkehr

Optionen: <u>unverändert</u>



Über diesen Parameter wird das Verhalten nach Busspannungswiederkehr (BSW) eingestellt.

- *unverändert:* Nach BSW wird der Zustand wie vor Busspannungsausfall wieder hergestellt.
- HEIZEN: Nach BSW wird der Zustand HEIZEN eingestellt.
- KÜHLEN: Nach BSW wird der Zustand KÜHLEN eingestellt.

3.2.4.4 HLK-System – 2 Stellgrößen/2-Rohr, mit Umschaltobjekt

Wird die Option 2 Stellgröße/2-Rohr, mit Umschaltobjekt gewählt, dann erscheinen zusätzliche Parameter:

Umschaltung erfolgt durch sep. Objekt Ventil KÜHLEN nicht nutzbar

Dieser Parameter dient als Hinweis.

Ventil HEIZEN/Ventil KÜHLEN

Durch das Kommunikationsobjekt *Stellgröße HEIZEN* wird das Ventil angesteuert.

Das Umschalten zwischen HEIZEN und KÜHLEN erfolgt über das separate Kommunikationsobjekt *Umschalten HEIZEN/KÜHLEN*.

Achtung

Beim 2-Rohr-HLK-System wirken sowohl die *Stellgröße HEIZEN* als auch die *Stellgröße KÜHLEN* auf das Ventil Heizen (elektronische Ausgänge G, H). Bitte beachten Sie, dass immer die zuletzt eintreffende Stellgröße und das Umschaltobjekt das Ventil Heizen steuern.

Daher sind beim 2-Rohrsystem nur die Kommunikationsobjekte für das Ventil HEIZEN relevant.

Die Kommunikationsobjekte im Zusammenhang mit dem Ventil KÜHLEN, z.B. Status, Zwangsführung oder Ventilspülung sind nicht wirksam.

Für weitere Informationen siehe: Aufbau einer HLK-Amlage mit Fan Coil Units, S. 194

Betrieb HEIZEN/KÜHLEN nach Busspannungswiederkehr

Optionen: <u>unverändert</u> HEIZEN KÜHLEN

Über diesen Parameter wird das Verhalten nach Busspannungswiederkehr (BSW) eingestellt.

- *unverändert:* Nach BSW wird der Zustand wie vor Busspannungsausfall wieder hergestellt.
- HEIZEN: Nach BSW wird der Zustand HEIZEN eingestellt.
- KÜHLEN: Nach BSW wird der Zustand KÜHLEN eingestellt.

Objektwert für HEIZEN des Objekts "Umschaltung HEIZEN/KÜHLEN"

Optionen: <u>1</u> 0

Mit diesem Parameter wird eingestellt mit welchem Objektwert die Umschaltung zwischen HEIZEN und KÜHLEN erfolgen soll.

- *1:* Sobald ein Telegramm mit dem Wert 1 empfangen wird, wird HEIZEN aktiviert und KÜHLEN deaktiviert.
- *0:* Sobald ein Telegramm mit dem Wert 0 empfangen wird, wird HEIZEN aktiviert und KÜHLEN deaktiviert.

3.2.4.5 HLK-System – 2 Stellgrößen/4-Rohr

Wird die Option 2 Stellgrößen/4-Rohr gewählt, dann erscheinen zusätzliche Parameter:

Umschaltung erfolgt automatisch

Dieser Parameter dient als Hinweis.

Ventil HEIZEN/Ventil KÜHLEN

Durch das Kommunikationsobjekt *Stellgröße HEIZEN* wird das Ventil HEIZEN angesteuert.

Durch das Kommunikationsobjekt Stellgröße KÜHLEN wird das Ventil KÜHLEN angesteuert.

Das Umschalten zwischen HEIZEN und KÜHLEN erfolgt durch aktualisieren der Stellgrößen. Dabei wird der Status HEI-ZEN/KÜHLEN entsprechend gesetzt.

Hinweis

Die Umschaltung zwischen HEIZEN/KÜHLEN sollte ausschließlich im dazugehörigen Raumtemperaturregler (RTR) erfolgen. Hier ist immer nur HEIZEN oder KÜHLEN in Abhängigkeit der zuletzt empfangenen Stellgröße aktiv.

- Wird eine Stellgröße mit einem Wert > 0 empfangen, werden der Lüfter und das entsprechende Ventil angesteuert.
- Das andere Ventil wird geschlossen.

- Wird eine Stellgröße mit einem Wert = 0 empfangen, wird diese ignoriert, wenn die andere Stellgröße > 0 ist.

Für weitere Informationen siehe: Aufbau einer HLK-Amlage mit Fan Coil Units, S. 194

Betrieb HEIZEN/KÜHLEN nach Busspannungswiederkehr

Optionen: <u>unverändert</u> HEIZEN KÜHLEN

Über diesen Parameter wird das Verhalten nach Busspannungswiederkehr (BSW) eingestellt.

- unverändert: Nach BSW wird der Zustand wie vor Busspannungsausfall wieder hergestellt.
- HEIZEN: Nach BSW wird der Zustand HEIZEN eingestellt.
- KÜHLEN: Nach BSW wird der Zustand KÜHLEN eingestellt.

3.2.5 Parameterfenster G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) – 3-Punkt, öffnen und schließen

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zum *Ventil HEIZEN* vorgenommen.

Diese Parameter erscheinen, wenn die Option <u>3-Punkt, öffnen und</u> <u>schließen</u> im Parameter Ventilansteuerung ausgewählt wurde.

Allgemein Faciadas Finalizadas I	G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC)				
Freigabe Eingänge a-h Freigabe Ausgänge A-F D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H- Ventil HEIZEN (0.5 A AC) - Funktion	Ventilansteuerung Umkehrpause einhalten Ventilstellung bei Busspannungsausfall in % (0100)	3-Punkt, öffnen und schließen			
- J.J.: Venti KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	Ventilstellung bei Busspannungs- wiederkehr Dauer Ventilverstellung von 0 bis 100 %	180			
	Kennlinie des Ventils korrigieren	nein 💌			
	Ventilstellung automatisch justieren	nein 💌			
	OK Abbrech	nen Standard Info Hilfe			

Ventilansteuerung

Optionen: stetig, PWM 3-Punkt, öffnen und schließen

Mit diesem Parameter wird die Eigenschaft des angeschlossenen Ventils eingestellt (<u>Pulsweitenmodulation (PWM)</u>, S. 212).

Umkehrpause einhalten

Optionen: nein 100/<u>300</u>/500/700/1.000 ms

Über diesen Parameter wird eine Umkehrpause eingestellt.

Die Zeit ist den technischen Daten des Ventils zu entnehmen.

Ventilstellung bei Busspannungsausfall

in % [0...100]

Hinweis: unverändert

Das Ventil bleibt bei Busspannungsausfall unverändert an seiner Position stehen.

Ventilstellung nach Busspannungswiederkehr

Option: <u>unverändert</u> auswählen

Über diesen Parameter ist die Position des Ventils nach Busspannungswiederkehr einstellbar.

auswählen: Ein zusätzlicher Parameter erscheint:

Ventilstellung in % [0...100]

Option: <u>0</u>...100

Über diesen Parameter ist die Position des Ventils nach Busspannungswiederkehr in Prozent einstellbar.

Dauer Ventilstellung von 0 bis 100 % in s [10...6.000]

Option: 10...<u>180</u>...6.000

Mit diesem Parameter wird die Zeit in Sekunden eingestellt, die das angeschlossene Ventil benötigt, um von Stellung 0 % (Ventil geschlossen) auf Stellung 100 % (Ventil komplett geöffnet) zu kommen.

Die Zeit ist den technischen Daten des Ventils zu entnehmen.

Kennlinie des Ventils korrigieren

Option: <u>nein</u> ja

Wird die Option *ja* im Parameter eingestellt, erscheint das Parameterfenster <u>- Kennlinie</u>, S. 133, in dem die Kennlinie des Ventils angepasst wird.

Ventilstellung automatisch justieren

Option: <u>nein</u> ja

- *ja:* Zusätzlich erscheint der Parameter Anzahl der Ventilansteuerungen bis zum Justieren [1...65.535].
- nein: Es passiert nichts.

Hinweis

Eine manuelle Auslösung zum Justieren ist nicht möglich!

Justieren bei Stellgröße 0 %

Jede Fahrt mit der Stellgröße 0 % wird als Justierung ausgeführt, d.h.:

- Unabhängig von der Kennlinie wird das Ventil vollständig geschlossen.
- Die Schließstellung wird um 5 % der Gesamtzeit überfahren, max. eine Minute.
- Diese Funktion kann nicht unterbrochen werden!
- Danach wird die aktuelle Ventilstellung angefahren und der Justierzähler auf Null gesetzt.

Beim automatischen Justieren gilt folgendes

- Der Justierzähler wird bei jedem stoppen des Ventils um 1 erhöht.
- Wird die parametrierte Grenze des Justierzählers in Schließrichtung überschritten, startet die Justierung.

- Durch Ereignisse höherer Priorität wird die Justierung abgebrochen.
- Unabhängig von der Kennlinie wird das Ventil vollständig geschlossen.
- Die Schließstellung wird um 5 % der Gesamtzeit überfahren, max. eine Minute.
 Diese Funktion kann nicht unterbrochen werden!
 Danach wird die aktuelle Ventilstellung angefahren und der Justierzähler auf Null gesetzt.

Hinweis

Eine Ventilverstellung liegt dann vor, wenn tatsächlich eine Ansteuerung des Antriebs vorgenommen wird. Falls Prioritäten und Kennlinie dies verhindern, wird der Justierzähler nicht verändert.

Referenzfahrt

Unter einer Referenzfahrt versteht man ein komplettes Schließen des Ventils.

Eine Referenzfahrt wird durchgeführt nach:

- jedem Reset über den Bus.
- einer Versionsänderung.
- jedem Reset eines unparametrierten Geräts.
- einem Download mit veränderter Verstellzeit.

Dabei ist zu berücksichtigen:

- Eine Referenzfahrt kann nicht unterbrochen werden.
- Die Schließstellung wird um 5 % der Gesamtzeit überfahren, max. eine Minute.
- Nach der Referenzfahrt wird die aktuelle Ventilstellung angefahren und der Justierzähler auf Null gesetzt.

Für weitere Informationen siehe: Prioritäten bei, ..., S. 219

Anzahl der Ventilansteuerungen bis zum Justieren [1...65.535]

Option: 1...10<u>0</u>...65.535

Mit diesem Parameter wird die Anzahl der Fahrten (Ventilansteuerungen) eingestellt, nach der die automatische Justierung durchgeführt wird.

Hinweis

Es werden alle Aktionen größer Null (Motor steht) gezählt. Die Anzahl ist aus den technischen Daten des Ventilherstellers zu entnehmen.

3.2.6 Parameterfenster G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) – stetig, PWM

Diese Parameter erscheinen, wenn die Option *stetig, PWM* im Parameter *Ventilansteuerung* gewählt wurde.

Pulsweitenmodulation (PWM), S. 212

Allgemein	G, H: Ventil	I HEIZEN (0,5 A AC)	
Freigabe Eingänge a-h Freigabe Ausgänge A-F D, E, F. Littler (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H. Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion	Ventilansteuerung Ventiltyp Ventilstellung bei Busspannungsausfall Ventilstellung bei Busspannungs-	stetig, PWM stromlos geschlossen geschlossen	v v
1, J: Yenti KUHLEN (U,SAAL) - Funktion	wiederkehr Zykluszeit des PWM in s [106.000] Dauer Ventilverstellung von 0 bis 100 % in s [106.000] Dauer Ventilverstellung von 100 bis 0 % in s [106.000]	180 180	
	Kennlinie des Ventils korrigieren	nein	×

Ventiltyp

Optionen: <u>stromlos geschlossen</u> stromlos geöffnet

Mit diesem Parameter wird der Ventiltyp des angeschlossenen Ventils eingestellt.

Wie verhält sich ein stromlos geschlossenes Ventil?

Wenn kein Strom im Steuerkreis fließt, ist das Ventil geschlossen. Das Ventil wird geöffnet, sobald im Steuerkreis Strom fließt.

Wie verhält sich ein stromlos geöffnetes Ventil?

Wenn kein Strom im Steuerkreis fließt, ist das Ventil geöffnet. Das Ventil wird geschlossen, sobald im Steuerkreis Strom fließt.

• stromlos geschlossen: Folgender Parameter erscheint:

Ventilstellung bei Busspannungsausfall

Option: geschlossen

Diese Option gilt als Hinweis. Das Ventil bleibt bei Busspannungsausfall geschlossen.

• stromlos geöffnet: Folgender Parameter erscheint:

Ventilstellung bei Busspannungsausfall

Option: geöffnet

Diese Option gilt als Hinweis. Das Ventil bleibt bei Busspannungsausfall geöffnet.

Ventilstellung bei Busspannungswiederkehr

Option: <u>unverändert</u> auswählen

Über diesen Parameter ist die Position des Ventils nach Busspannungswiederkehr einstellbar.

• auswählen: Ein zusätzlicher Parameter erscheint:

Ventilstellung in % [0...100]

Option: <u>0</u>...100

Über diesen Parameter ist die Position des Ventils nach Busspannungswiederkehr in Prozent einstellbar.

Zykluszeit des PWM

in s [10…6.000]

Option: 10...<u>180</u>...6.000

Damit wird die Zykluszeit der PWM-Ansteuerung eingestellt.

Wichtig

Die Mindestpulslänge ist auf 0,5 Sekunden festgelegt, damit es bei sehr kurzen Zykluszeiten (< 1 Min.) zu keinen kurzen Einschaltzeiten (bei kleinen Prozentwerten) bzw. Ausschaltzeiten (bei hohen Prozentwerten) kommt.

Dauer Ventilstellung von 0 bis 100 % in s [10...6.000]

Option: 10...<u>180</u>...6.000

Mit diesem Parameter wird die Zeit in Sekunden eingestellt, die das angeschlossene Ventil benötig, um von Stellung 0 % (Ventil geschlossen) auf Stellung 100 % (Ventil komplett geöffnet) zu fahren.

Hinweis

Die Zeit ist aus den technischen Daten des Ventils zu entnehmen und entspricht der Gesamtlaufzeit.

Dauer Ventilstellung von 100 bis 0 % in s [10...6.000]

Option: 10...<u>180</u>...6.000

Mit diesem Parameter wird die Zeit in Sekunden eingestellt, die das angeschlossene Ventil benötig, um von Stellung 100 % (Ventil geöffnet) auf Stellung 0 % (Ventil komplett geschlossen) zu fahren.

Hinweis

Die Zeit ist aus den technischen Daten des Ventils zu entnehmen und entspricht der Gesamtlaufzeit.

Schnell Aufheizung/Abkühlung

Zusätzlich zu der einstellbaren Zeit wird in Abhängigkeit der Stellgrößenänderung eine Zusatzzeit ermittelt. Dadurch wird eine schnellere Aufheizung oder eine schnellere Abkühlung eines Raumes erreicht.

Zur Ermittlung der Zusatzzeit wird die Differenz zwischen der aktuellen und der neuen Stellgröße ermittelt.

Die Zusatzzeit ist abhängig davon, wie groß die Stellgrößenänderung von der aktuellen bis zur neuen Stellgröße sein soll.

Beispiel

Ist die Stellgrößenänderung aufsteigend, d.h., die aktuelle Stellgröße liegt bei 10 %, die neue Stellgröße bei 20 %, so wird die schnelle Aufheizung aktiviert.

Ist die Stellgrößenänderung absteigend, d.h., die aktuelle Stellgröße ist bei 60 %, die neue Stellgröße bei 40 %, so wird die schnelle Abkühlung aktiviert.

Für weitere Informationen siehe: Schnelle Aufheizung/Abkühlung, S 220

Kennlinie des Ventils korrigieren

Option: <u>nein</u> ja

Wird die Option *ja* im Parameter eingestellt, erscheint das Parameterfenster <u>- Kennlinie</u>, S. 133 in dem die Kennlinie des Ventils angepasst wird.

3.2.6.1 Parameterfenster

- Funktion

Im Parameterfenster - *Funktion* können verschiedene Kommunikationsobjekte freigegeben werden.

Allgemein	- Funktion				
Freigabe Eingänge a-h					
Freigabe Ausgänge A-F	Kommunikationsobjekt freigeben	Lucia III			
D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)	"Sperren" 1 Bit	nein			
- Statusmeldungen					
- Automatik-Betrieb					
G H: Ventil HEIZEN (0.5 & &C)	Kommunikationsobjekt freigeben	nein 🗸			
- Funktion					
I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC)					
- Funktion	Kommunikationsobjekt freigeben				
	"Status Ventilstellung"	nein 💌			
		<u>v.</u>			
	Ventilspülung freigeben	nein 💌			
	J				
	OK Abbreche	n Standard Info Hilfe			

Kommunikationsobjekt freigeben

"Sperren" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u> ja

• *ja:* Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt *Sperren* wird freigegeben und kann dadurch gesperrt werden.

Mit der Option ja erscheint folgender Parameter:

Sperren bei Objektwert

Optionen: <u>1</u> 0

Hier wird eingestellt, mit welchem Objektwert das Ventil gesperrt werden soll.

Kommunikationsobjekt freigeben "Zwangsführung" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u>

ja

 ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Zwangsführung wird freigegeben und kann dadurch zwangsgeführt werden.

Hinweis

Die Kennlinienkorrektur ist auch bei Zwangsführung aktiv.

Mit der Option ja erscheinen folgende Parameter:

Zwangsführung bei Objektwert

Optionen: <u>1</u>

Hier wird eingestellt, mit welchem Objektwert das Ventil zwangsgeführt werden soll.

Ventilstellung bei Zwangsführung in % [0...100]

Optionen: 0...<u>30</u>...100

Hier wird bei Zwangsführung die Ventilstellung in Prozent eingestellt.

Hinweis

Bei aktivierter Zwangsführung ist die Kennlinienkorrektur aktiv.

Kommunikationsobjekt freigeben "Status Ventilstellung"

Optionen: <u>nein</u> 1 Bit 1 Byte

Hinweis

Der Status Ventilstellung wird sofort nach Empfang der Stellgröße gesendet.

• 1 Bit: Folgende Parameter erscheinen:

Objektwert senden

Optionen: nein, nur aktualisieren bei Änderung bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert, aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- bei Änderung oder Anforderung: Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

Objektwert bei Ventilstellung > 0

Optionen: <u>1</u>

0

1 Byte: Folgender Parameter erscheint:

Objektwert senden

Optionen: nein, nur aktualisieren bei Änderung bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert, aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- bei Änderung oder Anforderung: Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

Ventilspülung freigeben

Optionen: <u>nein</u>

ja

 ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Ventilspülung auslösen wird freigegeben.

Hinweis

Wird die Spülung durch eine höhere Priorität unterbrochen, startet sie nach Beendigung dieser Priorität neu, außer sie war durch die höhere Priorität, d.h., Stellgröße 100 % bzw. die parametrierten Werte, für mindestens die Dauer der Spülzeit aktiv.

Die Ventilstellung für das Spülen hat immer die Stellgröße 100 %. Eine entsprechend angepasste Kennlinie wird berücksichtigt.

Für weitere Informationen siehe: Prioritäten, bei ..., S. 219

Mit der Option *ja* werden folgende Parameter sichtbar:

Kommunikationsobjekt freigeben "Status Ventilspülung" 1 Bit

Optionen: <u>nein</u> ja

• *ja:* Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt *Status Ventilspülung* wird freigegeben.

Über dieses Kommunikationsobjekt wird der Status der Ventilspülung angezeigt und zusätzlich erscheint folgender Parameter:

Objektwert senden

Optionen: nein, nur aktualisieren bei Änderung bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

- *nein, nur aktualisieren:* Der Status wird aktualisiert, aber nicht gesendet.
- bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet.
- bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet.
- bei Änderung oder Anforderung: Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

Hinweis

Beim Empfang einer neuen Stellgröße wird der Status sofort gesendet.

Dauer der Ventilspülung in min. [1...255]

Optionen: 1...10...255

Mit diesem Parameter wird die Zeitdauer der Ventilspülung eingestellt. In dieser Zeit wird das Ventil komplett geöffnet. Ist die Zeit abgelaufen wird der Zustand vor der Spülung wieder hergestellt.

Hinweis

Bei der Eingabe der Spülzeit muss die Öffnungszeit des Ventils mit berücksichtigt werden.

Für die Zeit der Ventilspülung ist die Kennlinienkorrektur aktiv.

Automatische Spülung

Optionen: <u>nein</u>

ja

• *ja:* Folgende Parameter erscheinen:

Spülzyklus in Wochen [1...12]

Optionen: 1...<u>6</u>...12

Der Zeitzähler der automatischen Spülung fängt direkt nach dem Download an zu laufen. Bei jedem erneuten Download wird die Zeit erneut zurückgesetzt.

Wenn eine Spülung durchgeführt ist, wird die Zeit zurückgesetzt. Dies kann entweder durch die automatische Spülung oder über das Kommunikationsobjekt *Ventilspülung auslösen* stattfinden.

Hinweis

Über das Kommunikationsobjekt *Ventilspülung auslösen* kann eine Spülung auch über den Bus ausgelöst werden.

Nach Busspannungswiederkehr und Download läuft der Spülzyklus weiter, dabei wird die Busausfallzeit, das ist die Zeit die der Bus tatsächlich ausgefallen war, nicht berücksichtigt.

Ist nach Download der Parameter *Spülzyklus in Wochen* [1...12] verändert worden, startet der Spülzyklus neu.

Spülzyklus zurücksetzen ab Stellgröße in % [1...99]

Optionen: 1...<u>99</u>

Hiermit wird der Spülzyklus ab der eingestellten Stellgröße zurückgesetzt.

3.2.6.2 Parameterfenster

- Kennlinie

Das Parameterfenster *Kennlinie* ist sichtbar, wenn im Parameterfenster *Ventil HEIZEN* die Option *ja* beim Parameter *Kennlinie des Ventils korrigieren* ausgewählt wurde.

Allgemein Freimhe Finninge eite		- Kennlinie	
Freigabe Lingange ah Freigabe Kusgänge A-F D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	Wertepaar 1 Stellgröße in % [0100] Ventilstellung in % [0100] Wertepaar 2 Stellgröße in % [0100] Ventilstellung in % [0100] weiteres Wertepaar	0 0 100 100 nein	
	ОК	Abbrechen Standard	Info Hilfe

Folgendes ist bei der Kennlinieneingabe zu berücksichtigen:

- Die Wertepaare können in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden. Sie werden im Gerät nach Stellgröße aufsteigend sortiert und Zwischenwerte werden interpoliert.
- Haben Wertepaare die gleiche Stellgröße, wird das Wertepaar mit der größten Ventilstellung übernommen. Alle anderen Wertepaare werden ignoriert.
- Das Wertepaar mit der kleinsten Ventilstellung gilt für die Berechnung der kleineren Stellgrößen.
- Ist f
 ür die Stellgr
 ö
 ße 0 % kein Wertepaar eingetragen, gilt f
 ür alle Stellgr
 ö
 ßen von 0 bis zum ersten Wertepaar die Ventilstellung des ersten Wertepaares.
- Ist f
 ür die Stellgr
 ö
 ße 100 % kein Wertepaar eingetragen, gilt f
 ür alle Stellgr
 ö
 ßen vom letzten Wertepaar bis 100 % die Ventilstellung des letzten Wertepaares.

Hinweis

Bei aktivierter Zwangsführung ist die Kennlinienkorrektur aktiv.

Achtung

Eine Parametrierung der Wertepaare mit gleicher Stellgröße führt zu einem undefinierten Zustand und ist dringend zu vermeiden. Ansonsten kann es zur Zerstörung des HLK-Systems führen.

Wertepaar 1 Stellgröße in % [0...100] Optionen: <u>0</u>...100 Ventilstellung in % [0...100] Optionen: 0...100 Wertepaar 2 Stellgröße in % [0...100] Optionen: 0...100 Ventilstellung in % [0...100] Optionen: 0...100 Das Wertepaar 1 bildet die untere Grenze und das Wertepaar 2 bildet die obere Grenze der Kennlinie ab. Durch die Möglichkeit weitere Wertepaare zu aktivieren sind unterschiedliche Kennlinienverläufe realisierbar. Für weitere Informationen siehe: Ventilkennlinie, S. 208 Insgesamt sind vier Wertepaare einstellbar. weiteres Wertepaar Optionen: nein ja *ja:* Ein weiteres Wertepaar kann eingestellt werden. Wertepaar 3 Stellgröße in % [0...100] Optionen: 0...<u>50</u>...100 Ventilstellung in % [0...100] Optionen: 0...50...100 weiteres Wertepaar Optionen: nein ja ja: Ein weiteres Wertepaar kann eingestellt werden. Wertepaar 4 Stellgröße in % [0...100] Optionen: 0...<u>50</u>...100 Ventilstellung in % [0...100] Optionen: 0...<u>50</u>...100

3.2.7 Parameterfenster I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC)

Die Einstellmöglichkeiten des Ventils KÜHLEN unterscheiden sich nicht vom Ventil HEIZEN.

Die Beschreibungen der Parametereinstellmöglichkeiten und einstellbaren Kommunikationsobjekte für das *Ventil KÜHLEN* sind im Parameterfenster <u>*G*, *H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) – 3-Punkt, öffnen und schließen*</u>, S. 123, beschrieben.

3.2.8 Inbetriebnahme ohne Busspannung

Wie wird das Gerät eingeschaltet und in Betrieb genommen?

Das Gerät kann durch anlegen der Hilfsspannung aus dem mobilen Netzteil (NTI) in Betrieb genommen werden.

3.3 Kommunikationsobjekte

Hinweis

Standardmäßig ist bei den Objektwerten das Schreiben-Flag (außer bei 1-Bit-Kommunikationsobjekten) gelöscht. Damit kann der Objektwert nicht über den Bus geändert werden. Ist diese Funktion gewünscht, so ist das Schreiben-Flag in der ETS zu setzen.

Bei Busspannungswiederkehr wird der Objektwert mit dem parametrierten Wert überschrieben.

3.3.1 Allgemein

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Û	A
⊒Z¦o	In Betrieb	System	1 bit	κ	-	-	Ü	-
⊒‡1	Statuswerte anfordern	Allgemein	1 bit	к	2	S	-	-

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags				
0	In Betrieb	System	EIS 1, 1 Bit DPT 1.002	К, Ü				
Dieses Parame <i>Wert 1</i>	Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Allgemein der Parameter Objekt "In Betrieb" senden mit der Option zyklisch Wert 0 senden oder zyklisch Wert 1 senden ausgewählt wurde.							
Um die kann ei Solang Tele	Um die Anwesenheit des Raum Master auf dem ABB i-bus [®] regelmäßig zu überwachen, kann ein In-Betrieb-Telegramm zyklisch auf den Bus gesendet werden. Solange das Kommunikationsobjekt aktiviert ist, sendet es ein In-Betrieb-Telegramm. Telegrammwert: 1 = System in Betrieb bei Option <i>zyklisch Wert 1 senden</i> 0 = System in Betrieb bei Option <i>zyklisch Wert 0 senden</i>							
1	Statuswerte anfordern	Allgemein	EIS 1, 1 Bit DPT 1.017	K, S				
Dieses Parame ausgev	Kommunikationsobjekt ist freige eter Kommunikationsobjekt freig rählt wurde.	egeben, wenn im Paramete eben "Statuswerte anforde	erfenster <i>Allgemeil</i> ern" 1 Bit mit der O	n der ption <i>ja</i>				
Wird ei empfar <i>bei Änd</i> Für der	Wird ein Telegramm mit dem Wert x (x = 0; 1; 0 oder 1) auf diesem Kommunikationsobjekt empfangen, so werden alle Statusobjekte auf den Bus gesendet, sofern diese mit der Option <i>bei Änderung, bei Anforderung</i> oder <i>bei Änderung oder Anforderung</i> parametriert wurden.							
Telegrammwert: 1 = Alle Statusmeldungen werden gesendet. 0 = Es passiert nichts.								
29								
Nicht b	Nicht belegt.							

3.3.2 Kommunikationsobjekte

D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)

Hinweis

Alle drei Lüfterstufen können auch einzeln als Ausgänge L, M, und N parametriert werden. Die Beschreibungen der Kommunikationsobjekte hierzu finden Sie unter Kommunikationsobjekte <u>Ausgänge</u>, S. 169.

Die Beschreibungen der Einstellmöglichkeiten finden Sie im Parameterfenster <u>Freigabe Ausgänge A-F</u>, S. 59.

3.3.2.1 Kommunikationsobjekte

Lüfter mehrstufig

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
⊒‡10	Stufe schalten	Lüfter	1 Byte	К	-	s	-	-
⊒‡11	Stufe 1 schalten	Lüfter	1 bit	К	-	s	-	_
⊒‡12	Stufe 2 schalten	Lüfter	1 bit	К	-	s	-	-
⊒⊒[13	Stufe 3 schalten	Lüfter	1 bit	К	-	s	-	-
⊒≓[14	Weiterschalten Stufe	Lüfter	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡ 15	Status Lüfter EIN/AUS	Lüfter	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒⊒[16	Status Stufe	Lüfter	1 Byte	К	L	-	Ü	-
□2,17	Status Stufe 1	Lüfter	1 bit	К	L	-	Ü	-
■【18	Status Stufe 2	Lüfter	1 bit	К	L	-	Ü	-
■【19	Status Stufe 3	Lüfter	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒⊉21	Begrenzung 1	Lüfter	1 bit	К	-	S	-	-
⊒‡22	Begrenzung 2	Lüfter	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡23	Begrenzung 3	Lüfter	1 bit	К	-	S	-	-
⊒‡24	Begrenzung 4	Lüfter	1 bit	К	-	S	-	-
⊒⊉25	Zwangsführung	Lüfter	1 bit	К	-	S	-	-
⊒‡ 26	Automatik EIN/AUS	Lüfter	1 bit	К	-	S	-	-
⊒‡27	Status Automatik	Lüfter	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡28	Statusbyte Betrieb	Lüfter	1 Byte	К	L	-	Ü	-

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
10	Stufe Schalten	Lüfter	EIS 6, 1 Byte	K, S
			DPT 5.010	

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster *D*, *E*, *F*: Lüfter (3 x 6 A) die Parameter Direkt-Betrieb freigeben und Kommunikationsobjekt freigeben "Stufe x schalten" 1 Byte mit der Option ja ausgewählt wurden.

Über dieses Kommunikationsobjekt kann der Lüfter durch ein 1-Byte-Kommunikationsobjekt eine Lüfterstufe einschalten. Falls zu dem Zeitpunkt eine andere Lüfterstufe eingeschaltet ist, wird diese ausgeschaltet. Unter Berücksichtigung der Anlaufphase wird die neue Lüfterstufe eingeschaltet.

Begrenzungen durch Zwangsführung bleiben bestehen. Der Automatik-Betrieb wird ausgeschaltet. Eine erneute Aktivierung des Automatik-Betriebs erfolgt über das Kommunikationsobjekt *Automatik EIN/AUS*.

Es ergeben sich folgende Telegrammwerte:

1-Byte-Wert	Hexadezimal	Binärwert Bit 76543210	Lüfterstufe
0	00	0000000	0 (AUS)
1	01	0000001	Lüfterstufe 1
2	02	00000010	Lüfterstufe 2
3	03	00000011	Lüfterstufe 3
>3	>03	>00000011	Werte größer 3 werden ignoriert

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
11	Stufe 1 schalten	Lüfter	EIS 1, 1-Bit DPT 1.001	K, S
Diese (3 x 6 nikatio	A) der Parameter Dire	ekt ist freigegeben, wenn im Par ekt-Betrieb freigeben mit der Opl tufe x schalten" 1 Bit mit der Op	ameterfenster <i>D, E, F</i> tion <i>ja</i> und der Param tion <i>ja</i> ausgewählt wu	<i>: Lüfter</i> eter <i>Kommu-</i> rden.
die Lü	ifterstufe 1 erhalten.	Kationsobjekt kann der Raum Ma	aster eine Steligroßen	ur
Begre schalt	nzungen durch Zwang et. Eine erneute Aktivi	gsführung bleiben bestehen. Der erung erfolgt über das Kommun	r Automatik-Betrieb wi ikationsobjekt Automa	rd ausge- atik EIN/AUS
Werde kurz h aussc Ein Al kompl	en mehrere EIN-Befeh iintereinander empfang hlaggebend. JS-Befehl auf eines de ett aus.	le auf verschiedenen Kommunik gen, ist der zuletzt empfangene er drei Kommunikationsobjekte,	kationsobjekten, Lüfte Wert für die Lüfterans Lüfterstufe 1-3, schalt	rstufe 1-3, teuerung et den Lüfter
Tel	legrammwert:	0 = Lüfter AUS		
		1 = Lüfter EIN in Stufe 1		
12	Stufe 2			
Siehe	Kommunikationsobjek	xt 11		
13	Stufe 3			
Siehe	Kommunikationsobjek	st 11	1	1

	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
14	Weiterschalten Stufe	Lüfter	EIS 1, 1 Bit DPT 1.007	K, S
Diese (3 x 6 "Weite	s Kommunikationsobjekt A) die Parameter Direkt-l erschalten Stufe" 1 Bit mit	ist freigegeben, wenn im P Betrieb freigeben und <i>Kom</i> der Option <i>ja</i> ausgewählt	arameterfenster D, E, F munikationsobjekt freig werden.	E Lüfter eben
Über stufe wird d	dieses Kommunikationsol weiter oder eine Lüfterstu lurch den Telegrammwert	ojekt kann der Lüfter durch fe zurück geschaltet werde bestimmt.	ein 1-Bit-Telegramm ei en. Das Schalten (HOCI	ne Lüfter- H/RUNTER
Beim Lüfter mögli ausge Jeder	mehrmaligen, manuellen stufe erhöht bzw. erniedri che Lüfterstufe erreicht ist führt. neue Schalt-Befehl löst e	HOCH bzw. RUNTER sch gt. Dies ist so lange möglic t. Weitere HOCH/RUNTER ine neue Berechnung der	alten wird die Zielstufe i ch, bis die maximal bzw -Befehle werden ignorie Zielstufe aus.	um eine . minimal ert und nich
Te	legrammwert: 0 = 1 =	ELüfterstufe RUNTER sch ELüfterstufe HOCH schalte	alten en	
15	Status Lüfter EIN/AUS	S Lüfter	EIS 1, 1 Bit DPT 1.001	К, Ü
Diese	s Kommunikationsobjekt arameter <i>Kommunikation</i> s	ist freigegeben, wenn im P sobjekt freigeben "Status L	arameterfenster - Statu üfter EIN/AUS" 1 Bit mi	s <i>meldunge</i> t der Optior
der Pa <i>ja</i> aus Das K eine L	gewählt wurde. Communikationsobjekt erh .üfterstufe ungleich Null (/	ält den Kommunikationsob AUS) ist. Der Wert des Kor	ojektwert 1 (EIN), wenn nmunikationsobjekts wi	mindestens rd bei
der Pa ja aus Das K eine L ungle ob er	gewählt wurde. Communikationsobjekt erh Lüfterstufe ungleich Null (/ ich Null gesendet. Dieses ein- oder ausgeschalten i	ält den Kommunikationsot AUS) ist. Der Wert des Kor Kommunikationsobjekt git st.	ojektwert 1 (EIN), wenn nmunikationsobjekts wi ot somit den Status des	mindestens rd bei Lüfters an,
der Pa ja aus Das K eine L ungle ob er Te	gewählt wurde. Communikationsobjekt erh .üfterstufe ungleich Null (/ ich Null gesendet. Dieses ein- oder ausgeschalten i legrammwert: 0 = 1 =	ält den Kommunikationsot AUS) ist. Der Wert des Kor Kommunikationsobjekt git st. = AUS = EIN	ngektwert 1 (EIN), wenn nmunikationsobjekts wi ot somit den Status des	mindestens rd bei Lüfters an,
der Pa ja aus Das K eine L ungle ob er Te	gewählt wurde. Communikationsobjekt erh Lüfterstufe ungleich Null (/ ich Null gesendet. Dieses ein- oder ausgeschalten i legrammwert: 0 = 1 = Hinweis	ält den Kommunikationsob AUS) ist. Der Wert des Kor Kommunikationsobjekt git st. = AUS = EIN	jektwert 1 (EIN), wenn nmunikationsobjekts wi ot somit den Status des	mindestens rd bei Lüfters an,

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
16	Status Stufe	Lüfter	noEIS, 1 Byte DPT 5.010	K, L, Ü

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster - *Statusmeldungen* der Parameter *Kommunikationsobjekt freigeben "Status Stufe" 1 Byte* mit der Option *ja* ausgewählt wurde.

Es ist parametrierbar ob nur der Kommunikationsobjektwert aktualisiert oder dieser bei Änderung oder auf Anforderung auf den Bus gesendet wird. Es ist parametrierbar, ob die Ist-Stufe oder die Ziel-Stufe mit dem Status-Objekt angezeigt wird.

Mit diesem Kommunikationsobjekt ist es möglich die Lüfterstufe z.B. auf einem Anzeige-Display direkt als Zahlenwert anzuzeigen.

Zahlen-Wert	Hexadezimal	Binärwert Bit 76543210	Lüfterstufe
0	00	0000000	0 (AUS)
1	01	00000001	Lüfterstufe 1
2	02	00000010	Lüfterstufe 2
3	03	00000011	Lüfterstufe 3

17	Status Stufe 1	Lüfter	EIS 1, 1 Bit	K, L, Ü
			DPT 1.001	

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster - Statusmeldungen der Parameter Kommunikationsobjekt freigeben "Status Stufe x" 1 Bit mit der Option ja ausgewählt wurde.

Es ist parametrierbar, ob der Kommunikationsobjektwert nur aktualisiert und nicht gesendet, auf Anforderung gesendet oder nur bei Änderung gesendet wird.

Des Weiteren ist parametrierbar, ob die Ist-Stufe oder die Ziel-Stufe angezeigt wird. Mit diesen Kommunikationsobjekten besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe in einer Visualisierung oder auf einem Display anzuzeigen.

Telegrammwert: 0 = Lüfterstufe AUS

|--|

18 Status Stufe 2 Siehe Kommunikationsobjekt 17 19 Status Stufe 3 Siehe Kommunikationsobjekt 17 20 Nicht belegt.
Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags					
21	Begrenzung 1	Lüfter	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, S					
Dieses	Kommunikationsobjekt ist freig	jegeben, wenn im Param	eterfenster - Auto	matik-Betrieb					
der Pai	rameter Begrenzungen freigebo	en mit der Option <i>ja</i> ausge	ewählt wurde.						
	Hinweis								
	Die Begrenzung 1 ist nur im	Automatik-Betrieb aktiv.							
Die Begrenzung 1 ist aktiv, wenn ein Telegramm mit dem Wert 1 auf dem Kommunikations- objekt <i>Begrenzung 1</i> empfangen wird. Die <i>Begrenzung 1</i> wird aufgehoben, wenn ein Tele- gramm mit dem Wert 0 auf dem Kommunikationsobjekt <i>Begrenzung 1</i> empfangen wird. Wenn die <i>Begrenzung 1</i> aktiviert ist, kann der Lüfter nur die im Parameter <i>Lüfterstufe bei</i> <i>Begrenzung 1</i> eingestellte Lüfterstufe bzw. den Lüfterstufenbereich annehmen. Die Ventil- stellung ist unabhängig von der Lüfterbegrenzung parametrierbar.									
	1 = Begre	enzung x aktiv							
22	Begrenzung 2								
Siehe ł	Kommunikationsobjekt 21								
23	Begrenzung 3								
Siehe ł	Kommunikationsobjekt 21								
24	Begrenzung 4								
Siehe ł	Kommunikationsobjekt 21								
25	Zwangsführung	Lüfter	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, S					
 Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster <i>D, E, F: Lüfter</i> (3 x 6 A) der Parameter <i>Kommunikationsobjekt freigeben "Zwangsführung" 1 Bit</i> mit der Option <i>ja</i> ausgewählt wurde. Wenn die Zwangsführung aktiviert ist geht der Raum Master unabhängig von der Stellgröße und seiner parametrierten Begrenzung 1-4 in die Zwangsführung. Die Lüfterstufe und Ventilstellung(en) während der Zwangsführung sind unabhängig voneinander parametrierbar. Telegrammwert: 0 = keine Zwangsführung 									
	1 = Zwan	gsführung							

ABB i-bus[®] KNX

Nr.	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags
26	Automatik EIN/AU	JS	Lüfter	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, S
Dieses (3 x 6	s Kommunikationsot A) der Automatik-Be	ojekt ist freig Strieb freige	gegeben, wenn im Paramo geben wurde.	eterfenster D, E, F	∹ Lüfter
Falls d EIN-Te Der Au kations	ler Automatik-Betrie elegramm auf dieses utomatik-Betrieb wird sobjekt" empfangen	b freigegeb s Kommunil d ausgesch wird.	en ist, wird dieser nach ei kationsobjekt aktiviert. altet, wenn ein Telegramn	nem ETS-Reset o n auf ein "manuell	der durch ein es Kommuni-
Manue	elle Kommunikations	objekte sin	d:		
- Lüfte	r: Stufe schalten				
- Lüfte	r: Stufe x schalten (k = 1, 2 ode	er 3)		
- Lüfte	r: Weiterschalten St	ufe			
- Lüfte	r: Begrenzung x (x =	= 1, 2, 3 ode	er 4)		
Währe erlaub	nd der Zwangsführu ten Grenzen durchg	ıng bleibt de eführt.	er Automatik-Betrieb aktiv	, wird jedoch nur i	in den
Ist im I	Parameter der Wert	1 eingestel	lt:		
Tel	egrammwert:	0 = Autor 1 = Autor	matik-Betrieb AUS matik-Betrieb EIN		
Ist im I	Parameter der Wert	0 eingestel	lt:		
Tel	egrammwert:	0 = Autor 1 = Autor	matik-Betrieb EIN matik-Betrieb AUS		
27	Status Automatik	<u>.</u>	Lüfter	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, L, S
Dieses der Pa ausge	s Kommunikationsot rameter <i>Kommunika</i> wählt wurde.	ojekt ist freig ationsobjek	gegeben, wenn im Param t freigeben "Status Autom	eterfenster - Statu atik" 1 Bit mit der	<i>ismeldungen</i> Option <i>ja</i>
Es ist auf An	parametrierbar, ob o forderung gesendet	ler Kommu oder nur be	nikationsobjektwert nur ak ei Änderung gesendet wird	tualisiert und nich d.	t gesendet,
Das K	ommunikationsobjeł	t zeigt den	Status des Automatik-Bet	triebs an.	
Tel	egrammwert:	0 = inakti 1 = aktivi	iv ert		

Nr.	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags
28	Statusbyte Betriel	b	Lüfter	noEIS, 1 Byte noDPT	K, L, Ü
Dieses	Kommunikationsob	jekt ist freig	egeben, wenn im F	Parameterfenster - Stat	usmeldung
der Par	ameter <i>Kommunika</i>	tionsobjekt	freigeben "Statusk	<i>yte Betrieb" 1 Byte</i> mit	der Option
ausgew	ählt wurde.				
Über di	eses Kommunikatio	nsobjekt ka	ann der Betriebssta	tus des Lüfters angeze	igt oder
auf den	Bus gesendet were	len. Es ist j	parametrierbar, ob	der Kommunikationsob	jektwert nu
aktualis wird.	iert und nicht geser	idet, auf Ar	forderung gesende	et oder nur bei Änderun	g gesendet
Bitfo	lge:	76543210)		
Bit 7	Zwangsführung				
	Telegramwert:	0: inaktiv			
		1: aktiv			
Bit 6	: Begrenzung 1				
	Telegramwert:	0: inaktiv			
		1: aktiv			
Bit 5	: Begrenzung 2				
	Telegramwert:	0: inaktiv			
		1: aktiv			
Bit 4	: Begrenzung 3				
	Telegramwert:	0: inaktiv			
	_	1: aktiv			
Bit 3	Begrenzung 4				
	l elegramwert:	0: inaktiv			
D:+ 0	Ctörung Doglar	1: aktiv			
DIL Z	Tologramwort:	0: inaktiv			
	relegianiwert.	1. aktiv			
Bit 1	Automatik				
2.01	Telegramwert:	0: inaktiv			
		1: aktiv			
Bit 0	: HEIZEN/KÜHLE	N			
	Telegramwert:	0: KÜHLE	EN		
		1: HEIZE	Ν		
[Hinweis				
	Bit 0: erfolat die 11	mschaltung	zwischen HEIZEN	l und KÜHLEN automa	tisch
	durch die Stellgröf	Re wird dei	Status HEIZEN/K	"IHI EN im Rit 0 eret un	nde-

Für weitere Informationen siehe: Statusbyte Lüfter, Zwang/Betrieb, S.224

Kommunikationsobjekte Lüfter einstufig 3.3.2.2

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	Α
⊒≓11	Schalten	Lüfter	1 bit	К	-	s	-	-
■式15	Status Lüfter EIN/AUS	Lüfter	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒ ‡ 21	Begrenzung 1	Lüfter	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡22	Begrenzung 2	Lüfter	1 bit	Κ	-	s	-	-
⊒ ‡ 23	Begrenzung 3	Lüfter	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡ 24	Begrenzung 4	Lüfter	1 bit	Κ	-	S	-	-
⊒‡ 25	Zwangsführung	Lüfter	1 bit	Κ	-	S	-	-
⊒‡26	Automatik EIN/AUS	Lüfter	1 bit	Κ	-	s	-	-
⊒ ‡ 27	Status Automatik	Lüfter	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡]28	Statusbyte Betrieb	Lüfter	1 Byte	К	L	-	Ü	-

Nr.	Funktion	Obje	ktname	Datentyp	Flags
10					
Nicht	belegt.				
11	Schalten	Lüfte	er	EIS 1, 1 Bit DPT 1.001	K, S
Diese (3 x 6	es Kommunikationsc (<i>A)</i> der Parameter <i>L</i>	bjekt ist freigegeber <i>üftertyp</i> mit der Opt	n, wenn im Pa ion <i>einstufig</i> a	rameterfenster <i>D, E,</i> usgewählt wurde.	F: Lüfter
Über	dieses 1-Bit-Komm	unikationsobjekt wird	d der Lüfter ei	n- bzw. ausgeschalte	et.
Begre schalt <i>EIN/A</i> Werd die Lü	enzungen durch Zwa tet. Eine erneute Ak <i>IUS</i> . en mehrere EIN-Be ifteransteuerung au	angsführung bleiben tivierung erfolgt übe Tehle mit dem Wert sschlaggebend.	i bestehen. De r das Kommu 1 empfangen,	er Automatik-Betrieb nikationsobjekt <i>Autor</i> ist der zuletzt empfa	wird ausge- <i>matik</i> ngene Wert für
Ein A	US-Befehl schaltet	den Lüfter komplett	aus.		
Те	legrammwert:	0 = Lüfter AUS 1 = Lüfter EIN			
12 14					
Nicht	t belegt.			I	

	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
15	Status Lüfter EIN/AUS	Lüfter	EIS 1, 1 Bit DPT 1.001	К, Ü
Diese der Pa <i>ja</i> aus Das K	s Kommunikationsobjekt ist f arameter <i>Kommunikationsob</i> gewählt wurde. communikationsobjekt erhält	freigegeben, wenn im Par <i>ijekt freigeben "Status Lüf</i> den Kommunikationsobje	ameterfenster - <i>Statu</i> <i>ter EIN/AUS" 1 Bit</i> mi	<i>ismeldunger</i> t der Option die Lüfter-
stufe ı Lüfter	ungleich 0 (AUS) ist. Der We stufe aktualisiert und gesend	rt des Kommunikationsob let.	ojekts wird bei Anderu	ing der
Diese: schalt werde	s Kommunikationsobjekt gibl en ist. Es kann aber auch zu n.	t somit den Status des Lü m Ansteuern eines Haupt	fters an, ob er ein- oc tschalters für den Lüf	ler ausge- ter verwende
Tel	legrammwert: 0 = Al 1 = El	US IN		
	Hinweis			
	Einige Lüfter benötigen be EIN-Befehl. Mit dem Kom Lüfter z.B. mit einem Scha schaltet werden.	evor sie eine Lüfterstufe e munikationsobjekt <i>Status</i> altaktor zentral über einer	instellen zunächst ei <i>Lüfter EIN/AUS</i> kanr n Hauptschalter einge	nen i der i-
16				
20				
Nicht I	belegt.			
Nicht	belegt.	1::6		
Nicht 21	Begrenzung 1	Lüfter	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, S
Nicht I 21 Diese: der Pa	belegt. Begrenzung 1 s Kommunikationsobjekt ist f arameter <i>Begrenzungen freig</i> Hinweis	Lüfter freigegeben, wenn im Par geben mit der Option <i>ja</i> au	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster - Auto usgewählt wurde.	K, S matik-Betrie
Nicht I 21 Diese: der Pa	belegt. Begrenzung 1 s Kommunikationsobjekt ist f arameter <i>Begrenzungen freig</i> Hinweis Die Begrenzung 1 ist nur	Lüfter freigegeben, wenn im Par geben mit der Option <i>ja</i> au im Automatik-Betrieb akti	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster - <i>Auto</i> usgewählt wurde.	K, S matik-Betrie
Nicht I 21 Diese der Pa Die Be objekt gramn Wenn <i>Begre</i> Die Ve	belegt. Begrenzung 1 s Kommunikationsobjekt ist farameter Begrenzungen freig Hinweis Die Begrenzung 1 ist nur egrenzung 1 ist aktiv, wenn eine Begrenzung 1 ist aktiv, wenn eine ist Begrenzung 1 ist aktiv, wenn eine ist Begrenzung 1 aktiviert ist ist Begrenzung ist unabhängig v	Lüfter freigegeben, wenn im Par geben mit der Option <i>ja</i> au im Automatik-Betrieb akti ein Telegramm mit dem W vird. Die <i>Begrenzung 1</i> wi ommunikationsobjekt <i>Beg</i> st, kann der Lüfter nur die fe bzw. Stufenbereich ann von der Lüfterbegrenzung	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster - <i>Auto</i> usgewählt wurde. iv. /ert 1 auf dem Komm rd aufgehoben, wenr grenzung 1 empfange im Parameterfenster nehmen. parametrierbar.	K, S matik-Betries unikations- ein Tele- n wird. : Lüfter
Nicht I 21 Diese: der Pa der Pa objekt gramn Wenn <i>Begre</i> Die Ve Tel	Begrenzung 1 s Kommunikationsobjekt ist farameter Begrenzungen freig Hinweis Die Begrenzung 1 ist nur egrenzung 1 ist aktiv, wenn er Begrenzung 1 empfangen win mit dem Wert 0 auf dem Kordie Begrenzung 1 aktiviert ister stuffentlistellung ist unabhängig viertilstellung viertilstellung ist unabhängig viertilstellung vierti	Lüfter freigegeben, wenn im Par geben mit der Option <i>ja</i> au im Automatik-Betrieb akti ein Telegramm mit dem W vird. Die <i>Begrenzung 1</i> wi ommunikationsobjekt <i>Beg</i> st, kann der Lüfter nur die fe bzw. Stufenbereich ann von der Lüfterbegrenzung egrenzung x inaktiv egrenzung x aktiv	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster - Auto usgewählt wurde. iv. /ert 1 auf dem Komm rd aufgehoben, wenr grenzung 1 empfange im Parameterfenster nehmen. parametrierbar.	K, S matik-Betriel
Nicht I 21 Diese: der Pa der Pa der Pa Die Be gramn Wenn <i>Begre</i> Die Ve Tel 22	Begrenzung 1 s Kommunikationsobjekt ist farameter Begrenzungen freig Hinweis Die Begrenzung 1 ist nur egrenzung 1 ist aktiv, wenn eigerenzung 1 ist aktiv, wenn eigerenzung 1 empfangen win mit dem Wert 0 auf dem Komzung eingestellte Lüfterstufentilstellung ist unabhängig viegrammwert: 0 = Begrenzung 1 Begrenzung 2	Lüfter freigegeben, wenn im Par geben mit der Option ja au im Automatik-Betrieb akti ein Telegramm mit dem W vird. Die <i>Begrenzung 1</i> wi ommunikationsobjekt <i>Beg</i> st, kann der Lüfter nur die fe bzw. Stufenbereich ann von der Lüfterbegrenzung egrenzung x inaktiv egrenzung x aktiv	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster - <i>Auto</i> usgewählt wurde. iv. /ert 1 auf dem Komm rd aufgehoben, wenr grenzung 1 empfange im Parameterfenster nehmen. parametrierbar.	K, S matik-Betriel unikations- ein Tele- n wird. <i>Lüfter</i>
Nicht I 21 Diese: der Pa der Pa bie Be objekt gramn Wenn Begre Die Ve Tel 22 Siehe	Begrenzung 1 s Kommunikationsobjekt ist farameter Begrenzungen freig Hinweis Die Begrenzung 1 ist aktiv, wenn eigerenzung 1 ist aktiv, wenn eigerenzung 1 ist aktiv, wenn eigerenzung 1 aktiviert istellung ist unabhängig vielegrammwert: 0 = Begrenzung 1 Begrenzung 2 Kommunikationsobjekt 21	Lüfter freigegeben, wenn im Par geben mit der Option ja au im Automatik-Betrieb akti ein Telegramm mit dem W vird. Die Begrenzung 1 wi ommunikationsobjekt Beg st, kann der Lüfter nur die 'e bzw. Stufenbereich ann von der Lüfterbegrenzung egrenzung x inaktiv egrenzung x aktiv	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster - Auto- usgewählt wurde. iv. /ert 1 auf dem Komm rd aufgehoben, wenr grenzung 1 empfange im Parameterfenster hehmen. parametrierbar.	K, S matik-Betriel
Nicht I 21 Dieses der Pa der Pa Die Be objekt gramn Wenn <i>Begre</i> Die Ve Tel 22 Siehe 23	Begrenzung 1 s Kommunikationsobjekt ist farameter Begrenzungen freig Hinweis Die Begrenzung 1 ist nur egrenzung 1 ist aktiv, wenn e Begrenzung 1 ist aktiv, wenn e ist Begrenzung 1 aktiviert ist belegtenzung 1 aktiviert ist enzung eingestellte Lüfterstuf entilstellung ist unabhängig v legrammwert: 0 = Be 1 = Be Begrenzung 2 Kommunikationsobjekt 21	Lüfter freigegeben, wenn im Par geben mit der Option ja au im Automatik-Betrieb akti ein Telegramm mit dem W vird. Die Begrenzung 1 wi ommunikationsobjekt Beg st, kann der Lüfter nur die fe bzw. Stufenbereich ann von der Lüfterbegrenzung egrenzung x inaktiv egrenzung x aktiv	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster - <i>Auto</i> usgewählt wurde. iv. /ert 1 auf dem Komm rd aufgehoben, wenr grenzung 1 empfange im Parameterfenster nehmen. parametrierbar.	K, S matik-Betriel
Nicht I 21 Diese: der Pa der Pa Die Be objekt gramn Wenn Begre Die Ve Tel 22 Siehe 23 Siehe	Begrenzung 1 s Kommunikationsobjekt ist farameter Begrenzungen freig Hinweis Die Begrenzung 1 ist aktiv, wenn eigerenzung 1 ist aktiv, wenn eigerenzung 1 ist aktiv, wenn eigerenzung 1 empfangen win mit dem Wert 0 auf dem Korden die Begrenzung 1 aktiviert istenzung eingestellte Lüfterstuffentlistellung ist unabhängig viegrammwert: 0 = Begrenzung 2 Kommunikationsobjekt 21 Begrenzung 3 Kommunikationsobjekt 21	Lüfter freigegeben, wenn im Par geben mit der Option ja au im Automatik-Betrieb akti ein Telegramm mit dem W vird. Die Begrenzung 1 wi ommunikationsobjekt Beg st, kann der Lüfter nur die fe bzw. Stufenbereich ann von der Lüfterbegrenzung egrenzung x inaktiv egrenzung x aktiv	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster - Auto- usgewählt wurde. iv. /ert 1 auf dem Komm rd aufgehoben, wenr grenzung 1 empfange im Parameterfenster nehmen. parametrierbar.	K, S matik-Betries unikations- e in Tele- n wird. : Lüfter
Nicht I 21 Diese: der Pa der Pa Die Be objekt gramn Wenn Begre Die Ve Tel 22 Siehe 23 Siehe 24	Begrenzung 1 s Kommunikationsobjekt ist farameter Begrenzungen freig Hinweis Die Begrenzung 1 ist nur egrenzung 1 ist aktiv, wenn er Begrenzung 1 ist aktiv, wenn er Begrenzung 1 aktiviert is entilstellung ist unabhängig v legrammwert: 0 = Be 1 = Be Begrenzung 2 Kommunikationsobjekt 21 Begrenzung 3 Kommunikationsobjekt 21	Lüfter freigegeben, wenn im Par geben mit der Option ja au im Automatik-Betrieb akti ein Telegramm mit dem W vird. Die Begrenzung 1 wi ommunikationsobjekt Beg st, kann der Lüfter nur die 'e bzw. Stufenbereich ann ron der Lüfterbegrenzung egrenzung x inaktiv egrenzung x aktiv	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster - Auto usgewählt wurde. iv. /ert 1 auf dem Komm rd aufgehoben, wenr grenzung 1 empfange im Parameterfenster nehmen. parametrierbar.	K, S matik-Betrie.

Nr.	Funktion		Objektname		Datentyp	Flags
25	Zwangsführung		Lüfter		EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, S
Diese (3 x 6 Optio Wenr und s Die Li ander Te	es Kommunikationsol <i>A</i>) der Parameter <i>K</i> n <i>ja</i> ausgewählt wurd n die Zwangsführung einer parametrierten üfterstufe und Ventils r parametrierbar. legrammwert:	bjekt ist freige iommunikation de. aktiviert ist g Begrenzung stellung(en) w 0 = keine 2 1 = Zwang	egeben, wenn im F nsobjekt freigeben eht der Raum Mas 1-4 in die Zwangs vährend der Zwang Zwangsführung Isführung	Paramete n <i>"Zwang</i> ster unab sführung. gsführung	rfenster <i>D, E, F: r</i> s <i>führung" 1 Bit</i> mi hängig von der S g sind unabhängi	L <i>üfter</i> t der tellgröße g vonein
26	Automatik EIN/A	US	Lüfter		EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, S
Diese (3 x 6	es Kommunikationsol S A) der Parameter A	bjekt ist freige utomatik-Beti	egeben, wenn im F <i>rieb freigeben</i> mit (Paramete der Optic	erfenster <i>D, E, F: I</i> on <i>ja</i> ausgewählt v	<i>Lüfter</i> vurde.
onsot Manu - Lüfte - Lüfte	ojekt" empfangen wir elle Kommunikations er: Stufe schalten er: Stufe x schalten (er: Weiterschalten S	d. sobjekte sind: x = 1, 2 oder tufe	3)			
- LUTTO	er: weiterschalten S					
- Luπe Währ ten G	er: Begrenzung x (x end der Zwangsführ renzen durchgeführt	= 1, 2, 3 oder ung bleibt der	4) Automatik-Betrie	b aktiv, w	vird jedoch nur in	den erla
Ist im	Parameter der Wert	1 einaestellt	:			
Те	legrammwert:	0 = Autom 1 = Autom	atik-Betrieb AUS atik-Betrieb EIN			
lst im	Parameter der Wert	0 eingestellt:	:			
Те	legrammwert:	0 = Autom 1 = Autom	atik-Betrieb EIN atik-Betrieb AUS			
27	Status Automati	k	Lüfter		EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, L, S
Diese der P ausge	es Kommunikationsol arameter <i>Kommunik</i> ewählt wurde.	bjekt ist freige ationsobjekt i	egeben, wenn im F freigeben "Status /	Paramete Automati	erfenster - <i>Statusr</i> k" 1 Bit mit der Op	neldunge otion ja
Es ist auf A	parametrierbar, ob o nforderung gesende	der Kommuni t oder nur bei	kationsobjektwert Änderung gesend	nur aktua det wird.	alisiert und nicht g	jesende
Das k	Kommunikationsobje	kt zeigt den S	Status des Automa	atik-Betrie	bs an.	
Те	legrammwert:	0 = inaktiv 1 = aktivie	rt			

Nr.	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags
28	Statusbyte Betrie	b	Lüfter	noEIS, 1 Byte noDPT	K, L, Ü
Dieses	Kommunikationsot	jekt ist freige	egeben, wenn im Pa	arameterfenster - Status	smeldung
der Pa ausgev	rameter <i>Kommunika</i> vählt wurde.	ationsobjekt	freigeben "Statusby	<i>rte Betrieb" 1 Byte</i> mit de	er Option
Über d	ieses Kommunikatio	onsobjekt ka	nn der Betriebsstati	us des Lüfters angezeig	t oder
auf der	n Bus gesendet wer	den. Es ist p	arametrierbar, ob d	er Kommunikationsobje	ktwert
nur akt	ualisiert und nicht g	esendet, auf	Anforderung geser	ndet oder nur bei Änder	ung ge-
sendet	wird.				
Bitfo	olge:	76543210			
Rit 7	7. Zwanosführuno				
Dit	Telegramwert	0 [.] inaktiv			
		1: aktiv			
Bit 6	B: Begrenzung 1				
	Telegramwert:	0: inaktiv			
		1: aktiv			
Bit §	5: Begrenzung 2				
	Telegramwert:	0: inaktiv			
		1: aktiv			
Bit 4	1: Begrenzung 3				
	Telegramwert:	0: inaktiv			
Dit (1: aktiv			
DIL	Telegramwert	0. inaktiv			
	relegianiwert.	1: aktiv			
Bit 2	2: Störung Regler				
	Telegramwert:	0: inaktiv			
		1: aktiv			
Bit ?	I: Automatik				
	Telegramwert:	0: inaktiv			
		1: aktiv			
Bit (): HEIZEN/KUHLI	EN			
	l elegramwert:		N		
			N		
	Hinweis				
	Bit 0: Erfolgt die L	Imschaltung	zwischen HEIZEN	und KÜHLEN automatis	sch
	durch die Stellgrö	ße, wird der	Status HEIZEN/KÜ	HLEN im Bit 0 erst umg	e-
	stellt, wenn auf di	e stellgroße	em wert > 0 empta	ingen wird.	

Für weitere Informationen siehe: Statusbyte Lüfter, Zwang/Betrieb, S.224

3.3.3 Reglereingang

3.3.3.1 Kommunikationsobjekte HLK-System 1 Stellgröße/2-Rohr

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
⊒‡29	Stellgröße HEIZEN/KÜHLEN	Reglereingang	1 Byte	К	-	S	-	-
⊒‡]30	Stellgröße KÜHLEN (extra!)	Reglereingang	1 Byte	К	-	s	-	-

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
29	Stellgröße HEIZEN/KÜHLEN	Reglereingang	EIS 6, 1 Byte DPT 5.001	K, S

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster *Reglereingang* der Parameter *HLK-System* mit der Option *1 Stellgröße/2-Rohr* ausgewählt wurde.

Über dieses Kommunikationsobjekt wird die Stellgröße HEIZEN bzw. KÜHLEN als 1-Byte-%-Wert vorgegeben.

Telegrammwert:

0 % = AUS, keine Heiz- bzw. Kühlung

100 % = EIN, größte Stellgröße, maximale Heiz- bzw. Kühlung

30	Stellgröße KÜHLEN (extra!)	Reglereingang	EIS 6, 1 Byte	K, S
			DPT 5.001	

Hinweis

Unabhängig vom Kommunikationsobjekt 29 kann zusätzlich und ohne Überwachung das Ventil KÜHLEN über das Kommunikationsobjekt 30 angesteuert werden.

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster *Reglereingang* der Parameter *HLK-System* mit der Option 1 Stellgröße/2-Rohr ausgewählt wurde.

Über dieses Kommunikationsobjekt wird die Stellgröße KÜHLEN als 1-Byte-%-Wert vorgegeben.

Telegrammwert:

0 % = AUS, keine Kühlung

100 % = EIN, größte Stellgröße, maximale Kühlung

Nicht belegt.

31

3.3.3.2

Kommunikationsobjekte HLK-System 1 Stellgröße/4-Rohr, mit Umschaltobjekt

Nummer	Funktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	A
⊒‡29	Stellgröße HEIZEN/KÜHLEN	Reglereingang	1 Byte	К	-	s	-	-
⊒‡]31	Umschalten HEIZEN/KÜHLEN	Reglereingang	1 bit	к	-	s	-	-

Nr.	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags
29	Stellgröße HEIZEN/KÜHLEN		Reglereingang	EIS 6, 1 Byte DPT 5.001	K, S
Dieses der Par wählt w Über di als 1-B Tele	Kommunikationsobj rameter <i>HLK-Systen</i> /urde. ieses Kommunikatio yte-%-Wert vorgege egrammwert:	ekt ist freige n mit der Op nsobjekt wir ben. 0% = Al	egeben, wenn im Parame tion <i>1 Stellgröße/4-Rohr,</i> d die Stellgröße HEIZEN JS, keine Heiz- bzw. Küh	terfenster <i>Reglerei</i> <i>mit Umschaltobjek</i> bzw. KÜHLEN lung	ngang t ausge-
		100% = EI	N, größte Stellgröße, ma	ximale Heiz- bzw. ł	Kühlung
30					
nicht be	elegt.				
31	Umschalten HEIZEN/KÜHLEN		Reglereingang	EIS 1, 1 Bit DPT 1.100	K, S
Dieses der Par wählt w	Kommunikationsobj rameter <i>HLK-Systen</i> /urde.	ekt ist freige n mit der Op	egeben, wenn im Parame tion 1 Stellgröße/4-Rohr,	terfenster Reglerei mit Umschaltobjek	ngang t ausge-
lst im F Tele	Parameter der Wert 1 grammwert:	eingestellt: 0 = KÜHL	EN aktiviert		
lating D		1 = HEIZE	N aktiviert		
Tele	grammwert:	0 = HEIZE 1 = KÜHLE	N aktiviert EN aktiviert		
	Hinweis				
	Empfängt das Kon <i>Reglereingang</i> ein	nmunikation en Wert, wir	sobjekt 31 <i>Umschalten H</i> d die Überwachungszeit	IEIZEN/KÜHLEN gestartet.	

3.3.3.3 Kommunikationsobjekte HLK-System 2 Stellgrößen/2-Rohr

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	Α
⊒‡29	Stellgröße HEIZEN	Reglereingang	1 Byte	κ	-	s	-	-
⊒⊉30	Stellgröße KÜHLEN	Reglereingang	1 Byte	К	_	S	-	<u> </u>

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags					
29	Stellgröße HEIZEN	Reglereingang	EIS 6, 1 Byte DPT 5.001	K, S					
Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster <i>Reglereingang</i> der Parameter <i>HLK-System</i> mit der Option 2 <i>Stellgrößen/2-Rohr</i> ausgewählt wurde.									
Über di vorgeg	Über dieses Kommunikationsobjekt wird die Stellgröße HEIZEN als 1-Byte-%-Wert vorgegeben.								
Tele	grammwert: 0 % = A	US, keine Heizung							
	100 % = E	IN, größte Stellgröße, max	imale Heizung						
30	Stellgröße KÜHLEN	Reglereingang	EIS 6, 1 Byte DPT 5.001	K, S					
Dieses	Kommunikationsobjekt ist freige	egeben, wenn im Paramete	erfenster Reglereir	ngang					
der Par	ameter HLK-System mit der Opt	tion 2 Stellgröße/2-Rohr au	usgewählt wurde.						
Über di vorgeg	eses Kommunikationsobjekt wire eben.	d die Stellgröße KÜHLEN	als 1-Byte-%-Wert	I					
Tele	grammwert: 0 % = A	US, keine Kühlung							
	100 % = E	IN, größte Stellgröße, max	imale Kühlung						
31									
Nicht b	eleat.	L							
	vicht belegt.								

Kommunikationsobjekte HLK-System 2 Stellgrößen/2-Rohr, mit Umschaltobjekt 3.3.3.4

Nummer	Funktion	Name	Länge	К	L	S	Ü	A
⊒‡29	Stellgröße HEIZEN	Reglereingang	1 Byte	к	-	s	-	-
⊒⊉30	Stellgröße KÜHLEN	Reglereingang	1 Byte	К	-	S	-	-
⊒‡31	Umschalten HEIZEN/KÜHLEN	Reglereingang	1 bit	К	-	s	-	5

Nr.	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags
29	Stellgröße HEIZ	EN	Reglereingang	EIS 6, 1 Byte DPT 5.001	K, S
Dieses der Pa wählt v Über d vorgeg Tele	s Kommunikationsc irameter <i>HLK-Syste</i> wurde. lieses Kommunikat geben. egrammwert:	bjekt ist freige em mit der Op ionsobjekt wir 0 % = A	egeben, wenn im Para tion 2 Stellgröße/2-Ro d die Stellgröße HEIZ US, keine Heizung	ameterfenster <i>Reglere.</i> ohr, mit Umschaltobjek 'EN als 1-Byte-%-Werl	ingang (tausge-
		100 % = E	in, groiste Stellgroise,	, maximale Helzung	
30	Stellgröße KÜHI	LEN	Reglereingang	EIS 6, 1 Byte DPT 5.001	K, S
Dieses der Pa wählt v	s Kommunikationso rameter <i>HLK-Syst</i> o wurde.	bjekt ist freige e <i>m</i> mit der Op	egeben, wenn im Para tion 2 Stellgröße/2-Ro	ameterfenster Reglere ohr, mit Umschaltobjek	ingang at ausge-
Über d vorgeo	lieses Kommunikat jeben.	ionsobjekt wir	d die Stellgröße KÜH	LEN als 1-Byte-%-We	rt
Telegr	ammwert:	0 % = A	US, keine Kühlung		
-		100 % = E	IN, größte Stellgröße,	, maximale Kühlung	
31	Umschalten HEIZEN/KÜHLEI	N	Reglereingang	EIS 1, 1 Bit DPT 1.100	K, S
Dieses der Pa wählt v	s Kommunikationsc rameter <i>HLK</i> -Sys <i>t</i> e wurde.	bjekt ist freige e <i>m</i> mit der Op	egeben, wenn im Para tion 2 Stellgröße/2-Ro	ameterfenster Reglere ohr, mit Umschaltobjek	ingang tt ausge-
Ist im I	Parameter der Wer	t 1 eingestellt:			
Tele	egrammwert:	0 = KÜHLE 1 = HEIZE	EN aktiviert N aktiviert		
Ist im I	Parameter der Wer	t 0 eingestellt:			
Tele	egrammwert:	0 = HEIZE 1 = KÜHLE	N aktiviert EN aktiviert		
	Hinweis				
	Empfängt das Ko Reglereingang e	ommunikation inen Wert, wir	sobjekt 31 <i>Umschalte</i> d die Überwachungsz	en HEIZEN/KÜHLEN zeit gestartet.	

3.3.3.5 Kommunikationsobjekte HLK-System 2 Stellgrößen/4-Rohr

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	Α
⊒‡29	Stellgröße HEIZEN	Reglereingang	1 Byte	К	-	S	-	-
⊒‡]30	Stellgröße KÜHLEN	Reglereingang	1 Byte	К	_	s	_	_

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags					
29	Stellgröße HEIZEN	Reglereingang	EIS 6, 1 Byte DPT 5.001	K, S					
Dieses der Par	Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster <i>Reglereingang</i> der Parameter <i>HLK-System</i> mit der Option 2 <i>Stellgröße/2-Rohr</i> ausgewählt wurde.								
Über di vorgege	Über dieses Kommunikationsobjekt wird die Stellgröße HEIZEN als 1-Byte-%-Wert vorgegeben.								
Tele	grammwert: 0 % = A	US, keine Heizung							
	100 % = E	IN, größte Stellgröße, max	imale Heizung						
30	Stellaröße KÜHLEN	Reglereingang	EIS 6. 1 Byte	к. s					
			DPT 5.001						
Dieses der Par	Kommunikationsobjekt ist freige ameter <i>HLK-System</i> mit der Opi	geben, wenn im Paramete tion 2 Stellgröße/2-Rohr au	DPT 5.001 Prfenster <i>Reglereir</i> Jsgewählt wurde.	ngang					
Dieses der Par Über di vorgege	Kommunikationsobjekt ist freige ameter <i>HLK-System</i> mit der Op eses Kommunikationsobjekt wir eben.	egeben, wenn im Paramete tion 2 Stellgröße/2-Rohr at d die Stellgröße KÜHLEN	DPT 5.001 erfenster <i>Reglereir</i> usgewählt wurde. als 1-Byte-%-Wert	ngang					
Dieses der Par Über di vorgege Tele	Kommunikationsobjekt ist freige ameter <i>HLK-System</i> mit der Opi eses Kommunikationsobjekt wir eben. grammwert: 0 % = A	egeben, wenn im Paramete tion 2 Stellgröße/2-Rohr au d die Stellgröße KÜHLEN US, keine Kühlung	DPT 5.001 erfenster <i>Reglereir</i> usgewählt wurde. als 1-Byte-%-Wert	ngang					
Dieses der Par Über di vorgege Tele	Kommunikationsobjekt ist freige rameter <i>HLK-System</i> mit der Op eses Kommunikationsobjekt wir eben. grammwert: 0 % = A 100 % = E	egeben, wenn im Paramete tion 2 Stellgröße/2-Rohr au d die Stellgröße KÜHLEN US, keine Kühlung IN, größte Stellgröße, max	DPT 5.001 erfenster <i>Reglereir</i> usgewählt wurde. als 1-Byte-%-Wert imale Kühlung	ngang					
Dieses der Par Über di vorgege Tele	Kommunikationsobjekt ist freige rameter <i>HLK-System</i> mit der Op eses Kommunikationsobjekt wir eben. •grammwert: 0 % = A 100 % = E	egeben, wenn im Paramete tion 2 Stellgröße/2-Rohr au d die Stellgröße KÜHLEN US, keine Kühlung IN, größte Stellgröße, max	DPT 5.001 erfenster <i>Reglereir</i> usgewählt wurde. als 1-Byte-%-Wert imale Kühlung	ngang					
Dieses der Par Über di vorgeg Tele 31	Kommunikationsobjekt ist freige ameter <i>HLK-System</i> mit der Op eses Kommunikationsobjekt wird eben. grammwert: 0 % = A 100 % = E	egeben, wenn im Paramete tion 2 Stellgröße/2-Rohr au d die Stellgröße KÜHLEN US, keine Kühlung IN, größte Stellgröße, max	DPT 5.001 erfenster <i>Reglereir</i> usgewählt wurde. als 1-Byte-%-Wert	ngang					

Kommunikationsobjekt Störung Stellgröße 3.3.3.6

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
⊒‡]32	Störung Stellgröße	Reglereingang	1 bit	к	L	-	Ü	-

Nr.	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags					
32	Störung Stellg	röße	Reglereingang	EIS 1, 1 Bit DPT 1.005	K, L, Ü					
Diese der P <i>ja</i> aus Diese	s Kommunikations arameter <i>Überwac</i> gewählt wurde.	sobjekt ist freig chung Stellgröf sobjekt zeigt ei	egeben, wenn im Par <i>3en z.B. Raumtemper</i> ne Störung der Stellg	ameterfenster <i>Reglere</i> aturregler (<i>RTR</i>) mit de röße, z.B. eines Raum	eingang er Option tempera-					
Die F Störu und d	urreglers RTR, an. Die Fan Coil-Steuerung meldet mit dem Kommunikationsobjekt Störung Stellgröße eine Störung und geht in eine Sicherheitsstellung. Diese Sicherheitsstellung betrifft die Lüfterstufe und die Ventile									
Те	legrammwert:	0 = keine	Störung							
		1 = Störu	ng							
	Hinweis	1 = Störu	ng							

© 2008 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

3.3.4 Kommunikationsobjekte Ventil HEIZEN

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	Α
⊒⊉33	Sperren	Ventil HEIZEN	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡ 34	Zwangsführung	Ventil HEIZEN	1 bit	К	-	s	-	-
⊒⊉35	Ventilspülung auslösen	Ventil HEIZEN	1 bit	к	-	s	-	-
⊒‡]36	Status Ventilspülung	Ventil HEIZEN	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒‡ 37	Status Ventilstellung	Ventil HEIZEN	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡]38	Überlast	Ventil HEIZEN	1 bit	К	-	-	Ü	-

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
33	Sperren	Ventil HEIZEN	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, S

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster - *Funktion* der Parameter *Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit* mit der Option *ja* ausgewählt wurde.

Das Ventil wird mit diesem Kommunikationsobjekt gesperrt.

Wird die Sperre ausgelöst, hat sie die höchste Priorität und die aktuelle Stellgröße wird gehalten, d.h., das Ventil bleibt stehen. Eine gegebenenfalls noch nicht erreichte Zielstellung wird zu Ende gefahren. Wird die Sperre aufgehoben, wird die Zielstellung angefahren, die ohne Sperre eingestellt wurde.

Telegrammwert:

0 = Ventil nicht gesperrt 1 = Ventil gesperrt

34	Zwangsführung	Ventil HEIZEN	EIS 1, 1 Bit	K, S
			DPT 1.003	

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster - *Funktion* der Parameter *Kommunikationsobjekt freigeben "Zwangsführung" 1 Bit* mit der Option *ja* ausgewählt wurde.

Dieses Kommunikationsobjekt setzt den Ausgang in einen definierten Zustand und sperrt ihn. Bei Empfang des Wertes 1 wird die Zwangsführung aktiviert und der Ausgang steuert die parametrierte Ventilstellung an. Bei Empfang des Wertes 0 wird die Zwangsführung beendet. Die Kontaktstellung bleibt so lange bestehen, bis der RM/S ein neues Stellsignal empfängt.

Telegrammwert:

0 = Zwangsführung beenden

1 = Zwangsführung starten

Nr	Funktion	Obioktnamo	Datantun	Flage						
INI.				riays						
35	Ventilspulung auslosen	Ventil HEIZEN	EIS 1, 1 Bit DPT 1.017	K, S						
Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster - Funktion										
der Parameter Ventilspülung freigeben mit der Option ja ausgewählt wurde.										
Über d	Über dieses Kommunikationsobjekt wird die Ventilspülung ausgelöst.									
Tele	Telegrammwert: 0 = Ventilspülung beenden, Ventil wird geschlossen									
1 = Ventilspülung starten, Ventil wird geöffnet										
	Hinweis zum Wert 0									
	Eine gerade laufende Spülung	wird abgebrochen.								
	Eine aufgrund höherer Prioritä	ten nicht ausgeführte Spül	ung wird nicht me	hr						
	ausgetuhrt. Der Spülzyklus bei automatisc	her Spülung wird neu								
	gestartet.	ner opulang wird neu								
		1								
36	Status Ventilspülung	Ventil HEIZEN	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, L, Ü						
Dieses	Kommunikationsobiekt ist freige	u geben, wenn im Paramete	erfenster - <i>Funktio</i>	n						
die Par	ameter Ventilspülung freigeben	und Kommunikationsobjel	kt freigeben "Statu	s Ventil-						
spülung	g" 1 Bit mit der Option <i>ja</i> ausgew	rählt wurden.								
Über di	eses Kommunikationsobjekt wir	d der Status der Ventilspü	ung angezeigt.							
Tele	grammwert: 0 = Ventils	pülung nicht aktiv								
	1 = Ventils	pülung aktiv								
	Hinweis									
	Sobald oine Spülung aktiviert v	wird wird diese im Status	angozoigt							
	Selbst wenn die Spülung z.B. o bleibt der Status aktiv.	durch eine Priorität unterbi	rochen wird,							
				1						
37	Status Ventilstellung	Ventil HEIZEN	EIS 1, 1 Bit DPT 1.001	K, L, Ü						
Dieses	Kommunikationsobiekt ist freige	egeben, wenn im Paramete	erfenster - Funktio	<i>n</i> der						
Parameter Kommunikationsobjekt freigeben "Status Ventilstellung" die Option 1 Bit ausge- wählt wurde										
Warni wurde.										
Dabei v	Uber dieses Kommunikationsobjekt wird der Status der Ventilstellung angezeigt. Dabei wird immer die Zielstellung übertragen wo das Ventil hinfahren soll.									
Tele	grammwert: 0 = Ventils	tellung gleich 0								
	1 = Ventils	tellung ungleich 0								

ABB i-bus[®] KNX

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
37	Status Ventilstellung	Ventil HEIZEN	EIS 5, 1 Byte DPT 5.001	K, L, Ü
Diese Parar wählt Über Dabe	s Kommunikationsobjekt ist f neter <i>Kommunikationsobjekt</i> wurde. dieses Kommunikationsobjek i wird immer die Zielstellung ü	reigegeben, wenn im Para freigeben "Status Ventilste st wird der Status der Vent übertragen wo das Ventil h	meterfenster - Funkt ellung" die Option 1 E ilstellung angezeigt. iinfahren soll.	<i>tion</i> der Byte ausge-
Te	legrammwert: 025	5 = Ventilstellung wird dir	ekt als Zahlenwert ar	ngezeigt
Те 38	legrammwert: 025	5 = Ventilstellung wird dir	ekt als Zahlenwert an EIS 1, 1 Bit DPT 1.005	ngezeigt K, L, Ü
Te 38 Diese	legrammwert: 025 Überlast Is Kommunikationsobjekt ist in	5 = Ventilstellung wird dir Ventil HEIZEN mmer sichtbar.	EIS 1, 1 Bit DPT 1.005	ngezeigt К, L, Ü
Te 38 Diese Das H last a	legrammwert: 025 Überlast Is Kommunikationsobjekt ist in Kommunikationsobjekt sendet m Ausgang des Ventils HEIZ	5 = Ventilstellung wird dir Ventil HEIZEN mmer sichtbar. t eine 1 bei einer Störung, EN.	ekt als Zahlenwert an EIS 1, 1 Bit DPT 1.005 z.B. durch eine therr	ngezeigt K, L, Ü nische Übe

3.3.5 Kommunikationsobjekte Ventil KÜHLEN

Die Kommunikationsobjekte des Ventils KÜHLEN unterscheiden sich nicht von denen des Ventils HEIZEN.

Die Beschreibungen der Parametereinstellmöglichkeiten und einstellbaren Kommunikationsobjekte für *Ventil KÜHLEN* sind im Parameterfenster <u>*G*, *H*: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) – 3-Punkt, öffnen und schließen, S. 123 bzw. unter Kommunikationsobjekte <u>Ventil HEIZEN</u>, S. 156 beschrieben.</u>

Die Kommunikationsobjekte Ventil KÜHLEN haben die Nr. 39-44.

3.3.6 Kommunikationsobjekte Eingänge a-h

Die Kommunikationsobjekte aller *Eingänge* unterscheiden sich nicht voneinander und werden daher anhand des *Eingangs a* erläutert.

Die Beschreibungen der Parametereinstellmöglichkeiten der *Eingänge a-r* sind ab Parameterfenster *Freigabe der Eingänge a-h*, S. 30, beschrieben.

Die Kommunikationsobjekte Eingang a haben die Nr. 45-49.

Die Kommunikationsobjekte Eingang b haben die Nr. 50-54.

Die Kommunikationsobjekte Eingang c haben die Nr. 55-59.

Die Kommunikationsobjekte Eingang d haben die Nr. 60-64.

Die Kommunikationsobjekte Eingang e haben die Nr. 65-69.

Die Kommunikationsobjekte Eingang f haben die Nr. 70-74.

Die Kommunikationsobjekte Eingang g haben die Nr. 75-79.

Die Kommunikationsobjekte *Eingang h* haben die Nr. 80-84.

3.3.6.1 Kommunikationsobjekte

Schaltsensor

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	Α
⊒‡45	Sperren	Eingang a: Schaltsensor	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡46	Schalten 1	Eingang a: Schaltsensor	1 bit	К	-	s	Ü	_
⊒‡47	Schalten 2	Eingang a: Schaltsensor	1 bit	К	-	s	Ü	-
⊒‡ 48	Schalten 3	Eingang a: Schaltsensor	1 bit	К	-	s	Ü	-

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
45	Sperren	Eingang a:	EIS 1, 1 Bit	K, S
		Schaltsensor	DPT 1.003	

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster *a: Schaltsensor* der Parameter *Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit* mit der Option *ja* ausgewählt wurde.

Über das Kommunikationsobjekt Sperren kann der Eingang gesperrt oder freigegeben werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt Sperren werden die Eingänge gesperrt.

Hinweis

Beim Sperren des Einganges erfolgt grundsätzlich keine Reaktion auf einen Signalwechsel am Eingang, aber:

- Das Warten auf einen langen Tastendruck bzw. Mindestsignaldauer wird abgebrochen.
- Ein parametriertes zyklisches Senden wird nicht unterbrochen.
- Das beschreiben des Kommunikationsobjekts Schalten x ist weiterhin möglich.

Hat sich während der Sperrphase der Eingangszustand geändert, so führt das nach der Freigabe zum sofortigen Senden des neuen Objektwertes. Bleibt während der Sperrphase der Eingangszustand gleich, so wird der Objektwert nicht gesendet.

Telegrammwert:

0 = Eingang a freigeben 1 = Eingang a sperren

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
46	Schalten 1	Eingang a: Schaltsensor	EIS 1, 1 Bit DPT 1.001	K, S, Ü

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster *Freigabe Eingänge a-h* der Parameter *Eingang a (Binäreingang, Kontaktabfrage)* mit der Option *Schaltsensor/Störmeldeeingang* ausgewählt wurde.

Entsprechend der Parametereinstellung kann dieses Kommunikationsobjekt über eine Betätigung des Eingangs auf *EIN, AUS, UM* geschaltet oder *keine Reaktion* eingestellt werden. Beim Umschalten wird der vorherige Wert, z.B. 1, direkt auf den Wert 0 umgeschaltet. Das Kommunikationsobjekt kann zyklisch senden, z.B. zur Lebenszeichenüberwachung des Sensors.

	Hinweis						
	Das Kommunikationsobjekt kann von außen beschrieben werden. Somit kann abhängig von der Parametereinstellung das zyklische Senden unter- brochen bzw. nicht mehr möglich sein.						
	Bei der Einstellung sind keine	weiteren Kommunikations	objekte sichtbar.				
Tele	grammwert: 0 = AUS 1 = EIN						
47	Schalten 2						
Siehe k	Kommunikationsobjekt 46.	1					
48	Schalten 3						
Siehe ł	Kommunikationsobjekt 46.	·					
49							
Nicht b	elegt.	•					

3.3.6.2 Kommunikationsobjekte Schalt-/Dimmsensor

Nummer	Funktion	Name		Länge	K	L	S	Ü	A
⊒‡45	Sperren	Eingang a: Schalt-/Dimmsenso	r	1 bit	Κ	-	S	-	_
⊒‡46	Schalten	Eingang a: Schalt-/Dimmsenso	r	1 bit	Κ	-	S	Ü	-
⊒‡47	Dimmen	Eingang a: Schalt-/Dimmsenso	r	4 bit	Κ	-	-	Ü	-

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags					
45	Sperren	Eingang a: Schalt-/Dimmsensor	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, S					
Dieses <i>sensor</i> ausgew	Kommunikationsobjekt ist freige der Parameter <i>Kommunikations</i> vählt wurde.	geben, wenn im Paramete objekt freigeben "Sperren"	erfenster <i>a: Schalt</i> " <i>1 Bit</i> mit der Optio	- <i>/Dimm-</i> on <i>ja</i>					
Über das Kommunikationsobjekt Sperren kann der Eingang gesperrt oder freigegeben werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt Sperren werden die Eingänge gesperrt.									
	Hinweis								
	Beim Sperren des Einganges e Signalwechsel am Eingang, at	erfolgt grundsätzlich keine ber:	Reaktion auf eine	n					
	 Das Warten auf einen langer wird abgebrochen. 	n Tastendruck bzw. Minde	stsignaldauer						
	 – Ein parametriertes zyklisches brochen. 	s Senden beim Stufendimr	men wird unter-						
	 Das Beschreiben des Komm möglich. 	unikationsobjekts Schalter	n ist weiterhin						
	Beim Freigeben eines Eingang (im Gegensatz zu vor der Sper	js führt eine Änderung der rrung) zur sofortigen Beart	Signalzustände beitung, z.B.:						
	 Die Mindestbetätigungen bzw. Erkennungen eines langen/kurzen Tasten- drucks starten. 								
- Kommunikationsobjekte senden ggf. ihren Wert.									
Telegra	ammwert: 0 = Eingan 1 = Eingan	ig a freigeben ig a sperren							

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
46	Schalten	Eingang a: Schalt-/Dimmsensor	EIS 1, 1 Bit DPT 1.001	K, S, Ü

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Freigabe Eingänge a-h der Parameter Eingang a (Binäreingang, Kontaktabfrage) mit der Option Schalt-/Dimmsensor ausgewählt wurde.

Entsprechend der Parametereinstellung kann dieses Kommunikationsobjekt über eine Betätigung des Eingangs auf EIN, AUS, UM geschaltet oder keine Reaktion eingestellt werden. Beim Umschalten wird der vorherige Wert, z.B. 1, direkt auf den Wert 0 umgeschaltet. Bei der Parametereinstellung UM sollte das Kommunikationsobjekt durch eine nicht sendende Gruppenadresse mit der Schalt-Rückmeldung des Dimmaktors verbunden werden (Aktualisierung des Schaltzustandes).

Hinweis

Das Kommunikationsobjekt kann von außen beschrieben werden. Somit kann abhängig von der Parametereinstellung das zyklische Senden unterbrochen bzw. nicht mehr möglich sein.

Bei der Einstellung sind keine weiteren Kommunikationsobjekte sichtbar.

EIN

47 Dimmen K. Ü EIS2. 4 Bit Eingang a: DTP 3.007 Schalt-/Dimmsensor

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Freigabe Eingänge a-h der Parameter Eingang a (Binäreingang, Kontaktabfrage) mit der Option Schalt-/Dimmsensor ausgewählt wurde.

Eine lange Betätigung des Eingangs bewirkt, dass über dieses Kommunikationsobjekt Dimm-Befehle HELLER oder DUNKLER auf den Bus gesendet werden. Bei Ende der Betätigung werden beim START-STOPP-DIMMEN ein STOPP-Befehl gesendet und beim Stufendimmen das zyklische Senden von Dimm-Befehlen gestoppt.

48									
Nicht b	Nicht belegt.								
49									
Nicht b	Nicht belegt.								

3.3.6.3 Kommunikationsobjekte

Jalousiesensor

Nummer	Funktion	Name	Länge	Κ	L	S	Ü	A
⊒‡45	Sperren	Eingang a: Jalousiesensor	1 bit	Κ	-	s	-	-
⊒‡46	Jalousie AUF/AB	Eingang a: Jalousiesensor	1 bit	К	-	s	Ü	-
⊒‡47	STOPP/Lamellenverstellung	Eingang a: Jalousiesensor	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒‡48	Endstellung oben	Eingang a: Jalousiesensor	1 bit	К	-	s	-	-
⊒2 49	Endstellung unten	Eingang a: Jalousiesensor	1 bit	К	-	s	-	-

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
45	Sperren	Eingang a:	EIS 1, 1 Bit	K, S
		Jaiousiesensor	DPT 1.003	

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster *a: Jalousiesensor* der Parameter *Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit* mit der Option *ja* ausgewählt wurde.

Über das Kommunikationsobjekt *Sperren* kann der Eingang gesperrt oder freigegeben werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt *Sperren* werden die Eingänge gesperrt.

Hinweis

Beim Sperren des Einganges erfolgt grundsätzlich keine Reaktion auf einen Signalwechsel, aber:

- Das Warten auf einen langen Tastendruck bzw. Mindestsignaldauer wird abgebrochen.
- Ein parametriertes zyklisches Senden wird abgebrochen.
- Kommunikationsobjekte werden weiter aktualisiert und ggf. auch gesendet.

Beim Freigeben eines Eingangs führt eine Änderung der Signalzustände (im Gegensatz zu vor der Sperrung) zur sofortigen Bearbeitung, z.B.:

 Die Mindestbetätigungen bzw. Erkennungen eines langen/kurzen Tastendrucks starten.

- Kommunikationsobjekte senden ggf. ihren aktuellen Wert.

Telegrammwert:

0 = Eingang a freigeben 1 = Eingang a sperren

46	Jalousie AUF/AB	Eingang a:	EIS7, 1 Bit	K, S, Ü
		Jalousiesensor	DTP 1.008	

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster *Freigabe Eingänge a-h* der Parameter *Eingang a (Binäreingang, Kontaktabfrage)* mit der Option *Jalousiesensor* ausgewählt wurde.

Dieses Kommunikationsobjekt sendet einen Jalousie-Fahr-Befehl AUF bzw. AB auf den Bus. Durch den Empfang von Telegrammen erkennt das Gerät zudem Fahrbefehle eines anderen Sensors, z.B. Parallelbetrieb.

Telegrammwert: 0 = AUF 1 = AB

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
47	STOPP/Lamellenverstellung	Eingang a: Jalousiesensor	EIS7, 1 Bit DTP 1.007	К, Ü
Dieses a-h de ausge Dieses Tel	s Kommunikationsobjekt ist freig r Parameter <i>Eingang a (Binäreir</i> wählt wurde. s Kommunikationsobjekt sendet egrammwert: 0 = STOP 1 = STOP	egeben, wenn im Paramel ngang, Kontaktabfrage) mi einen Befehl STOPP bzw. P/Lamellenverstellung AU P/Lamellenverstellung ZU	erfenster <i>Freigab</i> t der Option <i>Jalou</i> Lamellenverstellt F	e Eingäng siesensor ung.
48	Endstellung oben	Eingang a: Jalousiesensor	EIS1, 1 Bit DTP 1.002	K, S
Dieses a-h de ausge Mit die ob sicl	r Parameter <i>Eingang a (Binäreir</i> wählt wurde. sem Kommunikationsobjekt kan n die Jalousie in der oberen End	egeben, wenn im Paramet ngang, Kontaktabfrage) mi in die Rückmeldung eines stellung befindet, verbund	t der Option <i>Jalou</i> Jalousieaktors, di en werden.	e <i>⊑ingang</i> u isiesensor e anzeigt,
	Hinweis Das Kommunikationsobjekt is nisation).	t für die 1-Taster-Bedienu	ng wichtig (Synch	ro-
Tel 49	Hinweis Das Kommunikationsobjekt is nisation). egrammwert: 0 = Jalous 1 = Jalous Endstellung unten	t für die 1-Taster-Bedienun ie befindet sich nicht in ob ie hat obere Endlage erre Eingang a:	erer Endlage. icht.	го- К, S
Tel 49 Dieses <i>a-h</i> de ausge	Hinweis Das Kommunikationsobjekt is nisation). egrammwert: 0 = Jalous 1 = Jalous fendstellung unten s Kommunikationsobjekt ist freiger Parameter Eingang a (Binäreir wählt wurde.	t für die 1-Taster-Bedienun ie befindet sich nicht in ob ie hat obere Endlage erre Eingang a: Jalousiesensor egeben, wenn im Paramel ogang, Kontaktabfrage) mi	ng wichtig (Synch erer Endlage. icht. EIS1, 1 Bit DTP 1.002 rerfenster <i>Freigab</i> t der Option <i>Jalou</i>	ro- K, S e Eingängu ssiesensor
Tel 49 Dieses <i>a-h</i> de ausge Mit die ob sicl	Hinweis Das Kommunikationsobjekt is nisation). egrammwert: 0 = Jalous 1 = Jalous s Kommunikationsobjekt ist freiger r Parameter <i>Eingang a (Binäreir</i> wählt wurde. esem Kommunikationsobjekt kan n die Jalousie in der unteren Encomposition	t für die 1-Taster-Bedienun ie befindet sich nicht in ob ie hat obere Endlage errei Eingang a: Jalousiesensor egeben, wenn im Paramet <i>ngang, Kontaktabfrage)</i> mi un die Rückmeldung eines dlage befindet, verbunden	ng wichtig (Synch erer Endlage. icht. EIS1, 1 Bit DTP 1.002 erfenster <i>Freigab</i> t der Option <i>Jalou</i> Jalousieaktors, di werden.	K, S E Eingängu Isiesensor
Tel 49 Dieses <i>a-h</i> de ausge Mit die ob sicl	Hinweis Das Kommunikationsobjekt is nisation). egrammwert: 0 = Jalous 1 = Jalous S Kommunikationsobjekt ist freiger r Parameter <i>Eingang a (Binäreir</i> wählt wurde. esem Kommunikationsobjekt kan n die Jalousie in der unteren Enco Hinweis	t für die 1-Taster-Bedienur ie befindet sich nicht in ob ie hat obere Endlage erre Eingang a: Jalousiesensor egeben, wenn im Paramet <i>ngang, Kontaktabfrage)</i> mi in die Rückmeldung eines ilage befindet, verbunden	ng wichtig (Synch erer Endlage. icht. EIS1, 1 Bit DTP 1.002 erfenster <i>Freigab</i> t der Option <i>Jalou</i> Jalousieaktors, di werden.	ro- K, S e Eingängu isiesensor de anzeigt,
Tel 49 Dieses <i>a-h</i> de ausge Mit die ob sicl	Hinweis Das Kommunikationsobjekt is nisation). egrammwert: 0 = Jalous 1 = Jalous S Kommunikationsobjekt ist freiger r Parameter <i>Eingang a (Binäreir</i> wählt wurde. esem Kommunikationsobjekt kan n die Jalousie in der unteren Enco Hinweis Das Kommunikationsobjekt is (Synchronisation).	t für die 1-Taster-Bedienun ie befindet sich nicht in ob ie hat obere Endlage errei Eingang a: Jalousiesensor egeben, wenn im Paramet <i>ngang, Kontaktabfrage)</i> mi un die Rückmeldung eines flage befindet, verbunden	ng wichtig (Synch erer Endlage. icht. EIS1, 1 Bit DTP 1.002 erfenster <i>Freigab</i> t der Option <i>Jalou</i> Jalousieaktors, di werden.	ro- K, S e Eingängu isiesensor le anzeigt,

3.3.6.4 Kommunikationsobjekte

Wert/Zwangsführung

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	Α
⊒⊉45	Sperren	Eingang a: Wert senden	1 bit	Κ	-	S	-	-
⊒‡46	Wert 1, ohne Vorzeichen	Eingang a: Wert/Zwangsf	1 Byte	К	-	-	Ü	-
⊒‡47	Wert 2, ohne Vorzeichen	Eingang a: Wert/Zwangsf	1 Byte	К	-	-	Ü	-

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
45	Sperren	Eingang a: Wert-/Zwangsführung	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, S

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster *a: Wert/Zwangsführung* der Parameter *Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit* mit der Option *ja* ausgewählt wurde.

Über das Kommunikationsobjekt *Sperren* kann der Eingang gesperrt oder freigegeben werden. Bei aktiviertem Kommunikationsobjekt *Sperren* werden die Eingänge gesperrt.

Hinweis

Beim Sperren des Einganges erfolgt grundsätzlich keine Reaktion auf einen Signalwechsel, aber:

- Das Warten auf einen langen Tastendruck bzw. Mindestsignaldauer wird abgebrochen.
- Bei der Parametereinstellung 8-Bit-Szene wird die Speicherung beendet.
- Kommunikationsobjekte werden weiter aktualisiert und ggf. auch gesendet.

Beim Freigeben eines Eingangs führt eine Änderung der Signalzustände (im Gegensatz zu vor der Sperrung) zur sofortigen Bearbeitung, z.B.:

- Die Mindestbetätigungen bzw. Erkennungen eines langen/kurzen Tastendrucks starten.
- Kommunikationsobjekte senden ggf. ihren aktuellen Wert.

Telegrammwert:

0 = Eingang a freigeben 1 = Eingang a sperren

Nr.	Funktion	Objektnam	e		Datentyp	Flags
46	Wert 1	Eingang a	:		EIS variabel	K, Ü
		Wert-/Zwa	ngsführung		DPT variabel	
Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster Freigabe Eingänge						
<i>a-h</i> de	r Parameter Eingang a (Binär	eingang, Ko	ontaktabfrage	e) mi	t der Option Wert/	Zwangs-
führur	g ausgewählt wurde.					
Diese	s Kommunikationsobjekt sende	et bei kurze	er Betätigung	bein	n Öffnen oder Sch	ließen des
Konta	kts einen wert auf den Bus. w	ert und Da	tentyp sind ir	1 der	Parametern frei e	einstelibar.
1-Bit-\	Vert [0/1]		EIS 1	DP	T 1.001 Schalt-Be	fehl
2-Bit-\	Vert [03]		EIS 8	DP	T 2.001 Zwangsfü	Ihrung
1-Byte	e-Wert [-128…127]		EIS 14	DP	T 6.010 Wert	
1-Byte	-Wert [0255]		EIS 6	DP	T 5.010 Wert	
1-Byte	-Wert [8-Bit-Szene]		EIS 6	DP	T 18.001 Szene s	teuern
2-Byte	e-Wert [-32.76832.767]		EIS 10	DP	T 7.001 Wert	
2-Byte	e-Wert [0…65.535]		EIS 10	DP	T 8.001 Wert	
2-Byte	e-Wert [EIB-Gleitkomma]		EIS 5	DP	T 9.001 Temperat	ur
3-Byte	- -Wert [Uhrzeit, Wochentag]		EIS 3	DP	T 10.001 Uhrzeit,	Wochentag
4-Byte	-Wert [0 4 294 967 295]		FIS 11	DP	T 12 001 Wert	
. Dyte			210 11	Β.	1 12:001 11011	
4-Byte	e-Wert [-2.147.483.648…2.147	7.483.647]	EIS 11	DP	T 13.001 Wert	
47	Wert 2					
Sioho	Kommunikationsobiokt 46					
18						
49 49						
Nicht	peleat.					1
	<u> </u>					

3.3.7 Kommunikationsobjekte

Ausgänge

Die Kommunikationsobjekte aller *Ausgänge* unterscheiden sich bis auf die Kommunikationsobjekte *Log. Verknüpfung 1* und *Log. Verknüpfung 2* nicht voneinander. Sie werden daher anhand des *Ausgangs A* erläutert.

Die Beschreibungen der Parametereinstellmöglichkeiten der Ausgänge A-U sind ab Parameterfenster <u>Freigabe Ausgänge A-F</u>, S. 59, beschrieben.

Die Kommunikationsobjekte Ausgang A haben die Nr. 85-92.

Die Kommunikationsobjekte Ausgang B haben die Nr. 93-100.

Die Kommunikationsobjekte Ausgang C haben die Nr. 101-108.

Die Kommunikationsobjekte Ausgang D haben die Nr. 10-15.

Die Kommunikationsobjekte Ausgang E haben die Nr. 16-21.

Die Kommunikationsobjekte Ausgang F haben die Nr. 22-27.

Die Kommunikationsobjekte Ventil HEIZEN G, H haben die Nr. 33-38.

Die Kommunikationsobjekte Ventil KÜHLEN I, J haben die Nr. 39-44.

Hinweis

Die Ausgänge L, M und N können auch als Lüfter parametriert werden. Die Beschreibungen der Kommunikationsobjekte hierzu finden Sie unter Kommunikationsobjekte <u>D, E, F: Lüfter (3 x 6 A)</u>, S. 138.

Die Beschreibungen der Einstellmöglichkeiten finden Sie im Parameterfenster <u>Freigabe Ausgänge A-F</u>, S. 59.

3.3.7.1 Kommunikationsobjekte

Ausgang A

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
⊒⊉85	Schalten	Ausgang A	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡ 86	Dauer-EIN	Ausgang A	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡(87	Funktion Zeit sperren	Ausgang A	1 bit	К	-	S	-	-
⊒‡ 88	Szene	Ausgang A	1 Byte	К	-	s	-	-
⊒‡(89	Zwangsführung	Ausgang A	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡(90	Status Schalten	Ausgang A	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡]91	Log. Verknüpfung 1	Ausgang A	1 bit	К	-	S	-	-
⊒⊉92	Log. Verknüpfung 2	Ausgang A	1 bit	к	-	s	-	-

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
85	Schalten	Ausgang A	EIS 1, 1 Bit DPT 1.001	K, S

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster *Freigabe Ausgänge A-F* der Parameter *Ausgang A (20 A/16 AX C-Load)* freigegeben wurde.

Dieses Kommunikationsobjekt dient zum EIN/AUS-Schalten des Ausgangs.

Über das Schaltobjekt empfängt das Gerät einen Schalt-Befehl.

Schließer:

Telegrammwert	1 = EIN schalten
	0 = AUS schalten
Öffner:	

Telegrammwert	1 = AUS schalten
	0 = EIN schalten

Hinweis

Durch logische Verknüpfungen oder Zwangsführungen führt eine Änderung des Kommunikationsobjekts *Schalten* nicht zwangsweise zu einer Änderung der Kontaktstellung.

Für weitere Informationen siehe: Funktionsschaltbild, S. 182

	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
86	Dauer-EIN	Ausgang A	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	K, S
Diese (20 A/ wurde	s Kommunikationsobjekt is /16 AX C-Load) der Param	st freigegeben, wenn im Para neter <i>Funktion Zeit freigeben</i>	ameterfenster <i>A: Aus</i> mit der Option <i>ja</i> aus	gang gewählt
Mit die	esem Kommunikationsobje	ekt kann der Ausgang zwang	sweise eingeschalte	t werden.
Erhält Komm tionso stand	dieses Kommunikationso nunikationsobjekts <i>Schalte</i> bjekt <i>Dauer-EIN</i> den Wert des Kommunikationsobjel	bjekt den Wert 1, wird der Au en eingeschaltet und bleibt ei t 0 hat. Nach Beenden des D kts <i>Schalten</i> verwendet.	usgang unabhängig v ngeschaltet, bis das bauer-EIN-Zustands v	rom Wert des Kommunika- vird der Zu-
dass of Schalt der sid Dauer A: Au	die anderen Funktionen, z thandlung auslösen. Nach ch ohne <i>Dauer-EIN</i> ergebe <i>r-EIN</i> im Parameterfenster sgang	.B. Treppenlicht, im Hintergru dem Ende von <i>Dauer-EIN</i> s en hätte. Für die Funktion Tr	und weiter laufen, ab tellt sich der Schaltzu eppenlicht ist das Ver	er keine ustand ein, rhalten nach
Wartu	ings- oder Putzaktionen ei	n ständiges FIN zu ermöglig	han Ilhar dan Sahalt	
empfä Nach Tel	ingt das Gerät einen Scha Download oder Busspann legrammwert 1 = 0 =	ungswiederkehr wird <i>Dauer-</i> aktiviert Dauer-EIN-Betrieb beendet Dauer-EIN-Betrieb	<i>EIN</i> inaktiv.	ODJEKT
empfä Nach Tel	ingt das Gerät einen Scha Download oder Busspann legrammwert 1 = 0 = Funktion Zeit sperren	III-Befehl. Iungswiederkehr wird <i>Dauer</i> - e aktiviert Dauer-EIN-Betrieb e beendet Dauer-EIN-Betrieb	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003	објект К, S
 empfž Nach Tel 87 Diese (20 A) wurde 	ingt das Gerät einen Scha Download oder Busspann legrammwert 1 = 0 = Funktion Zeit sperren s Kommunikationsobjekt is /16 AX C-Load) der Param	Ausgang A st freigegeben, wenn im Para	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster <i>A: Aus</i> mit der Option <i>ja</i> aus	K, S gang gewählt
empfä Nach Te 87 Diese (20 A) wurde Nach wert n festge	angt das Gerät einen Scha Download oder Busspann legrammwert 1 = 0 = Funktion Zeit sperren s Kommunikationsobjekt is /16 AX C-Load) der Param e. Busspannungswiederkehr nit dem Parameter Objekt elegt werden.	Ausgang A st freigegeben, wenn im Para heter <i>Funktion Zeit sperren</i> "	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster <i>A: Aus</i> mit der Option <i>ja</i> aus <i>Zeit</i> der Kommunika bei Busspannungswie	K, S gang gewählt tionsobjekt- ederkehr
empfä Nach Tei 87 Diese (20 A/ wurde Nach wert n festge Bei ge <i>Trepp</i>	angt das Gerät einen Scha Download oder Busspann legrammwert 1 = 0 = Funktion Zeit sperren s Kommunikationsobjekt is (16 AX C-Load) der Param Busspannungswiederkehr nit dem Parameter Objekt elegt werden. esperrter Funktion Zeit ist de enlicht wird nicht ausgelös	Ausgang A Ausgang A st freigegeben, wenn im Para heter Funktion Zeit freigeben wert "Funktion Zeit sperren" der Ausgang nur ein- bzw. aust.	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster <i>A: Aus</i> mit der Option <i>ja</i> aus <i>Zeit</i> der Kommunika <i>bei Busspannungswie</i> usschaltbar, die Funk	K, S gang gewählt tionsobjekt- ederkehr
empfä Nach Te 87 Diese (20 A) wurde Nach wert n festge Bei ge <i>Trepp</i> Tel	ingt das Gerät einen Scha Download oder Busspann legrammwert 1 = 0 = Funktion Zeit sperren s Kommunikationsobjekt is (16 AX C-Load) der Param s. Busspannungswiederkehr nit dem Parameter Objekt elegt werden. esperrter Funktion Zeit ist o eenlicht wird nicht ausgelös legrammwert 1 = 0 =	Ausgang A Ausgang A st freigegeben, wenn im Para heter Funktion Zeit freigeben wert "Funktion Zeit sperren" der Ausgang nur ein- bzw. aust. Treppenlicht gesperrt Treppenlicht frei	EIS 1, 1 Bit DPT 1.003 ameterfenster <i>A: Aus</i> mit der Option <i>ja</i> aus <i>Zeit</i> der Kommunika bei Busspannungswid usschaltbar, die Funk	K, S gang gewählt tionsobjekt- ederkehr

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags			
88	Szene	Ausgang A	1 Byte Non EIS	K, S			
			DPT 18.001				
Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster <i>A: Ausgang</i> (20 A/16 AX C-Load) der Parameter Funktion Szene freigeben mit der Option ja ausgewählt wurde.							
Über di Befehl sowie d zugeor	Über dieses 8-Bit-Kommunikationsobjekt kann mittels eines codierten Telegramms ein Szene- Befehl gesendet werden. Das Telegramm enthält die Nummer der angesprochenen Szene sowie die Information, ob die Szene aufgerufen oder der aktuelle Schaltzustand der Szene zugeordnet werden soll.						
Telegra	ammformat (1-Byte): M (MSB) (LSB)	XSSSSSS					
	 1 – Szene wird gespeic 1. – Szene wird gespeic X: nicht verwendet S: Nummer der Szene (1-6) 	hert (falls zugelassen) 64: 00000000 0011111	1)				
	KNX 1-Byte-Te	elegrammwert	Dedeuturer				
	dezimal	hexadezimal	Bedeutung				
	00 oder 64	00h oder 40h	Szene 1 aufrufen				
	01 oder 65	01h oder 41h	Szene 2 aufrufen				
	02 oder 66	02h oder 42h	Szene 3 aufrufen				
	63 oder 127	3Fh oder 7Fh	Szene 64 aufrufen				
	128 odor 102	80h odor P0h	Szono 1 spojeborn				
	120 oder 192	81h oder B1h					
	130 oder 194	82h oder B2h	Szene 2 speichern				

AFh oder FFh	
	Szene 64 speichern

Szene 3 speichern

Für weitere Informationen siehe: <u>Funktion Szene</u>, S. 189 und <u>Schlüsseltabelle Szene (8 Bit)</u>, S. 225

... 191 oder 255

89	Zwangsführung	Ausgang A	1 Bit (EIS 1)	K, S
			DPT 1.003	

Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load) der Parameter Funktion Zwangsführung freigeben mit der Option ja und der Parameter Objekttyp "Zwangsführung" mit 1 Bit ausgewählt wurde.

Erhält dieses Objekt den Wert 1, wird der Ausgang zwangsweise in die parametrierte Schaltposition gesetzt, der im Parameterfenster *Ausgang A (20 A/16 AX C-Load)* eingestellt wurde. Die Zwangsstellung des Kontakts bleibt so lange bestehen, bis die Zwangsführung beendet wird. Dies ist dann der Fall, wenn über das Kommunikationsobjekt *Zwangsführung* eine 0 empfangen wird.

Es ist zu beachten, dass die Funktion *Zwangsführung* und ein Busausfall eine höhere Priorität auf den Schaltzustand haben, siehe <u>Funktionsschaltbild</u>, S. 182.

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
89	Zwangsführung	Ausgang A	2 Bit (EIS 8)	K, S
			DPT 2.001	
Dieses (20 A/1 der Par Über di überge 0 oc	Kommunikationsobjekt ist freige 6 AX C-Load) der Parameter Fu rameter Objekttyp "Zwangsführu eses Kommunikationsobjekt kar ordnete Steuerung. Der Objektw ler 1 = Der Ausgang wird nicht z	egeben, wenn im Paramete Inktion Zwangsführung fre Ing" mit 2 Bit ausgewählt w nn der Ausgang zwangsge vert gibt direkt die Zwangss wangsgeführt.	erfenster <i>A: Ausga</i> <i>igeben</i> mit der Opf vurde. führt werden, z.B. stellung des Konta	<i>ng</i> iion <i>ja</i> und durch eine kts an:
2 =	Der Ausgang wird zwangsgeführ	rt ausgeschalten.		
3 =	Der Ausgang wird zwangsgerun	it eingeschalten.		
90	Status Schalten	Ausgang A	EIS 1, 1 Bit DPT 1.001	K, L, Ü
mit ja ausgewählt wurde. Es ist parametrierbar, ob der Kommunikationsobjektwert <i>nein, nur aktualisiert, bei Änderung,</i> <i>auf Anforderung</i> oder <i>bei Änderung oder Anforderung</i> auf den Bus gesendet wird. Der Kommunikationsobjektwert zeigt direkt die aktuelle Kontaktstellung des Schaltrelais an. Der Statuswert ist invertierbar. Telegrammwert 1 = Relais EIN oder AUS je nach Parametrierung 0 = Relais AUS oder EIN je nach Parametrierung				
91	Log. Verknüpfung 1	Ausgang A	1 Bit (EIS 1) DPT 1.002	K, S
Dieses meter wird im	Dieses Kommunikationsobjekt ist freigegeben, wenn im Parameterfenster - <i>Logik</i> der Para- meter <i>Verknüpfungsobjekt 1 aktivieren</i> mit <i>ja</i> ausgewählt wurde. Das Parameterfenster - <i>Logik</i> wird im Parameterfenster A: Ausgang (20 A/16 AX C-Load) freigegeben.			
Über di geordn	eses Kommunikationsobjekt kar et werden. Die logische Verknür	nn dem Ausgang das erste ofung wird im Parameterfe	e von zwei Logikob nster - <i>Logik</i> festge	ijekten zu- elegt.
Zuerst wird das Schaltobjekt mit dem Kommunikationsobjekt <i>Log. Verknüpfung 1</i> verknüpft. Das Ergebnis hieraus wird mit dem Kommunikationsobjekt <i>Log. Verknüpfung 2</i> verknüpft. <i>Für weitere Informationen siehe: <u>Verknüpfung/Logik</u>, S. 187</i>				
92	Log. Verknüpfung 2	Ausgang A	1 Bit (EIS 1) DPT 1.002	K, S
Siehe ł	Siehe Kommunikationsobjekt 141.			

4 Planung und Anwendung

In diesem Abschnitt finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Lüfter-, Gebläse- und Fan Coil-Ansteuerungen. Ebenfalls sind hier einige Tipps und Anwendungsbeispiele für den praktischen Einsatz des Gerätes beschrieben.

4.1 Eingang

In diesem Kapitel werden die Zentralfunktion und Anwendungsbeispiele zu den Eingängen erläutert. Die Eingänge sind mit der Binärfunktion Kontaktabfrage ausgestattet.

4.1.1 Bedienung mit Zentralfunktion (Licht schalten)

1-Taster-Bedienung

Eine kurze Betätigung eines Tasters schaltet die Beleuchtung EIN bzw. AUS. Eine lange Betätigung schaltet die Beleuchtung zentral AUS.

Verknüpfung der Gruppenadressen:



Im Parameterfenster *a: Schaltsensor* sehen die Einstellungen zum Taster 1 wie folgt aus:

Allgemein	a: Schaltsensor	
Freigabe Eingänge a-h		
a: Schaltsensor Freigabe Ausgänge A-F	Kommunikationsobjekt freigeben	nein 🔽
J. E., F. Littler (3 x 6 A) Statusmeldungen Automatik-Betrieb Reglereingang G. H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC) Funktion J. Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) Statustice	Entprelizeit Unterscheidung zwischen kurzer und Ianger Betätigung Eingang ist bei Betätigung	50 ms v ja v geschlossen v
	Kommunikationsobjekt "Schalten 1"	ja
	Zyklisches Senden	UM
		AUS
		nein 💌
	Kommunikationsobjekt "Schalten 2"	nein
	OK Abbrech	en Standard Info Hilfe

Kurze Betätigung:

UM AUS

4.1.2 Störmeldeeingang

In einer Schaltanlage sollen zwei Einspeiseschalter, ein Kuppelschalter und ein Generatorschalter überwacht werden.

Zur Überwachung sendet der Eingang alle 10 s ein zyklisches *In-Betrieb*-Telegramm. Die inaktive Wartezeit und die Sendeverzögerungszeit sind jeweils auf 17 s eingestellt. Alle 30 s wird beim Schließen des Kontaktes ein EIN- und beim Öffnen ein AUS-Telegramm gesendet.

Einspeiseschalter:	Mindestsignaldauer 200 ms
Kuppelschalter:	Mindestsignaldauer 200 ms
Generatorschalter:	Mindestsignaldauer 200 ms

Im Parameterfenster Allgemein sehen die Einstellungen dazu wie folgt aus:

Allgemein	Allgemein		
Freigabe Eingänge a-h Freigabe Ausgänge A-F D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang G, H: Vernit HEIZEN (0,5 A AC) - Funktion I, J: Vernit KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	Sende- und Schaltverzögerung nach Bus- spannungswiederkehr in s [2255] Telegrammate Objekt 'I'n Betrieb'' senden Sendezykluszeit in s [165.535] Kommunikationsobjekt freigeben ''Statuswerte anfordern'' 1 Bit	17 nicht begrenzt zyklisch Wert 1 senden 10	
	OK Abbreche	en Standard Info Hilfe	

Planung und Anwendung

AB 1	_	- Schalteensor	
Aligemein	•	. Jenaksensol	
Freigabe Eingange a-n			
a: Schaltsensor Freigabe Ausgänge A-F	Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit	nein	*
- Statusmeldungen	Entprellzeit	50 ms	~
- Automatik-Betrieb Reglereingang G. H. Vantil HEIZEN (0.5 A AC)	Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung	nein	*
- Funktion	Mindestsignaldauer aktivieren	ja	~
I, J: Ventil KUHLEN (U,5 A AC) - Funktion	Beim Schließen des Kontakts in Wert x 0,1 s [065.535]	2	*
	Beim Öffnen des Kontakts in Wert x 0,1 s [065.535]	2	*
	Eingang abfragen nach Download, Busreset und Busspannungswiederkehr	ja	*
	Inaktive Wartezeit nach Busspanng.s- wiederderkehr in s [030.000]	17	* *
	Kommunikationsobjekt "Schalten 1"	ja	
	Reaktion beim Schließen des Kontakts bzw. bei kurzer Betätigung	UM	~
	Reaktion beim Öffnen des Kontakts bzw. bei langer Betätigung	AUS	*
	Zyklisches Senden	ja	~
	Telegramm wird wiederholt alle in ≋ [165.535]	2	-
	bei Objektwert	0 oder 1	~
	Kommunikationsobjekt "Schalten 2"	nein	~
		Abbrechen Standard Infr	Hilfe

Im Parameterfenster *a. Schaltsensor* sehen die Einstellungen dazu wie folgt aus:
4.1.3 Bedienung der Beleuchtung (Licht dimmen)

1-Taster-Bedienung

Eine kurze Betätigung schaltet die Beleuchtung EIN bzw. AUS, eine lange Betätigung dimmt abwechselnd HELLER bzw. DUNKLER (entgegengesetzt zum letzten Dimmvorgang). Beide Taster bedienen dieselbe Beleuchtung.

Verknüpfung der Gruppenadressen:

Taster 1			I		Licht	: 1
Binäreingang (Telegramm)					Dimn UD/S	n aktor (Telegramm)
Schalten	1/1/1 1/1/2	-		→	1/1/2 1/1/1	Schalten/Status (Statusobjekt)
Dimmen	1/1/3	₹	ŀ	→	1/1/3	relativ Dimmen
Taster 2						
Binäreingang (Telegramm)						
Schalten	1/1/1 1/1/2	-				
Dimmen	1/1/3	➡				

Im Parameterfenster *a: Dimmsensor* sehen die Einstellungen zu Taster 1 und Taster 2 wie folgt aus:



2-Taster-Bedienung

Dieselbe Gruppenadressen-Verknüpfung eignet sich auch zum 2-Taster-Dimmen. Änderung der Parameter:

Bei kurzer Betätigung: Schalten

Bei langer Betätigung: Dimmrichtung

- = EIN oder AUS
- = Dimmen HELLER oder Dimmen DUNKLER

4.1.4 Bedienung von Jalousien

1-Taster-Bedienung

Taster 1 und Taster 2 bedienen von verschiedenen Orten aus Jalousie 1. Bei kurzer Betätigung fährt die Jalousie (entgegengesetzt zur letzten Bewegung), eine lange Betätigung verstellt die Lamellen.

Verknüpfung der Gruppenadressen:

Taster 1				Jalou	ısie 1
Binäreingang (Telegramm)				Jalo ເ JA/S	isieaktor (Telegramm)
Jalousie AUF/AB	1/1/1 🚽	►		1/1/1	Jalousie AUF/AB fahren
STOPP/Lamellenverst.	1/1/2 🚽	►		1/1/2	Lamellenverst./STOPP AUF/AB
Endstellung oben	1/1/3 🗲	-11	←	1/1/3	Status Position oben*
Endstellung unten	1/1/4 🗲	-11	◄	1/1/4	Status Position unten*
Taster 2					
Taster 2 Binäreingang					
(Telegramm)					
Jalousie AUF/AB	1/1/1 👞	►			
STOPP/Lamellenverst.	1/1/2 🚽	►			
Endstellung oben	1/1/3 🗲	-11			
Endstellung unten	1/1/4				
4					

* Über die Kommunikationsobjekte *Endstellung oben* und *Endstellung unten* wird an den Binäreingang zurückgemeldet, ob sich der Jalousieaktor in einer Endlage befindet. Ist dies nicht möglich wird die 2-Taster-Bedienung empfohlen.

Im Parameterfenster *a: Jalousiesensor* sehen die Einstellungen zu Taster 1 und Taster 2 wie folgt aus:

Allgemein	a: Jalo	ousiesensor
Freigabe Eingänge a-h		
a: Jalousiesensor	Kommunikationsobjekt freigeben	nein
Freigabe Ausgange A-F	"Sperren" 1 Bit	
- Statusmeldungen	Entprellzeit	30 ms 🗸
- Automatik-Betrieb		
Reglereingang	Eingang ist bei Betätigung	geschlossen 💌
G, H: Ventil HEIZEN (0,5 A AC)		
- Funktion		
I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC)		
- Funktion	Jalousie-Bedienfunktion	1-1 aster-Betrieb (kurz = Fahren, lang = Lamelle)
	Kurze Betätigung: Fahren AUF/AB Lange Betätigung: STOPP/Lamelle	<- Hinweis
	Lange Betätigung ab	0,5 s 💌
	Telegramm "Lamelle" wird wiederholt alle	0,4 s
	OK Abbred	chen Standard Info Hilfe

2-Taster-Bedienung

Taster 1 und Taster 2 bedienen von einem Ort aus Jalousie 1. Bei langer Betätigung fährt die Jalousie AB (Taster 1) oder AUF (Taster 2). Bei kurzer Betätigung fährt die Lamelle einen Schritt ZU (Taster 1) oder AUF (Taster 2).

н

Verknüpfung der Gruppenadressen:

Taster 1 (abwärts)

Binäreingang BE/S (Telegramm)			
· · · · ·			
Jalousie AUF/AB	1/1/1	孨	┝╸
STOPP/Lamellenverst.	1/1/2	孨	┝→
Endstellung oben	1/1/3	◄	
Endstellung unten	1/1/4	┥	



Taster 2 (aufwärts)

1)		
Binäreingang BE/S (Telegramm)		
Jalousie AUF/AB	1/1/1	→
STOPP/Lamellenverst.	1/1/2	-
Endstellung oben	1/1/3	◄
Endstellung unten	1/1/4	•

Im Parameterfenster *a: Jalousiesensor* sehen die Einstellungen zu Taster 1 und Taster 2 wie folgt aus:

Allgemein Ereische Fingänge alle	a: Jalous	iesensor	Jalousiesensor
Freigabe Lingange An a. Jalousiesensor Freigabe Ausgänge A-F D, E, F: Lüfter (3 x 6 A) - Statusmeldungen - Automatik-Betrieb Reglereingang D, L. Mark ULL/TENTING EA ADD	Kommunikationsobjekt freigeben "Sperren" 1 Bit Entprellzeit Eingang ist bei Betätigung	nein 💙 30 ms 💙 geschlassen 💙	nein 🔍 30 ms V geschlassen V
G, H: Ventil FICLEN (US A AC) - Funktion I, J: Ventil KÜHLEN (0,5 A AC) - Funktion	Jalousie-Bedienfunktion Kurze Betätigung: STOPP/Lamelle Lange Betätigung: Fahren AUF/AB Lange Betätigung ab Reaktion bei kurzer Betätigung	2-Taster-Betrieb (kurz = Lamelle, lang = Fahren) V <- Hinweis 0.5 s V STOPP/Lamelle ZU V	2-Taster-Betrieb (kurz = Lamelle, lang = Fahren) V <- Hinweis 0.5 s STOPP/Lamelle ZU V
	Reaktion bei langer Betätigung	Fahren AB 💌	Fahren AUF 💌
	OK Abbreche	n Standard Info Hilfe	bbrechen Standard Info Hilfe

ABB i-bus[®] KNX

Planung und Anwendung

4.2	Ausgang		
		In diesem Kapitel werden die Fu beispiele zu den Ausgängen erl	unktionsschaltbilder und Anwendungs- äutert.
4.2.1	Funktionsschaltbild	Die folgende Abbildung zeigt, in beitet werden. Kommunikations sind gleichrangig und werden in gearbeitet.	n welcher Reihenfolge die Funktionen bear- objekte, die in das gleiche Kästchen führen n der Reihe ihres Telegrammeinganges ab-
		Kommunikationsobjekte Eingang	Kommunikationsobjekte Ausgang
			Schalt-Befehle
		Schalten —	Schalten
		8-Bit-Szene Aufrufen/Speichern —	Szenen
		Log. Verknüpfung 1	
		Log. Verknüpfung 2	Log. Verknüpfung
		Funktion Zeit sperren ───→	· Zeit Treppenlicht Verzögerung
		Dauer EIN	Blinken
		Zwangsführung	ja bunnugstührung nein Zwangsführung
		Busspannungsausfall	Kontaktstellung auswerten
			Rückmeldung

Hinweis

Wird ein Telegramm über das Kommunikationsobjekt *Schalten* empfangen, wird dieses mit den beiden Logikobjekten verknüpft, falls diese aktiviert sind. Das Ergebnis hieraus dient als Eingangssignal für die Funktion Zeit. Wenn diese nicht gesperrt ist, wird ein entsprechendes Schaltsignal erzeugt, z.B. Verzögerung oder Blinken. Bevor der Schalt-Befehl das Relais erreicht, wird die Zwangsführung überprüft und gegebenenfalls vorrangig ausgeführt. Abschließend ist die Schalthandlung nur noch von dem Busspannunszustand abhängig. Wenn diese eine Schalthandlung zulässt wird das Relais geschaltet.

4.2.2 Funktion Zeit

Die Funktion *Zeit* kann über den Bus (1-Bit-Kommunikationsobjekt *Funktion Zeit sperren*) freigegeben (Wert 0) und gesperrt (Wert 1) werden. Solange die Funktion *Zeit* gesperrt ist, arbeitet der Ausgang unverzögert.

Mit der Funktion Zeit lassen sich verschiedene Funktionen realisieren:

- Treppenlicht
- Ein- und Ausschaltverzögerung
- Blinken

Ebenfalls ist es möglich einen Wechsel zwischen den Funktionen zu realisieren, z.B. Funktion Treppenlicht (Nachtbetrieb) und normalen EIN/AUS-Schaltfunktion (Tagbetrieb).

4.2.2.1 Treppenlicht

Nach Ablauf der Treppenlichtzeit T_{EIN} schaltet der Ausgang automatisch wieder aus. Bei jedem Telegramm mit dem Wert 1 startet die Treppenlichtzeit neu *Retriggerfunktion*, außer der Parameter *Treppenlicht verlängert sich bei mehrfachen Einschalten (Pumpen)* im Parameterfenster <u>A: Ausgang</u> - Zeit, S. 67, auf *nein, kein Pumpen möglich* eingestellt ist.



Dieses Verhalten ist das Grundverhalten der Funktion Treppenlicht

Über das "Pumpen", mehrmalige Betätigung des Tasters, kann der Benutzer die Treppenlichtzeit den aktuellen Bedürfnissen anpassen. Die Maximaldauer des Treppenlichts ist in den Parametern einstellbar.



Empfängt das Gerät bei eingeschaltetem Treppenlicht einen weiteren EIN-Befehl, wird die Treppenlichtzeit zur verbleibenden Zeit hinzuaddiert.

4.2.2.2 Ein- und Ausschalt-

verzögerung

Die Ein- und Ausschaltverzögerung verzögert das Einschalten oder das Ausschalten des Ausgangs.

Beispiel 1:



Beispiel 2:



Nach einem Schalt-Befehl startet die Verzögerungszeit T_{D1} bzw. T_{D0}, nach deren Ablauf der Ausgang den Schalt-Befehl ausführt.

Wenn während der Einschaltverzögerung ein erneutes EIN-Telegramm mit dem Wert 1 empfangen wird, startet die Zeit der Einschaltverzögerung erneut. Gleiches gilt beim Ausschalten für die Ausschaltverzögerung. Wird während der Ausschaltverzögerung ein erneutes AUS-Telegramm mit dem Wert 0 empfangen wird, die Zeit der Ausschaltverzögerung erneut gestartet.

Hinweis

Empfängt das Gerät während der Einschaltverzögerungszeit T_{D1} einen AUS-Befehl, wird der EIN-Befehl verworfen.

4.2.2.3 Blinken

Der Ausgang kann blinken, indem der Ausgang periodisch ein- und ausschaltet.



Die Einschaltzeit (T_{EIN}) und Ausschaltzeit (T_{AUS}) während des Blinkens ist parametrierbar.

Hinweis

Die Kontaktlebensdauer der Kontakte ist zu berücksichtigen und den technischen Daten zu entnehmen. Hilfreich kann die Begrenzung der Schaltspiele durch den Parameter *Anzahl der Impulse* sein.

Weiterhin kann es bedingt durch die begrenzte Schalt-Energie bei sehr häufigem Schalten zu einer Verzögerung der Schaltfolge kommen. Die möglichen Schaltspiele sind zu berücksichtigen.

4.2.3 Verknüpfung/Logik

Durch die Funktion *Verknüpfung/Logik* ist es möglich, das Schalten des Ausgangs mit bestimmten Bedingungen zu verknüpfen. Es sind zwei Verknüpfungsobjekte verfügbar:



Zuerst wird das Kommunikationsobjekt *Schalten* mit dem Kommunikationsobjekt *Log. Verknüpfung 1* ausgewertet. Das Ergebnis hieraus wird mit Kommunikationsobjekt *Log. Verknüpfung 2* verknüpft.

Die folgenden Logikfunktionen sind möglich:

Objektwerte						
logische Funktion	Schalten	Verknüpfung 1	Ergebnis	Verknüpfung 2	Ausgang	Erläuterungen
UND	0	0	0	0	0	Das Ergebnis ist 1, wenn
	0	1	0	1	0	beide Eingangswerte 1 sind.
	1	0	0	0	0	Der Ausgang ist 1, wenn
	1	1	1	1	1	beide Eingangswerte 1 sind.
ODER	0	0	0	0	0	Das Ergebnis ist 1, wenn einer
	0	1	1	1	1	der beiden Eingangswerte 1
	1	0	1	0	1	ist.
	1	1	1	1	1	
XODER	0	0	0	0	0	Das Ergebnis ist 1, wenn
	0	1	1	1	0	beide Eingangswerte einen
	1	0	1	0	1	unterschiedlichen Wert
	1	1	0	1	1	besitzen.
TOR	0	zu		zu		Das Objekt Schalten wird nur
	0	offen	0	offen	0	durchgelassen, wenn das
	1	zu		zu		TOR (Verknüpfung) offen ist.
	1	offen	1	offen	1	Andernfalls wird der Empfang
						von Objekt Schalten ignoriert.

Die Logikfunktion wird bei jedem Empfang eines Objektwertes neu berechnet.

Beispiel Torfunktion

- Die Verknüpfung TOR ist so parametriert, dass eine Sperrung erfolgt, wenn auf dem Kommunikationsobjekt *Log. Verknüpfung x* eine 0 empfangen wird.
- Der Ausgang der logischen Verknüpfung ist 0.
- Das Kommunikationsobjekt *Log. Verknüpfung 1* empfängt eine 0, d.h., das TOR sperrt.
- Das Kommunikationsobjekt *Schalten* empfängt 0, 1, 0, 1. Der Ausgang der logischen Verknüpfung bleibt immer 0.
- Das Kommunikationsobjekt *Log. Verknüpfung x* empfängt eine 1, d.h., das TOR ist freigegeben, wenn in den Parametern eingestellt.
- Der Ausgang der logischen Verknüpfung wird neu berechnet.

Hinweis

Werden Telegramme während der Sperrung auf dem Kommunikationsobjekt *Schalten* empfangen, werden diese nicht gespeichert.

Daher bleibt bei Freigabe des TORs der Ausgang bzw. das Ergebnis unverändert.

Der Ausgang schaltet, wenn das TOR freigegeben ist und ein Telegramm auf dem Kommunikationsobjekt *Schalten* empfangen wird.

4.2.4 Funktion Szene

Bei der Szene über 8 Bit gibt der Taster dem Raum Master die Anweisung, eine Szene aufzurufen. Die Szene wird nicht im Taster, sondern im Raum Master gespeichert.



Im Telegrammwert wird eine Szenennummer mit gesendet, die mit der Szenennummer in den Parametern des Raum Masters übereinstimmen muss.

Über eine einzige Gruppenadresse werden bis zu 64 unterschiedliche Szenen verwaltet. In einem Szenen-Telegramm sind der Abruf oder das Speichern der Szene enthalten.

Im Folgenden wird die Funktion der Szene beschrieben, die mehrere verschiedene KNX-Teilnehmer ansteuert.

Mit der Szene besteht die Möglichkeit eine von 64 Szenen aufzurufen oder mehrere KNX-Geräte in eine Szene einzubinden. Diese Szene lässt sich über ein einziges Telegramm aufrufen oder speichern. Voraussetzung ist, dass alle Betriebsgeräte mit der gleichen Szenennummer parametriert sind.

Jedes beteiligte KNX-Gerät empfängt das Szenen-Telegramm und steuert selbständig die Szenenwerte an. Über den Raum Master werden z.B. die Ausgänge ein- bzw. ausgeschaltet, die Jalousie fährt in eine bestimmte Position.

Über eine einzige KNX-Gruppenadresse können hierdurch bis zu 64 unterschiedliche Szenen verwaltet werden. In einem Szenen-Telegramm sind folgende Informationen enthalten:

- Nummer der Szene (1...64)
- Szene aufrufen/Szene speichern

Für weitere Informationen siehe: Schlüsseltabelle Szene (8 Bit), S. 225

Vorteil

Die Funktion *Szene* bei ABB i-bus[®]-Geräten bietet folgenden entscheidenden Vorteil:

Alle auszuführenden Einstellungen der Teilnehmer einer Szene werden im Gerät gespeichert. Daher müssen diese nicht bei einem Aufruf der Szene über den KNX versendet werden, sondern lediglich ein Zahlenwert, der dieser Szene zugeordnet wurde. Dies entlastet den Bus erheblich und verhindert unnötigen Telegrammverkehr auf dem KNX.

Hinweis

Die Szenen Nummerierung 1 bis 64 wird über den KNX mit einem Telegrammwert 0 bis 63 aufgerufen. Entsprechende Szenenverschlüsselung siehe <u>Schlüsseltabelle Szene (8 Bit)</u>, S. 225. ABB i-bus[®] KNX

Planung und Anwendung

4.3 Heizungs-, Lüftungs-, Klimasteuerung mit

Fan Coil Units

Der Raum Master RM/S steuert einphasige Lüfter-, Gebläse- oder Fan Coil Units an. Es sind dreistufige, einphasige Lüfter mit Stufen- oder Wechselansteuerung möglich.

Spezielle Lüftereigenschaften, z.B. Umschaltpausen, Verweilzeiten und eine Anlaufphase sind parametrierbar. Es stehen bis zu zwei Eingangsgrößen für Heiz- und Kühlsignale zur Verfügung, z.B. von einem Raumtemperaturregler.

Durch die im RM/S getrennte Lüfter- und Ventil-Parametrierung ergibt sich eine maximale Flexibilität und sehr viele Kombinationsmöglichkeiten für die verschiedenen Anwendungen im Heizungs-, Lüftungs- und Klima-Bereich (HLK-Bereich).

4.3.1 Begriffe

Fan Coil Unit ist die englische Bezeichnung für einen Ventilatorkonvektor oder Gebläsekonvektor, die auch im deutschen Sprachgebrauch recht verbreitet ist.

Die Fan Coil Unit wird an eine zentrale Heiz- und Kühlwasserversorgung angeschlossen und erzeugt raumbezogen die gewünschte Temperatur. Mit einer Fan Coil Unit kann ein Raum geheizt, gekühlt und gelüftet werden.

4.3.2 Lüfter-Betrieb

Mit dem Lüfter-Betrieb kann ein einphasiger Lüfter, Gebläse oder Konvektor angesteuert werden. In Kombination mit einer Ventilansteuerung sind 2-, 3- oder 4-Rohr-Systeme realisierbar.

Die Lüfter werden über eine dreistufige Drehzahlsteuerung gesteuert. Hierfür werden am Lüftermotor drei Windungen abgegriffen. In Abhängigkeit des Windungsabgriffs ergibt sich die Drehzahl. Es muss sichergestellt sein, dass bei der Wechselansteuerung keine zwei Kontakte gleichzeitig eingeschaltet sind. Zur Ansteuerung wird meistens ein dreistufiger Wechselschalter mit Nullstellung eingesetzt. Dieser Schalter wird mit einer Gruppe von Ausgängen im Raum Master nachgebildet.



Dreistufiger Wechselschalter

Die Ansteuerung des RM/S erfolgt nach folgendem Prinzipschaltbild:



Mit drei voneinander unabhängigen Kommunikationsobjekten *Schalten Lüfterstufe* x (x = 1, 2 oder 3) werden die Lüfterstufen über die Ausgänge des Raum Masters angesteuert.

Alternativ kann die Lüfteransteuerung über ein 1-Byte-Kommunikationsobjekt Lüfterstufe Schalten oder über das Kommunikationsobjekt Weiterschalten Lüfterstufe erfolgen.

Einige wenige Lüfteransteuerungen benötigen zusätzlich zu der Stufenschaltung eine zentrale Einschaltung, einen Hauptschalter. Dies kann mit einem weiteren Ausgang des Raum Master realisiert werden. Der Ausgang muss mit dem Kommunikationsobjekt *Status Lüfter EIN/AUS* verknüpft sein. Hierdurch wird der Hauptschalter eingeschaltet, wenn mindestens eine Lüfterstufte eingestellt ist. Wenn der Lüfter AUS ist (*Status Lüfter EIN/AUS* = 0), wird der Hauptschalter ebenfalls ausgeschaltet.

4.3.2.1 Lüfter in Wechselschaltung

Die Ansteuerung eines Lüfters erfolgt in den meisten Fällen als Wechselschalter.

Es ergibt sich für einen dreistufigen Lüfter folgende Ansteuertabelle, die der RM/S mit einer Gruppe von Schaltausgängen nachbildet:

	Ausgang L	Ausgang M	Ausgang N
AUS	0	0	0
Lüfterstufe 1	1	0	0
Lüfterstufe 2	0	1	0
Lüfterstufe 3	0	0	1

4.3.2.2 Lüfter in

Stufenschaltung

In manchen Fällen erfolgt die Ansteuerung eines Lüfters als Stufenschalter. Es ergibt sich für einen dreistufigen Lüfter folgende Ansteuertabelle, die der RM/S mit seinen Ausgängen nachbildet:

	Ausgang L	Ausgang M	Ausgang N
AUS	0	0	0
Lüfterstufe 1	1	0	0
Lüfterstufe 2	1	1	0
Lüfterstufe 3	1	1	1

Der Stufenschalter kann keine sprungartigen Einschaltungen durchführen. Soll aus dem Aus-Zustand z.B. die Lüfterstufe 3 eingeschaltet werden, werden zunächst die Lüfterstufen 1 und 2 mit einer einstellbaren Verweilzeit angesteuert.

ABB i-bus[®] KNX

4.3.3 Aufbau einer HLK-Anlage mit Fan Coil Units

> Eine HLK-Anlage mit Fan Coil Units (HLK = Heizung, Lüftung, Klima) besteht aus einer zentralen Heiz- und Kühlwassererzeugung. Die Fan Coil Units sind in den Räumen montiert und direkt an den Heiz- und Kühlwasserkreislauf angeschlossen.

4.3.4 Aufbau einer Fan Coil Unit



Die Fan Coil Unit besteht aus einem Lüfter- bzw. Gebläsekonvektor und einem oder zwei Wärmetauschern, die Heiz- und/oder Kühlleistung an den Raum abgeben.

Wenn nur ein Wärmetauscher und ein Heiz- oder Kühlkreislauf vorhanden sind, liegt ein 2-Rohr-System vor.

Kommen zwei Wärmetauscher mit zwei getrennten Heiz- und Kühlkreisläufen zum Einsatz, liegt ein 4-Rohr-System vor. Der Raum Master steuert direkt den Lüfter.

Die Wärmetauscher und der Ventilator sind die wichtigsten Bestandteile einer Fan Coil Unit. In den Wärmetauschern fließt das Heiz- bzw. Kühlwasser je nach gewünschter Raumtemperatur. Der Durchfluss des Wassers durch die Wärmetauscher wird über die Ventile gesteuert.



Der Ventilator bläst Luft an den Wärmetauschern vorbei und durch einen Filter in den Raum. Die Luft wird an den Wärmetauschern erhitzt bzw. abgekühlt und erzeugt somit die gewünschte Raumtemperatur. Der Ventilator wird von einem Motor angetrieben. Der Motor und die Ventile werden vom Raum Master angesteuert.

In einer Kondensatwanne sammelt sich das bei der Kühlung entstehende Kondenswasser.

4.3.5 Rohrsysteme

Eine Fan Coil Unit kann in einer 4-Rohr-, 3-Rohr- oder 2-Rohr-Systeme aufgebaut sein.



4.3.5.1 2-Rohr-System, Aufbau

Das 2-Rohr-System besteht aus einem einzigen Wasserkreislauf, über den je nach Jahreszeit abwechselnd entweder geheizt oder gekühlt wird. In einer 2-Rohr-Fan Coil Unit gibt es nur einen Wärmetauscher mit einem Ventil.



Hinweis

In manchen HLK-Anlagen wird über eine 2-Rohr-Fan Coil Unit ausschließlich gekühlt. Die Heizfunktion wird von einem gebräuchlichen Heizkörper oder von einer Elektroheizung übernommen.

4.3.5.2 2-Rohr-System HEIZEN und KÜHLEN

In diesem System steht nur ein Wärmetauscher für HEIZEN bzw. KÜHLEN zur Verfügung. Zentral wird, je nach Witterung, warmes oder kaltes Wasser in das Rohrsystem (2 Rohr) eingespeist. Dem Raum Master oder dem Raumtemperaturregler (RTR) wird mitgeteilt, ob sich gerade warmes oder kaltes Wasser im Kreislauf befindet. In Abhängigkeit dieser Einstellung wirken beide Stellgrößen nur auf ein Ventil. Der RTR entscheidet, welche Stellgröße (HEIZEN/KÜHLEN) aktiv gesendet wird. Der RM/S steuert die Lüfterstufe und nur ein Ventil an.





4.3.5.3 2-Rohr-System HEIZEN oder KÜHLEN

In diesem System steht ein Wärmetauscher für HEIZEN oder KÜHLEN zur Verfügung. Von einem Raumtemperaturregler (RTR) wird eine Stellgröße für HEIZEN oder KÜHLEN zur Verfügung gestellt. Zentral wird nur warmes oder nur kaltes Wasser in das Rohrsystem (2-Rohr) eingespeist. In Abhängigkeit dieser Einstellung wirkt eine Stellgröße auf ein Ventil. Der RTR sendet die Stellgröße (HEIZEN/KÜHLEN) und der RM/S steuert die Lüfterstufe und das Ventil an.



Hinweis

Beide 2-Rohr-Systeme können mit einem 3-stufigen Lüfter oder Gebläse aufgebaut sein.

In Abhängigkeit einer Stellgröße (1 Byte oder 1 Bit), die von einem Raumtemperaturregler gesendet wird, ermittelt der Raum Master über die parametrierbaren Schwellwerte dementsprechend die Lüfterstufen.

Planung und Anwendung

Für eine stetige Stellgröße (1 Byte; 0...100 %) können die Schwellwerte für die Lüfterstufen wie folgt festgelegt werden:

Beispiel

dreistufiger Lüfter:

Schaltschwellen im RM/S:



4.3.5.4 3-Rohr-System, Aufbau

Das 3-Rohr System hat einen ähnlichen Aufbau wie das 4-Rohr-System. Es gibt einen getrennten Zulauf für Heiz- und Kühlwasser sowie zwei getrennte Wärmetauscher mit jeweils einem Ventil. Im Unterschied zum 4-Rohr-System hat das 3-Rohr-System einen gemeinsamen Rücklauf für Heiz- und Kühlwasser.

Der Raum Master steuert direkt den Lüfter und stellt zwei Kommunikationsobjekte für die Ansteuerung der Ventile bereit.



4.3.5.5 4-Rohr-System, Aufbau

In einem 4-Rohr-System stehen zwei getrennte Wärmetauscher (für HEIZEN und KÜHLEN) zur Verfügung. Zentral wird warmes und kaltes Wasser in zwei getrennten Rohrsystemen (je 2-Rohre) zur Verfügung gestellt.

Der Raumtemperaturregler (RTR) vor Ort entscheidet, ob gekühlt oder geheizt wird. Der RTR sendet ein getrenntes Heiz- und Kühlsignal.

Die Raum Master steuert direkt den Lüfter.





Automatische Umschaltung

4.4 Systemaufbau mit dem Raum Master

In der Funktionsweise dient der Raum Master zur Ansteuerung des Heizund Kühlventils sowie zum Schalten der Ventilatorausgänge. Die Temperaturerfassung und Regelung wird von einem Raumtemperaturregler (RTR) ausgeführt.



Auch die Sollwertverschiebung sowie die Betriebsart-Umschaltung erfolgt am RTR. Zur Berücksichtigung der Kondenswasserüberwachung und des Fensterkontakts können die Sensoren direkt am Raum Master angeschlossen werden.

Zur korrekten Ausführung der Funktion muss der RTR die aktuelle Stellgröße sowie die jeweilige Betriebsart über den Bus an den Raum Master senden.

4.4.1 Automatik-Betrieb

Ein Lüfterantrieb wird direkt an den Raum Master angeschlossen. Dabei wird der Lüfter über drei potentialfreie Kontakte geschaltet. Es kann ein einstufiger, ein zweistufiger oder ein dreistufiger Lüfter angeschlossen werden.

Die Lüfterstufe wird in Abhängigkeit von der Stellgröße automatisch eingestellt. Beispielsweise können für die folgenden Stellgrößenbereiche die entsprechenden Lüfterstufen parametriert werden:

<u>Stellgröße</u>	<u>Lüfterstufe</u>
0 9 % 10 39 %	0 (Lüfter aus)
40 69 %	2
70100 %	3

Wichtig

Der Raum Master RM/S ist ein reines Ein- und Ausgabegerät der keinen Regler für eine Raumtemperaturregelung besitzt.

Die Raumtemperaturregelung erfolgt durch einen Raumtemperaturregler (RTR), der üblicherweise ebenfalls die Raumtemperatur erfasst. Primär steuert der RM/S einen Lüfter und Ventile an. Neben einer manuellen Ansteuerung des Lüfters über die Kommunikationsobjekte *Stufe x, Stufe schalten* oder *Weiterschalten Stufe* kann der Raum Master auch im Automatik-Betrieb zusammen mit einen Raumtemperaturregler (RTR) arbeiten. Hierfür stehen die Kommunikationsobjekte *Stellgröße HEIZEN, Stellgröße KÜHLEN* bzw. für den Betrieb mit nur einer Eingangsgröße das Kommunikationsobjekt *Stellgröße, HEIZEN/KÜHLEN* zur Verfügung.

Der Automatik Betrieb wird im Parameterfenster *Lüfter* mit dem Parameter *Automatik-Betrieb freigeben* freigegeben. In Abhängigkeit von dem HLK-System, dies ist einzustellen im Parameterfenster *Reglereingang*, werden die zugehörigen Stellgrößen-Objekte freigegeben.

Ein in der ETS parametrierter Automatik-Betrieb wird nach dem erstmaligen Download aktiviert. Bei einem anschließenden Download bleibt der Zustand des Automatik-Betriebs (aktiv, inaktiv) erhalten, wie er vor dem Download bestand. Eine Ausnahme besteht, wenn Systemeigenschaften, z.B. HLK-System, Lüfteransteuerung (Wechsel-, Stufenansteuerung) oder die Lüfterstufenzahl (1/2/3), geändert wurden. In diesen Fällen wird der Automatik-Betrieb aktiviert, falls in der ETS der Automatik-Betrieb freigegeben ist.

Der Automatik-Betrieb wird ausgeschaltet, wenn ein manueller Stellbefehl über die Kommunikationsobjekte *Stufe x (x = 1, 2, 3) Stufe schalten* oder *Weiterschalten Stufe* eingeht oder über das Kommunikationsobjekt *Automatik EIN/AUS* ein Telegramm mit dem Wert 0 empfangen wird.

Der Automatik-Betrieb kann erneut über das Kommunikationsobjekt Automatik EIN/AUS aktiviert werden.

Eine Aktivierung einer der vier Begrenzungen oder der Zwangsführung beendet den Automatik-Betrieb nicht. Hierdurch wird bei einer Bereichs-Begrenzung (mehrere Lüfterstufen sind zulässig) eine eingeschränkte automatische Steuerung mit mehreren Lüfterstufen ermöglicht.

Planung und Anwendung

Das folgende Funktionsschaltbild zeigt die Abhängigkeit zwischen Automatik-Betrieb und manuellem Betrieb des Raum Master.



¹⁾ Eine Betriebsfunktion kann zu einem durch den Wechsel von HEIZEN auf KÜHLEN, durch das Umschalten der Anzahl der Lüfterstufen, durch die Umschaltung von Stufen- auf Wechselschalter oder durch das Umschalten auf ein anderes HLK-System erfolgen.

4.4.2 **Direkt-Betrieb** Bei der direkten Lüftersteuerung über ABB i-bus® wird ein Lüfterantrieb direkt an den Raum Master angeschlossen und über drei potentialfreie Kontakte geschaltet. Es kann ein einstufiger, ein zweistufiger oder ein dreistufiger Lüfter angeschlossen werden. Der Raum Master stellt die Lüfterstufe in Abhängigkeit von einem über den ABB i-bus[®] empfangenen Wert ein. Der Wert wird als 1-Byte-Wert empfangen. Die Umrechung des empfangenen 1-Byte-Werts in die Lüfterstufe erfolgt wie bei der automatischen Lüfteransteuerung über die parametrierten Schwellwerte. 1-Byte-Wert Lüfterstufe 0... 9% 0 (Lüfter aus) 10... 39 % 1 40... 69 % 2 70...100 % 3 4.4.3 Umschaltung zwischen Automatik- und **Direkt-Betrieb** Im Raum Master kann zwischen Automatik-Betrieb und Direkt-Betrieb umgeschaltet werden. Die Umschaltung in die manuelle Lüftersteuerung erfolgt über einen 1-Bit-Wert. Die Lüfterstufe wird entsprechend dem empfangenen 1-Byte-Wert geschaltet.

Die Lüftersteuerung wird in den Automatik-Betrieb zurückgeschaltet, wenn auf dem entsprechenden Kommunikationsobjekt eine 1 empfangen wird.

Der aktuelle Status der Automatiksteuerung wird über einen 1-Bit-Wert zurück gemeldet.

4.4.4 Logik der Stufenumschaltung

Die folgende Abbildung zeigt, die Logik einer Stufenumschaltung für einen Raum Master in Abhängigkeit der Stellgröße und den parametrierten Schwellwerten und Hysteresen.

Das Diagramm bezieht sich auf einen dreistufigen Lüfter ohne parametrierte Lüfterbegrenzungen. Die Lüfterbegrenzungen kommen erst nach der Ermittlung der Lüfterstufe zum Tragen und ändern das Flussdiagramm nicht.



Hy. = Hysterese Wenn Stufe x – Hysterese < 0 % wird Stufe x – Hysterese = 1 % gesetzt Wenn Stufe x + Hysterese > 100 % wird Stufe x + Hysterese = 99 % gesetzt

4.4.5 Funktionsschaltbild Lüfter-Betrieb

Die folgende Abbildung zeigt, in welcher Reihenfolge die Funktionen bei der Lüfteransteuerung bearbeitet werden. Kommunikationsobjekte, die in das gleiche Kästchen führen sind gleichrangig und werden in der Reihe ihres Telegrammeingangs abgearbeitet.



- 4.5 Stellantriebe, Ventile und Regler
- 4.5.1 Elektromotorische Stellantriebe

Elektromotorische Stellantriebe fahren Ventile über einen kleinen Elektromotor auf und zu. Elektromotorische Stellantriebe werden als proportionale oder als 2- bzw. 3-Punkt-Stellantriebe angeboten.

Proportionale Stellantriebe werden über ein analoges Signal, z.B. 0-10 V angesteuert. Sie können nicht mit dem Raum Master angesteuert werden. 2- bzw. 3-Punkt-Stellantriebe werden über das Schalten der Versorgungsspannung angesteuert.

2-Punkt-Stellantriebe werden über die Befehle AUF und ZU angesteuert.
Das Ventil kann nur komplett geöffnet oder komplett geschlossen werden.
2-Punkt-Stellantriebe können nicht mit dem Raum Master angesteuert werden.

Der Raum Master unterstützt die Ansteuerung von elektromotorischen 3-Punkt-Stellantrieben. Diese werden über drei Anschlussleitungen an den Raum Master angeschlossen: Neutralleiter, geschaltete Phase für AUF, geschaltete Phase für ZU. Mit 3-Punkt-Stellantrieben kann das Ventil zu einem beliebigen Prozentsatz geöffnet werden und diese Position über einen längeren Zeitraum beibehalten. Wird das Ventil nicht bewegt, dann liegt keine Spannung am Motor an.

Das Ventil wird soweit aufgefahren, dass genau die Menge Heiß- bzw. Kaltwasser durchströmen kann, um den Wärmetauscher auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Somit wird das Ventil über die Ventilöffnung (0...100 %) geregelt.

4.5.2 Elektrothermische Stellantriebe

Elektrothermische Stellantriebe werden über die Wärmedehnung eines Materials infolge von elektrischem Stromfluss verstellt. Elektrothermische Stellantriebe werden über eine Pulsweitenmodulation angesteuert. Der Raum Master unterstützt die Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben über die Pulsweitenmodulation.

Elektrothermische Stellantriebe werden in den Ausführungsvarianten *stromlos geschlossen* und *stromlos offen* angeboten. Je nach Ausführungsvariante wird das Ventil geöffnet, wenn Spannung anliegt und geschlossen, wenn keine Spannung anliegt oder umgekehrt.

Elektrothermische Stellantriebe werden über zwei Anschlussleitungen an den Raum Master angeschlossen.

4.5.3 Ventilkennlinie

Der Raum Master steuert Ventile mit linearer Ventilkennlinie. Die Ventilstellung wird linear zur Stellgröße angepasst.

Bei einer Stellgröße von 0 % ist das Ventil geschlossen, d.h., ebenfalls 0 %. Bei einer Stellgröße von 100 % ist das Ventil vollständig geöffnet, d.h., ebenfalls 100 %.

Das gleiche Verhältnis gilt auch für alle Zwischenwerte.



Lineare Ventilkennlinie

Diese Ventilkennlinie kann für unterschiedliche Ventiltypen angepasst werden. Viele Ventile haben z.B. bei geringer Öffnung fast keinen Durchfluss und erreichen bei 60-80 % schon ihren maximalen Durchfluss. Hinzu kommt, dass bei vielen Ventilen durch geringen Durchfluss ein störendes Pfeifgeräusch erzeugt wird. Diese Effekte können durch eine Begrenzung des aktiven Ventilöffnungsbereichs berücksichtigt werden. Durch diese Begrenzung kann ebenfalls die Positionierhäufigkeit des Stellantriebs reduziert werden.



Begrenzung des aktiven Ventilöffnungsbereichs

Eine weitere Anpassung der Ventilkennlinie erfolgt über die Begrenzung der Ventilstellgröße. Durch diese Begrenzung reagiert der Ventilausgang im unteren und oberen Bereich nicht auf die Stellgröße. Somit kann z.B. eine Ventilbewegung bei geringfügigem Heiz- bzw. Kühlbedarf vermieden werden.



Begrenzung der Ventilstellgröße

Eine weitere Anpassung der Kennlinie kann im Parameterfenster <u>Kennlinie</u> erfolgen, separat einstellbar für das Heiz- bzw. Kühl-Ventil. Über diese dort einstellbaren Parameter, kann die Stellgröße an die Ventilkennlinie angepasst werden. Durch diese Funktion lässt sich ebenfalls die Positionierhäufigkeit des Stellantriebs verringern.

Eine Verringerung der Positionierhäufigkeit reduziert den Strombedarf für die Positionierung und erhöht die Lebensdauer des Ventils. Eine geringe Positionierhäufigkeit verschlechtert allerdings auch die Genauigkeit der Temperaturregelung.

4.5.4 Regelungsarten

Für die Ansteuerung von Ventilen sind in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik die folgenden Regelungsarten gebräuchlich.

- <u>Stetigregelung</u>
- Pulsweitenmodulation (PWM)
- Pulsweitenmodulation Berechnung

4.5.4.1 Stetigregelung

Bei der Stetigregelung wird aus der Ist- und der Solltemperatur eine Stellgröße berechnet, mit der die Temperatur optimal eingeregelt wird. Das Ventil wird in eine Position gefahren, die der berechneten Stellgröße entspricht. Dabei kann das Ventil komplett geöffnet, komplett geschlossen sowie in jeder beliebigen Zwischenposition positioniert werden.



Die Stetigregelung ist die genaueste Art der Temperaturregelung. Gleichzeitig kann die Positionierhäufigkeit des Stellantriebs gering gehalten werden. Die Stetigregelung kann mit dem Raum Master für elektromotorische 3-Punkt-Stellantriebe eingesetzt werden. Dies erfolgt über eine 1-Byte-Ansteuerung.

Was ist eine 1-Byte-Ansteuerung?

Bei der 1-Byte-Ansteuerung wird vom Raumtemperaturregler die Stellgröße von 0...255 (entsprechend 0...100 %) vorgegeben. Bei 0 % wird z.B. das Ventil geschlossen, bei 100 % maximal geöffnet.

4.5.4.2 Pulsweitenmodulation (PWM)

Bei der Pulsweitenmodulation wird das Ventil wie bei einer 2-Punkt-Regelung ausschließlich in den Positionen *komplett geöffnet* und *komplett geschlossen* betrieben. Im Gegensatz zu einer 2-Punkt-Reglung wird die Position nicht über Grenzwerte gesteuert, sondern ausgehend von der berechneten Stellgröße, ähnlich der Stetigregelung.

Die Stellgröße wird für einen zeitlichen Zyklus fixiert und in die Dauer der Ventilöffnung umgerechnet. Die Stellgröße 20 % wird bei einer Zykluszeit von 15 Minuten beispielsweise auf drei Minuten Ventilöffnungszeit umgerechnet. Die Stellgröße 50 % ergibt eine Ventilöffnungszeit von 7,5 Minuten.



Mit der Pulsweitenmodulation kann eine relativ genaue Einregelung der Temperatur erreicht werden, ohne starke Überschwingungen. Es können einfache, kostengünstige Stellantriebe eingesetzt werden. Die Positionierhäufigkeit des Stellantriebs ist relativ hoch.

Die Pulsweitenmodulation kann mit dem Raum Master für elektrothermische Stellantriebe eingesetzt werden.

Ein Beispiel dazu, wenn der RM/S als Eingangsignal einen 1-Byte-Stellwert (Stetig-Regelung) empfängt wird dieser Wert mit der parametrierten Zykluszeit über eine PWM-Berechnung in ein Signal für eine 2-Punkt-Regelung (Ein-Aus-Wert) umgerechnet.

Bei der PWM-Regelung wird mit einem Regelalgorithmus der empfangene Regelwert (0...100 %) in eine Puls-Weiten-Modulation umgewandelt. Diese Umwandlung basiert auf einer konstanten Zykluszeit. Empfängt der RM/S z.B. eine Stellgröße von 20 %, wird bei einer Zykluszeit von 15 Minuten für drei Minuten das Ventil geöffnet (20 % von 15 Minuten) und für 12 Minuten (80 % von 15 Minuten) das Ventil geschlossen.



4.5.4.3 Pulsweitenmodulation – Berechnung

Bei der Puls-Weiten-Modulation erfolgt die Ansteuerung über ein variables Puls-Pause-Verhältnis.



Während der Zeit t_{ON} wird das Ventil geöffnet und während der Zeit t_{OFF} mit geschlossen. Wegen t_{ON} = 0,4 x t_{CYC} stellt sich das Ventil bei etwa 40 % ein. t_{CYC} ist die sog. PWM-Zykluszeit für die stetige Ansteuerung.
- 4.6 Verhalten bei, ...
- 4.6.1 Busspannungswiederkehr (BW)

Allgemein

- Bei Busspannungswiederkehr (BW) sind die Objektwerte parametrierbar, falls nicht werden diese auf den Wert 0 gesetzt.
- Timer sind außer Betrieb und sind neu zu starten.
- Status-Objekte werden gesendet, sofern die Option *bei Änderung* eingestellt wurde.
- Die Kontaktstellung ist nach BW nicht 100%ig bekannt. Es wird angenommen, dass sich die Kontaktstellung während des Busausfalls nicht geändert hat (es erfolgte kein manuelles bedienen). Erst nach dem Empfang eines neuen Schalt-Ereignisses ist die Kontaktstellung für den Raum Master bekannt.
- Die Sendeverzögerung ist nur bei BW aktiv!

Schaltkontaktausgang

- Der Objektwert *Treppenlichtzeit* bleibt unverändert, wie vor Busspannungsausfall (BA).
- Der Objektwert Funktion Zeit sperren ist abhängig von der ausgewählten Option.
- Der Objektwert Dauer-Ein bleibt unverändert, wie vor BA.
 - Der Schaltkontaktausgang schaltet wie folgt:
 - Nach dem eingestellten Objektwert Schalten bei BW.
 - Ist der Parameter *Objektwert "Schalten" bei BW* nicht parametriert, ist das Verhalten bei BA entscheidend.
 - Wenn keines der beiden oben beschriebenen Optionen ausgewählt ist, wird die letzte Stellung wie vor BA beibehalten.

Hinweis

War bei BA eine Treppenlichtzeit aktiv, wird sie erneut gestartet.

Eingänge

Die inaktive Wartezeit ist nur bei BW aktiv.

Ventile

- Der Spülzyklus startet neu, falls er vor Ausfall aktiv war.
- Die Prioritäten Sperren, Zwangsführung, Spülung und Justierung werden wieder hergestellt und vorrangig ausgeführt.

Die Prioritäten sind wie folgt festgelegt:

- 1. Referenzfahrt
- 2. Kommunikationsobjekt Sperren
- 3. Kommunikationsobjekt Zwangsführung
- 4. Spülen
- 5. Justieren
- 6. Stellgrößen

Hinweis

Dabei entspricht die 1 der höchsten Priorität.

• Der bei Busspannungswiederkehr (BW) parametrierte Wert wird nur ausgeführt, wenn keine höhere Priorität (außer Handbedienung/Referenzfahrt) vor dem Ausfall aktiv war. Wird während der BW und einer aktiven Priorität eine neue *Stellgröße* empfangen, so ersetzt sie die *Stellgröße* die in der Parametrierung festgelegt war.

4.6.2 Reset über Bus

Was ist ein ETS-Reset?

Allgemein wird ein ETS-Reset als Zurücksetzen eines Gerätes über die ETS bezeichnet. Der ETS-Reset wird in der ETS3 unter dem Menüpunkt *Inbetriebnahme* mit der Funktion *Gerät zurücksetzen* ausgelöst. Dabei wird das Anwendungsprogramm angehalten und neu gestartet.

Schaltkontaktausgang

- Der Objektwert Treppenlichtzeit erhält seinen parametrierten Wert.
- Der Objektwert *Funktion Zeit sperren* ist 0, d.h., Funktion *Zeit* ist nicht gesperrt.
- Der Objektwert Dauer-Ein ist 0, d.h., Dauer-Ein ist nicht aktiviert.
- Der Schaltkontaktausgang geht in den sicheren geöffneten Zustand.

Hinweis

Bei allen Resets nach Auslieferung inklusive dem ersten Download entspricht das Verhalten dem, bei Reset über den Bus. Eine Sende- und Schaltverzögerung wird nicht ausgeführt. Alle Zustände werden zurückgesetzt.

4.6.3 Download (DL)

Allgemein

Nach einer Änderung der Lüfteransteuerung (Stufen- oder Wechselansteuerung) oder der Lüfterart ist ein kompletter Reset des Raum Masters erforderlich, um eine Fehlfunktion zu vermeiden. Dieser Komplett-Reset hat die gleiche Wirkung wie ein Zurücksetzen des Geräts in der ETS. In diesem Fall werden die Objekte normalerweise mit dem Wert 0 beschrieben. Die Timer bleiben stehen und werden auf 0 gesetzt. Statusobjekte werden auf 0 gesetzt (Ausnahme Automatik, falls aktiv) und Kontakte geöffnet.

Der normale Download, wenn keine Umparametrierung der Lüfterart und Lüfteransteuerung stattgefunden hat, bewirkt einen Eingriff. Im Idealfall löst dieser keine ungewollten Reaktionen aus und beeinflusst somit den normalen Betrieb nicht. Objektwerte bleiben unverändert. Timer bleiben stehen und müssen nur neu gestartet werden. Statuswerte werden aktualisiert und gesendet. Die Kontaktstellung bleibt unverändert und ändert sich erst mit dem nächsten Schaltbefehl.

Hinweis

Nach einem Download mit Änderung der Applikation entspricht das Verhalten dem Zurücksetzten des Geräts in der ETS.

Schaltkontaktausgang

Der Objektwert Treppenlichtzeit bleibt unverändert.

Der Objektwert Funktion Zeit sperren bleibt unverändert.

Ausnahme: Der Objektwert wird auf 0 gesetzt, wenn keine Zuordnung auf dem Kommunikationsobjekt besteht.

Hinweis

Gegebenenfalls wird die Sperre der Funktion Zeit aufgehoben, wenn das Objekt *Funktion Zeit sperren* nicht verfügbar ist.

Der Schaltkontaktausgang benutzt ansonsten die neuen Parameter.

Der Objektwert Dauer-Ein bleibt unverändert.

Der Schaltkontaktausgang bleibt unverändert.

4.6.4 Verhalten bei Busspannungsausfall (BA)

Nachdem sich die Kontaktstellungen bei Busspannungsausfall eingestellt haben, ist der Raum Master so lange funktionsunfähig, bis die Busspannung wiederkehrt.

Bei Busspannungsausfall steht für jeden Ausgang nur für eine unverzögerte Schalthandlung Energie zur Verfügung. Umkehrpausen, Verweilzeiten und das Anlaufverhalten können nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund besteht für den Lüfter bei Busspannungsausfall nur die Parametriermöglichkeit die Lüfterstufe beizubehalten (unverändert) oder auszuschalten.

Das spezielle Verhalten ist in den nachfolgenden Tabellen beschrieben.

4.7 Prioritäten bei, ...

4.7.1 Ventil HEIZEN/KÜHLEN

Die Prioritäten sind wie folgt festgelegt:

- 1. Referenzfahrt
- 2. Kommunikationsobjekt Sperren
- 3. Kommunikationsobjekt Zwangsführung
- 4. Spülen
- 5. Justieren
- 6. Stellgrößen

Hinweis

Dabei entspricht die 1 der höchsten Priorität.

4.8 Schnelle Aufheizung/Abkühlung

4.8.1 Aufheizung

Ist bei einer Aufheizung die neue Ventilstellung größer als die aktuelle, schließt der Kontakt sofort.

Die Schließzeit errechnet sich aus:

- T_{auf} = Dauer Ventilverstellung von 0 bis 100 %
- V_{act} = aktuelle Ventilstellung [0...255]
- V_{neu} = neue Ventilstellung [0...255]
- T_{neu} = Einschaltzeit des PWM an der neuen Ventilstellung
- T_{zyk} = PWM-Zykluszeit
- T₊₁ = wird auf dem Weg zu V_{neu} an jeder durchlaufenden Position hinzu addiert

Berechnung der Schließzeit

$$T_{neu} = \frac{T_{zyk}}{255 * V_{neu}}$$
$$T_{+1} = \frac{T_{auf}}{255} * \frac{V_{act}}{255}$$

Berechnung der Schließzeit beim Umschalten

$$T = T_{neu} + (T_{+1}[beiV_{act}]) + (T_{+1}[beiV_{act} + 1]) + ... + (T_{+1}[beiV_{neu}])$$

Dies bedeutet:

- Für eine Fahrt von 0...99 % bleibt der Kontakt für etwa T_{auf} + T_{zyk} geschlossen.
- Für eine Änderung im unteren %-Bereich ergeben sich deutlich kürzere Schließzeiten als für Änderungen im oberen %-Bereich.
- Danach wird der Kontakt entsprechend dem neuen PWM-Zyklus geöffnet und der PWM-Zyklus gestartet.

4.8.2 Abkühlung

Ist bei einer Abkühlung die neue Ventilstellung kleiner als die aktuelle, öffnet der Kontakt sofort.

Die Öffnungszeit errechnet sich aus:

- T_{ab} = Dauer Ventilverstellung von 100 bis 0 %
- V_{act} = aktuelle Ventilstellung [0...255]
- V_{neu} = neue Ventilstellung [0...255]
- T_{neu} = Ausschaltzeit des PWM an der neuen Ventilstellung
- T_{zyk} = PWM-Zykluszeit
- T₊₁ = wird auf dem Weg zu V_{neu} an jeder durchlaufenden Position hinzu addiert

Berechnung der Öffnungszeit

$$T_{neu} = \frac{T_{zyk}}{255 * (255 - V_{neu})}$$
$$T_{+1} = \frac{T_{ab}}{255} * \frac{255 - V_{act}}{255}$$

Berechnung der Öffnungszeit beim Umschalten

$$T = T_{neu} + (T_{+1}[beiV_{act}]) + (T_{+1}[beiV_{act} + 1]) + ... + (T_{+1}[beiV_{neu}])$$

Dies bedeutet:

- Für eine Fahrt von 99...0 % bleibt der Kontakt für etwa T_{ab} + T_{zyk} geöffnet.
- Für eine Änderung im unteren %-Bereich ergeben sich deutlich kürzere Öffnungszeiten als für Änderungen im oberen %-Bereich.
- Danach wird der Kontakt entsprechend dem neuen PWM-Zyklus geöffnet und der PWM-Zyklus gestartet.

4.9 Aufbau eines Stromkreisverteilers mit dem Raum Master Basic



Reihe 1

1-3	Hauptschalter 16 A

- 4 Frei
- 5-12 Raum Master

Reihe 2

- 1-4 FI
- 5 (6A) Spannungsversorgung (Klingeltransformator)
- 6 (16A) Steckdosenkreis
- 7 (10A) Lichtstromkreis + Jalousie
- 8 (10A) Elektr. Heizung/Zusatzausgang
- 9 (6A) Fan Coil (HVAC / HKL)
- 10 (16A) Steckdosenkreis
- 11-12 Klingeltransformator (TS24/8-12-24)
- Reihe 3
- 1-12 Frei

A Anhang

A.1 Lieferumfang

Der Raum Master Basic wird mit folgenden Teilen geliefert. Der Lieferumfang ist gemäß folgender Liste zu überprüfen.

- 1 Stck. RM/S 1.1, Raum Master Basic, REG
- 1 Stck. Montage- und Betriebsanleitung
- 1 Stck. Busanschlussklemme (rot/schwarz)

A.2 Statusbyte Lüfter, Zwang/Betrieb

12 16 0<
33 22
33 42 •<
37 26 •<
39 27 0<
41 29 •<
43 26 •<
45 2D •
47 2F 1<
49 31 1
51 33 137 89 138 84 141 141 138 84 141 143 141 143 143 144
53 35 133 86 133 86 133 86 141 141
66 37 •
57 33 143 8F 143 8F 144 90 143 8F 144 90 143 144 90 144 90 143 144 90 144 <
99 38 98 <
000 0
03 0F 0 0F 0 0F 0
00-4-0 00-5
00 42 132 90 132 90 132 90 132 90 132 90 132 90 132 90 132 90 132 90 132 90 132 90 132 90 132 90 132 90 133 90 133 90 133 90 133 90 133 90 133 90 133 90 133 90 133 90 133 90 133 100
06 44 154 9A 155 9B 155 9B 155 155 9B 155 9B 155 9B 155 9B 155 9B 155 9B 155 157 9D 159 9F 158 9E 157 9D 159 9F 158 9E 159 9F 159 9F 150 9F 150 9F 150 9F 150 9F 150 9F 150 9F 160 1
100 400 400 100 900 100 900 100 900 100 900 100 900 100 900 100 900 100 900 100 100 900 100
12 40 108 9E 108 9E 108
160 A0 A
76 4C 162 A2 162 A2 163 A3 162 A3 162 A3 162 A3 162 A3 162 A3 163 163 A3 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 164 164 165 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 165 166 164 164 165 166
78 4E 4<
80 50 •<
82 52 8<
84 54 8 8 170 AA 8 8 8 85 55 8 8 8 8 8 8 8

leer = Wert 0

= Wert 1, zutreffend

A.3 Schlüsseltabelle Szene (8 Bit)

Bit- Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0				Bit- Nr.		7	6	5	4	3	2	1	0		
8-bit-Wert	Hexadezimal	Aufrufen	Nicht definiert	Szenen-Nummer	Aufrufen (A)		8-bit-Wert	Hexadezimal	Speichern	Nicht definiert	Szenen-Nummer	Speichern (S)												
0	00									1	A		128	80	•							-	1	S
2	01							-	-	2	A		130	82							-	-	2	S
3	03									4	A		131	83						-			4	S
4 5	04									6	A		133	85						-			6	S
6	06						-	-	-	7	A	-	134	86							-	-	7	S
8	08							-		9	A		136	88							-		9	S
9	09							-		10	A	-	137	89 84							-		10	S
11	0B									12	A		139	8B									12	S
12	0C 0D									13	A	-	140	8C 8D	-				-	-			13	S
14	0E							•		15	A		142	8E	•						•		15	S
15	0F 10							•		16 17	A	-	143	8F 90				-			•		16 17	S
17	11							_		18	Α		145	91							_		18	S
18	12									19 20	A	-	146 147	92 93				-				-	19 20	S
20	14				-				_	21	A		148	94	•								21	S
21	15 16								-	22	A	-	149	95 96								-	22	S
23	17					_				24	Α		151	97									24	S
24 25	18 19									25 26	A	-	152 153	98 99									25 26	S
26	1A				-	-			_	27	A		154	9A	•								27	S
27	1B 1C							-	-	28	A	-	155 156	9B 9C				-		-	-	-	28	S
29	1D							_		30	A		157	9D							_		30	S
30	1E 1F					-	-	-		31	A	-	158 159	9E 9F				-	-	-	-		31	S
32	20			-					-	33	A		160	A0			-					-	33	S
33	21 22							•		34 35	A		161 162	A1 A2							•		34 35	S
35	23						-			36	A		163	A3									36	S
36	24						-			37	A		164	A4 A5			-			-			37	S
38	26						-	-	-	39	A	-	166	A6	-		-			-	-	-	39	S
40	27					-	-	-	-	40	A	-	168	A7 A8	-		-		•	-	-	-	40	S
41	29							-		42	A	-	169	A9							-		42	S
42	2B							-		43	A		171	AB	-		-		-		-		43	S
44	2C			-		-				45	A	-	172	AC									45	S
45	2D 2E			-		-		•	-	40	A		174	AE							•		40	S
47	2F									48	A	-	175	AF									48	S
40	31									50	A		177	B1									50	S
50	32								-	51	A	-	178	B2				-				-	51	S
52	34									53	A		180	B4								_	53	S
53 54	35									54	A	-	181	B5									54	S
55	37							-		56	A		183	B7	-		-				-		56	S
56	38									57	A	-	184	B8 B9									57	S
58	3A							•		59	A		186	BA							•		59	S
59 60	3B 3C									60 61	A		187	BB									60 61	S
61	3D							_		62	A		189	BD							_		62	S
62 63	3E 3F		-							63 64	A		<u>190</u> 191	BF									63 64	S
	- 1	No	-t ∩																					

= Wert 1, zutreffend

Hinweis

Alle nicht aufgeführten Kombinationen sind ungültig.

A.4 Eingang 4-Bit-Dimm-Befehl

Die folgende Tabelle beschreibt den 4-Bit-Dimm-Befehl:

Dez.	Hex.	Binär	Dimm-Befehl					
0	0	0000	STOPP					
1	1	0001	100 % DUNKLER					
2	2	0010	50 % DUNKLER					
3	3	0011	25 % DUNKLER					
4	4	0100	12,5 % DUNKLER					
5	5	0101	6,25 % DUNKLER					
6	6	0110	3,13 % DUNKLER					
7	7	0111	1,56 % DUNKLER					
8	8	1000	STOPP					
9	9	1001	100 % HELLER					
10	А	1010	50 % HELLER					
11	В	1011	25 % HELLER					
12	С	1100	12,5 % HELLER					
13	D	1101	6,25 % HELLER					
14	E	1110	3,13 % HELLER					
15	F	1111	1,56 % HELLER					

A.5 Bestellangaben

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 16779 EAN	Preis- gruppe	Gew. 1 St. [kg]	Verpeinh. [St.]	
RM/S 1.1	Raum Master Basic, REG	2CDG 110 094 R0011	665 56 8	26	0,4	1	

ABB i-bus[®] KNX

Anhang

A.6 Notizen





ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Postfach 10 16 80, 69006 Heidelberg

Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg Telefon (0 62 21) 7 01-6 07 Telefax (0 62 21) 7 01-7 24 knx.marketing@de.abb.com

www.abb.de/knx www.abb.de/stotz-kontakt

Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.

KNX

Technische Helpline: (06221) 701-434 knx.helpline@de.abb.com

Sicherheitstechnik

Technische Helpline: (06221) 701-782

knx.helpline@de.abb.com