Produkt-Handbuch

ABB i-bus[®] KNX Schnittstelle zu Einbruchmelderzentralen XS/S 1.1

Gebäude-Systemtechnik



Dieses Handbuch beschreibt die Funktion der Schnittstelle zu Einbruchmelderzentra-len XS/S 1.1 mit dem Anwendungsprogramm Schnittstelle L240/1.0. Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Haftungsausschluss: Trotz Überprüfung des Inhalts dieser Druckschrift auf Übereinstimmung mit der Hard-und Software können Abweichungen nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Da-her können wir hierfür keine Gewähr übernehmen. Notwendige Korrekturen fließen in neue Versionen des Handbuchs ein.

Bitte teilen Sie uns Verbesserungsvorschläge mit.

Inhalt

Inhalt

1	Allgemein	3
2	Gerätetechnik	5
2.1 2.2 2.3 2.4	Technische Daten Anschlussbild Maßbild Montage und Installation	5 7 8 9
3	Inbetriebnahme	11
$\begin{array}{c} 3.1\\ 3.2\\ 3.3\\ 3.3.1\\ 3.3.2\\ 3.3.3\\ 3.3.4\\ 3.3.5\\ 3.3.6\\ 3.4\\ 3.4.1\\ 3.4.2\\ 3.4.3\\ 3.4.4\\ 3.4.5\\ 3.5\end{array}$	Allgemein Schrittweise Inbetriebnahme Parameter Parameterfenster Allgemein Parameterfenster Scharfschaltung und Reset Parameterfenster Statusmeldungen Parameterfenster SafeKey Parameterfenster Meldergruppen Parameterfenster Zykl. Senden/Überwachen Kommunikationsobjekte Allgemein Objekte zur Scharfschaltung und zum Zurücksetzen Objekte zur Alarmierung Objekte für allgemeine Funktionen und Statusmeldungen Objekte zur Melderüberwachung und –anzeige Spezielle Betriebszustände	11 16 17 19 21 23 25 26 29 29 30 33 36 37 38
A.1 A.2	Bestellangaben Notizen	41

Allgemein

1 Allgemein

Die Schnittstelle zur Einbruchmelderzentrale XS/S 1.1 bindet die ABB-Einbruchmeldetechnik in das KNX Bussystem ein.

Die Schnittstelle erlaubt die bidirektionale Kommunikation zwischen dem KNX und dem Einbruchmeldesystem L240. Jeder einzelne Eingang der 80 Meldergruppeneingänge der L240 kann somit wahlweise einem "konventionellen" Melder an der L240 oder einem KNX-Melder am KNX-Bussystem zugeordnet werden. Nur eine Richtung pro Meldergruppe ist möglich!

Das Gerät wird auf einer DIN-Hutschiene montiert. Die Montage kann im Zentralgehäuse erfolgen.

Gerätetechnik

2 Gerätetechnik



XS/S 1.1

Die Schnittstelle XS/S 1.1 bindet die Einbruchmelderzentrale L240 in die KNX-Gebäude-Systemtechnik ein. Sie wird mit dem XIB-Sicherheitsbus der Einbruchmelderzentrale verbunden.

Der Zustand aller 80 Meldergruppen der Zentrale kann auf den KNX übertragen werden. Weitere Zustände der Einbruchmelderzentrale werden auf den KNX übertragen, z.B. der Zustand der Scharfschaltung, der Alarmierung und der Signalgeber.

Jede der 80 Meldergruppen kann alternativ über den KNX angesprochen werden. Die Scharfschaltung kann ebenfalls über den KNX erfolgen und das Alarmsystem kann über den KNX zurückgesetzt werden.

Jede Funktion, die den Zugriff über den KNX auf das Einbruchmeldesystem ermöglicht, kann an der Einbruchmelderzentrale separat gesperrt werden.

2.1 Technische Daten

Versorgung	Betriebsspannung	Erfolgt über den Bus: KNX: 2130 V DC XIB: 12 V DC (Nennspannung) Spannungsbereich: 10,515 V DC
	Stromaufnahme KNX	5 mA
	Stromaufnahme XIB	Maximal 40 mA, Eigenverbrauch des Gerätes
Ausgänge	Spannungsausgang 12 V	Wird von der XIB-seitigen 12 V DC entnom- men. Maximale Stromentnahme: 500 mA.
		Kurzschlussschutz, abgesichert durch eine selbstheilende Sicherung im Gerät.
Anschlüsse	KNX	Busanschlussklemme, rot/schwarz
	Spannungsausgang 12 V DC	Anschlussklemme, gelb/weiß
	XIB (inkl. Spannungseingang 12 V DC)	Schraubklemmen an Geräteoberseite
Bedien- und Anzeigeelemente	LED rot und Taste	Zur Vergabe der physikalischen Adresse
	LED grün	ein = XIB-Spannung (12 V) vorhanden aus = XIB-Spannung (12 V) fehlerhaft
	LED grün	Anzeige, ob die Kommunikation zur Ein- bruchmelderzentrale über den XIB-Bus funk- tioniert.
		Ein = Kommunikation OK Aus = Kommunikation fehlerhaft
	LED gelb	LED ist bei Verbindung zwischen XIB und KNX eingeschaltet. Flackert bei Datenver- kehr.
Schutzart	IP 20	Nach DIN EN 60529
Schutzklasse	III	Nach DIN EN 61140
Isolationskategorie	Überspannungskategorie Verschmutzungsgrad	III nach DIN EN 60664-1 2 nach DIN EN 60664-1

ABB i-bus[®] KNX

Gerätetechnik

KNX-Sicherheitskleinspannung	SELV 24 V DC			
Temperaturbereich	Betrieb		-5 °C+45 °C	
	Lagerung		-25 °C+55 °C	:
	Transport		-25 °C+70 °C	;
Umgebungsbedingung	maximale Luftfeuchte		93 %, keine Be	tauung zulässig
Design	Reiheneinbaugerät (REG)		Modulares Insta	allationsgerät, ProM
	Abmessungen		90 x 36 x 64 mi	m (H x B x T)
	Einbaubreite		2 Module à 18	mm
	Einbautiefe		68 mm	
Montage	Auf Tragschiene 35 mm		Nach DIN EN 6	0 715
Einbaulage	Beliebig			
Gewicht	0,077 kg			
Gehäuse, Farbe	Kunststoff, grau			
Approbation	KNX nach EN 50 090-1, -2			
	VdS (nur für den rückwirkungsfreien Betrieb)		in Vorbereitung	
CE-Zeichen	gemäß EMV- und Niederspannu	ngsrichtlinien		
Anwendungsprogramm	Anzahl	Max. Anzahl		Max. Anzahl

Anzahl Kommunikationsobjekte	Max. Anzahl Gruppenadressen	Max. Anzahl Zuordnungen
179	254	255
	Anzahl Kommunikationsobjekte 179	AnzahlMax. AnzahlKommunikationsobjekteGruppenadressen179254

Hinweis

Für die Programmierung ist die ETS2 V1.2 oder höher erforderlich. Bei Verwendung der ETS3 ist eine Datei vom Typ *.VD3 oder höher zu importieren. Das Anwendungsprogramm liegt in der ETS3 unter ABB/Sicherheit- und Überwachung/Schnittstellen ab.

Das Gerät unterstützt nicht die Verschließfunktion eines Projekts bzw. des KNX-Geräts in der ETS. Wenn Sie den Zugriff auf alle Geräte des Projekts durch einen *BCU-Schlüssel* sperren, hat es auf dieses Gerät keine Auswirkung. Es kann weiterhin ausgelesen und programmiert werden.

Hinweis

Die Einbruchmelderzentrale benötigt eine Firmware-Version V4.40 (oder höher), damit die Schnittstelle XS/S 1.1 betrieben werden kann. Die Firmware-Version wird am Bedienteil L840/PT angezeigt, sobald die Spannung an der Alarmzentrale zugeschaltet wird.

Gerätetechnik

2.2 Anschlussbild



(1) Eingang XIB	Klemmen A, B zur Datenkommunikation und +, - zur Geräteversor- gung.
(2) LED grün	12 V OK ein = XIB-Spannung (12 V) vorhanden aus = XIB-Spannung (12 V) fehlerhaft
(3) LED grün	XIB OK Anzeige, ob die Kommunikation zur Einbruchmelderzentrale über den XIB-Bus funktioniert. ein = Kommunikation OK aus = Kommunikation fehlerhaft
(4) LED gelb	Data LED ist bei Verbindung zwischen XIB und KNX eingeschaltet. Fla- ckert bei Datenverkehr.
(5) 12 V out	12 V DC-Spannungsausgang, maximal 500 mA Wird der XIB-seitigen Spannung 12 V DC entnommen: gelb = +, weiß = -
(6) KNX	Busanschlussklemme
(7) Taste und LED	Taste und LED zur Programmierung der physikalischen Adresse im KNX-System
(8) Schildträger	

Wichtig

Der 12 V DC-Ausgang (5) darf bei Verwendung der Schnittstelle in einem VdS-approbierten System nicht beschaltet werden

ABB i-bus[®] KNX

Gerätetechnik

2.3 Maßbild



Gerätetechnik

2.4 Montage und Installation

Das Gerät wird im Zentralengehäuse der L240 montiert. Die dafür nötige DIN-Hutprofilschiene liegt der Zentrale bei. Alternativ ist eine Montage in einem Elektroverteiler möglich, sofern keine VdS-Anforderungen zu erfüllen sind.

Das Gerät kann in jeder Einbaulage montiert werden.

Die Zugänglichkeit des Geräts zum Betreiben, Prüfen, Besichtigen, Warten und Reparieren muss gemäß DIN VDE 0100-520 sichergestellt sein.

Inbetriebnahmevoraussetzung

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, wird ein PC mit der ETS ab ETS2 V1.2 oder höher, eine Anbindung an den ABB i-bus[®], z.B. über eine KNX-Schnittstelle, sowie eine Versorgungsspannung von 12 bis 30 V DC benötigt.

Montage und Inbetriebnahme dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen zu beachten.

- Gerät bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen.
- Gerät nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten betreiben!
- Gerät nur im geschlossenen Gehäuse (Verteiler) betreiben!

Auslieferungszustand

Das Applikationsprogramm ist bereits vorgeladen. Um das Gerät komplett neu zu programmieren, ist es vorher über die ETS zu entladen.

Das Gerät besitzt werksseitig die physikalische Adresse 15.15.255.

Vergabe der physikalischen Adresse

Die Vergabe der physikalischen Adresse der ABB i-bus[®]-Schnittstelle XS/S 1.1 erfolgt über die ETS und die Programmiertaste am Gerät.

Das Gerät besitzt zur Vergabe der physikalischen Adresse eine Programmier-Taste. Nachdem die Taste betätigt wurde, leuchtet die rote Programmier-LED auf. Sie erlischt, sobald die ETS die physikalische Adresse vergeben hat oder die Programmiertaste erneut betätigt wurde.

Reinigen

Verschmutzte Geräte können mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Reicht das nicht aus, kann ein mit Seifenlauge leicht angefeuchtetes Tuch benutzt werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Bei Schäden, z.B. durch Transport und/oder Lagerung, dürfen keine Reparaturen durch Fremdpersonal vorgenommen werden. Beim Öffnen des Gerätes erlischt der Garantieanspruch.

3 Inbetriebnahme

3.1 Allgemein

Die Programmierung der Schnittstelle erfolgt mit der Software ETS2 V1.2 oder höher. Sie kann auch programmiert werden, wenn der XIB-Bus nicht angeschlossen ist.

Hinweis

Die Einbruchmelderzentrale benötigt eine Firmware-Version V4.40 (oder höher), damit die Schnittstelle XS/S 1.1 betrieben werden kann. Die Firmware-Version wird am Bedienteil L840/PT angezeigt, sobald die Spannung an der Alarmzentrale zugeschaltet wird.

3.2 Schrittweise Inbetriebnahme

Hier wird die Montage und Inbetriebnahme der Schnittstelle XS/S 1.1 schrittweise beschrieben.

1. Schritt: Gehäuse öffnen und Zentrale spannungsfrei schalten

Öffnen Sie das Gehäuse der Zentrale. Lösen Sie hierzu die Schrauben Wenn das Alarmsystem in Betrieb ist, erfolgt ein Sabotagealarm. Zum Abschalten des Sabotagealarms, werden die Spannungsversorgung 230 V und die Akkus getrennt:



Trennen der 230 V durch Entfernen der Sicherung

2. Schritt: Montage der DIN-Schiene und des Gerätes



Mitgelieferte DIN-Schiene mit den selbstsichernden Muttern befestigen und die XS/S 1.1 aufschnappen.

Alternativ kann die XS/S 1.1 auch im Elektroverteiler montiert werden. Bitte beachten Sie, dass dies bei einem Betrieb nach VdS nicht zulässig ist.

3. Schritt: Anschluss an XIB und KNX

Verdrahten Sie die XIB-Seite (obere Anschlussklemmen des Gerätes) und die KNX-Seite (untere Anschlussklemmen). Schalten Sie die KNX-Busspannung zu.

4. Schritt: Spannung an der Zentrale zuschalten

Schalten Sie die **Akkus und die 230 V** wieder zu. Durch das Zuschalten der Zentralenspannung wird die XS/S 1.1 erkannt und automatisch aktiviert. Die Aktivierung kann alternativ auch "per Hand" erfolgen (siehe nächster Schritt).

Wie funktioniert die automatische Aktivierung der Schnittstelle?

Wenn eine Schnittstelle XS/S 1.1 am XIB angeschlossen ist, wird sie beim Zuschalten der Spannung an der Zentrale automatisch erkannt und aktiviert, sofern die KNX-Busspannung vorhanden ist.

Wenn die Schnittstelle XS/S 1.1 im L240-Menü aktiv ist, jedoch beim Zuschalten der Spannung an der Zentrale keine Schnittstelle vorhanden ist, bleibt sie trotzdem aktiv. Sie wird nicht automatisch deaktiviert. In diesem Fall wird ein Sabotagealarm ausgelöst.

5. Schritt: Gerät mit ETS programmieren

Diesen und die folgenden Schritte müssen Sie erst ausführen, wenn das ETS-Projekt erstellt wurde. Eine unprogrammierte Schnittstelle stört den Betrieb des Alarmsystems nicht.

6. Schritt: Einstellungen der XS/S 1.1 in der Zentrale Anzeige und Tasteneingabe am LCD-Bedienteil:



7. Schritt: Einstellungen der Melder an der Einbruchmelderzentrale

Wichtig

Hier legen Sie die Kommunikationsrichtung des Melderobjektes fest.

1. Möglichkeit: Der Status eines Melders soll auf den KNX gesendet werden. In diesem Fall wird der Parameter *KNX* auf *nein* gesetzt (für Melder, die an der Einbruchmelderzentrale angeschlossen sind).

2. Möglichkeit: Der Zustand eines Melders am KNX soll an die Zentrale übertragen werden. In diesem Fall wird der Parameter *KNX* auf *ja* gesetzt (für Melder, die am KNX angeschlossen sind).

Hinweis

Die Zentrale kann den Zustand einer Meldergruppe nur entweder über den KNX oder über einen XIB-Melder (MG11-80) bzw. einen fest verdrahteten Zentralenmelder (MG 1-10) erhalten. Hat der Parameter EIB/KNX den Wert "ja", kann der Melderzustand nur über ein KNX-Kommunikationsobjekt beeinflusst werden. Umgekehrt wird bei der Ein-

stellung EIB/KNX "nein" ein möglicherweise vorhandener KNX-Melder nicht berücksichtigt, d.h dieser kann auch keinen Alarm auslösen.

Beispiel: Der Parameter *KNX* der Meldergruppe Nr. 21 hat den Wert *ja*. Wenn diese Meldergruppe auch an der Zentrale existiert, wird deren Zustand ignoriert.



3.3 Parameter

Dieses Kapitel beschreibt die Parameter der Schnittstelle zu Einbruchmelderzentralen XS/S 1.1 an Hand der Parameterfenster. Die Parameterfenster sind dynamisch aufgebaut, so dass, je nach Parametrierung und Funktion der Ausgänge, weitere Parameter oder ganze Parameterfenster freigegeben werden.

Die Defaultwerte der Parameter sind unterstrichen dargestellt, z.B.:

Option:

ja <u>nein</u>

© 2008 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

3.3.1 Parameterfenster Allgemein

Im Parameterfenster Allgemein können übergeordnete Parameter eingestellt werden.

Allgemein	Allgemein	
Schartschaltung und Reset Statusmeldungen SafeKey Meldergruppen Zykl. Senden/Überwachen	Sendeverzögerung nach Busspannungswiederkehr in s [1255] Sabotagealarm bei Zugriff auf den Gerätespeicher	1
	Objekt "In Betrieb" senden Telegramm wird wiederholt alle in s [165.535]	zyklisch: 0 = 0K, 1 = Fehler

Sendeverzögerung nach

Busspannungswiederkehr in s [1...255]

Optionen: <u>1</u>...255 s

Während der Sendeverzögerung werden nur Telegramme empfangen. Die Telegramme werden jedoch nicht verarbeitet. Es werden keine Telegramme auf den KNX-Bus gesendet.

Werden während der Sendeverzögerung Kommunikationsobjekte über den KNX-Bus ausgelesen, z.B. von Visualisierungen, so werden diese Anfragen gespeichert und nach Ablauf der Sendeverzögerung beantwortet.

In der Verzögerungszeit ist eine Initialisierungszeit von etwa einer Sekunde enthalten. Die Initialisierungszeit ist die Reaktionszeit, die der prozessor benötigt, um funktionsbereit zu sein.

Sabotagealarm bei Zugriff auf den Gerätespeicher

Optionen: <u>nein</u>

ja

Hier wird eingestellt, ob die Einbruchmelderzentrale einen Sabotagealarm auslösen soll, wenn versucht wird, über den KNX-Bus auf den Gerätespeicher der XS/S 1.1 zuzugreifen (Aufbau einer "Transportverbindung" zu dem Gerät). Dies ist z.B. beim Programmieren oder dem Auslesen der Geräteinformation durch die ETS der Fall.

Hinweis

Der Sabotagealarm wird nur ausgelöst wenn bei der Einbruchmeldezentrale die Einstellung "XS/S KNX Standard" gewählt wurde, siehe Kap. 3.2, 6. Schritt, Einstellung Position 2.

Achtung

Soll das Gerät durch den EIB-Überwachungsbaustein EUB/S 1.1 durch Abfrage deren phys. Adresse überwacht werden, so wird bei jeder Abfrage ein Sabotagealarm ausgelöst!

Objekt "In Betrieb" senden

nein

Optionen:

nicht zyklisch: 0 = OK, 1 = Fehlernicht zyklisch: 1 = OK, 0 = Fehlerzyklisch: 0 = OK, 1 = Fehlerzyklisch: 1 = OK, 0 = Fehler

Das Kommunikationsobjekt *In Betrieb* kann über diesen Parameter freigegeben werden. Es besitzt im Normalfall den Wert 0, im Fehlerfall ist der Objektwert 1. Diese Information kann z.B. von einem übergeordneten Gerät empfangen werden, welches die Schnittstelle gegenüber Betriebsausfall überwacht.

In diesem Parameter kann eingestellt werden, ob der Objektwert *zyklisch* oder *nicht zyklisch* auf den Bus gesendet wird. Weiterhin kann der Objektwert festgelegt werden (0 = OK, 1 = Fehler oder umgekehrt).

Wenn der Objektwert zyklisch gesendet wird, erscheint der folgende Parameter:

Telegramm wird wiederholt alle in s [1...65.535]

Optionen: 1...<u>60</u>...65.535

Hier wird das Zeitintervall eingestellt, mit der das Kommunikationsobjekt *In Betrieb* zyklisch ein Telegramm sendet.

3.3.2 Parameterfenster Scharfschaltung und Reset

In diesem Parameterfenster werden alle Einstellungen zu *Scharfschaltung und Reset* vorgenommen.

Allgemein	Scharfschaltung und Reset	
Schartschaltung und Heset Statusmeldungen SafeKey	Objekte für Scharfschaltung und Reset freigeben:	
Meldergruppen Zykl. Senden/Überwachen	für Bereich 1	nein 🔽
	für Bereich 2	nein 💌
	für Bereich 3	nein 💌
	für Bereich 4	nein 💌
	Statusobjekte zur Scharfschaltung und Reset freigeben:	
	für Bereich 1	nein 💌
	für Bereich 2	nein 💌
	für Bereich 3	nein 💌
	für Bereich 4	nein 💌
	Dauer d. Quittierungssignale einstellbar	nein
	OK Abbrech	en Standard Info Hilfe

Objekte für Scharfschaltung und Reset freigeben: für Bereich 1

```
für Bereich 4
```

Optionen: ja

ja <u>nein</u>

Dieser Parameter gibt für jeden Bereich getrennt die folgenden Kommunikationsobjekte frei:

Intern scharf/unsch. schalten	1 Bit (EIS1), DPT 1.001	K, S, Ü
Extern scharf/unsch. schalten	1 Bit (EIS1), DPT 1.001	K, S, Ü
Reset	1 Bit (EIS1), DPT 1.001	K, S

Hinweis

Die externe Scharf-/Unscharfschaltung über den KNX-Bus ist nur möglich, wenn dies in der Zentrale freigegeben wurde, siehe Kap. 3.2, 6. Schritt. Die interne Scharf-/Unscharfschaltung über den KNX-Bus ist immer möglich.

Statusobjekte für Scharfschaltung und Reset freigeben:

für Bereich 1

...

für Bereich 4

Optionen: ja

nein

Dieser Parameter gibt bereichsweise folgende Kommunikationsobjekte frei:

Status extern scharf	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	K, L, Ü
Status intern scharf	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	K, L, Ü
Status ext. o. intern scharf	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	K, L, Ü
Status scharfschaltbereit	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	K, L, Ü
Scharfschaltquittierung extern	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	К, Ü
Scharfschaltquittierung intern	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	К, Ü
Unscharfquittierung	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	К, Ü
Status Reset	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	К, Ü

Für weitere Informationen siehe: Kommunikationsobjekte

Dauer d. Quittierungssignale einstellbar

Optionen:

ja <u>nein</u>

Über drei Quittierungsobjekte (siehe nächster Parameter) kann beim Scharfoder Unscharfschalten ein zeitbegrenztes Signal erzeugt werden, z.B. Summer oder LED. Der Standardwert für die Dauer der Quittierungssignale beträgt drei Sekunden. Danach wird der Objektwert wieder auf 0 zurück gesetzt.

• *ja:* Dauer der Quittierungssignale individuell veränderbar. Folgende Parameter erscheinen:

Objekt "Scharfschaltquittierung extern" Objekt "Scharfschaltquittierung intern" Objekt "Unscharfquittierung"

Optionen: 0/1/2/3/4/5/10/20/30/40/50/60 s

Hier wird die Zeit eingestellt, nach der sich der Objektwert selbsttätig wieder auf den Wert 0 zurücksetzt.

3.3.3 Parameterfenster Statusmeldungen

In diesem Parameterfenster wird festgelegt welche Kommunikationsobjekte den Status der Einbruchmelderzentrale auf dem KNX-Bus anzeigen.

Allgemein Sebatischaltung und Roset	Statusmeldungen	
Statusmeldungen Statusmeldungen SafeKey Meldergruppen Zykl. Senden/Überwachen	Statusmeldungen zyklisch senden Objekte zum Alarmstatus freigeben:	nein
	für Bereich 1	nein 💌
	für Bereich 2	nein 💌
	für Bereich 3	nein 💌
	für Bereich 4	nein 💌
	Obj. "Status Meldergruppe ausgeschaltet" freigeben:	
	für Bereich 1	nein 🗸
	für Bereich 2	nein
	für Bereich 3	nein
	für Bereich 4	nein 💌
	Objekt "Status Gehtest" freigeben:	
	für Bereich 1	nein 💌
	für Bereich 2	nein
	für Bereich 3	nein
	für Bereich 4	nein 💌
	OK Abbreck	nen Standard Info Hilfe

Statusmeldungen zyklisch senden

Optionen:

ja nein

Um sicherzustellen, dass alle Anzeigegeräte in der KNX-Sicherheitsinstallation sich immer auf dem aktuellsten Stand befinden, ist es möglich, die Statusinformationen der Einbruchmelderzentrale zyklisch auf den KNX-Bus zu senden. Auf diese Weise wird der Status, z.B. von Teilnehmern, die kurzzeitig vom Bus getrennt waren, automatisch aktualisiert.

Zeit zwischen zwei Telegrammen in s [1...255]

Optionen: 1...<u>5</u>...255

Dieser Parameterlegt den Zeitabstand zwischen dem Senden von zwei Statustelegrammen fest. Die Gesamtzeit, die benötigt wird um die komplette KNX-Installation zu aktualisieren, entspricht ungefähr der hier eingestellten Zeit multipliziert mit der Anzahl der Statustelegramme.

Hinweis

Nach Busspannungswiederkehr werden grundsätzlich alle Statustelegramme auf den Bus gesendet.

Objekte zum Alarmstatus freigeben:

für Bereich 1 ... für Bereich 4

Optionen: ja nein

Hier können die Objekte zur Alarmierung bereichsweise freigegeben werden.

Einbruchalarm	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	K, L, Ü
Überfallalarm	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	K, L, Ü
Internalarm	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	K, L, Ü
Sabotagealarm	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	K, L, Ü
Brandalarm	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	K, L, Ü
Technischer Alarm	1 Bit (EIS1), DPT 1.002	K, L, Ü

Obj. "Status Meldergruppe ausgeschaltet"

freigeben: für Bereich 1 ... für Bereich 4 Optionen: ja <u>nein</u>

Das Kommunikationsobjekt *Status Meldegruppe ausgeschaltet* zeigt an, ob einer oder mehrere Meldergruppen in einem Bereich ausgeschaltet wurden.

Objekt "Status Gehtest" freigeben: für Bereich 1

für Bereich 4

. . .

Optionen: ja nein

Das Kommunikationsobjekt *Gehtest* zeigt an, dass an der Einbruchmelderzentrale die Gehtest-Funktion ausgelöst wurde, mit deren Hilfe z.B. der Erfassungsbereich von Bewegungsmeldern überprüft werden kann.

3.3.4 Parameterfenster SafeKey

Bei Verwendung der SafeKey-Scharfschalteinrichtung kann bei Scharf- und Unscharfschaltung eine Szene aufgerufen werden, z.B. um eine Beleuchtung zu schalten. Auf dieser Parameterseite wird die Szene abhängig von der Tür, an der die Scharf-/Unscharfschaltung vorgenommen wird, eingestellt.

Hinweis

Zur Nutzung der Szenenfunktion sind Aktoren notwendig, welche die 8-Bit-Szene unterstützen. Dies ist bei ABB-Aktoren der aktuellen Generation der Fall.

Für weitere Informationen siehe: Produkt-Handbuch der Aktoren



Wird die Schalteinrichtung "SafeKey" eingesetzt?

Optionen: ja <u>nein</u>

ja: Für jede der acht Türen ein Parameter sichtbar. Diese werden im folgenden beispielhaft für Tür 1 beschrieben.

Standardmäßig sind die Szenennummern fortlaufend vergeben:

Tür 1: Szenennummern 1-3 Tür 2: Szenennummern 4-6

Tür 8: Szenennummern 22-24

Szenen an Tür 1 freigeben

Optionen: ja <u>nein</u>

Hier wird eingestellt, ob die Tür im SafeKey-System verwendet wird.

ja: Die Kommunikationsobjekte Status Einbruchmelder Tür 1 und Status Verschlussmelder Tür 1 werden freigegeben. Diesezeigen den Zustand der entsprechenden Meldereingänge auf dem SafeKey-

Auswertemodul L240/BS an. Darüber hinaus kann in den folgenden Parametern eingestellt werden, welche Szenennummern über das Objekt Szene bei Scharf-/Unscharfschaltung gesendet werden:

Szene beim Unscharfschalten

Optionen: keine Szene Nr. 1

Szene Nr. 64

Hier wird festgelegt, welche Szenenummer beim Unscharfschalten an Tür 1 über das Objekt Szene bei Scharf-/Unscharfschaltung gesendet wird.

Szene beim extern Scharfschalten

Optionen: keine

Szene Nr. 1 Szene Nr. 2

Szene Nr. 64

Hier wird festgelegt, welche Szenenummer beim externen Scharfschalten an Tür 1 über das Objekt Szene bei Scharf-/Unscharfschaltung gesendet wird.

Folgeszene beim ext. Scharfschalten

keine Szene Nr. 1 Szene Nr. 2 <u>Szene Nr. 3</u>

. . .

Szene Nr. 64

Beim externen Scharfschalten gibt es die Möglichkeit, durch die Folgeszene eine weitere Szenennummer verzögert zu senden.

Beispiel

Optionen:

Durch *Szene beim extern Scharfschalten* wurde die Wegbeleuchtung eingeschaltet. Mit der Folgeszene kann diese wieder ausgeschaltet werden.

nach Zeit in s [1...65.535]

Optionen: 1...<u>60</u>...65.535

Hier wird festgelegt, welche Szenennummer bei Scharf- bzw. Unscharfschaltung über das Objekt Szene Scharf-/Unscharfschaltung gesendet wird.

3.3.5 Parameterfenster Meldergruppen

In diesem Parameterfenster werden die Objekte *Meldergruppe 1* bis *Melder-gruppe 80* freigegeben.

Allgemein Schaftschaltung und Beset	Melderg	ruppen
Statusmeldungen SafeKey	Objekte "Meldergruppe 1-10" freigeben	nein
Meldergruppen Zykl. Senden/Überwachen	Objekte "Meldergruppe 11-20" freigeben	nein
	Objekte "Meldergruppe 21-30" freigeben	nein
	Objekte "Meldergruppe 31-40" freigeben	nein 💌
	Objekte "Meldergruppe 41-50" freigeben	nein
	Objekte "Meldergruppe 51-60" freigeben	nein
	Objekte "Meldergruppe 61-70" freigeben	nein
	Objekte "Meldergruppe 71-80" freigeben	nein
-	OK Abbrech	en Standard Info Hilfe

Objekte "Meldergruppe 1-10" freigeben

Objekte "Meldergruppe 71-80" freigeben Optionen: ja

<u>nein</u>

...

Hier werden die Kommunikationsobjekte zur Melderüberwachung der Meldergruppen 1-80 gruppenweise zu je zehn Objekten frei geschaltet.

3.3.6 Parameterfenster Zykl. Senden/Überwachen

In diesem Parameterfenster kann für jedes Meldergruppenobjekt die zyklische Überwachung auf dem KNX-Bus eingestellt werden. Dabei gibt es zwei mögliche Fälle:

Fall 1: Die Statusmeldungen eines Meldergruppenobjekts der Einbruchmelderzentrale sollen zur Überwachung zyklisch auf den KNX-Bus gesendet werden.

Fall 2: Handelt es sich bei dem Meldergruppenobjekt um eine KNX-Meldergruppe, kann das Meldergruppenobjekt zyklisch überwacht werden. Dies setzt voraus, dass die KNX-Meldergruppe zyklisch sendet. Sobald das zyklische Telegramm des Meldergruppenobjekts ausbleibt, wird die Meldergruppe ausgelöst und gegebenenfalls ein Alarm erzeugt.

Allgemein Selectedelingeneid Beest	Zykl. Senden/Überwachen				
Schaffschaltung und Reset Statusmeldungen SafeKey Meldergruppen Zykl. Senden/Überwachen	Zyklisches Senden (wenn aktiv): Zeit zw. zwei Telegrammen in s [1255] Zyklische Überwachungszeit (wenn aktiv) Objekt SafeKey Einbruch Tür 1 Objekt SafeKey Verschluss Tür 1	5 60s nicht zyklisch senden v			
	OK Abbrech	en Standard Info Hilfe			

Zyklisches Senden (wenn aktiv): Zeit zw. zwei Telegrammen in s [1...255]

Optionen: 1...5...255

Hier wird die Zeit eingestellt, mit der die Meldergruppenobjekte zyklisch auf den Bus gesendet werden (Fall 1, L240-Melder). Die hier eingestellte Zeit ist für alle Meldergruppenobjekte gleich.

Die Zeit, in der alle Meldergruppenobjekte auf dem Bus aktualisiert werden, errechnet sich wie folgt:

Aktualisierungszeit = Zeit zw. zwei Telegrammen x Anzahl L240-Melder

Hinweis

Durch das zyklische Senden von Telegrammen kann es zu einer erhöhten Buslast kommen.

Zeitliche Wiederholung der Einzelobjekte =

Zeit zw. zwei Telegrammen x Anzahl der zyklisch sendenden L240-Melder

Zyklische Überwachungszeit (wenn aktiv)

Optionen: 10/20...<u>60 s</u>/2/3/5...50/60 min

Hier wird die Zeit eingestellt, mit der die Meldergruppenobjekte zyklisch überwacht werden (Fall 2). Die hier eingestellte Zeit ist für alle Meldergruppenobjekte gleich.

Folgende Parameter sind sichtbar, wenn die entsprechenden Meldergruppenobjekte auf der Parameterseite <u>Meldergruppen</u> freigegeben wurden.

Objekt Meldergruppe 1

Objekt Meldergruppe 80

Optionen: <u>nicht senden/überwachen</u> zyklisch senden (L240-Melder) zyklisch überwachen (KNX-Melder) nach Busspannungswiederk. abfragen (KNX-Melder)

Die Parameter legen das Verhalten der Meldergruppenobjekte fest.

- *nicht senden/überwachen:* Das Kommunikationsobjekt wird weder zyklisch auf den KNX-Bus gesendet noch zyklisch überwacht.
- zyklisch senden (L240-Melder): Der Wert des Kommunikationsobjekts wird zyklisch auf den KNX-Bus gesendet. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn es sich um eine Meldergruppe handelt, die an der L240 angeschlossen ist und über dieses Kommunikationsobjekt seinen Status auf den KNX sendet (Fall1).
- zyklisch überwachen (KNX-Melder): Das Kommunikationsobjekt wird überwacht, indem es zyklisch ein Telegramm über den KNX-Bus empfängt. Diese Einstellung ist daher nur für Melder sinnvoll, die am KNX angeschlossen sind und ihren Zustand an die Einbruchmelderzentrale senden (Fall 2). Wenn für die Dauer der zyklischen Überwachungszeit kein Telegramm empfangen wird, wird dem Objektwert der Wert 1 zugewiesen. Der Melder löst aus und kann einen Alarm verursachen.
- nach Busspannungswiederkehr abfragen (KNX-Melder): Das Objekt wird weder zyklisch gesendet noch überwacht, sondern nach Busspannungswiederkehr wird der Zustand des Kommunikationsobjekts über den den KNX-Bus aktiv abgefragt. Diese Einstellung ist für Melder am KNX-Bus sinnvoll, die nach Busspannungswiederkehr nicht aktiv auf den Bus senden können (oder sollen).

Objekt SafeKey Einbruch Tür 1

Objekt SafeKey Einbruch Tür 8

Optionen: <u>nicht zyklisch senden</u> zyklisch senden

Die SafeKey-Scharfschalteinrichtung besitzt am Scharfschalt-Busmodul einen Eingang für eine Türmeldergruppe, deren Zustand über das entsprechende Kommunikationsobjekt auf den Bus gesendet werden kann. Dieser Parameter legt fest, ob der Objektwert zyklisch gesendet wird.

• • •

Objekt SafeKey Verschluss Tür 1

Objekt SafeKey Verschluss Tür 8

Optionen: <u>nicht zyklisch senden</u> zyklisch senden

Die SafeKey-Scharfschalteinrichtung besitzt am Scharfschalt-Busmodul einen Eingang für eine Verschlussmeldergruppe, deren Zustand über das entsprechende Kommunikationsobjekt auf den Bus gesendet werden kann. Dieser Parameter legt fest, ob der Objektwert zyklisch gesendet wird.

3.4 Kommunikationsobjekte

3.4.1 Allgemein

Numme	er F	Funktion			Name	Län	ige	Κ	L	S	Ü	Α
∎‡lo	I	(n Betrieb			Gerätestatus	1 Ы	it	К	L	-	Ü	-
Nr	Fun	Iktion		Ob	jektname	0	Datentyp		Flags			
0	In E	Betrieb		Ge	rätestatus	1 C	1 Bit (EIS1) DPT 1.001			1 Bit (EIS1) K, L, Ü DPT 1.001		
Dieses Objekt meldet ein Lebenszeichen auf den Bus. Der Objektwert wird zyklisch oder bei Wertänderung gesendet.												
Der O mäß fr onsstö	bjektv unktic örung	wert zeigt an oniert. So ka wird spätes	i, ob die Komi nn z.B. ein Au tens nach zeh	muni usfall nn Se	kation zur Einbrucl I der Zentrale erkar ekunden erkannt.	hmelo nnt w	derzei erden	ntral n. Eir	e ord ne Ko	nung mmu	isge- inikat	ti-
Bei Bu kation Sekur	Bei Busspannungswiederkehr wird zunächst der Objektwert 0 gesendet, bis die Kommuni- kation geprüft ist. Sollte ein Kommunikationsfehler vorliegen, wird nach spätestens zehn Sekunden der Wert "gesendet.											
Telegi	ramm	wert:	(in den Para	mete	ern einstellbar)							

3.4.2 Objekte zur Scharfschaltung und zum Zurücksetzen

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
⊒‡1	Extern scharf/unsch. schalten	Scharfschalt	1 bit	К	-	S	-	-
⊒‡2	Extern scharf/unsch. schalten	Scharfschalt	1 bit	К	-	s	-	_
⊒‡]3	Extern scharf/unsch. schalten	Scharfschalt	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡4	Extern scharf/unsch. schalten	Scharfschalt	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡5	Intern scharf/unsch. schalten	Scharfschalt	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡6	Intern scharf/unsch. schalten	Scharfschalt	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡7	Intern scharf/unsch. schalten	Scharfschalt	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡8	Intern scharf/unsch. schalten	Scharfschalt	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡]9	Reset	Bereich 1 (R	1 bit	К	-	s	-	-
⊒⊒[10	Reset	Bereich 2 (R	1 bit	К	-	s	_	2
□2 11	Reset	Bereich 3 (R	1 bit	к	-	s	-	-
⊒⊒[12	Reset	Bereich 4 (R	1 bit	К	-	s	-	-
⊒‡13	Status extern scharf	Scharfschalt	1 bit	к	L	-	Ü	-
	Status extern scharf	Scharfschalt	1 bit	к	L	-	Ü	-
	Status extern scharf	Scharfschalt	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡16	Status extern scharf	Scharfschalt	1 bit	К	L	-	Ü	-
□2 17	Status intern scharf	Scharfschalt	1 bit	К	L	-	Ü	_
⊒‡18	Status intern scharf	Scharfschalt	1 bit	к	L	-	Ü	_
□2 19	Status intern scharf	Scharfschalt	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒‡20	Status intern scharf	Scharfschalt	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒ ‡21	Status ext. o. intern scharf	Scharfschalt	1 bit	К	L	-	Ü	-
22	Status ext. o. intern scharf	Scharfschalt	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡23	Status ext. o. intern scharf	Scharfschalt	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡24	Status ext. o. intern scharf	Scharfschalt	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡25	Status scharfschaltbereit	Scharfschalt	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒‡26	Status scharfschaltbereit	Scharfschalt	1 bit	К	L	-	Ü	_
⊒‡27	Status scharfschaltbereit	Scharfschalt	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡ 28	Status scharfschaltbereit	Scharfschalt	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡29	Scharfschaltquittierung extern	Scharfschalt	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒‡ 30	Scharfschaltquittierung extern	Scharfschalt	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒‡]31	Scharfschaltquittierung extern	Scharfschalt	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒‡32	Scharfschaltquittierung extern	Scharfschalt	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒‡]33	Scharfschaltquittierung intern	Scharfschalt	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒‡]34	Scharfschaltquittierung intern	Scharfschalt	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒‡]35	Scharfschaltquittierung intern	Scharfschalt	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒‡ 36	Scharfschaltquittierung intern	Scharfschalt	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒‡ 37	Unscharfquittierung	Scharfschalt	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒‡]38	Unscharfquittierung	Scharfschalt	1 bit	К	-	-	Ü	-
⊒2 39	Unscharfquittierung	Scharfschalt	1 bit	К	-	-	Ü	-
□ ‡40	Unscharfquittierung	Scharfschalt	1 bit	к	-	-	Ü	-
□ ‡41	Szene bei Scharf-/Unscharf	SafeKey	1 Byte	К	L	-	Ü	-

Nr	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags			
1 2 3 4	Extern scharf/unsch. schalten	Scharfschaltung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.001	K, S			
Dieses	s Objekt dient zum extern scha	rf/unscharf Schalten.					
Zur Inf melde Telegr	formation: Bei der externen Sc r scharf geschaltet. rammwert: 0 = Anforder	harfschaltung werden Inne ung <i>unscharf</i>	enraum- und Auße	enhaut-			
1 = Anforderung scharf							
5 6 7 8	Intern scharf/unsch. schalten	Scharfschaltung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.001	K, S			
Dieses	s Objekt dient zum internen scl	harf/unscharf Schalten.					
Zur Inf	formation: Bei einer intern scha	arfen Anlage werden nur A	ußenhautmelder	scharf			
gesch	altet. communert: 0 – Anfordor	una unacharf					
relegi	1 = Anforder	ung scharf					
9 10 11 12	Reset	Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.001	K, S			
Das Z zurück Telegr	urücksetzen ist nur im unschar gesetzt werden, wenn die Urs ammwert: 0 = keine Re 1 = Anforder	fen Zustand möglich. Eine ache behoben ist. aktion ung <i>Anlage zurücksetzen</i>	Störungsmeldung (Reset)	g kann nur			
	Status extern scharf	Scharfschaltung	1 Bit (FIS1)	кій			
13 14 15 16		Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	DPT 1.002	Ν , Δ , Ο			
Dieses	s Objekt zeigt an, ob der Berei	ch extern scharf ist.					
Der Ol scharf chen S teilt.	bjektwert wird nach jeder Scha / <i>unschschalten</i> empfängt, ge Scharfschaltanforderung der St	rf- oder Unscharfanforder sendet. Dadurch wird auc atus aktualisiert und dem	ung, die das Objel h bei einer nicht ei anfordernden Ger	kt <i>Extern</i> folgrei- ät mitge-			
Telegr	ammwert: 0 = Das Sys 1 = Das Sys (Innenra	tem ist nicht extern scharf. tem ist extern scharf um- und Außenhautmelde	r).				
17 18 19 20	Status intern scharf	Scharfschaltung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, L, Ü			
Dieses	s Objekt zeigt an, ob der Berei	ch intern scharf ist.					
Der O scharf	bjektwert wird nach jeder Scha <i>/unsch- schalten</i> empfängt, ge	rf- oder Unscharfanforder sendet.	ung, die das Objel	kt <i>Intern</i>			
Telegr	ammwert: 0 = Das Sys 1 = Das Sys Die Auß	tem ist nicht intern scharf. tem ist intern scharf: enhautmelder sind scharf	geschaltet.				

INF		Objektname	Datentyp	riags
21 22 23 24	Status ext. o. intern scharf	Scharfschaltung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, L, Ü
Diese werde oder in Telegi	s Objekt kann z.B. zur Ansteue en in den Türen montiert und ve ntern scharf geschaltet ist. rammwert: 0 = Das Syst 1 = Das Syst	rung von Sperrelementen rhindern den versehentlic em ist unscharf. em ist intern oder extern	verwendet werde hen Zutritt, wenn scharf.	n. Diese extern
25 26 27 28	Status scharfschaltbereit	Scharfschaltung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, L, Ü
Das S - ein A - ein N - das S	ystem ist nicht scharfschaltbere Narm oder eine Störung ansteh Aelder, der scharf geschaltet we System bereits scharf ist.	eit, wenn t und das System noch n erden soll, ausgelöst ist.	cht zurückgesetzt	wurde.
Telegi	rammwert: 0 = Das Syst 1 = Das Syst	em ist nicht extern scharf em ist extern scharfschal	schaltbereit. tbereit.	
29 30 31 32	Scharfschaltquittierung extern	Scharfschaltung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	К, Ü
Über o Benut 33 34 35	dieses Objekt kann z.B. eine LE zer die erfolgreiche Scharfscha Scharfschaltquittierung intern	ED oder ein Summer ange Itung zu signalisieren. Scharfschaltung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	m dem K, Ü
36		Bereich 4		
Diese einer <i>rungs</i>	s Objekt sendet nach der interr parametrierbaren Zeit wieder 0 <i>signale einstellbar</i> auf Seite Sc	en Scharfschaltung den ⁻ . Die Zeit kann nach dem <i>harfschaltung und Reset</i> (Telegrammwert 1 Parameter <i>Dauer</i> eingestellt werden	und nach <i>der Quittie</i>
ODEI (zer die erfolgreiche Scharfscha	ltung zu signalisieren.		
Benut	x			
37 38 39 40	Unscharfquittierung	Scharfschaltung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, Ü
37 38 39 40 Diese: metrie nale e	Unscharfquittierung s Objekt sendet nach Unscharf rbaren Zeit wieder 0. Die Zeit k instellbar auf Seite Scharfscha	Scharfschaltung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4 schaltung den Telegramm ann nach dem Paramete Itung und Reset eingestel	1 Bit (EIS1) DPT 1.002 wert 1 und nach e Dauer der Quittie It werden.	K, Ü einer para- erungssig-
37 38 39 40 Diese: metrie nale e Über o Benut	Unscharfquittierung s Objekt sendet nach Unscharf rbaren Zeit wieder 0. Die Zeit k <i>instellbar</i> auf Seite <i>Scharfscha</i> dieses Objekt kann z.B. eine LE zer die erfolgreiche Unscharfsc	Scharfschaltung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4 schaltung den Telegramn ann nach dem Paramete Itung und Reset eingestel ED oder ein Summer ange chaltung zu signalisieren.	1 Bit (EIS1) DPT 1.002 wert 1 und nach e r Dauer der Quittie It werden.	K, Ü einer para- erungssig- m dem
37 38 39 40 Diese metrie nale e Über o Benut 41	Unscharfquittierung s Objekt sendet nach Unscharf erbaren Zeit wieder 0. Die Zeit k <i>sinstellbar</i> auf Seite <i>Scharfscha</i> dieses Objekt kann z.B. eine LE zer die erfolgreiche Unscharfsc Szene bei Scharf-/Unscharf	Scharfschaltung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4 schaltung den Telegramm ann nach dem Paramete <i>ltung und Reset</i> eingestel D oder ein Summer ange schaltung zu signalisieren. SafeKey	1 Bit (EIS1) DPT 1.002 nwert 1 und nach e r <i>Dauer der Quittie</i> It werden. esteuert werden, u 1 Byte	K, Ü einer para- erungssig- m dem K, Ü

3.4.3 Objekte zur Alarmierung

Nummer	Funktion	Name	Länge	Κ	L	S	Ü	А
⊒‡42	Ext. Signalgeber Blitzleuchte	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡43	Ext. Signalgeber Sirene	Alarmierung	1 bit	к	L	-	Ü	2
⊒244	Störungsmeldung Zentrale	Alarmierung	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒‡ 45	Wählgerät Alarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡ 46	Wählgerät Störung	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡ 47	Einbruchalarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡48	Einbruchalarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
□, 49	Einbruchalarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡ 50	Einbruchalarm	Alarmierung	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒‡ 51	Internalarm (zeitbegrenzt)	Alarmierung	1 bit	к	L	-	Ü	2
⊒‡ 52	Internalarm (zeitbegrenzt)	Alarmierung	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒‡(53	Internalarm (zeitbegrenzt)	Alarmierung	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒‡ 54	Internalarm (zeitbegrenzt)	Alarmierung	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒‡ 55	Überfallalarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒⊒[56	Überfallalarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒⊉57	Überfallalarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡ 58	Überfallalarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡ 59	Sabotagealarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒⊒(60	Sabotagealarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒⊒[61	Sabotagealarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡[62	Sabotagealarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒⊒[63	Brandalarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒⊒(64	Brandalarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒⊒(65	Brandalarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒⊒(66	Brandalarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒⊒[67	Technischer Alarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡68	Technischer Alarm	Alarmierung	1 bit	к	L	-	Ü	-
⊒‡69	Technischer Alarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡70	Technischer Alarm	Alarmierung	1 bit	К	L	-	Ü	-

Nr	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags		
42	Ext. Signalgeber Blitz- leuchte		Alarmierung	1 Bit (EIS1) DPT 1.001	K, Ü, L		
Dieses Objekt dient zur Ansteuerung der externen Blitzleuchte. Telegrammwert: 0 = Die Blitzleuchte ist aus. 1 = Die Blitzleuchte ist ein.							
40							
43	Ext. Signalgeber Sirene		Alarimerung	DPT 1.001	K, U, L		
Dieses	s Objekt dient zur A	nsteuerung	einer externen Sirene.				
Im Gegensatz zur Blitzleuchte ist die Sirene stets zeitbegrenzt. Die Zeitdauer ist in der Zentrale einstellbar.							
Telegrammwert: 0 = Die Sirene ist aus. 1 = Die Sirene ist ein.							

	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
44	Störungsmeldung Zentrale	Alarmierung	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, L, Ü
Diese Eine S - Batte - Netz - Netz - Stör - Proz	s Objekt zeigt eine Störung de Störung kann folgende Ursach eriestörung :störung (230 V AC) ung des Telefonwählgeräts (N cessorstörung / interne Syster	es Alarmsystems an. hen haben: letzausfall, Batterie, etc.) hstörung		
Diese liegt k	s Objekt wird auch bei stiller A eine Störung vor.	Alarmierung auf 1 gesetzt.	Telegrammwert:	0 = Es
45	Wählgerät Alarm	Alarmierung	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, L, Ü
Teleg	rammwert: 0 = Es liegt 1 = Das Wi	L keine Alarmmeldung von ählgerät meldet, dass es k	n Wählgerät vor. seine Meldung abse	etzen kann
46	Wählgerät Störung	Alarmierung	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, L, Ü
Teleg	rammwert: 0 = Es liegt 1 = Es liegt z.B. we	keine Störung des Wählg eine Störung des Wählge il die externe Leitung nich	perätes vor. erätes vor, t verfügbar ist.	
47 48 49 50	Einbruchalarm	Alarmierung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, L, Ü
Diese 51	s Objekt wird auch bei stiller /	Alarmierung auf 1 gesetzt.	1 Bit (EIS1) DPT 1 002	
52 53 54		Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4		K, L, Ü
52 53 54 Diese den. E der Ze Der Ir grupp Einbro Teleg	s Kommunikationsobjekt kanr Es wird nach einer einstellbare entrale festgelegt (Standard: 1 nternalarm kann z.B. durch eir e bei intern scharfer Anlage a uchmelderzentrale festgelegt. rammwert: 0 = Es liegt 1 = Es liegt	Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4 n zum Ansteuern einer inte en Zeit automatisch auf 0 180 s). ne Brandmeldergruppe od uusgelöst werden. Dies win t kein interner Alarm vor. t ein interner Alarm vor.	ernen Hupe verwer zurückgesetzt. Die er einer Einbruchm rd in den Einstellun	K, L, Ü ndet wer- Zeit wird ir nelder- igen der
52 53 54 Diese den Z der Z Der Ir grupp Einbru Teleg Diese 55 56 57 58	s Kommunikationsobjekt kani Es wird nach einer einstellbare entrale festgelegt (Standard: 1 iternalarm kann z.B. durch eir e bei intern scharfer Anlage a uchmelderzentrale festgelegt. rammwert: 0 = Es liegt 1 = Es liegt s Objekt wird auch bei stiller /	Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4 n zum Ansteuern einer inte en Zeit automatisch auf 0 (80 s). ne Brandmeldergruppe od uusgelöst werden. Dies win kein interner Alarm vor. ein interner Alarm vor. Alarmierung auf 1 gesetzt. Alarmierung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	ernen Hupe verwer zurückgesetzt. Die er einer Einbruchm rd in den Einstellun 1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, L, Ü ndet wer- Zeit wird ir nelder- igen der
52 53 54 Diesee den. E der Ze Teleg Diesee 55 56 57 58 Diesee Diesee Diesee Diesee Teleg	s Kommunikationsobjekt kan Es wird nach einer einstellbarg entrale festgelegt (Standard: 1 nternalarm kann z.B. durch eir e bei intern scharfer Anlage a uchmelderzentrale festgelegt. rammwert: 0 = Es liegt 1 = Es liegt s Objekt wird auch bei stiller <i>A</i> Überfallalarm s Kommunikationsobjekt zeig eitdauer wird in der Einbruchn rammwert: 0 = Es liegt 1 = Es liegt	Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4 n zum Ansteuern einer inte en Zeit automatisch auf 0 180 s). The Brandmeldergruppe od uusgelöst werden. Dies win t kein interner Alarm vor. t ein interner Alarm vor. Alarmierung auf 1 gesetzt. Alarmierung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4 t einen Überfallalarm an. Inelderzentrale eingestellt t kein Überfallalarm vor.	ernen Hupe verwer zurückgesetzt. Die er einer Einbruchm rd in den Einstellun 1 Bit (EIS1) DPT 1.002 Das Signal ist zeitb (Standard: 180 s).	K, L, Ü ndet wer- Zeit wird ir nelder- igen der K, L, Ü

Nr	Funktion		Objektname	Datentyp	Flags	
Teleg	rammwert:	0 = Es liegt k 1 = Es liegt e	ein Sabotagealarm vor. ein Sabotagealarm vor.			
63 64 65 66	Brandalarm		Alarmierung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, L, Ü	
Teleg	Telegrammwert:0 = Es liegt kein Brandalarm vor.1 = Es liegt ein Brandalarm vor.					
67 68 69 70	Technischer A	larm	Alarmierung Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, L, Ü	
Teleg	Telegrammwert: 0 = Es liegt kein Technischer Alarm vor. 1 = Es liegt ein Technischer Alarm vor.					

3.4.4 Objekte für allgemeine Funktionen und Statusmeldungen

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
⊒₽71	Status Reset	Status Berei	1 bit	К	L	-	Ü	
⊒‡72	Status Reset	Status Berei	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡73	Status Reset	Status Berei	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡74	Status Reset	Status Berei	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡175	Status Gehtest	Status Berei	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡ 76	Status Gehtest	Status Berei	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡77	Status Gehtest	Status Berei	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡ 78	Status Gehtest	Status Berei	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡79	Status Melder ausgeschaltet	Status Berei	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡ 80	Status Melder ausgeschaltet	Status Berei	1 bit	К	L	-	Ü	2
⊒‡ 81	Status Melder ausgeschaltet	Status Berei	1 bit	К	L	-	Ü	-
■2 82	Status Melder ausgeschaltet	Status Berei	1 bit	к	L	-	Ü	-

Nr	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags				
71 72 73 74	Status Reset	Status Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	К, Ü				
Dieses Objekt zeigt an, dass das Gerät gerade einen Reset durchführt. Ein Reset dauert etwa. eine Sekunde.								
Telegr	Telegrammwert:0 = Es wird kein Reset durchgeführt.1 = Es wird ein Reset durchgeführt.							
75 76 77 78	Status Gehtest	Status Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Bereich 4	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	К, Ü				
Über o Der G indem	Über dieses Objekt wird angezeigt, ob das Alarmsystem gerade einen Gehtest durchführt. Der Gehtest dient dazu, den Erfassungsbereich von Bewegungsmeldern zu überprüfen, indem eine LED im Bewegungsmelder die Erfassung einer Bewegung anzeigt.							
Dieses test-Au siert.	s Objekt wird z.B. an Meldergru usgang, der den angeschlosse	ippenterminals gesendet. nen Bewegungsmeldern c	Diese besitzen ei Ien aktiven Gehte	nen Geh- st signali-				
79 80 81	Status Melder ausge- schaltet	Status Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3	1 Bit (EIS1) DPT 1.002	K, L, Ü				

82			Bereich 4		
Telegi	ammwert:	0 = Alle Meld	lergruppen sind eingescha	altet.	
		1 = Mindeste	ns eine Meldergruppe de	r L240 wurde auso	geschaltet

3.4.5 Objekte zur Melderüber-wachung und –anzeige

Nummer	Funktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
⊒‡ 83	Meldergruppe 1	Melderüber	1 bit	К	L	s	Ü	А
⊒‡ 84	Meldergruppe 2	Melderüber	1 bit	К	L	s	Ü	A
⊒⊉85	Meldergruppe 3	Melderüber	1 bit	К	L	s	Ü	A
⊒‡ 86	Meldergruppe 4	Melderüber	1 bit	К	L	s	Ü	A
⊒‡87	Meldergruppe 5	Melderüber	1 bit	К	L	s	Ü	A
⊒‡ 88	Meldergruppe 6	Melderüber	1 bit	К	L	s	Ü	A
⊒⊉89	Meldergruppe 7	Melderüber	1 bit	К	L	s	Ü	А
⊒⊉90	Meldergruppe 8	Melderüber	1 bit	К	L	S	Ü	A
⊒ ⊉91	Meldergruppe 9	Melderüber	1 bit	К	L	s	Ü	А
⊒⊉92	Meldergruppe 10	Melderüber	1 bit	К	L	s	Ü	А
⊒⊉163	Status Einbruchmelder Tür 1	SafeKey (Ei	1 bit	К	L	-	Ü	-
⊒‡179	Status Verschlussmelder Tür 1	SafeKey (Ve	1 bit	К	L	-	Ü	-

Nr	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags			
83	Meldergruppe 1	Melderüberwachung	1 Bit (EIS1)	K,L,S,Ü			
 162	 Meldergruppe 80		DPT 1.001				
Diese	Objekte dienen zum Zugriff au	f eine Melderaruppe.					
Wenn ist, ka	Wenn eine Meldergruppe in der Einbruchmelderzentrale als KNX-Meldergruppe definiert ist, kann sie über dieses Objekt ausgelöst werden.						
Telegi	Telegrammwert: 0 = Meldergruppe in Ruhe setzen. 1 = Meldergruppe auslösen.						
Wenn die Meldergruppe nicht als KNX-Meldergruppe eingestellt ist, zeigt dieses Objekt lediglich den Zustand der Meldergruppe an.							
Telegi	Telegrammwert:0 = Die Meldergruppe ist in Ruhe.1 = Die Meldergruppe hat ausgelöst.						
Im scharfen Zustand des Alarmsystems wird der Objektwert erst nach dem Zurücksetzen der Anlage wieder auf 0 gesetzt (sog. Alarmspeicherfunktion).							
Status Einbruchmelder 163 Tür 1		SafeKey	1 Bit (EIS1) DPT 1.001	K,L,Ü			
 170	 Tür 8						
Bei Verwendung der Scharfschalteinrichtung SafeKey stellt die Auswertemodul L240/BS eine Einbruchmeldergruppe zur Verfügung. Es können bis zu 8 Auswertemodule an der L240 betrieben werden (Tür 1 bis 8). Dieses Kommunikationsobjekt stellt den Zustand der Einbruchmeldergruppe auf dem Bus dar.							
Telegrammwert:0 = Die Meldergruppe ist in Ruhe.1 = Die Meldergruppe hat ausgelöst.							
179	Status Verschlussmelder Tür 1	SafeKey	1 Bit (EIS1) DPT 1.001	K,L,Ü			
 186	 Tür 8						
Bei Verwendung der Scharfschalteinrichtung SafeKey stellt die Auswertemodul L240/BS eine Verschlussmeldergruppe zur Verfügung. Es können bis zu 8 Auswertemodule an der L240 betrieben werden (Tür 1 bis 8). Dieses Kommunikationsobjekt stellt den Zustand der Verschlussmeldergruppe auf dem Bus dar.							
Telegi	Telegrammwert:0 = Die Meldergruppe ist in Ruhe. 1 = Die Meldergruppe hat ausgelöst.						

3.5 Spezielle Betriebszustände

Verhalten bei Busspannungsausfall

Die Schnittstelle ist ohne Funktion. Es ist im Menü der L240 einstellbar, ob die Einbruchmelderzentrale eine Störungs- oder Sabotagemeldung absetzen soll. Alternativ kann auch keine Meldung abgegeben werden.

Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Direkt nach Busspannungswiederkehr sind alle Objektwerte auf 0 gesetzt.

Zunächst wartet die Schnittstelle für die Dauer der Sendeverzögerungszeit, während der sie nur Telegramme empfängt. Während dieser Zeit haben die Busmelder am KNX die Möglichkeit, ihren Zustand auf dem KNX zu aktualisieren. Nach Ablauf der Sendeverzögerungszeit werden alle Statusobjekte auf den Bus gesendet.

Verhalten bei Ausfall der Versorgungsspannung der Einbruchmelderzentrale

In diesem Fall wird das Kommunikationsobjekt *In Betrieb* mit dem Wert *Fehler* auf den Bus gesendet.

Verhalten bei Wiederkehr der Versorgungsspannung der Einbruchmelderzentrale

1. Fall: Schnittstelle vorhanden, KNX-Spannung vorhanden.

2. Fall: Schnittstelle vorhanden, keine KNX-Spannung.

3. Fall: Keine Schnittstelle vorhanden.

Zustand vor Ausfall der Zentralen- spannung	1. Fall	2. Fall	3. Fall
Schnittstelle war angemeldet	Schnittstelle bleibt angemeldet.	Schnittstelle bleibt angemeldet; Ver- halten wie bei Aus- fall der KNX- Spannung (in ETS parametrierbar)	Schnittstelle bleibt ange- meldet. Sabotagealarm.
Schnittstelle war abgemeldet	Schnittstelle wird angemeldet (Auto- matische Erken- nung). Die Einstel- lungen im L240- Menü bleiben er- halten. Bei Erstin- betriebnahme wer- den die Default- Einstellungen ge- setzt.	Schnittstelle bleibt abgemeldet.	Schnittstelle bleibt abge- meldet.

Verhalten während/nach Programmierung

Während der Programmierung verhält sich das Gerät wie bei Busspannungsausfall.

Wichtig

Störungs- oder Sabotagemeldung ist möglich!

Wenn im Parameterfenster <u>Allgemein</u> der Parameter Sabotagalarm bei Zugriff auf den Gerätespeicher mit ja paramtetriert ist, erfolgt in jedem Fall ein Sabotagealarm an der Einbruchmelderzentrale, sofern die Betriebsart der Schnittstelle auf *Standard* (bidirektionale Kommunikation) eingestellt ist (siehe Einstellungen der XS/S 1.1 an der Zentrale).

Nach der Programmierung verhält sich das Gerät wie nach Busspannungswiederkehr.

Verhalten bei Reset über die ETS

Bei einem Reset des Geräts über die ETS verhält sich das Gerät wie nach Busspannungswiederkehr.

Anhang

A Anhang

A.1 Bestellangaben

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 16779 EAN	Preis- gruppe	Gew. 1 St. [kg]	Verpeinh. [St.]
Schnittstelle zu Einbruchmelder- zentralen	XS/S 1.1	2CDG 110 075 R0011	66704 3	26	0,077	1

A.2 Notizen





Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.