

Vom EIBPORT unterstützte EnOcean-Geräte

Stand: 11.07.2016

Hersteller	Geräte-Name	Funktion	EEP	Anmerkungen
Schalten - Dimmen / Switching - Dimming				
EnOcean	PTM 210	Taster, 2-fach	F6-02-xx, F6-04-xx	Baugleich zu fast allen Tastern/Schaltern der anderen Anbieter
Eltako	FSR14-2x	Schaltaktor, 2-Kanal	ähnlich a5-38-08	RS485-Busgerät
Eltako	FSR14-4x*	Schaltaktor, 4-Kanal	ähnlich a5-38-08	RS485-Busgerät
Eltako	FSR14SSR*	Solid-StateRelais, 2 Kanal	ähnlich a5-38-08	RS485-Busgerät
Eltako	FSB14	Schaltaktor Beschattung, Position anfahren		RS485-Busgerät
Eltako	FSB61NP	Schließer für Beschattung		
Eltako	FUD14	Universal-Dimmaktor, absolut dimmen	ähnlich a5-38-08	RS485-Busgerät
Eltako	FUD14/800W*	Universal-Dimmaktor, absolut dimmen	ähnlich a5-38-08	RS485-Busgerät
Eltako	FSG14/1-10V*	Dimmaktor-Steuergerät 1-10V	ähnlich a5-38-08	RS485-Busgerät
Eltako	FAM14	Funk Antennen-Modul		
Eltako	FMS61NP	Multifunktions-Stromstoßschalter	F6-02-01 (bzw. 05-02-01)	
Eltako	FSR61	Stromstoß-Schaltrelais	F6-02-01 (bzw. 05-02-01)	
Eltako	FUD61NPN	Universal-Dimmaktor RLC, ESL	F6-02-01 (bzw. 05-02-01)	
Eltako	FUD70S	Universal-Dimmaktor, Schnurzw.		
Peha	FU-BEP DAB	1-Kanal, Dimmer		
EnOcean		RPS	07-11-01	<i>EEP_4BS_LIGHTING_CONTROLLER</i>
EnOcean		RPS	05-02-01	<i>EEP_RPS_2ROCKER_LIGHT_BLIND_1</i>
EnOcean		RPS	05-02-02	<i>EEP_RPS_2ROCKER_LIGHT_BLIND_2</i>
EnOcean		RPS	05-03-01	<i>EEP_RPS_4ROCKER_LIGHT_BLIND_1</i>
EnOcean		RPS	05-03-02	<i>EEP_RPS_4ROCKER_LIGHT_BLIND_2</i>
EnOcean		RPS	05-04-01	<i>EEP_RPS_POSITION_SWITCH_KEY_CARD</i>
EnOcean		RPS	05-05-01	<i>EEP_RPS_POSITION_SWITCH_INDU</i>
EnOcean		RPS	05-10-01	<i>EEP_RPS_WINDOW_HANDLE</i>
EnOcean		1BS	06-00-01	<i>EEP_1BS_SINGLE_INPUT_CONTACT</i>
Kontakte / Contact				
Eltako	FTK	Fensterkontakt	D5-00-01	
EnOcean	STM250	Fensterkontakt	D5-00-01	Baugleich zu vielen Tastern/Schaltern anderer Anbieter
Peha	FU-FK	Fensterkontakt		
Hoppe	FK-410	Fensterkontakt		

Sensor / Sensor

Eltako	FBH65TFB	Bewegungs- / Helligkeitssensor	F6-02-01, A5-04-02, A5-08-01	Das Gerät sendet mit drei verschiedenen IDs und drei verschiedenen EEP seine Daten (Taster: Bewegung, 04-02: Feuchte, Temp. Und 08-01: Batteriespg., Helligkeit, keine Temp.!
Eltako	FAH60	Außen-Helligkeitssensor	07-06-01	
Peha	FU-BM DE	Solar-Bewegungsmelder	A5-07-01	
Eltako	FRW	Rauchwarnmelder		
Eltako	FABH65S-wg	Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor	ähnlich A5-08-01	Helligkeitsbereich erweitert, kein 'Occupancy'-Button
EnOcean		RPS	05-f0-01	<i>EEP_RPS_SMOKE_DETECTOR</i>
EnOcean		4BS	07-09-01	<i>EEP_4BS_GAS_SENSOR_CO</i>
EnOcean		4BS	07-09-04	<i>EEP_4BS_GAS_SENSOR_CO2</i>
EnOcean		4BS	07-09-08	<i>EEP_4BS_GAS_SENSOR_O2</i>
EnOcean		4BS	07-09-0c	<i>EEP_4BS_GAS_SENSOR_PROPANE</i>
EnOcean		4BS	07-04-01	<i>EEP_4BS_TEMP_HUMID_SENSOR</i>
EnOcean		4BS	07-05-01	<i>EEP_4BS_PRESSURE_SENSOR</i>
EnOcean		4BS	07-06-01	<i>EEP_4BS_LIGHT_300_to_6000</i>
EnOcean		4BS	07-06-02	<i>EEP_4BS_LIGHT_0_to_1024</i>
EnOcean		4BS	07-07-01	<i>EEP_4BS_OCCUP</i>
EnOcean		4BS	07-08-01	<i>EEP_4BS_LIGHT_TEMP_OCCUP_1</i>
EnOcean		4BS	07-08-02	<i>EEP_4BS_LIGHT_TEMP_OCCUP_2</i>
EnOcean		4BS	07-08-03	<i>EEP_4BS_LIGHT_TEMP_OCCUP_3</i>

Temperatur - Heizung / Heating - Temperature

Eltako	FTR55H	Temperatur-Regler		
Eltako	FTR55D	Temperatur-Regler		
Peha	FU-RTR	Raumtemperaturregler		
EnOcean		4BS	07-02-ff	<i>EEP_4BS_TEMP</i>
EnOcean		4BS	07-02-01	<i>EEP_4BS_TEMP_m40_to_0</i>
EnOcean		4BS	07-02-02	<i>EEP_4BS_TEMP_m30_to_10</i>
EnOcean		4BS	07-02-03	<i>EEP_4BS_TEMP_m20_to_20</i>
EnOcean		4BS	07-02-04	<i>EEP_4BS_TEMP_m10_to_30</i>
EnOcean		4BS	07-02-05	<i>EEP_4BS_TEMP_0_to_40</i>
EnOcean		4BS	07-02-06	<i>EEP_4BS_TEMP_10_to_50</i>
EnOcean		4BS	07-02-07	<i>EEP_4BS_TEMP_20_to_60</i>
EnOcean		4BS	07-02-08	<i>EEP_4BS_TEMP_30_to_70</i>
EnOcean		4BS	07-02-09	<i>EEP_4BS_TEMP_40_to_80</i>
EnOcean		4BS	07-02-0a	<i>EEP_4BS_TEMP_50_to_90</i>
EnOcean		4BS	07-02-0b	<i>EEP_4BS_TEMP_60_to_100</i>
EnOcean		4BS	07-02-10	<i>EEP_4BS_TEMP_m60_to_20</i>
EnOcean		4BS	07-02-11	<i>EEP_4BS_TEMP_m50_to_30</i>

EIBPORT - Liste EEP

EnOcean		4BS	07-02-12	<i>EEP_4BS_TEMP_m40_to_40</i>
EnOcean		4BS	07-02-13	<i>EEP_4BS_TEMP_m30_to_50</i>
EnOcean		4BS	07-02-14	<i>EEP_4BS_TEMP_m20_to_60</i>
EnOcean		4BS	07-02-15	<i>EEP_4BS_TEMP_m10_to_70</i>
EnOcean		4BS	07-02-16	<i>EEP_4BS_TEMP_0_to_80</i>
EnOcean		4BS	07-02-17	<i>EEP_4BS_TEMP_10_to_90</i>
EnOcean		4BS	07-02-18	<i>EEP_4BS_TEMP_20_to_100</i>
EnOcean		4BS	07-02-19	<i>EEP_4BS_TEMP_30_to_110</i>
EnOcean		4BS	07-02-1a	<i>EEP_4BS_TEMP_40_to_120</i>
EnOcean		4BS	07-02-1b	<i>EEP_4BS_TEMP_50_to_130</i>
EnOcean		4BS	07-10-01	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_FAN_OCCUP</i>
EnOcean		4BS	07-10-02	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_FAN_DAYNIGHT</i>
EnOcean		4BS	07-10-03	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT</i>
EnOcean		4BS	07-10-04	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_FAN</i>
EnOcean		4BS	07-10-05	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_OCCUP</i>
EnOcean		4BS	07-10-06	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_DAYNIGHT</i>
EnOcean		4BS	07-10-07	<i>EEP_4BS_TEMP_FAN</i>
EnOcean		4BS	07-10-08	<i>EEP_4BS_TEMP_FAN_OCCUP</i>
EnOcean		4BS	07-10-09	<i>EEP_4BS_TEMP_FAN_DAYNIGHT</i>
EnOcean		4BS	07-10-0a	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_INPUT</i>
EnOcean		4BS	07-10-0b	<i>EEP_4BS_TEMP_INPUT</i>
EnOcean		4BS	07-10-0c	<i>EEP_4BS_TEMP_OCCUP</i>
EnOcean		4BS	07-10-0d	<i>EEP_4BS_TEMP_DAYNIGHT</i>
EnOcean		4BS	07-10-10	<i>EEP_4BS_TEMP_HUMID_SETPOINT_OCCUP</i>
EnOcean		4BS	07-10-11	<i>EEP_4BS_TEMP_HUMID_SETPOINT_DAYNIGHT</i>
EnOcean		4BS	07-10-12	<i>EEP_4BS_TEMP_HUMID_SETPOINT</i>
EnOcean		4BS	07-10-13	<i>EEP_4BS_TEMP_HUMID_OCCUP</i>
EnOcean		4BS	07-10-14	<i>EEP_4BS_TEMP_HUMID_DAYNIGHT</i>
Thermokon	SAB02	Heizungsaktor	07-20-01	
Kieback & Peter	MD15	Heizungsaktor	A5-20-01 (bzw. 07-20-01)	
micropelt	MVA-002	Heizungsaktor	A5-20-01 (bzw. 07-20-01)	<i>config mask "generic"</i>
Hora	SmartDrive MX	Heizungsstellantrieb	07-20-04	
EnOcean		4BS	07-20-01	<i>EEP_4BS_HEATING_VALVE</i>

Sonder / Special

Peha	FU-BLS	2- oder 4-Kanal Wandsender
Peha	SRC-DO	Relais-Empfänger, 24V

Baugleich zu EnOcean PTM200?

EIBPORT - Liste EEP

Peha	FU-E	1-Kanal Energiecontroller		
Eltako	FSS-12	Stromzähler-Sendemodul	a5-12-01	S0-Zähler z.B. WSZ12B
STAR	EB-10E	Vibration Harvester Beacon	D2-03-20	
EnOcean		4BS	07-12-01	<i>EEP_4BS_COUNTER</i>
EnOcean		4BS	07-30-01	<i>EEP_4BS_SINGLE_INPUT_BATTERY_MONITOR</i>
EnOcean		4BS	07-30-02	<i>EEP_4BS_SINGLE_INPUT_CONTACT</i>
EnOcean		4BS	07-38-02	<i>EEP_4BS_CENTRAL_COMMAND_TBD</i>
EnOcean		4BS	07-38-08	<i>EEP_4BS_CENTRAL_COMMAND_PHC_GATEWAY</i>
EnOcean		4BS	07-3f-7f	<i>EEP_4BS_UNIVERSAL</i>

* Unter Vorbehalt