Produkt-Handbuch

Busch-Installationsbus[®] EIB DALI-Gateway 6197/40

Gebäude-Systemtechnik



Dieses Handbuch beschreibt die Funktion des DALI-Gateways 6197/40 mit dem Anwendungsprogramm "*Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f/1"*.

Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Haftungsausschluss:

Trotz Überprüfung des Inhalts dieser Druckschrift auf Übereinstimmung mit der Hard- und Software können Abweichungen nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir hierfür keine Gewähr übernehmen. Notwendige Korrekturen fließen in neue Versionen des Handbuchs ein. Bitte teilen Sie uns Verbesserungsvorschläge mit.

Inhalt

Seite

1	Einleitung
1.1	Produkt- und Funktionsbeschreibung 4
1.2	Was ist DALI?
1.2.1	DALI Systembeschreibung
1.2.2	DALI-Funktionsbeschreibung
1.3	Besondere Merkmale DALI-Gateway 6197/40 7
2	Technicaho Deten und Anachluco
2	
2.1	Technische Daten
2.2	Anwendungsprogramm 11
2.3	Anschlussbild 11
2.4	Maßbild 11
2.5	Montage und Installation 12
2.6	Inbetriebnahme 12
2.6.1	Inbetriebnahme-Voraussetzung 13
2.6.2	Auslieferungszustand 13
2.6.3	Vergabe der physikalischen EIB / KNX-Adresse
3	Funktionsbeschreibung
3.1	Systembeschreibung
3.2	Handbedienung / Test-Funktion
3.3	Lichtszenensteuerung
3.4	Dvnamik Betrieb
3.5	Szenisches Dimmen
3.6	Konstantlichtregelung
3.7	Überwachung von Lampen und EVG 18
3.8	Einbrennzeiten
4	Brojektierung und Brogrommierung
4	
4.1	Starten der Anwendung 20
4.2	Übersicht der Kommunikationsobjekte 20
4.2.1	DALI-Ausgang (Kanal X) Kommunikationsobjekte 21
4.2.2	Zentrale Kommunikationsobjekte (Kanäle AH) 24
4.2.3	Lichtszenen Kommunikationsobjekte 26
4.2.4	Allgemeine Kommunikationsobjekte 29
4.3	Beschreibung der Parameter
4.3.1	Parameterfenster Allgemein
4.3.2	Parameterfenster Kanal X
4.3.2.1	Betriebsart "Normal"
4.3.2.2	Betriebsart "Dynamik"
4.3.2.3	Betriebsart "Slave"
4.3.3	Parameterfenster Zentralfunktion
4.3.4	Parameterfenster Szenen
4.3.5	Parameterfenster <i>Szene X</i>
4.3.6	Parameterfenster Status 44
4.4	Verhalten bei Spannungsausfall 47
4.5	Verhalten bei Spannungswiederkehr 48

Inhalt

Seite

5	Anwendung und Planung	50
5.1	8-Bit-Szene	50
5.2	Farbiges Licht mit LED-Technik und DALI	51
5.3	Treppenlichtfunktion	52
5.4	Facility Management	53
5.5	Belegung Tastsensor	54
6	Wartung	56
6.1	DALI-Gateway 6197/40	56
6.2	DALI-Betriebsmittel	56
	Anhang	57
A.1	Schlüsseltabelle 8-Bit-Szenen-Telegramm	57
A.2	Begriffsdefinitionen	58
A.3	Abbildungsverzeichnis	61
A.4	Tabellenverzeichnis	61

1 Einleitung



Abb. 1: DALI-Gateway 6197/40

Durch das EIB DALI-Gateway 6197/40 besteht die Möglichkeit, bis zu 128 Geräte (pro Kanal maximal 16) mit DALI-Schnittstelle in die EIB / KNX Gebäude-Systemtechnik einzubinden und so die Funktionen des DALI-Standards für Beleuchtungssysteme zu nutzen. Es stehen 8 separate, voneinander unabhängige DALI-Ausgänge (Kanäle) zur Verfügung. Es ist keine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Geräte erforderlich.

Die Funktionen Schalten, Dimmen, Helligkeitswert Setzen, Lampen- und EVG-Fehlermeldungen stehen für jeden Ausgang zu Verfügung. Eine Lampeneinbrennzeit und 16 Lichtszenen sind einstellbar.

Das vorliegende Handbuch gibt Ihnen detaillierte technische Informationen über das Gerät, dessen Montage, Programmierung und Parametrierung und erklärt anhand von Beispielen den Einsatz des 8fach-DALI-Gateways 6197/40.

Beim Lesen des Handbuchs erhalten Sie das nötige Wissen, um das DALI-Gateway 6197/40 in ein EIB / KNX Gebäudesystem einzubinden. Es wurde versucht, das Handbuch auch für denjenigen verständlich und nachvollziehbar zu gestalten, der bisher noch nicht viele Erfahrungen mit DALI gesammelt hat.

Der Umgang und das Arbeiten mit der Engineering Tool Software ETS wird vorausgesetzt.

Der Rechtsanspruch auf das Copyright an diesem Handbuch bleibt zu jeder Zeit bei Busch-Jaeger Elektro GmbH.

1.1 Produkt- und Funktionsbeschreibung
Das EIB / KNX DALI-Gateway 6197/40 ist ein Reiheneinbaugerät mit 6 TE Modulbreite im Pro*M* Design zum Einbau in Verteiler. Die Verbindung zum EIB, wird über eine Busanschlussklemme an der Frontseite hergestellt. Das DALI-Gateway benötigt eine AC- oder DC- Hilfsspannung. Die Vergabe der physikalischen Adresse, sowie das Einstellen der Parameter erfolgt mit der Engineering Tool Software ETS (ab Version ETS2 V1.3) mit einem VD2-File. Bei der Verwendung der ETS3 ist eine Datei des Typs "VD3" zu importieren.

Mit dem DALI-Gateway 6197/40 können zusammen mit Geräten, die eine DALI-Schnittstelle besitzen, folgende Funktionen über den EIB / KNX gesteuert werden:

Heiligkeitswerte, können pro Kanal ein-, ausgeschaltet oder gesetzt werden.

Individuelle Lichtsteuerungen, mit einstellbaren Dimmgeschwindigkeiten und Übergangszeiten sind möglich.

16 Lichtszenen, sind mit den 8 DALI-Ausgängen (Kanälen) zusammenzustellen. Die Szenen-Helligkeitswerte sind über die ETS oder das Kommunikationsobjekt einstell-, speicher- und abrufbar.

Im **Dynamik-Betrieb kann jedem Kanal** eine Treppenlichtfunktion oder ein zeitlicher Helligkeitsverlauf zugewiesen werden. Einschalt-, Halte-, Ausschaltwerte und die entsprechenden Umschaltpunkte sind pro Kanal individuell einstellbar.

Im **Slave-Betrieb** kann jeder Kanal über ein 1-Byte Eingangssignal zwangsgeführt werden. In Verbindung mit entsprechenden EIB / KNX-Geräten können Konstantlichtregelungen oder sich immer wiederholende Lichtabläufe gesteuert werden.

Lampen- und EVG-Fehler werden erkannt. Der Zustand einer Beleuchtungsanlage kann hierdurch ständig überwacht und die entsprechende Information weitergeleitet werden. Durch die Funktionsfähigkeit auch im DC-Betrieb steht einer Anwendung in Notstromanwendungen nichts im Wege.

Das DALI-Gateway gibt über **Statusmeldungen** ständig den aktuellen Zustand seiner eigenen Funktionsfähigkeit wie auch der angeschlossenen DALI-Geräte wieder.

Zwei LEDs am Gateway geben direkt Auskunft über den Zustand des Gerätes. Sie melden den korrekten Betrieb des Gateways und zeigen Fehler in den DALI-Ausgängen (Kanälen) an.



Um eine korrekte Funktion des DALI-Gateways zu ermöglichen, ist unbedingt darauf zu achten, dass die angeschlossenen DALI-Betriebsmittel der Norm DIN EN 60929 entsprechen und somit DALI konform sind. 1.2 Was ist DALI?



Die Anforderungen an die moderne Beleuchtungstechnik sind sehr vielfältig. Ging es in früheren Zeiten nur darum, Licht für Sehaufgaben bereitzustellen, so stehen heute Eigenschaften wie Komfort, Ambiente, Funktionalität und Energieeinsparung im Vordergrund. Weiterhin wird eine moderne Beleuchtungsanlage immer häufiger in das Facility Management (Instandhaltung und Bereitstellungsmanagement) der Gebäudeinstallation aufgenommen. Oftmals wird ein komplexes Lichtmanagement gefordert, das den Räumlichkeiten mit deren Nutzung gerecht wird. All diese Anforderungen können durch die traditionelle analoge Elektroinstallation nur unzureichend oder mit sehr großem Aufwand erfüllt werden. Vor diesem Hintergrund ist der DALI-Standard entstanden.

1.2.1 DALI Systembeschreibung Die Hersteller aus der lichttechnischen Industrie, vor allem die führenden Hersteller von elektronischen Vorschaltgeräten, haben sich zusammengeschlossen, um einen neuen Standard zur digitalen Kommunikation einer lichttechnischen Anlage zu definieren. Es entstand das DALI-Protokoll (Digital Addressable Lighting Interface).

Der DALI-Standard ermöglicht eine Adressierung von bis zu

64 Teilnehmer mit DALI Schnittstelle

und eine Zusammenstellung dieser Teilnehmer in

- 16 Lichtszenen (inkl. Dimmwerte und Übergangszeiten) und
- 16 Lichtgruppen (Mehrfachzuordnungen der Betriebsmittel sind möglich).



Abb. 2: DALI Prinzipschaltbild

Für den Austausch der Information und Übertragung der digitalen Befehle wird eine zweiadrige Steuerleitung verwendet, die nicht abgeschirmt sein muss. Eine Berücksichtigung der Polarität ist ebenfalls nicht notwendig. Die Steuerleitung muss keine SELV-Eigenschaften (Schutzkleinspannung) besitzen. Dadurch können z.B. die beiden nicht benötigten Adern der fünfadrigen NYM 5x1,5 mm² Netzleitung als DALI-Leitung verwendet werden.

Eine DALI-Stromquelle (16 V DC) versorgt die einzelnen DALI-Teilnehmer, den DALI-Prozessor, -Kontroller, -Steuergeräte oder -Module, die für die Szenen- und Gruppenverwaltung in der DALI-Linie verantwortlich sind.

Es ist kein separates Relais oder eine Schaltleistungsberechnung erforderlich, da das Schaltrelais im DALI-EVG integriert ist.

Es gibt DALI-Geräte (z.B. LED-DALI-Konverter, DALI-Schaltaktoren) die intern aus mehreren DALI-Geräten bestehen und nur über eine gemeinsame DALI-Steuerleitung ansprechbar sind. Die internen DALI-Geräte haben unterschiedliche individuelle DALI-Adressen und können über DALI einzeln angesprochen werden.



An das DALI-Gateway 6197/40 können solche Geräte angeschlossenen werden. Die internen DALI-Teilnehmer werden erkannt und überwacht. Jedoch können sie nicht einzeln angesteuert werden. Die Ansteuerung erfolgt gemeinsam.

Im Auslieferungszustand der DALI-Geräte ist folgendes Verhalten festgelegt: Bei Unterbrechung der DALI-Geräte-Betriebsspannung geht das angeschlossene Leuchtmittel aus. Bei Netzspannungswiederkehr wird das Leuchtmittel mit 100% Helligkeit wieder eingeschaltet. Somit kann der Elektroinstallateur z.B. mit einem Sicherungsautomaten die DALI-Beleuchtung ein- und ausschalten, auch wenn die einzelnen DALI-Teilnehmer noch nicht adressiert wurden.



Dieses Verhalten der angeschlossenen DALI-Betriebsmittel bei Betriebsspannungsausfall und Wiederkehr ist mit dem DALI-Gateway parametrierbar. Siehe Kapitel "Spannungsausfall" bzw. "Spannungswiederkehr".

1.2.2 DALI-Funktionsbeschreibung Der DALI-Schnittstellenstandard ist in der DIN IEC 60929 genormt. Mit DALI wurde ein Standard geschaffen, der durch seine digitalen Möglichkeiten den Wünschen der modernen Beleuchtungstechnik gerecht wird. Die wesentlichen Funktionen sind:

- Individuelle Dimmgeschwindigkeiten für jeden Teilnehmer
- Lichtszenen mit Fadingzeiten (Überblendzeiten)
- Szenenteilnehmer erreichen gleichzeitig ihren Helligkeitsendwert
- DALI-EVGs haben einen Dimmbereich von 1 bis 100%
- DALI verwendet eine logarithmische Dimmkurve
- Aktuelle Helligkeitswerte und EIN/AUS-Zustände sind abfragbar
- EVG- und Lampenfehler werden erkannt
- Das Verhalten im Systemfehlerfall ist definierbar
- Steuerung aller DALI-Teilnehmer gemeinsam (Broadcast-Betrieb)

DALI hat sich seit 1999 als firmenneutraler Schnittstellenstandard in der Lichttechnik etabliert. Es gibt ein umfangreiches Sortiment an Betriebsmitteln mit DALI-Schnittstelle. Hiermit besteht die Möglichkeit, Leuchtstofflampen, Glühlampen, LEDs usw. über DALI zu steuern, in Lichtszenen zu kombinieren und mit dem EIB DALI-Gateway 6197/40 in die EIB / KNX-Gebäudeinstallation einzubinden.

Der DALI-Standard sieht sich als ein Subsystem der modernen Gebäudesystemtechnik, das die Komponenten der Beleuchtungstechnik verbindet und unabhängig von einem Hersteller ist.

1.3 Besondere Merkmale DALI-Gateway 6197/40

Mit dem DALI-Gateway 6197/40 ist es möglich, die Vorteile des DALI-Standards in der EIB / KNX-Gebäudesystemtechnik zu nutzen. Auf eine aufwendige Adressierung der einzelnen DALI-Teilnehmer wurde verzichtet. Bis zu 128 DALI-Teilnehmer können an das DALI-Gateway angeschlossen werden.

An das DALI-Gateway 6197/40 können pro DALI-Ausgang (Kanal) maximal 16, am gesamtern Gateway 128 DALI-Teilnehmer angeschlossen werden. Da keine einzelne Adressierung der DALI-Teilnehmer durchgeführt wird, können die 16 Teilnehmer pro Kanal nur gemeinsam als Gruppe angesteuert und überwacht werden. Ein EVG- und Lampenfehler kann pro Kanal erkannt und weitergemeldet werden. Welcher Kanalteilnehmer die Fehlermeldung verursacht hat ist nicht ersichtlich.

Diese Eigenschaften prädestinieren das DALI-Gateway, für die Steuerung von Lichtbänder in Büros, Werks- oder Lagerhallen oder mehrere Leuchten in einem Raum.

Der Wegfall einer aufwendigen Adressierung macht sich besonders in Achsbüros (Flur mit abgehenden Büros), Hotelzimmern oder Patientenräumen in Krankenhäusern oder Altenheimen bemerkbar, in denen die einzelnen Leuchten nicht einsehbar sind. Eine Adressierung, die einen Sichtkontakt zum Leuchtmittel benötigt, wäre in diesem Fall nur mit erheblichen Aufwand möglich.

Bei dem DALI-Gateway 6197/40 erfolgt die Installation und Gruppierung der DALI-Teilnehmer über die Verdrahtung analog der 1...10V-Technik. Der Elektroinstallateur braucht seine Installationsgewohnheiten nicht zu ändern und kann trotzdem die Vorteile der digitalen DALI-Lichtsteuerung nutzen. Eine softwaremäßige Zusammenfassung der DALI-Teilnehmer in LeuchtenGruppen erfolgt direkt durch die EIB / KNX Gruppenzuordnung.

Eine Einzelansteuerung und Überwachung ist mit 8 Geräten mit DALI-Schnittstelle möglich, wenn pro Kanal nur ein Gerät angeschlossen wird. Dadurch kann eine sehr detaillierte Lichtsteuerung, beispielsweise in einem Vortragsraum oder Ausstellungsbereich, eingestellt werden.

Das DALI-Gateway 6197/40 benötigt keine DALI-Stromversorgung, DALI-Kontroller oder sonstigen DALI-Funktionsbaustein. Diese Aufgaben übernimmt das DALI-Gateway zusammen mit der EIB/KNX-Gruppierung in der ETS.

Da DALI ein Master-Slave-System ist, kann das DALI-Gateway (Master) nicht mit weiteren DALI-Mastern zusammenarbeiten. In diesem Fall kommt es zur Funktions- und Telegramm-Kollisionen.

Folgende Darstellung verdeutlicht die kanalbezogene Funktionsweise des DALI-Gateways 6197/40.

Busch-Installationsbus[®] EIB Einleitung



Abb. 3: DALI-Gateway 6197/40 Prinzipschaltbild

2 Technische Daten und Anschluss



In den folgenden Teilabschnitten werden die gerätespezifischen Funktionen näher erläutert.

Das DALI-Gateway ist ein Reiheneinbaugerät zum Einbau im Verteiler auf einer Hustprofilschiene. Es dient der Ansteuerung von DALI-Betriebsmitteln z.B. Vorschaltgeräte, Transformatoren, Relais usw. über den EIB / KNX.

An 8 unabhängigen DALI-Ausgängen (Kanälen) können bis zu 128 DALI-Teilnehmer (max. 16 pro Ausgang) angeschlossen werden.

Das DALI-Gateway besitzt eine Test-Taste, mit der auch ohne EIB / KNX-Anschluss, manuell in einem Testmodus, die DALI-Ausgänge nacheinander geschaltet werden können.

Das DALI-Gateway 6197/40 benötigt eine AC- oder DC- Netzversorgung. Die Verbindung zum EIB wird in dem Gerät über die beiliegende Busanschlussklemme an der Frontseite hergestellt.

Das DALI-Gateway wird mit dem Applikationsprogramm *Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f/1* und der ETS parametriert.

2.1 Technische Daten

Versorgung	- Betriebsspannung		85265 V AC, 50/60 Hz 110 240 V DC		
	– Leistungsaufnahme (pesamt vom Netz	Max. 12.5 W. bei	230V AC u. max Last	
	- Stromaufnahme gesa	amt vom Netz	Max 55 mA bei	230V AC u max Last	
	- Verlustleistung gesar	mt Gerät	Max 6 W bei 230V AC u max Last		
	- Stromaufnahme FIB		< 10 mA bei 29 V	V DC	
	– Leistungsaufnahme i	über EIB	< 150 mW		
DAI I-Ausgänge (Kanäle)			8 unabhändide l	Kanäle nach IEC 60020	
DALI-Ausgalige (Kallale)	- Anzahl DALL-Betriebe	smittel	128 (pro Ausgar		
	- Abstand Gateway zu	m DALL-Gorät		ig max. TO	
	Leitungsquerschnitt	0.5 mm^2	116 m		
	Lenungsquersennit	0.75 mm^2	174 m		
		1.0 mm^2	174 III 020 m		
		1,0 mm ²	232 III		
Anachlüsse		1,5 mm	300 m		
Anschlusse	- EIB / KINX		0 6 bis 0 8 mm (emme, 2 eindrahtia	
			Schraubklemme		
	- DALI Ausgalige uliu		0.0 0.5 mm ² f	; foindrabtia	
	- Netzspannung		0,22,5 mm ²	eindrahtig	
	A mari a la alva la una a una a una		0,24 mm e	einuranug	
Dedies and Associate demonstra	- Anzienarenmoment		Max. 0,6 Nm		
Bedien- und Anzeigeelemente	- Test-Taste	IV T +-			
		IX laste	Zur vergabe der	physikalischen Adresse	
	– LED grun		Anzeige Betrieb	spereitschaft	
	– LED gelb		Anzeige DALI Sto	orung, konstantes Licht	
Cabudaaut			Anzeige Test-Ivio		
Schutzkieses	- IP 20		Nach DIN EN 60	J529	
Schutzklasse	- II		Nach DIN EN 6	00004.4	
Isolationskategorie		gorie	III nach DIN EN	60664-1	
			2 nach DIN EN 6	00004-1	
EIB / KNX Sichemenskielnspannung	- SELV 24 V DC			2000	
	- typisch To V DC (9.5.	22.5 V DC)	Nach DIN IEC 6	0292	
Temperaturbereich	- Betrieb		- 5' C + 45' C		
	– Lagerung		- 25° C + 55°		
			- 25° C + 70°		
Design	– Reineneinbaugerat (I	REG)	Modulares Insta	illationsgerat, Pro <i>IVI</i>	
	– Abmessungen		90 x 108 x 64 m	m (H x B x I)	
			6 Module a 18 m	nm	
	- Einbautiefe		68 mm		
	– auf Tragschiene 35 m	ım	Nach DIN EN 60	0 /15	
Einbaulage	- beliebig				
Gewicht	– 0,190 kg				
Gehause, Farbe	– Kunststoff, grau				
Approbation	- EIB / KNX nach EN 5	0 090-1, -2	Zertifikat		
CE-Zeichen	 – gemäß EMV- und Niederspannungsrich 	ntlinien			

Tabelle 1: DALI-Gateway 6197/40, Technische Daten

2.2 Anwendungsprogramm

	max. Anzahl Kommunikationsobjekte	max. Anzahl Gruppenadressen	max. Anzahl Zuordnungen
Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f/1	104	254	255

Hinweis: Für die Programmierung ist die ETS2 V1.3 oder höher erforderlich. Bei Verwendung der ETS3 ist eine Datei vom Typ "VD3" zu importieren. Das Anwendungsprogramm liegt in der ETS2/ETS3 unter Busch-Jaeger Elektro/Beleuchtung/ DALI/Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f/1 ab.

2.3 Anschlussbild



2.4 Maßbild



Abb. 5: DALI-Gateway 6197/40 Maßbild

2.5 Montage und Installation Das DALI-Gateway 6197/40 ist geeignet zum Einbau in Verteilern oder Kleingehäusen für Schnellbefestigung auf 35 mm Tragschienen, nach DIN EN 60 715.

Die Zugänglichkeit des Gerätes zum Betreiben, Prüfen, Besichtigen, Warten und Reparieren muss sichergestellt sein.

Der elektrische Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Die Verbindung zum EIB wird mit einer Busanschlussklemme hergestellt. Die Klemmenbezeichnungen befinden sich auf dem Gehäuse.

Pro DALI-Ausgang (Kanal) können bis zu 16 Geräte mit DALI-Schnittstelle angeschlossen werden. Hierfür ist eine Steuerleitung mit einer maximalen Länge (siehe Tabelle 2) zu verwenden, die vom Leitungsquerschnitt abhängig ist.

Leitungslänge [mm ²]	2 x 0,5	2 x 0,75	2 x 1,0	2 x 1,5
Max. Leitungslänge [m] vom Gateway zum DALI-Teilnehmer	116	174	232	300

Tabelle 2: Maximale Leitungslängen pro DALI-Ausgang (Kanal)

Es ist möglich, die DALI-Steuerleitung mit handelsüblichem Installationsmaterial für Netzleitungen aufzubauen. Die beiden nicht benötigten Adern der fünfadrigen NYM 5x1,5mm² können ohne Beachtung der Polarität verwendet werden. Eine separat verlegte Steuerleitung ist nicht notwendig.

Die Vergabe der physikalischen Adresse sowie das Einstellen der Parameter erfolgt mit der Engineering Tool Software ETS (ab Version ETS2 V1.3).

Nach Anschluss der Betriebsspannung ist das DALI-Gateway 6197/40 betriebsbereit. Die grüne Betriebs-LED auf der Frontseite des Geräts leuchtet.

Für die DALI – Betriebsmittel sind keine Inbetriebnahmen oder Adressierungen erforderlich. Die Stromversorgung der DALI-Steuerleitung erfolgt über das Gateway. Es ist keine separate DALI-Stromversorgung notwendig.

Das DALI-Gateway erkennt nach Anschluss der Betriebsspannung automatisch die angeschlossenen DALI-Betriebsmittel und ist sofort betriebsbereit.

2.6 Inbetriebnahme Für die Inbetriebnahme des DALI-Gateways sind keine DALI-Kenntnisse erforderlich. Die DALI-Geräte werden analog der 1...10V-Lichttechnik an das Gateway angeschlossen. Es ist keine DALI-Adressierung oder -Inbetriebnahme durchzuführen. Die DALI-Geräte können nach korrekter Installation und dem Anschluss an das Gateway direkt in der EIB/KNX-Gebäudetechnik mit entsprechenden Kommunikationsobjekten eingebunden werden.

Die Parametrierung des Gateways und der DALI-Betriebsmittel erfolgt mit der Anwendungssoftware *"Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f/1"* und der ETS (ab Version ETS2V1.3). Bei der Verwendung der ETS3 ist eine Datei des Typ "VD3" zu importieren. Es sind folgende Arbeiten durchzuführen:

- Vergabe der physikalischen EIB / KNX Geräte Adressen des DALI-Gateways
- Parametrierung des lichttechnischen Verhaltens der DALI-Geräte (z.B. Dimmgeschwindigkeit, Einschaltwert, Übergangzeit usw.)
- Definition und Einstellung von Lichtszenen
- Parametrierung der EIB / KNX-Steuerung
 (z.B. Setzen von Flags und Festlegen von Telegramm-Sendezeiten)
- Parametrierung der Statusfunktionen und Verhalten im Störfall
- Zuordnung der Kommunikationsobjekte zu EIB / KNX-Gruppen



Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen zu beachten.

2.6.1	Inbetriebnahme- Voraussetzung	Um das DALI-Gateway, 6197/40 in Betrieb zu nehmen muss es an einer AC oder DC 230V-Spannung angeschlossen sein. Sie benötigen einen PC oder Laptop mit der ETS (ab ETS2 V1.3) und eine Anbindung an den EIB z.B. über RS232 Schnittstelle oder USB-Schnittstelle.
2.6.2	Auslieferungszustand	Das DALI-Gateway 6197/40 wird mit der physikalischen Adresse 15.15.255 ausgeliefert. Die Anschlussklemmen sind geöffnet und die Busanschluss- klemme ist vormontiert.
2.6.3	Vergabe der physikali- schen EIB / KNX-Adresse	Die Vergabe der physikalischen EIB / KNX-Adresse des DALI-Gateways 6197/40 erfolgt über die ETS und die Programmiertaste am Gerät.
		Das DALI-Gateway 6197/40 besitzt zur Vergabe der EIB / KNX physikali- schen Adresse eine Programmier-Taste, die sich auf der Schulter des Gerätes befindet. Nach dem die Taste gedrückt wurde, leuchtet die rote Programmier-LED auf. Sie erlischt, sobald die ETS die physikalische Adresse vergeben hat oder die Programmier-Taste erneut gedrückt wurde.

3 Funktionsbeschreibung

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Funktionen und die Bedienung des DALI-Gateway 6197/40 erklärt.

3.1 Systembeschreibung Das DALI-Gateway ist das Bindeglied zwischen DALI-Betriebsmitteln und dem EIB / KNX. Am DALI-Gateway 6197/40 können an 8 DALI-Ausgängen (Kanäle) pro Kanal maximal 16, am DALI-Gateway bis zu 128 Geräte mit DA-LI-Schnittstelle angeschlossen werden. Es sind keine weiteren DALI-System-geräte wie DALI-Stromquelle, -Kontroller, -Funktionsbausteine oder -Schalter erforderlich. Ebenfalls muss keine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Geräte durchgeführt werden.



Abb. 6: DALI-Gateway 6197/40 Anschlussschema

3.2	Handbedienung / Test-Funktion	Das DALI-Gateway ist mit einer Test-Taste ausgestattet. Wenn das Gerät an Netzspannung angeschlossen ist, kann jeder DALI-Ausgang der Reihe nach manuell ein und wieder ausgeschaltet werden.
		Nach dem Anschluss der DALI-Geräte können diese und die korrekte Ver- drahtung ohne EIB / KNX-Anschluss durch einen manuellen Test überprüft werden.
		Durch Drücken (> 2 Sek.) der Test-Taste erlischt die grüne Betriebs-LED und der Testmodus startet nach dem Loslassen der Test-Taste. Zunächst wird Kanal A eingeschaltet, alle andere Kanäle sind aus. Durch nochmaliges Drücken (< 2 Sek.) wird der nächste Kanal eingeschaltet und so weiter. Der eingeschaltete Kanal wird durch Blinken der gelben DALI-LED (1 Hz) ange- zeigt. Drückt man die Test-Taste > 2 Sek. beginnt die grüne Betrieb-LED zu leuchten und der Testmodus wird nach dem Loslassen der Test-Taste beendet.
		Der Testmodus wird nach 5 Minuten automatisch verlassen, wenn kein Tastendruck erfolgt.
		Nach dem Ende des Testmodus kehren die Kanäle automatisch in den Zustand vor dem Test zurück.
		Ablaufende Szenensteuerungen, automatische Dimmverläufe sowie Zeitabläufe im Dynamik Betrieb laufen im Hintergrund weiter, werden aber während des Testmodus nicht auf die Kanäle durchgeschaltet. Nach dem Verlassen des Testmodus werden die Kanäle wieder freigeschaltet.
3.3	Lichtszenensteuerung	Mit dem DALI-Gateway 6197/40 können bis zu 16 Lichtszenen eingestellt, gespeichert und abgerufen werden. Die Lichtszenen können über die ETS oder über Taster mit Hand eingestellt und gespeichert werden. Um ein Überschreiben der manuell eingestellten Lichtszene zu vermeiden, kann bei einem Applikations-Download jede Lichtszene vor Überschreiben gesperrt werden.
		Die Lichtszenen setzen sich aus den 8 DALI-Ausgängen (Kanälen) zusam- men. Jedem Kanal kann in einer Lichtszene ein individueller Helligkeitswert zugeordnet oder durch die Parameterwahl "unverändert" von der Lichtszene ausgeschlossenen werden.
		Durch die Einstellung einer Szenenübergangszeit ist die Zeit pro Lichtszene individuell einstellbar, nach der alle Teilnehmer der Szene ihren Lichtszenenhelligkeitswert erreicht haben.
		Wird eine Szene durch den Zentralbefehl* auf- oder abgedimmt, bleiben die relativen Helligkeitsunterschiede der einzelnen Kanäle auch nach dem Errei- chen der maximalen bzw. minimalen Helligkeitswerte gespeichert. D.h. beim Ab- bzw. Aufdimmen werden die relativen Helligkeitswerte der Lichtszene wieder hergestellt.
		* Anmarkung Dar Zantralhafahl baginflugat alla DALL Kanäla dag

^t Anmerkung: Der Zentralbefehl beeinflusst alle DALI-Kanäle des DALI-Gateways, nicht nur die Kanäle, die in einer Lichtszene zusammengefasst sind.

3.4 Dynamik Betrieb Der Dynamik-Betrieb ist für jeden Kanal individuell einstellbar. Zeitliche Helligkeitsverläufe können eingestellt und nach Bedarf abgerufen werden.

Ist die Betriebsart auf Dynamik-Betrieb eingestellt, ist der Kanal in der Lage, eine simple Treppenlichtfunktionen, wie auch besonderen Beleuchtungsabläufen für eine Tagslichtsimulation zu realisieren. Nur das Kommunikationsobjekt "Kanal X Ein /Aus" steht in diesem Betriebsmodus zur Verfügung.



Abb. 7: Dynamik Betrieb - Zeitlicher Verlauf des Dimmbereichs

Bei den Start-, Halte- und Ausschaltwerten können beliebige Werte eingestellt werden, um spezifische Dimmabläufe zu realisieren, z.B. Tageslichtnachbildung für einen Beleuchtungsablauf im Gewächshaus oder eine Grundbeleuchtung im Treppenhaus. Diese Grundbeleuchtung könnte z.B. folgendermaßen aussehen: Der Flur ist immer mit dem Ausschaltwert z.B. 10% ausgeleuchtet (Grundbeleuchtung). Wenn jemand das Flurlicht betätigt, wird die Beleuchtung für 5 Minuten auf 80% und danach wieder auf 10% gedimmt. **3.5 Szenisches Dimmen** Mit dem DALI-Gateway 6197/40 und dem Zentral-Befehl "Relatives Dimmen" ist ein szenisches Dimmen möglich.

Die eingestellte Information der relativen Helligkeitsunterschiede der einzelnen Kanäle (z.B. in einer Szene), bleiben während eines Dimmvorgangs erhalten, auch wenn der max. oder minimale Helligkeitswert erreicht wird und alle Leuchten den max. bzw. minimalen Dimmwert erreicht haben. Beim Ab- bzw. Aufdimmen stellen sich die eingestellten Helligkeitsunterschiede wieder ein.

Zum einfacheren Verständnis wurde im folgenden Beispiel der minimale und maximale Dimmwert mit 0% bzw. 100% für alle Kanäle gewählt.





liefert, ist eine Konstantlichtregelung möglich.

3.6 Konstantlichtregelung

Jeder DALI-Ausgang (Kanal) des DALI-Gateway 6197/40 kann im Slave- Betrieb über einen 1 Byte-Helligkeitswert (Kommunikationsobjekt Kanal X "Helligkeitswert Setzen") zwangsgeführt werden. Der "Slave Betrieb" wird über das 1 Bit-Kommunikationsobjekt Kanal X "Slave-Betrieb Ein / Aus" aktiviert und deaktiviert. Mit einem geeigneten EIB / KNX-Gerät (z.B. LR/S 2.2.1), das als Master einen 1 Byte-Helligkeitswert als Stellgröße

 \wedge

Die Applikationsbeschreibung des Master-Gerätes und die EIB/KNX Busbelastung müssen beachtet werden.

3.7 Überwachung von Lampen und EVG

Mit DALI besteht die Möglichkeit, die DALI-Teilnehmer eines Kanals gemeinsam (im Broadcast) zu überwachen. Mit dem DALI-Gateway kann zwischen einem Lampen- und einem EVG-Fehler unterschieden werden. Ein Fehler wird direkt erfasst und am Gateway durch die gelbe LED angezeigt. Gleichzeitig wird durch ein kanalbezogenes Kommunikationsobjekt über den EIB / KNX die Information zur Verfügung gestellt und kann zur Anzeigen gebracht, an eine Zentrale oder Visualisierung geschickt werden. Von dort aus können erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen oder entsprechende Wartungszyklen eingeleitet werden. Der aktuelle Zustand der lichttechnischen Anlage im Gebäude steht immer zur Verfügung oder ist auf Wunsch abrufbar. Hierdurch besteht die Möglichkeit die Beleuchtung in ein übergeordnetes Facility Management einzubinden.

Betriebsmittel mit DALI-Schnittstelle können ein DALI-Telegramm senden, das einen Lampenfehler anzeigt. Diese Information wird vom DALI-Gateway abgefragt. Ob das eingesetzte DALI-Betriebsmittel einen Lampenfehler meldet, ist den entsprechenden Datenblättern des Geräte-Herstellers zu entnehmen.



Mit dem DALI-Gateway 6197/40 ist es möglich, Lampenfehler pro Kanal zu erkennen. Wie viele oder welcher der bis zu 16 Teilnehmer im Kanal einen Lampenfehler hat, ist nicht erkennbar.

Anmerkung: Man kann davon ausgehen, dass in der Regel alle DALI-EVGs die Meldung eines Lampenfehlers unterstützen. DALI-Dimmer und DALI-Schaltaktoren besitzen diese Eigenschaft oftmals nicht.

Um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten, muss das Gateway wissen, wie viele EVGs zu überwachen sind. Dies erfolgt durch einmaliges Aktivieren des Objektes "EVG aufspüren". Mit dieser Funktion stellt das DALI-Gateway selbständig fest, wie viele DALI-Teilnehmer angeschlossen sind und verwendet diese Anzahl als Referenzwert. Sollte die Anlage erweitert oder reduziert werden, muss erneut die Funktion der "EVG aufspüren" aktiviert werden. Dieses Vorgehen ist nur erforderlich, wenn sich die Anzahl der EVGs pro Kanal geändert hat, nicht bei einem EVG-Austausch im gleichen Kanal.

Die Zeitdauer des EVG-Aufspürens ist abhängig von der Anzahl der angeschlossenen DALI-Teilnehmer und kann bei maximaler Teilnehmeranzahl ca. 1 Minute dauern. **3.8 Einbrennzeiten** Bei Lampen mit Dampffüllung wird eine Einbrennzeit empfohlen, da in ihnen feste oder flüssige Zusätze vor einem optimalen Betrieb verdampft werden müssen und sich ein optimaler Lampeninnendruck aufbaut. Dieser Einbrennvorgang ist nur einmal zu Beginn der Inbetriebnahme notwendig.

> Erst nach dieser Einbrennzeit haben Leuchtstofflampen einen stabilen Betriebswert, der ein bestmögliches Dimmverhalten und eine optimale Lebensdauer sicher stellt. In der Leuchstoffröhre stellt sich ein optimaler Druck ein.

Für Anlagen mit dimmbaren EVGs sprechen manche Lampenhersteller die Empfehlung aus, eine Einbrennzeit von 20 – 100 Stunden zu berücksichtigen. Empfehlenswert sind für T8 Lampen 20 Sunden und für T5 Lampen 100 Stunden. Während der Einbrennzeit werden die Lampen nur mit maximaler Leistung eingeschaltet. Ein Dimmen ist nicht möglich.

Die Angaben über Einbrennzeiten sind oftmals nicht im Katalog des Lampenherstellers, sondern in den Beschreibungen der elektronischen Vorschaltgeräte (EVGs) zu finden.

Dies ist damit begründet, dass das Thema Einbrennzeit erst bei dimmbaren Anlagen relevant ist. In diesen Anlagen werden stabile Betriebswerte und reproduzierbare Helligkeitswerte vorausgesetzt. Außerdem ist durch die reduzierte Leistung bei gedimmten Lampen nur ein schlechtes Verdampfen der festen oder flüssigen Zusätze möglich, so dass unter Umständen die maximale Lichtausbeute später oder überhaupt nicht erreicht wird. Dies kann einen Komplett-Austausch der Lampen zur Folge haben.

Nach Aussagen von Lichtplanern können Leuchtstofflampen (besonders T5-Lampen) bei fehlendem Einbrennen sogar geschädigt werden, so dass sie früher ausfallen.

4 **Projektierung und Programmierung** In diesem Abschnitt werden die Projektierung und Programmierung des DA-LI-Gateway 6197/40 beschrieben.

4.1 Starten der Anwendung Nachdem die Applikation "Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f/1" in die ETS importiert wurde, stehen je nach Parameter-Einstellung die in diesem Abschnitt beschriebenen Kommunikationsobjekte zur Verfügung. Für jeden DALI-Ausgang mit seinen angeschlossenen DALI-Teilnehmern stehen die kanalbezogenen Objekte sofort zur Verfügung. Es ist keine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Teilnehmer notwendig. Die Parameter können direkt verändert und die Objekte zu beliebigen EIB / KNX-Gruppen zugeordnet werden.

> Manche Kommunikationsobjekte sind dynamisch und nur sichtbar, wenn die entsprechenden Parameter in der Anwendungssoftware aktiviert sind. Zu Beginn der Projektierung des DALI-Gateways sind diese Kommunikationsobjekte nicht sichtbar.

	Phys.	Adr. Beschreibung	eschreibung Produkt Bestellnumm		Bestellnumme			Bestellnummer		г	Applikation
	Nr.	Funktion	Objektname	Тур	Prior	ität	K	L	si	j Akt	
· D	01.01	.002	DG/S 8.1, DALI-GATEW	AY, 8fach, RE	G	2CDC	3 1 1 C	0 02	25 R(0011	Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f/1
-	0	Ein / Aus	Kanal A	1 Bit	Niedri	ig	~		~		
	1	Relativ Dimmen	Kanal A	4 Bit	Niedri	ig	~		~		
-	2	Helligkeitswert Setzer	Kanal A	1 Byte	Niedri	ig	~		~		
	з	Slave-Betrieb Ein / Au	s Kanal A	1 Bit	Niedri	ig	~	~	~	~	

Abb. 9: Geräteansicht der ETS nach dem Importieren der Applikation (nur Kanal A)

4.2 Übersicht der Kommunikationsobjekte

Das Applikationsprogramm *"Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f/1"* steuert alle Funktionen des DALI-Gateways. Die Programmierung und Parametrierung erfolgt über die Engineering Tool Software ETS2 V1.3 oder höher. Bei Verwendung der ETS3 ist eine Datei vom Typ "VD3" zu importieren.

	max. Anzahl	max. Anzahl	max. Anzahl
	Kommunikationsobjekte	Gruppenadressen	Zuordnungen
Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f/1	104	254	255

Tabelle 3: Anzahl Kommunikationsobjekte

4.2.1 DALI-Ausgang (Kanal X) Kommunikationsobjekte

Im nachfolgenden werden die allgemeinen Kommunikationsobjekte beschrieben, die für jeden DALI-Ausgang zur Verfügung stehen. Manche Kommunikationsobjekte sind dynamisch und nur sichtbar, wenn die entsprechenden Parameter in der Anwendungssoftware aktiviert sind. Zu Beginn der Projektierung des DALI-Gateways sind diese Kommunikationsobjekte nicht sichtbar. In der folgenden Beschreibung steht Kanal X stellvertretend für einen DALI-Ausgang (Kanal) zwischen A und H. Für alle anderen Kanäle sind die gleichen Kommunikationsobjekte verfügbar.

	Phys./	hys.Adr. Beschreibung Produkt Bestellnummer		2	Applikation								
	Nr.	Funktion		Objektname	Тур	Prioritä	t K	l	-	s	Ü	Akt	
÷L	01.01.0	102	DG/S8	.1, DALI-GATEWAY,	8fach, RE	EG 2C	DG 1	10	02	5 R	001	11	Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f/1
-	0	Ein / Aus		Kanal A	1 Bit	Niedrig	~	/		~			
	1	Relativ Dimmen		Kanal A	4 Bit	Niedrig	~	1		~			
- +	2	Helligkeitswert Setzen		Kanal A	1 Byte	Niedrig	~	1		~			
	з	Slave-Betrieb Ein / Aus	s	Kanal A	1 Bit	Niedrig	~		~	~		~	
	4	Lampen Einbrennen		Kanal A	1 Bit	Niedrig	~		/	~		~	
	5	Telegr. Status Ein / Au	s	Kanal A	1 Bit	Niedrig	~		1	ł	~		
⊒→	6	Telegr. Status Helligkei	tswert	Kanal A	1 Byte	Niedrig	~		~	3	~		
	7	Telegr. Störung EVG		Kanal A	1 Bit	Niedrig	~		~	ŝ	~		
⊒→	8	Telegr. Störung Lampe	n	Kanal A	1 Bit	Niedrig	~		-	3	~		
	9	Telegr. Störung DALI		Kanal A	1 Bit	Niedrig	~		1	ł	~		

Abb. 10: Kommunikationsobjekte "Kanal X"

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags						
0	Ein / Aus	Kanal A	1-Bit (EIS 1) DPT 1.001	K, S						
Kanal X Ein / Aus [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Über dieses Objekt werden die DALI-Teilnehmer des Kanals entsprechend der vorgegebenen Helligkeitswerte (Parameterfenster <i>Kanal X</i>) ein- bzw. ausgeschaltet.										
Telegra	mmwert "1": Ein "0": Aus									
Beim Empfang eines Einschalttelegramms bestimmen die Parametereinstellungen, ob ein vorgegebener Helligkeitswert oder der Wert vor dem Ausschalten eingestellt wird. Ist der Kanal mit einem beliebigen Helligkeitswert eingeschaltet und erhält ein "Ein"-Telegramm "1" wird der parametrierte Helligkeitswert des Einschaltwerts eingestellt. Einschaltwerte, die oberhalb bzw. unterhalb des Max- bzw. Minimalwertes liegen werden nicht eingestellt, sondern jeweils der parametrierte Max- bzw. Minimalwert. Über Parameter kann eingestellt werden, ob der Helligkeitswert angedimmt oder angesprungen wird.										
1	Relativ Dimmen	Kanal A	4-Bit (EIS 2) DPT 3.007	K, S						
Kanal X Relativ Dimmen [EIS 2; 4-Bit Dimmen]: Über dieses Objekt wird das Relativ-Dimm- telegramm für den entsprechenden Kanal empfangen. Nach Empfang eines Startbefehls wird die Helligkeit in die angegebene Richtung und mit der parametrierten Geschwindigkeit geändert. Sollte vor Beenden des Dimmvorgangs ein Stoppbefehl empfangen werden, wird der Dimmvorgang abgebrochen und der erreichte Helligkeitswert beibehalten.										

Dimmwerte, die oberhalb bzw. unterhalb des Max- bzw. Minimalwertes liegen werden nicht eingestellt, der parametrierte Max- bzw. Minimalwert bleibt beim weiterdimmen stehen.

Tabelle 4: Kommunikationsobjekte "Kanal X"

2	Helligkeitswert Setzen	Kanal A	8-Bit (EIS 6) DPT 5.001	K, S						
Kanal X Helligke Wert ar aus. He liegen v eingest Helligke	Kanal X Helligkeitswert Setzen [EIS 6; 1-Byte Wert]: Über dieses Objekt wird der definierte Helligkeitswert für den entsprechenden Kanal empfangen. Es ist parametrierbar, ob dieser Wert angesprungen oder angedimmt wird. Ein Telegram mit dem Wert "0" schaltet den Kanal aus. Helligkeitswerte, die oberhalb bzw. unterhalb des vorgegebenen Max- bzw. Minimalwertes liegen werden nicht gesetzt, sondern der jeweilige Max- bzw. Minimalwert wird eingestellt. Weiterhin ist einstellbar, ob ein ausgeschaltetes EVG sofort einen empfangen Helligkeitswert übernimmt und einschaltet oder erst nach einem Einschaltbefehl.									
Telegra	Telegrammwert "0": Aus "1": Grundhelligkeit "255" = 100%									
3	Slave-Betrieb Ein / Aus	Kanal A	1-Bit (EIS 1) DPT 1.010	K, L,S, Akt						
Zusami des "He Ein /Au Telegra Beschre	Zusammenarbeit eines Kanals mit einer zentralen Lichtsteuerung oder -regelung mittels des "Helligkeitswert Setzen"-Objekts. Über das Kommunikationsobjekt "Slave-Betrieb Ein /Aus" lässt sich diese Funktion über den Bus ein- oder ausschalten. Telegrammwert "1": Slave-Betrieb einschalten "0": Slave-Betrieb ausschalte									
4	Lampen einbrennen	Kanal A	1-Bit (EIS 1)	K, L,S, Akt						
(Wert " der part die prog Telegra "0" dea ist nur s aktivier angesc	1") können die Lampen des ametrierten Zeit betrieben w grammierten Lichtszenen au mm (Wert "1") empfangen w ktiviert die Funktion und erm sichtbar, wenn der Paramete t ist. Die Einbrennzeit wird n hlossenen und mit Spannun	Kanals nur bei 0% (Aus) bzw rerden. Danach kann der Kan Ifgerufen werden. Sollte wäh rerden, startet die Zeit von vo nöglicht den normalen Betrie er "Lampen einbrennen?" im ur gezählt, wenn ein DALI-Bo g versorgt ist.	v.100% Helligkeitsw nal, wie gewohnt ge rend der Einbrennze orn. Ein Telegramm b. Das Kommunikat Parameterfenster A etriebsgerät am Kar	ert in dimmt und eit noch ein mit Wert ionsobjekt <i>Ilgemein</i> nal						
Telegra	mmwert "0": Funktion al "1": Funktion de	ktivieren eaktivieren								
5	Telegr. Status Ein / Aus	Kanal A	1-Bit (EIS 1) DPT 1.001	K, L, Ü						
Kanal X Parame gesend ist nur s Ein / Au	Kanal X Telegr. Status Ein / Aus [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Über dieses Objekt kann je nach Parametereinstellung (Parameterfenster <i>Status</i>) der aktuelle Schaltzustand des Kanals gesendet bzw. abgefragt werden (z.B. für Visualisierungszwecke). Das Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, wenn im Parameterfenster <i>Status</i> die Parameteroption "Telegramm Status Ein / Aus senden?" aktiviert ist.									
relegrammwert "1": Ein "0": Aus										
6	Telegr. Status Helligkeits- wert	Kanal A	8-Bit (EIS 6) DPT 5.001	K, L, Ü						
Kanal X nach Pa Kanals onsobje "Telegra	Kanal X Telegr. Status Helligkeitswert [EIS 6; 1-Byte Wert]: Über dieses Objekt kann je nach Parametereinstellung (Parameterfenster <i>Status</i>) der aktuelle Helligkeitszustand des Kanals gesendet bzw. ausgelesen werden (z.B. für Visualisierungszwecke). Das Kommunikati- onsobjekt ist nur sichtbar, wenn im Parameterfenster <i>Status</i> die Parameteroption ,Telegramm Status Helligkeitswert senden?" aktiviert ist.									

Fortsetzung Tabelle 4: Kommunikationsobjekte "Kanal X"

7	Telegr. Stö	orung EVG	Kanal A	1-Bit (EIS 1) DPT 1.005	K, L, Ü				
Kanal Parame mehrer haltung <i>Status</i>	Kanal X Telegr. Störung EVG [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Über dieses Objekt kann je nach Parametereinstellung (Parameterfenster <i>Status</i>) eine Störmeldung, die von einem oder mehreren der EVGs des Kanals stammt, gesendet bzw. ausgelesen werden (z.B. für Instand- haltungszwecke). Das Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, wenn im Parameterfenster <i>Status</i> die Parameteroption "Telegramm Störung EVG senden?" aktiviert ist.								
Telegra	ammwert	"1": Störung eir "0": keine Störu	nes oder mehrerer EVGs des ing	s Kanals					
Z	Um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten, muss das Gateway wissen wie viele EVGs zu überwachen sind. Dies erfolgt durch einmaliges Aktivieren des Objekts "EVG aufspüren". Mit dieser Funktion stellt das DALI-Gateway selbstständig fest, wie viele EVGs angeschlossen sind und verwendet diese Anzahl als Referenzwert. Sollte die Anlage erweitert oder reduziert werden, muss erneut die Option "EVG aufspüren" aktiviert werden. Dieses Vorgehen ist dann erforderlich, wenn sich die Anzahl der EVGs pro Kanal geändert hat, nicht bei einem Austausch eines EVGs im gleichen Kanal.								
8	Telegr. Stö	orung Lampen	Kanal A	1-Bit (EIS 1) DPT 1.005	K, L, Ü				
Kanal Parame einem werder Parame aktivier Telegra	X Telegr. Si etereinstellu oder mehre n (z.B. für In eterfenster s t ist.	törung Lampen ung (Parameterfer ren der EVGs de standhaltungszw Status die Param : Störung einer c "0": keine Störu	[EIS 1; 1-Bit Schalten]: Übe nster Status) eine Lampenst s Kanals verursacht wird, ge ecke). Das Kommunikationse eteroption "Telegramm Störu oder mehrerer Lampen des K	er dieses Objekt kar örung (z.B. Ausfall), esendet bzw. ausgel objekt ist nur sichtba ung Lampen sender Kanals	nn je nach die von esen ar, wenn im n?"				
9	9 Telegr. Störung DALI Kanal A 1-Bit (EIS 1) K, L, Ü DPT 1.005								
Kanal metere (d.h. Ku Kommu "Telegr Telegra	Kanal X Telegr. Störung DALI [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Über dieses Objekt kann je nach Para- metereinstellung (Parameterfenster <i>Status</i>) eine Störung der DALI-Kommunikation des Kanals (d.h. Kurzschluss) gesendet bzw. ausgelesen werden (z.B. für Instandhaltungs-zwecke). Das Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, wenn im Parameterfenster <i>Status</i> die Parameteroption "Telegramm Störung DALI senden?" aktiviert ist. Telegrammwert 1": Störung der DALI-Kommunikation des Kanals "0": keine Störung								

Fortsetzung Tabelle 4: Kommunikationsobjekte "Kanal X"

Für die DALI-Ausgänge (Kanäle) B bis H gelten die entsprechende Kommunikationsobjekte 10 bis 79.

4.2.2 Zentrale

Kommunikationsobjekte (Kanäle A...H) Die nachfolgenden Kommunikationsobjekte ermöglichen eine Zentralsteuerung aller DALI-Ausgänge (Kanäle) A...H, d.h. alle Ausgänge werden gemeinsam angesteuert.

	Phys.	Adr. Beschreibung P	rodukt		Best	tellnun	nmer
	<u>Nr.</u>	Funktion	Objektname	Тур	Priorität	K L	S Ü Akt
	80	Ein / Aus	Kanäle AH	1 Bit	Niedrig	~	~
■⊷	81	Relativ Dimmen	Kanäle AH	4 Bit	Niedrig	~	~
	82	Helligkeitswert Setzen	Kanäle AH	1 Byte	Niedrig	~	~
	83	Zentralsteuerung Ein / Au	is Kanäle AH	1 Bit	Niedrig	~~	~ ~

Abb. 11: Kommunikationsobjekte "Kanal A...H"

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
80	Ein / Aus	Kanäle A H	1-Bit (EIS 1) DPT 1.001	K, S

Kanäle A ... H Ein / Aus [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Über dieses Objekt werden alle Kanäle entsprechend den vorgegebenen Helligkeitswerten (Parameterfenster Zentralfunktion) gleichzeitig ein- bzw. ausgeschaltet (Zentralsteuerung). Telegramme, die über dieses Kommunikationsobjekt (KO) empfangen werden, haben Priorität gegenüber den Befehlen, die von den spezifischen Kanalobjekten empfangen werden. Wenn die Zentralsteuerung über das KO 'Zentralsteuerung Ein / Aus' ausgeschaltet ("Aus") ist, hat diese Einstellung eine momentane Priorität, d.h. jeder Zeit kann durch ein individuelles Objekt die Zentralsteuerung beendet werden. Wenn die Zentralsteuerung über das KO 'Zentralsteuerung Ein / Aus' eingeschaltet ("Ein") ist bleibt die Priorität der Zentralsteuerung so lange bestehen, bis die 'Zentralsteuerung' wieder auf "Aus" gesetzt wird. D.h. die Kommunikation zur individuellen Steuerung der Kanäle ist inaktiv und empfangene Telegramme haben keine Funktion.

Telegrammwert "1": Ein "0": Aus

Die pro Kanal im Parameterfenster "Kanal X" eingestellten Min. und Max. Dimmwerte haben weiterhin Gültigkeit. Einschaltwerte, die oberhalb bzw. unterhalb der für den Kanal eingestellten Max- bzw. Minimalwertes liegen werden nicht eingestellt, sondern jeweils der parametrierte Max- bzw. Minimalwert. Somit können sich beim zentralen Dimmen unterschiedliche maximale oder minimale Helligkeitswerte in den verschiedenen Kanälen einstellen.

81	Relativ Dimmen	Kanäle A H	4-Bit (EIS 2)	K, S
			DPT 3.007	

Kanäle A ... H Relativ Dimmen [EIS 2; 4-Bit Dimmen]: Über dieses Objekt wird das Relativ-Dimmtelegramm für alle Kanäle empfangen (Zentralsteuerung). Telegramme, die über dieses Kommunikationsobjekt empfangen werden, haben Priorität gegenüber den Befehlen, die von den spezifischen Kanalobjekten empfangen werden. Wenn die Zentralsteuerung über das KO 'Zentralsteuerung Ein / Aus' ausgeschaltet ("Aus") ist, hat diese Einstellung eine momentane Priorität, d.h. jeder Zeit kann durch ein individuelles Objekt die Zentralsteuerung beendet werden. Wenn die Zentralsteuerung über das KO 'Zentralsteuerung Ein / Aus' eingeschaltet ("Ein") ist, bleibt die Priorität der Zentralsteuerung so lange bestehen, bis die 'Zentralsteuerung' wieder auf "Aus" gesetzt wird. D.h. die Kommunikation zur individuellen Steuerung der Kanäle ist inaktiv und empfangene Telegramme haben keine Funktion.

Die eingestellte Information der relativen Helligkeitsunterschiede der einzelnen Kanäle, bleibt während eines Dimmvorgangs erhalten, auch wenn der max. oder minimale Helligkeitswert erreicht wird und alle Leuchten den max. bzw. minimalen Dimmwert erreicht haben. Beim Ab- bzw. Aufdimmen stellen sich die eingestellten Helligkeitsunterschiede wieder ein.

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte "Kanal A...H"

	Helligkeitswert Setzen	Kanäle A H	8-Bit (EIS 6) DPT 5.001	K, S		
Kanäle A H Helligkeitswert Setzen [EIS 6; 1-Byte Wert]: Über dieses Objekt wird der Helligkeitswert für alle Kanäle empfangen (Zentralsteuerung). Telegramme, die über dieses Kommunikationsobjekt empfangen werden haben Priorität gegenüber den Befehlen, die von den spezifischen Kanalobjekten empfangen werden. Wenn die Zentralsteuerung über das KO 'Zentralsteuerung Ein / Aus' ausgeschaltet ("Aus") ist, hat diese Einstellung eine momentane Priorität, d.h. jeder Zeit kann durch ein individuelles Objekt die Zentralsteuerung beendet werden. Wenn die Zentralsteuerung über das KO 'Zentralsteuerung Ein / Aus' eingeschaltet ("Ein") ist bleibt die Priorität der Zentralsteuerung so lange bestehen, bis die 'Zentralsteuerung' wieder auf "Aus" gesetzt wird. D.h. die Kommunikation zur individuellen Steuerung der Kanäle ist inaktiv und haben keine Funktion. Ist das Objekt "Lampen einbrennen" gesetzt "1" können die Lampen des Kanals während der Einbrennzeit nur bei 0% bzw., 100% betrieben werden. Die pro Kanal im Parameterfenster "Kanal X" eingestellten Min. und Max. Dimmwerte haben weiterhin Gültigkeit. Helligkeitswerte, die oberhalb bzw. unterhalb des vorgegebenen Max- bzw. Minimalwertes liegen werden nicht gesetzt, sondern der jeweilige Max- bzw. Minimalwert wird eingestellt. Somit können sich beim zentralen Dimmen unterschiedliche maximale oder mini-						
83	Zentralsteuerung Ein / Aus	Kanäle AH	1-Bit (EIS 1) DPT 1.010	K, L,S, Akt		

Fortsetzung Tabelle 5: Kommunikationsobjekte "Kanal A...H"

4.2.3 Lichtszenen

Kommunikationsobjekte

Über die Parametereinstellung können 16 Lichtszenen aktiviert werden. Die Szenen sind durch die ETS Einträge definierbar oder individuell vom Benutzer über das Einzelobjekt nach persönlichen Wünschen einstellbar. Für jede Szene ist es möglich, das Überschreiben der Helligkeitswerte beim ETS-Download zu sperren. Hierdurch bleiben die individuell eingestellten Helligkeitswerte der Lichtszene bei einem ETS Download erhalten.

Es gibt getrennte Kommunikationsobjekte, um eine der 16 Lichtszenen abzurufen oder zu speichern. Weiter steht ein 8-bit-Kommunikationsobjekt zur Verfügung, mit dem über eine 8-bit Kodierung jede einzelne der 16 Lichtszenen gespeichert oder abgerufen werden kann.

	Phys.	Adr. Beschreibung	Produkt		Bes	tellnu	Immer	
	<u>Nr.</u>	Funktion	Objektname	Тур	Priorität	KL	. s ü	Akt
•	84	Szene Abrufen	Lichtszene 1/2	1 Bit	Niedrig	~	~	
_⊷	85	Szene Abrufen	Lichtszene 3/4	1 Bit	Niedrig	~	~	
_+	86	Szene Abrufen	Lichtszene 5/6	1 Bit	Niedrig	~	~	
_+	87	Szene Abrufen	Lichtszene 7/8	1 Bit	Niedrig	~	~	
_ +	88	Szene Abrufen	Lichtszene 9/10	1 Bit	Niedrig	~	~	
_⊷	89	Szene Abrufen	Lichtszene 11/12	1 Bit	Niedrig	~	~	
_+	90	Szene Abrufen	Lichtszene 13/14	1 Bit	Niedrig	~	~	
-	91	Szene Abrufen	Lichtszene 15/16	1 Bit	Niedrig	~	~	

Abb. 12 Kommunikationsobjekte "Abrufen Lichtszene x/y"

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
84	Szene abrufen	Lichtszene 1/2	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S
85	Szene abrufen	Lichtszene 3/4	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S
86	Szene abrufen	Lichtszene 5/6	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S
87	Szene abrufen	Lichtszene 7/8	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S
88	Szene abrufen	Lichtszene 9/10	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S
89	Szene abrufen	Lichtszene 11/12	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S
90	Szene abrufen	Lichtszene 13/14	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S
91	Szene abrufen	Lichtszene 15/16	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S

Lichtszene X/Y Szene abrufen [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Über dieses Objekt werden die Szenen abgerufen. Bei Empfang eines Telegramms werden Kanäle, die der Szene zugeordnet sind, auf die gespeicherten bzw. parametrierten Helligkeitswerte gesetzt. Die Kommunikationsobjekte sind nur sichtbar, wenn die Szenen im Parameterfenster *Szenen* aktiviert sind.

Telegrammwert	"0": Szene X abrufen
	"1": Szene Y abrufen

Tabelle 6: Kommunikationsobjekte "Abrufen Lichtszene x/y"

Mit diesen Kommunikationsobjekten können Lichtszenen individuell, z.B. mit einem Taster oder einem anderen Bediengerät, gespeichert werden.

Phys.Adr. Beschreibung			Produkt		Best	tellnu	mmer	
	<u>Nr.</u>	Funktion	Objektname	Objektname Typ		KL	SÜ	Akt
•	92	Szene Speichern	Lichtszene 1/2	1 Bit	Niedrig	~	~	
□ +	93	Szene Speichern	Lichtszene 3/4	1 Bit	Niedrig	~	~	
■⊷	94	Szene Speichern	Lichtszene 5/6	1 Bit	Niedrig	~	~	
□ +	95	Szene Speichern	Lichtszene 7/8	1 Bit	Niedrig	~	~	
∎₊	96	Szene Speichern	Lichtszene 9/10	1 Bit	Niedrig	~	~	
□ +	97	Szene Speichern	Lichtszene 11/12	1 Bit	Niedrig	~	~	
■⊷	98	Szene Speichern	Lichtszene 13/14	1 Bit	Niedrig	~	~	
- +	99	Szene Speichern	Lichtszene 15/16	1 Bit	Niedrig	~	~	

Abb. 13: Kommunikationsobjekte "Speichern Lichtszene x/y"

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags				
92	Szene speichern	Lichtszene 1/2	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S				
93	Szene speichern	Lichtszene 3/4	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S				
94	Szene speichern	Lichtszene 5/6	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S				
95	Szene speichern	Lichtszene 7/8	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S				
96	Szene speichern	Lichtszene 9/10	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S				
97	Szene speichern	Lichtszene 11/12	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S				
98	Szene speichern	Lichtszene 13/14	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S				
99	Szene speichern	Lichtszene 15/16	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, S				
Lichts: Szener te aller werder gesetzt Parame zulasse	Lichtszene X/Y Szene speichern [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Über dieses Objekt werden die Szenen gespeichert. Bei Empfang eines Telegramms werden die momentanen Helligkeits-wer- te aller Kanäle, die der Szene zugeordnet sind, gespeichert. Beim nächsten Abruf der Szene werden alle Kanäle, die der Szene zugeordnet sind, auf diese gespeicherten Hellig-keitswerte gesetzt. Die Kommunikationsobjekte sind nur sichtbar, wenn die Szenen im Parameterfenster <i>Szenen</i> aktiviert sind und die Parameteroption "Speichern von Lichtszenen zulassen?" mit is" eingestellt ist							

Telegrammwert "0": Szene X speichern "1": Szene Y speichern

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte "Speichern Lichtszene x/y"

Busch-Installationsbus[®] EIB Projektierung und Programmierung

Mit diesen 1-Byte-Kommunikationsobjekten können die 16 Lichtszenen über eine spezielle Codierung gespeichert und aufgerufen werden.

	Phys.Adr.	Beschreibung	Produ	kt			Best	ellnu	IMIT	нег	
J.	<u>Nr.</u> Fui	nktion		Objektname	Тур	Prio	rität	K I	_ s	Ü	Akt
•	104 Sze	enen Steuern		Lichtszenen 116	1 Byte	Syst	em	~	~	<i>.</i>	

Abb. 14 : Kommunikationsobjekte "Lichtszene 1...16"

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags
100				
 103	Kommunikationsobjekte nic	cht belegt		
104	Szenen steuern	Lichtszenen 116	8-Bit (Non EIS) DPT (Non)	K, S

Lichtszenen 1 ... 16 Szenen steuern [Non EIS; 8-Bit codiert]: Über dieses 1 Byte-Kommunikationsobjekt können mittels eines codierten Telegramms alle 16 Szenen gesteuert werden. Über ein Telegramm wird gleichzeitig die Nummer der angesprochenen Szene empfangen sowie die Information, ob die Szene aufgerufen oder die momentane Szene gespeichert werden soll (falls zulässig) . Das Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, wenn die Szenen im Parameterfenster *Szenen* aktiviert sind und die Parameteroption ,Szenen steuern über' mit ,1-Byte-Telegramme bzw. ,1-Bit- und 1-Byte-Telegramme, eingestellt ist.

Telegrammformat (1-Byte):

MXSSSSSS

(MSB) (LSB)

- M: 0 Szene wird aufgerufen
 - 1 Szene wird gespeichert (falls zugelassen)
- X: nicht verwendet
- S: Nummer der Szene (1 ... 16 als 8-Bit Wert)

EIB / KNX 1 Byte- Telegrammwert	Bedeutung
00 oder 64	Szene 1 aufrufen
01 oder 65	Szene 2 aufrufen
02 oder 66	Szene 3 aufrufen
15 oder 79	Szene 16 aufrufen
128 oder 192	Szene 1 speichern
129 oder 193	Szene 2 speichern
130 oder 194	Szene 3 speichern
143 oder 207	Szene 16 speichern

Die exakte Schlüsseltabelle der 8-Bit-Szenen-Telegramm sieh Anlage A2

Ein Beispiel einer 8-Bit Szene ist im Kapitel 5.1 "Anwendung und Planung" beschreiben.

Tabelle 8: Kommunikationsobjekte "Lichtszene 1...16"

4.2.4 Allgemeine

Kommunikationsobjekte

Die nachfolgenden Kommunikationsobjekte sind nur aktiviert und sichtbar, wenn die entsprechende Parametereinstellung vorgenommen wurde. Mit diesen Kommunikationsobjekten kann der EIB / KNX überwacht und die DALI-Teilnehmer gefunden (aufgespürt) werden.

	Phys.A	dr. Beschreibung F	Produk	đ		Best	tellnu	IMM	ег	
	<u>Nr.</u>	Funktion		Objektname	Тур	Priorität	K I	_ s	Ü	Akt
_ +	106	Telegr. Störung 230 VAC	0	Allgemein	1 Bit	System	¥ .	~	~	8
_	107	Störmeldungen Quittierur	ng	Allgemein	1 Bit	System	~	~		
→	108	Telegr. Kommunikation se	enden	Allgemein	1 Bit	System	~	~	~	
_	109	Telegr. Kommunikation Er	npfang	Allgemein	1 Bit	Niedrig	~	~		
□ ←	110	EVGs Aufspüren		Allgemein	1 Bit	System	~	~		

Abb. 15: Kommunikationsobjekte "Allgemein"

Nr.	Funktion	Objektname	Datentyp	Flags		
105	Kommunikationsobjekt nich					
106	Telegr. Störung 230 VAC	Allgemein	1-Bit (EIS 1) DPT 1.006	K, L, Ü		
Allgem spannu telegrat gramm Telegra	Allgemein Störung 230 VAC [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Sollte die 230 VAC Versorgungs- spannung des DALI-Gateways für mehr als 5 Sekunden ausfallen, wird sofort ein Störmelde- telegramm abgesetzt. Das Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Tele- gramm 230 VAC Störung senden?" im Parameterfenster <i>Status</i> auf "ja" eingestellt ist. Telegrammwert "1": Störung "0": keine Störung					
107	Störmeldungen Quittierung	Allgemein	1-Bit (EIS 1) DPT 1.003	K, S		
Allgemein Störmeldungen Quittierung [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Das 1-Bit-Eingangs- Kommunikationsobjekt ermöglicht sowohl die Rückstellung der 230 V AC-Störmeldung als auch die EVG-, Lampen- und DALI-Störmeldungen der einzeln Kanäle. Das Kommunikations- objekt ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Störmeldungen quittieren?" im Parameterfenster Status aktiviert ist. Die Störung(en) wird (werden) nach einer Quittierung nur zurückgesetzt, wenn vorher die entsprechende(n) Störung(en) beseitigt ist (sind). Telegrammwert "1": Störmeldung(en) zurücksetzen "0": keine Funktion						
108	Telegr. Kommunikation senden	Allgemein	1-Bit (EIS 1) DPT 1.002	K, L, Ü		
Allgemein Telegramm Kommunikation senden [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Um die Anwesenheit des DALI-Gateways auf dem EIB / KNX regelmäßig zu überprüfen, kann ein Überwachungstelegramm zyklisch auf den Bus gesendet werden. Das Kommunikationsobjekt ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Kommunikationstelegramm zyklisch senden / empfangen?" im Parameterfenster Status auf "Telegramm senden" oder "Telegramm senden / empfangen" eingestellt ist.Telegrammwert"1" : Status						

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte "Allgemein"

109	Telegr. Kommunikation Empfang	Allgemein	1-Bit (EIS 1) DPT 1.002	K, S	
Empfang DPT 1.002 Allgemein Telegr Kommunikation empfangen [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Über dieses Kommunikationsobjekt kann das DALI-Gateway ein Telegramm "1" empfangen, das ein an- derer EIB / KNX-Teilnehmer (z.B. Diagnosebaustein) zyklisch sendet. Mit dem Empfang des Telegramms kann die Kommunikationsfähigkeit des Bus überwacht werden. Empfängt das DALI-Gateway innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls kein "1"-Telegramm auf dem Kommu- nikationsobjekt "Telegr. Kommunikation empfangen", wird eine Störung des EIB-Kommunikationswegs angenommen und ein im Parameterfenster Allgemein definiertes Verhalten ausgeführt. Das DALI-Gateway geht in einen Sicherheitszustand und verarbeitet keine Telegramme. Erst wenn auf dem Kommunikationsobjekt "Telegr. Kommunikation empfangen" wieder eine "1" empfangt wird, werden eingehende Telegramme wieder bearbeitet. Die Zeitspanne des Empfangsintervalls ist im Parameterfester Status "Sendeintervall / Empfangsintervall" einstellbar					
110	EVGs aufspüren	Allgemein	1-Bit (EIS 1) DPT 1.010	K, S	
Allgemein EVGs aufspüren [EIS 1; 1-Bit Schalten]: Um eine Störung eines EVGs richtig detektieren zu können, muss das DALI-Gateway alle angeschlossen DALI-Teilnehmer identi- fiziert haben und somit die zu überwachende Anzahl der DALI-Teilnehmer pro Kanal kennen. Dieser Identifizierungsprozess läuft selbstständig und völlig automatisch im Hintergrund ab, wenn der durch dieses Kommunikationsobjekt angestoßen wurde. Ein automatisches auf- spüren z.B. nach Bus- oder Netzspannungswiederkehr findet nicht statt. Nach ca. 60 Sekunden sind alle DALI-Teilnehmer erkannt und der Ausfall eines EVGs kann korrekt festgestellt werden. Die Aktivierung sollte direkt nach der Inbetriebnahme oder bei einer Erweiterung oder Reduzierung der DALI-Teilnehmer durchgeführt werden. Die DALI-Teilnehmer werden ständig überwacht, unabhängig ob das Leuchtmittel aktiviert oder deaktiviert ist. Die DALI-Teilnehmer müssen ordnungsgemäß installiert und eventuell mit Betriebsspannung versorgt sein. Telegrammwert "1": EVG-Aufsprürverfahren starten "0": keine Funktion					

Fortsetzung Tabelle 9: Kommunikationsobjekte "Allgemein"

4.3 Beschreibung der Parameter

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Parameter und Parameterfenster für die Bedienung und Programmierung der Applikation *"Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f"* näher beschrieben.

Die Anzahl der Parameterfenster kann sich in Abhängigkeit von der Parametereinstellung ändern.

Bei der ersten Projektierung der Anwendungssoftware "Dimmen Slave Lichtszenen Dynamik 8f" sind die Parameteroptionen mit einer bestimmten Grundeinstellung vorprogrammiert (Defaulteinstellungen). Die Default-Einstellungen sind in den folgenden Abbildungen dunkel schraffiert.

Das erste Parameterfenster beim Aufruf "Parameter bearbeiten" in der Default (Grundeinstellung) sieht wie folgt aus:

Parameter bearbeiten	x
Allgemein Kanäle Zentralfunktion Szenen	Status
Kanäle einstellen	gemeinsam 💌
Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungsausfall	keine Änderung
Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungswiederkehr	keine Änderung
Verhalten bei EIB Kommunikationsfehler	keine Änderung
Verhalten eines Kanals bei Störung eines EVGs oder einer Lampe	keine Änderung
Lampen Einbrennen (Aktivierung des einzelnen Kanals über Objekt)	Nein
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Ieilw. Zugriff Hilfe

Abb. 16: Erste Parameterfenster beim Aufruf "Parameter bearbeiten" (Defaulteinstellung)

4.3.1 Parameterfenster Allgemein

Im Parameterfenster Allgemein wird das allgemeine Verhalten und das Verhalten im Störungsfall festgelegt.

Parameter bearbeiten	×	
Allgemein Kanäle Zentralfunktion Szenen	Status	
Kanäle einstellen	gemeinsam 🗾 —	gemeinsam einzeln
Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungsausfall Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungs w iederkehr Verhalten bei EIB Kommunikationsfehler	keine Änderung	keine Änderung Einschaltwert max. Dimmwert min. Dimmwert Aus
Verhalten eines Kanals bei Störung eines EVGs oder einer Lampe	keine Änderung 📃 🗕	keine Änderung max. Dimmwert 50% min. Dimmwert Aus
Lampen Einbrennen (Aktivierung des einzelnen Kanals über Objekt)	Nein 🗾 –	Ja Nein
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Ieilw. Zugriff Hilfe	

Abb. 17: Parameterfenster Allgemein

Kanäle einstellen: Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob die Kanäle einzeln oder gemeinsam eingestellt werden sollen. Durch die Wahl 'Kanäle einstellen' "gemeinsam" werden bei der Einstellung eines Kanals alle anderen Kanäle automatisch mit den gleichen Werten eingestellt. Der Parameter 'Kanäle einstellen' "einzeln" ermöglicht die individuelle Einstellung jedes einzelnen Kanals.



Es ist zu beachten, dass Werte, die unter "gemeinsam" eingestellt wurden, beim Umschalten auf "einzeln" nicht auf alle einzelnen Kanäle übertragen werden. Die Einzeleinstellung muss für jeden Kanal separat nachgeholt werden.

Bei der Einstellung "einzeln" werden die Parameterfenster für jeden Kanal aktiviert. Es ergibt sich folgendes Bild:

Abb. 18: Parameterfenster Allgemein – Kanäle einzeln Einstellen

Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungsausfall: Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie die Ausgangskanäle bzw. die angeschlossenen DALI-Betriebsmittel reagieren, wenn durch Ausfall der EIB-Busspannung, der AC/DC-Betriebsspannung oder der DALI-Spannung keine Kommunika-tion mit den DALI-Betriebsmitteln möglich ist.



Voraussetzung für das korrekte Verhalten der DALI-Betriebsmittel ist, dass diese mit Spannung versorgt sind.

Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungswiederkehr: Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie die Ausgangskanäle bzw. DALI-Betriebsmittel reagieren, wenn die EIB-Versorgungsspannung, die Betriebsspannung und die DALI-Steuerspannung wiederhergestellt sind. (Die DALI-Betriebsmittel müssen mit Spannung versorgt sein)

Sollte die Versorgungsspannung der DALI-Betriebsmittel zu einem späteren Zeitpunkt erst verfügbar sein, so wird innerhalb von 1 Sekunden nach Wiederkehr der Versorgungsspannung der aktuelle Helligkeitswert des zugehörigen Kanals eingestellt.

Die Rücksetzung des EVG-Fehlers erfolgt nach maximal 45 Sekunden. Diese Zeit ist abhängig von der Anzahl der am Kanal angeschlossenen DALI-Betriebsmittel.

Verhalten bei EIB Kommunikationsfehler: Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie die DALI-Ausgangskanäle bzw. DALI-Betriebsmittel eingestellt werden, wenn Spannung vorhanden ist jedoch kein Überwachungs-Kommunikations-Telegramm über das Kommunikationsobjekt "Telegr. Kommunikation empfangen" mit dem Wert "1" innerhalb des festgelegten Empfangsintervalls empfangen wird. Die Zeitspanne des Empfangsintervalls ist im Parameterfester Status mit "Sendeintervall / Empfangsintervall" einstellbar. Wird kein "1" Telegramm in dieser Zeit empfangen geht das DALI-Gateway in einen Sicherheitszustand. Die angeschlossenen DALI-Teilnehmer können folgendermaßen parametriert werden:

- "Keine Änderung" (Kanäle behalten ihren Helligkeitswert bei, gestartete Zeitabläufe werden fortgesetzt)
- "Einschaltwert" (alle Kanäle gehen auf den Einschaltwert)
- "Max. Dimmwert" (alle Kanäle gehen auf den maximalen Dimmwert)
- "Min. Dimmwert" (alle Kanäle gehen auf den minimalen Dimmwert)
- "Aus" (alle Kanäle gehen aus)

Das DALI-Gateway verarbeitet so lange keine Telegramme bis wieder ein "1" Telegramm über das Kommunikationsobjekt "Telegr. Kommunikation empfangen" empfangen wird.

Verhalten eines Kanals bei Störung eines EVGs oder einer Lampe:

Damit das Wartungspersonal den Kanal mit der defekten Lampe oder dem defekten EVG einfach findet, kann hier die Reaktion des Ausgangskanals bzw. EVGs im Falle einer Störung festgelegt werden.



Anmerkung: Bei der Störung kann es sich auch um eine Unterbrechung der Versorgungsspannung am EVG handeln.

Lampen einbrennen?: Dauerhaftes Dimmen von Lampen, die nicht eingebrannt sind, kann dazu führen, dass die maximale angegebene Helligkeit der Lampe nicht erreicht wird und somit der geforderte Helligkeitswert im Raum nicht einstellbar ist.

Um die optimale Lebenserwartung der Lampen und die korrekte Funktion der EVGs und Lampen im Dimmzustand zu gewährleisten, müssen manche Lampen (mit Dampffüllung) beim Erstbetrieb eine bestimmte Anzahl von Stunden bei 100% Helligkeit betrieben werden, bevor sie dauerhaft gedimmt werden können. Ist die Funktion "Lampen einbrennen" aktiviert und wurde ein Telegramm "Lampen einbrennen" empfangen, können die Lampen des Kanals nur mit 0% (Aus) bzw.100% Helligkeitswert für die parametrierte Einbrennzeit betrieben werden. Diese gilt unabhängig von anderen eingestellten Dimm-, Ein/Ausschalt- und Lichtszene-Helligkeits-Werten. Die Einbrennzeit hat Priorität vor allen anderen Einstellungen. Nach Ablauf der Einbrennzeit oder Deaktivierung der Funktion (Kommunikationsobjekt "Kanal X einbrennen" gleich "0") kann der Kanal, wie gewohnt gedimmt und die programmierten Lichtszenen aufgerufen werden.

Die Einbrennzeit wird nur gezählt, wenn ein DALI-Teilnehmer am Kanal angeschlossen und funktionsbereit (mit Spannung versorgt) ist.

Bei EIB-Busspannungsausfall bleibt die Funktion der Einbrennzeit aktiviert und zählt die eingeschaltete Zeit des DALI-Betriebsgeräts.

Bei einem Ausfall der 230 V AC/DC Betriebsspannung geht die Information der bisher abgelaufene Einbrennzeit verloren. Nach Betriebspannungswiederkehr ist die Funktion der Einbrennzeit wieder deaktiviert.

Lampen-Einbrennzeit in Stunden (1 – 255): Mit diesem Parameter kann die Einbrennzeit in Stunden eingestellt werden.

Die empfohlene Einbrennzeit der Lampe ist den technischen Daten des entsprechenden Herstellers des Leuchtmittels zu entnehmen.

Parameter bearbeiten	×	
Allgemein Kanäle Zentralfunktion Szenen	Status	
Kanäle einstellen	gemeinsam 🔽	
Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungsausfall	keine Änderung 🗾	
Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungswiederkehr	keine Änderung	
Verhalten bei EIB Kommunikationsfehler	keine Änderung 🗾	
Verhalten eines Kanals bei Störung eines EVGs oder einer Lampe	keine Änderung 🗾	Ja Nein
Lampen Einbrennen (Aktivierung des einzelnen Kanals über Objekt)	Ja	1
Lampen Einbrennzeit in Stunden (1-255)	100	
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Ieilw. Zugriff Hilfe	

Abb. 19: Parameterfenster Allgemein – Lampen Einbrennen

4.3.2 Parameterfenster Kanal X

Im Parameterfenster *Kanal X* bzw. *Kanäle* (bei der gemeinsam Kanalparametrierung) werden die Einstellungen für die einzelnen bzw. für alle Kanäle gemeinsam vorgenommen.

Die Parameterfenster *Kanal B bis H* sind nur sichtbar, wenn im Parameterfenster *Allgemein* "Kanäle einstellen" "einzeln" gewählt wurde.

		1	Normal Dynamik
			letzter Wert 100%
		/	90%
	/	/ /	10% Grundhelliakeit (min. Dimmwert d. Leuchtmittels)
	/		
		/	5% 10%
Parameter bearbeiten	×/		15%
Zentralfunktion	Szenen Status		45% 50%
Allgemein Kanal A Kanal B Kanal C H	analD KanalE KanalF KanalG KanalF .	/	60% 70%
Betriebsart	Normal		100% 95%
Einschaltwert	letzter Wert	/	
Minimaler Dimmwert	Grundhelligkeit		50% 40% 30%
Maximaler Dimmwert	1002		Ja
Einschalten über Dimmen zulassen			Nein
Ausschalten über Dimmen zulassen			Ja Nein
	Nein		Ja
Einschalten durch Helligkeitswert setzen zulassen	Ja		Nein
Dimmzeit bis Ein-/Ausschaltwert erreicht (Objekt Ein/Aus)	25		Anspringen konstante Dimmgeschwindigkeit
Dimmzeit bis Helligkeitswert erreicht (Objekt Wert setzen)	28		15 2s 3e
Dimmgeschwindigkeit, Zeit für 0-100% (Dhiekt Belativ Dimmen)	58		12h
			18h 24h •
UK Abbrechen Standard	Into Ieilw. Zugriff Hilfa		Anspringen
			2s 3s
	\backslash		12h
	\backslash	\backslash	24h
		\backslash	1s
			3s 4s
		\	5s 6s
			12h
			24h

Abb. 20: Parameterfenster Kanal X - Betriebsart Normal

4.3.2.1 Betriebsart "Normal"

Im Normalbetrieb funktioniert der Kanal als ein Standard DALI-Dimmausgang.

Einschaltwert: Dieser Parameter gibt den Helligkeitswert an, mit dem die DALI-Betriebsmittel beim Empfang eines Einschalttelegramms "1" eingeschaltet werden.

Sollte ein Wert eingestellt werden, der außerhalb der minimalen bzw. maximalen Dimmwerte liegt, wird bei Betrieb die Helligkeit auf den minimalen bzw. maximalen Grenz-Dimmwerten begrenzt.

Ist der Kanal schon auf einen beliebigen Helligkeitswert eingeschaltet und erhält dann ein Ein-Telegramm "1", wird der parametrierte Einschaltwert eingestellt.

Minimaler Dimmwert: Über diesen Parameter wird der minimale Helligkeitswert, festgelegt den das DALI-Betriebsmittel beim Dunklerdimmen bzw. beim Helligkeitswert Setzen annehmen soll. Der absolute minimale Helligkeitswert (Grundhelligkeit), den die EVG-Lampen-Kombination annehmen kann, ist herstellerspezifisch und liegt typischerweise zwischen 1% und 5%. Wird ein minimaler Dimmwert, der über dem maximalen Dimmwert liegt, eingestellt, wird minimaler Dimmwert = maximaler Dimmwert gesetzt. Ist die Funktion "Lampen einbrennen" aktiviert, wird die Lampe unabhängig von dieser Einstellung nur mit 0% (Aus) oder 100% Helligkeit betrieben.

Sollte ein Helligkeitswert über das Kommunikationsobjekt "Helligkeitswert Setzen" empfangen werden, der unterhalb des vorgegebenen minimalen Dimmwertes liegt, wird der minimale Dimmwert eingestellt. Der pro Kanal eingestellte minimale Dimmwerte hat auch bei den Zentralbefehlen weiterhin Gültigkeit.

Maximaler Dimmwert: Über diesen Parameter wird der maximale Helligkeitswert, den das DALI-Betriebsmittel beim Hellerdimmen bzw. beim Helligkeitswert Setzen annehmen soll, festgelegt. Wird ein maximaler Dimmwert eingestellt, der unter dem minimalen Dimmwert liegt, wird maximaler Dimmwert = minimaler Dimmwert gesetzt. Ist die Funktion "Lampen einbrennen" aktiviert, wird die Lampe unabhängig von dieser Einstellung nur mit 0% (Aus) oder 100% Helligkeit betrieben.

Sollte ein Helligkeitswert über das Kommunikationsobjekt "Helligkeitswert Setzen" empfangen werden, der oberhalb des vorgegebenen maximalen Dimmwertes liegt, wird der maximale Dimmwert eingestellt. Der pro Kanal eingestellte maximale Dimmwerte hat auch bei den Zentralbefehlen weiterhin Gültigkeit.

Einschalten über Dimmen zulassen: Mit der Einstellung "ja" wird das Einschalten des Kanals über Dimmen zugelassen.

Ausschalten über Dimmen zulassen: Mit der Einstellung "ja" wird das Ausschalten des Kanals über Dimmen zugelassen.

Dimmzeit bis Ein-/Ausschaltwert erreicht (Objekt EIN/AUS): Dieser Parameter bestimmt die Zeitdauer, in der ein Dimmvorgang beim Einschalten von 0% Helligkeit bis zum Einschaltwert. Die gleiche Geschwindigkeit ist für das Ausschalten vom eingestellten Helligkeitswert bis Aus-Wert gültig. Diese Dimmzeit betrifft nur Dimmbefehle, die über EIN-/AUS-Telegramme empfangen werden. Mit diesem Parameter kann ein Softstart bzw. Softstop eingestellt werden. Mit der Einstellung "konstante Dimmgeschwindigkeit" wird, unabhängig von dem eingestellten Helligkeitswert, eine gleiche Geschwindigkeit (einstellbar "Zeitdauer für Durchlauf des Dimmbereichs 0...100%") verwendet. Dies hat zur Folge, dass der Ein-/Aus-schaltwert nicht zur gleichen Zeit erreicht wird, sich aber keine unnötig lange Zeitdauer ergibt bis eine Lampe von z.B. 30% Helligkeit in den Aus-Zustand geht.

Einschalten durch Helligkeitswert Setzen zulassen: Soll im ausgeschalteten Zustand ein Einschalten über einen Dimmbefehl 'Helligkeitswert Setzen' ermöglicht werden, muss dies mit der Einstellung "ja" freigegeben werden.

Dimmzeit bis Einschaltwert erreicht (Objekt Wert Setzen): Dieser Parameter gibt die Zeit an, in der ein Dimmvorgang von 0% bis zum Einschaltwert erfolgt. Diese Dimmzeit betrifft nur Dimmbefehle, die über das Kommunikationsobjekt "Helligkeitswert Setzen" empfangen werden. Zeitdauer für Durchlauf des Dimmbereichs 0...100% (Objekt relativ Dimmen): Dieser Parameter gibt die Zeit an, in der ein Dimmvorgang von 0...100% erfolgt. Diese Dimmzeit betrifft nur Dimmbefehle, die über das Kommunikationsobjekt "relativ Dimmen" empfangen werden.



Bei der Wahl aller Dimmzeiten ist folgendes zu beachten: In Abhängigkeit vom Leuchtmittel kann es bei zu schnellen Dimmgeschwindigkeiten, bzw. bei zu kleinen Dimmzeiten, zu einem stufigen Dimmen kommen. Dies ist darin begründet, dass die Dimmschritte in der Norm definiert sind, um eine logarithmische Dimmkurve zu erreichen, die dem menschlichen Auge als lineares Verhalten erscheint.

4.3.2.2 Betriebsart "Dynamik"			
		1	Normal Dynamik
			100%
		/ .	90%
Parameter bearbeiten	× /	/ /	50% 45%
Zentralfunktion	Szenen I Status I	/	5% ···· Grundhelligkeit (min Dimmwert d. Leuchtmittels ▼
Allgemein Kanal A Kanal B Kanal C	Kanal D Kanal E Kanal F Kanal G Kanal H	/	Anspringen
Betriebsart	Duesmik		1s 2s
		/	35 45
			6s
Startwert	502		18h
Dimmzeit bis Haltewert erreicht	55		max. Dimmwert
Haltewert	100%		95%
Haltezeit	5min 🔹		5% Grundhelligkeit (min. Dimmwert d. Leuchtmittels
Dimmzeit bis Ausschaltwert erreicht	30s		1s 2s
Ausschaltwert		$\overline{}$	4min 5min
			6mir 18h ***
	$\langle \rangle$	\backslash	24h •
		\backslash	Anspringen Anspringen
OK Abbrechen Standar	1 Info Teilw. Zugriff Hilfe		20s
		\setminus	40s
		\backslash	24h
			Aus
		1	52 52 52
			100%

Abb. 21: Parameterfenster Kanal X - Betiebsart Dynamik

Ist die Betriebsart auf Dynamik-Betrieb eingestellt, ist der Kanal in der Lage z.B. Treppenlichtfunktionen oder besondere Beleuchtungsabläufe zu realisieren. Nur das Kommunikationsobjekt "Kanal X Ein /Aus" steht in diesem Betriebsmodus zur Verfügung. Der Dimmverlauf läst sich mit den im folgenden beschriebenen Parametern einstellen.



Abb. 22: Graphische Darstellung des Dynamik-Betrieb

Bei den Start-, Halte- und Ausschaltwerten können beliebige Werte eingestellt werden. Damit sind ganz spezifische bzw. besondere Dimmabläufe realisierbar, z.B. Tagslicht-Nachbildung.

Startwert: Dieser Parameter gibt den Start-Helligkeitswert an, mit dem die DALI-Betriebsmittel, beim Empfang eines Einschalttelegramms einschalten sollen.

Ausschaltwert: Dieser Parameter gibt den Endhelligkeitswert an, den die DALI-Betriebsmittel zum Zeitpunkt des Ausschaltens, d.h. zum Ende des Dimmverlaufs haben.

Haltewert: Dieser Parameter gibt den Helligkeitswert an, den die DALI-Betriebsmittel während der Halteperiode annehmen sollen.

Dimmzeit 1: Dieser Parameter gibt die Zeit an, in der die DALI-Betriebsmittel ihre Helligkeit vom Startwert bis zum Haltedimmwert geändert haben.

Haltezeit: Dieser Parameter gibt die Zeit an, in der die DALI-Betriebsmittel eine konstante Helligkeit (= Haltedimmwert) halten.

Dimmzeit 2: Dieser Parameter gibt die Zeit an, in der die DALI-Betriebsmittel ihre Helligkeit vom Haltedimmwert bis zum Ausschaltwert geändert haben.

Verhalten bei Retriggerung:

Erfolgt während der Phase ① eine erneute Triggerung (Telegramm "Kanal X EIN/AUS" mit Wert "1") wird die Dynamik Funktion unverändert fortgesetzt. Bei einer EIN-Telegramm in Phase ② wird die Zeit der Haltephase ③ erneut begonnen. Ein EIN-Telegramm "1" in der Phase ③ oder ④ hat zur Folge, dass die Phasen ② und ③ erneut ablaufen.

Bei einem AUS-Telegramm ("Kanal X EIN/AUS" = "0") in der Phase ① oder ② wird sofort die Phase ③ begonnen. Wird ein AUS-Telegramm in der Phase ③ oder ④ empfangen wird der Dynamik Betrieb bis zum Ausschaltwert unverändert fortgesetzt bzw. bleibt erhalten.

Ein Beispiel einer Treppenlichtsteuerung ist im Kapitel 5.3 "Anwendung und Planung" beschreiben.

4.3.2.3 Betriebsart "Slave"

Das DALI-Gateway kann auch als Slave betrieben werden. Im **Slave-Betrieb** wird der Kanal über ein 8-Bit Kommunikationsobjekt zwangsgeführt. Diese Betriebsart wird pro Kanal (DALI-Ausgang) beliebig über ein Kommunikationsobjekt Kanal X "Slave-Betrieb Ein / Aus" aktiviert und deaktiviert. Im Slave-Betrieb ist es möglich, zusätzlich zu den Standard-Dimmfunktionalitäten, zentrale Lichtsteuerungen oder -regelungen zu realisieren. Eine Master-Steuereinheit (z.B. der Lichtregler LR/S 2.2.1 oder Präsenzmelder PM/A 2.1) sendet Helligkeitswerte in einem 8-Bit Format, das den DALI-Ausgang über das DALI-Gateway ansteuert. Der 1-Byte Steuerwert wird über das Kommunikationsobjekt Kanal X "Helligkeitswert Setzen" dem DALI-Gateway übergeben.

Nach Einschalten des Slave-Betriebs (Wert "1" an das Kommunikationsobjekt Kanal X "Slave-Betrieb Ein / Aus") wird der zuletzt durch das Kommunikationsobjekt Kanal X "Helligkeitswert Setzen" empfangene Helligkeitswert eingestellt. Ist der Slave-Betrieb eingeschaltet, kann die Helligkeit nur noch über das Objekt Kanal X "Helligkeitswert Setzen" gesteuert werden. Die Kommunikationsobjekte Kanal X "Ein / Aus" und Kanal X "Relativ Dimmen" sind gesperrt, d.h. auf diesem Objekt empfangene Telegramme werden nicht ausgeführt.

Nach dem Ausschalten des Slave-Betriebs (Wert "0" an das Kommunikationsobjekt Kanal X "Slave-Betrieb Ein / Aus") bleibt der aktuelle Helligkeitswert erhalten. Die Steuerung des Kanals über die Objekte Kanal X "Ein / Aus" und Kanal X "Relativ Dimmen" wird wieder freigegeben.

Die Zentralsteuerung hat höhere Priorität als der Slave-Betrieb. Nach dem Ausschalten der Zentralsteuerung kehrt der Betrieb wieder in den Slave-Betrieb zurück.

4.3.3 Parameterfenster Zentralfunktion

Im Parameterfenster Zentralfunktion werden die Einstellungen für die gleichzeitige Steuerung aller Kanäle (Zentralsteuerung) vorgenommen.

			90% 80%
Parameter bearbeiten		×	20% 10% Grundhelligkeit (min. Dimmwert d. Leuchtmittels
Allgemein Kanàle Zentralfunktion Szene	n Status		Szene I Szene 14 Szene 15 Szene 16
Einschaltwert	100%		Ja Nein
Einschalten über Dimmen zulassen	Nein	-	Ja Nein
Ausschalten über Dimmen zulassen	Nein	-	Anspringen 1s 2s
Einschalten durch Helligkeitswert setzen zulassen	Ja		3s
Dimmzeit bis Ein-/Ausschaltwert erreicht (Obiekt Ein/Aus)	2s	-	9min 10min
Dimmzeit bis Helligkeitswert erreicht (Obiekt Wert setzen)	2s		18h 24h *
Dimmgeschwindigkeit, Zeit für 0-100% (Objekt Relativ Dimmen)	58		15
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Ieilw. Zugriff	Hilfe	25 35 45 55
			9min 10min
	Abb. 22: Paramotorfonctor Zontrolfunkt	ion Kanälo A H	18h 24h

Abb. 23: Parameterfenster Zentralfunktion – Kanäle A...H 24h

Die Funktionalität der einzelnen Parameter in der Zentralsteuerung entspricht den Parametern im Parameterfenster Kanal X im Normalbetrieb. Die Beschreibung der Parameter ist dem Abschnitt (4.3.2.1) zu entnehmen.

Eine Ausnahme ist der Parameter Einschaltwert. In der Zentralfunktion kann man zusätzlich zu den Werten die im Parameterfenster Kanal X erklärt wurden eine der 16 Szenen aufrufen.

Beim Empfang eines Ein-/Ausschalt-, Dimm- oder Helligkeitswertsetzen-Telegramms reagieren alle Kanäle gleich und führen den Befehl aus, unabhängig vom vorherigen Zustand des Kanals. Diese Option ermöglicht die einfache Realisierung von Zentralsteuerungen, z.B. für Sicherheits- oder Instandhaltungsanwendungen.

Bei der Zentralfunktion bleiben die im Parameterfenster Kanal bzw. Kanal X festgelegten "minimaler Dimmwert" und "maximaler Dimmwert" als Grenzwerte der Kanäle bestehen. Sollte der minimale Dimmwert kleiner sein als ein physikalisch möglicher Dimmwert eines DALI-Betriebsmittels, wird dieser Kanal automatisch auf den physikalisch minimal möglichen Dimmwert eingestellt (Grundhelligkeit).

Kanäle, bei denen die Funktion "Lampen einbrennen" aktiv ist, werden weiterhin unabhängig von Zentral-Dimmwert-Befehlen nur auf 0% (Aus) oder 100% betrieben.

Diese Einstellungen und Telegramme, die über die entsprechenden Kommunikationsobjekte empfangen werden, haben Priorität gegenüber Einstellungen und Befehlen, die den spezifischen Kanälen zugeordnet sind.

Die im Parameterfenster "Kanal X" pro Kanal parametrierten minimale und maximale Helligkeitswerte bleiben bei der Zentralfunktion bestehen und können in den einzelnen Kanal unterschiedlich sein.

4.3.4 Parameterfenster Szenen

In dem Parameterfenster Szenen werden die allgemeinen Einstellungen für die Lichtszenen (maximal 16) vorgenommen.

Parameter bearbeiten X	
Szene 13 Szene 14 Szene 15 Szene 16 Status Szene 5 Szene 6 Szene 7 Szene 8 Szene 9 Szene 10 Szene 11 Szene 12 Allgemein Kanäle Zentralfunktion Szene n Szene 1 Szene 3 Szene 4 Lichtszenen aktivieren? Ja Ja Ja Ja	Ja Nein
Szenen steuern über	1-Bit-Telegramme 1-Byte-Telegramme 1-Bit und 1-Byte-Telegramme
OK Abbrechen Standard Info Ieilw. Zugriff Hilfe	

Abb. 24: Parameterfenster Szenen – allgemeine Szenenparameter

Lichtszenen aktivieren?: Mit diesem Parameter werden die Lichtszenen aktiviert (max. 16). Die Anzahl der sichtbaren Kommunikationsobjekte und Parameterfenster ändert sich entsprechend.

Szenen steuern über: Lichtszenen können mittels 1-Bit- und/oder 1-Byte-Telegramme abgerufen und gespeichert werden. Anzahl und Typ der sichtbaren Kommunikationsobjekte ändern sich entsprechend der ausgewählten Einstellung.

Mit der 1-Bit Ansteuerung hat der Telegramm-Wert folgende Funktion: Telegrammwert "0" = Szene 1 aufrufen Telegrammwert "1" = Szene 2 aufrufen

Mit dem 1Byte Telegramm-Wert gilt folgendes:

EIB / KNX 1 Byte-Telegrammwert	Bedeutung
00 oder 64	Szene 1 aufrufen
01 oder 65	Szene 2 aufrufen
02 oder 66	Szene 3 aufrufen
15 oder 79	Szene 16 aufrufen
128 oder 192	Szene 1 speichern
129 oder 193	Szene 2 speichern
130 oder 194	Szene 3 speichern
143 oder 207	Szene 16 speichern

Hinweis: Die Lichtszeneneinstellungen bleiben im DALI-Gateway auch nach einem Busspannungs- oder Versorgungsspannungsausfall gespeichert. Sollte ein EVG ausgetauscht werden, stehen die Lichtszenen sofort wieder zur Verfügung ohne eine weitere Inbetriebnahme.

4.3.5 Parameterfenster Szene X

Im Parameterfenster Szene X (X = 1 bis 16) werden die Einstellungen für die einzelnen Szenen vorgenommen. Das Parameterfenster ist nur sichtbar, wenn der Parameter "Lichtszenen aktivieren ?" im Parameterfenster Szenen aktiviert (ja) ist.

Parameter bearbeiten		×		
Szene 13 Szene 14 S Szene 5 Szene 6 Szene 7 Szene 8 Allgemein Kanan Zentralfunktion Szene	zene 15 Szene 16 Status Szene 9 Szene 10 Szene 11 Szene 12 en Szene 1 Szene 2 Szene 3 Szene 4			a Jein
Szene beim Download überschreiben	Ja			
Lichtszenenübergangszeit	28			s s
Kanal A: Lichtszenenwert	50%	$\langle $		is
Kanal B: Lichtszenenwert	50%	N	1	lmin Omin
Kanal C: Lichtszenenwert	50%			8h
Kanal D: Lichtszenenwert	50%			eine Änderung
Kanal E: Lichtszenenwert	50%			10% 10%
Kanal F: Lichtszenenwert	50%			U2 02
Kanal G: Lichtszenenwert	50%			02 102 102
Kanal H: Lichtszenenwert	50%	Y		0% 0%
OK Abbrechen <u>Standard</u>	Info Ieilw. Zugriff Hilfe			us

Abb. 25: Parameterfenster Szene X – Szenen einstellen

Szene beim Download überschreiben?:

Mit der Einstellung "nein" werden die aktuellen Szenenhelligkeitswerte, die im Gateway und den DALI-Geräten gespeichert sind, bei einem ETS-Download nicht überschrieben. Die gespeicherten Szenenhelligkeitswerte bleiben erhalten.



Hinweis: Dies kann zur Folge haben, dass die Helligkeitswerte die im Parameterfenster *Szene X* angezeigt werden, nicht mit den im Gateway und in den DALI-Geräten tatsächlich gespeicherten Szenenhelligkeitswerten nach einem ETS-Download übereinstimmen.

Die Einstellung "ja" bewirkt, dass die Szenenhelligkeitswerte, die in den DALI-Geräten und den DALI-Geräten gespeichert sind, durch die in der ETS eingestellten Helligkeitswerte bei einem ETS-Download überschrieben werden.

Lichtszenenübergangszeit: Mit diesem Parameter wird die Zeit eingestellt, in der beim Aufruf der Szene der Dimmvorgang für alle Leuchten gemeinsam abgeschlossen sein soll. Das heißt, z.B. Kanal A, der von 10% auf 100% dimmen soll und Kanal B, der von 90% auf 100% dimmen soll, erreichen ihre Endhelligkeitswerte gleichzeitig. Diese Übergangszeit ist unabhängig von den für die Kanäle eingestellten Dimmgeschwindigkeiten. Kanal X: Lichtszenenwert: Dieser Parameter gibt den Helligkeitswert in Prozent an, der beim Aufruf der Szene vom DALI-Ausgang und dem angeschlossenen Betriebsmittel angenommen wird. Der Lichtszenenwert hat die Defaulteinstellung von 50% Helligkeit. Mit der Einstellung "keine Änderung" wird beim Aufruf der Szene der momentane Helligkeitswert dieses Kanals nicht beeinflusst, d.h. der Kanal ist nicht Teil der Szene. Auch nach manueller Änderung der Kanalhelligkeiten und erneutem Speichern der Lichtszenen bleibt der ausgeblendete Kanal weiterhin unverändert.

Liegt der eingestellte Szenenhelligkeitswert oberhalb bzw. unterhalb des eingestellten Maximal- bzw. Minimalwertes des entsprechenden Kanals (siehe Parameterfenster *Kanal X*), wird dieser Wert in der Szene gespeichert, aber beim Szenenaufruf automatisch auf den minimalen bzw. maximalen Helligkeitswert des entsprechenden Kanals eingestellt.

4.3.6 Parameterfenster Status

Im Parameterfenster *Status* wird das Verhalten der Status- und Störungs-Kommunikationsobjekte festgelegt. Die Erkennung einer Störung kann je nach Anzahl der EVG's bis zu 30 Sekunden dauern.

		nein
Parameter bearbeiten	×	nur über Leseanforderung
		bei Statusänderung
Allgemein Kanäle Zentralfunktion Szenen	Status	
		2s
Telegramm "Status Fin/Aus" senden		3s
Tologrammi Status Emiricus sonuci	ber Statusanderung	4s
· · · · · · · · · · ·		5s
l elegramm "Status Helligkeitswert"	bei Statusänderung	88
senden		10s
Sendesperrzeit Telegramm "Status Wert"	10.	15s
	105	20\$
Telegramm "Störung EVG" senden		
Telegrammi Storang E Fa Schach	bei Statusänderung	an in
		> nur jihar Lasaanfordarung
Telegramm "Störung Lampen" senden	bei Statusänderung	hai Statusänderung
		Dei Statusanderung
Telegramm "Störung DALI" senden	hai Chahusia damaa	15
		Ja Noin
Tologramm "Storung 220 MAC" condon		
relegrallini Storung 250 VAC senden	bei Statusänderung	nein
		/ Telegramm senden
Störmeldungen quittieren	Ja	Telegramm empfangen
		Telegr. senden/empfangen
Kommunikationstelegramm zvklisch		
senden / empfangen	Telegr. senden/emprangen	
Conduintervall / Employments		55
Senueintervaii / Empranysintervaii	1min 🔹	108
		308 1 min
		5min
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info <u>T</u> eilw. Zugriff <u>H</u> ilfe	
		30min
		1h
		6h
		12h
		24h

Abb. 26: Parameterfenster Status - Statuseinstellungen und Störmeldungen

Telegramm "Status Ein / Aus" senden: Mit der Einstellung "nein" stehen die Funktion und das Kommunikationsobjekt nicht zur Verfügung. Bei der Parametereinstellung "nur über Leseanforderung" kann der Objektwert "Kanal X Telegr. Status Ein / Aus" nur bei Leseanforderung ausgelesen werden. Für die Parametereinstellung "bei Statusänderung" wird der aktuelle Schaltzustand bei Änderung gesendet.

Telegramm "Status Helligkeitswert" senden: Mit der Einstellung "nein" stehen die Funktion und das Kommunikationsobjekt nicht zur Verfügung. Bei der Parametereinstellung "nur über Leseanforderung" kann der Objektwert "Kanal X Telegr. Status Helligkeitswert" nur bei Leseanforderung ausgelesen werden. Für die Parametereinstellung "bei Statusänderung" wird der aktuelle Wertzustand bei Änderung gesendet.

Sendesperrzeit: Telegramm "Status Wert": Mit diesem Parameter wird das Aussenden des Helligkeitswert-Telegramms bei Änderung um die eingestellte Zeit verzögert, um unnötige Busbelastung zu vermeiden. In Anwendungen, in denen Helligkeitssteuerung oder Lichtregelung realisiert sind oder mehrere Kanäle betrieben werden, empfiehlt es sich eine längere Sendesperrzeit einzustellen, um die Regelgeschwindigkeit nicht durch erhöhte Busbelastung zu beeinflussen. Die Zeit ist von der Regelgeschwindigkeit abhängig. Nach dem Erreichen des Enddimmwertes wird die einge-stellte Zeit abgewartet bis der Helligkeitswert gesendet wird.

Telegramm "Störung EVG" senden: Mit der Einstellung "nein" stehen die Funktion und die Kommunikationsobjekte nicht zur Verfügung. Bei der Para-metereinstellung "nur über Leseanforderung" kann der Objektwert "Kanal X Telegr. Störung EVG" nur bei Leseanforderung ausgelesen werden. Für die Parametereinstellung "bei Statusänderung" wird der aktuelle Störungszu-stand bei dessen Änderung selbstständig über das Kommunikationsobjekt gesendet. **Telegramm "Störung Lampen" senden:** Mit der Einstellung "nein" stehen die Funktion und die Kommunikationsobjekte nicht zur Verfügung. Bei der Parametereinstellung "nur über Leseanforderung" kann der Objektwert "Kanal X Telegr. Störung Lampen" nur bei Leseanforderung ausgelesen werden. Für die Parametereinstellung "bei Statusänderung" wird der aktuelle Störungszustand bei Änderung gesendet.

Telegramm "Störung DALI" senden: Mit der Einstellung "nein" stehen die Funktion und die Kommunikationsobjekte nicht zur Verfügung. Bei der Parametereinstellung "nur über Leseanforderung" kann der Objektwert "Kanal X Telegr. Lebenszeichen DALI-Gateway" nur bei Leseanforderung ausgelesen werden. Für die Parametereinstellung "bei Statusänderung" wird der aktuelle Störungszustand bei Änderung gesendet.

Telegramm "Störung 230 VAC" senden: Mit der Einstellung "nein" stehen die Funktion und das Kommunikationsobjekt nicht zur Verfügung. Bei der Parametereinstellung "nur über Leseanforderung" kann der Objektwert "Telegr. Störung 230 VAC" nur bei Leseanforderung ausgelesen werden. Für die Parametereinstellung "bei Statusänderung" wird der aktuelle Störungszustand bei Änderung selbstständig gesendet.

Hinweis: Diese Störung betrifft die Betriebsspannung des DALI-Gateways und kann auch eine Gleichspannung sein.

Störmeldungen quittieren?: Mit der Einstellung "nein" wird beim Auftreten einer Störung (EVG, Lampen, DALI, 230 VAC) ein Telegramm über das entsprechende Kommunikationsobjekt über den EIB gesendet. Sobald die Störung behoben ist, wird automatisch ein Telegramm mit dem Wert "0" gesendet. Die Änderung des Fehlerzustands kann 45 Sekunden dauern und ist abhängig von der Anzahl der angeschlossenen DALI-Betriebsmittel.

Mit der Einstellung "ja" wird auch beim Auftreten einer Störung ein Telegramm gesendet. Diese Störmeldung bleibt aber gesetzt, bis die Störung behoben ist, und die Störmeldung über das Kommunikationsobjekt "Störmeldung Quittierung" zurückgesetzt wird. Erst danach wird ein Telegramm mit dem Wert "0" über das entsprechende Kommunikationsobjekt gesendet. Diese kann bei der Erkennung von sporadischen Fehlern oder Ereignissen, die während nicht bemannten Über-wachungs-zeiten stattfinden, sehr hilfreich sein.

Kommunikationstelegramm zyklisch senden / empfangen:

Mit der Einstellung "nein" stehen die Funktionen und die Kommunikationsobjekte nicht zur Verfügung. Das DALI-Gateway sendet kein Überwachungs-Telegramm und überprüft somit nicht den EIB-Bus, um den Kommunikationsweg zu überwachen.

Bei der Einstellung "Telegramm senden" wird ein Telegramm zyklisch über den EIB gesendet, um die Anwesenheit des DALI-Gateways zu signalisieren. Bei der Einstellung "Telegramm empfangen" erwartet das DALI-Gateway ein zyklisch gesendetes Telegramm, das die Kommunikationsfähigkeit des EIB anzeigt. Empfängt das DALI-Gateway innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls kein Telegramm, wird eine Störung des EIB-Kommunikationswegs angenommen und ein im Parameterfenster *Allgemein* (Abs. 4.3.1) definiertes Verhalten ausgeführt. Die Zeitspanne des Empfangsintervalls ist im Parameterfester Status "Sendeintervall/Empfangsintervall" einstellbar. Mit der Einstellung "Telegramm senden / empfangen" sendet und empfängt das DALI-Gateway zyklisch ein Überwachungstelegramm, mit dem die Kommunikation über den EIB überwacht wird. **Sendeintervall/Empfangsintervall:** Der Parameter ist nur sichtbar, wenn "Kommunikationstelegramm zyklisch senden / empfangen?" nicht auf "nein" gesetzt ist.

Die eingestellte Zeit gilt sowohl für die Zeitspanne, die zwischen zwei vom DALI-Gateway gesendeten Telegrammen, als auch für die Zeitspanne in der ein Telegramm für die Busüberwachung empfangen werden soll.

Es ist darauf zu achten, dass die Sendezeit des EIB-Teilnehmers, der das EIB-Telegramm schickt, kleiner ist als die gewählte Empfangszeit im DALI-Gateway.

Die Zeitspanne des Sende-/Empfangsintervalls ist in Abhängigkeit von der Anwendung so lang wie möglich zu wählen, um die Busbelastung so gering wie möglich zu halten.

4.4 Verhalten bei Spannungsausfall

Betriebsspannungsausfall

Der Ausfall der Betriebsspannung am DALI-Gateway wird durch erlöschen der grünen Betriebs-LED auf der Frontseite des Gerätes angezeigt. Die gelbe DALI-Störungs-LED bleibt ebenfalls aus, da keine Betriebsspannung für das ansteuern der LED zur Verfügung steht.

Das DALI-Gateway kann auch ohne Betriebsspannung über den EIB / KNX Anschluss programmiert und parametriert werden. Eine Kommunikation mit dem angeschlossenen DALI-Betriebsmittel ist nicht möglich.

Im Parameterfenster *Status* kann das Kommunikationsobjekt "Telegr. Störung 230 VAC" aktiviert werden. Über dieses Objekt wird, je nach Parametrierung, die Betriebsspannungsstörung automatisch oder über eine Leseanforderung weitergegeben.



Die Angabe Störung 230 VAC bezieht sich auf die Betriebsspannung des DALI-Gateways allgemein und trifft somit auch auf eine DC-Betriebsspannung zu.

Mit Hilfe des allgemeine Kommunikationsobjekt "Störmeldungen Quittierung", kann die Quittierung der Störsignale parametriert werde. D.h. sowohl die Rückstellung der 230 VAC-Störmeldung als auch die EVG-, Lampen- und DALI-Störmeldungen der Kanäle ist möglich.

Der Ausfall der Betriebsspannung hat zur Folge, dass die DALI-Spannungsversorgung im DALI-Gateway nicht mehr funktioniert. Die Kommunikation zum angeschlossenen DALI-Betriebsmittel ist unterbrochen. Bei einem Betriebsspannungsausfall im Test Modus wird dieser unterbrochen und muss nach Betriebsspannungswiederkehr neu gestartet werden.

Das Verhalten der DALI-Betriebsmittel kann bei Betriebsspannungsausfall nicht direkt parametriert werden. Da ein Betriebsspannungsausfall jedoch gleichzeitig zur Folge hat, dass die DALI-Busspannung ausfällt ist das Verhalten der Betriebsmittel über den Parameter "Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungsausfall" auf der Parameterfenster *Allgemein* einstellbar. Für die DALI-Ausgänge stehen also die Aktionen: keine Änderung, Einschaltwert, maximaler und minimaler Dimmwert oder Ausschalten zur Verfügung.

Szenenabläufe oder der Dynamik Betrieb bleiben mit ihrem aktuellem Helligkeitswert stehen und werden nach Betriebsspannungswiederkehr auch nicht fortgesetzt. Die angeschlossenen DALI-Betriebsmittel nehmen den Zustand an, der nach Busspannungswiederkehr parametriert wurde.

Die Funktion der Einbrennzeit geht bei Betriebsspannungsausfall verloren und ist nach Spannungswiederkehr deaktiviert. Die bisherige abgelaufene Zeit ist verloren.

EIB / KNX Busspannungsausfall

Wenn das DALI-Gateway mit der AC- oder DC-Betriebsspannung versorgt wird ist auch bei EIB / KNX Busspannungsausfall eine Kommunikation mit den angeschlossenen DALI-Betriebsmitteln möglich. Die manuelle Test-Funktion der DALI-Ausgänge (Kanäle) ist möglich.

Das Verhalten der DALI-Betriebsmittel kann durch Parametrierung festgelegt werden. Im Parameterfenster *Allgemein* steht dafür der Parameter "Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungsausfall" zur Verfügung. Es stehen für die DALI-Ausgänge die Aktionen: keine Änderung, Einschaltwert, maximaler und minimaler Dimmwert oder Ausschalten zur Verfügung. Begonnene Szenenabläufe und der Dynamik-Betrieb (z.B. Treppenlichtfunktion) werden weiter durchgeführt, wenn "Keine Änderung" bei Busspannungsausfall auf der Parameterseite Allgemein eingestellt wurde. Die DALI-Störungen, EVG- und Lampenfehler werden auch ohne EIB / KNX-Busspannung erkannt. Das entsprechende Fehler-Telegramm kann durch die fehlende EIB/KNX Busspannung nicht abgeschickt werden, so dass ein DALI-Störung während des EIB/KNX Busspannungsausfall in der EIB/KNX Umgebung nicht erkannt wird, die Information der Störung geht verloren. Wird eine defekte Lampe während eines EIB / KNX Busspannungsausfall ausgetauscht, kann das Telegramm "Störung Lampen" gleich "O" (keine Störung) ebenfalls nicht gesendet werden und ist verloren.

DALI-Spannungsausfall

Ein Ausfall der DALI-Spannung (z.B. Kurzschluss) eines Kanals wird am DA-LI-Gateway durch das Leuchten der gelben DALI-Störungs-LED angezeigt, wenn die Betriebsspannung anliegt. Ohne DALI-Spannung ist eine Kommunikation mit den angeschlossenen DALI-Betriebsmitteln des Kanals nicht möglich.

Das Verhalten des DALI-Gateways und der angeschlossenen DALI-Betriebsmittel ist bei Ausfall der DALI-Spannung zu parametrieren.

Im Parameterfenster *Allgemein* steht der Parameter "Verhalten bei DALIoder EIB-Busspannungsausfall" zur Verfügung. Es stehen für die DALI-Ausgänge die Aktionen: keine Änderung, Einschaltwert, maximaler und minimaler Dimmwert oder Ausschalten zur Verfügung.

Im Parameterfenster *Status* kann das Kommunikationsobjekt Kanal X "Telegr. Störung DALI" aktiviert werden. Über dieses Objekt wird je nach Parametrierung die DALI-Spannungsstörung des Kanals automatisch oder über eine Leseanforderung weitergegeben.

Auf Wunsch kann eine Quittierung des Störsignals parametriert werden. Hierfür gibt es das allgemeine Kommunikationsobjekt "Störmeldungen Quittierung", mit dem sowohl die Rückstellung der 230 VAC-Störmeldung als auch die EVG-, Lampen- und DALI-Störmeldungen der einzeln Kanäle möglich ist.

Die Funktion der Einbrennzeit bleibt aktiv und wird nach Spannungswiederkehr für die restliche Zeit fortgeführt.

Betriebsspannungswiederkehr

4.5 Verhalten bei Spannungswiederkehr

Bei Wiederkehr der Betriebsspannung am DALI-Gateway leuchtet die grüne Betriebs-LED wieder auf.

Das Verhalten des DALI-Gateways und der angeschlossenen DALI-Betriebsmittel bei Wiederkehr der Betriebsspannung (Versorgungsspannung) des DALI-Gateways ist nicht direkt parametrierbar.

Da eine Betriebsspannungswiederkehr gleichzeitig die Wiederkehr der DALI-Spannung zur Folge hat, kann das Verhalten der DALI-Teilnehmer hiermit parametriert werden. Im Parameterfenster *Allgemein* steht dafür der Parameter "Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungswiederkehr" zur Verfügung. Es stehen für die DALI-Ausgänge die Aktionen: keine Änderung, Einschaltwert, maximaler und minimaler Dimmwert oder Ausschalten zur Verfügung. Im Parameterfenster Status kann das Kommunikationsobjekt "Telegr. Störung 230 VAC" aktiviert werden. Über dieses Objekt wird je nach Parametrierung die Betriebsspannungsstörung automatisch oder über eine Leseanforderung weitergegeben.

Wenn die Störmeldung Quittieren aktiviert ist bleibt die Störmeldung gesetzt, bis die Störung behoben ist und die Störmeldung über das Kommunikationsobjekt "Störmeldung Quittierung" zurückgesetzt wird. Erst danach wird ein Telegramm mit dem Wert "0" über das entsprechende Kommunikationsobjekt gesendet. Dies kann sehr hilfreich sein bei der Erkennung von sporadischen Fehlern oder Ereignissen, die während nicht bemannten Überwachungszeiten stattfinden.

Die Funktion der Einbrennzeit wird nach Spannungswiederkehr nicht fortgesetzt. Die bisher abgelaufene Zeit ist verlorengegangen.

EIB / KNX Busspannungswiederkehr

Das Verhalten der DALI-Betriebsmittel bei EIB / KNX-Betriebsspannungswiederkehr kann durch Parametrierung festgelegt werden. Im Parameterfenster *Allgemein* steht dafür der Parameter "Verhalten bei DALI- oder EIB-Busspannungswiederkehr" zur Verfügung. Es stehen für die DALI-Ausgänge die Aktionen:

- keine Änderung, Einschaltwert
- maximaler Dimmwert
- minimaler Dimmwert
- Ausschalten

zur Verfügung.

Die Information über DALI-Störungen, EVG- und Lampenfehler, die während des EIB / KNX-Spannungsausfall aufgetreten waren, werden nach EIB / KNX-Busspannungswiederkehr weitergegeben.

DALI-Spannungswiederkehr

Bei DALI-Spannungswiederkehr erlischt die gelben DALI-Störungs-LED.

Das Verhalten des DALI-Gateways und der angeschlossenen DALI-Betriebsmittel bei DALI-Spannungswiederkehr ist parametrierbar.

Im Parameterfenster *Allgemein* steht der Parameter "Verhalten bei DALIoder EIB-Busspannungswiederkehr" zur Verfügung. Es stehen für die DALI-Ausgänge die Aktionen keine Änderung, Einschaltwert, maximaler und minimaler Dimmwert oder Ausschalten zur Verfügung.

Im Parameterfenster *Status* kann das Kommunikationsobjekt Kanal X "Telegr. Störung DALI" aktiviert werden. Über dieses Objekt wird je nach Parametrierung die DALI-Spannungswiederkehr des Kanals automatisch oder über eine Leseanforderung weitergegeben.

Wenn Störmeldung Quittieren aktiviert ist bleibt die Störmeldung gesetzt, bis die Störung behoben ist und die Störmeldung über das Kommunikationsobjekt "Störmeldung Quittierung" zurückgesetzt wird. Erst danach wird ein Telegramm mit dem Wert "0" über das entsprechende Störmeldungs-Kommunikationsobjekt gesendet. Dies kann sehr hilfreich sein, bei der Erkennung von sporadischen Fehlern oder Ereignissen, die während nicht bemannter Überwachungszeiten stattfinden.

Die Funktion der Einbrennzeit wird nach Spannungswiederkehr für die restliche Zeit fortgeführt.

5 Anwendung und Planung Das DALI-Gateway kann überall dort eingesetzt werden, wo moderne Beleuchtungstechnik gewünscht oder gefordert wird.

Hierbei kann es sich um einfache Bürobeleuchtungen, komplexe Lichtsteuerungen in Hotelfoyers oder Ausstellungsräumen wie auch um Überwachungsmöglichkeiten des gesamten Beleuchtungssystems handeln.

In diesem Abschnitt finden Sie einige Tipps und Anwendungsbeispiele für den praktischen Einsatz des DALI-Gateways 6197/40

5.1 8-Bit-Szene Mit der 8-Bit-Szene besteht die Möglichkeit eine der 16 Lichtszenen des DA-LI-Gateways aufzurufen oder mit anderen EIB / KNX Geräten zu einer EIB / KNX Szene zu kombinieren z.B. Jalousieaktoren. Diese Szene lässt sich über ein einziges Telegramm aufrufen. Voraussetzung ist, dass alle Betriebsgeräte, die aufgerufen werden sollen, mit der gleichen Szenennummer parametriert sind.

Jedes beteiligte EIB/KNX Gerät empfängt das Telegramm und steuert selbständig die Ausgänge, die der Szene angehören. Über das DALI-Gateway werden die Leuchten mit der parametrierten Übergangszeit der Szene eingeschaltet.

Über eine einzige EIB / KNX Gruppenadresse können hierdurch bis zu 64 unterschiedliche Szenen verwaltet werden, wobei nur die ersten 16 auch für das DALI-Gateway verwendbar sind. In einem 8-Bit-Szenen-Telegramm (Schlüsseltabelle siehe Anhang A2) sind die folgenden Informationen enthalten.



Nummer der Szene (1...16)Szene aufrufen / Szene speichern

Abb. 27: 8-Bit-Szene Beispiel: Aufruf Szene Nr. 8

Beispiel:

Eine EIB / KNX Szene (Nr. 8) bestehend aus 4 Leuchten und 3 Jalousien, die an zwei DALI-Gateways und 2 Jalousieaktoren angeschlossen sind, kann durch ein einziges EIB/KNX Telegramm aufgerufen werden. Die Voraussetzung hierfür ist, dass alle Teilnehmer der Szene 8 in ihren Geräten entsprechend parametriert sind. Nach dem Empfang des Telegramms schalten die beiden DALI-Gateways jeweils ihre Szene mit der Num-

mer 8 ein. Dies erfolgt mit den jeweils im Gateways jeweils mit Szene mit der Numzeiten. Die beiden Jalousieaktoren fahren die 3 Jalousien zur gleichen Zeit in die entsprechende Position.

Vorteil: Die 8-Bit-Szene bietet einige Vorteile gegenüber der herkömmlichen Szenenprogrammierung. Zum einen wird beim Aufruf einer Szene immer nur ein Telegramm über den Bus versendet, das von allen Teilnehmern der Szene empfangen und umgesetzt wird. Zum anderen ist die Zielposition der Jalousie bzw. die Helligkeit der DALI-Teilnehmer ist im Aktor bzw. DALI-Gateway gespeichert und braucht nicht bei jedem Aufruf über EIB übertragen werden.



Die Szene Nummerierung 1 bis 16 wird über den EIB / KNX mit einem Telegrammwert 0 bis 15 aufgerufen. Entsprechende Szenenverschlüsselung siehe hierzu die Schlüsseltabelle im Anhang A.2

5.2 Farbiges Licht mit LED-Technik und DALI

Farbiges Licht kann mit der LED-Technik aus den Farben rot, grün und blau erzeugt werden. Hierfür stehen LED-Streifen mit den entsprechenden DALI-Konvertern zur Verfügung, die an das DALI-Gateway angeschlossen werden können.

An drei LED Konvertern (z.B. LED 0025 K201 24V) wird ein REG-LED Streifen (z.B. LED D 110 RGB 24V) angeschlossen. Über entsprechende EIB / KNX Objekte kann jede Farbe individuell mit EIB / KNX Tastern angesprochen werden. Jede Farbe ist separat ansteuerbar, wodurch jede beliebige Farbe einstellbar ist.



Abb. 28: Farbige LED Systembeispiel

Mit Hilfe des Slave-Betriebs und entsprechenden EIB / KNX Geräten (z.B. Timer) lassen sich wiederholende Lichteffekte steuern. Über einen Szenenaufruf oder dem Dynamikbetrieb können verschiedene Farben direkt oder mit bestimmten Farbübergängen eingestellt und aufgerufen werden.

5.3 Treppenlichtfunktion

Im Dynamik-Betrieb des DALI-Gateway ist eine typische Treppenlichtfunktion parametrierbar. Hierbei ist z.B. nachstehende Parametereinstellung verwendbar, wobei die "Dimmzeit bis Ausschaltwert erreicht" vom Abstand der Treppenlichtschalter abhängig ist.

Betriebsa	t	Dynamik	
Startwert		50%	_
Dimmzeit	bis Haltewert erreicht	2\$	-
Haltewert		95%	•
Haltezeit		20s	-
Dimmzeit	bis Ausschaltwert erreicht	55	
Ausschalt	wert	Grundhelligkeit (min. Dimmwert d. Leuc	htmittels 🔻

Abb. 29: Parameterfenster Treppenlichtfunktion

Diese Parametereinstellung hat folgenden zeitlichen Verlauf zur Folge:



Abb. 30: Zeitlicher Verlauf Treppenlichtfunktion

Im Dynamik Betrieb steht nur das Kommunikationsobjekt "Kanal X Ein /Aus" zur Verfügung, mit dem der Dynamik Betrieb gesteuert werden kann.

Erfolgt während der Phase ^① eine erneute Triggerung (Telegramm "Kanal X EIN/AUS" mit Wert "1") wird die Dynamik Funktion unverändert fortgesetzt. Bei einer EIN-Telegramm in Phase ^② wird die Zeit der Haltephase ^② erneut begonnen. Ein EIN-Telegramm "1" in der Warnphase ^③ hat zur Folge, dass die Phasen ^② und ^③ erneut ablaufen.

Bei einem AUS-Telegramm ("Kanal X EIN/AUS" = "0") in der Phase ^① oder ^② wird sofort die Phase ^③ begonnen. Wird ein AUS-Telegramm in der Phase ^③ empfangen wird der Dynamik Betrieb bis zum ausschaltwert unverändert fortgesetzt. 5.4 Facility Management Einer der Vorteile des DALI-Standards ist die Erkennung und Meldung von EVG- und Lampenfehlern. Diese Information kann direkt zur Anzeige gebracht oder an eine Zentrale weitergeleitet werden, um von dort aus entsprechende Wartungen oder Instandsetzungsmaßnahmen zu veranlassen.

Der aktuelle Zustand der Beleuchtungsanlage wird ständig überwacht oder kann auf Wunsch zu jedem Zeitpunkt abgefragt werden.

Mit dem DALI-Gateway 6197/40 können pro Kanal Lampen und EVG-Fehler erkannt werden. Es ist zu berücksichtigen, dass das genaue Betriebsmittel am DALI-Ausgang (Kanal) nicht erkennbar ist (siehe Lampenfehler 2 in der Abbildung). Wenn jede Lampe einzeln überwacht werden soll, kann dies mit dem DALI-Gateway 6197/40 dadurch gelöst werden, dass pro Kanal nur ein DALI-Betriebsmittel angeschlossen wird (siehe Lampenfehler 1). Dies ist im Normalfall jedoch nicht zwingend notwendig. Meistens reicht es aus, wenn die Lampengruppe oder das Lampenband im Raum x oder Flur y bekannt ist, um den Wartungsdienst mit der entsprechenden Information an den richtigen Ort zu schicken. Die fehlerhafte Lampe wird dann vor Ort direkt erkannt und kann ohne Inbetriebnahme ausgetauscht werden.

Eine Fehlerquittierung ist parametrierbar. Dies bedeutet, dass erst nach manuellem Quittieren des Fehlers die Fehlermeldung zurückgesetzt wird. Ansonsten setzt das DALI-Gateway die Fehlermeldung automatisch nach Beseitigung des Fehlers (Austausch der Lampe oder EVG) die Fehlermeldung zurück.



Abb. 31: Systemdarstellung Störmeldung

5.5 Belegung Tastsensor Das DALI-Gateway von Busch-Jaeger Elektro eröffnet dem Benutzer eine Vielzahl von Möglichkeiten, Beleuchtungen komfortabel, individuell und gezielt zu bedienen und einzustellen. Gleichzeitig kann eine Reihe von Sicherheitsfunktionen berücksichtigt werden.

Aufgrund dieser Vielzahl von Möglichkeiten muss bei der Planung der Tastsensoren und sonstigen Bedienelementen auf eine leicht verständliche Bedienung für den Benutzer geachtet werden. Im folgenden sind zwei Beispiele für eine mögliche Tastenbelegung für einen 4fach Tastsensor für ein Büro mit zwei Leuchtstofflampenbänder und eine extra Leuchte dargestellt.



Abb. 32: Büro-Beispiel

Beispiel 1 "individuelle Lösung"

Über die erste Taste wird Kanal A mit Leuchtenband 1 gesteuert. Ein kurzer Tastendruck schaltet das Leuchtenband EIN / AUS. Mit einem langen Tastendruck wird das Leuchtenband 1 auf- bzw. abgedimmt.

Der zweite Taster steuert das Leuchtenband 2, das an Kanal B angeschlossen ist. Die Funktion wie beim ersten Taster.

Mit dem 3. Taster kann die zusätzliche Leuchte geschaltet werden. Wenn diese eine dimmbare Leuchte ist, kann die gleiche Funktion wie Taster 1 eingestellt werden.

Über die 4. Taste werden die Jalousie AUF / AB (langer Tastendruck) und mit einem kurzen Tastendruck die Lamellen verstellt.

I Leuchtenband 0	Lang: Leuchtenband 1 EIN / AUS
I Leuchtenband 0	Kurz: Leuchtenband 2 EIN / AUS Lang: Leuchtenband 2 Dimmen AUF / AB
I Leuchte 0 Tisch	Kurz: LeuchteTisch EIN / AUS Lang: Leuchte Tisch Dimmen AUF / AB
v Jalousie A	Kurz: Jalousie Lamellenverstellen STOPP Lang: Jalousie AUF / AB

Abb. 33: Tastenbelegung "individuelle Lösung"

Beispiel 2 "Szenen Lösung"

Über die erste Taste wird Kanal A mit Leuchtenband 1 und Kanal B mit Leuchtenband 2 gesteuert. Ein kurzer Tastendruck schaltet die Leuchtenbänder mit dem Helligkeitswert wieder ein, mit dem sie zuvor ausgeschaltet wurden (parametriert). Mit einem langen Tastendruck werden die Leuchtenbänder auf bzw. abgedimmt.

Mit der Taste 2 (kurzer Druck EIN) wird die Szene 1 "Arbeiten" aufgerufen. Leuchtenband 1 und Leuchtenband 2 auf 85% Helligkeit eingestellt. Die Beleuchtung über dem Besprechungstisch ist aus.

Mit der Taste 2 (kurzer Druck AUS) wird die Szene 2 "Besprechung" aufgerufen. Leuchtenband 1 wird auf 30% und Leuchtenband 2 auf 50% Helligkeit eingestellt. Die Beleuchtung über dem Besprechungstisch wird mit 100% eingeschaltet. Wenn die Besprechung beendet ist, wird mit einem Druck auf EIN die Szene "Arbeiten" wieder eingeschaltet.

Mit der Taste 3 lassen sich alle 3 Leuchten mit einem kurzen Tastendruck ein und ausschalten. Mit einem Langen Tastendruck können alle 3 Leuchten auf und abgedimmt werden.

Die 4 Taste ist wieder für die Jalousien reserviert.



Abb. 34: Tastenbelegung "Szenen Lösung

Mit den restlichen 5 DALI-Ausgängen des DALI-Gateways könnten z.B. ein weiteres Büro und der Flur gesteuert werden.

Busch-Installationsbus[®] EIB Wartung

6	Wartung	In den nachfolgenden Kapiteln werden die Wartungsanweisungen für das DALI-Gateway 6197/40 beschrieben.
6.1	DALI-Gateway 6197/40	Das DALI-Gateway 6197/40 ist wartungsfrei.
		Bei Schäden (z.B. durch Transport, Lagerung) dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden.
		Beim Öffnen des Gerätes erlischt der Garantieanspruch!
		Reinigung: Verschmutzte Geräte können mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Reicht dies nicht aus, kann ein mit Seifenlösung leicht angefeuchte- tes Tuch benutzt werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.
6.2	DALI-Betriebsmittel	Im Normalfall sind die DALI-Betriebsmittel ebenfalls wartungsfrei. Eventuelle Wartungsbedingungen oder Einbrennbedingungen sind den entsprechenden Unterlagen des einzelnen DALI-Betriebsmittels zu entnehmen.

A Anhang

A.1 Schlüsseltabelle 8-Bit-Szenen-Telegramm

Die Tabelle zeigt den Telegramm-Code einer 8-Bit-Szene im Hex- und Binär-Code der ersten 16 Szenen, die für das DALI-Gateway relevant sind. Beim Aufrufen bzw. speichern einer Szene ist der 8-Bit-Wert zu senden.

Szene aufrufen

Szene speichern

Bit- Nr.	7	6	5	4	3	2	1	0				Bit- Nr.	7	6	5	4	3	2	1	0			
8-Bit-Wert EIB / KNX Telegrammwert	Hexa-dezimal	Aufrufen / Speichern	Nicht definiert		Szene	en-Nu	mmer	Binä	r	Szenen-Nummer	Aufrufen (A) Speichern (S)	8-Bit-Wert EIB / KNX Telegrammwert	Hexa-dezimal	Aufruten / Speichern	Nicht definiert		Szene	en-Nu	mmer	Binär	r	Szenen-Nummer	Aufrufen (A) Speichern (S)
0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Α	128	80	1	0	0	0	0	0	0	0	1	S
1	01	0	0	0	0	0	0	0	1	2	Α	129	81	1	0	0	0	0	0	0	1	2	S
2	02	0	0	0	0	0	0	1	0	3	Α	130	82	1	0	0	0	0	0	1	0	3	S
3	03	0	0	0	0	0	0	1	1	4	A	131	83	1	0	0	0	0	0	1	1	4	S
4	04	0	0	0	0	0	1	0	0	5	Α	132	84	1	0	0	0	0	1	0	0	5	S
5	05	0	0	0	0	0	1	0	1	6	A	133	85	1	0	0	0	0	1	0	1	6	S
6	06	0	0	0	0	0	1	1	0	7	A	134	86	1	0	0	0	0	1	1	0	7	S
7	07	0	0	0	0	0	1	1	1	8	A	135	87	1	0	0	0	0	1	1	1	8	S
8	08	0	0	0	0	1	0	0	0	9	A	136	88	1	0	0	0	1	0	0	0	9	S
9	09	0	0	0	0	1	0	0	1	10	A	137	89	1	0	0	0	1	0	0	1	10	S
10	0A	0	0	0	0	1	0	1	0	11	A	138	8A	1	0	0	0	1	0	1	0	11	S
11	0B	0	0	0	0	1	0	1	1	12	A	139	8B	1	0	0	0	1	0	1	1	12	S
12	0C	0	0	0	0	1	1	0	0	13	A	140	8C	1	0	0	0	1	1	0	0	13	S
13	0D	0	0	0	0	1	1	0	1	14	A	141	8D	1	0	0	0	1	1	0	1	14	S
14	0E	0	0	0	0	1	1	1	0	15	A	142	8E	1	0	0	0	1	1	1	0	15	S
15	0F	0	0	0	0	1	1	1	1	16	A	143	8F	1	0	0	0	1	1	1	1	16	S
	40			-			-		•			100	00			•	-				•		
64	40	0	1	0	0	0	0	0	0	1	A	192	00	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5
65	41	0		0	0	0	0	0		2	A	193		1	1	0	0	0	0	0	1	2	5
67	42	0		0	0	0	0		1	3	A	194	02	1	1	0	0	0		1	1	3	3
68	43	0	1	0	0	0	1	0	0	4	A	195	C4	1	1	0	0	0	1		0	4	3 9
60	44	0	1	0	0	0	1		1	6		107	04	1	1	0	0	0	1	0	1	6	<u> </u>
70	46	0	1	0	0	0	1	1	0	7	Δ	198	C6	1	1	0	0	0	1	1	0	7	S
71	47	0	1	0	0	0	1	1	1	8	A	199	C7	1	1	0	0	0	1	1	1	8	S
72	48	0	1	0	0	1	0	0	0	9	A	200	C8	1	1	0	0	1	0	0	0	9	S
73	49	0	1	0	0	1	0	0	1	10	A	201	C9	1	1	0	0	1	0	0	1	10	S
74	4A	0	1	0	0	1	0	1	0	11	A	202	CA	1	1	0	0	1	0	1	0	11	S
75	4B	0	1	0	0	1	0	1	1	12	Α	203	СВ	1	1	0	0	1	0	1	1	12	S
76	4C	0	1	0	0	1	1	0	0	13	A	204	CC	1	1	0	0	1	1	0	0	13	S
77	4D	0	1	0	0	1	1	0	1	14	Α	205	CD	1	1	0	0	1	1	0	1	14	S
78	4E	0	1	0	0	1	1	1	0	15	Α	206	CE	1	1	0	0	1	1	1	0	15	S
79	4F	0	1	0	0	1	1	1	1	16	Α	207	CF	1	1	0	0	1	1	1	1	16	S
					1														1				

Tabelle 10: Schlüsseltabelle 8-Bit-Szene

A.2 Begriffsdefinitionen

1...10 V - Technik

Analoge Schnittstelle zur Steuerung von elektrischen Betriebsmitteln. Über eine gepolte Spannung am Steuereingang wird in der Beleuchtungstechnik die Helligkeit gesteuert. Diese Spannung wird vom EVG zur Verfügung gestellt.

Eine individuelle Adressierung und ein damit verbundenes direktes Ansprechen einzelner Betriebsmittel ist nicht möglich. Das Ausschalten der Betriebsmittel ist nur durch Abschalten der Netzspannung über einen separaten Schaltkontakt (z.B. Relais) möglich.

Der Standard für Vorschaltgeräte ist die DIN EN 60929.

Arbeitsgemeinschaft DALI - AG DALI (Activity Group DALI)

Die AG DALI ist ein Zusammenschluss von Herstellern von Steuer-, Vorschaltgeräten und DALI-Betriebsmittel, die unter dem Dach des ZVEI angesiedelt ist. Die Arbeitsgruppe hat sich die Aufgabe gestellt, den DALI-Standard weiter zu entwickeln und gemeinsam Marketing-Aktionen durchzuführen. Z.B. wurde das DALI-Handbuch von der AG DALI herausgegeben. Dieses Handbuch und weitere Informationen sind auf der Homepage der AG DALI www.dali-ag.org zu finden.

Broadcast

Unter dem Broadcast oder dem Broadcast-Betrieb versteht man einen Befehl, der alle angeschlossenen DALI-Teilnehmer gemeinsam ansteuert. Für diese Betriebsart müssen die DALI-Betriebsmittel nicht adressiert sein.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

Digitaler herstellerneutraler Standard in der Beleuchtungstechnik für die bidirektionale Kommunikation zwischen Steuergeräten und elektronischen Betriebsmitteln mit DALI-Schnittstelle.

Der Standard ist in der DIN IEC 60929 (Anhang E4) genormt. Es sind 64 Teilnehmer adressierbar. 16 Szenen und 16 Gruppen sind möglich.

Der digitale DALI-Standard besitzt einen typischen Highpegel von 16V DC (max. 20,5 bis 11,5V DC) und einen Lowpegel von 0V (max. 4,5 bis – 4,5V DC). Die Nutzdatenübertragungsrate beträgt 1200 Bit/s.

Die maximale Leitungslänge ist 300m. Die Steuerleitung ist polaritätsunabhängig und muss eine Basisisolierung besitzen (kein SELV). Hierdurch können zwei Leitungen in einer 5- adrigen NYM Netzleitung als DALI-Steuerleitung verwendet werden.

DALI EVGs besitzen einen Dimmbereich von 0,1 bis 100%.

DSI (Digital Serial Interface)

Älterer herstellerspezifischer digitaler Standard in der Beleuchtungstechnik für die Kommunikation zwischen Steuergeräten und elektronischen Betriebsmitteln mit entsprechender DSI-Schnittstelle.

Der Standard wurde von der Firma TRIDONIC ATCO entwickelt und gilt als Vorgänger des DALI-Standards ohne indirekte Rückmeldung.

EIB / KNX (Europäischer Installations Bus / Konnex)

EIB / KNX ist der Installationsbus für kostengünstige und flexible Lösungen in der Gebäude-Systemtechnik für gewerblich und industriell genutzte Gebäude. Der EIB / KNX Standard ist ein firmenneutraler Standard, der in der Norm EN 50090 festgeschrieben ist. EIB / KNX Geräte werden durch die Konnex Association auf Übereinstimmung mit dem Standard überprüft, registriert und zertifiziert. In den Gebäuden steuert, schaltet und überwacht der EIB / KNX zahlreiche Funktionen. Dazu zählen Beleuchtungssteuerung, Maximumüberwachung, Temperatursteuerung, Not- und Ersatzstrombetrieb, Lüftersteuerung, Jalousie-/Rollladen-Steuerung, Zeit-/Fernsteuerung, Anzeigen/Protokollieren sowie Überwachen und Melden. Wetterdaten können erfasst und in die Gebäudeautomation einbezogen werden. Mit verschiedenen Gateways ist es möglich eine Anbindung zum Internet, Telefonnetz oder Subsysteme wie z.B. DALI, DSI oder 1...10V-Steuerungen herzustellen.

Als Busleitung wird eine handelsübliche zweiadrige EIB / KNX Steuerleitung PYCYM (2x2x0.8mm) verwendet. In 15 Bereichen, die bis zu 15 Linien enthalten, können über 10.000 Teilnehmer angeschlossen werden. Die Programmierung des Systems erfolgt mit der Parametriersoftware ETS (Engineering Tool Software)

Elektrische Betriebsmittel

Alle Gegenstände, die zum Zwecke der Erzeugung, Umwandlung, Übertragung, Verteilung und Anwendung von elektrischer Energie genutzt werden, z.B. Maschinen, Transformatoren, Schaltgeräte, Messgeräte, Schutzeinrichtungen, Kabel und Leitungen und Geräte.

In diesem Handbuch sind elektrische Geräte, wie Dimmer, Trafos, EVGs, Relais usw. gemeint, die zum Ansteuern von elektrischen Leuchtmitteln dienen.

ETS (Engineering Tool Software)

Mit der ETS erfolgt die Programmierung des EIB / KNX. Dem Elektroplaner und dem Elektroinstallateur steht mit der ETS ein effektives Projektierungs-, Inbetriebnahme- und Diagnosewerkzeug für den EIB / KNX zur Verfügung. Weitere Informationen können über die EIBA oder Konnex Association bezogen werden.

EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)

Ist ein Gerät zum Betrieb von Gasentladungsleuchten z.B. Leuchtstofflampen. Das EVG wandelt die Netzspannung in eine für die Gasentladungslampe optimale Betriebsspannung um. Mit dieser Spannung wird eine maximale Energieeinsparung, eine optimale Lichtausbeute und eine lange Lebensdauer erreicht.

Facility Management

Im eigentlichen Sinne ist das Facility Management die Betriebsführung eines Gebäudes. Begrifflich bedeutet es den Betrieb, die Bewirtschaftung und die Instandhaltung von Gebäuden. Hierzu gehört die Bereitstellung von Strom, Wasser und Beleuchtung ebenso wie die Instandhaltung und Wartung der gesamten Gebäudeinstallation.

Fade Time / Fade Zeit

Die Fade Time bezeichnet die Übergangszeit zwischen zwei Szenen.

Gateway

Ein Gateway ist ein Gerät, das zwei unterschiedliche Systeme miteinander verbindet.

Grundhelligkeit

Die Grundhelligkeit eines DALI-Betriebsmittels ist die Helligkeit, die das Leuchtmittel bedingt durch seine physikalischen Eigenschaften als minimalen Dimmwert einstellen kann. Typische Werte der Grundhelligkeit bei EVGs ist 1...10%.

Gruppe

Unter einer Gruppe in der Lichttechnik versteht man die Anzahl von elektrischen Betriebsmitteln, die gemeinsam gesteuert und / oder geschaltet werden.

Gruppen können hardwaremäßig durch eine entsprechende Verdrahtung oder softwaremäßig über eine entsprechende Adressierung gebildet werden.

Konstantlichtregelung

Bei der Konstantlichtregelung wird die Helligkeit im Raum ständig gemessen und an das einfallende Tageslicht angepasst. Mit dieser Regelung werden im Raum tageslichtabhängige Lichtschwankungen ausgeglichen. Durch die Anpassung an das einfallende Licht, wird nur soviel Energie eingesetzt wie wirklich notwendig ist die gewünschte Helligkeit im Raum einzustellen.

SELV (Safety Extra Low Voltage)

SELV bedeutet Schutz durch Schutzkleinspannung. Berühren Personen einen SELV-Stromkreis, ist eine Gefährdung ausgeschlossen. Siehe hierzu die Norm DIN VDE 0100 Teil 410.

Szene

In der Beleuchtungstechnik bezeichnet eine Szene oder Lichtszene eine spezielle Beleuchtungssituation.

In einer Szene können unterschiedliche Leuchtmittel mit unterschiedlichen Helligkeitswerten so zusammengefasst werden, dass Räume bedarfsgerecht ausgeleuchtet werden.

Nach Bedarf können z.B. Szenen für Diavorträge, Diskussionsrunden oder Ausstellungsbeleuchtungen durch einen einzigen Befehl oder Tastendruck aufgerufen werden.

A.3 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	DALI-Gateway 6197/40	3
Abb. 2	DALI Prinzipschaltbild	5
Abb. 3	DALI-Gateway 6197/40 Prinzipschaltbild	8
Abb. 4	DALI-Gateway 6197/40 Geräteanschlussbild	11
Abb. 5	DALI-Gateway 6197/40 Maßbild	11
Abb. 6	DALI-Gateway 6197/40 Anschlussschema	14
Abb. 7	Dynamik Betrieb - Zeitlicher Verlauf des Dimmbereichs	16
Abb. 8	Szenisches Dimmen mit Zentralbefehl.	17
Abb. 9	Geräteansicht der ETS nach dem Importieren der Applikation (nur Kanal A)	20
Abb. 10	Kommunikationsobjekte "Kanal X"	21
Abb. 11	Kommunikationsobjekte "Kanal AH"	24
Abb. 12	Kommunikationsobjekte "Abrufen Lichtszene x/y"	26
Abb. 13	Kommunikationsobjekte "Speichern Lichtszene x/y"	27
Abb. 14	Kommunikationsobjekte "Lichtszene 116"	28
Abb. 15	Kommunikationsobjekte "Allgemein"	29
Abb. 16	Erste Parameterfenster beim Aufruf "Parameter bearbeiten"	
	(Defaulteinstellung)	31
Abb. 17	Parameterfenster Allgemein	32
Abb. 18	Parameterfenster Allgemein – Kanäle einzeln Einstellen	32
Abb. 19	Parameterfenster Allgemein – Lampen Einbrennen	34
Abb. 20	Parameterfenster Kanal X - Betriebsart Normal	35
Abb. 21	Parameterfenster Kanal X - Betriebsart Dynamik	37
Abb. 22	Graphische Darstellung des Dynamik-Betrieb	38
Abb. 23	Parameterfenster Zentralfunktion – Kanäle AH	40
Abb. 24	Parameterfenster Szenen – allgemeine Szenenparameter	41
Abb. 25	Parameterfenster Szenen X – Szenen einstellen	42
Abb. 26	Parameterfenster Status – Statuseinstellungen und Störmeldungen	44
Abb. 27	8-Bit-Szene Beispiel: Aufruf Szene Nr. 8	50
Abb. 28	Farbige LED Systembeispiel	51
Abb. 29	Parameterfenster Treppenlichtfunktion	52
Abb. 30	Zeitlicher Verlauf Treppenlichtfunktion	52
Abb. 31	Systemdarstellung Störmeldung	53
Abb. 32	Büro-Beispiel	54
Abb. 33	Tastenbelegung "individuelle Lösung"	54
Abb. 34	Tastenbelegung "Szenen Lösung"	55
Tabelle 1	DAI I-Gateway 6197/40 Technische Daten	10

A.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	DALI-Gateway 6197/40, Technische Daten	10
Tabelle 2	Maximale Leitungslängen pro DALI-Ausgang (Kanal)	11
Tabelle 3	Anzahl Kommunikationsobjekte	20
Tabelle 4	Kommunikationsobjekte "Kanal X"	22
Tabelle 5	Kommunikationsobjekte "Kanal AH"	24
Tabelle 6	Kommunikationsobjekte "Abrufen Lichtszene x/y"	26
Tabelle 7	Kommunikationsobjekte "Speichern Lichtszene x/y"	27
Tabelle 8	Kommunikationsobjekte "Lichtszene 116"	28
Tabelle 9	Kommunikationsobjekte "Allgemein"	29
Tabelle 10	Schlüsseltabelle 8-Bit-Szene	57



Ein Unternehmen der ABB-Gruppe

Postfach 58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2 58513 Lüdenscheid

Tel.: (02351) 956-0 Fax: (02351) 956694 www.busch-jaeger.de

Zentraler Vertriebsservice: Tel.: 0180-5669900 Fax: 0180-5669909 Busch-Jaeger Produkte gibt es nur beim Elektromeister