Bedienungsanleitung

TFT-Farbdisplay 1286 ..

GIRA

Das TFT-Farbdisplay gehört zum Gira Türkommunikations-System und dient zur Erweiterung der Wohnungsstationen.



Das hochauflösende aktive TFT-Farbdisplay besitzt eine LED-Hintergrundbeleuchtung.

Die Statusanzeigen und die Menüführung erfolgen über Texteinblendungen im TFT-Display (OSD-Funktion).

Die Bedienung des TFT-Displays erfolgt über die Ein-/Aus-Taste und die Steuertaste (mit 5-Wege-Navigation).



Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.



Das TFT-Farbdisplay wird zusammen mit einer Wohnungsstation betrieben.

- Stecken Sie das 6polige Verbindungskabel in einen Systemsteckplatz der Wohnungsstation.
- Stecken Sie das 2polige Verbindungskabel in den Videosteckplatz des Busankopplers der Wohnungsstation.



Brücken am Busankoppler

Beim Betrieb des TFT-Display müssen die beiliegenden Drahtbrücken am Busankoppler der Wohnungsstation zwischen BUS und ZV gelegt werden.

3. Führen Sie beide Verbindungskabel in die Einbaudose des TFT-Displays.

4. Stecken Sie die beiden Verbindungskabel in den Display-Einsatz.



Farbkennzeichnung am Display-Ein- und Aufsatz

Um Verwechslungen zu vermeiden, sind die Display-Ein- und Aufsätze mit einem blauen Punkt gekennzeichnet.

- 5. Installieren Sie den Display-Einsatz.
- Legen Sie den Abdeckrahmen auf und stecken Sie das TFT-Display sowie die weiteren Einsätze der Wohnungsstation auf die UP-Einsätze.

Inbetriebnahme

Nachdem Sie alle Geräte (Tür- und Wohnungsstationen, Steuergerät Video etc.) installiert haben, können Sie das Türkommunikations-System in Betrieb nehmen. Die Inbetriebnahme wird im Systemhandbuch beschrieben, welches dem Steuergerät Video beiliegt.



Menütitel

Der Menütitel zeigt an, in welchem Menüpunk Sie sich gerade befinden (hier Hauptmenü).

Scrollmarken

Die Scrollmarken zeigen an, in welche Richtungen Sie mit der Steuertaste navigieren können.

Auswahlmarke

Die Auswahlmarke zeigt an, welchen Menüpunkt Sie gerade mit der Steuertaste ausgewählt haben.

In diesem Beispiel wird mit mittigem Druck auf die Steuertaste der Menüpunkt "Farbe" aufgerufen.

Aktionsmerkmale Steuertaste

Hier werden die z. Zt. möglichen Aktionen der Steuertaste angezeigt. In diesem Beispiel können Sie auf/ab (▲▼) navigieren und mit mittigem Druck (OK) den ausgewählten Menüpunkt (Farbe) aufrufen.

Aktionsmerkmale Ein-/Aus-Taste

Hier werden die z. Zt. möglichen Aktionen der Ein-/Aus-Taste angezeigt. In diesem Beispiel können Sie mit der Ein-/Aus-Taste das Hauptmenü verlassen.



Ein-/Aus-Taste

Mit der Ein-/Aus-Taste können Sie das TFT-Farbdisplay und die dazugehörige Farbkamera gezielt ein-/ausschalten und zwischen mehreren Farbkameras weiterschalten.

Drücken Sie zum **Einschalten** kurz die Ein-/Aus-Taste. Bei mehrerern Farbkameras wird die zuletzt aktive Kamera eingeschaltet.

Zum **Ausschalten** halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

Bei mehreren angeschlossenen Farbkameras dient die Ein-/Aus-Taste zum Weiterschalten zur nächsten Kamera: Nach einem Türruf wird zunächst das Bild der Kamera gezeigt, von dessen Türstation der Türruf ausging. Beim Drücken der Ein-/Aus-Taste wird die nächste Kamera, dann die übernächste usw. eingeschaltet. Nach Erreichen der letzten Kamera wird bei Tastendruck wieder auf die erste Kamera umgeschaltet.

Im unteren Bereich des TFT-Displays wird für ca. 5 Sekunden die Nummer der aktiven Kamera (z.B. Kam 1) angezeigt. Im **Menü-Modus** dient die Ein-/Aus-Taste als "Zurück-Taste", d.h. mit Druck auf diese Taste wird im Menü ein Schritt zurück gegangen bzw. das Menü wieder verlassen.



Hinweis

Wird ein Menü mit der "Zurück-Taste" verlassen, werden die Änderungen nicht übernommen.

Steuertaste (Menü)



Steuertaste mit 5-Wege-Navigation für die Richtungen hoch, runter, links, rechts und mitte.

Bei eingeschaltetem TFT-Display aktivieren Sie das Einstell-Menü durch mittigen Tastendruck auf die Steuertaste.

Im Menü können Sie mit der Steuertaste navigieren. Die Pfeile im Display und die Aktionsmerkmale im unteren Bereich des Displays zeigen Ihnen die ausführbaren Navigationsrichtungen der Steuertaste an. Sie gelangen in das Einstell-Menü, indem Sie bei eingeschaltetem TFT-Display die Steuertaste mittig drücken.

In diesem Menü stehen Ihnen die folgenden Einstelloptionen zur Verfügung:

Helligkeit



Mit der Steuertaste ◀ ► stellen sie hier die Display-Helligkeit ein.

Bestätigen Sie Helligkeits-Einstellung,

indem Sie die Steuertaste mittig drücken (OK).

Kontrast



Mit der Steuertaste ◀ ► stellen sie hier den Display-Kontrast ein. Bestätigen Sie Kontrast-Einstellung, indem Sie die Steuertaste mittig drücken (OK).

Farbe



Mit der Steuertaste ◀▶ stellen sie hier die Farbsättigung des TFT-Displays ein. Bestätigen Sie Farb-Einstellung, indem Sie die Steuertaste mittig drücken (OK).

i Hinweise zu den Menüpunkten "Helligkeit", "Kontrast", "Farbe"

Einstellungen für die "Helligkeit", "Kontrast" oder "Farbe" können nur vorgenommen werden, wenn vorher eine Farbkamera ausgewählt wurde.

Diese Einstellungen gelten jeweils nur für die Verbindung vom aktiven TFT-Display zur aktiven Farbkamera. D.h. sind mehrere TFT-Displays und/oder Farbkameras vorhanden, können diese Parameter an jedem TFT-Display individuell für jede Kamera eingestellt werden.

Einsch.-Zeit

EI NSCHZEI T	
30 S	
▲, ▼, OK	Zurück

Werkseinstellung: 30 s

Die Einschaltzeit legt fest, nach welcher Zeit sich das Display automatisch ausschaltet.

Mit der Steuertaste ▲▼ wählen Sie die Einschaltzeit des TFT-Displays im Bereich von 20 s bis 120 s aus. Bestätigen Sie die von Ihnen gewählte Einschaltzeit, indem Sie die Steuertaste mittig drücken (OK). Sie gelangen in das Inbetriebnahme-Menü, indem Sie beim eingeschalteten TFT-Display die Steuertaste drücken, während sich das Gira Türkommunikations-System im Programmiermodus befindet. Um den Programmiermodus zu starten, drücken Sie am Steuergerät die Taste "Systemprogr." für 3 s, bis die gelbe LED neben der Taste "Systemprogr." blinkt. Im Inbetriebnahme-Menü stehen Ihnen die folgenden Einstelloptionen zur Verfügung:

Priorität



Werkseinstellung: Hauptdisplay Werden mehrere Videoanzeigen (TFT-Display, VideoTerminal oder TV-Gateway) in einer Wohnung betrieben, darf pro Ruftaste maximal ein Gerät als Hauptdisplay, die restlichen als Nebendisplay festgelegt werden.

Das **Hauptdisplay** wird automatisch bei eingehendem Türruf eingeschaltet.

Die **Nebendisplays** werden erst bei Rufannahme an der Wohnungsstation nach einem Türruf bzw. über die Ein-/Aus-Taste eingeschaltet.

Frequenz

∢, ⊾, OK Zurück	
<::::: : :::∎:::	•
FREQUENZ	

Zur Feinabstimmung des Videosignals zwischen Kamera und Display wird hier mit der Steuertaste ◀ ► die optimale Frequenz des Videosignals der gerade aktiven Übertragungsstrecke eingestellt.



Einstellung bei mehreren TFT-Displays und Farbkameras

Die Frequenzeinstellung gilt nur für die Verbindung vom aktiven TFT-Display zur aktiven Farbkamera. D.h. sind mehrere TFT-Displays und/oder Farbkameras vorhanden, muss an jedem Display die Frequenz für die Übertragungsstrecke TFT-Display - Farbkamera individuell eingestellt werden.

Widerstand



Werkseinstellung: Ja

Hier wird der Abschlusswiderstand des TFT-Displays ein- bzw. ausgeschaltet. Diese Einstellung ist von der Topologie abhängig. Nähere Hinweise dazu finden Sie im Systemhandbuch, welches dem Steuergerät Video beiliegt.

BELEUCHTUNG → AUTO AUS ▲, ▼, OK ZURÜCK

Beleuchtung

Werkseinstellung: Auto

Hier wird das Verhalten der Gesichtsfeldausleuchtung der Farbkamera eingestellt.

Auto: die Gesichtsfeldausleuchtung der Farbkamera wird bei einem Türruf oder beim manuellen Einschalten des TFT-Displays eingeschaltet, wenn die Umgebungshelligkeit den Wert von 1 Lux unterschreitet.

Aus: die Gesichtsfeldausleuchtung bleibt immer ausgeschaltet.



Einstellung bei mehreren TFT-Displays

Bei mehreren vorhanden TFT-Displays muss diese Einstellung an allen TFT-Displays vorgenommen werden.

Diese Einstellung gilt nur für die Verbindung vom aktiven TFT-Display zur aktiven Farbkamera. D.h. sind mehrere TFT-Displays und/oder Farbkameras vorhanden, kann die Beleuchtung an jedem TFT-Display individuell für jede Kamera eingestellt werden.

Display



Werkseinstellung: Ein

Hier wird eingestellt, ob das TFT-Display über die Ein-/Aus-Taste eingeschaltet werden kann.

Ein: das TFT-Display wird nach einem Türruf oder über die Ein-/Aus-Taste eingeschaltet.

Aus: das TFT-Display wird nur nach einem Türruf eingeschaltet.

Das manuelle Einschalten über die Ein-/Aus-Taste ist in dieser Einstellung nicht möglich



Einstellung bei mehreren TFT-Displays

Bei mehreren vorhanden TFT-Displays muss diese Einstellung an allen TFT-Displays vorgenommen werden.

Sprache



Werkseinstellung: Deutsch

Hier kann die Menüsprache Deutsch oder Englisch gewählt werden.

Werkseinstlg.



Hier werden die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgestellt. Es wird unterschieden zwischen:

Display: hier werden die Werte der Menüpunkte Priorität, Widerstand, Display, Sprache, Helligkeit, Kontrast, Farbe und Einschaltzeit auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Die Zuordnungen zu Farbkameras, und Ruftasten bleiben erhalten.

Kam. löschen: hier werden alle Kamera-Zuordnungen gelöscht.

Die Werte in den Menüs Frequenz, Beleuchtung, Helligkeit, Kontrast und Farbe werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

"Kam. löschen" ist z.B. dann erforderlich, wenn der Busankoppler der Türstation Video ausgetauscht wird. Nachdem die Funktion "Kam.löschen" ausgeführt wurde, ist es erforderlich die Kameras wieder anzumelden: Starten Sie dazu am Steuergerät den Programmiermodus und drücken Sie an allen Türstationen mit Farbkamera jeweils für 3 s eine beliebige Ruftaste.

Wichtig: Arbeiten Sie die Türstationen in der Reihenfolge ab, die später im TFT-Display angezeigt werden sollen (z.B. Haupttür Kam1, Nebentür Kam2...).

Version

Hier wird die aktuelle Softwareversion des TFT-Displayeinsatzes und -aufsatzes angezeigt.

Weitere Menüpunkte

Im Anschluss folgen die Menüpunkte, die auch im Einstell-Menü zur Verfügung stehen:

- Helligkeit (siehe Seite 10)
- Kontrast (siehe Seite 10)
- Farbe (siehe Seite 10)
- Einsch.-Zeit. (siehe Seite 11)

VERSI ON 02. 00 01. 50-AS 7URÜCK

über Systembus
2 Steckerleisten Systembus 1 Steckerleiste Video 1 Steckerleiste für zukünftige An- wendungen
PAL
640 x 480 (H x V) 960 x 240 (H x V) 5 °C bis + 50 °C

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel).

Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter. Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Elektro-Installations-Systeme Postfach 1220 42461 Radevormwald Deutschland Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0 Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191 www.gira.de info@gira.de

10 41 02 72 19/11

GIRA