

Anwenderhandbuch





Seite 3	Allgemeine Funktionsbeschreibung Elektrischer Anschluss des Gerätes Montage des Gerätes Technische Daten
Seite 4	Netzwerkanschluss - Bedeutung der LED - IP-Adressenschalter IP-Adressen / Passworte - Passwortvergabe über ETS - IP-Adressen-Vergabe per ETS
	- Port-Adressen
Seite 5	Einrichtung mit der ETS - Datentypen - Flag-Steuerung
Seite 6	Visualisierung - Allgemeiner Aufbau - Hauptseite / Konfiguration
Seite 7	Visualisierung - Einrichten der Seiten
Seite 8	Visualisierung - Passwortvergabe über Browser - Versionsabfrage
Seite 9	HTTP-Server / FTP-Server - Webservereinrichtung - Upload / Download per FTP - Datensicherung
Seite 10	Kurzübersicht / Fehlersuche - Kurzübersicht Standard IP-Adressen - Fehlersuche Netzwerk
Lingg & Janke OHG Zeppelinstrasse 30 D 78315 Radolfzell	

Telefon 07732 - 94 557 50 Telefax 07732 - 94 557 99 http://www.lingg-janke.de Technik Hotline 07732 - 94 557 71

Technische Produkte unterliegen der laufenden Weiterentwicklung. Die Angaben in dieser Druckschrift beziehen sich auf den aktuellen Produktionsstand der Geräte. Änderungen im Hinblick auf Technik und Design sind vorbehalten.

Lingg-Janke 10 / 2004

Anschluss / Montage

Allgemein

Der Netzwerkkoppler NK1 verbindet den EIB-Bus mit einem IP-Netzwerk. Als Dienste stehen ein HTTP-Server, ein FTP-Server sowie eine Visualisierung mit 104 Datenpunkten zur Verfügung. Die integrierte Visualisierung kann direkt über einen Standard Webbrowser ohne zusätzliche Konfiguration aufgerufen werden.

Alle nötigen Einstellungen werden mittels der ETS (Gruppenadressen / Datentypen / IP-Adressen) und in der Visualisierung selbst per Browser (Tastenbeschriftungen / Seitenbeschriftungen / Sprungadressen) durchgeführt. Eine Verbindung zwischen dem integrierten Webserver und der Visualisierung zur Erweiterung des Funktionsumfanges ist problemlos möglich aber nicht zwingend erforderlich.

Über eine externe Anbindung des Netzwerkes an das Internet (Router) kann der Netzwerkkoppler dann auch per Internetzugriff gesteuert werden. Der Zugang zu allen Diensten kann mittels Passwort vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Auf dem integrierten FTP-Server kann z.B. die jeweilige ETS Projektdatei abgelegt werden. Damit steht immer die aktuelle Projektdatei dem Programmierer im Objekt vor Ort zur Verfügung.

Des weiteren besteht die Möglichkeit in Verbindung mit der ETS3 (EIBlib/IP) über die Netzwerkschnittstelle eine EIB Anlage zu parametrieren und zu programmieren. Bei entsprechender Anbindung kann somit auch eine Fernprogrammierung realisiert werden.



D2	D5	\square	IP 192.168.0.2	
() D3	O D4		IP user config	

Der Netzwerkanschluß (Standard RJ45) befindet sich in der linken oberen Ecke des Gerätes. Das Gerät erkennt selbstständig die mögliche Datenübertragungsrate des angeschlossenen Netzwerkes (10 oder 100 MBit). Den Netzwerkzustand zeigen die 4 Leuchtdioden um den Netzwerkstecker an. Dabei bedeuten:

D2 (rot) = Network Collision D3 (grün) = Network Link D4 (gelb) = 10 MBit D5 (gelb) = 100 MBit

Bei Datenverkehr über den Netzwerkanschluß beginnt die jeweilige gelbe LED zu flackern.

Direkt neben dem Netzwerkanschluß ist ein Schiebeschalter angeordnet.

Dieser gibt den IP Adressenmodus des Gerätes vor.

Steht der Schalter in der oberen Stellung ist die IP-Adresse fest auf 192.168.0.2 eingestellt (Werkseinstellung) Steht der Schiebeschalter in der unteren Stellung, ist die benutzerdefinierte IP-Adresse aktiv, die mit der ETS in das Gerät geladen wurde.

IP-Adresse / Passworte

IP-Adresse 1	172	a y
IP-Adresse 2	10	4
IP-Advesse 3	1	4
IP Adresse 4	100	9
Notzwerk-Maske 1	255	
Notzwerk Maske 2	255	
Netzwerk Maske 3	0	0
Netzwesk-Maske 4	0	

Sateway-Adresse 1	022	
Sateway-Adresse 2	18	
Saleway-Adenze 3	1	
Sateway-Adresse 4	136	9

N O P Q B	5 T U V W X Y 3
Adosse Galoway Passworte A	8 0 0 6 6 6 4 1 J K 1
enutzeiname Visu und Webserver (HTTP)	fuser
asswort Visu and Webserver (HTTP)	NK1
TTP Port [Standardwert 80]	83
nutzername Fileserver (FTP)	lunar
enstzername Fileserver (FTP) namort Fileserver (FTP)	user

In den ETS Geräteparametern wird die benutzerdefinierte IP-Adresse des Gerätes eingestellt.

Im Reiter <u>IP-Adresse</u> können hierzu die vom Netzwerkadministrator zugewiesene IP-Adresse und die dazugehörige Netzwerkmaske eingetragen werden.

Im Reiter <u>Gateway</u> kann, falls vorhanden ein IP-Gateway eingetragen werden.

Typisch wäre hier zum Beispiel die IP-Adresse eines Routers, der eine Verbindung zum Internet oder einem anderen Netzwerk herstellt.

Im Reiter <u>Passworte</u> werden neben den Passworten für den HTTP und den FTP Zugriff auch die jeweiligen Ports zur Kommunikation festgelegt.

Standardeinstellung für den HTTP-Service ist Port 80 Standardeinstellung für den FTP-Service ist Port 21

Die Einstellungen für den Benutzernamen und das Passwort dürfen maximal 6 Zeichen betragen und nur aus den Buchstaben A-Z (ohne Umlaute) und den Ziffern 0-9 bestehen. Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden!

Abbrechen Standard

ETS-Parameter

Parameter bearbeiten	×
IP-Adresse Gateway Passworte A B M N O P Q R S	C D E F G H I J K L T U V W X Y Z
Datentyp für Objekt 92	1bit
Datentyp für Objekt 93	1Byte
Datentyp für Objekt 94	2Byte
Untertyp für Objekt 94	EIS5 16bit float
Datentyp für Objekt 95	4Byte
Untertyp für Objekt 95	EIS11 32bit unsigned integer
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info <u>V</u> oller Zugriff <u>H</u> ilfe

								-	-		2	Objekte zeigen
	D	-	nere Berchreibung		Dradukt	Bestello	ummed år	olkatio	0	- Lu	Intel Secol Adr. Dro. 1	
arke	-	Nr.	Gruppenadressen	Funktion	Objektname	Twn	Prioritat	IK II	ls li		ers secolver rig r	al off cities
122	01	.01.237	Netzwerkkopple	r Büro EC	ebS0L0 Netzwerk	NK1	10	4x Visu •	P-A	æ. 1	n	~ ~
	H	0	1/0/0 0/0/1 0/0/2	Daterpunkt A1	Schaltobjekt 1bit	1.68	Nedrig	~	~	~ ~		
	н	1	1.01 0.01 0.02	Datenpunkt A2	Schaltobjekt 1bit	1 Bit	Nedrig	~	~	~ ~		
	ú –	2		Daterpunkt A3	Schellobjeld 1bit	1.08	Nedrig					
	н	3	4/1.0	Datenpunkt A4	Viertobjekt 28yteFlo.	2 0 168	Nedrig	~	~			
	н	4	1/0/2 0/0/1 0/0/2	Datenpunkt B1	Scheltobjekt 1bit	1 Dt	Nedrig	~	÷.	~ ~		
	н	5	1/0/2 0/0/1 0/0/2	Datenpunkt B2	Schaltobjekt 1bt	1 Dt	Nedrig	~	~			
	ú –	6		Datenpunkt B3	Schaltobjekt 1bit	1 88	Nedrig	~				
	н	7	40.0	Datenpunkt B4	Wertobjekt 2ByteFlo.	. 2 8%	Nedrig	~	~	~		
	н	8	1/0/4 0/0/1 0/0/2	Datenpunkt C1	Scholtobjekt 1bit	1 BR	Netrig	~	~	~ ~		
	н	9	1.0/5 0.0/1 0.0/2	Datenpunkt C2	Schellobjeld 1bit	1.08	Nedrig	~	~	~ ~		
	1	10		Datenpunkt C3	Schaltobjekt 1bit	1.08	Nedrig	4				
	н	11	40.0	Datenpunkt C4	Viertobjekt 2ByteFlo.	2 Dyte	Niedrig	~	v	~		
	н	12	1/0/7 0/0/1 0/0/2	Datenpunkt D1	Schaltobjekt 1bit	1 Bit	Nedrig	~	~		,	
	н	13	1.0.8	Datenpunkt D2	Wertokjekt 1 Byte EIS	6 1 Byte	Nedrig	~	~	~ ~		
	1	14	200	Datenpunkt D3	Schollobjekt 1bit	1 BR	Nedrig	~		~ ~		
	1	15	201	Datenpunkt D4	Scheltobjekt 1bit	1 BR	Neorig	~			,	
	н	16		Datenpunkt E1	Scheltobjekt 1bit	1.08	Nedrig	~	~	~ ~		
	н	17		Datenpunkt E2	Scheltobjekt 1bit	1.08	Nedrig	4	÷	~ ~		
	н	10		Datenpunkt E3	Scheltobjekt 1bit	1 Dt	Nedrig	~	v.	~ ~		
- I =	н	19		Datenpunit E4	Schaltobjekt 1bit	1 Bit	Nedrig	~	~	~ ~	,	
	н	20		Datenpunkt F1	Schaltobjekt 1bit	1 Bit	Nedrig	~	~	~ ~		
-	н	21		Datenpunkt F2	Scholtobjekt 1bit	1 BR	Nedrig	~	~	~ ~		
	н	22		Datenpunkt F3	Scheltobjekt 1bit	1 BR	Nedrig	~	~	~ ~	,	
	н	23		Datenpunkt F4	Schellobjeld 1bit	1.08	Nedrig	~	~	~ ~		
•	Ľ.											•

In den Parametern des Netzwerkkopplers werden die Datentypen der 104 Visualisierungsobjekte festgelegt.

Die Reiter <u>A - Z</u> entsprechen dabei den jeweiligen Seiten der Visualisierung. Jede Seite der Visualisierung kann max. 4 Datenpunkte verwalten.

Die möglichen Datentypen sind:

- EIS 1 1Bit EIS 5 - 2Byte (floating point) EIS 6 - 1Byte
- EIS 10 2Byte (signed / unsigned integer)
- EIS 11 4Byte (signed / unsigned integer)

Die Schaltflächen der Visualisierung werden anhand der ausgewählten Datentypen automatisch angepasst.

Anschließend erfolgt die Vergabe der Gruppenadressen. Es sind maximal 111 Gruppenadressen möglich.

Mittels der Flags für das jeweilige Objekt kann das Erscheinungsbild des zugehörigen Datenpunktes in der Visualisierung beeinflußt werden.

Die relevanten Flags sind dabei das Übertragen-, Schreiben- und Aktualisieren-Flag. Die Auswirkungen auf die Visualisierung verdeutlichen die folgenden Bilder.



Diese Ansicht zeigt den Taster für 1Bit Befehle mit allen Flags. Die Kontrollanzeige wechselt entsprechend dem Schaltzustand, der über die Tasten 1 + 0 gesendet wird.



Hier wurde das **S-Flag** deaktiviert. Es erfolgt keine Statusanzeige mehr. Schaltbefehle sind weiterhin möglich, z.B. für Jalousie oder Zentralbefehle.



Bei deaktiviertem **S und A-Flag** wird ebenfalls kein Status angezeigt und zusätzlich die 1 Taste ausgeblendet. z.B. für Zentral Aus.



Hier wurde das **Ü-Flag** deaktiviert. Statusmeldungen werden angezeigt. Schaltbefehle sind nicht mehr möglich. z.B. für Kontrollleuchten, Werte (Temperaturanzeige) **Hinweis:** Alle weiteren Angaben beziehen sich auf die IP-Werkseinstellung von <u>192.168.0.2</u> und die Benutzer / Passwortkombination <u>user / Nk1</u> Falls mit einer benutzerdefinierten IP-Adresse / Passwort gearbeitet wird, sind die Eingaben entsprechend zu ändern.

Visualisierung / Allgemein

Den Grundaufbau der integrierten Visualisierung verdeuchtlicht die nebenstehende Skizze. Über die Hauptseite gelangt man in die max. 26 Visualisierungsseiten. Jede Visualisierungsseite kann dabei max. 4 Datenpunkte Schalten und / oder Anzeigen. Die Visualisierung wird per Internet-Browser mit <u>http://192.168.0.2/visu</u> aufgerufen.



Visualisierung Hauptseite / Konfiguration



Nach dem Aufruf der Visualisierung erhalten Sie diese Ansicht der Hauptseite.

Im Auslieferungszustand sind 3 der maximal 26 möglichen Seiten freigegeben.

Um die restlichen Seiten zu aktivieren muß mit <u>http://192.168.0.2/visuconfig</u> in den Konfigurationsmodus gewechselt werden.



Im Konfigurationsmodus können die benötigten Seiten der Visualisierung aktiviert werden. Hierzu ist die gewünschte Seite anzuklicken, wodurch die Seite aufgerufen wird (siehe Konfiguration der Seite). Wenn auf der aufgerufenen Seite ein Seitenname eingetragen wird, erscheint dieser dann auf der Hauptseite und ist hiermit aktiviert.

Des Weiteren können die Sprungadresse und der Name für den Zurück-Button eingestellt werden. z.B. für einen Sprung auf den integrierten Webserver oder zu anderen Netzwerkkopplern.

Alle Eingaben werden erst mit Anklicken des zugehörigen Set-Buttons übernommen!

Mit einem Klick auf den Visu-Button wird der Konfigurationsmodus wieder verlassen.

Visualisierung Seiten - Konfiguration



Die Elemente einer Visualisierungsseite im Konfigurationsmodus





Seitennummer(A-Z) Seitenname Vorgabefeld für Seitenname Übernahmetaste für Seitenname Status- / Anzeigezeile Schalter- / Anzeigenbezeichnung Vorgabefeld für Bezeichnung Übernahmetaste für Bezeichnung Übernahmetaste für Rücksprungname Übernahmetaste für Rücksprungname Rücksprungadresse Übernahmetaste für Rücksprungadresse

Visualisierungs- / Konfigurationsmodus

Nach dem Aufruf einer Visualisierungsseite erhalten Sie diese Ansicht.

Die Schaltflächen und Statusanzeigen werden von den in der ETS eingestellten Datentypen und anhand der Flageinstellungen des jeweiligen Objekts angezeigt.

Schaltbefehle können direkt über die entsprechenden 0 und 1 Buttons ausgelöst werden. Werttelegramme werden nach der Vorgabe über das Auswahl-Rollupfenster nach einem Klick auf den Set-Button übernommen und in der Statuszeile angezeigt.

Statusmeldungen und Schalttelegramme von der EIB-Anlage werden erst nach einem Reload der Browserseite aktualisiert!

Hierzu kann in der Visualisierung der Button AUTO REFRESH ON betätigt werden. Dann wird das Browserfenster automatisch alle 5 Sek. neu geladen. Dies kann für jede Seite falls erforderlich separat erfolgen.

Werden für die Schalter- / Anzeigenbeschreibung keine Namen vergeben (leeres Vorgabefeld übernehmen) sind diese in der Visualisierung ausgeblendet.

Im Beispiel links sind die Wertvorgabe und die Temperaturanzeige aus der vorhergehenden Anzeige deaktiviert.

Passwortvergabe über Browser	
username:	Mit der Eingabe <u>http://192.168.0.2/password</u> gelangt man in die Passwortvergabe.
set useriume (p) password:	Der Nutzer hat hier die Möglichkeit direkt über die Browseroberfläche sein eigenes Passwort zu vergeben.
SET PASSWORD (p) Copyright © 2004 Lange & Janka	Nach Anklicken des jeweiligen Set-Buttons werden die neuen Einstellungen sofort übernommen. (max. 6 Zeichen A-Z und 0-9) Groß- und Klein- schreibung wird unterschieden!
	Wird mit der ETS die Applikation neu eingespielt, ist das in den Parametern der ETS eingestellte Passwort wieder aktiv !
Versionsabfrage über Browser	
NR-1 Software-Version 1.8 Copyrught © 2004 Lingg & Janke	Mit Eingabe von <u>http://192.168.0.2/version</u> wird die aktuelle Softwareversion des Netzwerk- kopplers angezeigt.

HTTP-Server

Der Netzwerkkoppler verfügt über einen integrierten Webserver. Eine Verbindung zwischen der Visualisierung und dem Webserver ist problemlos möglich. Ebenso können vorhandene Webcams integriert werden. Der Webserver wird über <u>http://192.168.0.2 oder 192.168.0.2/index.htm</u> aufgerufen. Die selbst erstellten HTML-Seiten werden mittels FTP-Upload in den Server übertragen.

Beim Erstellen der HTML-Seiten ist darauf zu achten, daß der Server pro Seite nur eine Grafik laden kann. Sollen mehrere Grafiken in eine Seite eingebunden werden, müssen diese zuvor in eine einzelne Grafik umgewandelt werden.

Der maximal verfügbare Speicherplatz beträgt 4 MB.

FTP-Server

Der Netzwerkkoppler verfügt über einen integrierten FTP-Server. Über diesen werden selbst erstellte HTML-Seiten für den Webserver oder auch allgemeine Nutzerdaten in den Netzwerkkoppler übertragen. Dies kann z.B. die aktuelle ETS-Projektdatei des Objektes sein. Somit erhält der Programmierer vor Ort die jeweils gültige Anlagenprogrammierung, da diese dann im Netzwerkkoppler vor Ort abgelegt sind.

Für den Zugang zum FTP Server ist ein FTP Programm erforderlich. Diese sind in großer Anzahl auf dem Markt sowohl als kommerzielle, als auch als freie Programme (z.B. FTP-Commander welches unten im Bild dargestellt ist) verfügbar.

Der Zugang erfolgt mittels IP Adresse (Standardport ist 21) und dem mittels der ETS vergebenen Benutzernamen und des Passwortes.



Datensicherung

Zur Datensicherung werden alle Dateien / Ordner im Netzwerkkoppler per FTP-Download auf einen PC oder Laptop überspielt. Standardmäßig ist nur der Ordner <u>System</u> mit dem Verzeichnis *VisuNames* vorhanden.

In der Datei <u>/System/VisuNames</u> sind alle Daten der Visualisierung (ohne ETS) gespeichert.

Je nach Nutzung können noch die HTML-Seiten des Nutzers und / oder das ETS-Projekt vorhanden sein.

Zur Rekonstruktion sind alle Daten per FTP-Upload in den Netzwerkkoppler zu übertragen.

VisuNames - Economics - Eco	litor	
Datei Bearbeiten	romat <u>r</u>	
*******	**************	<u> </u>
- MainPgName MainPgUrl MainPgUrlname	0 Inhalt 0 /visu 0 zur &# 252;ck	
PageName PageName PageName PageName PageName PageName	A Seite+A B Seite+B C Seite+C D E F	-
PaĝeName PageName PageName PageName PageName	G H J K	
PageName PageName PageName PageName PageName	L Musterraum M N O P	
PageName PageName PageName PageName PageName	Q R S T	
PageName PageName PageName PageName	V W X Y	
PaĝeName * PageUrl PageUrl	Z A /visu B /visu C Avisu	
PageUr 1	D /visu	

Kurzübersicht / Fehlersuche

EIB-Programmierung	per Netzwerk
---------------------------	--------------

Die Programmierung von EIB-Anlagen über die Netzwerkschnittstelle ist möglich, Voraussetzung ist die ETS ab der Version 3. Die Standardeinstellungen der ETS 3 zum EIBlib /IP Protokoll sind im NK1 voreingestellt und können nicht geändert werden

ID Adresse	102 168 0 2 oder eigene Einstellung	
- IF-Auresse.	192.100.0.2 Oder eigene Einstellung	

- Konfig-Port: 50000
- Lese-Port: 50001
- Schreib-Port 50002
- Anschluß: COM1

Kurzübersicht

Visualisierung http://192.168.0.2/visu Konfiguration http://192.168.0.2/visucont Paswort http://192.168.0.2/passwort Version http://192.168.0.2/version FTP-Server ftp://192.168.0.2
FTP-Server ftp://192.168.0.2

Fehlersuche

Verbindung zum Netzwerkkoppler kann nicht hergestellt werden:

- Überprüfen Sie die IP-Adressen des Kopplers: Schalterstellung oben = Standardeinstellung 192.168.0.2 Schalterstellung unten = benutzerdefinierte IP über ETS Parameter IP-Adresse / Netzwerkmaske muß zum Netzwerk passend sein
- Überprüfen Sie die IP-Adresse Ihres Rechners / Netzwerkes:
 Die IP-Adressen / Netzwerkmasken müssen zum Netzwerkkoppler passend sein
- Senden Sie in der Kommandozeile einen PING Befehl an den Netzwerkkoppler:



Erhalten Sie keine Antwort vom Netzwerkkoppler, sind die Einstellungen des Netzwerkes fehlerhaft oder es besteht keine Verbindung.

Beachten Sie auch eine eventuell vorhandene Firewall oder andere Sicherheitssoftware, welche die Verbindung blockieren kann.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren System- / Netzwerkadministrator !

ers connection ridnager	
Konfigurierte Verbindungen:	Eigenschaften
IP NKI Serial PEI16 - COM1 Serial PEI16 - COM2 USB	Name: IP_NK1
	Lyp: IP (EIBlib/IP)
	Standard-Verbindung
	Kommunikationsparameter
	Server: 192.168.0.2
	Protokoll: TCP
	Konfig. Port: 50000
	Lese-Port: 50001
	Schreib-Port: 50002
<u>N</u> eu <u>L</u> öschen	Anschluss: COM1
	OK Abbrechen