Stand 1/2015



Technisches Handbuch

MDT



SCN-RTC20.01







1 Inhalt

1 Inhalt	2
2 Überblick	4
2.1 Übersicht Geräte	4
2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten der Zeitschaltuhr	4
2.3 Anschluss Schema	5
2.4 Aufbau & Bedienung	5
2.5 Funktion	6
2.6 Einstellung in der ETS-Software	6
2.7 Inbetriebnahme	6
3 Kommunikationsobjekte	7
3.1 Übersicht und Verwendung	7
3.1.1 Uhrzeit	7
3.1.2 Zeitschaltuhr	9
3.1.3 Logikfunktionen	11
3.2 Standard Einstellungen der Kommunikationsobjekte	12
3.2.1 Uhrzeit	12
3.2.2 Zeitschaltuhr	13
3.2.3 Logikfunktionen	14
4 Parameter	15
4.1 Allgemeine Einstellungen	15
4.2 Uhrzeiteinstellungen	16
4.3 allgemeine Schaltuhreinstellungen	20
4.4 Funktionsmenüs – Zeitschaltuhr	23
4.4.1 Tastenfunktion	24
Funktionsgruppe: Wert senden	24
Funktionsgruppe: Dimmen	25
Funktionsgruppe: Jalousie	
Funktionsgruppe: Szenen	27
4.4.2 Zuweisung von Schaltuhren	28
4.5 Bedienung der Zeitschaltuhren im Gerät	30
4.6 Logikfunktionen	32
4.6.1 Verhalten bei Busspannungswiederkehr	32
4.6.2 Einstellung Logik A-H	33
4.6.3 Logikeingänge	35





5 Index	36
5.1 Abbildungsverzeichnis	36
5.2 Tabellenverzeichnis	37
6 Anhang	38
6.1 Gesetzliche Bestimmungen	38
6.2 Entsorgungsroutine	38
6.3 Montage	38
6.4 Datenblatt	38





2 Überblick

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung gilt für folgende Zeitschaltuhren (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- SCN-RTC20.01 Glas-Bedienzentrale, weiß
- o Zeitschaltuhr mit 20 Kanälen zu je 6 Schaltzeiten
- o Alle 20 Kanäle direkt am Gerät schaltbar (Handbetrieb)
- o Tages-/Wochen-/Astroschaltfunktion
- o Großes LCD Display
- o Gangreserve
- o Schaltzeiten über ETS und direkt am Gerät einstellbar
- Periodisches Senden der Uhrzeit auf den KNX Bus (Master)
- Uhrzeit über Bus einstellbar (Slave)
- 8 Logikblöcke mit je 4 Eingängen

2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten der Zeitschaltuhr

Die Schaltuhr kann als Uhrenmaster die Uhrzeit für weitere Geräte am Bus vorgeben oder alternativ im Slavebetrieb die Uhrzeit über den Bus empfangen.

Mit der Schaltuhr können bis zu 20 Funktionen mit jeweils bis zu 6 Schaltuhren geschaltet werden. Alle in der Schaltuhr eingestellten Funktionen können individuell benannt werden und auch direkt m Gerät ausgewählt werden. Des Weiteren verfügt die Schaltuhrfunktion über eine Astro- und Zufallsfunktion.

Die Einstellung der Schaltuhr kann sowohl bequem über die ETS vorgenommen werden als auch am Gerät. Somit können Funktionen, Schaltzeiten oder Funktionen schnell und einfach geändert werden. Mit den Logikfunktionen können bis zu 8 Und-/Oder bzw. XOR-Funktionen realisiert werden. Jeder Logik können bis zu 8 Eingänge zugewiesen werden.





2.3 Anschluss Schema



2.4 Aufbau & Bedienung

Das nachfolgende Bild gibt einen Überblick über den Aufbau und die Bedienelemente:



Abbildung 2: Aufbau & Bedienung

1 = Programmiertaster (seitliche Kerbe im Gehäuse unter der Glasscheibe) Tasten A-D = Tasten für die Menüführung und Ausführen von Schaltfunktionen

Durch Drücken einer beliebigen Taste A-D wird der Standby-Modus beendet und das Funktionsmenü der Zeitschaltuhr aufgerufen.





2.5 Funktion

Die Funktionen der Zeitschaltuhr gliedern sich in die folgenden Bereiche:

- Allgemeine Einstellungen Hier werden allgemeine Geräteeinstellungen vorgenommen, wie die Geräteanlaufzeit definiert, die Sprache des Display eingestellt und das LCD-Display parametriert.
- Zeitschaltuhr
 Bis zu 20 Funktionen können aktiviert werden, welche anschließend weiter parametriert werden können. Des Weiteren können die Funktionen auf bis zu 6 Schaltuhren reagieren.
- Logikeinstellungen
 8 Logikfunktionen mit den Verknüpfungen XOR, Und, Oder können aktiviert werden und bei deren Erfüllung 1 Bit Werte, 1 Byte Werte senden oder Szenen aufrufen.

2.6 Einstellung in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

<u>Hersteller:</u> MDT Technologies <u>Produktfamilie:</u> <u>Produkttyp</u>: Beliebig <u>Medientyp:</u> Twisted Pair (TP) <u>Produktname:</u> vom verwendeten Typ abhängig, z.B.: SCN-RTC20.01 <u>Bestellnummer:</u> vom verwendeten Typ abhängig, z.B.: SCN- RTC20.01

2.7 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmiertaste am Gerät drücken(rote Programmier-LED leuchtet)
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle(rote LED erlischt, sobald der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation mit gewünschter Parametrierung
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist, kann die gewünscht Funktion geprüft werden(ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)





3 Kommunikationsobjekte

3.1 Übersicht und Verwendung

3.1.1 Uhrzeit

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung	Hinweis
Objek	te für die Uhrzeit:						
0	Zeit	Status	DPT 10.001	empfangen/	Masterbetrieb =	Zeitschaltuhr,	Kommunikationsobjekt ist
		senden/empfangen		senden	Schaltuhr sendet	Gruppenmonitor	dauerhaft eingeblendet und
					Zeit;	(einmalig), Visu	dient dem Senden/Empfangen
					Slavebetrieb =		der Uhrzeit.
					Bedienzentrale		
					empfängt Zeit		
1	Datum	Status	DPT 11.001	empfangen/	Masterbetrieb =	Zeitschaltuhr,	Kommunikationsobjekt ist
		senden/empfangen		senden	Schaltuhr sendet	Gruppenmonitor	dauerhaft eingeblendet und
					Datum;	(einmalig), Visu	dient dem Senden/Empfangen
					Slavebetrieb =		des Datums.
					Bedienzentrale		
					empfängt Datum		
2	Datum und Zeit	Status	DPT 19.001	empfangen/	Masterbetrieb =	Zeitschaltuhr,	Kommunikationsobjekt ist
		senden/empfangen		senden	Schaltuhr sendet	Gruppenmonitor	dauerhaft eingeblendet und
					Zeit& Datum;	(einmalig), Visu	dient dem Senden/Empfangen
					Slavebetrieb =		des Datums und der Uhrzeit.
					Bedienzentrale		
					empfängt Zeit&		
					Datum		





105	Zeittakt	Minutentakt	DPT 1.001	senden	Zeitschaltuhr sendet Ein- Telegramm im Minutentakt	Synchronisierung, zyklische Funktionen	Objekt wird eingeblendet wenn Zyklusprogramme und Zeittakt aktiviert wird
106	Zeittakt	Stundentakt	DPT 1.001	senden	Zeitschaltuhr sendet Ein- Telegramm im Stundentakt	Synchronisierung, zyklische Funktionen	Objekt wird eingeblendet wenn Zyklusprogramme und Zeittakt aktiviert wird
107	Zeittakt	Tagestakt	DPT 1.001	senden	Zeitschaltuhr sendet Ein- Telegramm im Tagestakt	Synchronisierung, zyklische Funktionen	Objekt wird eingeblendet wenn Zyklusprogramme und Zeittakt aktiviert wird
108	Zyklus 1	Senden	DPT 1.001	senden	Zeitschaltuhr sendet nach Aktivierung Telegramme	zyklische Funktionen	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Zyklus 1 im Menü Uhrzeiteinstellungen aktiviert wurde
109	Zyklus 2	Senden	DPT 1.001	senden	Zeitschaltuhr sendet nach Aktivierung Telegramme	zyklische Funktionen	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Zyklus 2 im Menü Uhrzeiteinstellungen aktiviert wurde
110	Zyklus 1	Start/Stop	DPT 1.010	empfangen	Startet/Stoppt Zyklus 1	Erzeugung von Impulsen	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Zyklus 1 im Menü Uhrzeiteinstellungen aktiviert wurde





110	Zyklus 2	Start/Stop	DPT 1.010	empfangen	Startet/Stoppt	Erzeugung von	Kommunikationsobjekt wird
					Zyklus 2	Impulsen	eingeblendet sobald Zyklus 2
							im Menü Uhrzeiteinstellungen
							aktiviert wurde

Tabelle 1:Übersicht Kommunikationsobjekte – Uhrzeit

3.1.2 Zeitschaltuhr

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung	Hinweis		
Objek	te die von der Zeitschaltuh	r gesendet werden können	:						
3	Kanal 1	Schalten Ein/Aus	DPT 1.001	senden	Display sendet	Aktor	Zeitschaltuhr sendet einfachen		
					aktuellen Wert		Schaltbefehl		
3	Kanal 1	Tag/Nacht	DPT 1.001	senden	Display sendet	Aktor	Zeitschaltuhr sendet		
		Umschaltung			aktuellen Wert		Tag/Nacht Umschaltung		
3	Kanal 1	Wert senden	DPT 5.005	senden	Display sendet	Aktorik	Zeitschaltuhr sendet 0-255		
					aktuellen Wert		Wert		
3	Kanal 1	Wert senden	DPT 5.001	senden	Display sendet	Aktorik	Zeitschaltuhr sendet 0-100%		
					aktuellen Wert		Wert		
3	Kanal 1	HVAC Mode senden	DPT 20.102	senden	Display sendet	Temperatur-	Zeitschaltuhr sendet HVAC		
					aktuellen Wert	regler	Mode zur		
							Betriebsartenumschaltung		
3	Kanal 1	Temperaturwert	DPT 9.001	senden	Display sendet	Temperatur-	Zeitschaltuhr sendet		
		senden			aktuellen Wert	regler,	Temperatursollwert		
						Heizungsaktor			
3	Kanal 1	Dimmen Ein/Aus	DPT 1.001	senden	Display sendet	Dimmaktor	Ein/Aus Befehl für Dimmer		
					aktuellen Wert				
3	Kanal 1	Jalousie Auf/Ab	DPT 1.008	senden	Display sendet	Jalousieaktor	Auf/Ab Befehl für Jalousieaktor		
					aktuellen Wert				





4	Kanal 1	Dimmen	DPT 3.007	senden	Display sendet	Dimmaktor	relativer Dimmbefehl für
					aktuellen Wert		Dimmaktor
4	Kanal 1	Stop/Lamellen Auf/Zu	DPT 1.009	senden	Display sendet	Jalousieaktor	Fahrbefehl für Jalousieaktor
					aktuellen Wert		
5	Kanal 1	Status Dimmwert	DPT 5.001	empfangen	Display sendet	Aktor	Bedienzentrale empfängt
					aktuellen Wert		aktuellen Dimmwert
5	Kanal 1	Status Absolute	DPT 5.001	empfangen	Display sendet	Aktor	Bedienzentrale empfängt
		Position			aktuellen Wert		aktuelle Position der Jalousie
5	Kanal 1	Szene	DPT 17.001/	senden	Display sendet	Aktor	Zeitschaltuhr sendet
			DPT 18.001		aktuellen Wert		Szenennummer
+3	nächster Kanal (gleiche F	unktionen wie bei Kanal 1	möglich)				
63	Sperren 1	Zeitschaltuhr sperren	DPT 1.003	empfangen	sperren der	Taster, Visu	sperrt die für diese
					Zeitschaltuhr-		Sperrfunktion eingestellten
					kanäle		Kanäle
64	Sperren 2	Zeitschaltuhr sperren	DPT 1.003	empfangen	sperren der	Taster, Visu	sperrt die für diese
					Zeitschaltuhr-		Sperrfunktion eingestellten
					kanäle		Kanäle

Tabelle 2: Übersicht Kommunikationsobjekte – Zeitschaltuhr





3.1.3 Logikfunktionen

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung		Hinweis				
Objek	te für die Logikfunktionen:											
65	Logik A	Eingangslogik 1	DPT 1.002	empfangen	Logikeingang	Verk	nüpfung mit	Kommunikationsobjekt wird nur				
						jede	m 1 Bit Objekt	eingeblendet wenn Logik A und				
						mög	lich	Eingangslogik 1 aktiviert wurde				
66	Logik A	Eingangslogik 2	DPT 1.002	empfangen	Logikeingang	Verk	nüpfung mit	Kommunikationsobjekt wird nur				
						jede	m 1 Bit Objekt	eingeblendet wenn Logik A und				
						mög	lich	Eingangslogik 2 aktiviert wurde				
67	Logik A	Eingangslogik 3	DPT 1.002	empfangen	Logikeingang	Verk	nüpfung mit	Kommunikationsobjekt wird nur				
						jede	m 1 Bit Objekt	eingeblendet wenn Logik A und				
						mög	lich	Eingangslogik 3 aktiviert wurde				
68	Logik A	Eingangslogik 4	DPT 1.002	empfangen	Logikeingang	Verk	nüpfung mit	Kommunikationsobjekt wird nur				
						jede	m 1 Bit Objekt	eingeblendet wenn Logik A und				
						mög	lich	Eingangslogik 4 aktiviert wurde				
69	Logik A	Ausgang schalten	DPT 1.001	senden	Logikausgang	Verk	nüpfung mit	Kommunikationsobjekt wird nur				
						jede	m 1 Bit Objekt	eingeblendet wenn Logik A mit				
			möglich, LED, Aktor C				Objekttyp "Schalten" aktiviert					
								wurde				
69	Logik A	Ausgang Szene	DPT 17.001	senden	Logikausgang	Verk	nüpfung mit	Kommunikationsobjekt wird nur				
						jede	m Szenen-Objekt	eingeblendet wenn Logik A mit				
						mög	lich	Objekttyp "Szene" aktiviert				
								wurde				
69	Logik A	Ausgang Wert	DPT 5.005	senden	Logikausgang	Verk	nüpfung mit	Kommunikationsobjekt wird nur				
						jede	m 1 Byte Objekt	eingeblendet wenn Logik A mit				
						mög	lich	Objekttyp "Wert" aktiviert wurde				
+5	nächste Logik	gleiche Funktionen wie be	gleiche Funktionen wie bei Logik A möglich									

Tabelle 3: Übersicht Kommunikationsobjekte – Logikfunktionen





3.2 Standard Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Aus den jeweiligen Tabellen können die voreingestellten Standardeinstellungen der Kommunikationsobjekte entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.

3.2.1 Uhrzeit

	Standardeinstellungen								
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α
0	Zeit	Status senden/empfangen	3 Byte	Niedrig	х	Х		Х	
1	Datum	Status senden/empfangen	3 Byte	Niedrig	х	Х		Х	
2	Datum und Zeit	Status senden/empfangen	8 Byte	Niedrig	х	Х		Х	
105	Zeittakt	Minutentakt	1 Bit	Niedrig	х				
106	Zeittakt	Stundentakt	1 Bit	Niedrig	х			Х	
107	Zeittakt	Tagestakt	1 Bit	Niedrig	х			Х	
108	Zyklus 1	Senden	1 Bit	Niedrig	х	х		Х	
109	Zyklus 2	Senden	1 Bit	Niedrig	х	х		Х	
110	Zyklus 1	Start/Stop	1 Bit	Niedrig	х		Х	Х	
111	Zyklus 2	Start/Stop	1 Bit	Niedrig	Х		Х	Х	

Tabelle 4: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte – Uhrzeit





3.2.2 Zeitschaltuhr

	Standardeinstellungen										
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α		
3	Funktion 1	Schalten Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	х	х		х			
3	Funktion 1	Tag/Nacht Umschaltung	1 Bit	Niedrig	х	х		х			
3	Funktion 1	Wert senden	1 Byte	Niedrig	х	х		х			
3	Funktion 1	Wert senden	1 Byt1	Niedrig	х	х		х			
3	Funktion 1	HVAC Mode senden	1 Byte	Niedrig	х	х		х			
3	Funktion 1	Temperaturwert senden	1 Byte	Niedrig	х	х		х			
3	Funktion 1	Dimmen Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	х	х		х			
3	Funktion 1	Jalousie Auf/Ab	1 Bit	Niedrig	х	х		х			
4	Funktion 1	Dimmen	4 Bit	Niedrig	х	х		х			
4	Funktion 1	Stop/Lamellen Auf/Zu	1 Bit	Niedrig	х	х		х			
5	Funktion 1	Status Dimmwert	1 Byte	Niedrig	х		х				
5	Funktion 1	Status Absolute Position	1 Byte	Niedrig	х		х				
5	Funktion 1	Szene	1 Bit	Niedrig	х	х		х			
+3	nächste Funktion		-	_		T					
63	Sperren 1	Zeitschaltuhr sperren	1 Bit	Niedrig	х		х	х			
64	Sperren 2	Zeitschaltuhr sperren	1 Bit	Niedrig	х		х	х			

Tabelle 5: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte - Zeitschaltuhr





3.2.3 Logikfunktionen

	Standardeinstellungen								
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α
65	Logik A	Eingangslogik 1	1 Bit	Niedrig	х		х	x	
66	Logik A	Eingangslogik 2	1 Bit	Niedrig	х		х	x	
67	Logik A	Eingangslogik 3	1 Bit	Niedrig	х		х	x	
68	Logik A	Eingangslogik 4	1 Bit	Niedrig	х		х	х	
69	Logik A	Ausgang Schalten	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
69	Logik A	Ausgang Szene	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
69	Logik A	Ausgang Wert	1 Byte	Niedrig	х	х		x	
+5	nächste Logik		, ,					1	1

Tabelle 6: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte - Logikfunktionen





4 Parameter

4.1 Allgemeine Einstellungen

Nachfolgend sind die allgemeinen Einstellungen zu sehen, welche sich auf alle Bereiche der Zeitschaltuhr auswirken zu sehen:

Geräteanlaufzeit	0 s	•
Sprache	Deutsch	•
Standbyanzeige	Uhrzeit	•
Zeit bis Display in Standby schaltet	20 s	•
Abfrage der Uhrzeit nach Reset	Nein	•

Abbildung 3: Menü allgemeine Einstellungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für dieses Menü dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Geräteanlaufzeit	0-60s	definiert die Zeit zwischen einem
	[0s]	Restart und dem funktionellen Anlauf
		des Gerätes
Sprache	Deutsch	Auswahl der Sprache für das LCD-
	Englisch	Display
Darstellung nach Standby	 Uhrzeit 	legt den Funktionsblock fest der nach
	 ausgeschaltet 	dem Standby aufgerufen werden soll
Zeit bis Display in Standby	nie-60s	legt die Zeit fest die zwischen dem
schaltet	[20s]	letzten Tastendruck und der Aktivierung
		des Standby Betriebs vergeht
Abfrage der Uhrzeit nach Reset	Nein	definiert ob die Uhrzeit nach einem
	■ Ja	Reset abgefragt wird

Tabelle 7: Allgemeine Einstellungen





4.2 Uhrzeiteinstellungen

Systemzeit Betriebsart	Master	•
Systemzeit zyklisch senden	jede 1 h	•
Zeitumstellung	Winter- und Sommerzeit berück	sichtigen 🔹
Zyklusprogramme und Zeittakt	aktiv	•
Zeiten für Zyklus 1	aktiv	•
Dauer AN		
Stunden	0	
Minuten	10	
Sekunden	0	
Dauer AUS		
Stunden	0	*
Minuten	10	
Sekunden	0	•
Zeiten für Zyklus 2	nicht aktiv	•
Standorthestimmung durch	Ot	
Standortbesammang durch		•
Land	Belgien	•
Stadt	Antwerpen	•

Das nachfolgende Bild zeigt das Menü "Uhrzeiteinstellungen":

Abbildung 4: Menü Uhrzeiteinstellungen





Folgende Einstellungen sind für die Uhrzeit möglich:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Systemzeit Betriebsart	 Master 	Masterbetrieb: Die Bedienzentrale gibt
	 Slave 	die Uhrzeit für alle Geräte am Bus vor.
		Slavebetrieb: Die Bedienzentrale
		empfängt die Uhrzeit von einem
		übergeordneten Uhrenmaster.
Bei Masterbetrieb:	 nie 	definiert die Sendeintervalle der
Systemzeit zyklisch	 10min – 24h 	Uhrzeit(Einstellung nur als Master
senden	[1h]	verfügbar)
Bei Slavebetrieb:	Nein	definiert ob die Uhrzeit nach einem
Abfrage der Uhrzeit	■ Ja	Reset abgefragt werden soll(Einstellung
nach Reset		nur als Slave verfügbar)
Zeitumstellung	Winter- und Sommerzeit	definiert ob sich die Uhr automatisch
	berücksichtigen	zwischen Sommer- und Winterzeit
	keine Winter- und Sommerzeit	umstellen soll

Tabelle 8: Einstellungen Uhrzeit

Neben den Einstellungen für die Uhrzeit können in diesem Menü Einstellungen für die Astrofunktion vorgenommen werden. Die Astrofunktion ermöglicht die Berechnung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können anschließend für die einzelnen Schaltuhren als Schaltzeitpunkte verwendet werden.

Folgende Einstellungen sind für die Astrofunktion möglich:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Standortbestimmung	 Ort 	Festlegung ob der Standort über einen
durch	 Koordinaten 	festen Ort oder über Koordinaten
		erfolgen soll
Einstellung über Ort:		
Land	Einstellung des Landes	
Stadt	Einstellung der Stadt	
Einstellung über Koordinate	en:	
Breite	 nördlich 	Festlegung ob nördlicher oder südlicher
	südlich	Breite gezählt werden soll
Breite in Grad	■ 0-90°	Festlegung des Breitengrades
Breite in Minuten	■ 0'-59'	Festlegung der Minuten
Länge	 östlich 	Festlegung ob östlicher oder westlicher
	 westlich 	Länge gezählt werden soll
Länge in Grad	■ 0-180°	Festlegung des Längengrades
Länge in Minuten	■ 0'-59'	Festlegung der Minuten
Zeitdifferenz zur	Hier wird die jeweilige Zeitzone einget	ragen.
Weltzeit(UTC+)		

Tabelle 9: Einstellungen der Astrofunktion





Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte. Im Slavebetrieb muss die Bedienzentrale auf den Kommunikationsobjekten den Status empfangen. Im Masterbetrieb sendet die Bedienzentrale den aktuellen Status.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Zeit	3 Byte	Senden/Empfangen der Uhrzeit
1	Datum	3 Byte	Senden/Empfangen des Datums
2	Datum und Zeit	8 Byte	Senden/Empfangen des Datums und der
			Uhrzeit

Tabelle 10: Kommunikationsobjekte – Uhrzeit/Datum

Das nachfolgende Bild zeigt die Uhrzeit im Standby-Modus:



1 = berechneter Sonnenaufgang

2 = berechneter Sonnenuntergang

Zusätzlich kann die Zeitschaltuhr einen Systemtakt und bis zu 2 Zyklusprogramme ausgeben. Der Systemtakt sendet dabei zyklisch(im Minuten-/Stunden-/Tagestakt) einen 1-Befehl und kann zur Synchronisierung oder für das Ausführen von periodischen Prozessen genutzt werden. Die Zyklusfunktion führt ab dem Starten des Zyklus über das dazugehörige "Start/Stop-Objekt" ein periodisches Senden von An-/Aus-Telegrammen durch:



Der erste Ein-Impuls wird direkt nach dem Senden des Start-Befehls ausgeführt für die eingestellte Einschaltzeit gesendet. Anschließend wird ein Aus-Impuls für die eingestellte Ausschaltzeit gesendet und der Zyklus beginnt von neuem bis ein Stop-Befehl gesendet wird. Die Zyklusprogramme können zum Beispiel zyklisch über den Systemtakt gestartet werden oder zu einer bestimmten Uhrzeit mithilfe der Schaltuhrfunktionen.





Nummer	Name	Größe	Verwendung
105	Minutentakt	1 Bit	Ausgabe eines 1-Signals im Minutentakt, zu jeder vollen Minute
106	Stundentakt	1 Bit	Ausgabe eines 1-Signals im Stundentakt, zu jeder vollen Stunde
107	Tagestakt	1 Bit	Ausgabe eines 1-Signals im Tagestakt, immer um 0:00Uhr
108	Zyklus 1	1 Bit	Sendet nach dem Start dieses Zyklus ein 1- Signal für die eingestellte Dauer und anschließend ein 0-Signal für die eingestellte Dauer, Zyklus läuft periodisch ab bis zum Beenden des Zyklus
109	Zyklus 2	1 Bit	siehe Zyklus 1
110	Zyklus 1 – Start/Stop	1 Bit	Startet(=1-Befehl) oder Stoppt(=0-Befehl) das zyklische Senden von Zyklus 1
111	Zyklus 2 – Start/Stop	1 Bit	Startet(=1-Befehl) oder Stoppt(=0-Befehl) das zyklische Senden von Zyklus 2

Folgende Kommunikationsobjekte sind für die Zeittakte und Zyklusfunktionen verfügbar:

Tabelle 11: Kommunikationsobjekte – Zeittakt und Zyklusprogramme





4.3 allgemeine Schaltuhreinstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt das Menü "Funktionen der Zeitschaltuhren" in dem die allgemei	nen
Einstellungen für die Zeitschaltuhr vorgenommen werden können:	

Beschriftung der Zeitschaltuhr "Zeitschaltuhr"	Zeitschaltuhr
Einstellung der Zeitschaltuhr	Handeingabe und über Datenbank 🔹
Schaltzeiten bei Neustart nachholen	nicht aktiv
Schaltzeiten bei Zeitänderung nachholen	nicht aktiv
Schaltzeiten beim Entsperren nachholen	nicht aktiv 🔹
Beschriftung der Zeitschaltuhr "Schalten"	Schalten
Beschriftung der Zeitschaltuhr "Dimmen"	Dimmen
Beschriftung der Zeitschaltuhr "Jalousie"	Jalousie
Beschriftung der Zeitschaltuhr "Szenen"	Szenen
Beschriftung der Zeitschaltuhr "Werte"	Werte
Funktion 1	nicht aktiv
Funktion 2	nicht aktiv
Funktion 3	nicht aktiv
Funktion 4	nicht aktiv
Funktion 5	nicht aktiv 🔹

Abbildung 5: Menü "Funktionen der Zeitschaltuhren"





Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Beschriftung des Menüs	Zeitschaltuhr	Festlegung des Namens der im Menü für die
"Zeitschaltuhr"		Zeitschaltuhren angezeigt werden soll
Einstellung der	fest über Datenbank	fest über Datenbank: Die Schaltzeiten
Zeitschaltuhr	Handeingabe und	können nur in der Datenbank eingestellt
	Datenban k	werden und nicht im Gerät verändert
	 nur Handeingabe 	werden.
		Handeingabe und Datenbank: Die
		Schaltzeiten können in Datenbank und Gerät
		eingestellt werden.
		nur Handeingabe: Die Schaltzeiten können
		nur im Gerat eingestellt werden.
Schaltzeiten bei Neustart	nicht aktiv	legt fest ob die Bedienzentrale nach einem
nachholen		Neustart alle aktuell guitigen Schaltzustande
Coholtzaitan hai		raussendet
Zoitänderung nachholon	 nicht aktiv aktiv 	libraryarstallung nach worne" die
Zeitanderung nachholen	- aktiv	übersprungenen Schaltzustände nachholt
Schaltzeiten heim	nicht aktiv	legt fest ob die Bedienzentrale nach einem
Entsperren nachholen		Entsperivorgang alle ausgelassenen
Linsperren nacimolen		Schaltzustände raussendet
Zuordnung der Funktioneng	ruppen:	Schutzustunde ruussendet
Beschriftung der	Schalten	Festlegung des Funktionsamens der für alle
Funktionen "Schalten"		Funktionen der Funktionengruppe Wert
,		senden – 1 Bit angezeigt werden soll
Beschriftung der	Dimmen	Festlegung des Funktionsamens der für alle
Funktionen "Dimmen"		Funktionen der Funktionengruppe Dimmen
		angezeigt werden soll
Beschriftung der	Jalousie	Festlegung des Funktionsamens der für alle
Funktionen "Jalousie"		Funktionen der Funktionengruppe Jalousie
		angezeigt werden soll
Beschriftung der	Szenen	Festlegung des Funktionsamens der für alle
Funktionen "Szenen"		Funktionen der Funktionengruppe Szenen
		angezeigt werden soll
Beschriftung der	Werte	Festlegung des Funktionsamens der für alle
Funktionen "Werte"		Funktionen der Funktionengruppe Wert
		sende (außer 1 Bit) angezeigt werden soll
Aktivierung der Funktionen		
Funktion 1-20	 nicht aktiv 	aktiviert/deaktiviert das Untermenü für
	 aktiv 	Funktion 1 der Zeitschaltuhr, siehe 4.4
		Funktionsmenüs – Zeitschaltuhr

Tabelle 12: Einstellungen - Zeitschaltuhr





Funktion Schaltzustände nachholen:

Das Nachholen der Schaltzustände ermöglicht es einzustellen ob Schaltzustände, die aufgrund von nicht planmäßigen Ereignissen ausgelassen wurden, nachgeholt werden.

• Schaltzeiten bei Neustart nachholen Nach einem Neustart werden die letzten Schaltzustände nachgeholt, d.h. die Schaltuhr stellt den Zustand her, welcher zu dieser Zeit gerade gelten sollte.

Schaltzeiten bei Zeitänderung nachholen

Bei einem Zeitsprung nach vorne, also eine Zeitverstellung +..min/h, werden die Schaltvorgänge die aufgrund des Zeitsprungs ausgelassen wurden nachgeholt. Bei einem Zeitsprung bis zu +90min werden alle Schaltereignisse nachgeholt. Ab einem Zeitsprung von 90min nur der pro Funktion letzte.

• Schaltzeiten beim Entsperren nachholen

Nach einem Entsperren werden die Schaltzustände nachgeholt die während des Entsperrens ausgelassen wurden. So ist sichergestellt das sich alle Gewerke nach dem Entsperren im "richtigen" Zustand befinden.

Zuordnung der Funktionengruppen:

Die Namen die für die einzelnen Funktionengruppen werden in der Bedienzentrale als Überschriften für die einzelnen Funktionsgruppen angezeigt:



Siehe auch: 4.5 Bedienung der Zeitschaltuhren im Gerät.





4.4 Funktionsmenüs – Zeitschaltuhr

Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü "Funktion 1-20" in dem die einzelnen Funktionen
definiert werden und jeder Funktion bis zu 6 Schaltzeiten zugeordnet werden können:

Beschreibung der Funktion im Display	Funktion 1	
Tastenfunktion	Wert senden	•
Unterfunktion	1Bit-Wert senden (An/Aus)	•
Schalten Funktion	Linke Taste=Aus / Rechte Taste=An	•
Sperren der Schaltuhr freigeben	nicht aktiv	•
Schaltuhr 1	aktiv	•
Betriebsart	nach Uhrzeit	•
Stunden	7	-
Minuten	0	-
Wochentage	Montag bis Sonntag	•
Aktion gilt für	linke Taste A	•

Der Parameter "Beschreibung der Funktion im Display" definiert den Namen der Funktion unter der diese dann im Display angezeigt wird. In diesem Beispiel ist z.B. die Funktion 1 als Schaltfunktion (Wert senden – 1 Bit) mit der Beschreibung "Funktion 1" in den Parametern angelegt. Folglich wird die Funktion wie nachfolgend dargestellt im Display angezeigt:

Constantinue of		
runktion 1	Ein	V
Funktion 7	Aus	AUS
		EIN



Abbildung 6: Funktionsmenü – Zeitschaltuhr



4.4.1 Tastenfunktion

Funktionsgruppe: Wert senden

Die Funktionsgruppe ist nochmals in mehrere Untergruppen unterteilt:

1 Bit Wert senden (An/Aus):

Das nachfolgende Bild zeigt die Unterfunktion Schalten An/Aus:

Tastenfunktion	Wert senden	
Unterfunktion	1Bit-Wert senden (An/Aus)	•
Schalten Funktion	Linke Taste=Aus / Rechte Taste=An	•

Abbildung 7: Wert senden/1 Bit Wert senden(An/Aus)

Die Funktion wird in der Funktionsgruppe Schalten abgelegt. Mit dem Parameter "Schalten Funktion" erfolgt die Zuweisung der Befehle An/Aus zu den jeweiligen Tasten.

1 Bit Tag/Nacht Umschaltung:

Die Funktion wird in der Funktionsgruppe Schalten abgelegt. Mit dem Parameter "Einstellung für die Werte" erfolgt die Zuweisung der Befehle Tag/Nacht zu den jeweiligen Tasten.

1 Byte Wert senden (0-255):

Tastenfunktion	Wert senden	•
Unterfunktion	1Byte-Wert senden (0-255)	•
Wert bei Betätigung der Taste A	0	
Wert bei Betätigung der Taste B	0	

Abbildung 8: Wert senden/1 Byte Wert senden

Die Funktion wird in der Funktionsgruppe Werte abgelegt. Mit den Parametern "Wert bei Betätigung der Taste A/B" erfolgt die Zuweisung der Werte zu den jeweiligen Tasten.

1 Byte Wert senden (0-100%):

Gleiche Funktionalität wie 1 Byte Wert senden(0-255), nur mit Prozent-Werten. **HVAC Betriebsart senden:**

Tastenfunktion	Wert senden	•
Unterfunktion	HVAC Betriebsart senden	•
Wert bei Betätigung der Taste A	Standby	•
Wert bei Betätigung der Taste B	Komfort	•

Abbildung 9: Wert senden/HVAC Betriebsart senden

Funktion sendet den eingestellten Mode für die jeweilige Taste gemäß dem DPT20.102-HVAC Mode aus.





Temperaturwert senden:

Tastenfunktion	Wert senden	•
Unterfunktion	Temperaturwert senden (°C)	•
Temperaturwert senden als	Sollwert	•
Wert bei Betätigung der Taste A	21,0 °C	•]
Wert bei Betätigung der Taste B	21,0 °C	•

Abbildung 10: Wert senden/Temperaturwert senden

Die Unterfunktion Temperaturwert senden kann sowohl einen neuen Sollwert vorgeben, als auch eine Sollwertverschiebung. Um einen neuen Sollwert vorzugeben, schickt die Funktion den Wert als DPT9.001, bei der Sollwertverschiebung als DPT9.002. Für jede Taste kann der Temperaturwert eingestellt werden.

Funktionsgruppe: Dimmen

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Tastenfunktion Dimmen:

Tastenfunktion	Dimmen		
Dimmen Funktion	Linke Taste=Dunkler / Rechte Taste=Heller	•	

Abbildung 11: Tastenfunktion Dimmen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
3	Dimmen Ein/Aus	1 Bit	Schaltfunktion = Funktion für die Schaltuhr
4	Dimmen	4 Bit	relatives Dimmen über Tasten
5	Status Dimmwert	1 Byte	Rückmeldung über aktuellen Dimmwert für die
			Bedienung über Tasten

Tabelle 13: Kommunikationsobjekte Schaltuhr-Dimmen

In der Bedienzentrale wird die Dimmfunktion wie folgt dargestellt:



Der Status des Dimmaktors dient der Rückmeldung über den aktuellen Dimmwert und wird in der Bedienzentrale im dazugehörigen Symbol und in Prozent angezeigt.





Funktionsgruppe: Jalousie

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Tastenfunktion Jalousie:

Tastenfunktion	Jalousie	•
Jalousie Funktion	Linke Taste=Ab / Rechte Taste=Auf	•
Bedienfunktion	Lang=Fahren / Kurz=Stop/Lamellen Auf/Zu	•

Abbildung 12: Tastenfunktion Jalousie

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
3	Jalousie Auf/Ab	1 Bit	Fahrfunktion = Funktion für die Schaltuhr
4	Stop/Lamellen Auf/Zu	4 Bit	Lamellenverstellung/Stopfunktion
5	Status absolute Positiont	1 Byte	Rückmeldung über aktuellen Position der
			Jalousie für die Bedienung über Tasten

Tabelle 14: Kommunikationsobjekte Schaltuhr-Jalousie

In der Bedienzentrale wird die Jalousiefunktion wie folgt dargestellt:



Der Status des Jalousieaktors dient der Rückmeldung über die aktuelle absolute Position und wird in der Bedienzentrale im dazugehörigen Symbol und in Prozent angezeigt.





Funktionsgruppe: Szenen

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Tastenfunktion Szenen:

Tastenfunktion	Szenen	•
Unterfunktion	Speichern	•
Taste A Szene Nummer	1	•
Taste B Szene Nummer	10	•

Abbildung 13: Tastenfunktion Szene

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
5	Szene	1 Byte	Aufruf und Speichern von Szenen

Tabelle 15: Kommunikationsobjekte Schaltuhr-Szenen

In der Bedienzentrale wird die Szenenfunktion wie folgt dargestellt:







4.4.2 Zuweisung von Schaltuhren

Das nachfolgende Bild zeigt die Parameter für die Zuweisung der Funktionen zu den Schaltuhren. In diesem Beispiel wird die Aktion, welche auf der linken Taste A liegt, Montags-Freitags um 6:30Uhr aufgeführt und an Samstagen sowie Sonntagen um 8:00Uhr ausgeführt:

Sperren der Schaltuhr freigeben	für Sperrobjekt 1	
Schaltuhr 1	aktiv	
Betriebsart	nach Uhrzeit	
Stunden	6	
Minuten	30	
Wochentage	Montag bis Freitag 🔹	
Aktion gilt für	linke Taste A	
Schaltuhr 2	aktiv	
Betriebsart	nach Uhrzeit 🔹	
Stunden	8	
Minuten	0	
Wochentage	Samstag bis Sonntag 🔹	
Aktion gilt für	linke Taste A 🔹	

Abbildung 14: Zuweisung von Schaltuhren





ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
Sperren der Schaltuhr	 nicht aktiv 	Festlegung ob die Schaltzeit mittels der
freigeben	 für Sperrobiekt 1 	Sperrobiekte gesperrt werden kann
	 für Sperrobjekt 2 	
	für Sperrobjekt 1 und 2	
Schaltuhr 1-6	 aktiv 	aktiviert die Schaltuhr 1 für diese Funktion
	nicht aktiv	
Betriebsart	nach Uhrzeit	legt fest ob die Schaltuhr zu einer
	 mit Sonnenaufgang 	bestimmten Uhrzeit schalten soll oder mit
	 mit Sonnenuntergang 	dem Sonnenaufgang/-untergang oder in
	 Zufall auf eine Uhrzeit 	einem zufälligen Zeitraum um eine Uhrzeit
Stunden	0-23	legt die Stunden der Uhrzeit fest(nur bei
		Betriebsart Uhrzeit)
Minuten	0-59	legt die Minuten der Uhrzeit fest(nur bei
		Betriebsart Uhrzeit)
Minutenbereich für	■ +/- 10min	nur verfügbar bei Betriebsart "Zufall auf eine
Zufallsereignis	■ +/- 20min	Uhrzeit"
	■ +/- 30min	legt die Zeitspanne fest in der das
	■ +/- 60min	Schaltereignis ausgeführt werden soll
Wochentage	 Montag-Sonntag 	gibt die Tage an, an welchen die Schaltuhr
	 Montag-Freitag 	ausgeführt wird
	 Samstag-Sonntag 	
	 Montag, Dienstag 	
Aktion gilt für	Iinke Taste A	Auswahl der Funktion die zur eingegebenen
	 rechte Taste B 	Schaltzeit ausgeführt werden soll. Es wird
		immer die Aktion ausgeführt, welche dieser
		Taste zugeordnet ist.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

Tabelle 16: Zuweisung von Schaltuhren

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte für die Sperrfunktion der Schaltuhren:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
63	Sperren 1	1 Bit	Sperren der Zeitschaltuhr
64	Sperren 2	1 Bit	Sperren der Zeitschaltuhr

Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Schaltuhr-Szenen

Mit den Sperrfunktionen werden die Schaltuhren gesperrt für die diese Funktion in den Parametern aktiviert wurde.





4.5 Bedienung der Zeitschaltuhren im Gerät

Um in der Bedienzentrale in das Konfigurationsmenü zu gelangen, drücken Sie die linke Taste solange bis folgendes Menü erscheint:



Taste 1 = Verlassen des Menüs

Taste 2/3 = Auswahl der jeweiligen Funktion

Taste 4 = Aufruf der angewählten Funktion

Im obigen Bild wird über die Taste 4 das Menü zur Verstellung von Datum und Uhrzeit aufgerufen.

Im folgenden Bild wird durch die Taste 4 alle Schaltuhren zurückgesetzt:



Die Einstellung bewirkt, dass die Schaltzeiten auf die Werte zurückgestellt werden, welche in der ETS angelegt wurden. Wurde der Parameter "nur Handeingabe", vgl.: 4.3 allgemeine Schaltuhreinstellungen, eingestellt, so werden alle Schaltzeiten auf inaktiv gesetzt.

Durch Auswählen von folgender Einstellung gelangt man in das Konfigurationsmenü für die Schaltuhren:



Im ersten Schritt kann die zu editierende Funktionsgruppe (Schalten, Jalousie...) ausgewählt werden. Durch Auswahl dieser Funktionsgruppe werden alle Funktionen angezeigt die in diese Funktionsgruppe einsortiert sind. Nun kann die gewünschte Funktion ausgewählt werden. Anschließend gelangt man in folgendes Konfigurationsmenü:

Funktion 1	-	1
Speicher 1 MoDimiDoFr	~	2
Speicher 2	×	3
Speicher 3	EDIT	4





Durch Auswählen der "Taste 4 – Edit" kann die Schaltzeit für den jeweiligen Speicher nun angepasst werden:



1 = Einstellvorgang abbrechen

2/3 = Einstellung im jeweils ausgewählten Menü

4 = nächstes Einstellmenü

Bei der Einstellung werden folgende Schritte durchlaufen:

- 1.) Einstellung der Tage an denen die Schaltuhr ausgeführt werden soll.
- 2.) Betriebsart der Schaltuhr einstellen (Uhrzeit, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, hier: Uhrzeit)
- 3.) Einstellung der Uhrzeit
- 4.) Auswählen der auszuführenden Aktion

Bei der Betriebsart Sonnenaufgang sieht das Einstellmenü wie folgt aus:



In diesem Beispiel würde die Schaltuhr jeden Donnerstag 20min nach Sonnenaufgang einen Ein-Befehl senden.

Bei der Betriebsart Zufall um eine Uhrzeit sieht das Einstellmenü wie folgt aus:



In diesem Beispiel würde die Schaltuhr Samstag und Sonntag zwischen 14:30Uhr und 15:30Uhr einen Aus-Befehl senden.





4.6 Logikfunktionen

Logikobjekte nach Reset abfragen	aktiv
Einstellung Logik A	ODER •
Objekttyp Logik Ausgang	Schalten 💌
Sendebedingung	nicht automatisch 🔹
Ausgang invertiert	nein 🔹
Eingangslogik 1	normal eingeschaltet
Eingangslogik 2	normal eingeschaltet
Eingangslogik 3	normal eingeschaltet
Eingangslogik 4	normal eingeschaltet
Einstellung Logik B	ausgeschaltet
Einstellung Logik C	ausgeschaltet
Einstellung Logik D	ausgeschaltet
Einstellung Logik E	ausgeschaltet
Einstellung Logik F	ausgeschaltet
Einstellung Logik G	ausgeschaltet
Einstellung Logik H	ausgeschaltet

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Logikeinstellungen:

Abbildung 15: Logik Modul

4.6.1 Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Der Parameter "Verhalten bei Busspannungswiederkehr" gilt für alle 8 Logikblöcke und dient dazu das Abfragen der ext. Logikobjekte bei Busspannungswiederkehr zu definieren. Dabei bedeuten die beiden Einstellung:

- ext. Logikobjekte nicht abfragen Die Eingangsobjekte werden bei einer Busspannungswiederkehr nicht abgefragt und als unbetätigt, bzw. mit dem Wert "0", angenommen.
- ext. Logikobjekte abfragen Die Eingangsobjekte werden bei einer Busspannungswiederkehr abgefragt und mit dem aktuellen Wert übernommen.





4.6.2 Einstellung Logik A-H

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Einstellung Logik A	 ausgeschaltet 	ausgeschaltet: deaktiviert das Logik
	 Und 	Modul A
	 Oder 	Und: Die Eingänge werden logisch und
	 XOder 	verknüpft
		Oder: Die Eingänge werden logisch oder
		verknüpft
		XOder: Die Eingänge werden logisch XOR
		verknüpft
Objekttyp Logik	 Schalten 	Die Wahl objekttyp Logik Ausgang
Ausgang	 Szene 	bestimmt den DPT des Ausgangobjekts
	 Byte-Wert 	und damit dessen Größe.

Für jede Logik kann die Logikfunktion und das Ausgangsobjekt eingestellt werden:

Tabelle 18: Einstellung Logik

Je nach ausgewähltem Logikobjekt werden die zusätzlichen Einstellungen eingeblendet. Für einen Bit Ausgang sehen die möglichen Einstellungen wie folgt aus:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objekttyp Logik Ausgang	Schalten	gewähltes Ausgangsobjekt: 1 Bit
Sendebedingung	 Nicht automatisch 	Einstellung wann der Wert des
	 Änderung Eingang 	Ausgangs gesendet wird.
	 Änderung Ausgang 	Nicht automatisch: kein Senden, nur
	 Änderung Ausgang 	Abfrage
	nur Wert 1	Änderung Eingang: Senden bei jeder
	 Änderung Ausgang 	Eingangsänderung
	Wert nur Wert 0	Änderung Ausgang: Senden nur bei
		Änderung des Ausgangs
		Änderung Ausgang nur Wert 0/1:
		Senden nur bei Änderung des Ausgangs
		mit zusätzlicher Filterfunktion
Ausgang invertiert	 nein 	Kehrt den Ausgang bei Aktivierung um
	■ ja	(0→1, 1→0)

 Tabelle 19: Einstellung Logikausgang Schalten

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Objekt für den Logik Ausgang, wenn dieser als Schaltausgang parametrisiert wurde:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
69	Ausgang Schalten	1 Bit	Ausgangsobjekt der Logik
Taballa 20. Lagik Auggang Sabaltan			

Tabelle 20: Logik Ausgang Schalten





Für einen Szenen Ausgang sehen die möglichen Einstellungen wie folgt aus:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objekttyp Logik Ausgang	Szene	gewähltes Ausgangsobjekt: 1 Byte Szene
Szene Nummer	1-64	Einstellung welche Szene bei Erfüllen der
	[2]	Logikfunktion gesendet wird.

Tabelle 21: Einstellung Logikausgang Szene

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Objekt für den Logik Ausgang, wenn dieser als Szenenausgang parametrisiert wurde:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
69	Ausgang Szene	1 Byte	Ausgangsobjekt der Logik

Tabelle 22: Logik Ausgang Szene

Für einen Byte-Wert Ausgang sehen die möglichen Einstellungen wie folgt aus:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Objekttyp Logik Ausgang	Byte-Wert	gewähltes Ausgangsobjekt: 1 Byte Wert
1 Byte-Wert	0-255	Einstellung welcher Wert bei Erfüllen der
	[0]	Logikfunktion gesendet wird.

 Tabelle 23: Einstellung Logikausgang 1 Byte-Wert

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Objekt für den Logik Ausgang, wenn dieser als Byte-Wert parametrisiert wurde:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
69	Ausgang Wert	1 Byte	Ausgangsobjekt der Logik

 Tabelle 24: Logik Ausgang 1 Byte Wert





4.6.3 Logikeingänge

Sobald ein Logikmodul aktiviert wurde wird für dieses Logik Modul ein Untermenü eingeblendet in welchem die Eingänge parametrisiert werden können. Das nachfolgende Bild zeigt dieses Menü:

Eingangslogik 1	normal eingeschaltet	•
Eingangslogik 2	normal eingeschaltet	•
Eingangslogik 3	normal eingeschaltet	•
Eingangslogik 4	normal eingeschaltet	•

Abbildung 16: Logikeingänge

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Eingangslogik 1-4	 ausgeschaltet normal eingeschaltet invertiert eingeschaltet 	Einstellung wie ein Eingang in die Auswertung eingehen soll: ausgeschaltet: Objekt für diese Eingangslogik deaktiviert normal eingeschaltet: Objekt wird normal ausgewertet invertiert eingeschaltet: Objekt wird erst umgekehrt $(1 \rightarrow 0, 0 \rightarrow 1)$ und dann ausgewertet

Tabelle 25: Einstellung Logikeingänge

	nachfolgondo	Taballa zaigt	dac Ohi	akt für a	lialagik	Eingänge	I agily N	A Lub A
Die	nacinoigenue		uas Obi	екстиги	ie logik	CILIZALIZE	LOVIK IN	/100001 A.

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
65-68	Eingangslogik 1-4	1 Bit	Eingangsobjekte für das Logik Modul A	

Tabelle 26: Eingangslogik





5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschlussbeispiel	5
Abbildung 2: Aufbau & Bedienung	5
Abbildung 3: Menü allgemeine Einstellungen	15
Abbildung 4: Menü Uhrzeiteinstellungen	16
Abbildung 5: Menü "Funktionen der Zeitschaltuhren"	20
Abbildung 6: Funktionsmenü – Zeitschaltuhr	23
Abbildung 7: Wert senden/1 Bit Wert senden(An/Aus)	24
Abbildung 8: Wert senden/1 Byte Wert senden	24
Abbildung 9: Wert senden/HVAC Betriebsart senden	24
Abbildung 10: Wert senden/Temperaturwert senden	25
Abbildung 11: Tastenfunktion Dimmen	25
Abbildung 12: Tastenfunktion Jalousie	26
Abbildung 13: Tastenfunktion Szene	27
Abbildung 14: Zuweisung von Schaltuhren	28
Abbildung 15: Logik Modul	32
Abbildung 16: Logikeingänge	35





5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:Übersicht Kommunikationsobjekte – Uhrzeit	9
Tabelle 2: Übersicht Kommunikationsobjekte – Zeitschaltuhr	. 10
Tabelle 3: Übersicht Kommunikationsobjekte – Logikfunktionen	. 11
Tabelle 4: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte – Uhrzeit	. 12
Tabelle 5: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte - Zeitschaltuhr	. 13
Tabelle 6: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte - Logikfunktionen	. 14
Tabelle 7: Allgemeine Einstellungen	. 15
Tabelle 8: Einstellungen Uhrzeit	. 17
Tabelle 9: Einstellungen der Astrofunktion	. 17
Tabelle 10: Kommunikationsobjekte – Uhrzeit/Datum	. 18
Tabelle 11: Kommunikationsobjekte – Zeittakt und Zyklusprogramme	. 19
Tabelle 12: Einstellungen - Zeitschaltuhr	. 21
Tabelle 13: Kommunikationsobjekte Schaltuhr-Dimmen	. 25
Tabelle 14: Kommunikationsobjekte Schaltuhr-Jalousie	. 26
Tabelle 15: Kommunikationsobjekte Schaltuhr-Szenen	. 27
Tabelle 16: Zuweisung von Schaltuhren	. 29
Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Schaltuhr-Szenen	. 29
Tabelle 18: Einstellung Logik	. 33
Tabelle 19: Einstellung Logikausgang Schalten	. 33
Tabelle 20: Logik Ausgang Schalten	. 33
Tabelle 21: Einstellung Logikausgang Szene	. 34
Tabelle 22: Logik Ausgang Szene	. 34
Tabelle 23: Einstellung Logikausgang 1 Byte-Wert	. 34
Tabelle 24: Logik Ausgang 1 Byte Wert	. 34
Tabelle 25: Einstellung Logikeingänge	. 35
Tabelle 26: Eingangslogik	. 35





6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.

6.4 Datenblatt





MDT Zeitschaltuhr



MDT Zeitschaltuhr mit 20 Kanälen und LCD Anzeige, Reiheneinbaugerät

Ausführungen							
SCN-RTC20.01	Zeitschaltuhr	6TE REG, Zeitschaltuhr mit 20 Kanälen zu je 6 Schaltzeiten					

Die MDT Zeitschaltuhr mit 20 Kanälen zu je 6 Schaltzeiten verfügt über eine Tages-/Wochen-/Astroschaltfunktion sowie eine ausreichende Gangreserve bei Busspannungsausfall. Die Schaltzeiten der einzelnen Kanäle sind über die ETS und direkt am Gerät einstellbar. Das große LCD Display zur komfortablen Bedienung erlaubt das direkte Schalten der 20 Kanäle (Handbetrieb).

Die Zeitschaltuhr ermöglicht das periodische Senden der Uhrzeit auf den KNX Bus und das Einstellen der Uhrzeit über ein Bus Telegramm (Master-/Slave Betrieb). Die 8 Logikblöcke mit je 4 Eingängen erlauben individuelle Verknüpfungen.

Die MDT Zeitschaltuhr ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Stromverteilungen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung der MDT Zeitschaltuhr benötigen Sie die ETS3f/4/5. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

SCN-RTC20.01



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- Zeitschaltuhr mit 20 Kanälen zu je 6 Schaltzeiten
- Alle 20 Kanäle direkt am Gerät schaltbar (Handbetrieb)
- Tages-/Wochen-/Astroschaltfunktion
- Großes LCD Display
- Gangreserve
- Schaltzeiten über ETS und direkt am Gerät einstellbar
- Periodisches Senden der Uhrzeit auf den KNX Bus (Master)
- Uhrzeit über Bus einstellbar (Slave)
- 8 Logikblöcke mit je 4 Eingängen
- Reiheneinbaugerät für 35mm Hutschiene
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie







Technische Daten	SCN-RTC20.01		
Anzahl Kanäle	20		
Schaltzeiten je Kanal	6		
Max. Kabelquerschnitt			
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter		
Versorgungsspannung	KNX Bus		
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.	< 0,25W		
Umgebungstemperatur	-10 bis +50°C		
Schutzart	IP 20		
Abmessungen REG (Teilungseinheiten)	6TE		

Anschlussbeispiel SCN-RTC20.01



