Inbetriebnahme IP Interface/IP Router mit Secure Funktion ab ETS 5.7.2

Commissioning IP Interface/IP Router with Secure function from ETS 5.7.2

Technische Daten	SCN-1000.03	SCN-10100.03	
Technical Data	3014-17-000.03	30N-IF 100.03	
Schnittstelle Interface	Ethernet	Ethernet	
Spezifikation KNX Schnittstelle Specification KNX interface	TP-256 mit Long Frame Unterstützung für ETS5 TP-256 with long frame support for ETS5		
Verfügbare Produktdatenbanken Available application software	ETS 4/5	ETS 4/5	
Secure Funktionen verfügbar ab Secure functions available from	ETS 5.7.2	ETS 5.7.2	
Max. Kabelquerschnitt Permitted wire gauge			
KNX Busklemme KNX busconnection terminal	0,8mm Ø, Massivleiter/solid core		
Versorgungsspannung Power Supply	KNX bus	KNX bus	
Leistungsaufnahme typ. Power Consumption	<0,8W	<0,8W	
Umgebungstemperatur Operation temperature range	0 bis + 45°C	0 bis + 45°C	
Schutzart Enclosure	IP 20	IP 20	
Abmessungen Design	2TE	2TE	





TECHNOLOGIES

Inbetriebnahmecode IP Interface/IP Router - Dieses Dokument sicher aufbewahrern ! Commissioning code IP Interface/IP Router - Keep this document safe!

III Aufkleber mit Inbetriebnahmecode hier einkleben III

!!! Paste the sticker with commisioniong code here **!!!**

Betriebsanleitung IP Interface/IP Router mit Secure Funktion ab ETS 5.7.2 nur für autorisiertes Elektrofachpersonal Operating Instructions IP Interface/IP Router with Secure function from ETS 5.7.2

Allgemeine Sicherheitshinweise - Important safety notes

Lebensgefahr durch elektrischen Strom - Danger High Voltage



Das Gerät darf nur von Elektrofachkräften montiert und angeschlossen werden. Beachten sie die länderspezifischen Vorschriften sowie die gültigen KNX-Richtlinien. Die Geräte sind für den Betrieb in der EU zugelassen und tragen das CE Zeichen. **Die Verwendung in den USA und Kanada ist nicht gestattet.**

Installation and commissioning of the device only be carried out by authorised electricans. The relevant standards, directives, regulations and instructions must be observed. The devices are approved for use in the EU and have the CE mark. Use in USA and Canada is prohibited.

Anschlussklemmen, Bedien- und Anzeigeelemente IP Interface/IP Router mit Secure Funktion ab ETS

5.7.2 SCN-IP000.03

SCN-IP100.03







Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten,

Abbildungen können abweichen.

MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1

Tel.: +49-2263-880 • Fax: +49-2263-4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de

Inbetriebnahme IP Interface/IP Router mit Secure Funktion ab ETS 5.7.2

Commissioning IP Interface/IP Router with Secure function from ETS 5.7.2

1. Montieren Sie das IP Interface/IP Router auf der Hutschiene. Place the IP Interface/IP Router on the DIN 35mm rail.

2. Schließen Sie das IP Interface/IP Router am KNX Bus an. Connect the IP Interface/IP Router to the KNX bus.

3. Busspannungsversorgung zuschalten. Switch on KNX power supply.

Anschlussbeispiel SCN-IPx00.03 - Exemplary circuit diagram SCN-IPx00.03



Inbetriebnahme IP Interface/IP Router mit Secure Funktion ab ETS 5.7.2 Commissioning IP Interface/IP Router with Secure function from ETS 5.7.2

LED Bus State IP grün	an: LAN ok aus: LAN Fehler		
LED Bus State IP rot	an: manuelles Überschreiben aktiv		
LED Bus State TP grün	n an: KNX Linie ok aus: KNX Linie nicht angeschlossen		
LED Traffic IP grün	blinkend: Busverkehr auf LAN aus: kein Busverkehr auf LAN		
LED Traffic TP grün	blinkend: Busverkehr auf KNX Linie aus: kein Busverkehr auf KNX Linie	E	
LED Traffic TP rot	blinkend: Übertragungsfehler auf KNX Linie		
LED Group Address	Telegrammweiterleitung:	•	
	aus: LAN- und KNX Linie unterschiedlich grün: Filtertabelle aktiv grün+rot: Alles weiterleiten rot: Sperren		
LED Physical Address	Weiterleitung Physikalische Adressen:	•	
	aus: LAN- und KNX Linie unterschiedlich grün: Filtertabelle aktiv grün+gelb: Alles weiterleiten gelb: Sperren	•	
LED Bus State IP green	on: LAN ok off: LAN error	•	
LED Bus State IP red	on: manual overwrite active		
LED Bus State TP greer	on: KNX line ok off: KNX line error or not connected	•	
LED Traffic IP green	blinking: bus traffic on LAN off: no traffic on LAN		
LED Traffic TP green	blinking: bus traffic on KNX line off: no traffic on KNX line		
LED Traffic TP red	blinking: transmission error on KNX line		
LED Group Address	routing of telegrams:		
	off: LAN- and KNX line different green: filter table active green+red: route all red: block		
LED Physical Address	routing of physical addresses:		
	off: LAN- and KNX line different green: filter table active green+yellow: route all yellow: block		

Inbetriebnahme IP Interface/IP Router mit Secure Funktion ab ETS 5.7.2

Commissioning IP Interface/IP Router with Secure function from ETS 5.7.2

Das MDT IP Interface/IP Router ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Verteilungen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen. Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT IP Interface/IP Router benötigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

KNX IP Interface/IP Router:

- · Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX via TCP/IP
- 4 gleichzeitige Verbindungen möglich
- · Busprogrammierung über TCP/IP möglich
- Spannungsversorgung über KNX Bus, keine externe Spannungsversorgung notwendig
- · Verschlüsselte Übertragung beim Versenden von Emails
- · Zeitserverfunktion um Datum und Uhrzeit auf den KNX Bus zu senden
- Updatefunktion für Firmware
- Unterstützt erweiterte Gruppenadressen
- KNX IP Secure und KNX Data Secure (ab ETS 5.7.2)
- · Gesicherter Zugang zum KNX Bus durch IP Secure mit Sicherheitsschlüssel
- Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5)

The IP Interface/IP Router is modular installation devices for fixed installation in dry rooms. It fits on DIN 35mm rails in power distribution boards or closed compact boxes. For project design and commissioning of the MDT IP Interface/IP Router it is recommended to use the ETS.Please download the application software at www.mdt.de/Downloads.html

KNX IP Interface/IP Router:

- To enable bidirectional communication between PC and the KNX bus via TCP/IP
- 4 simultaneous connections possible
- Programming the KNX bus via TCP/IP
- · Power supply by KNX bus, no external bus power supply required
- Encrypted transmission at sending emails
- Time server functions to send time and date on the KNX bus
- Supports extended group addresses
- KNX IP Secure and KNX Data Secure (from ETS 5.7.2)
- Secure access to the KNX bus through IP Secure with security key
- Firmware can be updated
- · Quick application download (long frame support for ETS5)

MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1

Tel.: +49-2263-880 • Fax: +49-2263-4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de

Stand: 0322

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können abweichen.

Inbetriebnahme IP Interface/IP Router mit Secure Funktion ab ETS 5.7.2 Commissioning IP Interface/IP Router with Secure function from ETS 5.7.2	Inbetriebnahme IP Interface/IP Router ohne Secure Funktion ab ETS 5.7.2 Commissioning IP Interface/IP Router without Secure function from ETS 5.7.2		
Hinweis: Die Produktdatenbank finden Sie unter www.mdt.de/Downloads.html	Hinweis: Die Produktdatenbank finden Sie unter www.mdt.de/Downloads.html		
Note: Before commisioning please download application software at www.mdt.de/Downloads.html	Note: Before commisioning please download application software at www.mdt.de/Downloads.html 1. Laden Sie die Applikation "IP Interface" (SCN-IP000.03/SCN-IP100.03) in die ETS.		
1. Laden Sie die Applikation "IP Interface mit Secure" (SCN-IP000.03/SCN-IP100.03) in die ETS und geben Sie anschließend den			
Inbetriebnahmecode ein (Aufkleber seitlich am Gerät und auf der ersten Seite dieses Dokuments).	Load the application "IP Interface with Secure" (SCN-IP000.03/SCN-IP100.03) into the ETS.		
Verwahren Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung zu Dokumentation sicher auf.	2. Physikalische Addresse vergeben und Applikation für das IP Interface/IP Router in der ETS erstellen.		
Load the application "IP Interface with Secure" (SCN-IP000.03/SCN-IP100.03) into the ETS and then enter the commisioning code	Assign the physical address and create application for the IP Interface/IP Router with the ETS.		
(Sticker on the side of the device and on the first page of this document).	3. Laden Sie die Physikalische Addresse und das Applikationsprogramm in das IP Interface/IP Router.		
Keep this assembly and operation instruction on safe.	Drücken Sie kurz den Programmiertaster wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Prog. LED leuchtet dauerhaft rot.		
2. Physikalische Addresse vergeben und Applikation für das IP Interface/IP Router in der ETS erstellen.	Upload the physical address and parameters into the IP Interface/IP Router.		
Assign the physical address and create application for the IP Interface/IP Router with the ETS.	After request press programming button shortly. The Prog. LED lights up red		
3. Laden Sie die Physikalische Addresse und das Applikationsprogramm in das IP Interface/IP Router.	4. Die rote LED erlischt nach erfolgreicher Programmierung.		
Drücken Sie kurz den Programmiertaster wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Prog. LED leuchtet dauerhaft rot.	After sucessfull programming the red LED turns off.		
Upload the physical address and parameters into the IP Interface/IP Router.	5. Laden Sie die Applikation "Email Applikation für IP Interface/Router" (SCN-IP000.03/SCN-IP100.03) in die ETS.		
After request press programming button shortly. The Prog. LED lights up red	Load the application "Email application for IP Interface with Secure" (SCN-IP000.03/SCN-IP100.03) into the ETS.		
4. Die rote LED erlischt nach erfolgreicher Programmierung.	6. Physikalische Addresse vergeben und Applikationsprogramm für den E-Mail Client in der ETS erstellen.		
After sucessfull programming the red LED turns off.	Assign the physical address and set parameters for the E-Mail Client with the ETS. 7. Laden Sie die Physikalische Addresse und das Applikationsprogramm für den E-Mail Client in das IP Interface/IP Router.		
5. Laden Sie die Applikation "Email Applikation für IP Interface mit Secure" (SCN-IP000.03/SCN-IP100.03) in die ETS und geben			
Sie anschließend den Inbetriebnahmecode ein (Aufkleber seitlich am Gerät). Verwahren Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung	Halten Sie den Programmiertaster lange gedrückt. Die Prog. LED blinkt rot.		
zur Dokumentation sicher auf.	Upload the physical address and parameters of the e-Mail Client into the IP Interface/IP Router.		
Load the application "Email application for IP Interface with Secure" (SCN-IP000.03/SCN-IP100.03) into the ETS and then enter the	Press programming button for a long time. The Prog. LED is blinkking red.		
commisioning code (Sticker on the side of the device). Keep this assembly and operation instruction on safe.	8. Die rote LED erlischt nach erfolgreicher Programmierung.		
6. Physikalische Addresse vergeben und Applikation für den E-Mail Client in der ETS erstellen.	After sucessfull programming the red LED turns off.		
Assign the physical address and create application for the E-Mail Client with the ETS.	9. Öffnen des Web-Clients im Browser zur Konfiguration der E-Mail Adressen: http://IP-Addresse:Port z.b. http://192.168.1.178:8080		
7. Laden Sie die Physikalische Addresse und das Applikationsprogramm für den E-Mail Client in das IP Interface/IP Router.	Open the web client in the browser for configuring the e-mail addresses: http://IP-Address:Port e.g. http://192.168.1.178:8080		
Halten Sie den Programmiertaster lange gedrückt. Die Prog. LED blinkt rot.			
Upload the physical address and parameters of the e-Mail Client into the IP Interface/IP Router.			
Press programming button for a long time. The Prog. LED is blinking red.	Hinweis: Die Applikation ist ohne Ip Secure Funktionalität auch für die ETS4 verfügbar.		
8. Die rote LED erlischt nach erfolgreicher Programmierung.	Note: This application is also available without IP Secure functionality for ETS4.		
After sucessfull programming the red LED turns off.			
9. Öffnen des Web-Clients im Browser zur Konfiguration der E-Mail Adressen: http://IP-Addresse:Port z.b. http://192.168.1.178:8080			
Open the web client in the browser for configuring the e-mail addresses: http://IP-Address:Port e.g. http://192.168.1.178:8080			
Hinweis: Die Ip Secure Funktionalität kann in der ETS deaktiviert werden.			
Die Applikation mit IP Secure Funktionalität ist erst ab der ETS 5.7.2 verfügbar			
Note: IP Secure function can be disabled in the ETS			
The application with IP Secure functionality is only available from ETS 5.7.2			

MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1

Tel.: +49-2263-880 • Fax: +49-2263-4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de

Stand: 0322

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können abweichen.

MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1

Tel.: + 49 - 2263 - 880 • Fax: + 49 - 2263 - 4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können abweichen.