

Stand 01/2022 Version 1.5

Technisches Handbuch



MDT Präsenzmelder MDT Präsenzmelder MR16

SCN-P360D3.03 SCN-P360K3.03 SCN-P360D4.03 SCN-P360K4.03 SCN-G360D3.03 SCN-G360K3.03

SCN-P360E3.03

Weitere Dokumente :

Datenblätter: https://www.mdt.de/Downloads Datenblaetter.html

Montage- und Bedienanleitungen: https://www.mdt.de/Downloads_Bedienungsanleitung.html

Lösungsvorschläge für MDT Produkte: https://www.mdt.de/Downloads_Loesungen.html



1 Inhalt

1 Inhalt	2
2 Übersicht	4
2.1 Übersicht Geräte	
2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten	5
2.3 Anschluss-Schema	5
2.4 Aufbau & Bedienung	6
2.5 Funktionen	9
2.6 Inbetriebnahme	
3 Kommunikationsobjekte	
3.1 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte	
4 Referenz ETS-Parameter	
4.1 Allgemeine Einstellungen	
4.2 Lichtkanal/HLK	
4.2.1 Grundeinstellungen Lichtkanal	
4.2.2 Grundeinstellungen HLK	
4.2.3 Zwangsführungsobjekt/Sperrobjekt	
4.2.4 Ausgangsobjekte	
4.2.4.1 Ausgangsobjekt: Schalten	
4.2.4.2 Ausgangsobjekt: Dimmen absolut	
4.2.4.3 Ausgangsobjekt: Szene	
4.2.4.4 Sendebedingungen für Ausgangsobjekte	
4.2.5 Externer Taster kurz/lang	
4.2.6 Totzeit	
4.2.7 Statusinformation	
4.2.8 Ablaufdiagramme	
4.2.9 Master-Slave-Betrieb	
4.2.9.1 Lichtkanäle	
4.2.9.2 HLK / Alarm	
4.3 Alarm/Meldekanal	
4.4 LED	
4.5 Szenen	



4.6 Helligkeit	
4.6.1 Vorgehensweise bei Teach-in mit Konstantlichtregelung	48
4.7 Konstantlicht	50
4.7.1 Allgemeine Einstellungen/Prinzip Regelung	50
4.7.2 Einstellmöglichkeiten	54
4.8 Temperatur	59
4.9 Logik	60
4.9.1 Aktivierung der Logikfunktion	60
4.9.2 Logikeinstellungen	60
5 Index	63
5 Index 5.1 Abbildungsverzeichnis	63 63
 5 Index 5.1 Abbildungsverzeichnis 5.2 Tabellenverzeichnis 	63 63 64
 5 Index 5.1 Abbildungsverzeichnis 5.2 Tabellenverzeichnis 	
 5 Index 5.1 Abbildungsverzeichnis 5.2 Tabellenverzeichnis 6 Anhang 	
 5 Index 5.1 Abbildungsverzeichnis 5.2 Tabellenverzeichnis 6 Anhang 6.1 Gesetzliche Bestimmungen 	
 5 Index	
 5 Index	

3



2 Übersicht

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung bezieht sich auf die nachfolgenden Geräte, (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- SCN-P360D4.03 Präsenzmelder 360° mit 4 Sensoren, Reinweiß matt
 Ausführung zur Deckenmontage in der Schalterdose
- SCN-P360K4.03 Präsenzmelder 360° mit 4 Sensoren, Reinweiß matt, Konstantlichtregelung
 Ausführung zur Deckenmontage in der Schalterdose
- SCN-P360D3.03 Präsenzmelder 360° mit 3 Sensoren, Reinweiß matt

 Ausführung zur Deckenmontage in der Schalterdose
- SCN-P360K3.03 Präsenzmelder 360° mit 3 Sensoren, Reinweiß matt, Konstantlichtregelung

 Ausführung zur Deckenmontage in der Schalterdose
- SCN-G360D3.03 Glaspräsenzmelder 360° mit 3 Sensoren, Weiß
 - o Ausführung zur Deckenmontage in der Schalterdose, mit Temperatursensor
- SCN-G360K3.03 Glaspräsenzmelder 360° mit 3 Sensoren, Weiß, Konstantlichtregelung

 Ausführung zur Deckenmontage in der Schalterdose, mit Temperatursensor
- SCN-P360E3.03 Einbaupräsenzmelder MR16 360° mit 3 Sensoren
 - Zum Einbau in MR16 Einbaurahmen f
 ür LED-Spots, mit Temperatursensor und LED-Nachtlicht

4



2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten

Der MDT Präsenzmelder schaltet in Abhängigkeit der umgebenden Helligkeit und Anwesenheit. Er kann zum bedarfsabhängigen Schalten eingesetzt werden, um wirtschaftlich und Bedarf abhängig zu schalten. Speziell im Objektbereich, aber auch in selten genutzten Räumen wie Bad und WC, kann der Präsenzmelder somit dazu beitragen unnötige Schaltzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Ein zusätzlicher Kanal übermittelt die Anwesenheitsinformation im Raum an weitere Gewerke wie Heizungs-, Lüftungs-, Klima- oder Jalousiesteuerungen. Somit ist der Präsenzmelder auch Gewerke übergreifend einsetzbar.

Die Präsenzmelder SCN-P360K3.03/SCN-G360K3.03 und SCN-P360K4.03 verfügen über eine zusätzliche intelligente Konstantlichtregelung. Diese kann bis zu drei Lichtbänder so regeln, dass die Helligkeit im kompletten Raum dauerhaft konstant gehalten wird.



2.3 Anschluss-Schema

Abbildung 1: Anschluss-Schema



2.4 Aufbau & Bedienung

Das nachfolgende Bild zeigt den Aufbau des Präsenzmelders mit 4 Sensoren:



Abbildung 2: Aufbau und Anordnung der Sensoren/Leuchtdioden – SCN-P360x4.03

1 = Busanschlussklemme	3 = LED-Grün	S1 – S4 = Position Sensoren
2 = Programmiertaste	4 = LED-Rot	5 = LED Nachtlicht Weiß

Das nachfolgende Bild zeigt den Aufbau des Präsenzmelders mit 3 Sensoren:



Abbildung 3: Aufbau und Anordnung der Sensoren/Leuchtdioden – SCN-P/G360x3.03

1 = Busanschlussklemme	3 = LED-Rot	S1 – S3 = Position der Sensoren
2 = Programmiertaste	4 = LED-Grün	5 = LED Nachtlicht Weiß



Das nachfolgende Bild zeigt den Aufbau des Einbaupräsenzmelders MR16 mit 3 Sensoren:



Abbildung 4: Aufbau und Anordnung der Sensoren/Leuchtdioden – SCN-P360E3.03

1 = Busanschlussklemme	3 = LED-Rot	S1 – S3 = Position der Sensoren
2 = Programmiertaste	4 = LED-Nachtlic	ht Weiß



Der Präsenzmelder sollte möglichst in der Mitte des Raums platziert werden. Für die Konstant Licht Regelung ist es wichtig, dass der Melder mindestens 60cm von der nächsten Leuchte entfernt montiert wird und in der Linie der mittleren Leuchten Gruppe platziert wird.

Die nachfolgenden Bilder zeigen den Erfassungsbereich der Präsenzmelder.



Beispiel für Melder mit 4 Sensoren:



Beispiel für Melder mit 3 Sensoren

8

Abbildung 5: Erfassungsbereich SCN-P360x4.03

Abbildung 6: Erfassungsbereich SCN-x360x3.03



2.5 Funktionen

Die Funktionen des Präsenzmelders gliedern sich in verschiedene Bereiche, welche jeweils individuell parametriert werden können. Folgende Menüs sind dafür verfügbar:

• Allgemeine Einstellungen

Die allgemeinen Einstellungen dienen der grundlegenden Konfiguration des Präsenzmelders. Hier werden die Verwendung des Tag/Nacht Objekts (getrennte Schaltobjekte für Tag/Nacht), Grundeistellungen der Empfindlichkeit und der Helligkeit, Zwangsführung sowie Rückfall externer Taster Eingang eingestellt.

• LED

Hier können Einstellungen zu den LEDs im Gerät (grün, rot, weiß) getroffen werden.

• Szenen

Es können bis zu 8 Szenen mit verschiedenen Einstellungen für die Lichtkanäle 1–3 bzw. 4 aktiviert werden.

• Helligkeit

Hier können die Sendebedingungen des gemessenen Helligkeitswertes, ein Schwellwert mit Hysterese, ein Lux- Korrekturwert sowie ein Raum-Reflexionsfaktor vorgenommen werden. Bei Meldern mit Konstantlichtregelung kann hier die Korrektur des gemessenen Helligkeitswertes fest über Parameter oder über ein Teach-in Objekt erfolgen.

• Auswahl der Kanäle

Hier können bis zu vier Lichtkanäle, ein HLK- und ein Alarm Kanal aktiviert werden.

 Lichtkanal 1/2/3/4 (3 Sensoren = 3 Lichtkanäle, 4 Sensoren = 4 Lichtkanäle) In diesem Menü können Einstellungen für den Präsenzbetrieb vorgenommen werden wie z.B. aktive Sensoren, Empfindlichkeit, die Betriebsart des Melders, Zwangsführungs- oder Sperrobjekt, die Sendebedingungen, die Nachlaufzeit sowie verschiedene Parameter für externe Taster Eingänge.

o HLK

Der Heizungs-, Lüftungs-, Klimakanal ist die Schnittstelle des Bewegungsmelders zu anderen Gewerken. Der HLK Kanal verfügt im Unterschied zu den Lichtkanälen über einstellbare Beobachtungsfenster, mit denen die Anwesenheit im Raum überwacht werden kann. Durch Verwendung dieses Kanals kann man z.B. die Lüftung eines Raums bedarfsgerecht steuern oder andere HLK Funktionen bei Anwesenheit/Abwesenheit schalten.

o Alarm/Meldekanal

Der Alarmkanal dient der Erkennung und Detektion von Bewegungen bei Abwesenheit. Dafür verfügt der Kanal über eine separate Empfindlichkeitseinstellung und ein eigenes Freigabe-/Sperrobjekt mit welchem die Überwachung gestartet werden kann. Wie der HLK Kanal verfügt auch der Alarmkanal über einstellbare Beobachtungsfenster.

• Temperatur

Hier kann die Temperaturmessung aktiviert werden sowie die Messwerte parametriert werden.



• Konstant Licht (nur bei SCN-x360Kx.03)

In diesem Menü werden alle Einstellungen für die Regelung der Konstant Licht Funktion vorgenommen. So kann der Präsenzmelder bis zu 3 Lichtbänder regeln, die sich auf Wand, Mitte und Fenster aufteilen. Durch die intelligente, proportionale Master-Slave Regelung wird erreicht, dass der Präsenzmelder den kompletten Raum auf die gleiche Helligkeit regelt und somit äußere Einflüsse wie Sonnenlicht ausgleicht.

• Logik

Hier können bis zu 4 Logiken aktiviert werden. Jede dieser Logiken kann mit UND/ODER/XOR Funktionen, verschiedenen Ausgangsobjekten, Sendebedingungen, bis zu zwei internen Eingängen und bis zu vier externen Eingängen parametriert werden.

2.6 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB-Interface.
- (2) Busspannung zuschalten.
- (3) Programmiertaste am Gerät drücken(rote Programmier-LED leuchtet).
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle(rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist).
- (5) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung.
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist, kann die gewünschte Funktion geprüft werden(ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich).



3 Kommunikationsobjekte

3.1 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die Kommunikationsobjekte:

	Standardeinstellungen							
Nr.	Name	Funktion	Größe	к	L	S	Ü	Α
0	Lichtkanal 1 – Ausgang 1	Schalten	1 Bit	Х	х		х	
0	Lichtkanal 1 – Ausgang 1 (Tag)	Schalten	1 Bit	Х	Х		х	
0	Lichtkanal 1 – Ausgang 1	Dimmen absolut	1 Byte	х	х		х	
0	Lichtkanal 1 – Ausgang 1	Szene	1 Byte	Х	х		х	
1	Lichtkanal 1 – Ausgang 1 (Nacht)	Schalten	1 Bit	Х	х		х	
2	Lichtkanal 1 – Ausgang 2 (Zusatz)	Schalten	1 Bit	Х	х		х	
3	Lichtkanal 1 – Eingang	Externer Taster kurz	1 Bit	х		х		
4	Lichtkanal 1 – Eingang	Externer Taster lang	1 Bit	Х		х		
5	Lichtkanal 1 – Eingang	Externe Bewegung (Slave)	1 Bit	Х		х		
6	Lichtkanal 1 – Eingang	Status Aktorkanal	1 Bit	Х		х		
7	Lichtkanal 1 – Eingang	Bewegungserkennung sperren	1 Bit	Х		Х		
8	Lichtkanal 1 – Eingang	Zwangsführung	2 Bit	Х		Х		
8	Lichtkanal 1 – Eingang	Sperrobjekt	1 Bit	Х		х		
9	Lichtkanal 1 – Eingang	Sperrobjekt EIN	1 Bit	Х		Х		
10	Lichtkanal 1 – Status	Automatikbetrieb	1 Bit	Х	Х		Х	
10	Lichtkanal 1 – Status	Sperre/Handbetrieb	1 Bit	Х	Х		х	
11	Lichtkanal 1 – Eingang	Dunkel schalten	1 Bit	Х		х		
12	Lichtkanal 1 – Eingang	Dimmwert für EIN einlernen	1 Byte	Х		Х		
13	Lichtkanal 1 – Eingang	Nachlaufzeit 10-65000s	2 Byte	Х		Х		
+15	Nächster Lichtkanal						T	
60	HLK – Ausgang 1	Schalten	1 Bit	Х	Х		х	
60	HLK – Ausgang 1	Dimmen absolut 1 Byte X		Х		Х		
60	HLK – Ausgang 1	Szene	1 Byte	Х	Х		х	
63	HLK – Eingang	Externer Taster kurz	1 Bit	Х		Х		
64	HLK – Eingang	Externer Taster lang	1 Bit	Х		Х		
65	HLK – Eingang	Externe Bewegung	1 Bit	Х		Х		
66	HLK – Eingang	Status Aktorkanal	1 Bit	Х		Х		



67	HLK – Eingang	Bewegungserkennung sperren 1 Bit X X						
68	HLK – Eingang	Zwangsführung	2 Bit	Х		Х		
68	HLK – Eingang	Sperrobjekt	1 Bit	Х		Х		
69	HLK – Eingang	Sperrobjekt EIN	1 Bit	Х		х		
70	HLK – Status	Automatikbetrieb	1 Bit	х	х		х	
70	HLK – Status	Sperre/Handbetrieb	1 Bit	Х	Х		Х	
72	HLK – Eingang	Dimmwert für EIN einlernen	1 Byte	х		х		
73	HLK – Eingang	Nachlaufzeit 10-65000s	2 Byte	х		х		
75	Alarm – Ausgang	Schalten	1 Bit	х	Х		Х	
76	Alarm – Ausgang (Tag)	Schalten	1 Bit	х	х		х	
76	Alarm – Ausgang (Nacht)	Schalten	1 Bit	х	х		х	
83	Alarm – Eingang	Sperren	1 Bit	х		х		
83	Alarm – Eingang	Freigeben	1 Bit	х		х		
90	Tag/Nacht	Tag = 0 / Nacht = 1	1 Bit	х		х	х	х
90	Tag/Nacht	Tag = 1 / Nacht = 0	1 Bit	х		х	х	х
91	LED Grün	Schalten	1 Bit	х		х		
92	LED Rot	Blinken	1 Bit	х		х		
93	LED Weiß	Schalten	1 Bit	х		х		
94	Szene	Eingang	1 Bit	х		х		
95	In Betrieb	Ausgang	1 Bit	х	х		х	
96	Helligkeit	Schwellwertschalter	1 Bit	х	х		х	
97	Helligkeit	Messwert	2 Byte	х	Х		Х	
98	Helligkeit	Einschaltschwelle für Lichtkanäle einstellen	2 Byte	х		х		
99	Eingang Teach-in	Kalibrierung starten	1 Bit	х		х		
100	Eingang Teach-in	Status absoluter Dimmwert	1 Byte	х		х		
110	Logik 1	Eingang C-F	1 Bit	х		х	х	х
-								
113								
114	Logik 1	Ausgang 1	1 Bit/	Х	Х		Х	
			2 Bit/					
			1 Byte					
+5	nächste Logik							



130	Konstantlicht	Schalten Ein/Aus	1 Bit	х		х		
131	Konstantlicht	Dimmen relativ	4 Bit	х		х		
132	Konstantlicht	Dimmen absolut	1 Byte	х		х		
134	Konstantlicht	Sperre	1 Bit	х		х		
135	Konstantlicht	Szenen steuern	1 Byte	х		х		
136	Konstantlicht	Dimmen absolut Ausgang	1 Byte	Х	Х		Х	
137	Konstantlicht	Dimmen absolut Wandseite	1 Byte	х	Х		х	
138	Konstantlicht	Dimmen absolut Fensterseite 1 Byte		х	Х		Х	
139	Konstantlicht	Status	1 Bit	Х	Х		Х	
140	Temperatur	Messwert	2Bytes	Х	Х		Х	

Tabelle 1: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte

Aus der obenstehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Überschreiben und A für Aktualisieren.



4 Referenz ETS-Parameter

4.1 Allgemeine Einstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü für die allgemeinen Einstellungen:

"In Betrieb" zyklisch senden	nicht aktiv	•
Tag/Nacht Objekt	abfragen nach Reset	•
Wert für Tag/Nacht	Tag = 1 / Nacht = 0 Tag = 0 / Nacht = 1	
Tag/Nacht umschalten	bei nächster Präsenz direkt bei Umschaltung	
Grundeinstellung der Empfindlichkeit		
Auslöseempfindlichkeit Tag	б	•
Auslöseempfindlichkeit Nacht	3 (niedrig)	•
Präsenzempfindlichkeit	8 (hoch)	•
Empfindlichkeit reduzieren für Sensoren	nicht aktiv	•
Grundeinstellung der Helligkeit		
Einschaltschwelle Tag	400 *	Lux
Einschaltschwelle Nacht	400 *	Lux
Ausschalten beim Überschreiten	nicht aktiv aktiv	
Rückfall Zwangsführung/Sperre	nicht aktiv	•
Rückfall externer Taster lang (Hand => Auto)	nach Präsenz und Nachlaufzeit	•
Handbetrieb Nachlaufzeit bei EIN Tag	3 min	•
Handbetrieb Nachlaufzeit bei AUS Tag	3 min	•
Handbetrieb Nachlaufzeit bei EIN Nacht	3 min	•
Handbetrieb Nachlaufzeit bei AUS Nacht	3 min	•
Taster kurz wird wie Bewegung interpretiert und st schaltet auf Handbetrieb.	artet die Nachlaufzeit (im Kanal einstellbar), Taster lang	

Abbildung 7: Allgemeine Einstellungen



Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für dieses Menü:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar	
In Betrieb zyklisch senden	nicht aktiv	Aktivierung eines zyklischen "In-	
	• 1 min – 24 h	Betrieb" Telegrammes.	
Tag/Nacht Objekt	nicht aktiv	Festlegung, ob ein Tag/Nacht	
	 aktiv, nicht abfragen 	Objekt verwendet werden soll und	
	 abfragen, nach Reset 	ob dieses im Reset-Fall abgefragt	
		werden soll.	
Wert für Tag/Nacht	 Tag = 0 /Nacht = 1 	Polarität des Tag/Nacht Objektes.	
	• Tag = 1 /Nacht = 0		
Tag/Nacht umschalten	 bei nächster Präsenz 	Festlegung, wann die Tag/Nacht	
	direkt bei	Umschaltung erfolgt.	
	Umschaltung		
Grundeinstellung der Empfindli	chkeit		
Auslöseempfindlichkeit Tag	1-8	Einstellung der	
	[6]	Auslöseempfindlichkeit im	
		Tagbetrieb.	
Auslöseempfindlichkeit Nacht	1-8	Einstellung der	
	[3]	Auslöseempfindlichkeit im	
	Nachtbetrieb.		
Prasenzempfindlichkeit	1 - 10	Einstellung der Empfindlichkeit,	
Empfindlichkoit roduzioron für		Einstellung um die Empfindlichkeit	
Sensoren		einzelner Sensoren zu reduzieren	
Sensoren	-2-	Sobald Sensoren aktiviert wurden	
	12-	erscheinen weitere Parameter zur	
	bis	Einstellung für Tag. Nacht. Präsenz.	
	-23	Bei 4 Sensoren ist die Auswahl	
		entsprechend bis 1234.	
Grundeinstellung der Helligkeit			
Einschaltschwelle Tag	5 – 1000 Lux	Einstellung der Helligkeitsschwelle	
	[400]	unterhalb welcher der Sensor im	
		Tagbetrieb aktiv ist.	
Einschaltschwelle Nacht	5 – 1000 Lux	Einstellung der Helligkeitsschwelle	
	[400]	unterhalb welcher der Sensor im	
		Nachtbetrieb aktiv ist.	
Ausschalten beim	 nicht aktiv 	Einstellung, ob beim Überschreiten	
Uberschreiten	 aktiv 	einer bestimmten	
		Helligkeitsschwelle ein AUS	
		Telegramm gesendet werden soll.	
Schaltet AUS beim	75 – 1000 Lux	Einstellung der Helligkeitsschwelle	
Uperschreiten von	[800]	ab wann der Sensor ein Aus-	
		i elegramm sendet.	



Rückfall Zwangsführung	 nicht aktiv nach Präsenz und Nachlaufzeit nach fester Zeit 	Aktivierung einer Rückfallzeit aus der Zwangsführung.
Nachlaufzeit für Zwangsführung/Sperre Tag	1 s – 9 h 3 min	Einstellung einer Nachlaufzeit für Zwangsführung/Sperre für Tag/Nacht.
Nachlaufzeit für Zwangsführung/Sperre Nacht	1 s – 9 h 3 min	Eingeblendet wenn Rückfall Zwangsführung auf "nach Präsenz und Nachlaufzeit" aktiviert ist.
Rückfallzeitzeit für Zwangsführung/Sperre Tag	1 s – 9 h 10 min	Einstellung einer Rückfallzeit für Zwangsführung/Sperre für Tag/Nacht.
Rückfallzeitzeit für Zwangsführung/Sperre Nacht	1 s – 9 h 10 min	Eingeblendet wenn Rückfall Zwangsführung auf "nach fester Zeit" aktiviert ist.
Rückfall externer Taster lang (Hand => Auto)	 nicht verwenden nach Präsenz und Nachlaufzeit nach fester Zeit 	Aktivierung einer Rückfallzeit aus der Übersteuerung durch einen externen Taster.
Handbetrieb Nachlaufzeit bei EIN Tag Handbetrieb Nachlaufzeit bei AUS Tag Handbetrieb Nachlaufzeit bei EIN Nacht Handbetrieb Nachlaufzeit bei AUS Nacht	1 s - 9 h 3 min 1 s - 9 h 3 min	Einstellung einer Nachlaufzeit bei Handbetrieb für EIN bzw. AUS für Tag bzw. Nacht. Eingeblendet wenn "Rückfall externer Taster lang (Hand => Auto)" auf "nach Präsenz und Nachlaufzeit" aktiviert ist.
Handbetrieb Rückfallzeitzeit bei EIN Tag Handbetrieb Rückfallzeitzeit bei AUS Tag Handbetrieb	1 s – 9 h 10 min 1 s – 9 h 10 min 1 s – 9 h	 Einstellung einer Rückfallzeit bei Handbetrieb für EIN bzw. AUS für Tag bzw. Nacht. Eingeblendet wenn "Rückfall euternen Tester lang (Used et)
Rückfallzeitzeit bei EIN Nacht Handbetrieb Rückfallzeitzeit bei AUS Nacht	10 min 1 s – 9 h 10 min	Auto)" auf "nach fester – Zeit" aktiviert ist.

Tabelle 2: Allgemeine Einstellungen



Wert für Tag/Nacht legt fest ob sich der Melder im Tag- oder Nacht-Betrieb befindet. Entsprechend gelten dann die Parameter, welche für Tag/Nacht festgelegt wurden.

Empfindlichkeit

Hier wird die Empfindlichkeit der Sensoren eingestellt. 1 bedeutet sehr niedrig, je höher der Wert, desto empfindlicher werden die Sensoren. Diese Einstellung hat Einfluss auf den Erfassungsbereich. Wird der Wert niedrig gesetzt, so wird eine Bewegung erst relativ nah am Melder wahrgenommen. Wird der Wert auf z.B. 8 gesetzt wird eine Bewegung bereits bei größerer Entfernung zum Melder wahrgenommen.

Helligkeit

Damit kann dem Präsenzmelder ein bestimmter Arbeitsbereich vorgegeben werden. Die Parameter "**Einschaltschwelle Tag/Nacht**" definieren dabei die Helligkeitsschwelle, unterhalb welcher der Melder Präsenz detektiert. Über dieser Schwelle wird keine Bewegung mehr detektiert, der Melder schaltet das Licht jedoch nicht ab, sobald die Helligkeit überschritten wird sondern die Nachlaufzeit läuft normal ab.

Der eingestellte Schwellwert kann über Objekt "98 – Einschaltschwelle für Lichtkanäle einstellen" verändert werden. Der Wert gilt jeweils für den aktuellen Betrieb. Befindet der Melder im Tag-Betrieb, so wird die Schwelle für "Tag" verändert. Befindet der Melder sich im Nacht-Betrieb so wird die Schwelle für "Nacht" verändert.

Der Parameter "Ausschalten bei Überschreiten" bewirkt, dass der Lichtkanal bei Erreichen des eingestellten Wertes sofort abschaltet. Der Wert sollte jedoch nicht zu niedrig eingestellt werden, da dies sonst in einem andauerndes Ein-/Ausschalten resultieren kann.

Beispiel: Schaltet der Melder EIN und die Helligkeit im Raum ist mit dem zugeschalteten Licht heller als der Wert "Ausschalten bei Überschreiten", so schaltet der Kanal sofort wieder aus.

Die Einstellung **Empfindlichkeit reduzieren für Sensoren** wird z.B. genutzt, wenn aus baulichen Gründen, ein oder mehrere Sensoren unempfindlicher reagieren sollen. So kann z.B. Sensor 1 mit einer hohen Empfindlichkeit von 8 arbeiten, die Sensoren 2 und 3 jedoch mit einer niedrigeren Empfindlichkeit.

Rückfall Zwangsführung/Sperre: Befindet sich der Melder über Zwangsführung oder Sperre in einem bestimmten Zustand, so kann festgelegt werden, ob dieser **nach fester Zeit** wieder in den Automatikbetrieb zurückfallen soll.

Mit der Einstellung "**nach Präsenz und Nachlaufzeit**" wird während der Zwangsführung/Sperre weiterhin die Präsenz im Raum wahrgenommen. Befindet sich nun niemand mehr im Raum und die Nachlaufzeit des Kanals ist abgelaufen, so startet ab diesem Zeitpunkt die eingestellte "Handbetrieb Nachlaufzeit…", nach deren Ablauf der Melder wieder in den Automatikbetrieb wechselt. **Rückfall externer Taster lang (Hand => Auto):** Wird der Melder über "Externer Taster lang" in den

Handbetrieb geschalten, so kann auch hier ein Rückfall in den Automatikbetrieb "mit fester Zeit" oder "nach Präsenz und Nachlaufzeit" erreicht werden. Ablauf entspricht der Beschreibung im vorhergehenden Punkt "Rückfall Zwangsführung/Sperre".

Die nachfolgende Tabelle zeigt die allgemeinen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
90	Tag/Nacht	1 Bit	Umschalten zwischen Tag/Nacht
95	In Betrieb	1 Bit	Senden eines zyklischen In-Betrieb Telegrams

Tabelle 3: Allgemeine Kommunikationsobjekte



4.2 Lichtkanal/HLK

Im Menü "Kanalauswahl" können bis zu 4 Lichtkanäle (3 Sensoren = 3 Lichtkanäle, 4 Sensoren = 4 Lichtkanäle), ein HLK-Kanal und ein Alarm-/Meldekanal (Alarm siehe <u>4.3 Alarm/Meldekanal</u>) aktiviert werden.

Lichtkanäle unterscheiden sich in einigen "individuellen" Parametern, bei den weiteren Einstellungen wie Zwangsführung, Objekttyp für Ausgang oder externe Taster sind beide gleich. Im Weiteren werden die Einstellungen in Unterpunkten erklärt.

4.2.1 Grundeinstellungen Lichtkanal

Lichtkanal

Das nachfolgende Bild zeigt die Grundeinstellungen für einen Lichtkanal (hier für 3 Sensoren):

Aktive Sensoren	123 -
Empfindlichkeit	 Grundeinstellung (Allgemeine Einstellung) individuell
Helligkeit	 Grundeinstellung oder Objekt "Dunkel schalten" aktiv helligkeitsunabhängig
Betriebsart des Kanals	 Vollautomat Halbautomat (manuelles Einschalten)
Bewegungsfilter bei Bereitschaft	 nicht aktiv, keine Filterung aktiv, kurze Bewegungen filtern
Verkürzung der Nachlaufzeit	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Maximale Dauer für Kurzzeit-Präsenz	20 s 🔹
Nachlaufzeit für Kurzzeit-Präsenz	30 s 💌
Nachlaufzeit Tag	3 min 💌
Nachlaufzeit Nacht	30 s 🔹

Abbildung 8: Grundeinstellungen – Lichtkanal



Die naemoigenae rabeile		
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
Aktive Sensoren	 1 bis 1234 	Einstellung welche Sensoren für diesen Kanal aktiv sind. Bei 3 Sensoren ist die Auswahl entsprechend bis 123.
Empfindlichkeit	 Grundeinstellung (Allgemeine Einstellung) individuell 	Grundeinstellung: Es werden die Werte für die Empfindlichkeit aus dem Menü "Allgemeine Einstellungen" verwendet. individuell: Es können individuelle Werte für den einzelnen Lichtkanal eingestellt werden. Die eingeblendeten Einstellungen sind wie in den "allgemeinen Einstellungen".
Helligkeit	 Grundeinstellung oder Objekt "Dunkel schalten" aktiv Helligkeitsunabhängig 	Grundeinstellung oder Objekt "Dunkel schalten" aktiv: Der Lichtkanal verwendet die Helligkeitseinstellungen der allgemeinen Einstellungen, kann jedoch mit einer "1" auf dem Objekt "Dunkel schalten" helligkeitsunabhängig geschaltet werden. Helligkeitsunabhängig: Der Lichtkanal schaltet unabhängig von der gemessenen Helligkeit.
Betriebsart des Kanals	 Vollautomat Halbautomat (manuelles Einschalten) 	Einstellung, ob das Gerät als Vollautomat oder Halbautomat arbeitet.
Bewegungsfilter bei Bereitschaft	 nicht aktiv, keine Filterung aktiv, kurze Bewegung filtern 	Aktivierung eines Bewegungsfilters bei Bereitschaft (= Ausgang ist ausgeschaltet). Nur in Betriebsart Vollautomat!
Verkürzung der Nachlaufzeit	 nicht aktiv aktiv 	Einstellung, ob eine Verkürzung der Nachlaufzeit aktiviert werden soll.
Maximale Dauer für Kurzzeit-Präsenz	10 s, 20 s , 30 s,	Einstellung der Maximaldauer für eine Kurzzeit Präsenz.
Nachlaufzeit für Kurzzeit-Präsenz	10 s, 20 s, 30 s , 45 s, 60 s, 90 s, 120 s	Einstellung der Nachlaufzeit für die Kurzzeit Präsenz.
Nachlaufzeit Tag	1 s – 4 h [3 min]	Einstellung der Nachlaufzeit für den Tag-Betrieb.
Nachlaufzeit Nacht	1 s – 4 h [30 s]	Einstellung der Nachlaufzeit für den Nacht-Betrieb.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diese Parameter:

Tabelle 4: Grundeinstellungen – Lichtkanal



Aktive Sensoren

Für jeden Lichtkanal können die aktiven Sensoren eingestellt werden. Damit kann der Erfassungsbereich des Kanals eingegrenzt werden. Soll beispielsweise in einem Flur nur ein Bereich erfasst werden, so kann eben nur ein Sensor aktiviert werden. Die Ausrichtung der Sensoren entnehmen Sie bitte der Abbildung unter 2.4 Aufbau & .

Bitte beachten: Durch die Linsenoptik streuen die individuellen Bereiche jedes Sensors. Eine Überlappung zwischen Sensoren ist somit möglich und somit keine scharfe Trennung zwischen den Bereichen.

Helligkeit

Mit "**Grundeinstellung oder Objekt "Dunkel schalten" aktiv**" bezieht sich Helligkeit auf die Einstellungen in "allgemeine Einstellung". Jedoch kann diese über das Objekt "Dunkel schalten" mit einer 1 helligkeitsunabhängig werden und schaltet somit bei jeder Helligkeit. Über die Einstellung helligkeitsunabhängig" gilt keine Schwelle und der Kanal schaltet immer

Über die Einstellung "helligkeitsunabhängig" gilt keine Schwelle und der Kanal schaltet immer.

Vollautomat

Ist der Bewegungsmelder als Vollautomat eingestellt, so führt jede detektierte Präsenz zum Einschalten des Ausgangs und wird nach Ablauf der Nachlaufzeit wieder ausgeschaltet. **Halbautomat**

Im Halbautomat Modus wird der Ausgang über das Objekt "Externer Taster kurz" eingeschaltet und nach Ablauf der Nachlaufzeit automatisch wieder ausgeschaltet.

Die **Nachlaufzeit** beschreibt die Zeit die nach der letzten Detektion einer Bewegung bis zum Ausschalten des Ausgangs abläuft. Die Nachlaufzeit kann für Tag/Nacht unterschiedlich eingestellt werden. So würde bei einer Nachlaufzeit von 3min das Licht bei einer Bewegungsdetektion für mindestens 3min eingeschaltet werden. Jede Neudetektion führt zu einem Nachtriggern und somit Neustart der Nachlaufzeit.

Zusätzlich kann eine **"Verkürzung der Nachlaufzeit**" aktiviert werden. In diesem Fall werden zwei weitere Parameter eingeblendet:

Maximale Dauer für Kurzzeit Präsenz: Gibt die Dauer zwischen der ersten und der letzten Bewegungsdetektion zur Aktivierung der Kurzzeit-Präsenz an.

Nachlaufzeit für Kurzzeit-Präsenz: Gibt die Dauer der Nachlaufzeit an wenn die Kurzzeit-Präsenz aktiviert wurde.

Wurde somit bei aktivierter Kurzzeit-Präsenz die erste und letzte Bewegung innerhalb der eingestellten Dauer für Kurzzeit-Präsenz detektiert, so wird der Ausgang nicht für die reguläre Nachlaufzeit eingeschaltet, sondern nur für die Nachlaufzeit der Kurzzeit-Präsenz.



4.2.2 Grundeinstellungen HLK

🗹 HLK-Kanal

Das nachfolgende Bild zeigt die Grundeinstellungen für einen HLK-kanal:

Aktive Sensoren	123	•
Betriebsart des Kanals	 Vollautomat Halbautomat (manuelles Einschalten) 	
Anzahl der Beobachtungszeitfenster	3	•
Länge des Beobachtungszeitfensters	30	÷ S
Nachlaufzeit Tag	3 min	•
Nachlaufzeit Nacht	30 s	•

Abbildung 9: Grundeinstellungen – HLK-Kanal

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diese Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Aktive Sensoren	•	Einstellung welche Sensoren für diesen
	• 1	Kanal aktiv sind.
	bis	Bei 3 Sensoren ist die Auswahl
	• 1234	entsprechend bis 123.
Betriebsart des Kanals	Vollautomat	Einstellung, ob das Gerät als
	 Halbautomat 	Vollautomat oder Halbautomat
	(manuelles Einschalten)	arbeitet.
Anzahl der	1 – 30	Einstellung der Anzahl der
Beobachtungszeit-	[3]	Beobachtungszeitfenster.
fenster		
Länge der	0 30000	Einstellung der Länge für jedes der
Beobachtungszeit-	[30]	Beobachtungszeitfenster.
fenster		
Nachlaufzeit Tag	1 s – 4 h	Einstellung der Nachlaufzeit für den
	[3 min]	Tag-Betrieb.
Nachlaufzeit Nacht	1 s – 4 h	Einstellung der Nachlaufzeit für den
	[30 s]	Nacht-Betrieb.

Tabelle 5: Grundeinstellungen – HLK-Kanal



Aktive Sensoren

Für jeden Lichtkanal können die aktiven Sensoren eingestellt werden. Damit kann der Erfassungsbereich des Kanals eingegrenzt werden. Soll beispielsweise in einem Flur nur ein Bereich erfasst werden, so kann eben nur ein Sensor aktiviert werden. Die Ausrichtung der Sensoren entnehmen Sie bitte der Abbildung unter <u>2.4 Aufbau & Bedienung</u>.

Bitte beachten: Durch die Linsenoptik streuen die individuellen Bereiche jedes Sensors. Eine Überlappung zwischen Sensoren ist somit möglich und somit keine scharfe Trennung zwischen den Bereichen.

Vollautomat

Ist der Bewegungsmelder als Vollautomat eingestellt, so führt jede detektierte Präsenz zum Einschalten des Ausgangs und wird nach Ablauf der Nachlaufzeit wieder ausgeschaltet. Halbautomat

Im Halbautomat Modus wird der Ausgang über das Objekt "Externer Taster kurz" eingeschaltet und nach Ablauf der Nachlaufzeit automatisch wieder ausgeschaltet.

Beobachtungszeitfenster

Das Beobachtungszeitfenster ist für den HLK verfügbar. Dies bewirkt, dass für das Einschalten eine längere Detektion erforderlich ist. Um den Kanal einzuschalten, muss in jedem der eingestellten Beobachtungszeitfenster mindestens eine Detektion stattgefunden haben. Mit der Länge des Beobachtungszeitfensters wird die Zeit bestimmt, wie lange innerhalb eines Zeitfensters auf eine Detektion gewartet wird.

Die **Nachlaufzeit** beschreibt die Zeit, die nach der letzten Detektion einer Bewegung bis zum Ausschalten des Ausgangs abläuft. Die Nachlaufzeit kann für Tag/Nacht unterschiedlich eingestellt werden. So würde bei einer Nachlaufzeit von 3min das Licht bei einer Bewegungsdetektion für mindestens 3min eingeschaltet werden. Jede Neudetektion führt zu einem Nachtriggern und somit Neustart der Nachlaufzeit.



4.2.3 Zwangsführungsobjekt/Sperrobjekt

☑ Lichtkanal ☑ HLK-Kanal

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen (hier SCN-P360E3.03):

Zwangsführungsobjekt oder Sperrobjekt	Sperrobjekt und Sperrobjekt EIN	•
Aktion beim Sperren	Bewegung sperren (aktuellen Zustand verriegeln)	•
Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung)	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv	

Abbildung 10: Einstellungen – Zwangsführung/Sperrobjekt

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diese Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Zwangsführungsobjekt	 Zwangsführungsobjekt (2Bit) 	Auswahl, ob ein
oder Sperrobjekt	 Sperrobjekt 	Zwangsführungsobjekt oder ein
	 Sperrobjekt und Sperrobjekt 	Sperrobjekt verwendet werden
	EIN	soll.
Aktion beim Sperren	Bewegung sperren (aktuellen	Parameter nur verfügbar bei
	Zustand verriegeln)	Auswahl "Sperrobjekt".
	 schaltet EIN 	Definiert die Aktion beim Setzen
	 schaltet AUS 	der Sperre.
Rückfall	nicht aktiv	Einstellung, ob der Kanal auf
Zwangsführung/Sperre	• aktiv	Rückfall Zwangsführung/Sperre in
(Allgemeine Einstellung)		den allgemeinen Einstellungen
		reagieren soll oder nicht.
		Für SCN-P360E3.03 erst ab
		Hardware Revision R4.2 möglich!

Tabelle 6: Einstellungen – Zwangsführung/Sperrobjekt

Mit dem Zwangsführungs- oder Sperrobjekt kann der Bewegungsmelder übersteuert werden und einen bestimmten Zustand aufrufen.

Das Zwangsführungsobjekt kennt 3 mögliche Zustände:

• Zwangsführung EIN (control = 1, value = 1)

Dabei wird bedingungslos auf dem Ausgangsobjekt der Befehl für "EIN" gesendet. Die Auswertung wird danach unterbunden und die Rückfallzeit Zwangsführung beginnt. Sollte nach Ablauf der Rückfallzeit auf dem Zwangsführungsobjekt nichts empfangen werden, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.

- Zwangsführung AUS (control = 1, value = 0)
 Dabei wird bedingungslos auf dem Ausgangsobjekt der Befehl für "AUS" gesendet. Die Auswertung wird danach unterbunden und die Rückfallzeit Zwangsführung beginnt. Sollte nach Ablauf der Rückfallzeit auf dem Zwangsführungsobjekt nichts empfangen werden, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.
- Zwangsführung AUTO (control = 0, value = 0) Danach wir der normale Betrieb des Melders wieder aufgenommen.



Alternativ zum Zwangsführungsobjekt können 1 oder 2 **Sperrobjekte** der Größe 1 Bit eingeblendet werden. Für das einfache Sperrobjekt können 3 verschiedene Zustände parametriert werden:

- Bewegung sperren (aktuellen Zustand verriegeln)
 Der Lichtkanal wird im aktuellen Zustand verriegelt und bleibt in diesem so lange bis der
 Sperrvorgang deaktiviert wird.
- schaltet EIN

Der Lichtkanal sendet den Ausgangswert für EIN und bleibt in dem Zustand EIN bis der Sperrvorgang deaktiviert wird.

• schaltet AUS

Der Lichtkanal sendet den Ausgangswert für AUS und bleibt in dem Zustand AUS bis der Sperrvorgang deaktiviert wird.

Durch Aktivierung des **Sperrobjekts EIN** sendet der Lichtkanal den Ausgangswert für EIN und bleibt in dem Zustand EIN bis der Sperrvorgang deaktiviert wird.

Mit dem Parameter **Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung)** ist es möglich, für jeden Kanal individuell einzustellen, ob dieser auf die Parametrierung zu "Rückfall Zwangsführung/Sperre" in den "allgemeinen Einstellungen" reagieren soll oder nicht.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
8	Lichtkanal 1 - Eingang – Sperrobjekt	1 Bit	Sperren des Lichtkanals
8	Lichtkanal 1 - Eingang – Zwangsführungsobjekt	2 Bit	Zwangsführung aktivieren/deaktivieren
9	Lichtkanal 1 - Eingang – Sperrobjekt EIN	1 Bit	Einschalten des Lichtkanals und sperren des Lichtkanals im Zustand EIN
68	HLK-Eingang – Sperrobjekt	1 Bit	Sperren des Lichtkanals
68	HLK-Eingang – Zwangsführungsobjekt	2 Bit	Zwangsführung aktivieren/deaktivieren
69	HLK-Eingang – Sperrobjekt EIN	1 Bit	Einschalten des Lichtkanals und sperren des Lichtkanals im Zustand EIN

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte – Zwangsführung/Sperrobjekt



4.2.4 Ausgangsobjekte

☑ Lichtkanal ☑ HLK-Kanal

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen für die Ausgangsobjekte (hier: Lichtkanal/Schalten):

Objekttyp für Ausgang - Licht	Schalten 👻
Ausgangsobjekte für Tag/Nacht	◎ ein gemeinsames Objekt ○ getrennte Objekte
Ausgangsobjekt 1 sendet	EIN und AUS
Ausgangsobjekt 1 sendet zyklisch EIN	nicht aktiv 👻
Ausgang 2 (Zusätzliches Schaltobjekt)	nicht aktiv EIN und AUS

Abbildung 11: Einstellungen – Ausgangsobjekte

Für die Ausgangsobjekte sind folgende Parameter relevant:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objekttyp für Ausgang –	Schalten	Auswahl des Objekttyps welcher bei
Licht / HLK	Dimmen absolut	Detektion einer Bewegung gesendet
	• Szene	wird.
Ausgang 2 (Zusätzliches	nicht aktiv	Aktivierung eines zusätzlichen
Schaltobjekt)	EIN und AUS	Schaltobjektes.
		Nur für Lichtkanäle verfügbar!

Tabelle 8: Einstellungen – Ausgangsobjekte

Ausgang 2 (zusätzliches Schaltobjekt)

Dieses Objekt ist **nur für die Lichtkanäle verfügbar**. Zusätzlich kann – unabhängig vom Objekttyp – ein separates Schaltobjekt aktiviert werden. Dies ist immer ein 1Bit Objekt.

Wird z.B. als Ausgangsobjekt 1 ein Dimmwert gesendet, so kann zusätzlich über Ausgang 2 ein 1bit Telegramm gesendet werden, um eine Status LED oder ähnliches anzusteuern.

Objekttyp für Ausgang

Der Parameter definiert den Datenpunkttyp des Ausgangsobjektes.

Diese werden im Folgenden erklärt:



4.2.4.1 Ausgangsobjekt: Schalten

Folgende Einstellungen sind für die Lichtkanäle verfügbar:		
Objekttyp für Ausgang - Licht	Schalten	•
Ausgangsobjekte für Tag/Nacht	🔵 ein gemeinsames Objekt 🔘 getrennte Objekte	
Abbildung 12: Einstellungen – Ausgangsobjekt Schalten (Lichtkanal)		

Mit dem Parameter Ausgangsobjekte für Tag/Nacht kann gewählt werden ob für Tag/Nacht ein gemeinsames Objekt genutzt wird oder getrennte Objekte. Bei "getrennte Objekte" wird ein separates Schaltobjekt für den Nachtbetrieb eingeblendet. So kann z.B. das Hauptlicht im Tagbetrieb eingeschaltet werden und im Nachtbetrieb ein kleines Orientierungslicht eingeschaltet werden

Folgende Einstellungen sind für den HLK-Kanal verfügbar:

Objekttyp für Ausgang - HVAC	Schalten 💌
Objektwert bei Tag für EIN	Wert 0 🔘 Wert 1
Objektwert bei Tag für AUS	Wert 0 Wert 1
Objektwert bei Nacht für EIN	Wert 0 🔘 Wert 1
Objektwert bei Nacht für AUS	Wert 0 Wert 1

Abbildung 13: Einstellungen – Ausgangsobjekt Schalten (HLK)

Hier gibt es nur einen Ausgang. Die Objektwerte für Tag/Nacht für EIN und AUS werden direkt festgelegt.

Die nachtolgende Tabelle zeigt die Verfugbaren Kommunikationsobjekte:			
Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Lichtkanal 1 – Ausgang 1	1 Bit	Schaltfunktion des Lichtkanals für den Tag- /Nachtbetrieb
0	Lichtkanal 1 – Ausgang 1 (Tag)	1 Bit	Schaltfunktion des Lichtkanals für den Tagbetrieb
1	Lichtkanal 1 – Ausgang 1 (Nacht)	1 Bit	Schaltfunktion des Lichtkanals für den Nachtbetrieb
2	Lichtkanal 1 – Ausgang 2 (Zusatz)	1 Bit	Aktivierung eines zusätzlichen Schaltobjekts
60	HLK - Ausgang 1 – Schalten	1 Bit	Schaltfunktion des HLK-Kanals

. . . .

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte – Ausgangsobjekt Schalten



4.2.4.2 Ausgangsobjekt: Dimmen absolut

Wird das Ausgangsobjekt auf Dimmen absolut gesetzt so können verschiedene Dimmwerte für Tag und Nacht definiert werden:

Objekttyp für Ausgang - Licht	Dimmen absolut	•
Dimmwert bei Tag für EIN	100%	•
Dimmwert bei Tag für AUS	0%	•
Dimmwert bei Nacht für EIN	30%	•
Dimmwert bei Nacht für AUS	0%	•
Orientierungslicht zum Verlassen	 sofort ausschalten anderer Dimmwert und Ausschaltverzögerung 	
Orientierungslicht zum Verlassen Ausschaltverzögerung für Tag	 o anderer Dimmwert und Ausschaltverzögerung 30 s 	•
Orientierungslicht zum Verlassen Ausschaltverzögerung für Tag Ausschaltdimmwert für Tag	 sofort ausschalten anderer Dimmwert und Ausschaltverzögerung 30 s 30% 	•
Orientierungslicht zum Verlassen Ausschaltverzögerung für Tag Ausschaltdimmwert für Tag Ausschaltverzögerung für Nacht	 sofort ausschalten anderer Dimmwert und Ausschaltverzögerung 30 s 30% 30 s 	•

Abbildung 14: Einstellungen – Ausgangsobjekt Dimmen absolut

Mit den **Dimmwerten bei Tag/Nacht für EIN/AUS** werden die entsprechenden absoluten Werte festgelegt, die der Kanal nach erfolgter Detektion bzw. nach abgelaufener Nachlaufzeit sendet. Über die Objekte "Dimmwert für EIN einlernen" können neue Werte vorgegeben werden. Befindet sich der Kanal im Tag-Betrieb, so wird der entsprechende EIN Wert für Tag geändert. Befindet sich der Kanal im Nacht-Betrieb, so wird der entsprechende EIN Wert für Nacht geändert.

Zusätzlich kann ein **Orientierungslicht zum Verlassen** des Raums aktiviert werden. Das Orientierungslicht wird aufgerufen, wenn die Nachlaufzeit des Lichtkanals abgelaufen ist. Ohne Orientierungslicht würde der Kanal nun sofort ausgeschaltet werden. Das Orientierungslicht bewirkt nun das der Ausgang den parametrierten Wert für die Ausschaltverzögerung Tag/Nacht aufruft und der Lichtkanal wird erst abgeschaltet, wenn die Ausschaltverzögerung für Tag/Nacht abgelaufen ist. Für die Lichtkanäle (nicht HLK) kann ein zusätzliches Ausgangsobjekt Schalten eingeblendet werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobiekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Lichtkanal 1 - Ausgang 1 – Dimmen absolut	1 Byte	Dimmfunktion des Lichtkanals.
2	Lichtkanal 1 - Ausgang 2 (Zusatz) – Schalten	1 Bit	Zweite Schaltfunktion des Lichtkanals.
12	Lichtkanal 1 - Eingang – Dimmwert für EIN einlernen	1 Byte	Vorgabe eines neuen Dimmwertes beim Einschalten.
60	HLK - Ausgang 1 – Dimmen absolut	1 Byte	Dimmfunktion des HLK-Kanals.
72	HLK - Eingang – Dimmwert für EIN einlernen	1 Byte	Vorgabe eines neuen Dimmwertes beim Einschalten.

Tabelle 10: Kommunikationsobjekte – Ausgangsobjekt Dimmen absolut



4.2.4.3 Ausgangsobjekt: Szene

Wird der Objekttyp Szene ausgewählt so können Szenennummern für den Wert Ein/Aus für den Tag-/Nachtbetrieb gesendet werden.

Objekttyp für Ausgang - Licht	Szene	•
Szene Nummer bei Tag für EIN	1	•
Szene Nummer bei Tag für AUS	2	•
Szene Nummer bei Nacht für EIN	3	•
Szene Nummer bei Nacht für AUS	4	•

Abbildung 15: Einstellungen – Ausgangsobjekt Szene

Für die Lichtkanäle (nicht HLK) kann ein zusätzliches Ausgangsobjekt Schalten eingeblendet werden. Die nachfolgendet Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Lichtkanal 1 - Ausgang 1 – Szene	1 Byte	Szenenfunktion des Lichtkanals
2	Lichtkanal 1 - Ausgang 2 (Zusatz) – Schalten	1 Bit	2-te Schaltfunktion des Lichtkanals
60	HLK - Ausgang 1 – Szene	1 Byte	Szenenfunktion des HLK-Kanals

 Tabelle 11: Kommunikationsobjekte – Ausgangsobjekt Szene

4.2.4.4 Sendebedingungen für Ausgangsobjekte

Für alle drei Objekttypen kann die Sendebedingung festgelegt werden (hier: Lichtkanal/Schalten):

Ausgangsobjekt 1 sendet	EIN und AUS	•
Ausgangsobjekt 1 sendet zyklisch EIN	nicht aktiv	•

Abbildung 16: Einstellungen – Sendebedingungen Ausgangsobjekt

Bei der Auswahl "**Ausgangsobjekt 1 sendet"** kann festgelegt werden, welcher Wert am Ausgang gesendet werden soll. Die Auswahl, entsprechend dem gewählten Typ, ist wie folgt:

Schalten:	nur EIN / nur AUS / EIN und AUS
Dimmen absolut:	nur Dimmwert für EIN / nur Dimmwert für AUS / Dimmwert für EIN und AUS
Szene:	nur Szene Nr. für EIN / nur Szene Nr. für AUS / Szene Nr. für EIN und AUS

Der Parameter "Ausgangsobjekt 1 sendet zyklisch…" unterscheidet sich bei Lichtkanal und HLK Kanal.

<u>Lichtkanal:</u>

Das Ausgangsobjekt 1 (für jede Auswahl) kann den parametrierten Wert nur **für EIN** zyklisch senden. Außerdem kann das zusätzliche Schaltobjekt (Ausgang 2) seinen Wert zyklisch senden. Das Intervall entspricht dem von Ausgangsobjekt 1. Hier werden immer die Werte **EIN** und **AUS** zyklisch gesendet. Die Zeit für zyklisches Senden kann zwischen 10 Sekunden und 60 Minuten eingestellt werden.

HLK-Kanal:

Im Gegensatz zum Lichtkanal kann der HLK Kanal für Ausgangsobjekt 1 den Wert für **EIN** und **AUS** zyklisch senden. Das Sendeintervall kann zwischen 10 Sekunden und 60 Minuten eingestellt werden.



4.2.5 Externer Taster kurz/lang

☑ Lichtkanal ☑ HLK-Kanal

Das folgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen:

Externer Taster kurz startet die Nachlaufzeit, externer Taster lang schaltet auf Handbetrieb mit Rückfallzeit je nach Einstellung.			
Externer Taster kurz reagiert auf	EIN und AUS	•	
Totzeit nach externer Taster kurz AUS	5	,≜ ▼ S	
Externer Taster lang reagiert auf	EIN und AUS	•	
Totzeit nach Ausschalten	1	÷ S	
Externer Taster kurz:			
Wenn Nachtlicht aktiv	Schaltet auf Taglicht 🔘 bleibt bei Nachtlicht		
Wenn bereits Ausgang EIN	 bleibt im Automatikbetrieb schaltet auf Handbetrieb 		

Abbildung 17: Einstellungen – Externer Taster kurz/lang

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diese Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Externer Taster	EIN und AUS	Auswahl welche Telegramme für den
kurz/lang reagiert auf	• nur EIN	externen Taster gültig sind.
	• nur Aus	
	 Umschalten bei 	
	Telegrammeingang	
Externer Taster kurz:		
Wenn Nachtlicht aktiv	 schaltet auf Taglicht 	Einstellung was passieren soll, wenn
	 bleibt bei Nachtlicht 	externer Taster kurz gedrückt wird
		während Nachtlicht aktiv ist.
		Für SCN-P360E3.03 erst ab HW R4.2 !
Wenn bereits Ausgang	 bleibt im 	Eingeblendet bei Einstellung "Schaltet
Tag EIN	Automatikbetrieb	auf Taglicht"!
	schaltet auf Handbetrieb	Einstellung der Betriebsart, wenn
		Ausgang am "Tag" bereits EIN ist.
Wenn bereits Ausgang	 bleibt im 	Eingeblendet bei Einstellung bleibt bei
EIN	Automatikbetrieb	Nachtlicht!"
	 schaltet auf Handbetrieb 	Einstellung der Betriebsart, wenn der
		Ausgang bereits EIN ist.

Tabelle 12: Einstellungen – Externer Taster kurz/lang

Externer Taster kurz dient dem manuellen Umschalten zwischen den Zuständen des Lichtkanals, bzw. dem Einschalten des Lichtkanals in der Betriebsart Halbautomat.

Externer Taster lang dient dem manuellen Ein-/Ausschalten des Lichtkanals.



Mit dem externen Taster Eingang kann der Licht-/HLK Kanal unabhängig von einer Bewegungsdetektion eingeschaltet werden. Die genauen Abläufe für den "externen Taster kurz/lang" sind im Kapitel <u>4.2.8 Ablaufdiagramm</u> näher erklärt.

Die Parameter zu "**Totzeit**" werden im folgenden Kapitel <u>4.2.6 Totzeit</u> beschrieben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
3	Lichtkanal 1 – Eingang – Externer Taster kurz	1 Bit	Objekt für den Eingang eines externen Tasters
4	Lichtkanal 1 – Eingang – Externer Taster lang	1 Bit	Objekt für den Eingang eines externen Tasters
63	HLK - Eingang – Externer Taster kurz	1 Bit	Objekt für den Eingang eines externen Tasters
64	HLK - Eingang – Externer Taster lang	1 Bit	Objekt für den Eingang eines externen Tasters

Tabelle 13: Kommunikationsobjekte – Externer Taster kurz/lang

4.2.6 Totzeit

☑ Lichtkanal ☑ HLK-Kanal

Die Totzeit definiert die Zeit, die der Präsenzmelder nach dem Ausschalten für eine weitere Detektion gesperrt ist. Dafür stehen zwei Einstellungen zur Verfügung (hier SCN-P360E3.03):

Totzeit nach externer Taster kurz AUS	5	* *	s
Totzeit nach Ausschalten	1	*	s

Abbildung 18: Einstellungen – Totzeit

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Totzeit nach externer	1 30 s	Einstellung der Zeit, die der Präsenzmelder
Taster kurz AUS	[5 s]	für eine weitere Detektion gesperrt ist,
		nachdem über "externer Taster
		kurz" ausgeschalten wurde.
		Funktion für SCN-P360E3.03 erst ab
		Hardware Revision R4.2 möglich!
Totzeit nach	0 60 s	Einstellung der Zeit die der Präsenzmelder
Ausschalten	[1 s]	nach dem Ablaufen der Nachlaufzeit für
		eine weitere Detektion gesperrt ist.

Tabelle 14: Einstellungen – Totzeit

Der Parameter **Totzeit nach externer Taster kurz AUS** ist sinnvoll um beispielsweise nach dem Ausschalten über den externen Taster kurz den Raum zu verlassen, ohne durch Detektion ein erneutes Einschalten des Lichts zu vermeiden.



4.2.7 Statusinformation

☑ Lichtkanal ☑ HLK-Kanal

Folgender Parameter kann hier aktiviert werden:

Statusinformation

nicht aktiv

Abbildung 19: Einstellung – Statusinformation

Für die Lichtkanäle und den HLK-Kanal steht ein Statusobjekt zur Verfügung. Folgende Einstellungen sind hierfür möglich:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Statusinformation	 Nicht aktiv Sendet Wert 1 bei Automatikbetrieb Sendet Wert 1 bei Sperre/Handbetrieb 	Aktivierung eines Statusobjektes.

Tabelle 15: Einstellungen – Statusinformation

Dafür stehen folgende Kommunikationsobjekte zur Verfügung:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
10	Lichtkanal 1 - Status – Automatikbetrieb	1 Bit	Sendet den eingestellten Status
10	Lichtkanal 1 - Status – Sperre/Handbetrieb	1 Bit	Sendet den eingestellten Status
70	HLK - Status – Automatikbetrieb	1 Bit	Sendet den eingestellten Status
70	HLK - Status – Sperre/Handbetrieb	1 Bit	Sendet den eingestellten Status

Tabelle 16: Kommunikationsobjekte – Statusinformation



4.2.8 Ablaufdiagramme



Vollautomat ohne Orientierungslicht:

Abbildung 20: Ablaufdiagramm – Vollautomat ohne Orientierungslicht

In der Betriebsart "Vollautomat" schaltet sich der Präsenzmelder automatisch bei Bewegung ein. Über das Objekt "externer Taster – kurz" kann der Automatikmodus des Präsenzmelders übersteuert werden und der Präsenzmelder zum Schalten gezwungen werden. Aus diesem Modus fällt der Melder automatisch zurück in den Automodus entsprechend den Einstellungen im Menü allgemeine Einstellungen – Rückfall Taster Eingang.

Ist der Ausgang des Lichtkanals eingeschaltet (Zustand Automodus – Ein oder Handmodus – Ein) und der Lichtkanal wird über das Objekt "externer Taster – kurz" ausgeschaltet, so ist der Lichtkanal 10s für die Bewegungsdetektion gesperrt, um den Raum zu verlassen und ein kurzzeitiges Wiedereinschalten zu unterbinden.

Über das Objekt "externer Taster – lang" kann der Melder in den Handmodus geschaltet werden. Aus diesem Modus fällt der Melder automatisch zurück in den Automodus entsprechend den Einstellungen im Menü allgemeine Einstellungen – Rückfall Taster Eingang.



erweitertes Anwendungsbeispiel 1:

Der Raum wird betreten, der Melder detektiert Präsenz und schaltet die Lichtgruppe ein. Das Licht soll jedoch für den Zeitraum der Anwesenheit ausgeschaltet werden und bei einem erneuten Betreten des Raumes automatisch wieder eingeschaltet werden.

Zur Realisierung dieses Szenarios muss der Parameter "Rückfall externer Taster lang" in den allgemeinen Einstellungen wie folgt gesetzt werden:

Rückfall externer Taster lang (Hand => Auto)	nach Präsenz und Nachlaufzeit	•
Handbetrieb Nachlaufzeit bei EIN Tag	3 min	•
Handbetrieb Nachlaufzeit bei AUS Tag	3 min	•
Handbetrieb Nachlaufzeit bei EIN Nacht	3 min	•
Handbetireb Nachlaufzeit bei AUS Nacht	3 min	•

Die Nachlaufzeit für den Taster kann dabei beliebig nach den eigenen Wünschen eingestellt werden. Nun wird das Objekt 4 – externer Taster lang (Lichtkanal 1) mit dem Taster verbunden, welcher das Licht ausschalten soll.

Das Licht bleibt nach Betätigung des Tasters nun so lange aus (Zustand Handmodus, Aus) wie der Melder Präsenz detektiert und anschließend noch für die eingestellte Nachlaufzeit für den externen Taster. Anschließend wird das Licht ausgeschaltet und der Lichtkanal wechselt in den Zustand "Automodus, Bereit".

erweitertes Anwendungsbeispiel 2:

Der Raum wird betreten, der Melder detektiert Präsenz, jedoch wir das Licht nicht eingeschaltet, weil die eingestellte Helligkeitsschwelle nicht überschritten ist. Das Licht soll jedoch für den Zeitraum der Anwesenheit eingeschaltet werden und nach Verlassen des Raumes wieder automatisch ausgeschaltet werden.

Zur Realisierung dieses Szenarios muss der Parameter "Rückfall externer Taster lang" in den allgemeinen Einstellungen wie folgt gesetzt werden:

Rückfall externer Taster lang (Hand => Auto)	nach Präsenz und Nachlaufzeit 🔹
Handbetrieb Nachlaufzeit bei EIN Tag	3 min 💌
Handbetrieb Nachlaufzeit bei AUS Tag	3 min 💌
Handbetrieb Nachlaufzeit bei EIN Nacht	3 min 💌
Handbetireb Nachlaufzeit bei AUS Nacht	3 min 💌

Die Nachlaufzeit für den Taster kann dabei beliebig nach den eigenen Wünschen eingestellt werden. Nun wird das Objekt 4 – externer Taster lang (Lichtkanal 1) mit dem Taster verbunden, welcher das Licht einschalten soll.

Das Licht bleibt nach Betätigung des Tasters nun so lange ein (Zustand Handmodus, Ein) wie der Melder Präsenz detektiert und anschließend noch für die eingestellte Nachlaufzeit für den externen Taster. Anschließend wird das Licht ausgeschaltet und der Lichtkanal wechselt in den Zustand "Automodus, Bereit".



Vollautomat mit Orientierungslicht:



Zustände:

Handmodus, Aus: Der Ausgang ist ausgeschaltet, der Präsenzmelder wurde manuell ausgeschaltet. Automodus, Bereit: Der Ausgang ist ausgeschaltet, der Präsenzmelder schaltet bei Bewegung automatisch ein.

Automodus, Ein: Der Ausgang ist eingeschaltet, der Präsenzmelder schaltet bei Ablauf der Nachlaufzeit automatisch aus.

Handmodus, Ein: Der Ausgang ist eingeschaltet, der Präsenzmelder wurde manuell eingeschaltet. Orientierungslicht: Der Ausgang schaltet auf den Dimmwert des Orientierungslichts.

Zustandsübergänge:

Taster Aus: Aus-Telegramm auf Objekt "Externer Taster - kurz"

Taster Ein: Ein-Telegramm auf Objekt "Externer Taster - kurz"

Bewegung: Präsenzmelder detektiert Bewegung Nachlaufzeit: Ablauf der im Lichtkanal eingestellten Nachlaufzeit

Rückfallzeit/ Präsenz Ende: Ablauf der in den allgemeinen Einstellungen eingestellten Rückfallzeit für den externen Taster Eingang

Taster lang: Aktiviert/Deaktiviert Handmodus Nachlaufzeit Orientierungslicht: Eingestellte Ausschaltverzögerung bei aktivem Orientierungslicht

Abbildung 21: Ablaufdiagramm – Vollautomat mit Orientierungslicht

Die Betriebsart Vollautomat mit Orientierungslicht erweitert die Betriebsart Vollautomat um den Zustand Orientierungslicht. Das Orientierungslicht kann aktiviert werden, sobald der Parameter "Objekttyp für Ausgang – Licht" auf Dimmen absolut steht.

Das Orientierungslicht wird eingeschaltet, sobald die Nachlaufzeit des Lichtkanals abgelaufen ist. Der Ausgang wird anschließend in den Zustand Orientierungslicht geschaltet und kann somit das Licht auf eine dunklere Stufe dimmen, um den Raum sicher verlassen zu können.



Halbautomat ohne Orientierungslicht:



Abbildung 22: Ablaufdiagramm – Halbautomat ohne Orientierungslicht

In der Betriebsart "Halbautomat" muss der Präsenzmelder manuell über das Objekt "externer Taster – kurz" eingeschaltet werden. Der Lichtkanal wird nach Ablauf der Nachlaufzeit (=keine Bewegungsdetektion für die eingestellte Nachlaufzeit) wieder automatisch ausgeschaltet. Über das Objekt "externer Taster – kurz" kann der Lichtkanal zusätzlich übersteuert werden. So kann der Präsenzmelder durch zweimaliges Drücken in den Handmodus gebracht werden.





Halbautomat mit Orientierungslicht:

Abbildung 23: Ablaufdiagramm – Halbautomat mit Orientierungslicht

Die Betriebsart Halbautomat mit Orientierungslicht erweitert die Betriebsart Halbautomat um den Zustand Orientierungslicht. Das Orientierungslicht kann aktiviert werden, sobald der Parameter "Objekttyp für Ausgang – Licht" auf Dimmen absolut steht.

Das Orientierungslicht wird eingeschaltet, sobald die Nachlaufzeit des Lichtkanals abgelaufen ist. Der Ausgang wird anschließend in den Zustand Orientierungslicht geschaltet und kann somit das Licht auf eine dunklere Stufe dimmen, um den Raum sicher verlassen zu können.



4.2.9 Master-Slave-Betrieb

Im Folgenden werden die Einstellungen kurz beschrieben. Für mehr Details gibt es einen Lösungsvorschlag auf unserer Website <u>https://www.mdt.de/Downloads_Loesungen.html</u> unter "Präsenzmelder".

4.2.9.1 Lichtkanäle

In größeren Räumen reicht die Verwendung eines einzelnen Bewegungsmelders oft nicht aus. Um in jeder Ecke des Raums Bewegung zu detektieren, müssen mehrere Melder über den gesamten Raum verwendet werden. Hier soll eine detektierte Bewegung jedoch immer zu den gleichen Einstellungen führen, unabhängig davon, in welcher Ecke des Raums die Präsenz detektiert wurde. Dazu wird ein Melder als Master geschaltet und beliebig viele weitere als Slave.

Die Einstellungen für die Master-Slave Regelung werden im Menü der jeweiligen Lichtkanäle vorgenommen.

Der Master wird normal wie gewünscht als Voll- oder Halbautomat parametriert. Als Nachlaufzeit empfiehlt sich ein Wert von 3-5 Minuten.

Slaves werden wie folgt eingestellt:

- Parameter Helligkeit auf helligkeitsunabhängig stellen.
- Betriebsart als Vollautomat.
- Nachlaufzeit deutlich kleiner als die Nachlaufzeit im Master einstellen (z.B. 1 Minute).
- Objekttyp für Ausgang Licht: Schalten.
- Ausgangsobjekt sendet nur EIN.
- Für die Zeit "zyklisches Senden EIN" empfiehlt sich ein Wert von 30 Sekunden.

Die "Slaves" senden ihr Ausgangsobjekt für "schalten" an das Objekt "externe Bewegung (Slave)" des Masters.

4.2.9.2 HLK / Alarm

Die Master-Slave Regelung kann auch auf die HLK/Alarm Kanäle angewendet werden. Die Einstellungen für den "Slave" sind dabei die gleichen wie bei den Slaves für die Lichtgruppen. Jedoch entfallen bei HLK/Alarm-Kanal die Einstellungen für die Helligkeitswerte. Die Beobachtungsfenster sind nach den individuellen Anforderungen einzustellen.

Achtung: Solange der Slave in seiner Nachlaufzeit ist, sendet er zyklisch eine "1" an den Master. Nach der letzten gesendeten "1" an den Master läuft dessen Nachlaufzeit ab, bevor dieser seinen Ausgang ausschaltet. Damit addiert sich in diesem Falle die Nachlaufzeit aus Master und Slave.



4.3 Alarm/Meldekanal

Die Alarm-/Meldefunktion kann dazu verwendet werden einen Raum bei Abwesenheit zu überwachen und bei Bewegungsdetektion bestimmte Aktionen im KNX System aufzurufen. Der Alarm/Meldekanal ist immer helligkeitsunabhängig.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für die Alarm/Meldefunktion:

Aktive Sensoren	1234 🔹
Auslöseempfindlichkeit Tag	3 (niedrig) 🔹
Auslöseempfindlichkeit Nacht	2 🔹
Präsenzempfindlichkeit	6 🔹
Empfindlichkeit reduzieren für Sensoren	nicht aktiv 👻
Stör-/Bewegungsfilter	 nicht aktiv, keine Filterung aktiv, Störungen/kurze Bewegungen filtern
Länge des Beobachtungszeitfensters	2s 🔹
Anzahl der Beobachtungszeitfenster	3 🔹
Nachlaufzeit Tag	3 min 💌
Nachlaufzeit Nacht	1 min 💌
Sperrobjekt oder Freigabeobjekt	O Sperrobjekt Freigabeobjekt
Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung)	O nicht aktiv O aktiv
Ausgangsobjekte für Tag/Nacht	🔘 ein gemeinsames Objekt 🔵 getrennte Objekte
Ausgangsobjekt sendet bei	O nur EIN O EIN und AUS
Ausgangsobjekt sendet zyklisch	nicht aktiv 💌

Abbildung 24: Einstellungen – Alarm/Meldekanal



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Parametereinstellungen für die Alarmdetektion:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar	
Aktive Sensoren		Finstellung welche Sensoren für diesen	
A Reference Sensoren	• 1	Kanal aktiv sind	
	• -2-	Bei 4 Sensoren ist die Auswahl	
	• -z-	entsprechend bis 1234.	
	a 122		
Auslöseempfindlichkeit	1_6	Einstellung der Empfindlichkeit für eine	
Tag/Nacht	[3 (Tag) 2 (Nacht)]		
		Bereitschaftsmodus (keine Bewegung	
		detektiert)	
Präsenzempfindlichkeit	1-8	Einstellung der Empfindlichkeit, nachdem	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[6]	eine erste Bewegung detektiert wurde.	
Empfindlichkeit	nicht aktiv	Einstellung, um die Empfindlichkeit von	
reduzieren für Sensoren	1	einzelnen Sensoren zu reduzieren.	
	-2-	Bei 4 Sensoren ist die Auswahl	
	bis	entsprechend bis 1234.	
	-23		
Stör-/Bewegungsfilter	nicht aktiv, keine	Aktivierung eines Bewegungsfilters bei	
	Filterung	Bereitschaft	
	 aktiv, Störungen/ 	(= Ausgang ist ausgeschaltet).	
	kurze Bewegungen		
	filtern		
	4 5		
Lange des	1 – 5 s	Nur wenn "Stor-/Bewegungsfilter" auf	
Lange des Beobachtungszeit-	1 – 5 s [2 s]	"aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen	
Lange des Beobachtungszeit- fensters	[2 s]	"aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht.	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der	[2 s]	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit-	2 – 5 [3]	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster	2 – 5 [2 s]	Nur wenn "stor-/Bewegungsfilter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals.	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht	1-5 s [2 s] 2-5 [3] 1 s - 4 h	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw.	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht	1-5s [2s] 2-5 [3] 1s-4h [3min]	Nur wenn "stor-/Bewegungstilter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb.	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder	1-5 s [2 s] 2-5 [3] 1 s-4 h [3 min] • Sperrobjekt	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt	2-5 [2 s] 2-5 [3] 1 s-4 h [3 min] • Sperrobjekt • Freigabeobjekt	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll.	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall	2-5 [2 s] 2-5 [3] 1 s-4 h [3 min] • Sperrobjekt • Freigabeobjekt • nicht aktiv	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll. Nur verfügbar bei Sperrobjekt!	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall Zwangsführung/Sperre	2-5 [2 s] 2-5 [3] 1 s-4 h [3 min] • Sperrobjekt • Freigabeobjekt • nicht aktiv • aktiv	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll. Nur verfügbar bei Sperrobjekt! Einstellung, ob der Kanal auf Rückfall	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung)	2-5 [3] 1 s-4 h [3 min] • Sperrobjekt • Freigabeobjekt • nicht aktiv • aktiv	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll. Nur verfügbar bei Sperrobjekt! Einstellung, ob der Kanal auf Rückfall Zwangsführung/Sperre in den	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung)	<pre>[2 s] 2 - 5 [3] 1 s - 4 h [3 min] • Sperrobjekt • Freigabeobjekt • nicht aktiv • aktiv</pre>	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll. Nur verfügbar bei Sperrobjekt! Einstellung, ob der Kanal auf Rückfall Zwangsführung/Sperre in den allgemeinen Einstellungen reagieren soll	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung)	<pre>[2 s] 2-5 [3] 1 s-4 h [3 min] • Sperrobjekt • Freigabeobjekt • nicht aktiv • aktiv</pre>	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll. Nur verfügbar bei Sperrobjekt! Einstellung, ob der Kanal auf Rückfall Zwangsführung/Sperre in den allgemeinen Einstellungen reagieren soll oder nicht. Für SCN-P360E3.03 erst ab	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung)	 1-5 s [2 s] 2-5 [3] 1 s-4 h [3 min] Sperrobjekt Freigabeobjekt nicht aktiv aktiv 	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll. Nur verfügbar bei Sperrobjekt! Einstellung, ob der Kanal auf Rückfall Zwangsführung/Sperre in den allgemeinen Einstellungen reagieren soll oder nicht. Für SCN-P360E3.03 erst ab Hardware Revision R4.2 möglich!	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung) Ausgangsobjekte für Tag/Nacht	 1-5s [2s] 2-5 [3] 1s-4h [3min] Sperrobjekt Freigabeobjekt nicht aktiv aktiv ein gemeinsames Objekt 	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll. Nur verfügbar bei Sperrobjekt! Einstellung, ob der Kanal auf Rückfall Zwangsführung/Sperre in den allgemeinen Einstellungen reagieren soll oder nicht. Für SCN-P360E3.03 erst ab Hardware Revision R4.2 möglich! Einstellung, ob für Tag und Nacht über ein Objekt oder senarate Objekte	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung) Ausgangsobjekte für Tag/Nacht	 1-5 s [2 s] 2-5 [3] 1 s-4 h [3 min] Sperrobjekt Freigabeobjekt nicht aktiv aktiv ein gemeinsames Objekt getrennte Objekte 	Nur wenn "stor-/Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll. Nur verfügbar bei Sperrobjekt! Einstellung, ob der Kanal auf Rückfall Zwangsführung/Sperre in den allgemeinen Einstellungen reagieren soll oder nicht. Für SCN-P360E3.03 erst ab Hardware Revision R4.2 möglich! Einstellung, ob für Tag und Nacht über ein Objekt oder separate Objekte gesendet wird.	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung) Ausgangsobjekte für Tag/Nacht	 1-5 s [2 s] 2-5 [3] 1 s - 4 h [3 min] Sperrobjekt Freigabeobjekt nicht aktiv aktiv ein gemeinsames Objekt getrennte Objekte 	Nur wenn "stor-/ Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll. Nur verfügbar bei Sperrobjekt! Einstellung, ob der Kanal auf Rückfall Zwangsführung/Sperre in den allgemeinen Einstellungen reagieren soll oder nicht. Für SCN-P360E3.03 erst ab Hardware Revision R4.2 möglich! Einstellung, ob für Tag und Nacht über ein Objekt oder separate Objekte gesendet wird.	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung) Ausgangsobjekte für Tag/Nacht Ausgangsobjekt sendet bei	<pre>1-5 s [2 s] 2-5 [3] 1 s-4 h [3 min] Sperrobjekt Freigabeobjekt inicht aktiv aktiv ein gemeinsames Objekt getrennte Objekte nur EIN EIN und AUS</pre>	Nur wenn "stor-/ Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht.Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals.Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb.Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll.Nur verfügbar bei Sperrobjekt! Einstellung, ob der Kanal auf Rückfall Zwangsführung/Sperre in den allgemeinen Einstellungen reagieren soll oder nicht. Für SCN-P360E3.03 erst ab Hardware Revision R4.2 möglich!Einstellung, ob für Tag und Nacht über ein Objekt oder separate Objekte gesendet wird.Ausgangsfilter für das Ausgangsobjekt.	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung) Ausgangsobjekte für Tag/Nacht Ausgangsobjekt sendet bei	 1-5 s [2 s] 2-5 [3] 1 s - 4 h [3 min] Sperrobjekt Freigabeobjekt nicht aktiv aktiv ein gemeinsames Objekt getrennte Objekte nur EIN EIN und AUS nicht aktiv 	Nur wenn "stor-/ Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht. Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals. Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb. Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll. Nur verfügbar bei Sperrobjekt! Einstellung, ob der Kanal auf Rückfall Zwangsführung/Sperre in den allgemeinen Einstellungen reagieren soll oder nicht. Für SCN-P360E3.03 erst ab Hardware Revision R4.2 möglich! Einstellung, ob für Tag und Nacht über ein Objekt oder separate Objekte gesendet wird. Ausgangsfilter für das Ausgangsobjekt.	
Lange des Beobachtungszeit- fensters Anzahl der Beobachtungszeit- fenster Nachlaufzeit Tag/Nacht Sperrobjekt oder Freigabeobjekt Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung) Ausgangsobjekte für Tag/Nacht Ausgangsobjekt sendet bei Ausgangsobjekt sendet	 1-5 s [2 s] 2-5 [3] 1 s - 4 h [3 min] Sperrobjekt Freigabeobjekt nicht aktiv aktiv ein gemeinsames Objekt getrennte Objekte nur EIN EIN und AUS nicht aktiv 	Nur wenn "Stor-/ Bewegungsniter" auf "aktiv, Störungen/ kurze Bewegungen filtern" steht.Einstellung von Anzahl und Länge von Beobachtungszeitfenstern zur Detektion des Kanals.Einstellung der Nachlaufzeit für Tag- bzw. Nachtbetrieb.Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein Sperrobjekt verwendet werden soll.Nur verfügbar bei Sperrobjekt! Einstellung, ob der Kanal auf Rückfall Zwangsführung/Sperre in den allgemeinen Einstellungen reagieren soll oder nicht. Für SCN-P360E3.03 erst ab Hardware Revision R4.2 möglich!Einstellung, ob für Tag und Nacht über ein Objekt oder separate Objekte gesendet wird.Ausgangsfilter für das Ausgangsobjekt.	

Tabelle 17: Einstellungen – Alarm/Meldekanal



Für jeden Kanal können **Aktive Sensoren** eingestellt werden. Damit kann der Erfassungsbereich des Kanals eingegrenzt werden. Soll beispielsweise in einem Flur nur in eine Richtung erfasst werden, so kann eben nur ein Sensor aktiviert werden. Die Ausrichtung der Sensoren entnehmen Sie bitte der Abbildung unter 2.4 Aufbau & .

Bitte beachten: Durch die Linsenoptik streuen die individuellen Bereiche jedes Sensors. Eine Überlappung zwischen Sensoren ist somit möglich und folglich keine scharfe Trennung zwischen den Bereichen.

Die **Auslöseempfindlichkeit Tag/Nacht** beschreibt die Empfindlichkeit im Bereitschaftsbetrieb (der Ausgang ist ausgeschaltet, es wurde keine Bewegung detektiert).

Die **Präsenzempfindlichkeit** beschreibt die Empfindlichkeit im Präsenzbetrieb (der Ausgang ist eingeschaltet, es wurde eine Bewegung detektiert).

Empfindlichkeit reduzieren für Sensoren kann z.B. genutzt werden, wenn aus baulichen Gründen ein oder mehrere Sensoren unempfindlicher reagieren sollen.

Um Fehldetektionen zu vermeiden kann ein **Stör-/Bewegungsfilter** aktiviert werden, der sehr kurze Bewegungen z.B. durch Zugluft herausfiltert. Wird dieser Filter aktiviert, so erscheinen 2 weitere Parameter: **"Länge des Beobachtungszeitfensters"** und **"Anzahl der Beobachtungszeitfenster"**. Dies bewirkt, dass für das Einschalten eine längere Detektion erforderlich ist. Um den Kanal einzuschalten, muss in jedem der eingestellten Beobachtungszeitfenster mindestens eine Detektion stattgefunden haben. So müsste z.B. bei 3 Beobachtungzeitfenstern und einer Länge von 2 s für ein Beobachtungsfenster, mindestens eine Detektion in den ersten 2s erfolgen, mindestens eine Detektion in den zweiten 2 s und mindestens eine Detektion in den dritten 2 s. Somit dauert es mindestens 6 s bis der Alarmkanal auslöst. Wird der Bewegungsfilter nicht aktiviert so erfolgt die Detektion bei nur einer Bewegung bei entsprechend eingestellter Empfindlichkeit.

Die **Nachlaufzeit** beschreibt die Zeit, die nach der letzten Detektion einer Bewegung bis zum Ausschalten des Ausgangs abläuft. So würde bei einer Nachlaufzeit von 3min das Licht bei einer Bewegungsdetektion für mindestens 3min eingeschaltet werden. Jede Neudetektion startet die Nachlaufzeit erneut. Diese Zeit kann für Tag und Nacht unterschiedlich eingestellt werden. Um den Alarmkanal zu sperren bzw. freizugeben kann ein **Sperrobjekt oder Freigabeobjekt** aktiviert werden. Das Sperrobjekt schaltet den Kanal mit einer 1 ab, das Freigabeobjekt aktiviert den Alarmkanal mit einer 1. Mit dem Parameter **Rückfall Zwangsführung/Sperre (Allgemeine Einstellung)** kann eingestellt werden, ob der Kanal auf die Parametrierung zu "Rückfall Zwangsführung/Sperre" in den "allgemeinen Einstellungen" reagieren soll oder nicht.

Mit **Ausgangsobjekte für Tag/Nacht** kann eingestellt werden ob über ein gemeinsames Objekt oder getrennte Objekte für Tag und Nacht geschalten wird. Über getrennte Objekte kann z.B. für Tag eine andere Aktion ausgeführt werden als für Nacht.

Mit dem Parameter **Ausgangsobjekt sendet bei** kann ein Sendefilter für den Ausgang aktiviert werden. Soll der Ausgang nur "Ein"-Befehle senden, so verwendet man die Einstellung "nur Ein". Über **Ausgangsobjekt sendet zyklisch** kann eingestellt werden, dass das Ausgangsobjekt seinen Wert zyklisch in einem festzulegenden Abstand auf den Bus sendet.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
75	Alarm – Ausgang	1 Bit	Ausgang der Alarmfunktion (gemeinsames Objekt)
75	Alarm – Ausgang (Tag)	1 Bit	Ausgang der Alarmfunktion für den Tagbetrieb
76	Alarm – Ausgang (Nacht)	1 Bit	Ausgang der Alarmfunktion für den Nachtbetrieb
83	Alarm Eingang – Sperre	1 Bit	Sperren der Alarmfunktion
83	Alarm Eingang – Freigeben	1 Bit	Freigeben der Alarmfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 18: Kommunikationsobjekte – Alarm/Meldekanal



4.4 LED

Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü LED:

LED Grün	aktiv bei Bewe	egung 👻
Lichtkanal 1	🔵 nicht aktiv	aktiv
Lichtkanal 2	🔵 nicht aktiv	aktiv
Lichtkanal 3	🔵 nicht aktiv	aktiv
LED Rot, Objekt "LED Rot blinken"	🔵 nicht aktiv	aktiv
Bei aktiver LED weiß (Nachtlicht) wird der Helligke	itswert nicht ausg	ewertet.
LED weiß (Nachtlicht)	nachts immer	aktiv 💌
Helligkeit bei Nacht	10%	÷
Helligkeit bei Nacht Lichtkanal 1:	10%	•
Helligkeit bei Nacht Lichtkanal 1: Handbetrieb EIN mit LED grün anzeigen	10%	aktiv
Helligkeit bei Nacht Lichtkanal 1: Handbetrieb EIN mit LED grün anzeigen Handbetrieb AUS mit LED rot anzeigen	10% nicht aktiv nicht aktiv 	 aktiv aktiv
Helligkeit bei Nacht Lichtkanal 1: Handbetrieb EIN mit LED grün anzeigen Handbetrieb AUS mit LED rot anzeigen Sperre/Zwang EIN mit LED grün anzeigen	10% nicht aktiv nicht aktiv nicht aktiv 	 aktiv aktiv aktiv

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Parametereinstellungen für die LEDs:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
LED grün	 nicht aktiv aktiv bei Bewegung aktiv bei Bewegung, nur tagsüber aktiv über externes Objekt aktiv über externes Objekt 	Einstellung des Leuchtverhaltens der grünen LEDs.
	blinken	
Lichtkanal 1 – 3/4	 Lichtkanal 1: nicht aktiv/aktiv Lichtkanal 2 - 4: nicht aktiv/aktiv 	Einstellung, ob die grüne LED für diesen Kanal eine detektierte Bewegung signalisieren soll. Anzahl der Lichtkanäle abhängig vom Gerätetyp.
LED Rot, Objekt	 nicht aktiv 	Aktivierung eines Objekts zur
"LED rot blinken"	• aktiv	Ansteuerung der roten LED.

Abbildung 25: Einstellungen – LED



LED weiß (Nachtlicht)	 nicht aktiv nachts aktiv bei Bewegung (Lichtkanal 1) nachts aktiv bei Bewegung (Lichtkanal 2) nachts aktiv bei Bewegung (Lichtkanal 3) nachts aktiv bei Bewegung (Lichtkanal 4) nachts aktiv über externes Objekt "Schalten" nachts immer aktiv 	Einstellung ob und wie die weiße LED (Nachtlicht) eingeschaltet wird. "Lichtkanal 4" nur bei Geräten mit 4 Sensoren.	
Helligkeit bei Nacht	0 – 100% [10%]	Parameter nur verfügbar wen Funktion nachts aktiv ist. Definiert den Helligkeitswert, mit dem die LED weiß einschaltet.	
Lichtkanal 1			
Handbetrieb EIN mit LED grün anzeigen	 nicht aktiv aktiv 		
LED rot anzeigen	 nicht aktiv aktiv 	Einstellung, ob LED grun/rot den Status (nur Lichtkanal 1) für	
Sperre/Zwang EIN mit LED grün anzeigen	 nicht aktiv aktiv 	Handbetrieb bzw. Sperre/Zwangsführung anzeigen soll.	
Sperre/Zwang AUS mit LED rot anzeigen	nicht aktivaktiv		

Tabelle 19: Einstellungen – LED

Die nachfolgendet Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
91	LED Grün – Schalten	1 Bit	Objekt nur verfügbar, wenn
			"aktiv über externes Objekt" eingestellt ist.
			Ansteuerung der LED über ein externes Objekt
92	LED Rot – Blinken	1 Bit	Ansteuerung der LED über ein externes Objekt
93	LED Weiß – Schalten	1 Bit	Objekt nur verfügbar, wenn
			"aktiv über externes Objekt" eingestellt ist.
			Ansteuerung der LED über ein externes Objekt

Tabelle 20: Kommunikationsobjekte – LED

Achtung: Bei aktiver weißer LED (Nachtlicht) wird der Helligkeitswert nicht ausgewertet!



4.5 Szenen

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für Szenen (hier für Präsenzmelder 3-Kanal):

Szene A Nummer	1	•
Szene A Lichtkanal 1	Sperre aktiv, einschalten	•
Szene A Lichtkanal 2	Sperre deaktivieren (letzter Zustand)	•
Szene A Lichtkanal 3	Externen Tastereingang kurz auf Wert 1 setzen	•
Szene B Nummer	nicht aktiv	•

Abbildung 26: Einstellungen – Szenen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Parametereinstellungen für die Szenen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Szene A – H Nummer	1-64	Einstellung der
	[nicht aktiv]	Szenennummer.
Szene A – H	nicht aktiv	Einstellungen der
Lichtkanal 1 – 3/4	Sperre aktiv, einschalten	auszuführenden Aktion für
	• Sperre aktiv, ausschalten	den Aufruf einer Szene.
	• Sperre aktiv, verriegeln	
	• Sperre deaktivieren (letzter Zustand)	Anzahl der Lichtkanäle
	• Sperre deaktivieren, AUS	abhängig vom Gerätetyp.
	 Externen Tastereingang kurz auf 	
	Wert 1 setzen	"Sperre deaktivieren, AUS" ist
	 Externen Tastereingang kurz auf 	bei SCN-P360E3.03 erst ab
	Wert 0 setzen	R4.3 verfugbar!
	 Externen Tastereingang lang 	
	(Handbetrieb) auf Wert 1 setzen	Wichtig
	 Externen Tastereingang lang 	Aktionen können nur für
	(Handbetrieb) auf Wert 0 setzen	aktiva Lichtkanäla aingostallt
	 Objekt Tag/Nacht auf Tag setzen (für 	worden
	alle Kanäle)	Werden:
	 Objekt Tag/Nacht auf Nacht setzen 	
	(für alle Kanäle)	

Tabelle 21: Einstellungen – Szenen

Mit der **Szenenfunktion** können durch Senden der entsprechenden Szenennummern Aktionen für die **Lichtkanäle (nicht HLK und Alarm)** ausgelöst werden.

Es können nur Aktionen für Lichtkanäle parametriert werden, die über "Auswahl der Kanäle" auch aktiviert wurden! Ist z.B. nur Lichtkanal 1 aktiv, so wird bei der entsprechenden Szene X auch nur "Szene X Lichtkanal 1" eingeblendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das dazugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
94	Szene – Eingang	1 Byte	Aufruf der Szene

Tabelle 22: Kommunikationsobjekt – Szenen



4.6 Helligkeit

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen (hier SCN-P360K4.03):

Lichtkanäle beeinflussen die Helligkeitsmessung	 ja (mehrere Lichtquellen im Raum) nein (separate Funktionen) 		
Helligkeit senden bei Änderung von	10%		•
Bei aktiver LED weiß (Nachtlicht) wird der Helligkei	tswert nicht ausgewertet.		
Messwert zyklisch senden	nicht verwenden		•
Kalibrierung Helligkeitswert			
Korrektur Luxwert	0%		•
Raum-Reflektionsfaktor	0,4 Mittel		•
Schwellwertschalter	onicht aktiv o aktiv		
Schwellwertschalter schaltet bei	300	÷	Lux
Hysterese des Schwellwertschalters	30	*	Lux
Objektwert bei Tag und Überschreitung	AUS O EIN		
Objektwert bei Nacht und Überschreitung	AUS O EIN		
Objektwert bei Unterschreitung	O AUS EIN		
Senden bei Tag	EIN und AUS		•
Senden bei Nacht	EIN und AUS		•
Teach-In			
Luxwert für Teach-In	450	*	Lux
Teach-In Wert beim Laden der Applikation	O TeachIn Wert halten O Default Wert verwe	nder	n i

Abbildung 27: Einstellungen – Helligkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Lichtkanäle beeinflussen	• ja (mehrere Lichtquellen im	Einstellung, ob die Helligkeits-
die Helligkeitsmessung	Raum	messung durch mehrere Licht-
	 nein (separate Funktionen) 	quellen im Raum beeinflusst wird
		oder nicht.
Helligkeit senden bei	nicht senden	Minimale Änderungsrate damit
Änderung von	5 % – 50 %	der aktuelle Helligkeitswert
	[10 %]	gesendet wird.



Messwert zyklisch senden	nicht verwenden	Festlegung einer festen
	5 s – 30 min	Zeitspanne, nach der der aktuelle
		Helligkeitsmesswert wiederholt
		gesendet wird.
Korrektur Luxwert	-50 % bis 70 %	Anhebung/Absenkung um den
	[0 %]	eingestellten Wert.
Raum-Reflexionsfaktor	0,2 - 1	Reflexionsgrad der Umgebung;
	[0,4]	gibt an wie viel Prozent des Lichts
		reflektiert wird
		(1 = 100%, 0 = 0%).
Schwellwertschalter	nicht aktiv	Aktivierung eines
	 aktiv 	Schwellwertschalters.
Folgende Parameter erscheir	en nach Aktivierung des Schwellwer	tschalters:
Schwellwertschalter	5 Lux– 1000 Lux	Einstellung der Schwelle bei der
schaltet bei	[300 Lux]	der Schwellwertschalter
		umschaltet = definierter
		Einschaltpunkt.
Hysterese des	5 Lux – 200 Lux	Abstand zwischen Aus- und
Schwellwertschalters	[30 Lux]	Einschaltpunkt.
		Ausschaltpunkt = Wert für
		Schalten des
		Schwellwertschalters – Hysterese.
Objektwert bei Tag und	• EIN	Einstellung des zu sendenden
Oberschreitung	AUS	wertes.
Objektwert bei Nacht und	• EIN	Einstellung des zu sendenden
Oberschreitung	• AUS	wertes.
Objektwert bei	• EIN	Einstellung des zu sendenden
	• AUS	wertes.
Senden bei Tag	nicht senden	Sendefilter beim Tagbetrieb.
	• nur EIN	
	• nur AUS	
	EIN und AUS	
Senden bei Nacht	nicht senden	Sendefilter beim Nachtbetrieb.
	• nur EIN	
	• nur AUS	
	EIN und AUS	
Luxwert für Teach-in	200 1000	Abgleichwert für externes
	[450]	Einiesen.
Tooch in Morthaire Ladar		INUR DEI KONSTANTIICHTREGEIUNG!
dor Applikation	leacn-in Wert naiten	restiegung, op der Prasenzmelder
	Detault wert verwenden	Werte halten soll oder die
		Werkseinstellungen laden soll
		Nur bei Konstantlichtregelung

Tabelle 23: Einstellungen – Helligkeit



Über den Parameter Lichtkanäle beeinflussen die Helligkeitsmessung kann eingestellt werden ob mehrere Lichtquellen in einem Raum sich beeinflussen oder nicht.

Beispiel für Einstellung "Ja": Lichtkanal 1, 2 und 3 reagieren auf die Grundeinstellung für die Helligkeit (allgemeine Einstellung) und schalten 3 unabhängige Lichtquellen im Raum. Wird nun z.B. Lichtkanal 1 über externe Taste eingeschaltet und dadurch wird der Helligkeitswert der Einschaltschwelle überschritten, so werden automatisch die beiden anderen Kanäle "helligkeitsunabhängig" und können somit die über Bewegung ihre Lampen ebenfalls schalten.
Beispiel für Einstellung "Nein": Werden in einem Treppenhaus mit einem Melder mehrere Lichtquellen geschalten, die durch die Positionen aber keinen Einfluss aufeinander haben (beispielsweise indirekte LED-Beleuchtungen) so kann jede Lichtgruppe auf "Grundeinstellung" der Einschaltschwelle stehen. Ist es nun durch Tageslicht hell und die Einschaltschwelle wird überschritten, so sollen auch alle indirekten LED-Beleuchtungen nicht mehr schalten.

Weiter können die Sendungsbedingungen für den gemessenen Helligkeitswert definiert werden. Dieser kann sowohl bei einer bestimmten **Änderung von** (Wert in %) als auch in bestimmten Abständen **zyklisch** gesendet werden.

Über **Korrektur Luxwert** wird der gemessene Luxwert um einen einstellbaren, prozentualen Offset verschoben. So wird bei einem eingestellten Wert von -50% der gemessene Wert um 50% herabgesetzt. Damit würde der Präsenzmelder bei einem gemessenen Wert von 400 Lux und einem Korrekturwert von -50% den Wert 200 ausgeben.

Der **Reflexionsfaktor** gibt an wie viel Prozent des ausgestrahlten Lichts von der Umgebung wieder zurückgeworfen wird. Der Wert 1 bedeutet dabei, dass 100% des ausgesandten Lichtes zurückgeworfen wird. Bei dunklen Böden passt meist ein Reflexionsfaktor von 0,25. Sie messen auf Arbeitsplatzhöhe z.B. 400 Lux und unter der Decke lediglich 100 Lux. Diese werden dann auf 400 Lux umgerechnet.



Zusätzlich kann ein **Schwellwertschalter** für eine bestimmte Helligkeit eingestellt werden. Dieser kann mit einer Hysterese, welche zu häufiges Umschalten vermeidet, eingestellt werden. Das Zusammenspiel von Hysterese und Schwellwert soll die nachfolgende Grafik verdeutlichen:



Abbildung 28: Beispiel – Schwellwertschalter/Hysterese

Die **Objektwerte** und die **Sendebedingungen** können mit den weiteren Parametern beliebig festgelegt werden. Es kann sowohl die Polarität als auch ein Sendefilter eingestellt werden.

Teach-in (nur bei Konstantlichtregelung)

Wird ein Teach-in durchgeführt, wird die Helligkeitsmessung automatisch korrigiert. Der Reflexionsfaktor soll nach einem Teach-in nicht verändert werden. Das Teach-in Verfahren sollte zur Erhöhung der Genauigkeit der Regelung durchgeführt werden.

Das Vorgehen für das Teach-in mit Konstantlichtregelung (SCN-P/G360K3.03 und SCN-P360K4.03) ist im nachfolgenden Kapitel beschrieben.



4.6.1 Vorgehensweise bei Teach-in mit Konstantlichtregelung

Um die ganzen Vorteile der intelligenten Konstant Licht Regelung nutzen zu können sollte der Präsenzmelder einmalig über das Teach-in Verfahren eingestellt werden. Dazu wird ein Luxmeter benötigt. Dabei sollte wie folgt vorgegangen werden:

- 1. Stellen Sie den Parameter "Luxwert für Teach-in" auf die gewünschte Beleuchtungsstärke ein. In der Regel 400 – 500 Lux.
- 2. Stellen Sie den Parameter "Teach-in Wert beim Laden der Applikation" von "Default Wert verwenden" auf "Teach-in Wert halten".
- 3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für Konstantlicht vor. (siehe <u>4.7 Konstantlicht</u>)
- 4. Verbinden Sie die Ausgangsobjekte für die verschiedenen Lichtbänder mit den Objekten des dazugehörigen Dimmaktors.
- 5. Verbinden Sie das Objekt "100 Status absoluter Dimmwert" mit dem Statusobjekt des verwendeten Dimmaktors für die Mittelgruppe.
- 6. Legen Sie das Objekt "99 Kalibrierung starten" auf eine freie Gruppenadresse, falls der Abgleich über die ETS (Gruppenmonitor) aktiviert werden soll oder verbinden Sie das Objekt mit einem Taster.
- 7. Übertragen Sie die Applikation.
- 8. Der Raum muss verdunkelt werden, oder die Messung muss bei Dämmerung durchgeführt werden. Die Konstantlichtregelung lernt mit dem Teach-in die Helligkeits- und Dimmwerte der Kunstlichtbeleuchtung ein. Wird das Teach-in bei Tages-/Sonnenlicht durchgeführt, ist die Messung gestört und speichert falsche Messwerte ab.
- Aktivieren Sie das Teach-in Verfahren durch Senden eines "O-Befehls" auf das Objekt 99 Kalibrierung starten (grüne LED im Melder blinkt im 1s Takt); ein nochmaliges Senden einer "O" führt wieder zum Abbruch des Teach-in Verfahrens.
- 10. Verändern Sie die Beleuchtungsstärke so lange durch Senden von Dimmbefehlen (relativ oder absolut) bis das Luxmeter den eingestellten Wert (Luxwert für Teach-in) auf Arbeitsplatzhöhe (in der Regel 400 - 500 Lux) anzeigt.
- 11. Senden Sie nun einen 1-Befehl auf das Objekt 99 Kalibrierung starten (rote und grüne Led blinken im Wechsel).
- 12. Der Präsenzmelder gleicht nun die Lichtmessung ab, lernt den zugehörigen Dimmwert ein und lernt die Helligkeitswerte bei verschiedenen Dimmwerten ein.
- 13. Nach erfolgreicher Beendigung des Teach-in Prozesses blinkt die grüne LED für 10sec schnell. Die Regelung wird nun automatisch wieder aktiviert und auf den Sollwert geregelt. Tritt ein Fehler auf wird der Vorgang abgebrochen und die rote LED blinkt schnell für 10s. Dies tritt auf, wenn zum Beispiel keine gültigen Dimmwert (Status) des Dimmers empfangen werden. Überprüfen Sie dann Punkt 5 oben und wiederholen Sie den Vorgang.
- 14. Steht der Parameter "Einschaltwert Tag/Nacht" auf "Einschaltwert berechnen" kann nun beim Einschalten automatisch der Einschaltwert für den Dimmer berechnet werden.



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
LED Verhalten	Zustand	
grüne LED blinkt langsam	Teach-in ist aktiviert; Melder im Teach-in Modus	
grüne und rote LED blinken abwechselnd	Teach-in Verfahren läuft	
grüne LED blinkt schnell für 10sec	Teach-in wurde erfolgreich beendet	
rote LED blinkt schnell für 10sec	Teach-in Verfahren ist fehlgeschlagen	

Die Leuchtcodes für die LEDs können aus der folgenden Tabelle entnommen werden:

Tabelle 24: LED Verhalten Teach-in

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für das Menü Helligkeit relevanten Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
96	Helligkeit – Schwellwertschalter	1 Bit	sendet den eingestellten Wert bei Über- /Unterschreitung.
97	Helligkeit – Messwert	2 Byte	gemessener Helligkeitswert.
98	Helligkeit – Einschaltschwelle für Lichtkanäle einstellen	2 Byte	Hier kann die Einschaltschwelle Tag/Nacht (siehe allgemeine Einstellung) über Objekt verändert werden. Es wird immer die Schwelle verändert, in deren Betrieb (Tag oder Nacht) sich der Melder im Moment befindet. Gilt nur für Lichtkanäle .
99	Eingang Teach-in – Kalibration starten	1 Bit	Startet den Abgleich über Teach-in.
100	Eingang Teach-in – Status absoluter Dimmwert	1 Byte	Empfang des Status Dimmwert vom Dimmaktor.

Tabelle 25: Kommunikationsobjekte – Helligkeit



4.7 Konstantlicht

nur bei Präsenzmeldern: SCN-P360K3.03, SCN-P360K4.03, SCN-G360K3.03

Über die proportionale Master-Slave Konstantlichtregelung ist es möglich, das Licht im Raum intelligent zu regeln, sodass äußere Einflüsse nahezu komplett ausgeregelt werden können. Über die Ansteuerung von bis zu 3 Lichtbändern, Wand, Mitte, Fenster, kann das Licht im Raum konstant gehalten werden trotz Einfluss von Sonnenlicht und anderen Lichtquellen. Durch die intelligente Regelung hilft die Konstant Licht Regelung dabei Energie zu sparen.

Hinweis: Die Auswahl Lichtgruppen sollte auf 1 Lichtgruppe oder 1 Lichtgruppe + HLK eingestellt sein. Die Konstantlichtregelung mit 2 Lichtgruppen (Zonen) ist nicht sinnvoll.



Das nachfolgende Bild verdeutlicht das Prinzip der Konstantlichtregelung:

Abbildung 29: Funktionsprinzip – Proportionale Zonenregelung

4.7.1 Allgemeine Einstellungen/Prinzip Regelung

Das nachfolgende Bild zeigt die allgemeinen Einstellungen der Konstantlichtregelung:

Konstantlichtregler	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv			
Hinweis: Die Konstantlichtregelung wird abgeschaltet, wenn die weiße LED aktiviert wird.				
Sonnenlicht ausregeln	wenig	•		
Auswahl Lichtbänder	Lichtband Mitte + Wand + Fenster	•		
Einfluss der proportionalen Zonenregelung - Wand	mittel (x 0,7)	•		
Einfluss der proportionalen Zonenregelung - Fenster	mittel (x 1,6)	•		





EIS-Iext	wertebereich	Kommentar		
	[Defaultwert]			
Konstantlichtregler	Nicht aktiv	Aktivierung/Deaktivierung der		
	Aktiv	Konstant Licht Regelung.		
Sonnenlicht ausregeln	normal	definiert den Einfluss der		
	• wenig	Sonneneinstrahlung auf die		
	 sehr wenig 	Konstantlichtregelung.		
Auswahl Lichtbänder	1 Lichtband	Auswahl der anzusteuernden		
	 Lichtband Mitte + Wand 	Lichtbänder durch die Konstant		
	Lichtband Mitte + Fenster	Licht Regelung.		
	Lichtband Mitte + Wand +			
	Fenster			
Einfluss der proportionalen	 kein Einfluss (x 1) 	definiert den Einfluss der		
Zonenregelung – Wand	 sehr gering (x 1,2) 	Lichtgruppe Wand auf die		
	• gering (x 1,4)	Konstant Licht Regelung.		
	• mittel (x 1,6)			
	 stark (x 1,8) 	Eingeblendet wenn Lichtband		
	• sehr stark (x 2)	Wand mit ausgewählt ist.		
Einfluss der proportionalen	 kein Einfluss (x 1) 	definiert den Einfluss der		
Zonenregelung – Fenster	 sehr gering (x 0,9) 	Lichtgruppe Wand auf die		
	• gering (x 0,8)	Konstant Licht Regelung.		
	• mittel (x 0,7)			
	 stark (x 0,6) 	Eingeblendet wenn Lichtband		
	 sehr stark (x 0.5) 	Fenster mit ausgewählt ist.		

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für die Konstantlichtregelung:

Tabelle 26: Allgemeine Einstellung – Konstantlichtregelung

Der Parameter "**Einfluss der proportionalen Zonenregelung**" gibt an, wie stark der Einfluss der Lichtgruppe auf die Regelung sein soll. Die Einstellung "kein Einfluss"(x 1) schaltet dabei die Proportionalität der Regelung aus und alle Lichtgruppen leuchten stets mit dem gleichen Wert. Die Einstellung "sehr stark" (0,5 bei Fenster und 2 bei Wand) bedeutet das der Unterschied zwischen den absoluten Dimmwerten an Wand und Fenster sehr groß ist.

Soll ein Raum mittels der Konstant Licht Regelung geregelt werden, so empfiehlt es sich das Teach-in Verfahren anzuwenden, da nur so gute Ergebnisse erzielt werden können.

Die Einflüsse der Lichtgruppen Wand und Fenster müssen an die spezifischen Bedingungen angepasst werden. Vereinfacht lässt sich sagen je größer der Raum ist, je stärker muss der Regelfaktor sein, d.h. je stärker muss der Einfluss von 1 abweichen. Allerdings sollten die Parameter immer vor Ort kontrolliert werden und ggf. korrigiert werden.

Über den Parameter "**Sonnenlicht ausregeln**" ist eine Justierung der Regelung möglich. Regelt der Präsenzmelder das Licht im Raum bei Sonneneinstrahlung zu stark runter, so sollte der Wert für diesen Parameter auf wenig oder sehr wenig eingestellt werden. Alternativ kann auch der Präsenzmelder weiter in die Raummitte versetzt werden.



Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht das Dimmverhalten für die 3 Lichtgruppen bei unterschiedlich starker Sonneneinstrahlung. Der Teach-in Wert wurde in diesem Beispiel bei einem absoluten Dimmwert von 80% mit 450 Lux erreicht, die Einflüsse wurden beide auf mittel eingestellt.



Abbildung 31: KLR – Verhalten proportionale Zonenregelung

Ersichtlich wird das je nach Stärke der Sonneneinstrahlung die Fensterseite stärker runtergedimmt wird als mit Mitte und die Wandseite entsprechend langsamer. Geht die Sonneneinstrahlung wieder zurück, werden alle Lichtbänder wieder auf 80% geregelt.

Wird die Lichtstärke z.B. von 450 Lux auf 300 Lux eingestellt (rel. Dimmen, abs. Dimmen oder Szene) erfolgt der Einsatz der Regelfaktoren automatisch erst bei dem richtigen Dimmwert. In diesem Fall z.B. bei 50%. Ohne Sonneneinstrahlung regeln dann alle drei Lichtbänder auf 300 Lux mit 50% Dimmwert. Mit Sonneneinstrahlung verschieben sich die Dimmwerte unterhalb von 50% entsprechend.

Mit der neuen "proportionalen Master/Slave Konstantlichtregelung" sind alle Nachteile der marktüblichen "Offset Master/Slave Konstantlichtregelung" mit festem Offset behoben.





Wie sich die verschiedenen Regelfaktoren auf die Regelung auswirken, kann aus dem folgenden Diagramm entnommen werden:

Abbildung 32: KLR – Einfluss Regelfaktoren



4.7.2 Einstellmöglichkeiten

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen spezifischen Einstellungen für die Konstantlichtregelung:

Konstantlicht schalten mit	🔵 externem Objekt 🔘 Präsenz Lichtkanal 1
Zeit nach Einschalten bis Beginn der Regelung	5s 💌
Regler schaltet Licht aus	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Minimaler Dimmwert am Dimmausgang	0% 🔹
Maximaler Dimmwert am Dimmausgang	100% 🔹
Einschaltwert Tag	Parameter (einstellbarer Dimmwert)
Dimmwert beim Einschalten Tag	80% 👻
Konstantlichtregelung bei Nacht	O nicht aktiv O aktiv
Dimmwert beim Einschalten Nacht	20% 👻
Helligkeitswert (Lux) beim Einschalten	 letzten Sollwert verwenden Parameter verwenden
KLR Status sendet Wert 1	bei Regelung aktiv 💌
Dimmwert zyklisch senden	nicht verwenden 🔹
Dimmwert senden bei Änderung von	0,50% 👻
Verhalten der KLR bei relativem Dimmen	 neuen Dimmwert übernehmen Regelung abschalten
Zeit für relatives Dimmen	20 s 💌
Standby / Orientierungslicht	O nicht verwenden O verwenden
Sperrobjekt aktiv	🔘 Nein 🔵 Ja
Szenen	O nicht aktiv aktiv

Abbildung 33: Einstellungen – Konstantlicht



Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Einstellmöglichkeiten Konstantlichtregelung (KLR):

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar		
Einstellungen Schaltverhalten /Regelverhalten				
Konstantlicht schalten	externem Objekt	Festlegung wie die KLR eingeschaltet		
mit	Präsenz Lichtkanal 1	werden soll.		
Zeit nach Einschalten bis	1 s – 5 min	Festlegung der Verzögerung		
Beginn der Regelung	[5 s]	zwischen Aktivierung und Beginn der		
		Regelung.		
Regler schaltet Licht aus	 nicht aktiv 	Festlegung, ob der Regler das Licht		
	• aktiv	komplett ausschalten darf.		
Minimaler Dimmwert am	0 – 50 %	Festlegung des minimalen		
Dimmausgang	[0 %]	Dimmwertes für die KLR.		
Maximaler Dimmwert am	50 – 100 %	Festlegung des maximalen		
Dimmausgang	[100 %]	Dimmwertes für die KLR.		
Einschaltwert Tag	Parameter (einstellbarer	Festlegung mit welchem Wert die		
	Dimmwert)	KLR eingeschaltet werden soll.		
	Teach-in (eingelernter Wort)			
	 Finschaltwert berechnen 			
Dimmwert beim	0 - 100%	Nur bei Finstellung "Parameter		
Einschalten Tag	[80 %]	(einstellbarer Dimmwert").		
		Legt den Einschaltwert Tag fest.		
Voreingestellter	100 – 750 Lux	Nur bei Einstellung "Einschaltwert		
Sollwert bei Tag	[450 Lux]	berechnen".		
		Sollwert für Tagbetrieb.		
Konstantlichtregelung bei	 nicht aktiv 	Aktivierung der KLR bei Nacht-		
Nacht	• aktiv	Betrieb.		
Einschaltwert Nacht	Parameter (einstellbarer	Festlegung mit welchem Wert die		
	Dimmwert)	KLR eingeschaltet werden soll.		
	• Teach-in (eingelernter			
	Wert)			
Dimmwort hoim		Sighthar wonn KIP night aktiv odor		
Finschalten Nacht	[20 %]	wenn aktiv bei Finstellung		
		"Parameter (einstellbarer		
		Dimmwert").		
		Legt den Einschaltwert Nacht fest.		
Voreingestellter	25 – 500 Lux	Sollwert für Nachtbetrieb.		
Sollwert bei Nacht	[50 Lux]			
Helligkeitswert (Lux)	Letzten Sollwert	Einstellung, ob der letzte Sollwert		
beim Einschalten	verwenden	vom relativen Dimmen oder den		
	Parameter verwenden	Szenen verwendet werden soll oder		
		der Sollwert aus dem Parameter		
KIP Status condet Mort 1	Doi Doroitochoft	Einstellung, bei welcher Altion der		
NEN STATUS SEITUEL WEIL I	Del Del el Suldit Bei Regelung aktiv	Status der KLR gesendet wird		
	Dei Regeluitg dKliv Wenn Sporre aktiv	Status der NEN gesendet WIId.		



Einstellungen für Dimmverh	alten	
Dimmwert zyklisch senden	 nicht verwenden 	legt das zyklische Senden des
	• 5 s – 10 min	Dimmwertes fest.
Senden Dimmwert bei	0,50 – 5 %	Festlegung ab welcher Änderung der
Änderung von	[0,50 %]	Dimmwert gesendet wird.
Verhalten der KLR bei	 neuen Dimmwert 	Einstellung, ob Regelung beim
relativem Dimmen	übernehmen	relativen Dimmen aktiv bleibt.
	 Regelung abschalten 	
Zeit für relatives Dimmen	5 — 60 s	gibt die Zeit für das Dimmen von 0
	[20 s]	auf 100% an.
Einstellungen Standby/Orie	ntierungslicht	
Standby/Orientierungslicht	 nicht verwenden 	Einstellung, ob das Licht nach dem
	 verwenden 	Abschalten noch nachlaufen soll.
Standby Sollwert	5 – 100 %	Wert für den Standby-Modus.
	[50 %]	
Standby Zeit	5 s – 60 min	Länge des Standby-Modus.
	[10 s]	
Einstellungen Sperrobjekt		
Sperrobjekt aktiv	• Nein	Aktivierung eines Sperrobjektes.
	• Ja	
Bei Sperrobjekt	• AUS	Einstellungen was bei Aktivierung
Wert = 1	• EIN (100%)	des Sperrobjektes geschehen soll.
	 Keine Änderung (Wert 	
	halten)	
	Wert einstellbar	
Wert	0-100 %	Einstellung des Wertes, wenn Sperre
	[0 %]	aktiv ist.
		Nur sichtbar, wenn "Wert
		einstellbar" aktiv ist.
Bei Sperrobjekt	• AUS	Einstellungen was bei Deaktivierung
Wert = 0	• EIN (100%)	des Sperrobjektes geschehen soll.
	Keine Änderung (Wert	
	halten)	
	Vorherigen Zustand	
	wiederherstellen	
Einstellungen Szenen		
Szenen	 nicht aktiv 	Einstellung ob Szenen für die KLR
	aktiv	verwendet werden sollen.
Verhalten beim Setzen der	 schaltet EIN 	Einstellung des Verhaltens bei
Szenen	setzt nur Einschaltwert	Aktivierung der Szenen.
Szenen lernen	nicht aktiv	Einstellung ob Szenen bei Änderung
	• aktiv	gespeichert werden.
Szene 1 - 8	25 – 750 Lux	Einstellbare Werte für die
	[Default Wert variiert je Szene]	verschiedenen Szenen.

Tabelle 27: Einstellungen – Konstantlicht



Die einzelnen Parameter sind nachfolgend näher beschrieben:

• Einstellungen Schaltverhalten/Regelverhalten

Hier werden die allgemeinen Einstellungen für die Konstantlichtregelung vorgenommen. Über den Parameter "**Konstant Licht schalten mit**" kann eingestellt werden, ob die Regelung über eine detektierte Präsenz oder über ein externes Objekt, welches zum Beispiel mit einem Taster verbunden sein kann, geschaltet wird.

Der Parameter "**Regler schaltet Licht aus**" definiert, ob der Regler das Licht z.B. bei starker Sonneneinstrahlung zu 0% regeln werden darf und somit abgeschaltet wird. Ist der Parameter auf "nicht aktiv" eingestellt, so werden die Ausgänge nicht zu 0% gesetzt, sondern halten einen Mindestwert, der ein Abschalten der Lampen verhindert. Diese Einstellung ist in Büros/Arbeitsräumen sinnvoll, da ein Abschalten der Beleuchtung meist als störend empfunden wird. Weiterhin kann der Dimmbereich (**minimaler und maximaler Dimmwert**) für die KLR eingegrenzt werden.

Durch den Parameter "**Einschaltwert Tag/Nacht**" kann dem Präsenzmelder vorgegeben werden mit welchem Wert die Regelung initialisiert werden soll. Es ist sowohl möglich einen festen Wert zu definieren als auch den beim Teach-in Verfahren abgeglichenen Wert zu nehmen oder aber den Einschaltwert direkt intern berechnen zu lassen. Auch die Zeit, bis die Regelung nach dem Einschalten beginnt kann festgelegt werden.

Der Parameter "**Helligkeitswert (Lux) beim Einschalten**" definiert, ob die Regelung immer mit dem parametrierten Wert arbeiten soll oder aber den letzten Sollwert verwenden soll, welcher z.B. über das absolute/relative Dimmen oder die Szenenfunktion eingelesen wurde. Die Regelung kann hier außerdem auf verschiedene Werte für Tag und Nacht konfiguriert werden. Tag ist aktiv, sobald die KLR aktiviert wurde, "Konstantlichtregelung bei Nacht" kann über Parameter zusätzlich aktiviert werden. Falls nicht aktiv, wird ein fester Dimmwert zum Einschalten festgelegt.

Mit dem Parameter **"KLR Status sendet Wert 1**" ist es möglich über ein Objekt Informationen zum aktuellen Status (Bereitschaft, Regelung aktiv oder Sperre aktiv) zu erhalten.

• Einstellungen für Dimmverhalten

Der Dimmwert kann sowohl **zyklisch** als auch bei einer bestimmten prozentualen **Änderung** weitergegeben werden.

Der Parameter "Verhalten der KLR beim relativen Dimmen" definiert außerdem, ob die Regelung durch manuelles relatives Dimmen abgeschaltet werden soll oder aber mit dem neuen Wert weiterarbeiten soll.

• Einstellungen Standby/Orientierungslicht

Das Standby/Orientierungslicht definiert ein Abdunkeln nach dem Abschalten der Konstant Licht Regelung. Das heißt, wenn dieser Parameter aktiviert wurde, schaltet der Melder das Licht nicht sofort aus, sondern auf den eingestellten Wert für die angegebene Dauer.

• Einstellungen Sperrobjekt

Damit wird ein Sperrobjekt eingeblendet, welches bei Aktivierung die Konstantlichtregelung sperrt und eine bestimmet Zwangsstellung hervorruft.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- Aus: Der Ausgang wird ausgeschaltet(0%).
- An: Der Ausgang wir eingeschaltet(100%):
- keine Änderung: Der aktuelle absolute Wert wird gehalten.
- Wert einstellbar(nur bei Sperren): Der eingestellte absolute Wert wird aufgerufen.
- vorherigen Zustand wiederherstellen(nur bei Entsperren): Der absolute Wert, den die Konstantlichtregelung vor dem Sperren hatte, wird wieder aufgerufen.



• Szenen

Über bis zu 8 Szenen können verschiedene Sollwerte (Lux) eingestellt werden. Somit kann mit einem einfachen Tastendruck der Helligkeitswert der KLR für einen Raum verändert werden. Es kann außerdem eingestellt werden, ob das Auslösen der Szene die KLR direkt einschaltet oder nur der neue Wert gesetzt wird. Zudem besteht die Möglichkeit, einen geänderten Szenen Wert zu übernehmen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für die Konstantlichtregelung relevanten Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
130	Konstantlicht – Schalten Ein/Aus	1 Bit	Objekt, um Regelung über externen Befehl zu aktivieren/deaktivieren
131	Konstantlicht – Dimmen relativ	4 Bit	Manuelles verstellen der aktuellen Helligkeit
132	Konstantlicht – Dimmen absolut	1 Byte	Verstellen der aktuellen Helligkeit auf neuen absolut Wert
134	Konstantlicht – Sperre	1 Bit	Sperren der Regelung
135	Konstantlicht – Szenen steuern	1 Bit	Steuern von Szenen
136	Konstantlicht – Dimmen absolut Ausgang	1 Byte	Ausgang für mittlere Gruppe
137	Konstantlicht – Dimmen absolut Wandseite	1 Byte	Ausgang für Wandgruppe
138	Konstantlicht –	1 Byte	Ausgang für Fenstergruppe
	Dimmen absolut Fensterseite		
139	Konstantlicht – Status	1 Bit	Gibt den aktuellen Status aus

Tabelle 28: Kommunikationsobjekte – Konstantlicht



4.8 Temperatur

Temperaturmessung nur verfügbar bei Präsenzmelder MR16 sowie den Glaspräsenzmeldern!

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen:

Temperaturmessung	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv	
Messwert senden bei Änderung von	0,2 K	•
Messwert zyklisch senden	3 min	•
Korrekturwert für Sensor	0	* x0,1 K

Abbildung 34: Einstellungen – Temperatur

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Temperaturmessung	nicht aktiv	Aktivierung der
	• aktiv	Temperaturmessung.
Temperatur senden bei	nicht senden	Minimale Änderungsrate damit der
Änderung von	0,1 – 1 K	aktuelle Messwert gesendet wird.
	[0,2 K]	
Messwert zyklisch	nicht senden	Festlegung einer festen Zeitspanne,
senden	1 min – 120 min	nach der der aktuelle
		Helligkeitsmesswert wiederholt
		gesendet wird.
Korrekturwert für	-80 50 x0,1 K	Einstellung des Wertes um den die
Sensor	(0)	Temperatur korrigiert wird.

Tabelle 29: Einstellungen – Temperatur

Mit der Temperaturmessung kann die Temperatur im Raum gemessen werden und auf den Bus gesendet werden. Die Temperatur kann sowohl bei einer einstellbaren Änderung als auch zyklisch (in festen Zeitabständen) auf den Bus gesendet werden.

Über den Parameter "Korrekturwert für Sensor" kann die gemessene Temperatur nach oben oder unten verschoben werden. Beispielsweise entspricht ein Korrekturwert von "50" dabei einer Korrektur um 5 K.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das verfügbare Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
140	Temperatur – Messwert	2 Byte	Senden des aktuellen Temperaturwertes
Taballa 20. Kommunikationsahialta Tamparatur			

Tabelle 30: Kommunikationsobjekt – Temperatur



4.9 Logik

4.9.1 Aktivierung der Logikfunktion

Das nachfolgende Bild zeigt die Aktivierung der Logikfunktionen 1-4:

Logikfunktion 1	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Logikfunktion 2	O nicht aktiv O aktiv
Logikfunktion 3	🔘 nicht aktiv 🔵 aktiv
Logikfunktion 4	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Nach Busspannungswiederkehr Eingänge abfragen	🔘 nicht aktiv 🔵 aktiv

Abbildung 35: Einstellungen – Aktivierung der Logikfunktion

Nach der Aktivierung der Logikfunktion wird ein Untermenü für die entsprechende Logikfunktion eingeblendet in welchem die Logik entsprechend weiter parametriert werden kann. Der Parameter "Nach Busspannungswiederkehr Eingänge abfragen" definiert ob die externen Eingänge der Logiken nach einem Restart abgefragt werden sollen.

4.9.2 Logikeinstellungen

Es sind 2 Textfelder verfügbar:

Beschreibung der Funktion	Logik Beleuchtung
Zusatztext	Aussenbeleuchtung Terrasse

Abbildung 36: Einstellungen – Textfelder Logikfunktion

Für beide Felder können Texte mit bis zu 40 Zeichen hinterlegt werden. Der eingegebene Text zur **Beschreibung der Funktion** erscheint sowohl im Menü hinter der entsprechenden Logik als auch bei den Kommunikationsobjekten der Logik

– Logikeinstellungen			
Logik 1 Logik Beleuchtung	■≵ 114	Logik 1 Logik Beleuchtung	Ausgang 1

Der **Zusatztext** ist lediglich eine zusätzliche Information zur Logik. Dieser wird sonst nirgendwo sichtbar.



Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü für eine Logik:	
-----------------------------------------------------------	--

Funktion	UND	•
Ausgangsobjekt	Schalten	•
Sendebedingung	bei Änderung Ausgang	•
Ausgang	o normal invertiert	
Interner Eingang A	nicht aktiv	•
Interner Eingang B	nicht aktiv	•
Externer Eingang C	normal	•
Logikeingang nach Reset vorbelegen mit	O Wert 0 Vert 1	
Externer Eingang D	nicht aktiv	•
Externer Eingang E	nicht aktiv	•
Externer Eingang F	nicht aktiv	•

Abbildung 37: Einstellungen – Logik

Mit der Logikfunktion können verschiedene Objekte logisch verknüpft werden. Jede Logikfunktion kann bis zu 2 interne Objekte und bis zu 4 externe Objekte miteinander verknüpfen und auswerten. Über die Sendebedingung kann das Sendeverhalten des Ausgangs angepasst werden.

Die weekfelgewele		dia Davana	+	film dia	بانهما
Die nachtolgende	Tabelle zeigt	: die Parame	etereinstellunger	i fur ale	LOGIK:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Funktion	• UND	Einstellung der Logikfunktion.
	ODER	
	• XOR	
Ausgangsobjekt	Schalten	Einstellung des Ausgangsobjektes für
	• Szene	die Logik.
	• Wert	
	 Zwangsführung 2Bit 	
Szenennummer Ausgang	nicht aktiv	Sichtbar, wenn "Ausgangsobjekt" -
für "Falsch/Wahr"	1-64	"Szene" eingestellt ist.
		Einstellen der Szenennummer.
Wert Typ	• 1 Byte Dezimal	Sichtbar, wenn "Ausgangsobjekt" -
	(DPT 5.005)	"Wert" eingestellt ist.
	• 1 Byte Prozent	Einstellung des DPT für zu sendenden
	(DPT 5.001)	Wert.
Prozentwert für Ausgang	0 – 100 %	Nur bei Wert Typ "1 Byte Prozent".
"Falsch/Wahr"	[0 %]	Einstellen des zu sendenden Wertes.
Wert für Ausgang	0 255	Nur bei Wert Typ "1Byte Dezimal".
"Falsch/Wahr"	[0 %]	Einstellen des zu sendenden Wertes.



Zwangsführung für	• 00 - no priority, Off	Sichtbar, wenn "Zwangsführung
Ausgang "Falsch/Wahr"	• 01 - no priority, On	2Bit" ausgewählt ist.
	• 10 - priority, Off	Einstellen des zu sendenden Wertes.
	• 11 - priority. On	
Sendebedingung	 bei Eingangstelegramm bei Änderung Ausgang nur 0 senden bei Änderung Ausgang nur 1 senden bei Änderung Ausgang nur 0 senden bei Eingangstelegramm nur 1 senden bei Eingangstelegramm 	Einstellung der Sendebedingung.bei Eingangstelegramm:Der Ausgangswert wird bei jedemEingangstelegramm gesendet, egal obsich der Ausgangswert geändert hatoder nicht.bei Änderung Ausgang:Der Ausgangswert wird nur gesendet,wenn sich der Ausgang geändert hat.nur 0/1 senden bei ÄnderungAusgang:Der Ausgang:andert und die Logik denentsprechenden Wert (0/1) hat.
		nur 0/1 senden bei Eingangstelegramm: Ausgangswert wird bei jedem Eingangstelegramm gesendet, wenn die Logik den entsprechenden Wert (0/1) hat.
Ausgang	 normal invertiert 	Legt fest, wie das Ausgangsobjekt gesendet wird.
Interner Fingang A/B	nicht aktiv	Aktivierung eines internen Obiektes
	normal	als Logikeingang.
	invertiert	
Obiektnummer	0 - 99	Auswahl des internen Obiektes –
,	[0]	Achtung: Nur Bit Werte werden
		richtig ausgewertet!
Externer Eingang C-F	nicht aktiv	Aktivierung eines externen Objektes
~ ~	• normal	als Logikeingang.
	 invertiert 	
Logikeingang nach	• Wert 0	Einstellung einer Vorbelegung der
Reset vorbelegen mit	• Wert 1	Logik nach einer
		Busspannungswiederkehr.

Tabelle 31: Einstellungen – Logik

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
110	Logik 1 – Eingang C	1 Bit	Externer Eingang für die Logikfunktion
111	Logik 1 – Eingang D	1 Bit	Externer Eingang für die Logikfunktion
112	Logik 1 – Eingang E	1 Bit	Externer Eingang für die Logikfunktion
113	Logik 1 – Eingang F	1 Bit	Externer Eingang für die Logikfunktion
114	Logik 1 – Ausgang 1	1 Bit/	Ausgang der Logikfunktion.
		2 Bit/	DPT abhängig vom Parameter Ausgangsobjekt
		1 Byte	

Tabelle 32: Kommunikationsobjekte – Logik



5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschluss-Schema	5
Abbildung 2: Aufbau und Anordnung der Sensoren/Leuchtdioden – SCN-P360x4.03	6
Abbildung 3: Aufbau und Anordnung der Sensoren/Leuchtdioden – SCN-P/G360x3.03	6
Abbildung 4: Aufbau und Anordnung der Sensoren/Leuchtdioden – SCN-P360E3.03	7
Abbildung 5: Erfassungsbereich SCN-P360x4.03	8
Abbildung 6: Erfassungsbereich SCN-x360x3.03	8
Abbildung 7: Allgemeine Einstellungen	14
Abbildung 8: Grundeinstellungen – Lichtkanal	18
Abbildung 9: Grundeinstellungen – HLK-Kanal	21
Abbildung 10: Einstellungen – Zwangsführung/Sperrobjekt	23
Abbildung 11: Einstellungen – Ausgangsobjekte	25
Abbildung 12: Einstellungen – Ausgangsobjekt Schalten (Lichtkanal)	26
Abbildung 13: Einstellungen – Ausgangsobjekt Schalten (HLK)	26
Abbildung 14: Einstellungen – Ausgangsobjekt Dimmen absolut	27
Abbildung 15: Einstellungen – Ausgangsobjekt Szene	28
Abbildung 16: Einstellungen – Sendebedingungen Ausgangsobjekt	28
Abbildung 17: Einstellungen – Externer Taster kurz/lang	29
Abbildung 18: Einstellungen – Totzeit	30
Abbildung 19: Einstellung – Statusinformation	31
Abbildung 20: Ablaufdiagramm – Vollautomat ohne Orientierungslicht	32
Abbildung 21: Ablaufdiagramm – Vollautomat mit Orientierungslicht	34
Abbildung 22: Ablaufdiagramm – Halbautomat ohne Orientierungslicht	35
Abbildung 23: Ablaufdiagramm – Halbautomat mit Orientierungslicht	36
Abbildung 24: Einstellungen – Alarm/Meldekanal	38
Abbildung 25: Einstellungen – LED	41
Abbildung 26: Einstellungen – Szenen	43
Abbildung 27: Einstellungen – Helligkeit	44
Abbildung 28: Beispiel – Schwellwertschalter/Hysterese	47
Abbildung 29: Funktionsprinzip – Proportionale Zonenregelung	50
Abbildung 30: Allgemeine Einstellung – Konstantlichtregelung	50
Abbildung 31: KLR – Verhalten proportionale Zonenregelung	52
Abbildung 32: KLR – Einfluss Regelfaktoren	53
Abbildung 33: Einstellungen – Konstantlicht	54
Abbildung 34: Einstellungen – Temperatur	59
Abbildung 35: Einstellungen – Aktivierung der Logikfunktion	60
Abbildung 36: Einstellungen – Textfelder Logikfunktion	60
Abbildung 37: Einstellungen – Logik	61



5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte	13
Tabelle 2: Allgemeine Einstellungen	16
Tabelle 3: Allgemeine Kommunikationsobjekte	17
Tabelle 4: Grundeinstellungen – Lichtkanal	19
Tabelle 5: Grundeinstellungen – HLK-Kanal	21
Tabelle 6: Einstellungen – Zwangsführung/Sperrobjekt	23
Tabelle 7: Kommunikationsobjekte – Zwangsführung/Sperrobjekt	24
Tabelle 8: Einstellungen – Ausgangsobjekte	25
Tabelle 9: Kommunikationsobjekte – Ausgangsobjekt Schalten	26
Tabelle 10: Kommunikationsobjekte – Ausgangsobjekt Dimmen absolut	27
Tabelle 11: Kommunikationsobjekte – Ausgangsobjekt Szene	28
Tabelle 12: Einstellungen – Externer Taster kurz/lang	29
Tabelle 13: Kommunikationsobjekte – Externer Taster kurz/lang	30
Tabelle 14: Einstellungen – Totzeit	30
Tabelle 15: Einstellungen – Statusinformation	31
Tabelle 16: Kommunikationsobjekte – Statusinformation	31
Tabelle 17: Einstellungen – Alarm/Meldekanal	39
Tabelle 18: Kommunikationsobjekte – Alarm/Meldekanal	40
Tabelle 19: Einstellungen – LED	42
Tabelle 20: Kommunikationsobjekte – LED	42
Tabelle 21: Einstellungen – Szenen	43
Tabelle 22: Kommunikationsobjekt – Szenen	43
Tabelle 23: Einstellungen – Helligkeit	45
Tabelle 24: LED Verhalten Teach-in	49
Tabelle 25: Kommunikationsobjekte – Helligkeit	49
Tabelle 26: Allgemeine Einstellung – Konstantlichtregelung	51
Tabelle 27: Einstellungen – Konstantlicht	56
Tabelle 28: Kommunikationsobjekte – Konstantlicht	58
Tabelle 29: Einstellungen – Temperatur	59
Tabelle 30: Kommunikationsobjekt – Temperatur	59
Tabelle 31: Einstellungen – Logik	62
Tabelle 32: Kommunikationsobjekte – Logik	62



6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage



Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Das Gerät darf nur von Elektrofachkräften montiert und angeschlossen werden. Beachten sie die länderspezifischen Vorschriften sowie die gültigen KNX-Richtlinien. Die Geräte sind für den Betrieb in der EU zugelassen und tragen das CE Zeichen.

Die Verwendung in den USA und Kanada ist nicht gestattet.

6.4 Historie

Version 1.1	Ablaufdiagramme angepasst (4.2.8)		09/2019
Version 1.2	Gemeinsames Handbuch, 3-/4-fach und MR16	DB V4.2	07/2020
Version 1.3	4.2.9 Master-Slave-Betrieb hinzugefügt		11/2020
Version 1.4	Allgemeine Anpassungen		07/2021
Version 1.5	Allgemeine Anpassungen	DB V4.3	12/2021
	Korrektur: LED Verhalten (S.42); Keine Versionsänderung		01/2022