

# IRSC

# **IRSC-Zone.** Zonenregelung

**ZN1CL-IRSC** 



**PRODUKTHANDBUCH** 

#### INHALT

DOCU	ENTAKTUALISIERUNGEN
1.1.	IRSC- KONTROLLER
1.2.	INSTALLATION
1.3.	APPLIKATIONSPROGRAMM: IRSC-ZONE
2. K	NFIGURATION
2.1.	ALLGEMEINE BEZEICHNUNGEN
3. P.	AMETRISIERUNG ETS
3.1.	STANDARDKONFIGURATION
3.2.	ALLGEMEIN
3.3.	MODUS
3.4.	VENTILATOR
3.5.	TEMPERATUR
3.6.	THERMOSTAT
3.7.	RESET
ANHA	5 I. INSTALLATIONSSCHEMA
ANHA	G II. LÜFTUNGSKLAPPEN-STEUERUNG
ANHA	5 III. PRAKTISCHES BEISPIEL
ANHA	GIV. KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

### AKTUALISIERUNGEN

Version	Änderungen	Seite(n)
	<ul> <li>Änderungen hinsichtlich der Version 1.5 des Applikationsprogramm:</li> <li>Möglichkeit, nach Download oder Neustart über die ETS, eine Leseanfrage für die Objektwerte auf den Bus zu senden, die den Status des Klimageräts bestimmen.</li> </ul>	-
	Zusätzliche Information über die Grundfunktionen des Geräts.	6-7
	Erweiterte Erklärung zum Parameter "Modus".	8
	Detaillierte Information zu den Objekten für jede Zone.	9-10
	Parameter "Zonen bei Neustart aktualisieren"	12
	Erklärung zu den möglichen Modustypen.	13
	Erweiterte Erklärung zu den Modusumschaltungen.	14
	Bezug zu Anhang II.	15
1.6a	Erweiterte Erklärung zu den Parametern "minimale Geschw. unterh. von:" und	15
	"mittlere Geschw. unterh. von:"	
	Zusätzliche Erklärung/Hinweise zur Temperaturbegrenzung.	16-17
	Information in Bezug auf den Parameter "Temperaturwert des externen	17
	Ansaug-Fühlers.	
	Erklärung zum Verhalten der Lüftungsklappen, wenn die thermostatische	18
	Regelung deaktiviert ist.	
	Bezug auf Anhang II.	19
	Erklärung zur Implikationen des Parameters "Zonen bei Neustart aktualisieren".	20-21
	Neuer Anhang II.	24-26
	Erweitertes Beispiel zur praktischen Anwendung welches in einem eigenen Kanitel erfasst wurde (Anbang III)	27-28
	Kapiter errasst wurde (Affilang III).	

#### 1.1. IRSC- KONTROLLER

Der **IRSC** ermöglicht die Steuerung von Klimageräten mit eingebauten Infrarot-Empfängern (sowie *Splitgeräten*, Luftkanalgeräte mit IR-Schnittstelle, usw.) IRSC kombiniert folgende Eigenschaften in einem Gerät:

Steuert die Funktionen der Klimageräte (Ein/Aus, Solltemperatur, Modus, Ventilatorgeschwindigkeit, usw.)

Kompatibilität mit den meisten Fabrikanten (siehe <u>Korrespondenz-Tabelle</u> verfügbar in: <u>http://www.zennio.com</u>).

Gerätesteuerung über IR-Codes (Infrarot).

- Klimageräte (Applikationsprogramm IRSC- PLUS)
- > A/V-Geräte (Applikationsprogramm **IRSC-OPEN**)

 Luftkanalgeräte zum Heizen und Kühlen, mit mehreren Klimazonen (Applikationsprogramm IRSC-ZONE)



Bild 1.1 IRSC- KONTROLLER

## **1.2. INSTALLATION**

Die IRSC-Kontroller wird mit Hilfe des integrierten Klemmenterminals an den Bus angeschlossen.

Sobald das Gerät mit der Busspannung versorgt wird, kann die physikalische Adresse vergeben und das Applikationsprogramm übertragen werden.

Im Bild 1.2 werden die Elemente des IRSC schematisch dargestellt:



Bild 1.2 Anschlussschema IRSC

Nachfolgend werden diese Elemente beschrieben:

- Programmiertaste(3): Ein kurzer Druck auf diese Taste bringt den Kontroller in den Programmiermodus, die LED (2) leuchtet rot. Wird die Busspannung bei gedrückter Taste angelegt, geht der IRSC in den Sicherheitsmodus.
- IR-Emitter (5): IR-Emitter zur Sendung der Infrarot-Befehle an das Klimagerät. Der IR-Emitter muss auf den IR-Empfänger der Klimageräts aufgeklebt werden (siehe Bild 1.3)
- Anschlussbuchse (6): Hier wird der Anschlussstecker eingesteckt, über den die IR Befehle von den IRSC aus zum Klimagerät gesendet werden.

Im Bild 1.3 wird einen Schema der richtige Anschlussart des IR-Emitter (5) am Klimagerät dargestellt.



Bild 1.3 IRSC-Anschluss- Klimagerät

Ist der IRSC einmal parametrisiert, so kann das Klimagerät mit jedem dafür geeigneten KNX-Gerät (z.B. die Touchpanel **InZennio Z41** und **InZennio Z38i**) realisiert werden, wodurch eine bequemere und intuitive Bedienung möglich wird.

Hinweis: Jedes Luftkanalgerät darf nur von einem einzigen IRSC gesteuert werden.

Für detailliertere Information in Bezug auf die technischen Eigenschaften des IRSC-Kontroller, oder Sicherheits- bzw.Installationshinweise, bitte das **Datenblatt** konsultieren. Diese befindet sich in der Originalverpackung oder im Downloadbereich unserer Webseite: <u>http://www.zennio.com</u>.

## 1.3. APPLIKATIONSPROGRAMM: IRSC-ZONE

Das Applikationsprogramm IRSC-Zone wurde zur Steuerung von Luftkanalgeräten zum Kühlen und Heizen entwickelt, wodurch die Klimatisierung von bis zu 8 Räumen (oder Zonen) mit einem einzigen Luftkanalgerät, an dessen Luftauslass **motorisierte Lüftungsklappen** angeschlossen werden, ermöglicht wird. Die Lüftungsklappen befinden sich am jeweiligen Ende der Luftkanäle (für die Luftverteilung vom Klimagerät bis in jede Zone verantwortlich) der zu klimatisierenden Zonen.

Zu diesem Zweck ist IRSC-Zone für zwei sich untereinander ergänzende Funktionen verantwortlich:

Senden der nötigen Befehle (Ein/Aus, Solltemperatur, Ventilatorgeschwindigkeit, usw.) an das zentrale Klimagerät über Infrarot-Kommandos.

Senden der entsprechenden Befehle an den externen KNX Aktor der die Lüftungsklappen steuert.

\_www.zennio.com

Wie zu erkennen, ermöglicht die unabhängige Steuerung dieser Klappen dass mit einem Klimagerät welches über eine einzige Solltemperatur verfügt, verschiedene Zonen nach Bedarf, und abhängig von deren eigenen Solltemperaturen, klimatisiert werden können.

Für die Steuerung des zentralen Klimageräts werden die Anzahl der Zonen y die Solltemperaturen jeder dieser in Betracht gezogen:

Das Applikationsprogramm IRSC-Zone berechnet die Solltemperatur die f
ür das zentrale Ger
ät, je nach gew
ünschter Solltemperatur in jeder der freigegebenen Zonen, festgelegt wird.

Es besteht die Möglichkeit diese Berechnung in Abhängigkeit eines zusätzlich, mit einem externen KNX-Sensor gemessen Werts der Ansaugtemperatur, durchzuführen. Hiermit können unerwünschte Abschaltungen oder Einstellungsbeeinflussungen die das Gerät auf Grunde eigener Messungen der Ansaugtemperatur durchführen könnte, vermieden werden. Dies könnte passieren, wenn sich die Ansaugtemperatur durch den Einfluss momentaner Wärme- bzw. Kältequellen kurzzeitig dem Sollwert angleicht, obwohl dies in den einzelnen Zonen nicht der Fall ist.

In dieser Berechnung wird ausserdem der Wert des Parameters "Erhöhung/Reduzierung an Gerät gesendeter Temperaturwert" beachtet (wenn dieser ungleich 0°C ist. Siehe Abschnitt 3.5).

Die Steuerung der Lüftungsklappen beinhaltet die Wahl und Applikation eines Algorithmus wodurch je nach Referenz und Solltemperatur der einzelnen Zonen festgelegt wird, ob die entsprechende Lüftungsklappe offen bleibt oder nicht.

Alle diese Konzepte werden im Abschnitt 3, <u>Parametrisierung ETS</u>, detaillierter beschrieben. Zum Kennenlernen zusätzlicher Details, sowie eines Beispiels zur praktischen Anwendung, wird ausserdem empfohlen die Anhänge dieses Handbuchs zu lesen.

# 2. KONFIGURATION

## 2.1. ALLGEMEINE BEZEICHNUNGEN

Mittels Applikationsprogramm IRSC-Zone, können Klimageräte von verschiedenen Herstellern, und auf die selbe Art wie mir der produkteigenen IR-Fernbedienung gesteuert werden.

Auf der Zennio Webseite (<u>http://www.zennio.com</u>) steht eine Korrespondenz-Tabelle zur Verfügung in der die mit jedem Gerät assoziierte Nummer angegeben ist (Wert zwischen 0 und 255). Diese Nummer ist der erste festzulegende Parameter in der ETS.

<u>Hinweis:</u> Die in der Korrespondenz-Tabelle angegeben Modellbezeichnung bezieht sich auf die Fernbedienung

Die Anzahl der mit dem selben Klimagerät zu klimatisierenden Zonen können in der IRSC-Zone Applikation gewählt werden, mit der Möglichkeit einen Wert von 1 bis 8 festzulegen.

Ausserdem können folgende Funktionalitäten des Klimageräts konfiguriert werden:

Ein-/Ausschalten jeder der freigegebenen Zonen.

Solltemperatur, die nötig ist um jede der freigegebenen Zone zu klimatisieren.

Funktionsmodus: Der gewünschte Modus (Automatisch, Heizen, Kühlen, Lüften, Trocknen) wird mittels unabhängiger Binärobjekte gewählt (eins pro Modus), oder gemeinsam (ein einziges Objekt für die Steuerung des Modus). Ausserdem kann auch eine vereinfachte Steuerung freigegeben werden, wodurch nur zwischen Heizen und Kühlen gewechselt wird.

Sentilatorgeschwindigkeit: Direkte oder Präzise Steuerung.

Thermostat: Diese Funktion kann f
ür K
ühlen, Heizen oder beides freigegeben und konfiguriert werden.

Zum Kennenlernen zusätzlicher Details, sowie eines Beispiels zur praktischen Anwendung, wird empfohlen die Anhänge dieses Handbuchs zu lesen.

# **3. PARAMETRISIERUNG ETS**

Um mit der Parametrisierung beginnen zu können, ist es notwendig die Produktdatenbank des IRSC (Applikationsprogramm **IRSC-Zone**), in die ETS zu importieren.

Dann muss das Gerät in das betreffende Projekt importiert werden, und nach rechtem Mausklick auf dem Gerätenamen, "Parameter bearbeiten" gewählt werden, um mit der Konfiguration beginnen zu können.

In den folgenden Abschnitten wird detailliert beschrieben wie mit der ETS die verschiedenen Funktionen parametriert werden.

## 3.1. STANDARDKONFIGURATION

Dieser Abschnitt zeigt die Standardkonfiguration des IRSC im Auslieferungszustand.

💹 Topologie in Test Project IRSC_Zone					×
Test Project IRSC_Zone	Num	Name	Länge	К	L
E 1 Neuer Bereich		Klimagerät - Status EIN/AUS	1 bit	К	L
	⊒‡]1	Klimagerät- Status Solltemperatur	2 Byte	Κ	L
	⊒‡2	Klimagerät- Status Ventilator	1 Byte	Κ	L
	⊒‡]3	Zone1 - EIN/AUS	1 bit	Κ	-
		Zone 1 - Status EIN/AUS	1 bit	Κ	L
	■【19	Zone 1 - Solltemperatur	2 Byte	K	-
		Zone 1 - Status Solltemperatur	2 Byte	Κ	L
	⊒‡]35	Zone 1- Lüftungsklappe	1 bit	Κ	L
		Zone 1 - Empfang Status Lüftungsklappe	1 bit	Κ	-
	□2 51	Zone 1 - Referenztemperatur	2 Byte	К	-

Bild 3.1 IRSC-Zone. Standardkonfiguration

Es erscheinen die Kommunikationsobjekte "Klimagerät - Status EIN/AUS", "Klimagerät - Status Solltemperatur" und "Klimagerät - Status Ventilator", die mit dem Senden der allgemeinen Statuswerte des Klimageräts verknüpft sind (Ein-/Ausschalten, Solltemperatur und Ventilatorgeschw.)

Es erscheinen auch weitere 7 Kommunikationsobjekte, mit verschiedenen Längen, die sich auf die verschiedenen Funktionen der Zone 1 beziehen (standardmässig ist nur eine Klimazone freigegeben). Diese Objekte sind:

Zone X - EIN/AUS: Ermöglicht das Einschalten oder Ausschalten jeder einzelnen Zone auf unabhängige Weise. Das Einschalten impliziert eine normale Funktion dieser Zone, d.h. die automatische Steuerung der Lüftungsklappen und die Berücksichtigung der Solltemperatur für die Berechnung der allgemeinen Solltemperatur des Klimageräts. Anderseits verursacht das Ausschalten das Senden des Befehls die Lüftungsklappe zu schliessen, sowie dass die Solltemperatur der entsprechenden Zone für die allgemeine Solltemperaturberechnung nicht weiter beachtet wird.

Zone X - Status EIN/AUS: Zeigt den aktuellen Status (EIN/AUS) der entsprechenden Zone an.

Zone X - Solltemperatur: Ermöglicht die Einstellung der gewünschten Solltemperatur
 (°C) für die entsprechende Zone.

Zone X - Status Solltemperatur: Zeigt den aktuellen Status der Solltemperatur (°C) der entsprechenden Zone an.

Zone X - Lüftungsklappe: Sendet die Steuerbefehle ("0"=Schliessen, "1"=Öffnen) der Lüftungsklappe der entsprechenden Zone auf den Bus.

Zone X - Empfang Status Lüftungsklappe: Ermöglicht den Empfang der Statusinformation der entsprechenden Lüftungsklappen, wodurch, wenn nötig, das Gerät mit dem Senden eines aktualisierten Befehls über das Objekt "Zone X - Lüftungsklappe" antworten kann.

Zone X - Referenztemperatur: Ermöglicht den Empfang der Referenztemperatur über den Bus, welche z.B., von einen KNX-Fühler in der entsprechende Zone gemessen wird.

Wenn mehrere Zonen freigegeben werden (siehe Abschnitt 3.2), erscheinen diese 7 Objekte, aber auf jede der freigegebenen Zonen bezogen.

Wird das Parameterfenster des IRSC-Zone zum ersten Mal geöffnet, so sieht es folgendermaßen aus:

MODUS			
TEMPERATUR	Modell	1	(A) (V)
THERMOSTAT RESET	Anzahl der Zonen	1	*
	Klimagerät abschalten wenn alle Lüftungsklappen geschlossen?	Nein	•
	Zusätzlicher Bypass	Nein	

Bild 3.2 Standardmäßiges Konfigurationsfenster

Wie im Bild 3.2 zu erkennen, stehen in diesem Fenster folgende Reiter zur Verfügung:

Allgemein: Hier kann jede einzelne der Grundfunktionen des Klimageräts freigegeben werden.

Modus: Hier können Konfigurationen in Bezug auf den Betriebsmodus des Klimageräts durchgeführt werden.

Ventilatorgeschwindigkeit: Hier können Konfigurationen in Bezug auf die Ventilatorgeschwindigkeit des Klimageräts durchgeführt werden.

Temperatur: Hier können Konfigurationen in Bezug auf die gesendeten Temperaturparameter durchgeführt werden.

Thermostat: Hier können Parameter in Bezug auf den Thermostat gewählt und konfiguriert werden, zum Heizen und Kühlen.

Reset: Hier können die verschieden, vom Klimagerät nach Busspannungswiederkehr oder Download des Applikationsprogramm zu sendenden Statusinformationen, gewählt werden.

In den nächsten Abschnitten werden die einzelnen Konfigurationsoptionen detailliert beschrieben.

### 3.2. ALLGEMEIN

Wie im Bild 3.2 zu erkennen ist, können vom allgemeinen Fenster aus eine Reihe von Grundparameter konfiguriert werden, je nach Typ des zu steuernden Klimageräts. Diese sind folgende:

Modell: Dieser Parameter ermöglicht dem Benutzer die Wahl einer bestimmten Nummer, welche das zu steuernde Klimagerät repräsentiert (von 0 bis 255) (siehe Korrespondenz-Tabelle in <u>http://www.zennio.com</u>). Die Modellbezeichnung bezieht sich auf die Fernbedienung.

Anzahl der Zonen: Hier wird die Anzahl der zu klimatisierenden Zonen gewählt (von 1 bis 8). Je nach festgelegter Anzahl erscheinen 7 Kommunikationsobjekte für jede dieser Zonen (die für Zone 1 sind standardmässig freigegeben), welche das Senden/Empfangen verschiedener, mit der Klimaregelung der Zone verbundenen Befehle, ermöglichen: Ein-/Ausschalten, Solltemperatur, Lüftungsklappe und Referenztemperatur (siehe Abschnitt 3.1).

Klimagerät abschalten wenn alle Lüftungsklappen geschlossen?: Hier wird das Verhalten des Klimagerät definiert wenn alle Lüftungsklappen geschlossen sind. Bei Wahl dieser Option ("Ja"), wird das Klimagerät ausgeschaltet wenn alle Lüftungsklappen geschlossen sind (Alle Objekte "Zone X - Lüftungsklappen" = "0"). Diese Option kann interessant sein bei Installationen mit Lüftungsklappen mit thermischer Betätigung. Es muss beachtet werden, dass <u>das Schliessen der Lüftungsklappen nicht das Ausschalten der Zone</u> <u>bedeutet</u> (umgekehrt ist dies der Fall).

Verzögerung bei Wiedereinschalten: Hier wird die Verzögerung (in Sekunden) parametriert, die verstreichen muss bevor das Klimagerät nach Öffnen irgendeiner Lüftungsklappe ("Zone X - Lüftungsklappe = 1) wieder eingeschaltet wird

Zusätzlicher Bypass: Bei Aktivierung dieses Parameter ("Ja") wird die Steuerung eines Bypass oder zusätzlichen Lüftungsklappe zur Kanalisierung des Luftüberschusses ermöglicht.

**Bypass öffnen unterhalb von [Anz. der Klappen]:** Hier wird die minimale Anzahl der geöffneten Klappen definiert (von 0 bis 8) die erlaubt ist bevor der Befehl zum Öffnen des Bypass gesendet wird, über das 1 Bit Objekt "Zusätzlicher Bypass" (der Bypass bleibt offen solange die Anzahl der offenen Klappen gleich oder geringer der hier parametrierten ist). Wenn, z.B. in diesen Feld der Wert 4 festgelegt wird, bleibt der Bypass offen solange wie 4, 3, 2, 1 oder 0 Klappen geöffnet sind (im letzten Fall nur bei

eingeschaltetem Gerät). Es wird angemerkt, dass der Bypass immer geöffnet wird, wenn das Klimagerät eingeschaltet ist und alle Klappen geschlossen sind.

Zonen bei Neustart aktualisieren: Hier wird das Senden einiger Leseanforderungen nach Neustart oder ETS Download auf den Bus aktiviert oder deaktiviert. Diese Leseanforderungen ermöglichen dem IRSC-Zone den Status der Installation im Moment des Funktionsbeginns zu erfahren. Dieser Verhalten wird im Abschnitt 3.7 *Reset* detaillierter beschrieben.

Verzögerung [Sekunden]: Im Falle dass "Zonen bei Neustart aktualisieren" freigegeben wurde ("Ja"), erscheint dieser zusätzliche Parameter, welcher das Einstellen einer bestimmten Verzögerung für das Senden der Leseanforderungen nach Neustart auf den Bus ermöglicht.

### 3.3. MODUS

Im Modus-Fenster werden Aspekte die mit der Funktionsweise des Klimageräts verknüpft sind konfiguriert. Hierzu geht der IRSC davon aus, dass bis zu fünf verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung stehen.

Modus Kühlen: Zur Kühlung der Zonen. Wenn IRSC-Zone den Befehl zum Wechseln auf diesen Modus empfängt, wird der entsprechende Befehl zu Modusumschaltung an das Klimagerät gesendet, und die Klappen jeder Zone werden so gesteuert wie es für den Kühlmodus konfiguriert wurde, und je nach dem Umstand, ob die Referenztemperaturen höher sind als die Solltemperaturen oder nicht (siehe Abschnitt 3.6 und Anhänge II und III). Vom Standpunkt der Berechnung der allgemeinen Solltemperatur, bedeutet Kühlen einerseits, wenn nötig, von einem Bereich der Solltemperaturen auf einen anderen zu wechseln, und anderseits die Tatsache, dass die allgemeine Solltemperatur geringer oder gleich der tiefsten Zonen-Solltemperatur sein muss.

Modus Heizen: Zum Heizen der Zonen. Wenn IRSC-Zone den Befehl zum Wechseln auf diesen Modus empfängt, wird der entsprechende Befehl zu Modusumschaltung an das Klimagerät gesendet, und die Klappen jeder Zone werden so gesteuert wie es für den Heizmodus konfiguriert wurde, und je nach dem Umstand, ob die Referenztemperaturen niedriger sind als die Solltemperaturen oder nicht (siehe Abschnitt 3.6 und Anhänge II und III).

Modus Heizen hat folgende Auswirkungen auf die allgemeine Solltemperaturberechnung: <u>ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA</u>
www.zennio.com Einerseits, wenn nötig, das Wechseln von einem Bereich der Solltemperatur auf einen anderen (siehe Abschnitt 3.5); und anderseits, die Tatsache dass die allgemeine Solltemperatur höher oder gleich der höchsten Zonen-Solltemperatur sein muss.

Modus Auto: Hier wird ermöglicht, dass das Gerät jederzeit sein Verhalten selbst bestimmt (Kaltluft /Warmluft). In Bezug auf die allgemeine Solltemperatur und die der Lüftungsklappen verhält sich der IRSC-Zone wie im Modus Kühlen.

Modus Lüften: Zum Lüften der Zonen mit Hilfe des Klimageräts, normalerweise bei Raumtemperatur. Im diesen Modus bleiben die Lüftungsklappen in den freigegebenen Zonen permanent offen, aber die Berechnung der allgemeine Solltemperatur wird nicht unterbrochen (die wie im Modus Kühlen ausgeführt wird, <u>aber im diesen Fall ohne die</u> <u>Temperatureinschränkungen</u>: siehe Abschnitt 3.5).

Modus Trocknen: Zum Erzeugen einer trockenen Luftströmung, wodurch die Luftfeuchtigkeit eines Raums begrenzt wird. Der IRSC-Zone verhält sich im diesen Modus so wie im Modus Lüften.

Das Modus-Fenster verfügt über eine Reihe von Parameter mit welchen die Modusumschaltungen definiert werden können.

ALLGEMEIN		MODUS	
VENTILATOR TEMPERATUR THERMOSTAT	1- bit Modusumschaltung	Nein	•
RESET	1-Byte Modusumschaltung	Nein	•
	Vereinfachte Modusumschaltung	Nein	•

Bild 3.3 Konfigurationsfenster Modus

1-bit Modusumschaltung: Hier wird auf individuelle Weise über die für diesen Zweck freigegebenen 1 bit Objekte, jeder der freigegebenen Betriebsmodi gesteuert: 5 Objekte zur Modusaktivierung (Auto, Kühlen, Lüften, Heizen und Trocken), mittels Senden des Werts "1"; und weiter 5 Objekte zur Kommunikation des Status eines jeden individuellen Modus (aktiv, nicht aktiv).

Gemeinsame Steuerung: Hier werden die Betriebsmodi über ein einziges 1 Byte Kommunikationsobjekt "Klimagerät - Gemeinsamer Modus" gesteuert, mittels Senden des dem zu aktivierenden Modus entsprechenden Werts. Ausserdem, kann jederzeit der aktuelle Modus über das 1 byte Objekt "Klimagerät - Status Gemeinsamer Modus" in Erfahrung gebracht werden.

Vereinfachte Steuerung: Durch Aktivierung dieser Option, wird das 1-bit Kommunikationsobjekt "Klimagerät - Vereinf. Modusumschaltung" freigegeben, über welches der gewünschte Modus gewählt werden kann, Kühlen durch das Schreiben einer "0", und Heizen durch eine "1". Im diesen Fall gibt es kein eigenes Statusobjekt

Diese drei Steuerungstypen können gleichzeitig freigegeben werden, um unabhängig voneinander auf die eine oder andere Weise die gewünschte Funktionsweise zu wählen. Es wird darauf hingewiesen dass eine Modusumschaltung zwei Auswirkungen hat: einerseits, das Senden eines Modusumschaltungsbefehls an das Klimagerät, und anderseits ggf. die Umschaltung der vom IRSC-Zone angewendeten thermostatischen Lüftungsklappen-Steuerung.

<u>Hinweis:</u> Im Anhang II kann der Steueralgorithmus (Öffnung/Schliessung) der Zonen-Lüftungsklappen konsultiert werden. Ausserdem wird im Abschnitt 3.5 und Anhang III der Berechnungsprozess für die allgemeine Solltemperatur in Abhängigkeit der Zonen-Solltemperaturen und des aktuellen Modus erklärt.

## 3.4. VENTILATOR

Im Ventilator-Fenster wird die Steuerungsart der Ventilatorgeschwindigkeit des Klimageräts festgelegt.

ALLGEMEIN MODUS		VENTILATOR	
VENTILATOR	Beschränkung der Ventikatorgeschw. je	Main	
TEMPERATUR	nach Anzahl geöffneter Lüftungsklappen	Inem	•
RESET	Stufenschaltung	Nein	•
	Printing Station and	Noin	

Bild 3.4 Konfigurationsfenster Ventilator

Beschränkung der Ventilatorgeschw. je nach Anzahl geöffneter Lüftungsklappen: Durch Freigabe dieses Parameters ("Ja") wird die Ventilatorgeschwindigkeit des Klimageräts je nach offenen Lüftungsklappen begrenzt. Die einstellbaren Stufen sind wie folgt: Nur mittlere Geschw., nur minimale Geschw. oder minimale und mittlere Geschw. Je nach ausgewählter Option erscheinen folgende Reiter (bei Wahl von minimaler und mittlerer Geschw. erscheinen beide)

Minimale Geschw. unterh. von: Zeigt die Mindestanzahl der Lüftungsklappen an, die zum Verlassen der minimalen Geschwindigkeit geöffnet sein müssen (siehe Tabelle 3.1) Die aktuelle Ventilatorgeschwindigkeit wird über das Objekt "Klimagerät - Status Ventilator" angezeigt.

Mittlere Geschw. unterh. von: Zeigt die Mindestanzehl Lüftungsklappen an, die zum Wechsel von der mittleren auf die höhere Geschwindigkeit geöffnet sein müssen (siehe Tabelle 3.1). Die aktuelle Ventilatorgeschwindigkeit wird über das Objekt "Klimagerät -Status Ventilator" angezeigt.

Stufenschaltung: Durch Freigabe dieser Option ("Ja"), erscheint das 1-bit Kommunikationsobjekt "Klimagerät - Stufenschaltung", über welches die Ventilatorgeschwindigkeit erhöht (durch Senden einer "1") oder reduziert (Wert "0") werden kann (wird z.B. bei einer aktiven minimalen Stufe eine "1" auf das Objekt "Klimagerät - Stufenschaltung" gesendet, so wechselt das Klimagerät in die mittlere Lüfterstufe).

Präzise Steuerung: Durch Freigabe dieser Option ("Ja"), erscheint das 1 Byte Kommunikationsobjekt "Klimagerät - Präzise Ventilatorsteuerung", über welches die Ventilatorgeschwindigkeit, in Prozent, je nach den in Tabelle 3.1 dargestellten Werten eingestellt wird.

Initialer Prozentwert	Interpolierter Prozentwert	Stufe
0%	0%	Automatisch
1-33%	33%	Minimal
34-66%	66%	Mittel
67-100%	100%	Maximal

Tabelle 3.1 Prozentwert der Ventilatorgeschwindigkeit.

Die Stufenschaltung und präzise Steuerung können gemeinsam freigegeben werden, um die Ventilatorgeschwindigkeit je nach Bedarf zu steuern.

## 3.5. TEMPERATUR

Im Temperatur-Fenster können eine Reihe von Parameter, welche die zum Klimagerät gesendete Solltemperatur betreffen, konfiguriert werden.

Es wird darauf higewiesen, dass die folgenden Parameter nicht im Modus Lüften und Trocken anwendbar sind (in diesen Fälle wird die allgemeine Solltemperatur wie im Modus "Kühlen" berechnet, jedoch ohne Einschränkungen).

ALLGEMEIN		TEMPERATUR	
VENTILATOR	Temperaturbegrenzung	1025 	
TEMPERATUR	(nur für Heizen und Kühlen)	Nein	
THERMOSTAT RESET	Temperaturwert des externen Ansaug - Fühlers	Nein	•
	Erhöhen (heizen)/ Reduzieren (kühlen)	<u>∩≌</u> C.	•



Temperaturbegrenzung (nur für Heizen und Kühlen): Hier werden die Solltemperatur-Grenzwerte festgelegt, welche im jeweiligen Modus an das Klimagerät gesendet werden:

Temperaturbegrenzung (nur für Heizen und Kühlen)	Ja 🔻
- Minimalwert bei Kühlen	16
- Maximalwert bei Heizen	30

Minimalwert bei Kühlen: Hier wird der für den Modus Kühlen erlaubte allgemeine minimale Solltemperaturwert, in °C festgelegt. Es steht ein Wert zwischen 16 und 30°C zur Verfügung.

Maximalwert bei Heizen: Hier wird der für den Modus Heizen erlaubte allgemeine maximale Solltemperaturwert, in °C festgelegt. Es steht ein Wert zwischen 16 und 30°C zur Verfügung.

Sobald diese Grenzen festgelegt werden, <u>werden diese nur angewendet wenn auf dem</u> <u>Objekt "Temperaturbegrenzung"</u>, welches bei Freigabe dieses Parameters erscheint, <u>eine "1"</u> <u>empfangen wird.</u> Eine "0" auf diesem Objekt heisst dass diese Temperaturbegrenzung nicht angewendet wird.

ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA

<u>Hinweis:</u> Der zum Gerät gesendete Solltemperaturwert kann die parametrierten Begrenzungen überschreiten, auch wenn das Objekt "Temperaturbegrenzung" gleich "1" ist. Dies ist der Fall bei einer parametrierten Kalibrierung (Parameter "Erhöhen (heizen)/Reduzieren (kühlen) An Gerät gesendeter Temperaturwert in") oder wenn der Parameter "Temperaturwert des externen Ansaug-Fühlers" freigegeben ist, wie nachfolgend erklärt.

Temperaturwert des externen Ansaug-Fühlers: Parameter der optional freigegeben 9 werden kann, um die Solltemperaturberechnung anzupassen, wenn eine Hitze- oder Kältequelle die Ansaugtemperatur des Klimageräts beeinflussen kann, nicht aber die Raumtemperatur der freigegebenen Zonen. Bei Freigabe dieses Parameter erscheint das 2 Byte Objekt "Externe Ansaugtemperatur", welches mit einem externen KNX Fühler verknüpft wird (Bitte Anhang I konsultieren um die ideale Einbaulage des externen Fühler in eine Installation zu erfahren). Bei der allgemeinen Solltemperaturberechnung wird diese Ansaugtemperatur als zusätzlicher Referenzwert benutzt, so dass dieser mit der gewünschten Temperatur in jeder der Zonen verglichen wird. Sollte die Ansaugtemperatur höher (Modus Heizen) oder niedriger (Modus Kühlen) als die für die Zonen gewünschten Temperaturen sein, so fordert der IRSC-Zone vom Klimagerät "zusätzliche Heiz-/Kühlleistung" an, und sendet über das Objekt "Klimagerät - Status Solltemperatur" eine um 1°C höhere (Modus Heizen) bzw. niedrigere (Modus Kühlen) Solltemperatur als die Durchschnittsansaugtemperatur. Es wird empfohlen das Beispiel im Anhang III zum besseren Verständnis der Nützlichkeit dieses Parameters zu konsultieren.

<u>Hinweis:</u> Der externe KNX Fühler muss die Durchschnittstemperatur zyklisch senden (in Zeiträumen von weniger als eine Stunde). Im Falle dass der IRSC-Zone über 60 Minuten keinen Temperaturwert auf dem Objekt Ansaugtemperatur empfängt, wird dieser Temperaturwert für die Berechnungen nicht mehr beachtet.

Erhöhen (heizen)/Reduzieren (kühlen). An Gerät gesendeter Temperaturwert : Hier wird ein zusätzlicher Temperaturwert (Kalibrierung) in °C gewählt, der in die Berechnung der zum Klimagerät gesendeten Solltemperatur einfliesst. Je nach aktuellem Betriebssmodus des Klimageräts (Heizen oder Kühlen), wird dieser Wert zum resultierenden Temperaturwert addiert bzw. von diesem subtrahiert (nach Anwendung, falls nötig, der Einschränkungen und dem Vergleich mit der Ansaugtemperatur).

Erhöhen (heizen)/ Reduzieren (kühlen) An Gerät gesendeter Temperaturwert in	0ºC
·····	0°C
	+/- 1ºC +/- 2ºC
	+/- 3ºC
	+/- 4°C
	+/- 5ºU

Zum besseren Verständnis dieser Konzepte enthält der Anhang III dieses Handbuch ein praktisches Beispiel.

## 3.6. THERMOSTAT

Im Thermostat-Fenster werden die Funktionalitäten des Thermostats für Kühlen, Heizen oder beides freigegeben und konfiguriert.

Wenn keine Thermostat-Regelung freigegeben wird (für Kühlen, Heizen oder beides), wird der Zustand der Lüftungsklappen über den Zustand der Zonen bestimmt (Zone EIN  $\rightarrow$  Lüftungsklappe offen; Zone AUS  $\rightarrow$  Lüftungsklappe geschlossen).

ALLGEMEIN		THERMOSTAT	
VENTILATOR TEMPERATUR	THERMOSTAT KÜHLEN	Nein	
THERMOSTAT RESET	[Kühlen: Die Luftklappen bleiben offen sol.die Zone eingesch. ist (ON)]		
	THERMOSTAT HEIZEN (Heizen: Die Luftklappen bleiben offen sol die Zone eingesch ist (IN))	Nein	

Bild 3.6 Thermostatkonfigurationsfenster

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Stellgrössenausgabe: Es stehen eine 2-Punkt Regelung mit Hysterese oder Pl-Regelung zur Verfügung.

#### > 2 Punkt mit Hysterese

• <u>Unterer/Oberer Hysteresewert</u>: Gewünschter Wert, in Schritten von 0.1°C, für den unteren und oberen Hysteresewert.

#### > PI- Regelung (PWM)

- <u>Sendezyklus</u>: Zeitraum in Minuten, der für das Senden der PWM Stellgrösse zur Steuerung der Klappen benutzt wird.
- <u>Proportionalbereich</u>: Parameter zur Berechnung der Proportional-Integral Funktion, in Kelvin.
- <u>Integralzeit</u>: Parameter zu Berechnung der Proportional-Integral Funktion, in Minuten.

Im Anhang II dieses Handbuchs werden verschiedene Gesichtspunkte jeder dieser Regelungstypen bzw. Stellgrössenausgaben und deren spezifische Auswirkung auf die Klappen-Steuerung dargestellt. Ausserdem kann zum Erhalt detaillierter Information über die verschiedenen thermostatischen Regelungen das Dokument "Klima I - Thermostat Zennio Version 'Home' ", welches auf <u>http://www.zennio.com</u> zur Verfügung steht, konsultiert werden.

# 3.7. **RESET**

Dieser Parameter ermöglicht die Definition des Verhaltens des IRSC bei Busspannungswiederkehr oder Download, ob zum Bus und/oder zum Klimagerät der Status der verschiedenen freigegebenen Optionen gesendet wird.

ALLGEMEIN		RESET	
MUDUS VENTILATOR TEMPERATUR THERMOSTAT	Senden der Status auf den Bus bei Busspannungswiederkehr Senden der Status an das Klimanerät	Nein	•

#### Bild 3.7 Reset-Fenster

Senden der Status auf den Bus bei Busspannungswiederkehr: Hier wird gewählt ob die Statusobjekte des Klimageräts <u>nach Busspannungsausfall oder ETS-Download</u> auf den Bus gesendet werden

Senden der Status auf den Bus bei Busspannungswiederkehr	Ja
Senden der Statuswerte der Luftklappen?	Nein
Verzögerung [Sekunden]	3

Senden der Statuswerte der Lüftungsklappen?: Hier wird gewählt, ob auch die Statusobjekte der Lüftungsklappen <u>nach Busspannungsausfall oder ETS-Download</u> gesendet werden ("Zone X - Empfang Status Lüftungsklappen").

> Verzögerung: Zeitraum in Sekunden, die der IRSC mit diesem Senden wartet.

Senden der Status an das Klimagerät bei Busspannungswiederkehr: Hier wird gewählt ob die aktuellen Statuswerte <u>nach Busspannungsausfall oder ETS-Download</u> zum Klimagerät gesendet werden (mittels IR-Befehle).

> Verzögerung: Zeitraum in Sekunden, die der IRSC mit diesem Senden wartet.

Anderseits muss, wie bei der Beschreibung von "Zonen bei Neustart aktualisieren" im Abschnitt 3.2 erklärt, erwähnt werden dass nach jeden <u>Neustart oder Download</u> aus der ETS heraus (<u>im diesem Fall nicht nach Busspannungsausfall</u>) und sofern der betreffende Parameter freigegeben ist, vom IRSC, und mit der parametrierten Verzögerung eine Leseanforderung für jede der folgende Objekte für jede Zone auf den Bus gesendet wird:

- Zone X EIN/AUS,
- Zone X Solltemperatur,
- Zone X Referenztemperatur.

Es erfolgt ebenfalls eine Leseanforderung auf die folgenden Objekte (sofern freigegeben), welche sich auf die Steuerung des Klimageräts beziehen:

- Klimagerät Gemeinsamer Modus,
- Klimagerät Vereinf. Modusumschaltung,
- Klimagerät Präzise Ventilatorsteuerung,
- Temperaturbegrenzung.

Auf diese Weise, übernimmt der IRSC-Zone, statt der Standardwerte vom ersten Moment an die Werte welche als Antwort auf diese Leseanforderung von der KNX Installation empfangen werden. IRSC-Zone wird also in der Lage sein, die Regelung an einem bestimmten Punkt fortzuführen (an dem, z.B., schon einige Solltemperaturen für verschiedene Zonen festgelegt waren) unabhängig davon, ob evtl. Downloads von der ETS aus durchgeführt wurden, und ohne die Notwendigkeit die Geräte, die der Benutzer zum Einstellen und Senden der Sollwerte an den IRSC-Zone benutzt (z.B., das Touchpanel InZennio Z41), erneut zu manipulieren. Es wird empfohlen das Senden der Statuswerte der Lüftungsklappen bei Neustart freizugeben, so wird garantiert dass der reale Status der Klappen jederzeit mit dem vom Kontroller angenommenen bzw. berechneten Status aktualisiert wird, zB. nach Download.

**Wichtig!** Wenn vom Reset-Fenster aus das Senden freigegeben wird, und ausserdem der Parameter "Zonen bei Neustart aktualisieren" im Allgemeinfenster freigegeben ist, muss eine besondere Aufmerksamkeit auf die eingestellten Verzögerungen gerichtet werden. Da der Zweck der Freigabe dieses letzten Parameter, die Anforderung des IRSC-Zone an die Installation zum Senden ihrer aktuellen Statusinformation ist, würde es keinen Sinn machen, dass der IRSC-Zone diese vorher sendet, denn dann würden die realen Werte der Installation mit den Standardwerten welche das Gerät nach Download oder Neustart übernimmt, überschrieben. Aus diesem Grund muss die im <u>Reset-Fenster eingestellte Verzögerungen grösser sein als die parametrierte in "Zonen bei Neustart aktualisieren"</u>.

<u>Hinweis:</u> Wenn eine der Leseanforderung keine Antwort bekommt, behält dieses Objekt den Standardwert bei. Bekommt der IRSC-Zone andererseits eine Antwort von den EIN/AUS-, Solltemperatur- und Referenztemperatur-Objekten, bevor die Antwort auf die Anfrage an das Modus-Objekt empfangen wird, so werden die allgemeine Solltemperaturberechnung und die Steuerung der Lüftungsklappen so durchgeführt, wie im Standardmodus (Kühlen) festgelegt wurde. Wenn nachfolgend die Antwort auf die Modusanfrage empfangen wird, und dieser nicht Kühlen ist, so wird diese Berechnung neu gestartet, was u.U. ein erneutes Senden von Befehlen zum Klimagerät und Änderungen der Lüftungsklappen zur Folge hat.

# **ANHANG I. INSTALLATIONSSCHEMA**

Nachfolgend wird ein typisches Installations-Schema mit 3 verschiedenen, von einem IRSC-Zone gesteuerten Zonen, dargestellt.



Bild 4.1 Schema. Installationsbeispiel

Das IRSC Interface (mit geladenem IRSC-Zone Applikationsprogramm) führt die thermostatische Regelung der Installation, beim Empfang von Daten aus einem externen Panel (z.B. InZennio Z38i oder InZennio Z41) und einem Sensor (QUAD), der die verschiedenen Zonentemperaturen erfasst, aus. Mit diesen Eingangsdaten, und abhängig von der Konfiguration in der ETS, sendet der IRSC-Zone, mittels IR-Befehle, die Anforderungen zum Klimagerät und zum Lüftungsklappen-Aktor um die Installation Zone für Zone wie gewünscht zu klimatisieren.

Um eine optimale Klimatisierung zu erreichen wird empfohlen den externen Temperaturfühler im Ansaugkanal, so nah wie möglich am zentralen Klimagerät zu installieren

# ANHANG II. LÜFTUNGSKLAPPEN-STEUERUNG

#### Zonen Ein-/Ausschalten



Bild 5.1 Status-Diagramm für "Zone ein" und "Zone aus"

Solange eine Zone sich im eingeschalteten Zustand befindet, berücksichtigt die thermostatische Klappen-Regelung des IRSC-Zone die Solltemperatur der Zone beim Berechnen der allgemeinen Solltemperatur vom Klimagerät, und sendet regelmässig die Öffnungs- und Schliessbefehle der Klappen, je nach der Solltemperatur und Referenztemperatur der Zone<sup>1</sup>.

Jedes Mal wenn der Benutzer die Solltemperatur der Zone oder den Modus während dieses Prozesses ändert, werden alle Variabeln neugestartet, und alle Berechnungen werden unter Berücksichtigung der neuen Solltemperatur und des neuen Modus durchgeführt. Wird im Gegesatz dazu jedoch ein Ausschaltbefehl der Zone empfangen, so schliesst der IRSC-Zone die entsprechende Lüftungsklappe und die Solltemperatur der Zone fliesst nicht mehr in die Berechnung der allgemeinen Solltemperatur ein.

Solange die Zone ausgeschaltet ist, werden die Modusumschaltungen oder Solltemperatur-Änderungen ignoriert. Nur wenn die Zone wieder eingeschaltet wird, nimmt IRSC-Zone die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie im Abschnitt 3.6 erklärt, bleiben die Klappen bei nicht freigegebener thermostatischer Steuerung solange geöffnet wie die Zone EINGESCHALTET ist, und geschlossen solange sie AUSGESCHALTET ist.

entsprechende Berechnungen wieder auf, und der Befehl die Lüftungsklappen zu öffnen wird, wenn nötig, gesendet.

#### THERMOSTAT KÜHLEN

In dieser Parametrierung basiert IRSC-Zone seine Berechnungen bei eingeschalteter Zone und aktiviertem Modus Auto, Kühlen, Lüften sowie Trocknen. Es werden zwei Stellgrössenaisgaben für die Temperaturregelung ermöglicht (genau wie im Thermostat Heizen): **2-Punkt mit Hysterese** und **PI-Regelung (PWM).** 

Die erste (2-Punkt mit Hysterese) bestimmt das Öffnen ("Zone X - Lüftungsklappe" = 1) oder Schliessen ("Zone X - Lüftungsklappe" = 0) der Klappen, wie Diagramm im Bild 5.2 dargestellt.



Bild 5.2 Lüftungsklappe-Regelung für "2-Punkt mit Hysterese" Thermostat Kühlen.

Die zweite Methode (PI-Regelung) ist die kontinuierliche Anwendung des mathematischen Algorithmus für PI-Regelung, welcher jederzeit, in Abhängigkeit der Solltemperatur und Referenztemperatur bestimmt, welche prozentuale Öffnung die Lüftungsklappe aufweisen soll. Da nicht alle Klappentypen eine Teilöffnung erlauben, wird dieser Prozentsatz in ein Verhältnis zwischen der Zeit in der die Klappe offen bleibt und der Zeit in der die geschlossen ist, umgewandelt.

#### THERMOSTAT HEIZEN

Es wird die Wahl zwischen Steuerung mit 2-Punkt mit Hysterese und PI-Regelung (PWM) ermöglicht. Im Bild 5.3 wird das Flussdiagramm für eine 2-Punkt Regelung mit Hysterese dargestellt.

#### ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA



Bild 5.3 Lüftungsklappen-Regelung für "2-Punkt mit Hysterese", Thermostat Heizen.

# **ANHANG III. PRAKTISCHES BEISPIEL**

Zum besseren Verständnis der in diesem Handbuch erklärten Konzepte und Geräteparameter, wird folgendes Beispiel präsentiert.

#### ✓ <u>Beispiel:</u>

Es wird eine Installation wie im unteren Bild angenommen, in der drei Zonen (Z1, Z2 und Z3) im Modus Heizen mit IRSC-Zone und einen Klimagerät klimatisiert werden. Ausserdem befindet sich Zone Z3 im ausgeschalteten Zustand, die maximale Temperatur für Modus Heizen wurde auf 24°C eingestellt und das Objekt "Temperaturbegrenzung" hat den Wert "1" angenommen.



Unter diesen Umständen, bei deaktiviertem Parameter "Temperaturwert des externen Ansaug-Fühler", analysiert der IRSC-Zone die Solltemperaturen der Zonen Z1 und Z2 (denn Z3 ist ausgeschaltet)

ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA

\_www.zennio.com

- Pie allgemeine Solltemperatur wir am Anfang die höhere von allen sein: 25°C.
- Wegen der **Begrenzung**, reduzieren sich diese 25°C auf 24°C (maximaler Wert).
- Es wurde eine zusätzliche Kalibrierung von 1°C parametriert (Parameter "Erhöhen (Heizen)/Reduzieren (Kühlen) An Gerät gesendeter Temperaturwert in"), wodurch die Solltemperatur die an das Klimagerät gesendet wird, 25°C ist (bitte beachten, dass die Kalibrierung Priorität über die parametrierte Temperaturgrenzen besitzt).

Aber da eine Hitzequelle die Ansaugtemperatur beeinflusst, geht die eigene thermostatische Regelung des Klimageräts (dieses besitzt einen eigenen Fühler) davon aus, dass die Raumtemperatur zu hoch ist (oberhalb der Solltemperatur von 25°C). Deswegen wird das Klimagerät weniger Wärme als nötig erzeugen <u>obwohl die Temperatur in den Zonen Z1 und</u> <u>Z2 nicht dem Wert des internen Ansaug-Temperaturfühler entspricht.</u> Dann würde es Sinn machen die externe Ansaugtemperaturmessung freizugeben, deren Wert ungefähr derselbe wäre wie der mit dem internen Temperaturfühler des Klimageräts gemessene Wert, z.B.:

*▶ Externe Ansaugtemperatur* = 26.5°C

IRSC-Zone ermittelt dann den maximalen Wert der Solltemperaturen der Zonen Z1 und Z2 und danach den maximalen Wert zwischen dieser (25°C, die auf 24°C reduziert wurden), und der externen Ansaugtemperatur (26.5°C), wodurch sich 26.5°C ergibt. Zu diesem Wert wird standardmässig 1°C addiert (27.5°C) und nachfolgend auf Grund der Kalibrierung ein weiteres Grad (28.5°C). Es wird der Wert 28.5°C an das Klimgarät und über das Kommunikationsobjekt "Klimagerät - Status Sollwert" gesendet. Auf diese Weise erzeugt das Klimagerät genug Wärme auch wenn der interner Fühler eine Raumtemperatur (Ansaugtemperatur) um die 26.5 °C misst.

Der IRSC-Zone sendet dann die entsprechenden Befehle zu den Lüftungsklappen bzw. Aktorkanälen der Zonen Z1 und Z2 (in Abhängigkeit des parametrierten Algorithmus für die thermostatische Reglung, Heizen) um die vom Klimagerät erzeugte Hitze so effizient wie möglich zu kanalisieren.

# ANHANG IV. KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

ABSCHNITT	NUMMER	LÄNGE	EING/AUSG	FLAGS	WERTE			NAME	BESCHREIBUNG
					BEREICH	DEFAULT	RESET		
KLIMAGERÄT (ALLGEMEIN)	0	1 bit	А	LÜ	0/1	0	Nach Parametern	Klimagerät - Status EIN/AUS	0=Aus; 1= Ein
	1	2 byte	А	LÜ	0-120.0⁰C	Indifferent	Vorherig	Klimagerät - Status Sollwert	Gesendete Solltemperatur
	2	1 byte	А	LÜ	0-100%	Indifferent	Vorherig	Klimagerät - Status Ventilator	0%= Aus; 1-33%= Mín; 34-66%= Mit; >67%= Máx.
ZONEN	3-10	1 bit	E	s	0/1	0	Indifferent	Zone X - EIN/AUS	0=Aus; 1= Ein
	11-18	1 bit	А	LÜ	0/1	0	Vorherig	Zone X - Status EIN/AUS	0=Aus; 1= Ein
	19-26	2 byte	E	S	0-120.0⁰C	Indifferent	Indifferent	Zone X - Solltemperatur	Solltemperatur
	27-34	2 byte	А	LÜ	0-120.0ºC	Indifferent	Indifferent	Zone X - Status Solltemperatur	Solltemperatur
	35-42	1 bit	А	LÜ	0/1	0	Indifferent	Zone X - Lüftungsklappe	0=Schl.;1=öffnen
	43-50	1 bit	E	S	0/1	0	Vorherig	Zone X - Empfang Status Lüftungsklappen	Mit Status der Klappe verkn.
	51-58	2 byte	E/A	LSÜ	0-120.0ºC	Indifferent	Indifferent	Zone X - Referenztemperatur	Externer Temperaturfühler
	59	1 bit	E	SÜ	0/1	0	Indifferent	Zusatzlichter Bypass	0=Schl.;1=öffnen
KLIMAGERÄT (GEMEINSAMER MODUS STEUERUNG)	60	1 byte	E	SÜ	0-14	Indifferent	Vorherig	Klimagerät - Gemeinsamer Modus	0=Aut; 1=Hei; 3=Küh; 9=Lüf;14=Tro
	61	1 byte	A	LÜ	0-14	Indifferent	Nach Parametern	Klimagerät - Status Gemeinsamer Modus	Akt. Modus: 0=Auto;1=Heiz;usw.

ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA

\_\_www.zennio.com

ABSCHNITT	NUMMER	LÄNGE	EING/AUSG	FLAGS	WERTE		NAME	BESCHREIBUNG	
					BEREICH	DEFAULT	RESET		
	62	1 bit	E	SÜ	0/1	Indifferent	Vorherig	Klimagerät – Modus Heizen	1=Modus Heizen umschalten; 0= Nichts
	63	1 bit	A	LÜ	0/1	Indifferent	Nach Parametern	Klimagerät - Status Modus Heizen	1=Aktiv;0=Nicht Aktiv
	64	1 bit	E	SÜ	0/1	Indifferent	Vorherig	Klimagerät - Modus Kühlen	1=Modus Kühlen umschalten; 0= Nichts
	65	1 bit	A	LÜ	0/1	Indifferent	Nach Parametern	Klimagerät - Status Modus Kühlen	1=Aktiv;0=Nicht Aktiv
KLIMAGERÄT	66	1 bit	E	SÜ	0/1	Indifferent	Vorherig	Klimagerät - Modus Trocknen	1=Modus Trocknen umschalten; 0= Nichts
(INDIVIDUELLER MODUS STEUERUNG)	67	1 bit	A	LÜ	0/1	Indifferent	Nach Parametern	Klimagerät - Status Modus Trocknen	1=Aktiv;0=Nicht Aktiv
	68	1 bit	E	SÜ	0/1	Indifferent	Vorherig	Klimagerät - Modus Lüften	1=Modus Lüften umschalten; 0= Nichts
	69	1 bit	A	LÜ	0/1	Indifferent	Nach Parametern	Klimagerät - Status Modus Lüften	1=Aktiv;0=Nicht Aktiv
	70	1 bit	E	SÜ	0/1	Indifferent	Vorherig	Klimagerät - Modus Auto	1=Modus Auto umschalten; 0= Nichts
	71	1 bit	А	LÜ	0/1	Indifferent	Nach Parametern	Klimagerät - Status Modus Auto	1=Aktiv;0=Nicht Aktiv
KLIMAGERÄT (VEREINF. MODUSUMSCHALTUNG)	72	1 bit	E	SÜ	0/1	0	Vorherig	Klimagerät - Vereinf. Modusumschaltung	0=Kühlen; 1=Heizen
	73	1 byte	E	S	0-100%	Indifferent	Vorherig	Klimagerät - Präzise Ventilatorsteuerung	0%= Aus; 1-33%= Mín; 34-66%= Mit; >67%= Máx.
(VENTILATOR)	74	1 bit	E	S	0/1	Indifferent	Nach Parametern	Klimagerät - Stufenschaltung	0=Reduzieren; 1=Erhöhen
TEMPERATUR	75	1 bit	E	S	0/1	Indifferent	Indifferent	Temperaturbegrenzung	1=T.Begrenzt;0=Ohne Begr.
	76	2 byte	E/A	LSÜ	0-120.0ºC	Indifferent	Indifferent	Externe Ansaugtemperatur	Temp. der Ansaugluft.



WERDE BENUTZER!

http://zennio.zendesk.com

**TECHNISCHER SUPPORT**