

Driver Installation Gateway

KNX-GW-RS232/RS485 KNX-GW-DMX



Since Windows 8.0

Since Windows 8.0 all Drivers have to be certificated by Microsoft at all.

In order to be able to use third-party drivers, the following steps must be followed.





Press the Shift key while restarting the PC





Keep the Shift key pressed



Option auswähler	
Fortsetzen Beenden und mit Windows 10 fortfahren	
Problembehandlung PC zurücksetzer oder erweiterte Optionen anzeigen	
PC ausschalten	

Select Troubleshooting



© Problembehandl	ung
Diesen PC zurücksetzen	
Sector Erweiterte Optionen	

Select Advance Options



C:\

 \mathbf{Q}

System



wiederherstellen punkts wiederherstellen



 $\langle \phi \rangle$

Systemimage-Wiederherstellung Systemimagedatei wiederherstellen

Starthilfe Windows verhindern Eingabeaufforderung Eingabeaufforderung für die erweiterte Problembehandlung verwenden



Windows-Startverhalten ändern

Zum vorherigen Build zurückkehren

Select Startup Settings

06.04.2017



Neu starten

⊙ Starteinstellungen

Neustarten, um Windows-Optionen zu ändern, z. B.:

- Videomodus mit niedriger Auflösung aktivieren
- Debugmodus aktivi
- Startprotokollierung aktivieren
- Abgesicherten Modus aktivieren
- Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren
- Schutz des Antischadsoftware-Frühstarts deaktivieren
- Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren

Press Restart

06.04.2017



Starteinstellungen

Drücken Sie eine Nummerntaste, um eine der Optionen unten auszuwählen:

Verwenden Sie die Nummerntasten oder die Funktionstasten F1-F9.

- 1) Debugmodus aktivieren
- 2) Startprotokollierung aktivieren
- 3) Video mit niedriger Auflösung aktivieren
- 4) Abgesicherten Modus aktivieren
- 5) Abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern aktivieren
- 6) Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung aktivieren
- 7) Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren
- 8) Schutz des Antischadsoftware-Frühstarts deaktivieren
- 9) Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren

Drücken Sie zur Anzeige weiterer Optionen F10. Drücken Sie die EINGABETASTE, um zum Betriebssystem zurückzukehren.

After restarting, press key 7 on the keyboard



After restarting, the drivers can be manually installed via the device manager.

The drivers are located in the installation directory by default:

C:\Program Files (x86)\Arcus EDS\DMX-GW\driver\

or

C:\Program Files (x86)\Arcus EDS\RS232-GW\driver\