







FocilityWeb



Inhaltsverzeichnis

Seite 3	1.1	Funktionsbeschreibung
Seite 4	1.2	Was ist Foc:L:LyWel)
Seite 5	2.1	Kommunikationsobjekte im Auslieferungszustand
		2.1.1 Maximale Anzahl an Kommunikationsobjekten
Seite 6		2.1.2 Beschreibung der Kommunikationsobjekte
Seite 7	3.1	Parameter im Auslieferungszustand
		3.1.1 Parameter Gruppe A-D wenn alle Funktionen Aktiv
Seite 8	3.1.2	Parameter Erklärung
Seite 9	3.2	Parameter Erklärung
Seite 9		3.2.1 Einstellungen Gruppe A Wippe
Seite 10		3.2.1 Einstellungen Gruppe A Wippe
Seite 11		3.2.2 Einstellungen Gruppe A zwei Tasten
Seite 12		3.2.2 Einstellungen Gruppe A zwei Tasten
Seite 13		3.2.3 Schemenhafte Darstellung der Tasterzuordnung
Seite 14	4.1	Erklärung der EIS Typen
		4.1.1 EIS / DPT und Ihre Funktion
Seite 15	Notiz	en
Seite 16 / 17	Tech	nische Beschreibung DE / EN
Lingg & Janke OHG Zeppelinstraße 30 DE 78315 Radolfzell		
Telefon:07732 / 94557 Telefax:07732 / 94557 http://www.lingg-janke.	50 99 de	

Technische Produkte unterliegen der laufenden Weiterentwicklung. Die Angaben in dieser Druckschrift beziehen sich auf den aktuellen Produktionsstand der Geräte. Änderungen und Irrtümer im Hinblick auf Technik und Design sind vorbehalten.

support@lingg-janke.de

Technik Hotline 07732 94557 71





Applikationsprogramm-Beschreibung

KNX Tastsensor

Bez.: TaKP2F-BCU-FW Art.Nr.: 87800





1.1 Funktionsbeschreibung:

KNX Schalter von Lingg & Janke bieten mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit in der Gebäude-Installation. Das System besteht aus einem Grundmodul mit KNX Busankoppler und kann mittels Erweiterungsmodulen bis zu 16 Schaltfunktionen realisieren.

Der Anschluss der Erweiterungsmodule erfolgt zeitsparend über vorkonfektionierte Verbindungsleitungen. Mit dem KNX IP-Schalter lassen sich typische Flur-/ Raum-Situationen kostengünstig mit nur einem Bussankoppler installieren. Beide Module können sowohl mit einer 1-fach Wippe als auch mit einer 2-fach Wippe bestückt werden. Die Wippen sind als Taster mit Mittelstellung ausgeführt, sodass alle Tasten mit unterschiedlichen Funktionen wie Schalten, Dimmen, Szene, Werte oder Jalousiesteuerung belegbar sind.





Facility Lingg & Janke gemeinsam mit der KNX-Association und ihren Mitgliedern entwickelt.

FacilityWeb macht aus jedem Busteilnehmer per FTP over KNX einen Web- Server und ermöglicht das Erfassen, Abbilden, Schalten und Steuern sowie die Kontrolle des Energieverbrauches in Echtzeit.

Was spricht für FacilityWeb:

•Geringer Energieverbrauch von nur 200mW je Busankoppler

- Preisgünstige Busankoppler
 Funktionsumfang fast wie bei großen Webservern
- •Minimaler Inbetriebnahmeaufwand,
- da alle Funktionen gebrauchsfertig
- •Wenig Planungsaufwand •Jedes Busgerät hat seine eigene
- Homepage
- •Keine zusätzliche Software für den Endanwender erforderlich

Wesentliches Kennzeichen der FacilityWeb Technologie von Lingg & Janke ist die übergreifende KNX Kommunikation mittels HTTP und FTP Dienste.

Jeder Busteilnehmer erhält neben der physikalischen Adresse eine eigene IP-Adresse und verfügt damit über eine eigene Homepage. Während bei Smart-Metering das Auslesen und Visualisieren der Verbrauchsdaten im Vordergrund steht, lassen sich KNX-IP Schalter als virtuelle Taster mittels Webbrowser, Vista Sidebar oder Mobilen Endgeräten darstellen. Der Netzerkkoppler von Lingg & Janke bildet das Zentrale Glied als Verbindungsschnittstelle zum FacilityWeb. Hierüber werden Daten direkt aus den Busankopplern der Endgeräte mit FacilityWeb- Technik der Browseroberfläche dargestellt, oder zum Download bereitgestellt. Die Geräte nutzen dazu das "Zertifizierte" Protokoll "FTP over KNX".





Anwendungen für FacilityWeb:

- Ist-Wert-Anzeige
- Speichern von Zählerwerten
- Langzeitaufzeichnung z.B. von Temperaturverläufen
- Energieverbrauchsdatenerfassung für bis zu 10 Jahre

SOLAR Bezug

- Datenaufbereitung, z.B. über Micosoft Exel®
- Anzeigen und Auslesen der Daten per Browseroberfläche
- Übernahme der Daten zur Verbrauchsabrechung
- Ferndiagnose



Smart Metering MI 24.04.2013 14:00:18 KW17 Lingg & Janke Smart Meterin TAG WOCHE MONAT JAHR TAG TAG

SOLAR Lieferung





Kommunikationsobjekte im Auslieferungszustand:

	Nummer	Name	Objektfunktion	Länge	К	L	S	Ü	А	Priorit
-Ż	0	A Wippe schalten	Gruppe A Objekt 1	1 bit	к	-	-	Ü	-	Niedrig

2.1.1 Maximale Anzahl an Kommunikationsobjekten:

Nachfolgende Tabelle zeigt alle Kommunikationsobjekte des Tastsensors, wenn alle möglichen Parameter freigeschalten sind. Die Kommunikationsobjekte Nr. 3,7,11,15,19,23,27 und 31 werden nicht verwendet.

	Nummer	Name	Objectfunction	Länge	K	1	S	ü	٨	Priorit
-+1		A Winne south a shalter	Cruzes A Obielt 1	< La	K	L	2	0	A	Priorit
4	U	A wippe recnts schalten	Gruppe A Objekt 1	TDIC	К		-	U	-	Niedrig
7	1	A Wippe rechts dimmen	Gruppe A Objekt 2	4 bit	К	-	-	Ü	-	Niedrig
	2	A Wippe rechts Wert (nur FW)	Gruppe A Objekt 3	1 Byte	К	-	-	Ü	-	Niedrig
	4	A Wippe links schalten	Gruppe A Objekt 5	1 bit	К	-	-	Ü	-	Niedrig
₹	5	A Wippe links dimmen	Gruppe A Objekt 6	4 bit	К	-	-	Ü	-	Niedrig
‡	6	A Wippe links Wert (nur FW)	Gruppe A Objekt 7	1 Byte	к	-	-	Ü	-	Niedrig
	8	B Wippe rechts schalten	Gruppe B Objekt 1	1 bit	К	-	-	Ü	-	Niedrig
	9	B Wippe rechts dimmen	Gruppe B Objekt 2	4 bit	к	-	-	Ü	-	Niedrig
₩	10	B Wippe rechts Wert (nur FW)	Gruppe B Objekt 3	1 Byte	к	-	-	Ü	-	Niedrig
4	12	B Wippe links schalten	Gruppe B Objekt 5	1 bit	к	-	-	Ü	-	Niedrig
₹	13	B Wippe links dimmen	Gruppe B Objekt 6	4 bit	К	-	-	Ü	-	Niedrig
‡	14	B Wippe links Wert (nur FW)	Gruppe B Objekt 7	1 Byte	К	-	-	Ü	-	Niedrig
₽	16	C Wippe rechts schalten	Gruppe C Objekt 1	1 bit	К	-	-	Ü	-	Niedrig
	17	C Wippe rechts dimmen	Gruppe C Objekt 2	4 bit	К	-	-	Ü	-	Niedrig
₹	18	C Wippe rechts Wert (nur FW)	Gruppe C Objekt 3	1 Byte	К	-	-	Ü	-	Niedrig
‡	20	C Wippe links schalten	Gruppe C Objekt 5	1 bit	к	-	-	Ü	-	Niedrig
₹	21	C Wippe links dimmen	Gruppe C Objekt 6	4 bit	к	-	-	Ü	-	Niedrig
‡	22	C Wippe links Wert (nur FW)	Gruppe C Objekt 7	1 Byte	К	-	-	Ü	-	Niedrig
‡	24	D Wippe rechts schalten	Gruppe D Objekt 1	1 bit	к	-	-	Ü	-	Niedrig
	25	D Wippe rechts dimmen	Gruppe D Objekt 2	4 bit	К	-	-	Ü	-	Niedrig
₹	26	D Wippe rechts Wert (nur FW)	Gruppe D Objekt 3	1 Byte	К	-	-	Ü	-	Niedrig
7	28	D Wippe links schalten	Gruppe D Objekt 5	1 bit	к	-	-	Ü	-	Niedrig
ŧ	29	D Wippe links dimmen	Gruppe D Objekt 6	4 bit	к	-	-	Ü	-	Niedrig
₹	30	D Wippe links Wert (nur FW)	Gruppe D Objekt 7	1 Byte	к	-	-	Ü	-	Niedrig

Kommunikationsobjekte 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 und 30 die mit (nur FW "kurz FacilityWeb") gekennzeichnet sind, dienen der FacilityWeb - Visualisierung zum Beispiel als Status Wert Rückmeldung.



Beschreibung der Kommunikationsobjekte:

Objekt	Objektname	Funktion	Тур	Flags				
0,8,16,24	Wippe / Taste rechts	variabel	variabel	KÜ				
Je nach eingeste	lltem Parameter erfüllt diese Kommunikati	onsobjekt folgende Fun	ktionen:					
Wippe rechts sch	Wippe rechts schalten,Auf/Ab,Szene,Wert. Taste rechts oben schalten,oben Szene, oben Wert.							
1,9,17,25	Wippe / Taste rechts	variabel	variabel	KÜ				
Je nach eingeste	lltem Parameter erfüllt diese Kommunikati	onsobjekt folgende Fun	ktionen:					
Wippe rechts dim	men, Lamelle. Taste rechts unten schalte	en, unten Wert.						
2,10,18,26	Wippe / Taste rechts	variabel	variabel	KÜ				
Je nach eingeste	lltem Parameter erfüllt diese Kommunikati	onsobjekt folgende Fun	ktionen:					
Wippe rechts We	rt (nur FW). Taste unten schalten,unten	Szene, unten Wert.						
4,12,20,28	Wippe / Taste links	variabel	variabel	KÜ				
Je nach eingeste	lltem Parameter erfüllt diese Kommunikati	onsobjekt folgende Fun	ktionen:					
Wippe rechts sch	nalten,Auf/Ab,Szene,Wert. Taste rechts	oben schalten,oben Sz	ene, obe	n Wert.				
5,13,21,29	Wippe / Taste links	variabel	variabel	KÜ				
Je nach eingeste	lltem Parameter erfüllt diese Kommunikati	onsobjekt folgende Fun	ktionen:					
Wippe rechts dimmen, Lamelle. Taste rechts unten schalten, unten Wert.								
6,14,22,30	Wippe / Taste links	variabel	variabel	KÜ				
Je nach eingeste	Je nach eingestelltem Parameter erfüllt diese Kommunikationsobjekt folgende Funktionen:							
Wippe rechts Wert (nur FW). Taste unten schalten,unten Szene, unten Wert.								



Parameter im Auslieferungszustand:

Gerä	t: 1.1.1 Kopp HK01/HK05 Taster 4x2f	Typ A FacilityWeb	
	Gruppe A		
	Gruppe A Wippe		
	Gruppe B	Tastengruppe A	wird verwendet
	Gruppe C		
	Gruppe D	Tastenanordnung	Wippe

3.1.1 Parameter Gruppe A-D wenn alle Funktionen aktiv:

Gerät: 1.1.1 Kopp HK01/HK05 Taster 4x2f	Typ A FacilityWeb	
Gruppe A		
Gruppe A Taste rechts oben		
Gruppe A Taste rechts unten	Tastengruppe A	wird verwendet
Gruppe A Taste links oben		
Gruppe A Taste links unten	Tastenanordnung	zwei Tasten links. zwei Tasten rechts
Gruppe B		
Gruppe B Taste rechts oben		
Gruppe B Taste rechts unten		
Gruppe B Taste links oben		
Gruppe B Taste links unten		
Gruppe C		
Gruppe C Taste rechts oben		
Gruppe C Taste rechts unten		
Gruppe C Taste links oben		
Gruppe C Taste links unten		
Gruppe D		
Gruppe D Taste rechts oben		
Gruppe D Taste rechts unten		
Gruppe D Taste links oben		
Gruppe D Taste links unten		



3.1.2



Taster Gruppe A ist die Applikation für den Busankoppler, diese kann nicht deaktiviert werden. Die Taster Gruppen B, C und D sind Erweiterungsmodule (Satelliten), diese sind Werksseitig deaktiviert (nicht angeschlossen). Soll ein Erweiterungsmodul verwendet werden, so muss Hardwareseitig ein Satellit über das vorkonfektionierte Verbindungskabel mit dem Busankoppler verbunden sein. Anschließend kann in der Applikation die entsprechende Gruppe freigeschalten ("wird verwendet") werden, es stehen dann die in der obigen Grafik gezeigten Tastenanordnungen zur Auswahl.

Hinweis:

Die Ansicht der Objekte wird bestimmt durch die gewählte Einstellung der Parameter.



Parameter-Erklärung:

3.2.1 Einstellungen Gruppe A Wippe:

Ger	ät: 1.1.1 Kopp HK01/HK05 Taster 4x2f	Typ A FacilityWeb	
	Gruppe A	Name der Winne (max. 16 Zeichen)	A rocker
	Gruppe A Wippe	Home der Hippe (Hoki 10 Edichen)	
	Gruppe B	Funktion der Wippe	Schalten (1 Objekt) 🗸
	Gruppe C		
	Gruppe D		
		Aktion der Wippe	oben = EIN, unten = AUS

Gruppe A Wippe	Name der Wippe: Hier kann der Wippe ein individueller Namen zur Zuordnung im Projekt vergeben werden. Werksseitige Vorgabe: (A rocker) Es können max. 16 Zeichen vergeben werden.	Name der Wippe (max. 16 Zeichen)	A rocker
Der Wippe können 7 verschiedene Funktionen zugewiesen werden. Je nach zugewiesener Funktion ändert sich auch die Aktion der Wippe. Bei "keine Funktion" ist die Wippe deaktiviert.		Funktion der Wippe	Schalten (1 Objekt) keine Funktion Schalten (1 Objekt) Schalten (2 Objekte) Dimmen Jalousie Szene Wert

Funktion der Wippe		mögliche Aktion der Wippe	
Schalten (1 Objekt)	Aktion der Wippe	Aktion der Wippe	keine Aktion Oben = AUS, unten = EIN Oben = EIN, unten = AUS
Schalten (2 Objekte) Taste oben Aktion der Wippe Taste unten		Aktion Taste oben Aktion Taste unten	keine Aktion AUS EIN UM keine Aktion AUS EIN UM
		Blau	hinterlegte Parametereinstellungen

Blau hinterlegte Parametereinstellungen entsprechen der werksseitigen Voreinstellung.



3.2.1

Funktion der Wippe	mögliche Aktion der Wippe				
Dimmen	EIN / heller	Aktion der Wippe b kurzem / langem Ta	ei Istendruck	keine Aktion oben = AUS/c oben = EIN/h	dunkler, unten = EIN/heller eller, unten = AUS/dunkler
	Aktion der Wippe bei kurzem / langem Tastendruck AUS / dunkler	Zeit für langen Tastendruck (20010000ms)	500		(*) (*)
		Hier kann die Zeit fü Werksseitige Vorga	ùr den lang be: 500ms	en Tastend	ruck definiert werden.
Jalousie	AUF	Aktion der Wippe b kurzem / langem Ta	ei Istendruck	keine Aktion oben = AB, u oben = AUF, u	nten = AUF unten = AB
	Aktion der Wippe bei kurzem / langem Tastendruck AB	Zeit für langen Tastendruck (20010000ms)	500		(*) (*)
		Hier kann die Zeit fi Werksseitige Vorga	ùr den lang be: 500ms	en Tastend	ruck definiert werden.
Szenen		Szenennummer Taste oben (18)	1		(m) (m)
	Szenennummer	Hier kann die Szene 1-8 abgerufen werden soll. \	eingestellt we Verksseitige	erden, die bei Vorgabe: Szer	m drücken der Taste oben ne 1
	Iaste oben Speichern JA / NEIN	Szenennummer Taste unten (18)	2		
	Szenennummer Taste unten Speichern JA / NEIN	Hier kann die Szene 1-8 abgerufen werden soll. \	eingestellt wo Verksseitige V	erden, die bei Vorgabe: Szer	m drücken der Taste unten ne 2
		Szene durch langer Tastendruck speich	ern NEIN		•
		Hier kann die Option des durch langen Tastendrug	s Speicherns ck freigegeber	einer Szene a n werden. We	uf der Taste oben / unten rksseitige Vorgabe: NEIN
Werte		1 Byte	2 B	yte	4 Byte
	Wert Taste oben	EIS6 Eingabe 0255 EIS6 Eingabe 0100%	EIS10 16bit u EIS10 16bit si EIS5 16bit floa	nsigned integer gned integer at	EIS11 32bit unsigned integer EIS11 32bit signed integer EIS9 32bit float (IEEE754)
	Wert Taste unten	Werteingabe: 0255 Werteingabe: 0100	Werteingabe: (Werteingabe: (Werteingabe: (065535) -3276832767) -671088 . 670760)	Werteingabe: (04294967295) Werteingabe: (-2147483648 2147483647) Werteingabe: (-99999999 99999999)
		Die in der Tabelle aufg dazugehörigen Unterty möglichen Wertvorgab Die max. Werteingabe	eführten Date pen (EIS5, El en. ist jeweils in o	ntypen (1Byt IS6, EIS9, EIS der Zeile daru	e / 2Byte / 4Byte) und die 510, EIS11) sind die nter dargestellt.

Blau hinterlegte Parametereinstellungen entsprechen der werksseitigen Voreinstellung.



3.2.2

Einstellen Gruppe A zwei Tasten:

Ger	ät: 1.1.1 Kopp HK01/HK05 Taster 4x2f	Typ A FacilityWeb	
	Gruppe A	Name der Taste (may, 16 Zeichen)	A upper button
	Gruppe A Taste oben	Hame der Habe (maxi 10 zeichen)	
	Gruppe A Taste unten	Funktion der Taste	Schalten, standard 🔹
	Gruppe B		
	Gruppe C		
	Gruppe D	Aktion der Taste	UM 👻

Gruppe A zwei Tasten Taste oben Taste unten	Name der Taste: Hier kann der Tast ein individueller Namen zur Zuordnung im Projekt vergeben werden. Werksseitige Vorgabe: (A upper button) Es können max. 16 Zeichen vergeben werden.	Name der Taste (max. 16 Zeichen)	A upper button
Der Taste k zugewieser Funktion är Bei "keine F	önnen 5 verschiedene Funktionen n werden. Je nach zugewiesener ndert sich auch die Aktion der Wippe. Funktion" ist die Taste deaktiviert.	Funktion der Taste	Schalten, standard keine Funktion Schalten, standard Schalten, erweitert (nicht für FacilityWeb) Szene Wert

Funktion der Taste oben	mögliche Aktion der T	aste oben
Schalten, standard Aktion der Taste Oben Aktion der Taste Unten	Aktion der Taste "keine Aktion" = Taste nicht aktiv "AUS" = Mit der Taste wird nur ein 0 T "EIN" = Mit der Taste wird nur ein 1 Te "UM" = Mit der Taste wird bei jedem T gesendet.	keine Aktion AUS EIN UM Telegramm gesendet elegramm gesendet Tastendruck immer im Wechsel 1/0/1/0
Schalten, erweitert (nicht für FacilityWeb)	Aktion beim Drücken der Taste Aktion beim Loslassen der Taste	keine Aktion AUS EIN UM keine Aktion AUS EIN UM

Blau hinterlegte Parametereinstellungen entsprechen der werksseitigen Voreinstellung.



3.2.2



Taste unten bietet die selben Einstellmöglichkeiten wie Taste oben.



Seite 13/15 V1.1

Weitere Einstellungen:

3.2.3

Gruppe A eingestellt auf Wippe links / Wippe rechts:





Gruppe A eingestellt auf zwei Tasten links / Wippe rechts:



Funktionsumfang Wippe links / Wippe rechts siehe Erklärung Wippe.

Funktionsumfang Wippe links siehe Erklärung für Wippe.

Funktionsumfang zwei Tasten rechts siehe Erklärung zwei Tasten.

Funktionsumfang Wippe rechts siehe Erklärung für Wippe.

Funktionsumfang zwei Tasten links siehe Erklärung zwei Tasten.

Gruppe A eingestellt auf zwei Tasten links / zwei Tasten rechts: Funktionsumfang zwei Tasten links siehe Erklärung zwei Tasten.

Funktionsumfang zwei Tasten rechts siehe Erklärung zwei Tasten.









4.1 Erklärung der EIS Typen:

4.1.1 EIS / DPT und Ihre Funktion

Interworking und Telegramme (EIS/DPT)

In einem KNX-System kommunizieren die Teilnehmer über einen genormten Standard, welcher sicherstellt, das sowohl Empfänger als auch Sender die gleiche Sprache sprechen und somit das Telegramm und die enthaltenen Befehle richtig entschlüsselt werden. Im KNX-System wird dies über den DPT (Datenpunkttyp), früher EIS (EIB Interworking Standard) geregelt. Die DPT sind eine Erweiterung und Verbesserung der bisher gültigen EIS-Typen. Einzelne EIS-Typen werden in den neuen DPT weiter unterteilt. So gilt beispielsweise für Schalten der DPT 1.001 und Fahren von Rollläden der DPT 1.008. Dabei ist es unerheblich, wie eine Gruppenadresse in der ETS mit DPT belegt wird, da die Gruppenadressen-Nummerierung in der ETS lediglich als "Organisations-Element" bei der Verknüpfung von sendenden und empfangenden KNX-Geräten dient.

Besitzen beide Geräte den genau gleichen DPT-Typ (Datenpunkttyp) EIS, können diese miteinander Informationen austauschen.

KNX Funktion	Informationslänge	EIS (EIB Interworking Standard)	DPT (Datenpoint Typ)
Schalten	1 Bit	EIS 1	DPT 1
Dimmen	4 Bit	EIS 2	DPT 3
Zeit	3 Byte	EIS 3	DPT 10
Datum	2 Byte	EIS 4	DPT 11
Gleitkomma	2 Byte	EIS 5	DPT 9
Relatiwert	1 Byte	EIS 6	in DPT 5 und DPT 6 enthalten
Jalousie / Rolladen	1 Bit	EIS 7	in DPT 1 enthalten
Zwangssteuerung	2 Bit	EIS 8	DPT 2
IEEE Gleitkomma	4 Byte	EIS 9	DPT 14
16 bit Zählerwerte	2 Byte	EIS 10	DPT 7 / DPT 8
32 bit Zählerwerte	4 Byte	EIS 11	DPT 12 / DPT 13
Zugangskontrolle	4 Byte	EIS 12	DPT 15
ASCII Zeichen	1 Byte	EIS 13	DPT 4
8 bit Zählerwerte	1 Byte	EIS 14	DPT 5 / DPT 6
Zeichenkette max. 14 Zeichen	14 Byte	EIS 15	DPT 16

user-GUIDE KNX-Schalter TAKP2FA-FW

Notizen

Lingg & Janke OHG KNX/EIB Systemhaus Zeppelinstraße 30 D-78315 Radolfzell Geschäftsführer: Herbert Lingg Peter Janke Tel. +49 (0)7732-94557-50 Fax +49 (0)7732-94557-99 info@lingg-janke.de www.lingg-Janke.de Amtsgericht Singen HRB 290 A Steuer-Nr.: 18205/12007 USt.ID.Nr.: DE 188304363

Seite 15/15 V1.1



user-GUIDE_____ KNX-Schalter TAKP2FA-FW

Lingg & Janke

TastsensorGrundmodulTAKP2f-BCU-FWErweiterungsmoduleTAKP2f-SAT-xx



Warnung

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!

Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!

Technische Daten	
max. Gruppenadressen	80
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-5 +45 °C

Lingg & Janke OHG Zeppelinstr. 30 D-78315 Radolfzell Tel. Support (+49) 7732-94 557 71 www.lingg-janke.de

Lingg & Janke

Tastsensor

Grundmodul TAKP2f-BCU-FW Erweiterungsmodule TAKP2f-SAT-xx



Warnung

Lingg & Janke OHG

D-78315 Radolfzell

Zeppelinstr. 30

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!

Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!

Technische Daten	
max. Gruppenadressen	80
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-5 +45 °C

Tel. Support (+49) 7732-94 557 71 www.lingg-janke.de

Lingg & Janke

Tastsensor

Grundmodul TAKP2f-BCU-FW Erweiterungsmodule TAKP2f-SAT-xx



Warnung

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!

Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!

Technische Daten	
max. Gruppenadressen	80
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-5 +45 °C

Tel. Support

(+49) 7732-94 557 71

www.lingg-janke.de

Lingg & Janke OHG Zeppelinstr. 30 D-78315 Radolfzell Tastsensor Grundmodul TAK

Grundmodul TAKP2f-BCU-FW Erweiterungsmodule TAKP2f-SAT-xx



Warnung

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!

Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!

Technische Daten	
max. Gruppenadressen	80
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-5 +45 °C

Lingg & Janke OHG Zeppelinstr. 30 D-78315 Radolfzell

Tel. Support (+49) 7732-94 557 71 www.lingg-janke.de

Lingg & Janke



Warnings

The device must only be installed and configured by a qualified professional!

Health and safety regulations have to be compiled with!

Do not open the device! A faulty device must be returned immediately to Lingg & Janke OHG!

Technical Data	
max. group addresses	80
protection class	IP 20
operating temperature	-5 +45 °C

Lingg & Janke OHG Zeppelinstr. 30 D-78315 Radolfzell

Tel. Support (+49) 7732-94 557 71 www.lingg-janke.de

Warnings

The device must only be installed and configured by a qualified professional!

Health and safety regulations have to be compiled with!

Do not open the device! A faulty device must be returned immediately to Lingg & Janke OHG!

Lingg & Janke OHG

D-78315 Radolfzell

Zeppelinstr. 30

Technical Data	
max. group addresses	80
protection class	IP 20
operating temperature	-5 +45 °C

Tel. Support (+49) 7732-94 557 71 www.lingg-janke.de

Lingg & Janke

TAKP2f-BCU-FW TAKP2f-SAT-xx



Warnings

The device must only be installed and configured by a qualified professional!

Health and safety regulations have to be compiled with!

Do not open the device! A faulty device must be returned immediately to Lingg & Janke OHG!

Technical Data	
max. group addresses	80
protection class	IP 20
operating temperature	-5 +45 °C

Lingg & Janke OHG Zeppelinstr. 30 D-78315 Radolfzell

Tel. Support (+49) 7732-94 557 71 www.lingg-janke.de

Lingg & Janke

Push-button

Basic module Expansion module TAKP2f-BCU-FW TAKP2f-SAT-xx



Warnings

Lingg & Janke OHG

D-78315 Radolfzell

Zeppelinstr. 30

The device must only be installed and configured by a qualified professional!

Health and safety regulations have to be compiled with!

Do not open the device! A faulty device must be returned immediately to Lingg & Janke OHG!

Technical Data	
max. group addresses	80
protection class	IP 20
operating temperature	-5 +45 °C

Tel. Support (+49) 7732-94 557 71 www.lingg-janke.de