

HOME AND BUILDING AUTOMATION

PANELES TÁCTILES IDDERO

Configuración de videoporteros



TABLA DE CONTENIDOS

1	INTR	ODUCCIÓN	3
2	INTE	RCONEXIÓN	
3	CON	FIGURACIÓN INICIAL	
4	VIDE	OPORTEROS 2N HELIOS IP	5
	4.1	Modelos soportados	5
	4.2	Configuración del videoportero	5
	4.3	Configuración del panel táctil Iddero	11
5	VIDE	OPORTEROS MOBOTIX	12
	5.1	Modelos soportados	12
	5.2	Configuración del videoportero	12
	5.3	Configuración del panel táctil Iddero	23
		5 i	

© 2011-2012 Todos los derechos reservados. Iddero es una marca registrada de INGELABS, S.L. Cualquier otra marca registrada o nombre comercial utilizado en este documento es propiedad de sus respectivos dueños. Otros nombres de productos y/o compañías utilizados en el presente documento pueden estar protegidos por sus respectivas marcas registradas o patentes.

2



1 INTRODUCCIÓN

Los paneles táctiles HC2-KNX 7" y HC2L-KNX 10,4" de Iddero pueden utilizarse como terminales para un sistema de videoportero compatible. Este documento proporciona información necesaria para configurar esta función.

2 INTERCONEXIÓN

Los paneles táctiles HC2-KNX y HC2L-KNX soportan videoporteros basados en tecnología IP. Para la interconexión del sistema de videoportero con un panel táctil Iddero sólo se necesita que ambos equipos estén comunicados a través de una red TCP/IP.

En la siguiente figura se muestra una configuración típica, en la que tanto el videoportero como los distintos paneles táctiles Iddero se conectan a las distintas bocas de un switch Ethernet, a través de cable UTP categoría CAT5, CAT5E o superior.



Para instalaciones en viviendas unifamiliares en las que exista un único panel táctil y no se necesite una red interior de datos, es posible prescindir del switch e interconectar directamente el sistema de videoportero y el panel táctil a través de un cable Ethernet cruzado. Sin embargo se recomienda utilizar siempre un switch para garantizar la posible ampliación futura del sistema.



3 CONFIGURACIÓN INICIAL

Para poder utilizar la función videoportero del panel táctil HC2-KNX / HC2L-KNX, debe habilitar dicha función a través del software de configuración Iddero.

Para ello, en primer lugar, asegúrese de que ha seleccionado "HC2-KNX" ó "HC2L-KNX" en el campo "Sistema" de la sección "Proyecto".

A continuación, en la sección "Videoportero", marque la casilla "Función videoportero habilitada", y en el campo "Tipo" seleccione el tipo de videoportero a utilizar.

🗉 Configuración iddero			
Archivo Proyecto Programación Configur	ación Ayuda		
i 🛄 🗳 🔚			
Proyecto General Gene	Videoportero Función videoportero habilitada: Tipo: 2N Helios IP Pro		
Acciones Motificaciones			
R Direcciones			





VIDEOPORTEROS 2N HELIOS IP 4

4.1 **Modelos soportados**

Se soportan todos los modelos de videoporteros 2N Helios IP, series Vario, Force y Safety.

La comunicación de audio bidireccional y la función abrepuertas están disponibles para todos los modelos soportados. La visualización de video en el panel táctil Iddero sólo es posible con modelos de videoportero 2N Helios IP equipados con cámara.

En el software de configuración de Iddero, seleccione "2N Helios IP Pro" si su videoportero está equipado con una clave de licencia profesional 2N (referencia del fabricante 9137901). Con esta opción se habilitan algunas características avanzadas, como la posibilidad de activar el abrepuertas sin necesidad de llamada entrante, así como una codificación mejorada de video que proporciona una mayor calidad de imagen.

Si el videoportero no dispone de licencia profesional, seleccione "2N Helios IP Basic" en el software de configuración (se requiere versión 1.6.1 del software de configuración de Iddero).

Para más información sobre los videoporteros 2N Helios IP, consulte la web del fabricante:

http://www.2n.cz/es/

4.2 Configuración del videoportero

A continuación se proporciona información suficiente para configurar el videoportero 2N Helios IP para su uso con paneles táctiles Iddero. Esta información es únicamente de carácter orientativo. Para más detalles, o para una configuración avanzada del videoportero, consulte la documentación proporcionada por el fabricante.

La configuración del videoportero requiere los siguientes pasos básicos:

- 1. Configuración de red
- Configuración del video (modelos con cámara)
 Configuración de pulsadores / llamadas
- 4. Configuración de la función abrepuertas



1. Configuración de red

Por defecto, los videoporteros 2N Helios IP están configurados para obtener una dirección IP de forma dinámica, usando el protocolo DHCP. Deberá modificar la configuración de red y asignar una dirección IP estática. Para ello, acceda al interfaz web de configuración del videoportero a través de un navegador web estándar, y siga los siguientes pasos:

- Acceda al menú Advanced Settings → Network
- Deshabilite el modo DHCP (seleccione "DHCP client enabled: No")
- Introduzca una dirección IP y una máscara de subred en los campos "Static IP address" y "Network mask", en la sección "Static settings".
- Haga click sobre el icono de guardar en la parte inferior derecha

Asegúrese de que la dirección IP asignada al videoportero 2N Helios IP es accesible desde el panel táctil Iddero. Para ello, ambos equipos deben estar en la misma **subred TCP/IP**. Por ejemplo, si la dirección IP del panel táctil es 192.168.0.200, con máscara de subred 255.255.255.0 (valores por defecto), asigne al videoportero una dirección IP en el rango 192.168.0.x (por ejemplo, 192.168.0.231) y configure la máscara de subred como 255.255.255.0.

Recuerde:

Puede consultar la configuración TCP/IP actual del panel táctil Iddero accediendo al menú Ajustes de Sistema, y seleccionando la opción "Configuración de red". La configuración de red también se muestra si el sistema está en modo instalación.

2N TELECOMMUNICATIONS				Network
Information	DHCP settings DHCP client enabled:	No 💌	Static settings Static IP address:	192.168.0.231
Basic Settings			Network mask:	255.255.255.0
Advanced Settings	NAT settings		Default gateway:	
• Notwork			Primary DNS:	
Network Date and Time	External IP address:	-	Secondary DNS:	
SIP Settings				
Web Server				
Audio				
• Video				
Audio Codecs				
Video Codecs				
 Streaming 				
Auto Updates				
Display				
• System log				
 Miscellaneous 				
Tools				
Logout ①				



2. Configuración de video

Acceda al menú Advanced Settings → Streaming y siga los pasos indicados a continuación:

- a) Para videoporteros equipados con licencia profesional (2N Helios IP Pro):
 - Asegúrese de que el servidor RTSP está habilitado (seleccione "RTSP Server: On")
 - En la sección "Video codec settings", seleccione "Video codec: H.264/MPEG-4 AVC"
 - Para una visualización óptima, se recomienda configurar los siguientes parámetros:
 - Video resolution: CIF (352x288)
 - o Frame rate: 30 fps
 - Video bitrate: 1024 kbps
 - Haga click sobre el icono de guardar en la parte inferior derecha
- b) Para videoporteros no equipados con licencia profesional (2N Helios IP Basic):
 - Asegúrese de que la transmisión de video JPEG está habilitada (en la sección "JPEG video settings", seleccione "Anonymous access: Yes")
 - Haga click sobre el icono de guardar en la parte inferior derecha

ZN TELECOMMUNICATIONS		🛃 Streaming
	RTSP server	Video codec settings
nformation	RTSP server: On 🔽	Video codec: H.264/MPEG-4 AVC 🗸
asic Settings	Allowed IP address:	Video resolution: CIF (352x288) 🗸
Advanced Settings	Enable audio stream: Yes 🗸	Frame rate: 30 fps 💙
Network	Enable video stream: 🛛 Yes 🔽	Video bitrate: 2048 kbps ⊻
Date and Time		Video packet size: 1400 B
SIP Settings	and the second states of	
Web Server	Quality settings	
Audio	OoS DSCP for audio:	JPEG video settings
Video		
Audio Codecs	QoS DSCP for video: U	Anonymous access: No 🕥
Video Codecs		Activated by call: No 💌
Streaming		JPEG frame rate: 5 fps 🔽
Auto Updates		
Display		DPEG quality:
System log		
Miscellaneous		
ools		
		Fa d



3. Configuración de pulsadores / llamadas

Configure a continuación la función de llamada para cada pulsador.

Por ejemplo, para configurar la función de llamada correspondiente al pulsador 1 de marcación directa del videoportero, proceda como se indica a continuación:

- Acceda al menú Basic Settings → Phone book
- Seleccione la posición "1" en la parte superior de la pantalla. Esta posición corresponde al pulsador 1 de marcación directa del videoportero.
- Asegúrese de que la posición está habilitada ("Position enabled: Yes")
- Asegúrese de que el usuario está activado ("User current state: Active")
- En la sección "Phone numbers", en el campo "Number 1", introduzca la dirección SIP del panel táctil Iddero. La dirección SIP tiene el formato siguiente (reemplace <direccion_ip> por la dirección IP del panel táctil Iddero)

sip:hc2@<direccion_ip>

• Haga click sobre el icono de guardar en la parte inferior derecha

Repita este proceso si desea configurar pulsadores adicionales.

				Phone book
formation	4 1 2	3 4 5	6 7	7 8 9 10 📦 Go to 🗾 🏟
sic Settings				
hone book	General settings			User activation & deactivation
cheduler	Position enabled:	Yes 💌		Activation code:
ock 1	Position name:			Deactivation code:
ock 2				User current state: Active Achande
vanced Settings	Dhono numharr			user current state. Aburo Quange
nls	Phone numbers			
	Number 1:	sip:hc2@192.18	8.0.200	User door-lock codes
	Time profile:	[not used]	~	
	Number 2:			Lock 1 code:
	Time profile:	[not used]	~	Lock 2 code:
	Number 3:			
	Time profile:	[not used]	*	
	Substitute if inaccessible:	[none]	*	
				50



4. Configuración de la función abrepuertas

En videoporteros Helios IP equipados con licencia profesional, la función abrepuertas se puede configurar para utilizar el protocolo HTTP. En este caso, se puede abrir la puerta desde el panel táctil Iddero sin necesidad de que haya una llamada entrante. Si no se habilita esta opción, la función abrepuertas sólo puede activarse una vez establecida la comunicación de audio.

- a) Función abrepuertas a través de HTTP (opción sólo disponible para 2N Helios IP Pro):
 - Acceda al menú Advanced Settigns → Miscellaneous
 - Seleccione: "Enable lock control by http: Yes"
 - Haga click sobre el icono de guardar en la parte inferior derecha

ZN			松 Miscella	neous
Information	Outgoing calls		Keyboard settings	No
Basic Settings	Call time limit: 120	5	Same button function:	
Advanced Settings	Dial cycles limit: 5		Quick dial by numbers:	No 💌
Network			Floor & Appartment dialing:	No 💌
Date and Time	Incoming calls		Next keypress timeout:	4 s
SIP Settings	Incoming cons		Enable telephone mode:	No 💌
Web Server	Automatic pick up: No	~	Dial digita limite	20
Audio	Activation mode: Ma	anual 🔽	Dial digits limit:	20
Video Audio Codecs	Activation code:		Legacy lock code:	No 🚩
Video Codecs				
Streaming			Other settings	
Auto Updates				
Display			Backlight level:	100% 💌
System log			DHCP on/off by buttons:	Yes 💌
E-mail			Enable lock control by http:	Yes 🗸



- b) Función abrepuertas a través de SIP:
 - Verifique en primer lugar que la recepción de códigos DTMF está habilitada:
 - Acceda al menú Advanced Settings \rightarrow Audio Codecs
 - Compruebe que los parámetros "Receive via RTP" y "Receive via SIP" están habilitados ("Yes"). En caso contrario, habilítelos y haga click sobre el icono de guardar, en la parte inferior derecha.
 - Configure el código de apertura para la puerta principal:
 - o Acceda al menú Basic Settings \rightarrow Lock 1
 - o Compruebe que la función esta habilitada: "Lock enabled: Yes"
 - Introduzca un código de apertura. Se recomienda utilizar códigos cortos, de uno o dos dígitos; por ejemplo, "00". Anote el valor que haya introducido.
 - Haga click sobre el icono de guardar en la parte inferior derecha
 - Si existe una segunda puerta en la instalación, puede configurar también un código de apertura para la misma en el menú Basic Settings → Lock 2







4.3 Configuración del panel táctil Iddero

En el menú de Ajustes de Sistema, pulse el botón "Videoportero".

05/01/2	05/01/2011 - 10:37 AM			Ajustes del	sistema
					1
J AN Fecha del sistema			Configuración de red		
	P	Hora del sistema		Servidor web	
		Contraseñas		Videoportero	
	Ð	Ajustes de fábrica	Ж	Reiniciar sistema	
					·

05/01/2011 - 10	05/01/2011 - 10:50 AM Videoportero				
			h		
	Dirección IP	192.168.0.231			
	Código de puerta 1	00			
	Código de puerta 2				
ł			-		

Configure los siguientes campos:

- Dirección IP: Introduzca la dirección IP asignada al videoportero.
- *Código de puerta 1:* Introduzca el código de apertura de puerta que haya configurado en el videoportero, por ejemplo "00". Este campo no aparece si se configuró el abrepuertas por HTTP.
- Código de puerta 2: Si existe una segunda puerta en la instalación y ha configurado en el videoportero un código de apertura para la misma, introduzca aquí dicho código. De lo contrario, deje este campo en blanco. Este campo no aparece si se configuró el abrepuertas por HTTP.



5 VIDEOPORTEROS MOBOTIX

5.1 Modelos soportados

Se soporta el sistema de videoportero IP T24 de Mobotix (todas las configuraciones).

Para más información sobre los videoporteros IP de Mobotix, consulte la web del fabricante:

http://www.mobotix.es/

5.2 Configuración del videoportero

A continuación se proporciona información suficiente para configurar el videoportero Mobotix T24 para su uso con paneles táctiles Iddero. Esta información es únicamente de carácter orientativo. Para más detalles, o para una configuración avanzada del videoportero, consulte la documentación proporcionada por el fabricante.

La configuración del videoportero requiere los siguientes pasos básicos:

- 1. Configuración básica a través del software MxEasy de Mobotix
- 2. Ajustes manuales de la configuración

Esta guía se basa en las siguientes versiones de MxEasy y del firmware del videoportero T24:

- MxEasy 1.3.2, para videoporteros Mobotix T24 con firmware 4.0.4.28
- MxEasy 1.4.1, para videoporteros Mobotix T24 con firmware 4.1.1.7

Tenga en cuenta que algunas de las opciones en el software MxEasy pueden tener un nombre diferente según la versión del software. Sin embargo, los pasos a seguir son en general los mismos. Para obtener información más detallada, por favor consulte la documentación suministrada por el fabricante.

Se recomienda realizar este proceso partiendo de la configuración de fábrica del videoportero T24.



1. Configuración básica a través de MxEasy

Deberá tener instalado el software de configuración MxEasy de Mobotix. Este software está disponible de forma gratuita en la página web de Mobotix, sección Soporte \rightarrow Descargas de software.

Asegúrese de que el videoportero T24 está encendido y en la misma red TCP/IP que el equipo en el que tenga instalado el software MxEasy. Al iniciar MxEasy, éste intentará automáticamente detectar todas las cámaras Mobotix presentes en la red (también puede iniciar este procedimiento manualmente, seleccionando Cameras \rightarrow Add Cameras... en la barra de menú).

Seleccione la cámara correspondiente al videoportero, haga click con el botón derecho sobre la misma y pulse "Change network setup..." en el menú contextual.

🛯 MxEasy Wizard 📃 🗖 🔀				
Camera Selection Please select up to 16 cameras to monitor and configure with MxEasy.				
You can double-click Use the context mer	on a camera to change its na nu (right-click) to add a camer	me. a manually.		
Name	 Source 	Model	Version	
dhcppc2	192.168.0.103	T24M-Secure	MX-V4.0.4.18	
		Status of the video	sources	<u>v</u>
/		G Found		
	- AL	Reachable Reachable Reachable	required	
		C Privacy mode		
Jak	RUMA	 Invalid networl Error 	<	
¢ - /] 1 camera(s) found. 🔎		0
		ancel < Back	<u>N</u> ext >	Help



🖾 MxEasy Wizard 📃 🗖 🗙		
Camera Selection Please select up to 16 cameras to monitor and configure with MxEasy.		
Change Camera Network Configuration		
The camera "dhcppc2" with IP address "192.168.0.103" has not been set up correctly for access from within your local network. Would you like to change the network configuration of the camera now? Get IP address automatically Apply to all selected cameras Use the following IP address		
Subnet mask: 255,255,0		
This computer accesses the following subnet(s): 192,168.0.0		
 Invalid network ● Error ● Error 1 camera(s) found. 		
Cancel < Back Next > Help		

En el diálogo de configuración de red, seleccione la opción "Use the following IP address" e introduzca una dirección IP y una máscara de subred en los campos "IP address" y "Subnet mask". A continuación pulse "Ok". El software le pedirá que confirme si desea gestionar la cámara seleccionada con MxEasy. Pulse "Ok" para confirmar.

Asegúrese de que la dirección IP asignada al videoportero Mobotix es accesible desde el panel táctil Iddero. Para ello, ambos equipos deben estar en la misma **subred TCP/IP**. Por ejemplo, si la dirección IP del panel táctil es 192.168.0.200, con máscara de subred 255.255.255.0 (valores por defecto), asigne al videoportero una dirección IP en el rango 192.168.0.x (por ejemplo, 192.168.0.231) y configure la máscara de subred como 255.255.255.0.

(B)	Recuerde: Puede consultar la configuración TCP/IP actual del panel táctil Iddero accediendo al menú Ajustes de Sistema, y seleccionando la opción "Configuración de red". La configuración de red también se muestra si el sistema está en modo instalación.



A partir de aquí, el proceso depende de la versión de MxEasy que esté utilizando.

a) Si está utilizando MxEasy 1.3.2:

El software le preguntará si desea restablecer la configuración de la cámara a los valores por defecto (opción recomendada). Seleccione "Reset all selected cameras to MxEasy defaults" y pulse "Next".

A continuación puede introducir opcionalmente un nuevo nombre de usuario y contraseña para el usuario administrador, o dejar los campos en blanco para conservar los valores por defecto (usuario "admin", contraseña "meinsm"). Tome nota de estos valores y pulse "Next".

MxEasy Wizard	
Camera Access Cameras with factory defaults can be accessed us This page of the wizard allows changing both the u If you do not wish to set a user and password nov If you would like to replace the existing default us MikEasy will then set the new user name and pas	Ing the default user 'admin' and the default password, ser and the password for the new cameras: t, simply leave the fields below empty, r'admin', enter a user name and password below, word for accessing the cameras.
User Name Password: Retype Pa	sword:
	Cancel < Back Next > Help

El software aplicará la nueva configuración a la cámara del videoportero. Cuando el proceso haya terminado, pulse "Next" de nuevo para continuar.



Se le pedirá que seleccione el modo de visualización preferido para la cámara. El modo por defecto es "Panorama". Seleccione el modo "Normal" en el menú desplegable, y pulse "Next".



16



En la siguiente pantalla, "Doorbell Setup", se deben especificar las acciones a ejecutar cuando se pulse el botón de llamada en el videoportero.

Defina una acción de tipo "Video Over IP" y configure los datos de la estación remota: Introduzca un nombre identificativo en el campo "Name" (por ejemplo, "HC2") e introduzca la dirección IP del panel táctil en el campo "Address". Pulse "OK" para cerrar el cuadro de diálogo, y "Next" para continuar.

lease set the doorbell	actions for	dhcppc2:		
elect the number of a	dditional doo	orbell modules attached to the intercom:	No additional doorbell	~
elect one of these act MxEasy shows a bel A VoIP hardware or :	ions when t l icon and ca software ph	he doorbell buttons get pressed: n play a sound. one is called by the camera .		
	🖾 Remo	e Station		
Camera Doorbell:	Name	402		
Video Over II	Tupou	Video Quer ID Call		
	Type.			
	Address:	ОК	Cancel	
	-			
The intercom has a	door positio	n sensor.		

El software aplicará la nueva configuración. Cuando el proceso haya concluido, pulse "Finish".



b) Si está utilizando MxEasy 1.4.1:

El software le preguntará el nivel de integración que desea. Seleccione la opción recomendada, "Complete integration" y pulse "Next". En el siguiente paso ("Configure access mode"), deje los valores por defecto, y pulse "Next".

A continuación puede introducir opcionalmente un nuevo nombre de usuario y contraseña para el usuario administrador, o dejar los campos en blanco para conservar los valores por defecto (usuario "admin", contraseña "meinsm"). Tome nota de estos valores y pulse "Next".

MxEasy Wizard				
Change Camera Access Cameras with factory defaults can be accessed using the default user 'admin' and the default password. This page of the wizard allows changing both the user and the password for the new cameras. Leave the fields empty in order to keep the user name and password unchanged.				
If you do not wish to set a user and password now, simply leave the fields below empty. If you would like to replace the existing default user 'admin', enter a user name and password below. MxEasy will then set the new user name and password for accessing the cameras.				
User Name:				
Password:				
Password: Retype Password:				
Cancel < <u>Back</u> <u>Next</u> > <u>H</u> elp				

En este punto, el software aplicará la nueva configuración a la cámara del videoportero.

Una vez que el proceso de configuración de la cámara haya terminado, pulse el botón "Start Door Station Configuration" para configurar las funciones específicas de videoportería.

Puede que se muestre un mensaje indicando que no se han detectado dispositivos compatibles ("No compatible door station devices found"). Ignore este mensaje y pulse "Proceed" para continuar.

Tras unos instantes se mostrará un mensaje indicando que la configuración se ha realizado con éxito. Pulse "Ok" y "Next" para pasar al siguiente apartado.



Indique el número de pulsadores de llamada adicionales (además del principal), así como si tiene o no conectados sensores de puerta y de cerradura. A continuación pulse "Next".





En la siguiente pantalla, "Define Bells", se deben especificar las acciones a ejecutar cuando se pulse el botón de llamada en el videoportero.

MxEasy Wizard	_ 🗆 🗙
Define Bells: 1921680231	
 When ringing: Main Bell execute the following profile: 1 - Ring 	
Call the following remote station	
MxEasy "192.168.0.1 Name: HC2	- +
Play mailbox message: VideoOverIP Record message Address: Incomparing the state of t	
Cancel < <u>B</u> ack	Next > Help

Defina una acción de tipo "Video Over IP" y configure los datos de la estación remota: Introduzca un nombre identificativo en el campo "Name" (por ejemplo, "HC2") e introduzca la dirección IP del panel táctil en el campo "Address". Ignore el campo "PIN Code". Pulse "OK" para cerrar el cuadro de diálogo, y "Next" para continuar.

El software aplicará la nueva configuración. Cuando el proceso haya concluido, pulse "Finish".



2. Ajustes manuales de la configuración

En este punto es necesario realizar algunos ajustes manuales en la configuración. Para ello, acceda al interfaz web del videoportero a través de un navegador web estándar, y siga los pasos que se indican a continuación.

a) Videoporteros Mobotix T24 con firmware 4.0.4.28 (MxEasy 1.3.2):

Desde la página principal, pulse el botón "Admin menú" para entrar al menú de administración:

- En la sección Audio and Phone → VoIP Settings → General Phone Settings, seleccione "VoIP: Enabled". Pulse el botón "Set" para aplicar los cambios.
- En la sección Audio and Phone → Phone Call-In → Intercom Settings, modifique el parámetro "Threshold" (valor por defecto "Medium") al valor "Disabled". Pulse el botón "Set" para aplicar los cambios.

Desde la página principal, pulse el botón "Setup menu" para entrar al menú de configuración:

- En la sección Event Control → Action Group Overview, localice la acción "MxEasyCamBell" y pulse el botón "Edit..."
- Localice el parámetro "Action Details: Action Dead Time" y modifique el valor a "0". Pulse el botón "Set" para aplicar los cambios.
- Finalmente, pulse el botón "Close" para guardar todos los ajustes de forma persistente.



b) Videoporteros Mobotix T24 con firmware 4.1.1.7 (MxEasy 1.4.1):

Desde la página principal, pulse el botón "Admin menú" para entrar al menú de administración:

- Acceda a la sección Audio and VoIP Telephony → Outgoing Calls Settings
- Para cada uno de los perfiles configurados, modifique el campo "Phone Number or Sip Address" anteponiendo el prefijo hc2@ a la dirección IP configurada (por ejemplo, si el valor de este apartado era 192.168.0.200, ahora quedará como hc2@192.168.0.200)
- Pulse el botón "Set" para aplicar los cambios.
- Acceda a la sección Hardware Configuration → Assign Wires y verifique que se ha seleccionado una señal para la activación de puerta ("Door Release Actuator"). En caso necesario, seleccione una señal en el desplegable "Signal output", y pulse el botón "Set" para aplicar los cambios.

Desde la página principal, pulse el botón "Setup menu" para entrar al menú de configuración:

- En la sección Image Control → General Image Settings, seleccione "Image Size: VGA (640x480) y "Display Mode: Normal". Pulse el botón "Set" para aplicar los cambios.
- Finalmente, pulse el botón "Close" para guardar todos los ajustes de forma persistente.

🕙 1921680231 (Outgoing Calls Settings - Mozilla F	Firefox		
192.168.0.23	1/admin/call_profiles			
🏠 🔶 МОВ	DTIX T24 1921680231 Outgo	joing Calls Settings	00	
Test Profile				
Name	hc2 💌	Test Note: Set the changes to a profile before	you test it.	
Profile	Configuration			
hc2	Phone Number or Dial SIP Address Attem	al Dial SIP Proxy npts Timeout		
Delete	hc2@192.168.0.200	▼ 10 ▼ None ▼		
			Add	
	Connection type:	SIP Audio 💌		
	Message name:	Standard 💌		
	Confirm call with PIN code:	d d		
	After the message has been sent:	t: Intercom If you intend to use all audio modes (S) Intercom) make sure you have activated the Speaker and Microphone dialog.	peak, Listen, d all options in	
	Camera Remote Control:	On Note: configure the remote control para dial-out profile) in the <u>Incoming Calls Se</u>	ameters (e.g. the <u>ettings</u> dialog.	
	Hangup after:	Never 💌		
Add new profile				
Explanation: Every profile can store several phone numbers or SIP addresses which will be tried in turns until the call is answered. Dial Timeout controls the timeout for each call and Dial Attempts limits the number of calls for each phone number or SIP address.				
Set	Factory Restore	e Close		
		Constantine (1986)		



5.3 Configuración del panel táctil Iddero

En el menú de Ajustes de Sistema, pulse el botón "Videoportero".

05/01/2	011 - 10):37 AM		Ajustes del	sistema
	JAN 1	Fecha del sistema		Configuración de red	
		Hora del sistema	\bigoplus	Servidor web	
	0	Contraseñas		Videoportero	
	Ð	Ajustes de fábrica	*	Reiniciar sistema	

05/01/2011 - 1:0	00 PM		Videoportero
	Dirección IP	192.168.0.231	
	Usuario	admin	
	Contraseña	*****	
			J

Configure los siguientes campos:

- Dirección IP: Introduzca la dirección IP asignada al videoportero.
- Usuario: Nombre de usuario para el acceso al videoportero (el que haya configurado en el videoportero, por defecto "admin").
- *Contraseña:* Contraseña para el acceso al videoportero (la que haya configurado en el videoportero, por defecto "meinsm").