IntesisBox[®] Modbus Server M-Bus

Manual de Usuario

Fecha de publicación: 12/2013 v10 r16 esp



© Intesis Software S.L. Todos los derechos reservados.

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El software descrito en este documento se suministra bajo acuerdo de licencia o de confidencialidad. El software debe ser usado solamente en los términos especificados en dichos acuerdos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, guardada o transmitida en ninguna forma o por medio electrónico o mecánico, incluido fotocopiadora o grabadora, para cualquier otro cometido diferente al uso personal del comprador, sin la autorización por escrito de Intesis Software S.L.

Intesis Software S.L. Milà i Fontanals, 1bis 08700 Igualada España

Todas las marcas y nombres utilizados en este documento se reconocen como marcas registradas de sus respectivos propietarios.



Pasarela para la interacción de dispositivos M-BUS en sistemas de control basados en Modbus RTU y TCP.

Para esta interfaz están disponibles tres modelos, con las siguientes referencias:

IBOX-MBS-MBUS-100

Modelo que soporta la integración de hasta 10 dispositivos M-BUS y 100 señales en total.

IBOX-MBS-MBUS-A

Modelo que soporta la integración de hasta 60 dispositivos M-BUS y 600 señales en total.

IBOX-MBS-MBUS-B

Modelo que soporta la integración de hasta 500 dispositivos M-BUS y 2000 señales en total.



INDICE

1.	Descripción	. 5
1.1	Introducción	. 5
1.2	Funcionalidad	. 6
1.3	Capacidad de IntesisBox	. 7
2.	El sistema M-Bus	. 8
2.1	Descripción	. 8
2.2	La interfaz M-Bus de IntesisBox	. 8
2.3	Señales	10
3.	La interfaz Modbus de IntesisBox	12
3.1	Descripción	12
3.2	Funciones soportadas	12
3.3	Modbus RTU	12
3.4	Modbus TCP	12
3.5	Mapa de direcciones	13
3.6	Definición de señales v otras funcionalidades	13
4.	LinkBoxMB. Software de configuración y monitorización para la gama IntesisBox	
	Modbus Server	14
4.1	Introducción	14
4.2	Definición del provecto	15
4.3	Configuración de conexiones	19
4.4	Configuración de señales	22
4.5	Enviar la configuración a IntesisBox	25
4.6	El visor de señales.	26
4.7	Comandos de sistema	27
4.8	Ficheros	28
5.	Proceso de configuración y solución de problemas	29
51	Pre-requisitos	29
5 2	Proceso de puesta en marcha	29
6	Conexiones	32
7	Características técnicas	34
8	Características de funcionamiento	35
9. 9	Dimensiones	38
10	ANEXO I Identificación de registros disponibles en un medidor y su configuración	50
10.	on LinkBoyMB	20
		59



1. Descripción

1.1 Introducción

Integración de datos provenientes de medidores M-Bus en dispositivos o sistemas Modbus master, usando una interfaz IntesisBox Modbus Server - M-Bus más un convertidor de nivel M-Bus a RS232 o RS485.

El objetivo de la integración es hacer disponibles señales y recursos de los medidores conectados a M-Bus, desde un dispositivo o sistema master Modbus. Esta interfaz IntesisBox Modbus Server - M-Bus trabaja, desde el punto de vista del sistema Modbus, actuando como un dispositivo esclavo respondiendo a interrogaciones de datos provenientes del master Modbus, y desde el punto de vista del sistema M-Bus actuando como un dispositivo M-Bus master pidiendo datos a los medidores, y sirviendo estos datos al lado Modbus.



Integración de medidores M-Bus usando IntesisBox Modbus Server





1.2 Funcionalidad

La operativa de la integración es la siguiente:

IntesisBox interroga, continuamente o solo cuando se ordena desde el master Modbus, los dispositivos M-Bus para obtener lecturas actualizadas (las señales correspondientes a las medidas y estados de los medidores en la lista de las señales que se explica más adelante en este documento). Con cada lectura, el nuevo valor recibido es actualizado en la memoria de IntesisBox y queda disponible para ser leído por el dispositivo master Modbus. Cuando es detectado un cambio en cualquier señal configurada como salida en IntesisBox (o sea es escrito desde el dispositivo master Modbus cambiando el valor de la señal), se realiza la correspondiente acción en M-Bus, esta acción puede ser: interrogación de un dispositivo M-Bus concreto asociado a la señal (en caso de que sea una señal para forzar la lectura de un dispositivo M-Bus concreto) o una interrogación de todos los dispositivos M-Bus (en caso de que sea la señal para forzar una lectura simultanea de todos los dispositivos M-Bus).

La interrogación de un dispositivo concreto M-Bus, o de todos los dispositivos M-Bus simultáneamente, puede forzarse en cualquier momento desde el lado Modbus escribiendo un 1 en la correspondiente señal digital habilitada especialmente para este propósito en IntesisBox.

También la interrogación continua automática de los dispositivos M-Bus se puede activar/desactivar escribiendo desde Modbus en una señal digital especifica de IntesisBox.

Otras informaciones M-Bus accesibles desde el sistema Modbus usando señales específicas de IntesisBox son:

- Actividad del bus (indica si los medidores están siendo interrogados por IntesisBox en ese momento).
- Estado M-Bus de cada medidor (este estado M-Bus es informado por el propio medidor con cada interrogación).



1.3 Capacidad de IntesisBox

Elemento	Versión	Versión	Versión	Notas
	100	А	В	
Número de dispositivos M-Bus	10	60	500	Número de medidores M-Bus (conectados al bus) que pueden ser leídos desde IntesisBox.
Número de señales M- Bus	100	600	2000	Número de señales M-Bus (lecturas en los medidores) que pueden ser leídos desde IntesisBox.

- Versión reducida, con capacidad para 100 puntos* y 10 medidores M-Bus. • Ref.: IBOX-MBS-MBUS-100
- Versión básica, con capacidad para 600 puntos* y 60 medidores M-Bus. ٠ Ref.: IBOX-MBS-MBUS-A
- Versión extendida, con capacidad para 2000 puntos* y 500 medidores M-Bus. • Ref.: IBOX-MBS-MBUS-B

* Si se utilizan registros Modbus en formato de 32 bits, el número máximo de puntos permitidos por la licencia de LinkBoxMB se reduce a la mitad. En este caso, el número máximo de puntos se reduce a 50, 300 y 1000 para las pasarelas IBOX-MBS-KNX-100, IBOX-MBS-KNX-A e IBOX-MBS-KNX-B respectivamente.

	Número má	iximo de puntos
Modelo IntesisBox	Registros Modbus	Registros Modbus de 32
	de 16 bits	bits
IBOX-MBS-KNX-100	100	50
IBOX-MBS-KNX-A	600	300
IBOX-MBS-KNX-B	2000	1000



2. El sistema M-Bus

En este capítulo, se proporciona una breve descripción de la funcionalidad y características de M-Bus.

2.1 Descripción

El M-Bus ("Meter-Bus") es un estándar europeo para lectura remota de medidores de calor y también utilizable para otros tipos de medidores de consumo así como sensores y actuadores varios.

Estándar M-Bus:

- EN 13757-2 (capa física y de enlace).
- EN 13757-3 (capa de aplicación).

Muchos fabricantes de medidores de energía, contadores de pulsos, medidores de agua, medidores de electricidad, etc., añaden a su dispositivo una interfaz M-Bus, habilitándolo para ser interconectado y medidos remotamente a través de un bus de 2 cables basado en los estándar M-Bus. Hay diferentes fabricantes de dispositivos de medida que incorporan interfaz M-Bus, y también fabricantes de dispositivos específicos de comunicación en M-Bus como repetidores de bus, convertidores de nivel RS232/RS485 a M-Bus, etc.

2.2 La interfaz M-Bus de IntesisBox

La interfaz M-Bus de IntesisBox conecta con el sistema M-Bus a través de un convertidor de nivel RS232 o RS485 a M-Bus externo, este convertidor de nivel externo no está incluido en el alcance de suministro de IntesisBox, y debe ser pedido separadamente o comprado directamente por el cliente a cualquier proveedor de este tipo de equipos. Contacte con Intesis Software si necesita un convertidor de nivel M-Bus o repetidor.

A parte de hacer la conversión de nivel eléctrica, el convertidor debe también alimentar el M-Bus, debido a esto, hay diferentes modelos de convertidores de nivel y repetidores, dependiendo del números máximo de medidores M-Bus que pueden ser conectados (normalmente 3, 20, 60, 120 o 250 medidores).





El siguiente es un diagrama de una instalación de tamaño pequeño/medio (hasta 60 medidores):



El siguiente es un diagrama de una instalación grande (hasta 500 medidores):



* La distancia de bus máxima permitida por el convertidor o repetidor dependerá de la velocidad de transmisión usada, la sección del cable usado, el número de dispositivos M-Bus conectados y la localización de los dispositivos en el bus (todos concentrados al final del bus, igualmente distribuidos a lo largo del bus, etc.). Vea el manual del convertidor o repetidor para más detalles.

Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf





http://www.intesis.com info@intesis.com +34 938047134 Estas son las principales características de la interfaz M-Bus de IntesisBox:

- RS232 (DTE, conector DB9 macho) ó RS485 (cable par trenzado, conector tipo clema enchufable), configurable por software.
- Velocidad de transmisión configurable de 300 a 9600 bps (la velocidad de transmisión • permitida en el M-Bus es de 300 a 9600 bps, en general los dispositivos están normalmente configurados de fábrica a 2400 bps).
- Permite direccionamiento primario o secundario.
- Parámetros específicos de la comunicación configurables para hacer la interfaz ampliamente compatible con diferentes medidores de diferentes fabricantes.
- La interrogación de los medidores puede ser continua, configurada en el propio • IntesisBox, o bien se puede activar y desactivar la interrogación continua de los medidores desde el lado Modbus usando una señal especialmente habilitada para ello.
- Se puede forzar una interrogación de los medidores (refresco de lecturas) en cualquier • momento desde el lado Modbus usando señales especiales: una señal para forzar una interrogación de todos los medidores, y una señal específica por medidor para forzar la interrogación del medidor individualmente.
- IntesisBox se puede configurar también para hacer una interrogación de los medidores • (refresco de las lecturas) al arrancar.
- Para cada medidor está disponible una señal en Modbus indicando error de • comunicación con el medidor, y también esta disponible una señal error de comunicación general (se activará siempre que falle la comunicación con uno o más medidores).
- Configuración totalmente flexible de los registros a interrogar en los medidores, para • adaptarse a cualquier tipo de medidor.

2.3 Señales

IntesisBox Modbus Server - M-Bus puede leer el siguiente tipo de señales ofrecidas por dispositivos M-Bus:

- Medidores de energía:

- Energía (kWh o J). •
- Volumen (m3, pies cúbicos, galones).
- Masa (kg). •
- Potencia (kW ó J/h). •
- Flujo de volumen (m3/h, m3/min o m3/s, galones/h, galones/min, galones/s).
- Fluio de masa (kg/h).
- Temperatura de impulsión (°C). •
- Temperatura de retorno (°C). •
- Diferencia de temperatura (K). •
- Temperatura externa (°C). •
- Temperatura límite (°C).
- Presión (bares).
- Tensión (voltios). •
- Intensidad (amperios).
- H.C.A., sin unidades. (Señal multipropósito usada, por ejemplo, por algunos • medidores de energía para ofrecer las lecturas de entradas de contadores de pulsos auxiliares del dispositivo).
- Tiempo de encendido, normalmente en horas pero depende del medidor. •
- Tiempo de funcionamiento, normalmente en horas pero depende del medidor. •
- Duración promedio, normalmente en horas pero depende del medidor.
- Duración real, normalmente en horas pero depende del medidor. •
- Y otros. •



Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf

Estos son los tipos de señales más frecuentemente ofrecidos por los dispositivos M-Bus y usados por medidores de energía y de electricidad. La lectura de otros tipos de señales más específicas, también especificadas en el estándar M-Bus, por ejemplo fecha/hora, puede ser implementada en IntesisBox a petición, contacte con su distribuidor más cercano para más detalles.

Cada medidor, dependiendo del fabricante y el modelo, ofrece diferente tipo de señales respecto a las mencionadas anteriormente. Para saber que señales ofrece el dispositivo y de que tipo, para poder integrarlas, consulte la documentación técnica del dispositivo. De cualquier forma, y para facilitar y acelerar la identificación de las señales ofrecidas por cualquier dispositivo (y el tipo), ha sido incluida en el Firmware de IntesisBox una utilidad para interrogar el medidor y mostrar los detalles sobre las señales ofrecidas por el dispositivo y el correspondiente código de señal necesario en la lista de señales de IntesisBox para cada una de las señales a integrar. Esto se explica con más detalle en el Anexo I de este documento.



3. La interfaz Modbus de IntesisBox

3.1 Descripción

IntesisBox actúa como un dispositivo esclavo en su interfaz Modbus, esta interfaz puede ser el puerto Ethernet (si se usa Modbus TCP), o el puerto RS232 o el puerto RS485 (si se usa Modbus RTU). Para acceder a las señales de IntesisBox desde un sistema Modbus master, debe especificarse como dirección de registro Modbus, aquellas configuradas dentro de IntesisBox, que corresponden a registros M-Bus y señales especiales. Vea los detalles abajo.

3.2 Funciones soportadas

Esta parte es común para RTU y TCP.

Las funciones Modbus 03 y 04 (read holding registers y read input registers) se pueden usar para leer registros Modbus correspondientes a señales analógicas.

Si utiliza 'poll records' para leer más de un registro, es necesario que el rango de direcciones solicitadas contenga direcciones válidas, sino, se retornará el correspondiente código de error Modbus.

Los códigos de error Modbus están totalmente soportados, y serán enviados siempre que se requiera una acción o dirección no valida.

Las funciones Modbus 01 y 02 (read coils y read discrete inputs) se pueden usar para leer registros Modbus correspondientes a señales digitales.

Las funciones Modbus 05 y 15 (Write Single Coil y Write Multiple Coils) se pueden usar para escribir registros Modbus correspondientes a señales digitales.

Vea más abajo los detalles de diferentes formatos de registros Modbus para cada tipo de señal.

3.3 Modbus RTU

Velocidad de transmisión configurable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56700. Bits de datos: 8. Paridad configurable: par, impar, ninguna. Bits de stop: 1

El número de esclavo Modbus se puede configurar. También se puede seleccionar la conexión física (RS232 o RS485).

Solo se usan las líneas RX, TX y GND del puerto RS232 (TX y RX para RS485).

3.4 Modbus TCP

Se puede configurar el puerto TCP a usar (por defecto se usa el 502).

Se puede configurar también la dirección IP, máscara de subred y la dirección del router por defecto usada por IntesisBox.



Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf

3.5 Mapa de direcciones

El mapa de direcciones es totalmente configurable, vea los detalles en la sección 4.4.

3.6 Definición de señales y otras funcionalidades

Los tipos de señales posibles son:

Entrada analógica. Usada para las lecturas del sistema M-Bus (lecturas de los medidores), y también para una señal especial por medidor que indica el estado M-Bus proporcionado por el propio medidor (vea los detalles en la sección 4.4 sobre posibles valores y su significado para esta señal). Esta señal de IntesisBox se actualizará con cada interrogación de los medidores.

Entrada digital. Usada para monitorizar el estado del sistema M-Bus. Esta es una señal virtual definida en IntesisBox para indicar: error de comunicación general con M-Bus, y error de comunicación específico con cada medidor M-Bus. También se usa una señal de este tipo para indicar el estado actual del proceso de interrogación M-Bus (interrogación en curso o en reposo). Esta señal de IntesisBox se actualizará con cada interrogación de los medidores.

Entrada/Salida Digital. Usada para escribir desde Modbus y realizar acciones en el sistema M-Bus. Estas son señales virtuales definidas en IntesisBox para forzar en cualquier momento la interrogación de un medidor específico o la interrogación de todos los medidores simultáneamente. IntesisBox iniciará el correspondiente proceso de interrogación cuado esta señal se active desde Modbus.

Otras funciones y señales de IntesisBox son:

Interrogación continúa. Señal de tipo salida digital para indicar a IntesisBox el tipo de interrogación de los medidores M-Bus a realizar. 1 indica interrogación continua, 0 indica no interrogación continua.

Actividad del Bus. Señal de tipo entrada digital que indica el estado actual de la interrogación a los medidores M-Bus. 1 indica interrogación actualmente en curso, 0 indica interrogación no en curso.



4. LinkBoxMB. Software de configuración y monitorización para la gama IntesisBox Modbus Server

4.1 Introducción

LinkBoxMB es un software compatible con Windows® desarrollado especialmente para monitorizar y configurar la gama de pasarelas IntesisBox Modbus Server. Es posible configurar todos los protocolos externos para IntesisBox Modbus Server y mantener diferentes configuraciones de clientes basadas en un proyecto LinkBoxMB para cada instalación diferente. Manteniendo siempre en el disco duro una copia de los ficheros de la última configuración para cada cliente y protocolo externo, es decir para cada proyecto.

Desde LinkBoxMB, además de permitir configurar la lista de las señales de integración y los parámetros de conexión para cada protocolo externo, también se permite seleccionar el puerto serie a usar para conectar con IntesisBox y el uso de algunas herramientas para monitorización del funcionamiento interno del dispositivo. En este documento se explican algunas de estas herramientas pero solo alguna de ellas, el resto de herramientas y comandos disponibles para monitorización del funcionamiento interno del dispositivo no se explican aquí por que son para uso exclusivo bajo las recomendaciones del soporte técnico de Intesis Software.

LinkBoxMB permite configurar toda la gama IntesisBox Modbus Server independientemente del sistema externo usado. Para cada sistema externo, LinkBoxMB tiene una ventana de configuración diferente. Periódicamente nuevas versiones de este programa están disponibles incorporando nuevas integraciones con sistemas externos.



4.2 Definición del proyecto

El primer paso a realizar en LinkBoxMB para una nueva instalación es crear el proyecto de instalación dándole un nombre descriptivo. Al crear un proyecto, se crea una nueva carpeta con el nombre del proyecto conteniendo los ficheros de configuración necesarios que dependerán del protocolo externo seleccionado para el proyecto. Es muy recomendable que se cree un nuevo proyecto para cada nueva instalación, para evitar sobrescribir la configuración de otros proyectos existentes que usen el mismo protocolo externo y perder de esta manera los datos de configuración del antiguo proyecto. La carpeta de proyectos esta ubicada en *AppFolder\ProjectsMB*, donde *AppFolder* es la carpeta de instalación de LinkBoxMB (Por efecto: C:\Archivos de Programa\Intesis\LinkBoxMB). Dentro de la carpeta de proyectos, se creará una nueva carpeta para cada proyecto definido en LinkBoxMB, con los ficheros necesarios para el proyecto.

Cuando se abre LinkBoxMB, aparece la ventana de selección de proyecto invitando a seleccionar un proyecto o a crear uno nuevo. Con la instalación estándar de LinkBoxMB se suministra un proyecto demo para cada protocolo externo soportado. Puede crear un nuevo proyecto o seleccionar un proyecto demo basado en el protocolo externo deseado, y crear el nuevo a partir de éste seleccionado.

Proyecto/Carpeta	IntesisBox	Descripción	
Demo M-BUS	MBus		
🗐 Demo Mitsubishi Electric	MitsubishiG50		
🗐 Demo ModBus RTU	Modbus		
🔟 Demo Notifier ID 3000	NotifierID3000		
🗐 Demo Notifier ID 3000-2	NotifierID3000		
🗐 Demo SIA	SIA	Ademco Galaxy	
🖬 Demo ZitonZP3	ZitonZP3		Contraction of the second s
¢			>

Ventana de selección de proyecto

Para crear un nuevo proyecto, seleccione un proyecto que use el mismo protocolo externo que quiere usar en el nuevo proyecto y presione el botón *Nuevo*. Entonces se le preguntará si quiere crear una copia del proyecto seleccionado (útil para instalaciones similares) o si desea crear un proyecto totalmente nuevo.



Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf



15/39

© Intesis Software S.L. Todos los derechos reservados IntesisBox es una marca registrada de Intesis Software SL Si selecciona Sí, deberá especificar un nombre y una descripción del nuevo proyecto que estará basado en el mismo protocolo externo que el seleccionado. Si selecciona No, puede especificar un nombre, una descripción y un protocolo externo a usar, de la lista de protocolos externos disponibles.

Proyecto	MiProyecto
Descripción IntesisBox	Integración medidores M-Bus
	MBus

Al Aceptar, se creará una nueva carpeta dentro de la carpeta de proyectos con el nombre dado al proyecto, esta carpeta contendrá los ficheros plantilla de configuración si el proyecto es completamente nuevo (no basado en una copia de uno existente), o una copia de los ficheros de configuración si el proyecto es una copia de uno existente.

Se puede encontrar una descripción de los ficheros creados para un proyecto basado en protocolo M-Bus en la sección Ficheros en este documento.

De todas las posibilidades de LinkBoxMB, mientras se está desconectado de IntesisBox (offline) solo se pueden hacer cambios en la configuración y generar el fichero binario de configuración para enviar a IntesisBox, permitiéndole hacer estas tareas más cómodamente en la oficina sin necesidad de estar conectado físicamente a IntesisBox. Antes de poder realizar cualquier otra acción de monitorización o transmisión de datos hacia IntesisBox, se debe establecer la conexión entre IntesisBox y el PC donde se ejecuta LinkBoxMB (on-line). Para realizarlo siga los pasos siguientes:

- 1. Asegúrese de que IntesisBox esta funcionando y correctamente conectado al sistema Modbus vía la conexión Ethernet (Modbus TCP) o la conexión serie (Modbus RTU) y al sistema M-Bus vía el conversor de nivel externo (consultar los detalles de estas conexiones en la sección Conexiones de este documento).
- 2. Conecte un puerto serie libre de su PC al puerto serie de IntesisBox marcado como PC **Console.** (Use el cable serie estándar suministrado con IntesisBox o cree su propio cable siguiendo la asignación de pines especificada en la sección Conexiones en este documento).
- 3. Seleccione en LinkBoxMB el puerto serie del PC usado para la conexión con IntesisBox. Use el menú: Configuración -> Conexión





IntesisBox[®] Modbus Server - M-Bus Manual de usuario v10 r16 esp

Puerto Serie	
COM 1	•
57600	_
	Consider

4. Presione off-line bajo la barra de menú (cambiará automáticamente a on-line), en este momento LinkBoxMB le pedirá identificación a IntesisBox vía la conexión serie, si la conexión es correcta IntesisBox responderá con su identificación (esto puede ser monitorizado en la ventana de la Consola de Comunicación de IntesisBox, como se muestra abajo).

<pre>ile View Configuration Windows ? On Line Send MBUS.LBOX Send File IntesisBox Communication Console View last View bus c </pre> View last View bus c IntesisBox MODBUS_SVR_M-BUS_V.3.0.0_SN234P111 > IntesisBox_MODBUS_SVR.V.1.0.3 2007/02/14 Intesis Software SL > Protocol: MBUS.1.0.1 2007/03/11 Automatical Software SL > Protocol: MBUS.1.0.1 2007/03/11 Automatical Software SL > ModBus RTU. RS232 Baud: 9600-N-8-1	LinkBoxMB				
IntesisBox Communication Console Send File IntesisBox Communication Console Image: Send File View last View bus c <inf0?< td=""> IntesisBox_MODBUS_SVR_M-BUS_V.3.0.0_SN234P111 >Internal: MODBUS_SVR.V.1.0.3 2007/02/14 Intesis Software SL >Protocol: MBUS.1.0.1 2007/03/11 <onchanges< td=""> >ModBus RTU. RS232 Baud: 9600-N-8-1</onchanges<></inf0?<>	ile View Configuration Window	is ?	//		
<pre>IntesisBox Communication Console View last View bus c </pre> <pre> </pre> <th>🗸 On Line</th> <th>✓ Send</th> <th>MBUS.LBOX</th> <th><u> </u></th> <th>Send File</th>	🗸 On Line	✓ Send	MBUS.LBOX	<u> </u>	Send File
✓ View last ✓ View bus c <inf0?< p=""> >IntesisBox_MODBUS_SVR_M-BUS_V.3.0.0_SN234P111 >Internal:MODBUS_SVR.V.1.0.3 2007/02/14 Intesis Software SL >Protocol:MBUS.1.0.1 2007/03/11 <onchanges< p=""> >ModBus RTU. RS232 Baud: 9600-N-8-1</onchanges<></inf0?<>	IntesisBox Communicatio	n Console		1	
<info? >IntesisBox_MODBUS_SVR_M-BUS_V.3.0.0_SN234P111 >Internal:MODBUS_SVR.V.1.0.3 2007/02/14 Intesis Software SL >Protocol:MBUS.1.0.1 2007/03/11 <onchanges >ModBus RTU. RS232 Baud:9600-N-8-1</onchanges </info? 	🔽 View last 🔽 View bus c				
>Intesissox_NODBOS_SVR_N-BOS_V.3.0.0_SN234PIII >Internal:NODBUS_SVR.V.1.0.3 2007/02/14 Intesis Software SL >Protocol:NBUS.1.0.1 2007/03/11 <onchanges >ModBus RTU. RS232 Baud:9600-N-8-1</onchanges 	<info?< td=""><th></th><th></th><td></td><td></td></info?<>				
>Protocol:MBUS.1.0.1 2007/03/11 <onchanges >ModBus RTU. RS232 Baud:9600-N-8-1</onchanges 	<pre>>IntesisBox_MODBUS_SVR_F >Internal:MODBUS_SVR.V.J</pre>	1-BOS_V.3.0.0_SN234PIII 1.0.3 2007/02/14 Intesi	s Software SL		
>ModBus RTU. RS232 Baud:9600-N-8-1	>Protocol:MBUS.1.0.1 200 <onchanges< td=""><th>07/03/11</th><th></th><td></td><td></td></onchanges<>	07/03/11			
	>ModBus RTU, RS232 Baud:	9600-N-8-1			
	1				

Una vez conectado a IntesisBox, todas las opciones de LinkBoxMB están operativas.

Para monitorizar la comunicación entre IntesisBox y el dispositivo Modbus master, seleccione el menú Ver -> Bus -> Modbus. Se abrirá la ventana del Visor de comunicación Modbus. Esta ventana muestra en tiempo real tanto toda la comunicación entre IntesisBox y el dispositivo Modbus master como mensajes específicos referidos al protocolo interno (Modbus) enviados por IntesisBox.

-	🗟 Bus ModBus 📃 🗖 🔀
	View last View bus c
	rx:1,3,0,64,0,12,84,18,
	TX:1,3,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
	rx:1,3,0,64,0,12,84,18,
	$1\times$:1,3,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
	TX:1,3,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
	rx:1,3,0,64,0,12,84,18,
	TX:1,3,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
	<

Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf



tel +34 938047134

© Intesis Software S.L. Todos los derechos reservados IntesisBox es una marca registrada de Intesis Software SL Para monitorizar la comunicación entre IntesisBox y el sistema externo (M-Bus en este caso), seleccionar el menú Vista -> Bus -> M-Bus. Se abrirá la ventana Visor de Comunicación de Protocolo Externo. Esta ventana muestra en tiempo real tanto toda la comunicación entre IntesisBox y los dispositivos M-Bus como mensajes específicos referidos al protocolo externo (M-Bus) enviados por IntesisBox.

🖻 External Protocol Communication Viewer: MBus 📃 🗖 🔀
View last 🔽 View bus c 🔽 Log to File
rx:e5, 🔨 TX:10,7b,fd,78,16,
rx:68,5f,5f,68,8,1,72,94,28,63,2,2d,2c,1,4,1,0,0,0,4,7,40,1,0,
Blement 4 resp.UK Blement 5 request
TX:68,b,b,68,53,fd,52,95,28,63,2,2d,2c,1,4,22,16,
TX:10,7b,fd,78,16,
rx:68,5f,5f,68,8,1,72,95,28,63,2,2d,2c,1,4,1,0,0,0,4,7,40,1,0,
<



4.3 Configuración de conexiones

Para configurar los parámetros de conexión de IntesisBox y la lista de señales, seleccione el menú *Configuración -> IntesisBox*. Se abrirá la ventana de Configuración de *M-Bus*.

Seleccione la pestaña Conexión para configurar los parámetros de conexión.

Dos tipos de información se configuran usando esta ventana, la referente a la interfaz Modbus y la referente a la interfaz M-Bus.

Parámetros de configuración de la interfaz Modbus:

*	C ModBus TCP		
	192.168.0.1	IP IntesisBox	← 2
	255.255.255.0	Net Mask	← 3
1		Router	← 4
\backslash	502	Port	← 5
	30 Timeout	Keep Alive	← 6
۲	ModBus RTU RS23	2/485	
	RS232 💌	Conexión	← 7
	8-P-1 9600 💌	Baudios	← 8
	none 💌	Paridad	← 9
	1	Nº Esclavo	← 10

Configuración de la interfaz Modbus

1. Seleccione el tipo de conexión deseada (TCP ó RTU).

Si selecciona Modbus TCP, entonces:

- 2. Introduzca la dirección IP para IntesisBox.
- 3. Introduzca la máscara de red para IntesisBox.
- 4. Introduzca la dirección del router por defecto para IntesisBox, dejar en blanco si no hay necesidad de router.
- 5. Introduzca el puerto TCP a usar, 502 por defecto.
- 6. Introduzca el tiempo (en segundos) de inactividad en la comunicación tras el cual se enviará un paquete "Keep Alive", si introducimos 0 no se enviará nunca "Keep Alive".

Si selecciona Modbus RTU, entonces:

- 7. Seleccione la conexión deseada (RS232 o RS485).
- 8. Seleccione la velocidad de transmisión a usar.
- 9. Seleccione la paridad.
- 10. Introduzca el número de esclavo Modbus para IntesisBox.

Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf





Parámetros de configuración del interfaz M-Bus:

	M-Bus		
	<u>Dispositivo</u>	Nombre	
1	 ✓ Dispositivo 1 ✓ Dispositivo 2 ✓ Dispositivo 3 ✓ Dispositivo 4 ✓ Dispositivo 5 	Meter1	2 3 4
5		Continuos polling	6
9			
10	5000 Timeout SND_UD1	Lectura al arrancar	
11-	→ I✓ Hesetear valores instanta	neos al iniciar las lecturas	- ₈

Configuración de la interfaz M-Bus

1. Lista de los dispositivos M-Bus configurados, solo los marcados estarán activos en la configuración.

Seleccione un dispositivo para configurar sus propiedades:

- 2. Nombre descriptivo del dispositivo (opcional).
- 3. Dirección secundaria del dispositivo. Seleccione esto si quiere que IntesisBox use la dirección secundaria para interrogar el dispositivo. La dirección secundaria de un dispositivo esta compuesta de:
 - Identifier: Es un número que identifica el dispositivo, compuesto de 8 dígitos, normalmente esta impreso en la etiqueta del dispositivo como Id.Number o similar.
 - Manufacturer: Código IEC de fabricante, si no lo conoce introduzca FFF en este campo.
 - Software: Versión software del dispositivo, si no lo conoce introduzca FF en este • campo
 - Media: Código que identifica la magnitud de la medida, si no lo conoce introduzca FF en este campo.
- 4. Dirección primaria del dispositivo. Seleccione esto si quiere que IntesisBox use la dirección primaria para interrogar el dispositivo.

NOTA: La selección de dirección primaria o secundaria afecta a todos los dispositivos configurados. Algunos modelos de dispositivos no soportan el modo de direccionamiento secundario (por ejemplo el Kamstrup Multical 400), para esta clase de dispositivos se debe seleccionar la dirección primaria, y en el caso del Kamstrup Multical por ejemplo, la dirección primaria entrada aquí debe coincidir con lo tres últimos dígitos del número de serie del dispositivo. En otros dispositivos esta dirección primaria es programada en la fábrica, o también puede ser programada después usando algún software suministrado por el



Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf

[©] Intesis Software S.L. Todos los derechos reservados IntesisBox es una marca registrada de Intesis Software SL

fabricante. Refiérase a la documentación técnica del dispositivo en cada caso para saber que tipo de direccionamiento soporta y cual es el número de dirección del dispositivo.

- 5. Pulse aquí para especificar el número de dispositivos M-Bus a integrar. Esto creará automáticamente en la configuración tantos dispositivos como haya especificado, añadiendo para cada dispositivo en la lista de señales: señal de error de comunicación, señal de forzar lectura del dispositivo, y señal de estado M-Bus del dispositivo.
- 6. Marque esto para forzar una lectura continua de todos los medidores.
- 7. Seleccione el puerto usado para conectar con el convertidor de nivel externo, puede ser RS232 o RS485, consulte la sección Conexiones para detalles del conexionado de cada uno de los puertos.
- 8. Velocidad de transmisión usada para comunicar con los dispositivos, en general, aquellos dispositivos que soportan configuración de velocidad de transmisión están preconfigurados a 2400 bps de fábrica. Algunos modelos de dispositivos soportan autobauding (ajuste de la velocidad de transmisión automáticamente a la usada por el master M-Bus que interroga, refiérase a la documentación técnica del dispositivo para conocer la velocidad de transmisión soportada en cada caso). Este parámetro afecta a todos los dispositivos definidos.
- 9. Tiempo de espera (en milisegundos) antes de enviar la trama SND_NKE. Necesario para algunos modelos de dispositivos (refiérase a la documentación técnica del dispositivo). Este parámetro afecta a todos los dispositivos definidos.
- 10. Tiempo de espera (en milisegundos) antes de enviar la trama SND_UD1. Necesario para algunos modelos de dispositivos (refiérase a la documentación técnica del dispositivo). Este parámetro afecta a todos los dispositivos definidos.
- 11. Marque aquí para forzar un reinicio de los valores instantáneos en el medidor antes de empezar la lectura. Esto es necesario para algunos medidores, por ejemplo SONTEX Supercal 539. Consulte la documentación técnica del medidor en cada caso.
- 12. Marque aquí para forzar una lectura de todos los medidores cuando IntesisBox se pone en marcha.



Configuración de señales 4.4

Seleccione la pestaña Señales para configurar la lista de señales.

1	2 3 I I	4	5	6 	78	9 I	10
Configu	ración MBus Dispositivos: 60) Punt	os:600.				
	e se la s						
nexión	Senales	↓	↓	↓	\downarrow \downarrow	+	+
1ª	Dev. Cod	Rea	Señal	Formato	Dir E/S	A/D	Activa
1	0 0-Error comunicación	0	General communication error	1-1 bit	1 0-Ent	1-Dig	1-Si
2	0 1-Forzar lectura de bus	0	Force bus reading	1-1 bit	2 2-E/S	1-Dig	1-Si
3	0 2-Polling continuo	0	Activar Polling continuo	1-1 bit	3 2-E/S	1-Dig	1-Si
4	0 3-Actividad en el Bus	0	Bus activity	1-1 bit	4 0-Ent	1-Dig	1-Si
5	1 0-Error comunicación	0	Communication Error Dev.1	1-1 bit	5 0-Ent	1-Dig	1-Si
6	2 0-Error comunicación	0	Communication Error Dev.2	1-1 bit	6 0-Ent	1-Dig	1-Si
7	3 0-Error comunicación	0	Communication Error Dev.3	1-1 bit	7 0-Ent	1-Dig	1-Si
8	4 0-Error comunicación	0	Communication Error Dev.4	1-1 bit	8 0-Ent	1-Dig	1-Si
9	5 0-Error comunicación	0	Communication Error Dev.5	1-1 bit	9 0-Ent	1-Dig	1-Si
10	1 4-Forzar lectura dispositivo	0	Force device reading 1	1-1 bit	10 2-E/S	1-Dig	1-Si
11	2 4-Forzar lectura dispositivo	0	Force device reading 2	1-1 bit	11 2-E/S	1-Dig	1-Si
12	3 4-Forzar lectura dispositivo	0	Force device reading 3	1-1 bit	12 2-E/S	1-Dig	1-Si
13	4 4-Forzar lectura dispositivo	0	Force device reading 4	1-1 bit	13 2-E/S	1-Dig	1-Si
14	5 4-Forzar lectura dispositivo	0	Force device reading 5	1-1 bit	14 2-E/S	1-Dig	1-Si
15	1 5-Status M-Bus	0	Status M-Bus Dev.1	5-32 bits float MB	15 0-Ent	0-Ana	1-Si
16	2 5-Status M-Bus	0	Status M-Bus Dev.2	5-32 bits float MB	17 0-Ent	0-Ana	1-Si
17	3 5-Status M-Bus	0	Status M-Bus Dev.3	5-32 bits float MB	19 0-Ent	0-Ana	1-Si
18	4 5-Status M-Bus	0	Status M-Bus Dev.4	5-32 bits float MB	21 0-Ent	0-Ana	1-Si
19	5 5-Status M-Bus	0	Status M-Bus Dev.5	5-32 bits float MB	23 0-Ent	0-Ana	1-Si
21	1 6-Medida	1	Energy (Kwh)	5-32 bits float MB	25 0-Ent	0-Ana	1-Si
22	1 6-Medida	2	Volume (m3)	5-32 bits float MB	27 0-Ent	0-Ana	1-Si
23	1 6-Medida	3	On time (hours)	5-32 bits float MB	29 0-Ent	0-Ana	1-Si
24	1 6-Medida	4	Flow temperature(*C)	5-32 bits float MB	31 0-Ent	0-Ana	1-Si
25	1 6-Medida	5	Return temperature(°C)	5-32 bits float MB	33 0-Ent	0-Ana	1-Si
20	1 C Madida	c	Tomporatura difforanaa (K)	E 22 bits flast MD	OF OF W	0.465	10;

Lista de señales

- 1. #. Número de la señal (edición no permitida). Cada fila en la cuadrícula corresponde a una señal. La señales (filas en la cuadrícula) pueden ser añadidas o borradas seleccionado la fila deseada y haciendo clic en los botones Insertar o Eliminar. Las señales especiales (ver más abajo) no se pueden borrar. Esta columna es solo para enumerar las filas de la cuadrícula (señales).
- 2. Dev. Número de dispositivo al que pertenece la señal, referido a la lista de dispositivos en la pestaña Conexión.
- 3. Cod. Código de la señal: 6-Medida indica señal normal a integrar correspondiente a una lectura de dispositivo M-Bus, este tipo de señales (lecturas de los dispositivos) son todas señales de tipo entrada analógica. Cualquier otro código se reserva para señales especiales, siendo las señales especiales posibles las siguientes:

0-Error de comunicación, señal virtual que indican el estado de comunicación con el dispositivo M-Bus, esta señal será activada cuando haya un problema de comunicación con el dispositivo. Es una señal de tipo entrada digital de solo lectura. Está también disponible una señal de error de comunicación general asociada al dispositivo 0 (dispositivo no existente) que será activada en caso de activación de



Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf

cualquiera de las señales de error de comunicación individual para los dispositivos. 1 indica error de comunicación, 0 indica no error.

1-Forzar lectura de bus, señal virtual usada para enviar una orden a IntesisBox para iniciar la interrogación de todos los dispositivos M-Bus. Es una señal de tipo salida digital. Escribiendo un 1 en esta señal activará una lectura de bus (una interrogación a todos los medidores M-Bus).

2-Polling Continuo, señal virtual usada para activar en IntesisBox una interrogación continúa de todos los medidores M-Bus. Es una señal de tipo salida digital. Tenga cuidado al activar esta opción porque medidores alimentados con batería, la batería interna del medidor disminuye con cada lectura, así que para esta clase de medidores activar esta opción agotará la batería interna en cuestión de días. Escribir un 1 en esta señal activa la interrogación continua.

3-Actividad en el Bus, señal virtual usada para indicar al lado Modbus si hay una interrogación en curso en M-Bus (1) o si la comunicación M-Bus esta en reposo (0). Es una señal de tipo entrada digital.

4-Forzar lectura dispositivo, señal virtual usada para enviar una orden a IntesisBox para iniciar la interrogación de un dispositivo M-Bus especifico en cualquier momento. Es una señal de tipo salida digital. Escribir un 1 en esta señal activará la interrogación del medidor M-Bus en cuestión.

5-Status M-Bus, señal virtual que indica el estado del dispositivo (estado referido a M-Bus indicado por el propio dispositivo). Es una señal de tipo entrada analógica. La codificación para este campo de estado la establece el propio estándar M-Bus como muestra la tabla de abajo. Consulte la documentación del medidor para detalles sobre los valores posibles *Específicos del fabricante*, si es que los hubiere en el medidor usado.

Bit	Significado con Bit activo	Significado con Bit no activo
2	Alimentación baja	Alimentación no baja
3	Error permanente	No error permanente
4	Error temporal	No error temporal
5	Específico según fabricante	Específico según fabricante
6	Específico según fabricante	Específico según fabricante
7	Específico según fabricante	Específico según fabricante

Código del Campo Estado

- 4. Reg. Número de registro interno en el medidor M-Bus (Este número de registro identifica cada señal entre todas las señales posibles ofrecidas por el medidor M-Bus). Para detalles sobre como obtener la lista de señales ofrecida por un medidor M-Bus y como identificar el número de registro asociado a cada señal (el número a introducir en esta columna), vea el Anexo I de este documento.
- Señal. Nombre descriptivo para la señal (opcional). Útil para describir la magnitud física leída por la señal y/o su localización dentro de la instalación (por ejemplo: Energía (kW) – Edificio 1 - Planta 2 - Puerta 23).
- 6. *Formato*. Formato de codificación Modbus para la señal. El formato para señales digitales es 1 bit. Para señales analógicas (lecturas M-Bus), el formato de codificación puede ser 32 bit float (MB), ó 32 bit float (LSB..MSB).



- 7. Dir. Dirección de registro Modbus deseada para la señal. Valores posibles: desde 1 a 10000.
- 8. E/S. Dirección de la señal, siempre considerada desde el punto de vista del sistema Modbus. Valores posibles: 0-Entrada, 2-Entrada/Salida. Edición no permitida, para esta integración todas las señales correspondientes a lecturas M-Bus serán entradas, y las señales especiales serán entradas o entradas/salidas dependiendo en cada caso.
- 9. A/D. tipo de señal. Valores posibles: 0-Analógico, 1-Digital. Edición no permitida, para esta integración todas las señales correspondientes a lecturas M-Bus serán analógicas, y las señales especiales serán analógicas o digitales dependiendo en cada caso.
- 10. Activa. Indica si la señal esta activa o no para la integración. Valores posibles: 0-No, 1-Si. Edítelo usando menú interactivo que aparece pulsando con el botón derecho del ratón en la columna.



4.5 Enviar la configuración a IntesisBox

Una vez la configuración ha sido guardada (botón Aceptar) y el fichero binario de configuración de IntesisBox ha sido generado (recuerde seleccionar SI cuando se le pregunte si quiere generar el fichero de IntesisBox), para enviar el fichero de configuración a IntesisBox use el botón Send File. El proceso de transmisión del fichero se puede monitorizar en la ventana de Consola de comunicaciones de IntesisBox. Si la transmisión del fichero es correcta, IntesisBox se reiniciará automáticamente con la nueva configuración cargada.

📾 IntesisBox Communication Console	×
View last View bus c	
>Checksum:6072 >SUCCES	^
>File transfer & save OK.	
>	
>	
X and a contraction of a contraction of the contrac	
<pre>>Internal:MODBUS_SVR.V.1.0.3 2007/02/14 Intesis Software SL >Protocol:MBUS.1.0.1 2007/03/11 <0NCHANGES</pre>	
>	
>Init IntesisBox	
>Init external data	
>Reading secure configuration	
≻Max. size file available: 257024	
>File bytes:889	~

Recuerde que guardar la configuración y generar el fichero de IntesisBox tan solo guarda en el disco duro del PC los ficheros de configuración. No olvide enviar el fichero de configuración a IntesisBox usando el botón Send File.





4.6 El visor de señales

Una vez IntesisBox esta funcionado con la configuración correcta y comunicándose con los sistemas Modbus y M-Bus, es posible ver las lecturas en tiempo real para las señales de la integración, e incluso forzar un cambio en cualquier valor de una señal desde LinkBoxMB. Para ello, seleccione el menú Ver -> Señales. La ventana del Visor de Señales se abrirá. Esta ventana muestra todas las señales de la integración activas con sus principales parámetros de configuración y sus valores en tiempo real en la columna Dato.

nals								
	Device	Cod	Reg	Signal	Point	1/0	A/D	Value
30	2	6-Measure	1	Energy (Kwh)	45	0-In	0-Ana	3200
31	2	6-Measure	2	Volume (m3)	47	0-In	0-Ana	26,1
32	2	6-Measure	3	On time (hours)	49	0-In	0-Ana	26,1
33	2	6-Measure	4	Flow temperature(*C)	51	0-In	0-Ana	165
34	2	6-Measure	5	Return temperature(°C)	53	0-In	0-Ana	57
35	2	6-Measure	6	Temperature difference (K)	55	0-In	0-Ana	108,4
36	2	6-Measure	7	Power (Kw)	57	0-In	0-Ana	728
37	2	6-Measure	8	Volume flow (m3/h)	59	0-In	0-Ana	227
38	2	6-Measure	9	Energy in St.1 (KWh)	61	0-In	0-Ana	0,1
39	2	6-Measure	10	Volume in St.1 (m3)	63	0-In	0-Ana	1
40	3	6-Measure	1	Energy (Kwh)	65	0-In	0-Ana	3200
41	3	6-Measure	2	Volume (m3)	67	0-In	0-Ana	26,1
42	3	6-Measure	3	On time (hours)	69	0-In	0-Ana	26,1
43	3	6-Measure	4	Flow temperature(*C)	71	0-In	0-Ana	165
44	3	6-Measure	5	Return temperature(°C)	73	0-In	0-Ana	57
45	3	6-Measure	6	Temperature difference (K)	75	0-In	0-Ana	108,4
46	3	6-Measure	7	Power (Kw)	77	0-In	0-Ana	728
47	3	6-Measure	8	Volume flow (m3/h)	79	0-In	0-Ana	227
48	3	6-Measure	9	Energy in St.1 (KWh)	81	0-In	0-Ana	0,1
49	3	6-Measure	10	Volume in St.1 (m3)	83	0-In	0-Ana	1
50	4	6-Measure	1	Energy (Kwh)	85	0-In	0-Ana	3200
51	4	6-Measure	2	Volume (m3)	87	0-In	0-Ana	26,1
52	4	6-Measure	3	On time (hours)	89	0-In	0-Ana	26,1
53	4	6-Measure	4	Flow temperature(*C)	91	0-In	0-Ana	165
54	4	6-Measure	5	Return temperature(°C)	93	0-In	0-Ana	57

Es posible forzar un valor específico para cualquier señal, para ello simplemente haga doble clic en la fila, seleccione el valor deseado y Acepte en la ventana de Testeo de Datos.

R Force bus reading					
Data Test. Digital Inp	out/Output.				
1	Accept	Cancel			





4.7 Comandos de sistema

LinkBoxMB incluye una opción para enviar a IntesisBox un juego de comandos de sistema con el propósito realizar la depuración de errores y control del dispositivo; este juego de comandos está disponible en la lista de comandos como se muestra en la figura de abajo. Para enviar un comando a IntesisBox simplemente selecciónelo de la lista, o tecléelo con el formato correcto, y pulse Intro o haga clic en el botón Enviar. IntesisBox actuará de acuerdo con el comando recibido; el proceso puede ser monitorizado en la ventana de la Consola de Comunicación de IntesisBox. El uso de algunos de estos comandos puede ser crítico para el funcionamiento de IntesisBox, teniendo esto presente use estos comandos siguiendo las recomendaciones del soporte técnico de Intesis Software. IntesisBox devolverá la lista de los comandos más comúnmente usados, y su correcto formato, en respuesta al comando HELP.

JLinkBoxMB File View Configuration Windows ?				
Dn Line HELP BUSEXTRX BUSEXTOFF	•	Send	MBUS.LBOX	Send File
View last HELP				
<pre>> BUSINTAL TIME? > BUSINTTX TIME=YYYY/MM/DD HH: > BUSINTRX OFCHANGES</pre>	NN:SS			
<pre>> BUSINTOFF > BUSEXTALL > BUSEXTTX</pre>				
> BUSEXTRX > BUSEXTOFF > RESET~ (Reset IntesisBox)				
> INFO? (System information) > TIME? (Date/Time read) > TIME=YYYY/MM/DD HH:NN:SS (I)ate/Time	write,	sctrictily formatted)	
> HELP				



4.8 Ficheros

LinkBoxMB guarda la configuración de la integración en los siguientes ficheros dentro de la carpeta de proyecto:

PROJECT.INI	Fichero .ini que contiene información general referente al proyecto.
MBUS.INI	Fichero .ini que contiene información referente a la ventana de conexión
	y otros ajustes especiales.
MBUS.DAT	Fichero de texto (valores separados por tabulador) con la información de las señales (lista de señales). Este fichero puede ser editado (con Excel por ejemplo) para cambiar la configuración más fácil y rápidamente. Más tarde, cuando se selecciona <i>Configuración -> IntesisBox</i> en LinkBoxMB, si los cambios han sido hechos respetando el formato correcto, todos los cambios hechos en la configuración desde Excel se pueden ver en la lista de señales.
MBUS.LBOX	Archivo binario creado a partir de la información de los ficheros descrita arriba. Este es el fichero realmente cargado en IntesisBox.

Se recomienda realizar una copia de seguridad, en un medio externo, de la carpeta del proyecto que contiene estos ficheros una vez que el proceso de instalación ha finalizado. De esta forma, no perderá la información de configuración de IntesisBox en caso de un fallo en el disco duro del PC donde LinkBoxMB estaba instalado.

La configuración no se puede transferir desde IntesisBox hacia LinkBoxMB, solo desde LinkBoxMB hacia IntesisBox; el fichero enviado MBUS.LBOX no contiene toda la información de la integración, como por ejemplo la descripción de las señales.



5. Proceso de configuración y solución de problemas

5.1 Pre-requisitos

Es necesario tener el dispositivo Modbus master operativo y correctamente conectado al puerto Modbus de IntesisBox, recuerde respetar el máximo de 15 metros de distancia de cable si se usa comunicación RS232.

Es necesario tener el convertidor de nivel M-bus a RS232 o RS485 operativo y bien conectado al sistema M-Bus y a una distancia máxima de IntesisBox de 15 metros si usa comunicación RS232.

Intesis Software no suministra conectores, cables de conexión, PC para LinkBoxMB, ni otros materiales auxiliares necesarios para esta integración. Los artículos suministrados por Intesis Software para esta integración son:

- Dispositivo IntesisBox Modbus Server con el Firmware del protocolo externo M-Bus cargado.
- Software LinkBoxMB para configurar IntesisBox.
- Cable de consola necesario para cargar la configuración en IntesisBox.
- Documentación del producto.

Bajo pedido, Intesis Software también suministra:

- Fuente de alimentación estándar 220Vac 50Hz para alimentar IntesisBox.
- Convertidor de nivel M-Bus a RS232 o RS485.

5.2 Proceso de puesta en marcha

- 1. Instale LinkBoxMB en su ordenador portátil, use el programa de SETUP suministrado para esto y siga las instrucciones dadas por el asistente de instalación.
- 2. Instale IntesisBox en la ubicación deseada. El montaje puede ser en un carril DIN o en una superficie estable no vibratoria (Se recomienda sobre carril DIN dentro de un armario industrial metálico conectado a tierra y junto al convertidor de nivel M-Bus/RS232).
- 3. Conecte el cable de comunicación desde el dispositivo master Modbus al puerto marcado Modbus de IntesisBox (use el puerto RS232, RS485 o Ethernet dependiendo del tipo de comunicación Modbus que vaya a usar). (Vea los detalles para este cable de comunicación en la sección Conexiones de este documento).
- 4. Conecte el cable de comunicación que viene del puerto RS232 o RS485 del convertidor de nivel al puerto correspondiente marcado como M-Bus de IntesisBox. (Vea los detalles para este cable de comunicación en la sección *Conexiones* de este documento)
- 5. Ponga en marcha IntesisBox. El voltaje de alimentación puede ser de 9 a 30 Vcc, o solo 24 Vac. Tenga cuidado con la polaridad del voltaje de alimentación aplicado.
- 6. Conecte el cable de comunicaciones que viene de puerto serie del ordenador portátil al puerto marcado como PC Console de IntesisBox (Vea los detalles para este cable de comunicación en la sección Conexiones de este manual).

Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf

7. Ejecute LinkBoxMB, cree un nuevo proyecto seleccionando una copia del denominado DEMO M-Bus y déle el nombre deseado, seleccione el puerto serie usado para conectar con IntesisBox (menú Configuración -> Conexión) y cambie el modo de trabajo a on-line (marque en off-line/on-line). La identificación de IntesisBox debe aparecer en la ventana de Consola de comunicación de IntesisBox como se puede ver abajo.

LinkBoxMB				
File View Configuration Windows ?				
🔽 On Line	▼ Send	MBUS.LBOX	<u> </u>	Send File
IntesisBox Communication Control	nsole		3	
View last View bus c				
<info?< td=""><th></th><th></th><td></td><td></td></info?<>				
>Intesisbox_NODBUS_SVR_N-BOS >Internal:MODBUS_SVR.V.1.0.3	_0.3.0.0_SN234P111 2007/02/14 Intesi	s Software SL		
>Protocol:MBUS.1.0.1 2007/03	/11			
>ModBus RTU. RS232 Baud:9600	-N-8-1			

- 8. Modifique la configuración como desee, grábela y cargue el fichero de configuración en IntesisBox como se ha explicado antes.
- 9. Abra la ventana del Visor de Comunicaciones Modbus (menú Ver -> Bus -> Modbus) y compruebe que hay actividad de comunicación, algunas tramas TX y otras rx. Esto significa que la comunicación con el dispositivo Modbus master es correcta. En el caso de que no haya actividad de comunicación entre IntesisBox y el dispositivo Modbus master compruebe que éste está operativo, compruebe la velocidad de transmisión, y compruebe también el cable de comunicaciones usado para conectar ambos dispositivos. (Vea los detalles para este cable de comunicación en la sección Conexiones de este manual).

👼 Bus ModBus	
🔽 Ver último 🦷 🔽 🖸	
TX:1,3,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	~
rx:1,3,0,0,0,a,c5,cd,	
TX:1,3,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
rx:1,3,0,0,0,a,c5,cd,	
TX:1,3,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	~
	>

Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf



tel +34 938047134

© Intesis Software S.L. Todos los derechos reservados IntesisBox es una marca registrada de Intesis Software SL 10. Abra la ventana del Visor de Comunicaciones del protocolo Externo (menú Ver -> Bus -> M-Bus) y compruebe que hay actividad de comunicación, algunas tramas Tx y RX como se muestra en la figura de abajo. Esto significa que la comunicación con el sistema M-Bus es correcta. En caso de que no haya actividad de comunicación entre IntesisBox y el sistema M-Bus compruebe que el convertidor de nivel esta operativo y conectado al sistema M-bus y a RS232 o RS485, y compruebe también el cable de comunicaciones usado para conectar ambos dispositivos. (Vea los detalles para este cable de comunicación en la sección Conexiones de este manual).

Se External Protocol Communication Viewer: MBus	- 0 ×
View last View bus c	
EXT TX:10,40,ff,3f,16,	
EXT TX:68,4,4,68,53,ff,50,50,f2,16,	
EXT Element 1 request	
EXT TX:68,b,b,68,53,fd,52,91,28,63,2,2d,2c,1,4,1e,16,	
EXT rx:e5,	
EXT TX:10,7b,fd,78,16,	
EXT rx:68,5f,5f,68,8,1,72,91,28,63,2,2d,2c,1,4,1,0,0,0,4,7,40,1,0,0,4,1	15,5,1,(
EXT Element 1 resp.OK	
EXT Element 2 request	
EXT TX:68,b,b,68,53,fd,52,93,28,63,2,2d,2c,1,4,20,16,	
EXT rx:e5,	
EXT TX:10,7b,fd,78,16,	
EXT rx:68,5f,5f,68,8,1,72,93,28,63,2,2d,2c,1,4,1,0,0,0,4,7,40,1,0,0,4,1	15,5,1,(
EXT Element 2 resp.OK	
	<u> </u>

11. Si quiere ajustar la fecha y la hora de IntesisBox proceda como sigue:

Teclee TIME=YYYY/MM/DD HH:NN:SS en la línea de comandos como se muestra en la figura de abajo y haga clic en el botón Enviar. (YYYY = año, MM = mes, DD = día, HH = hora, NN = minutos, SS = segundos). Los ajustes correctos son reconocidos con OK por IntesisBox.

File	View	Configuration	Windows	?		
	On Lin	e TIME=200	05/12/05 12:	30:00	-	Send

Para comprobar fecha y hora en cualquier momento teclee **TIME?** en la línea de comandos, como se muestra en la figura de abajo y haga clic en el botón Enviar.

File	View	Co	nfiguration	Windows	?		
	On Lin	e	TIME?			-	Send



6. Conexiones



IntesisBox	C1	Conexión con PC (LinkBoxMB)		PC
(DB9 H)				(DB9 M)
Cable		RS-232		Cable
(DB9 M)		(Directo)		(DB9 H)
ТХ	2	→	2	RX
RX	3	┫	3	ТХ
GND	5	← →	5	GND



IntesisBox[®] Modbus Server - M-Bus Manual de usuario v10 r16 esp

IntesisBox (RJ45 H)	C2	Conexión Modbus TCP		Master TCP (RJ45 H)
Cable (RJ45 M)		(Ethernet)		Cable (RJ45 M)
		Cable UTP/FTP Cat5 Directo		Directo al dispositivo
		Cable UTP/FTP Cat5 Cruzado	Hub	Mediante un hub ó switch

IntesisBox (DB9 M)	C3	Conexión Modbus RTU (RS232, conector DB9)	Modbus master RS232
Cable (DB9 H)			Cable
RX	2		TX
TX	3	├	RX
GND	5	← →	GND

IntesisBox	C3	Conexión Modbus RTU	Modbus
(Clema 2		(RS485, clema extraíble)	master
bornes)			RS485
Cable			Cable
TX/RX +	+	← →	TX/RX +
TX/RX -	-]←───	TX/RX -

IntesisBox (DB9 M)	C4	Conexión M-Bus (RS232, conector DB9)	Convertidor de nivel RS232
Cable (DB9 F)			Cable
RX	2	<	TX
ТХ	3	├	RX
GND	5	← →	GND

IntesisBox (Clema enchufable 2 bornes)	C4	Conexión M-Bus (RS485, clema extraíble)	Convertidor de nivel RS485
Cable			Cable
TX/RX +	+	←───→	TX/RX +
TX/RX -	-]←────	TX/RX -





7. Características técnicas



Саја	Plástico, tipo PC (UL 94 V-0). Dimensiones: 107mm x 105mm x 58mm.
Color	Gris. RAL 7035.
Alimentación	De 9 a 30Vcc +/-10% 1.4W.
	24Vac +/-10% 1.4VA.
	Conector de alimentación tipo clema extraíble de 2 bornes.
Montaje	Superficie
	Mural
	Carril DIN EN60715 TH35
Puerto Modbus	1 x Ethernet 10BT (RJ45).
ТСР	
Puertos Modbus	1 x Serie RS232 (DB9 macho DTE).
RTU	1 x Serie RS485 (Conector tipo clema extraíble 2 bornes).
Puertos M-Bus	1 x Serie RS232 (DB9 macho DTE).
	1 x Serie RS485 (Conector tipo clema extraíble 2 bornes).
Indicadores LED	1 x alimentación.
	2 x actividad del puerto serie Modbus (Tx, Rx).
	2 x actividad del puerto serie M-Bus (Tx, Rx).
	2 x puerto Ethernet (LNK, ACT).
Puerto de Consola	RS232. (DB9 hembra DCE).
Configuración	Vía puerto de consola. ¹
Firmware	Permite actualizaciones vía el puerto de consola.
Temperaturas de	De -40°C a +70°C
funcionamiento	
Humedad relativa	De 5% a 95%, sin condensación
de funcionamiento	
Protección	IP20 (IEC60529).
Conformidad RoHS	Cumple con la directiva RoHS (2002/95/CE).
Certificaciones	CE

¹ Junto con el dispositivo se suministra un cable estándar DB9 macho-DB9 hembra de 1,8 metros para conexión directa al puerto serie de un PC para configuración y monitorización del dispositivo. El software de configuración, para SO Windows, también se suministra.



8. Características de funcionamiento

General	
Max. puntos	2000 (600 para la versión básica)
Max. dispositivos M-Bus	500 (60 para la versión básica)
Señales virtual	 Señales virtuales: Error de comunicación con el sistema M-Bus. Forzar Lectura de bus (usado para forzar una lectura de todos los dispositivos M-Bus). 'Polling' continuo (usado para una interrogación continua de los dispositivos M-Bus). Actividad M-Bus. (Indica: lectura en curso o M-Bus en stand-by). Señales virtuales por dispositivo M-Bus definido: Error de comunicación con el dispositivo M-Bus. Forzar lectura del dispositivo. Estado M-Bus (esta señal de estado se actualiza, se lee desde el dispositivo, con cada lectura).
Interfaz M-Bus	
Тіро	RS232 (DTE) o RS485 (conector tipo clema extraíble). Requiere convertidor de nivel M-Bus a RS232/RS485 externo para la comunicación con los medidores M-Bus.
Parámetros de configuración	 Se pueden definir hasta 500 dispositivos. Creación automática de los dispositivos y sus señales virtuales asociadas simplemente entrando el número de dispositivos deseados. Configuración para cada dispositivo: Dirección secundaria. Identificador de dispositivo. <i>Obligatorio, normalmente impreso en la etiqueta de dispositivo.</i> Fabricante. <i>Opcional.</i> Versión de software. <i>Opcional.</i> O dirección Primaria (1250). <i>Obligatorio, el dispositivo debe ser programado con ésta dirección primaria.</i> Se puede seleccionar el modo de direccionamiento: primario o secundario, esta selección se aplica a todos los dispositivos definidos <i>El direccionamiento primario permite hacer interrogación de hasta 250 dispositivos, cada dispositivo se debe programar previamente con una dirección primaria única (1250).</i> <i>El direccionamiento secundario no tiene limitaciones en términos de número de dispositivos a los que se puede interrogar, pero todos los dispositivos deben tener una combinación única de Identificación-Fabricante-VersiónSoft-Medio, esta combinación viene programada de fábrica en cada dispositivo.</i>
Interactividad con el sistema M-Bus	 Para dar a la interfaz la máxima flexibilidad en relación con el amplio rango de dispositivos M-Bus diferentes que existen en el mercado, se pueden configurar los siguientes parámetros: Selección de velocidad de transmisión (300bps9600bps), los dispositivos normalmente vienen configurados a 2400bps de fábrica. Tiempo de espera de respuesta después de enviar un mensaje SND- NKE. Tiempo de espera de respuesta después de enviar un mensaje SND- UD1.





	 Realizar una lectura tras la puesta en marcha (Si/No). Puesta a cero de valores instantáneos en el dispositivo al empezar a leer (Si/No). Cualquier tipo de registro* ofrecido por el dispositivo M-Bus puede ser programado para ser leído por IntesisBox, simplemente especificando el número de registro que quiere ser leído. * Solo valores instantáneos, normalmente en la primera página del dispositivo, pueden ser leídos por IntesisBox. El histórico de datos del dispositivo no puede ser leído. Solo aquellos tipos de señal soportados por IntesisBox pueden ser leídos. Ver los tipos de señales M-Bus soportados más abajo. Consulte la documentación técnica del dispositivo M-Bus a la hora de identificar las señales ofrecidas por el medidor para ser usadas y el número de registro para cada señal.
	Para ayudar a la identificación de los registros ofrecidos por el medidor, IntesisBox incorpora una utilidad que permite pedir todos los registros disponibles en el medidor e identificar el número de registro que ha de ser programado para leer la señal en cuestión del medidor.
Interfaz Modbus	
Tipo de dispositivo	Esclavo.
Modos Modbus soportados	TCP, RTU (RS232 o RS485).
Parámetros de	Dirección IP.
Modbus TCP	 Mascara de Subred. Router por defecto. Puerto TCP.
Parámetros de	• RS232/RS485.
configuración	Velocidad de transmisión.
Modbus RTU	• Paridad.
	Número de esclavo.
Señales	
Parámetros de	Campos genéricos
configuracion por	Descripción de la señal. Util para identificar el tipo de señal en el
Sellar	• Activo (Si/No) Lítil para desactivar señales manteniendo la
	configuración para un uso posterior.
	Campos relacionados con M-Bus.
	Número de dispositivo (de la lista de dispositivos definida
	previamente).
	medidor).
	Esta información, junto con la localización física de los medidores, se debe obtener del ingeniero a cargo de la puesta en marcha y la instalación de los medidores M-Bus en el edificio, y también de la documentación técnica de los medidores.
	Campos relacionados con Modbus. • Dirección registro (110000).



IntesisBox[®] Modbus Server - M-Bus

	Formato de codificación de los datos.
	Esta información, junto con la descripción de los puertos, debe ser suministrada al ingeniero responsable de establecer la integración en el sistema Modbus
Formatos de codificación de datos Modbus soportados	 Para señales virtuales, el formato de codificación por defecto es: 1 bit. Para señales analógicas (lecturas de los medidores) el formato de codificación de los datos puede ser seleccionado entre: 32 bit float (MB). 32 bit float (LSBMSB).
Tipo de señales M-Bus soportadas	La interfaz puede leer los siguientes tipos de señales ofrecidos por dispositivos M-Bus: Energía (kWh ó J). Volumen (m3). Masa (kg). Potencia (kW ó J/h). Flujo de volumen (m3/h, m3/min ó m3/s). Flujo de masa (kg/h). Temperatura de impulsión (°C). Temperatura de retorno (°C). Diferencia de temperatura (K). Temperatura externa (°C). Presión (bar). H.C.A., sin unidades. (Señales multipropósito usadas, por ejemplo, por algunos medidores de energía para ofrecer las lecturas de entradas auxiliares de pulsos). Horas, normalmente en horas pero depende del medidor. Tiempo de funcionamiento, normalmente en horas pero depende del medidor. Duración media, normalmente en horas pero depende del medidor. Referirse a la documentación técnica del dispositivo M-Bus a integrar para identificar las señales ofrecidas por el dispositivo en cada caso.





Espacio recomendado para su instalación en armario (montaje mural o en carril DIN), con espacio suficiente para conexiones externas:



Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf



http://www.intesis.com info@intesis.com +34 938047134

© Intesis Software S.L. Todos los derechos reservados IntesisBox es una marca registrada de Intesis Software SL

10. ANEXO I. Identificación de registros disponibles en un medidor y su configuración en LinkBoxMB

En la configuración de las señales a integrar, en la columna *Reg* de las lista de señales, debe introducirse el número de registro M-Bus correspondiente a la señal del medidor que se quiere integrar (de entre todas las señales ofrecidas por el medidor). En caso de que las señales ofrecidas por un medidor dado sean desconocidas, se puede obtener una lista de todas las señales ofrecidas por el medidor junto con el número de registro asociado para cada una de ellas, para poner en la columna *Reg* en la lista de señales. Para ello siga estos pasos:

- 1- Seleccione Ver->Bus->M-Bus (La ventana del Visor de comunicaciones del protocolo externo se abrirá).
- 2- Desde la lista de comandos, seleccione DEBUG=3^{*} y pulse *Enviar*.
- 3- Fuerce la lectura del dispositivo deseado usando la señal especial para este propósito en la configuración, esto es haciendo doble clic en la señal de forzar lectura del dispositivo en la ventana del visor de señales (*Ver->Señales*) e introduciendo 1 para esta señal en la ventana de Testeo de Datos. Esto forzará una interrogación del dispositivo y una lista de todas las señales ofrecidas por el dispositivo será mostrada en la ventana del visor de comunicaciones del protocolo externo (Vea la figura abajo).
- 4- Una vez identificadas las señales a integrar, desactive la opción de depuración de IntesisBox, para ello, desde la lista de comandos seleccione DEBUG=0 y pulse Enviar.

Ejemplo de una respuesta de dispositivo M-Bus con DEBUG=3 activado:

EXT rx:68,5f,5f,68,8,1,72,91,28,63,2,2d,2c,1,4,1,0,0,0,4,7,40,1,0 EXT Data from Element:1 PriAdd.:1 SecAdd.:02632891-KAM-1-4 EXT Data Reg 1 EXT DIF=4 WIF=7 Unit=0 Tariff=0 StNb=0 EXT Data: Rec=40010000 Value=320.000 Type=Energy (Kwh x 10^1) EXT Integration config: Cod=1 DevUnit=0 EXT Data Reg 2 EXT DIF=4 VIF=15 Unit=0 Tariff=0 StNb=0		/iew last	
EXT Data from Element:1 PriAdd.:1 SecAdd.:02632891-KAM-1-4 EXT Data Reg 1 EXT DIF=4 WIF=7 Unit=0 Tariff=0 StNb=0 EXT Data: Rec=40010000 Value=320.000 Type=Energy (Kwh x 10^1) EXT Integration config: Cod=1 DevUnit=0 EXT Data Reg 2 EXT DIF=4 VIF=15 Unit=0 Tariff=0 StNb=0	EXT	rx:68	,5f,5f,68,8,1,72,91,28,63,2,2d,2c,1,4,1,0,0,0,4,7,40,1,0,
EXT Data Reg 1 EXT DIF=4 WIF=7 Unit=0 Tariff=0 StNb=0 EXT Data: Rec=40010000 Value=320.000 Type=Energy (Kwh x 10^1) EXT Integration config: Cod=1 DevUnit=0 EXT Data Reg 2 EXT DIF=4 VIF=15 Unit=0 Tariff=0 StNb=0	EXT	Data	from Element:1 PriAdd.:1 SecAdd.:02632891-KAM-1-4
EXT DIF=4 WIF=7 Unit=0 Tariff=0 StNb=0 EXT Data: kec=40010000 Value=320.000 Type=Energy (Kwh x 10^1) EXT Integration config: Cod=1 DevUnit=0 EXT Data keg 2 EXT DIF=4 VIF=15 Unit=0 Tariff=0 StNb=0	EXT	Data	Reg 1
EXT Data: Rec=40010000 Value=320.000 Type=Energy (Kwh x 10^1) EXT Integration config: Cod=1 DevUnit=0 EXT Data Reg 2 EXT DIF=4 VIF=15 Unit=0 Tariff=0 StNb=0	EXT	DIF=4	WIF=7 Unit=0 Tariff=0 StNb=0
EXT Integration config: Cod=1 DevUnit=0 EXT Data Reg 2 EXT DIF=4 VIF=15 Unit=0 Tariff=0 StNb=0	EXT	Data:	kec=40010000 Value=320.000 Type=Energy (Kwh x 10^1)
EXT Data Reg 2 EXT DIF=4 VIF=15 Unit=0 Tariff=0 StNb=0	EXT	Integ	ration config: Cod=1 DevUnit=0
EXT DIF=4 VIF=15 Unit=0 Tariff=0 StNb=0	EXT	Data	leg 2
	EXT	DIF=4	VIF=15 Unit=0 Tariff=0 StNb=0
<pre>KXT Data Rec=05010000 Value=261.000 Type=Volume (m3 x 10^-1)</pre>	EXT	Data:	Rec=05010000 Value=261.000 Type=Volume (m3 x 10^-1)
EXT Integration config: Cod=3 DevUnit=0	EXT	Integ	ration config: Cod=3 DevUnit=0

En caso de que quiera integrar esta señal del medidor, entre este valor (**1** en este caso) en la columna *Reg* para esta señal en la lista de señales.

NOTA: Si en el campo Type aparece el mensaje "VIFE not recognized", porfavor consulte la documentación del dispositivo M-BUS para conocer las unidades esperadas, pues se trata de un formato propietario que debe especificar el fabricante en su manual.



IMPORTANT: Debug=3 aplica para versiones de firmware V.42.0.14 y superiores. Para versiones anteriores, por favor utilice DEBUG=1.

Doc: IntesisBox Modbus Server - M-Bus v10 r16 esp.pdf