

SKX OPEN

SKX OPEN

ZN1RX – SKXOPEN



1. Intre	oducción	3
1.1.	SKX Open	3
1.2.	Programa Aplicación: SKX Open	3
1.3.	Especificaciones básicas del SKX Open	4
2. Inst	talación	5
2.1.	Instalación SKX Open. KNX Bus	5
2.2.	Conexión de SKX Open al puerto RS232	5
3. Par	ametrización	6
3.1.	Pantalla de Configuración General	7
3.2.	Grupos de Parámetros1	0
3.3.	El objeto de error1	2
3.3.	.1. Los diferentes errores1	2
3.3.	.2. Ejemplos de errores1	3

1. INTRODUCCIÓN

1.1. SKX OPEN

El SKX Open es el producto de Zennio que permite la conexión del bus KNX con bus de datos tipo RS232.

Características del dispositivo:

- Tamaño reducido: 45 x 45 x 14mm.
- Diseñado para ser ubicado, bien en una caja de registro (caja de empalmes), bien en el interior de cuadros eléctricos.
- Protocolo de comunicación propietario.
- Varias velocidades de comunicación y mecanismos de corrección de errores.
- Ideal para aplicaciones M2M.
- Basado en un núcleo EIB/KNX BIMM112.
- Salvado de datos total.
- Conforme a las directivas CE

Descripción de elementos:

- Prog: Botón utilizado para colocar al aparato en "Modo Programación". Al pulsarlo inicialmente, tras aplicar la tensión de Bus, fuerza al aparato a colocarse en "Modo Seguro".
- Led: Señal luminosa que indica que el aparato está en "Modo Programación". Cuando el aparato entra en "Modo Seguro", parpadea con un periodo de 0,5seg.

1.2. PROGRAMA APLICACIÓN: SKX OPEN

El objetivo de este manual es explicar la aplicación específica desarrollada para la interconexión de dispositivos externos con KNX, a través de un puerto RS232, con aparatos que presentan la posibilidad de su control a través del mencionado puerto serie.

El SKX Open es un producto para la comunicación entre KNX y el protocolo serie RS232 con total libertad, por lo que independientemente del código Hexadecimal que



genere cualquier aparato para realizar una acción, será posible asociar tal código Hexadecimal a un Objeto de comunicación y controlar esa orden desde KNX, trabajando de acuerdo a dicho estándar.

Nota: Se puede integrar cualquier código hexadecimal dentro de las limitaciones del SKX OPEN en cuanto a las longitudes de estos códigos hexadecimales. (Ver apartado "3-2. Grupos de parámetros").

La comunicación se hace a través del SKX Open, lo cual permite un intercambio de información de manera bidireccional, por lo que es posible enviar datos desde el bus KNX al bus de datos acoplado en su terminal; o viceversa, es posible recoger información desde la parte de su terminal e inyectar datos en el bus KNX.



Figura 1. Comunicación SKX Open

1.3. ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL SKX OPEN

En este apartado se presenta las especificaciones básicas del SKX OPEN:

- Velocidades de transmisión (1200, 2400, 4800, 9600, 19200)
- Tipos de distinción de tramas (TimeOut, Byte fin de trama)
- Número de objetos de comunicación: 44
- Identificación de errores: 1 byte mascara de bits
- Longitud máxima del protocolo: 10 bytes / 20 caracteres HEX (byte fin de trama, de haberlo, no incluido)

2. INSTALACIÓN

2.1. INSTALACIÓN SKX OPEN. KNX BUS

La instalación del SKX Open se realiza de igual manera que cualquier otro dispositivo KNX. Para ello basta con conectar el dispositivo al bus KNX a través de su conector específico y ya estará listo para ser programado.

Una vez el dispositivo dispone de corriente de alimentación del bus, se puede proceder a la descarga de su dirección física así como del programa de aplicación específico SKX Open.

Este dispositivo no necesita alimentación externa, funciona exclusivamente con la alimentación propia del bus KNX. Sin embargo, será necesario alimentar el bus RS232 de una manera independiente a la del propio bus KNX, tal y como define el estándar.

2.2. CONEXIÓN DE SKX OPEN AL PUERTO RS232

La conexión con la red RS232 se realiza a través de una clema específica no fija en el SKX Open, lo cual facilita su manipulación e instalación. A continuación se especifica el conexionado entre ambos protocolos:



Clema SKX Open	BUS RS232
A	RSA
В	RSB
-	Tierra
+	+12V

Figura 2. Conexión del SKX Open

3. PARAMETRIZACIÓN

Gracias al programa de aplicación, es posible integrar cualquier aparato con una interfaz RS232, conociendo el código Hexadecimal que se usa para cada orden.

El SKX Open dispone de 48 objetos de comunicación de 1 bit con los que será posible interactuar entre el protocolo KNX y RS232, además de un objeto de control de errores de 1 byte que ofrece información sobre los problemas que puedan presentarse durante la ejecución de la aplicación (valores introducidos no hexadecimales, minúsculas, longitud de la trama introducida por el instalador es impar, trama recibida por puerto serie demasiado larga o con errores, el error producido ha sido en la última trama enviada o la trama a comparar lo con la recibida).

Existen cuatro posibilidades de control sobre cada objeto, a través de los parámetros:

Comunicación KNX => RS232. Conmutación.

Enviar una trama (introducida como parámetro) hacia el aparato que se está integrando por el puerto serie al recibir un 1 por el objeto de comunicación.



Enviar una trama (introducida como parámetro) hacia el aparato que se está integrando por el puerto serie al recibir un 0 por el objeto de comunicación.

<u>Ejemplo:</u>



Comunicación RS232 => KNX. Conmutación.

Enviar un 0 por el objeto de comunicación en caso de recibir por puerto serie una trama que coincida con la trama introducida por el instalador como parámetro.

Ejemplo:



Enviar un 1 por el objeto de comunicación en caso de recibir por puerto serie una trama que coincida con la trama introducida por el integrador como parámetro.

<u>Ejemplo:</u>



3.1. PANTALLA DE CONFIGURACIÓN GENERAL

Aquí tenemos que configurar varios parámetros que afectan a la comunicación como tal, refiriéndose a un nivel más físico.

- Velocidad: 1200-2400-4800-9600-19200
- Paridad: Par o impar
- Tiempo de espera entre tramas (en decimas de segundo): Se trata de un tiempo configurable de espera entre las tramas a enviar por el puerto serie. Este parámetro es utilizado para poder enlazar más de un objeto a una misma dirección de grupo, de esta forma el SKX Open podrá enviar dichas tramas de una forma ordenada, permitiendo una perfecta adquisición e interpretación de los datos por parte del receptor. Este parámetro dependerá de las características de dicho receptor.
- Recepción completa: Para el reconocimiento de fin de trama se ofrecen dos posibilidades:

- <u>Tiempo agotado</u>: (o "Time out"): es el tiempo durante el cual se tiene en cuenta las tramas entrantes, interpretando que dicha trama ha finalizado después de dicho tiempo tras recibir el último bit.
- <u>Byte fin de trama</u>: existe la posibilidad de marcar el fin de trama con un byte específico cuya interpretación sea unívoca; en este segundo caso se contemplará conjuntamente un tiempo máximo (time out de seguridad) de recepción de dicho byte de fin de trama para evitar errores de comunicación. En caso de recibir una trama cuya longitud supere los 10 bytes, dichos datos se ignorarán y se indicará mediante un objeto de comunicación de error en el bus KNX.

Configuración General		Configuración General	
anupus de paramenus	Velocidad (baud)	1200 Sin naridad	•
	Tiempo de espera entre tramas (dseg) Tiempo acotado de seguridad	1	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	Recepción completa	Tiempo agotado	
	- Base - Factor	20ms 3	▲

Figura 3. SKX Open – Configuración General

Ejemplo: Un dispositivo exterior toma 80ms para enviar su trama completa.

<u>Primer caso:</u> El usuario define un "tiempo agotado" de 30ms. Imaginamos que el dispositivo exterior quiere enviar una segunda trama inmediatamente después de la primera. La siguiente figura representa este funcionamiento:

Al final de la primera trama, el TimeOut empezó a contar, pero llegó otra trama antes de acabar su tiempo, así que se aborto el TimeOut y volvió a empezar a contar después del final de la secunda trama. En este caso, como el TimeOut llega a su fin (30ms), el SKX OPEN considera que la trama acaba. Pero como han llegado dos tramas hasta que se ha detectado fin de trama, el SKX OPEN considerará la trama desconocida, y no enviará nada.



<u>Segundo caso:</u> El usuario define un "tiempo agotado" de 10ms. La siguiente figura representa este funcionamiento:



Figura 5. Tiempo agotado bien definido

En este caso, el time está bien definido y el SKX OPEN reconoce las dos tramas enviadas.

El tiempo agotado (o "time out") deberá ser definido de manera correcta en relación con el tiempo entre tramas para la transmisión desde el aparato externo. Como hemos visto, un tiempo mal definido (demasiado largo) puede generar errores en la recepción de mensajes.

Ejemplo: A continuación se muestra un caso real en que será necesario ajustar el Timeout. El SKX Open (a la derecha), al recibir una orden desde el SKX Open (a la izquierda) a través del puerto RS232, enviará una trama de confirmación (ACK) y el estado (Status) con una separación de 60ms. Si el Timeout establecido en el SKX Open es mayor de 60ms, el SKX Open no detectará ninguna de ellas, y por tanto no se actualizará el estado.



3.2. GRUPOS DE PARÁMETROS

En esta pestaña tendremos que habilitar los grupos de objetos de comunicación que queremos utilizar. Hay 4 grupos con 12 objetos de comunicación de un bit cada uno.

Configuración General		Grupos de parámetros	
irupos de parámetros Grupo 1	Grupp 1	(c)	-
	Grupo 2	No	
	Grupo 3	No	-
	Grupo 4	No	•
		Accentar Cancelar Per defe	ata [Información] Auuda

Figura 7. SKX Open – Grupos de parámetros

Configuración General		Grupo 1	
Grupo 1	Notas: - Todo debe ir en mayúsculas - Los caracteres se convertirán - Habrá un máximo de 10 bytes - La longitud de la trama debe s	a HEX en HEX er par	
	Obj 0. Tipo de control	Enviar trama si objeto es 1	~
	Obj 0. Trama a enviar	0123456789ABCDEF0123	
	Obj 1. Tipo de control	Objeto a 1 si coincide trama	~
	Obj 1. Trama recibida	AABB	
	Obj 2. Tipo de control	Enviar trama si objeto es 1	~
	Obj 2. Trama a enviar	AAAA	
	Obj 3. Tipo de control	Objeto a 1 si coincide trama	~
	Obj 3. Trama recibida	BBBB	

Figura 8. SKX Open – Grupo X

En la etiqueta Grupo X (aparece una por cada grupo activo), se seleccionan los tipos de control y las tramas utilizadas para cada uno de los objetos de comunicación.

Obj X. Tipo de control: Este parámetro permite definir qué tipo de comunicación generará el objeto y sus efectos:

Para la Comunicación KNX => RS232

- Enviar trama si objeto es 0: Enviar la trama (introducida dentro del parámetro "Obj X. Trama a enviar") hacia el aparato que se está integrando por el puerto serie al recibir un 0 por el objeto.
- Enviar trama si objeto es 1: Enviar la trama (introducida dentro del parámetro "Obj X. Trama a enviar") hacia el aparato que se está integrando por el puerto serie al recibir un 1 por el objeto.

Para la Comunicación RS232 => KNX

- **Objeto a 0 si coincide trama:** Enviar un 0 por el objeto en caso de recibir por puerto serie una trama que coincida con la trama introducida por el instalador como parámetro.
- **Objeto a 1 si coincide trama**: Enviar un 1 por el objeto en caso de recibir por puerto serie una trama que coincida con la trama introducida por el instalador como parámetro.

Según que se escoja una comunicación KNX => RS232 o RS232 => KNX, hay que configurar el parámetro correspondiente:

Obj X. Trama a enviar o Obj X. Trama recibida: En este campo se definen las tramas que se tienen en cuenta para la comunicación KNX => RS232 o RS232 => KNX respectivamente. Las tramas introducidas deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Los caracteres introducidos deben corresponder con valores hexadecimales (0-9, A-F).
- Los caracteres A-F deben ser introducidos en mayúsculas.
- La longitud de la trama debe ser par. Dos caracteres por cada valor hexadecimal de 1 byte.

<u>Nota I:</u> Se realiza un control de datos introducidos a través del objeto de comunicación Código de Error. Dicho control será realizado al inicializar el aparato.

Nota II: Un trama hexadecimal de 2 bytes, por ejemplo, 0x2B 0x7F, deberá ser introducida en el ETS con el formato "2B7F".

3.3. EL OBJETO DE ERROR

Nú	Nombre	Función del Objeto	Descripción	Direcciones de grupo	longi	С	R	w	т	U	Tipo de Datos	Prioridad
⊒⊉ 48	Código de error				1 Byte	С	R	-	Т	-		Baja (A
⊒‡0	Objeto 0				1 bit	С	-	W	Т	-		Baja (A
. لد	lʌt².					-			-			

Figura 9. Objeto de comunicación – Código de error

El objeto de error (1 byte) indicará mediante errores acumulativos (máscara de bits) los problemas que se producen. Cada bit del objeto tiene un significado concreto:

- Bit 0. Dato no hexadecimal en alguna trama.
- Bit 1. Dato en alguna trama está en minúsculas.
- <u>Bit 2.</u> La longitud de alguna trama introducida por el instalador es impar.
- <u>**Bit 3.</u>** El error ocurrido, definido por el resto de los bits del objeto, está en la trama con la que se está trabajando.</u>
- <u>**Bit 4.</u>** Error en la recepción por puerto serie de los datos: velocidad de transmisión, paridad, longitud del dato,...</u>
- <u>Bit 5.</u> La trama recibida por el puerto serie supera los 10 bytes.

3.3.1. LOS DIFERENTES ERRORES

El objeto de error será actualizado y transmitido al bus KNX en los siguientes casos:

Definición error	N° del error (Después de la descarga y si el error no está dentro de la trama en curso)	N° del error si se produce en la trama en curso
Error: Objeto asociado a una trama vacía	NO	09h (bit0 y bit3)
Error: Byte fin de trama no enviado	NO	28h (bit5 y bit3)
Error: Parámetros de comunicación	18h (bit4 y bit3)	18h (bit4 y bit3)
Error: Valor no hexadecimal	01h (bit0)	09h (Bit0 y bit3)
Error: Valor impar	04h (bit2)	0Ch (bit2 y bit3)
Error: Carácter minúscula	02h (bit1)	0Ah (bit1 et bit3)
Error: Longitud de trama	NO	28h (Bit5 y Bit3)

3.3.2. EJEMPLOS DE ERRORES

Objeto asociado a una trama vacía: En caso de habilitar un objeto y asociarlo a una trama vacía (no se rellena el campo correspondiente a la trama) se producirá un error 09h.

<u>Ejemplo</u>: En este caso cuando el objeto 0 pasa a valor 0, el error de trama vacía se señalizará en el objeto de error.





I	Monitor de Grupos2 (SKX Open)								_ 🗆 🔀				
0	• • •	i 🗟 🖗 🖬 🗟	Modo M	onitor c	e Grupos - Pro	Grupo: 0/0/1	Leer	Leer/Escribir	🗹 Autode	esplazamier	nto		
#	Hora	Servicio	Flags	P	Dir.orig	Origen	Dir.dest	Destino	F	DPT	Tipo	Datos	
1	10:44:08.484	hacia el bus		L	1.0.240	No Hallado	0/0/1	Objeto 0	6	1 bit	Write	\$00	
2	10:44:08.515	desde el bus		L	1.1.60		0/0/4	Error	6	1 byte	Write	\$09 4 %	

Figura 11. Objeto de error con trama vacía

Byte de fin de trama no enviado: Si el método de detección de fin de trama es una marca de fin de trama y esta no es enviada dentro del tiempo máximo (time out), o existe un error en el valor recibido y por tanto no se detecta el byte de fin de trama, se producirá un error 28h

<u>Ejemplo:</u> Si se define un byte de fin de trama FF, la trama se considera buena únicamente después de la recepción del byte FF. Si el aparato externa envía la trama: 02ADFA o la trama 02ADFF pero con un tiempo de transmisión de más de 60ms (en nuestro ejemplo), el SKX Open señalizará el error con el código 28.

Configuración General	Co	nfiguración General	
Grupos de parametros Grupo 1	Velocidad [baud]	9600	
	Paridad	Sin paridad	
	Tiempo entre tramas a enviar [x0.1 seg]	1	8
	Recepción completa (Tiempo agotado = Base x Factor)	Byte fin de trama	N
	- Byte marcador de fin de trama	FF	
	· Base	20ms	~
	- Factor	3	

Figura 12. Fin de trama FFh

💷 N	lonitor de Grupo	os 2 (SKX Open)										
	- 0 -	😤 🖬 👌 🎯 🛛	Modo; Mor	nitor de Grupos - Pr	oy 🗸 Grupo: 0/0/1	Leer	Leer/Escribir	🗹 Autode	esplazamier	nto		
#	Hora	Servicio	Flags	P Dir.orig	Origen	Dir.dest	Destino	F	DPT	Tipo	Dat	cos
1	10:55:33.359	desde el bus		L 1.1.60		0/0/4	Error	6	1 byte	Write ,	428	16 %

Figura 13. Objeto de error con byte fin de trama no recibido

Error en los parámetros de comunicación: Si la configuración de los parámetros de comunicación serie no coinciden con la configuración de las tramas recibidas (diferente velocidad, paridad, bits de stop,...).

<u>Ejemplo:</u> El aparato externo tiene definido una velocidad de 9600 Bauds y el SKX Open de 1200 Bauds. Todos los errores que se refieren a los parámetros de comunicación son señalados como el error numero **18**.

Valor no hexadecimal: Si el instalador introdujo un valor no hexadecimal dentro de los parámetros del SKX Open.

<u>Ejemplo</u>: El valor introducido en el objeto es 4D5Gh. En este caso, después de la descarga el objeto de error indicara el error número 01

Objeto 0:		
Tipo de control	Enviar trama si objeto es 0	~
Trama a enviar	4D5G	

Figura 14. Valor introducido no hexadecimal

Valor impar: Si el instalador introdujo un número impar de caracteres dentro de los parámetros del SKX Open.

<u>Ejemplo:</u> En este caso, después de la descarga, el objeto de error indicara el error número 04h

Enviar trama si objeto es 0 🛛 👻	
4D5	
Er 1D	iviar trama si objeto es 0 🛛 👻

Figura 15. Valor introducido impar

Carácter minúscula: Si el instalador introdujo un carácter minúscula dentro de los parámetros de SKX Open.

<u>Ejemplo:</u> En este caso, después de la descarga, el objeto de error indicara el error número **02**.

Objeto 0:		
Tipo de control	Enviar trama si objeto es 1	~
Trama a enviar	ABcD	

Figura 16. Carácter en minúscula

Longitud de trama: Si la longitud de la trama recibida supera los 10 bytes.

<u>Ejemplo:</u> Si el aparato envía la trama "0123456789ABCDEF012345", de 12 bytes, el objeto de error indicara el error número **28**.

Error dentro de la trama en curso: Si al enviar una trama de la tabla de parámetros ésta tiene un error (longitud impar, valores no hexadecimales,...) éste se notifica y no se envía dicha trama.



iHAZTE USUARIO! http://zennio.zendesk.com SOPORTE TÉCNICO

ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA

www.zennio.com