



KLIC-DI SKY

Interfaz KNX para unidades de A/A de gama comercial

ZN1CL-KLIC-DI

Versión del programa de aplicación: [2.1]

Edición del manual: [2.1]_a

www.zennio.com

CONTENIDO

Contenido	2
Actualizaciones del documento	3
1 Introducción	4
1.1 KLIC-DI	4
1.2 Instalación	5
2 Configuración	8
2.1 Control básico.....	8
2.2 Funcionalidades avanzadas	8
2.3 Testeo del KLIC-DI mediante infrarrojos	12
3 Parametrización ETS.....	13
3.1 Configuración por defecto	13
3.2 General	14
3.2.1 Escenas	15
3.2.2 Limitación de consigna	16
3.2.3 Apagado automático	17
3.2.4 Gestión de errores.....	18
3.2.5 Tipo de control	19
3.2.6 Lamas.....	19
3.2.7 Tiempo de envío de la temperatura interna	21
3.2.8 Configuración inicial	22
3.2.9 Funciones lógicas.....	23
3.3 Modo	24
3.4 Viento	25
ANEXO I. Objetos de comunicación	27
ANEXO II. Correspondencia con los códigos de error de las máquinas A/A	29

ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Modificaciones	Página(s)
[2.1]_a	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none"> Optimización interna. 	-
[2.0]_a	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none"> Mejora en la gestión de errores. 	-
[1.14]_b	Aclaraciones para una correcta configuración.	-
[1.14]_a	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none"> Compatibilidad con el nuevo mando de Daikin BRC1E53A7. Cambio en los rangos de porcentaje de ventilación. Revisión menor de algunos nombres de objetos y parámetros. 	-
[1.13]_a	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none"> Añadida funcionalidad para el control de lamas. Mejora de la funcionalidad del apagado automático. Añadida inicialización personalizada tras descarga. Añadido objeto de estado del modo simplificado. 	-
[1.12]_a	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none"> Añadida compatibilidad con nuevos modelos de sistemas de aire acondicionado. Cambio de nombre del parámetro "Tiempo envío temp. Interna". Cambio de nombre del objeto "Temperatura interna (estado)". 	-
[1.11]_a	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none"> Añadida compatibilidad con nuevos modelos de sistemas de aire acondicionado y sus respectivas particularidades. 	-
[1.10]_b	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none"> Mejora en las comunicaciones durante la etapa de inicialización. 	-

1 INTRODUCCIÓN

1.1 KLIC-DI

El **KLIC-DI** es una interfaz que permite la comunicación **bidireccional** entre un sistema de control domótico KNX y los sistemas de aire acondicionado de **gama comercial e industrial** mediante dos posibles programas de aplicación:

- **KLIC-DI VRV**, enfocado a sistemas de A/A industriales con volumen de refrigerante variable.
- **KLIC-DI SKY**, enfocado a otros sistemas de A/A de gama comercial.

Gracias a esta **bidireccionalidad**, la máquina de aire acondicionado puede ser controlada de forma equivalente a como se hace mediante sus propios controles al tiempo que, a su vez, el estado real de la máquina es comprobado y enviado al bus KNX para su seguimiento.

Las características más destacables del KLIC-DI son:

- **Comunicación bidireccional** con unidades de aire acondicionado de gama comercial e industrial.
- Control de las **funciones principales de las máquinas de A/A**: On/Off, temperatura, modo de funcionamiento, velocidad del viento, aspas...
- **Control e identificación de errores**, tanto los errores propios de la unidad de A/A como los posibles errores que se puedan producir durante la comunicación.
- **Indicador led** que aporta información sobre el flujo de tráfico bidireccional.

1.2 INSTALACIÓN




Figura 1. Diagrama de elementos

El dispositivo KLIC-DI se conecta al bus KNX a través de los terminales de conexión incorporados (1). Por otra parte, se conecta a la placa PCB de la máquina de aire acondicionado (conectores P1/P2) mediante un cable de dos hilos. Ver Figura 2.

Importante: *en caso de que se desee controlar la máquina de A/A tanto mediante el KLIC-DI como mediante el mando cableado de la propia máquina de A/A, consúltase el epígrafe “Tipo de control” de la sección 2.2 a fin de comprobar que el tipo de control de cada uno está correctamente configurado.*

Una vez que se alimenta el dispositivo con tensión a través del bus, se pueden descargar la dirección física y el programa aplicación KLIC-DI deseado.

Este dispositivo no necesita de fuente de alimentación externa, pues se alimenta a través del bus KNX.

A continuación, se presenta una descripción de los elementos principales:

- **Botón de programación (3):** una pulsación corta sobre este botón sitúa al dispositivo en modo programación, tras lo cual, en el indicador led (2) se encenderá la componente roja. Si este botón se mantiene pulsado en el momento en que se aplica la tensión de bus, el KLIC-DI entra en modo seguro, con lo que la componente roja se encenderá intermitentemente.
- **Indicador led (2):** led tricolor (rojo, azul y verde) que indica el estado del aparato. Además de reflejar si el dispositivo se encuentra en modo

programación o en modo seguro, este led reflejará el estado de la comunicación entre el dispositivo KLIC-DI y la unidad de A/A, lo cual resulta particularmente de utilidad durante la instalación. A continuación se explica el significado de cada componente del led:

- **Componente roja fija:** el KLIC-DI está en modo programación.
- **Componente roja intermitente:** el KLIC-DI está en modo seguro.
- **Componente verde fija:** el KLIC-DI no está conectado a la unidad de A/A, o bien ésta se encuentra desconectada de la red eléctrica.
- **Componente verde intermitente:** transmisión o flujo de datos desde la máquina hacia el KLIC-DI.
- **Componente azul intermitente:** transmisión o flujo de datos desde el KLIC-DI hacia la máquina de A/A.

Nota: cada componente de color funciona independientemente de las demás. Así pues, por ejemplo, en el modo programación mientras la máquina de A/A está desconectada, el color percibido será típicamente naranja fijo, al estar encendidas (fijas) las componentes roja y verde.

- **Clema de conexión del cable de comunicación (4):** punto de conexión para el cable de comunicación de dos hilos que permitirá la comunicación entre el KLIC-DI y la máquina de A/A. El otro extremo del cable deberá, por tanto, conectarse a los puertos P1/P2 de la placa PCB de la unidad interior o bien del propio mando cableado de control de la unidad de A/A.




Figura 2. Conexión del KLIC-DI al bus P1/P2 (modo maestro)




Figura 3. Conexión del KLIC-DI al bus P1/P2 con mando cableado (modo esclavo)

Leyenda de los diagramas de conexión	
A	KLIC-DI
B	Mando cableado
C	Máquina de A/A
P1-P2	Base de conexión de la unidad de A/A
1-2	Clema de conexión Zennio
*	El mando cableado debe funcionar en el modo contrario (esclavo/maestro) al de KLIC-DI (ver sección 2.2).

Para obtener información detallada acerca de las características técnicas del dispositivo KLIC-DI, así como información de seguridad y sobre el proceso de instalación, consúltase la **hoja técnica** incluida en el embalaje original del dispositivo y que se encuentra también disponible en la página web <http://www.zennio.com>. Se recomienda también consultar la **nota de instalación** del KLIC-DI, disponible en la misma dirección web.

Nota: a partir de aquí, este manual se centrará en el funcionamiento y la configuración del programa de aplicación KLIC-DI SKY para máquinas de gama comercial. Consúltase el manual específico del KLIC-DI VRV en caso de utilizar ese programa de aplicación.

2 CONFIGURACIÓN

2.1 CONTROL BÁSICO

El KLIC-DI permite la supervisión y el control de la máquina de aire acondicionado de manera similar a como se realiza desde el mando cableado de la máquina.

A través del bus KNX se podrá enviar al KLIC-DI las órdenes para controlar las siguientes funcionalidades básicas del sistema de aire acondicionado:

- **Encendido/apagado** de la máquina de aire acondicionado.
- **Temperatura de consigna** de la máquina. Rango entre 16 y 32°C.
- **Modo de funcionamiento:** Auto, Calentar, Seco, Ventilación y Enfriar.
- **Velocidad de ventilación:** configuración de 2 ó 3 niveles de velocidad.

Importante: consultar qué niveles están disponibles en la unidad de A/A.

Estas funcionalidades tienen asociado un estado en la máquina, que es enviado periódicamente al KLIC-DI. Cuando el KLIC-DI recibe un estado diferente al anterior desde la máquina, actualiza el estado del objeto correspondiente en el bus KNX.

2.2 FUNCIONALIDADES AVANZADAS

Además del control básico de la máquina de aire acondicionado, el KLIC-DI ofrece otras funcionalidades avanzadas que le dan un valor añadido respecto al control que ofrece el mando cableado:

- **Configuración de escenas:** permite establecer hasta cuatro combinaciones de parámetros para enviar a la máquina de aire acondicionado a modo de ambientes predefinidos.
- **Apagado temporal:** permite apagar la máquina de forma temporal (tras un cierto retardo parametrizable) si se produce un cambio de estado del objeto de comunicación que lleva asociado. Un caso de aplicación de esta funcionalidad podría ser la utilización de un sensor de ventana que, asociado

al apagado temporal del KLIC-DI, permita apagar la máquina si la ventana se abre.

- **Limitación de consigna:** las máquinas de gama comercial tienen por defecto configurados unos rangos de temperatura de consigna (típicamente, entre 16 y 32°C; consultar el manual de la unidad de A/A que se va a instalar). Esta funcionalidad del dispositivo KLIC-DI permite configurar otros rangos de consigna personalizados para los modos *Frío* y *Calor* en ETS, siempre y cuando el nuevo rango esté incluido dentro del rango original. En caso de que desde el bus KNX se reciba una orden de temperatura con un valor que se encuentre fuera de los límites configurados, el valor de temperatura que se enviará a la máquina será el correspondiente valor límite.
- **Temperatura interna y temperatura de referencia:** las máquinas de A/A de la gama comercial disponen de varios sensores térmicos para medir la temperatura de la máquina en diferentes ubicaciones internas. El KLIC-DI supervisa el valor de una de estas medidas, a la que denomina **temperatura interna**, la cual se utiliza junto a una **temperatura de referencia** para controlar los modos Auto-Frío y Auto-Calor de la máquina de aire acondicionado. Por **temperatura de referencia** se entiende la temperatura ambiente (generalmente medida por un sensor externo) en la sala que se desea climatizar. Es necesario que el KLIC-DI comunique este valor a la máquina, para lo cual se deberá enviar a través del objeto de comunicación correspondiente; se recomienda enlazarlo con un sensor de temperatura que lo actualice de manera periódica.

Los modos Auto-Calor y Auto-Frío pueden controlarse de tres maneras diferentes en la máquina de A/A:

1. La máquina recibe la *temperatura de referencia* y, dada la histéresis preconfigurada por el instalador de la máquina de A/A, establece el modo automático correspondiente.
2. La máquina recibe la *temperatura interna* y, dada la histéresis preconfigurada por el instalador de la máquina de A/A, establece el modo automático correspondiente.
3. La máquina establece el modo automático según la media entre la *temperatura de referencia* y la *temperatura interna*.

El valor de temperatura concreto que provoca la conmutación entre los modos Auto-Frío y Auto-Calor depende de la configuración establecida en la instalación de la propia máquina de A/A. Este valor en cualquiera de los casos anteriores se compara con la temperatura de consigna de manera que si la temperatura de consigna es mayor se establece el modo Auto-Calor y si la temperatura de consigna es menor, se establece el modo Auto-Frío.

Nota: *se recomienda encarecidamente enlazar la temperatura de referencia con un sensor de temperatura que haga un seguimiento periódico de la temperatura de la sala, ya que es posible que la preconfiguración de la máquina no sea conocida, lo que podría desembocar en un mal funcionamiento del modo Automático. El objeto de temperatura de referencia tiene por defecto un valor igual a 25°C y solo aparece cuando el tipo de control del KLIC-DI es maestro.*

- **Gestión de errores:** permite el envío al bus de mensajes para indicar la aparición de errores, ya sean errores internos de la comunicación entre el KLIC-DI y la máquina de A/A o errores externos propios de la máquina de aire acondicionado.

Además de informar de la presencia de errores externos, se proporciona un código numérico asociado a los mismos, el cual se deberá consultar en el manual específico de la máquina de aire acondicionado que se haya instalado, conforme al ANEXO II. Correspondencia con los códigos de error de las máquinas A/A del presente manual.

- **Configuración de estados iniciales:** permite definir el valor inicial deseado para los estados de la unidad de A/A tras la descarga o el reinicio del dispositivo desde ETS o tras recuperarse de una caída de bus. Los estados que pueden configurarse son: encendido/apagado, temperatura, modo, velocidad del viento y movimiento de lamas de la máquina.

Se da la posibilidad de enviar estos valores iniciales al bus KNX tras el arranque.

- **Tipo de control:** permite definir el tipo de control, *maestro* o *esclavo*, con el que se configura el KLIC-DI (**importante en caso de que se desee utilizar simultáneamente el mando cableado y el dispositivo KLIC-DI**).

El control maestro en la instalación lo desempeñará el dispositivo que se comunique directamente con la máquina y retransmita las instrucciones al mando esclavo en caso de existir. Esta configuración no impide al mando esclavo controlar también las funciones de la máquina.

De este modo, podrán coexistir en la instalación tanto el KLIC-DI como el mando cableado siempre y cuando no se configuren los dos mandos con el mismo tipo de control (no puede haber dos maestros ni dos esclavos).

Importante: en caso de utilizar simultáneamente el mando cableado y el KLIC-DI, asegúrese de que no se tiene el mismo tipo de control en ambos dispositivos (necesariamente uno debe ser maestro y otro esclavo).

Notas:

- *Al conmutar un mando cableado entre los modos esclavo y maestro es necesario retirar la tensión del mando y volver a conectarla para que el mando se reinicie en el modo adecuado.*
- *Si se produce un fallo en la alimentación del mando cableado, es posible que, tras recuperar la alimentación, sea necesario desconectar y volver a conectar la tensión de bus del dispositivo, para que la configuración entre el mando cableado y el KLIC DI se efectúe de forma satisfactoria (especialmente si se tiene la configuración KLIC DI maestro y mando cableado esclavo).*

2.3 TESTEO DEL KLIC-DI MEDIANTE INFRARROJOS

El KLIC-DI incorpora –junto al indicador led– un receptor de infrarrojos que puede utilizarse en combinación con cualquiera de los mandos de infrarrojos Zennio (como los modelos ZN1IRZ38 y ZN1IRZAS; Figura 4) para verificar que el control sobre la máquina de aire acondicionado se realiza correctamente.

Nota: el KLIC-DI sólo atiende a las órdenes infrarrojas si se halla **en modo programación** (componente roja del indicador led encendida).

Las acciones correspondientes a cada uno de los botones del mando IR se detallan en la Figura 4.




Figura 4. Zonas de pulsación en el mando por infrarrojos

3 PARAMETRIZACIÓN ETS

Para comenzar con la parametrización del dispositivo es necesario, una vez abierto el programa ETS, importar la base de datos del producto (programa de aplicación **KLIC-DI-SKY**).

A continuación se añade el aparato al proyecto. Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el aparato se mostrará la opción “Editar parámetros”, desde donde se podrá iniciar la configuración del dispositivo.

En los siguientes apartados se ofrece una explicación detallada sobre la parametrización en ETS de las distintas funcionalidades del dispositivo.

3.1 CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

Se muestra a continuación la configuración por defecto desde la que se parte a la hora de configurar el dispositivo.

	Número *	Nombre	Función del Objeto	De	Dir	Longitud
■ ↻	0	On/Off	Encender/Apagar la Máquina			1 bit
■ ↻	1	Consigna	Consigna enviada a la máquina			2 bytes
■ ↻	2	Modo	0=Aut;1=Cal;3=Fri;9=Ven;14=Sec			1 byte
■ ↻	3	Viento [1byte]	0-50%=Bajo;51-100%=Alto			1 byte
■ ↻	6	On/Off (Estado)	Estado de la máquina (On/Off)			1 bit
■ ↻	7	Consigna (Estado)	Consigna recibida de máquina			2 bytes
■ ↻	8	Modo (Estado)	Modo Actual:0=Auto;1=Calor...			1 byte
■ ↻	9	Viento (Estado)	50%=Bajo;100%=Alto			1 byte
■ ↻	31	Temperatura interior (Estado)	Medida recibida de la máquina			2 bytes
■ ↻	32	Temperatura de referencia	Medida recibida externamente			2 bytes

Figura 5. Topología por defecto

En la ventana de topología por defecto (Figura 5) aparecen los objetos de comunicación asociados a la recepción de órdenes para el control básico de la unidad de A/A: On/Off, consigna, modo y viento. Asimismo, se muestran los objetos para el envío de los correspondientes estados al bus KNX.

Al entrar en la edición de parámetros por primera vez, aparecerá la configuración general del KLIC-DI por defecto.

GENERAL	Escenas	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
MODO	Limitación de Consigna	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
VIENTO	Apagado Automático	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
	Gestión de errores	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
	Tipo de Control	<input checked="" type="radio"/> Mando Maestro <input type="radio"/> Mando Esclavo
	Lamas	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
ADVERTENCIA: configurar según las características de la máquina.		
	Tiempo de envío al bus de la temp. interna [x1 seg]	30
	Configuración Inicial	<input checked="" type="radio"/> Por defecto <input type="radio"/> Personalizada
	Funciones Lógicas	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí

Figura 6. Configuración general por defecto

Como se puede observar en la Figura 6, la pantalla de configuración presenta tres pestañas principales inicialmente:

- **General:** permite habilitar individualmente el control de las funcionalidades avanzadas de la unidad de A/A.
- **Modo:** permite habilitar diferentes objetos para la selección del modo de funcionamiento de la unidad de A/A.
- **Viento:** permite configurar aspectos relacionados con la velocidad de ventilación de la unidad de A/A.

En las siguientes secciones se explica cada una de ellas en detalle.

3.2 GENERAL

Desde la pantalla de parametrización General se puede seleccionar las diferentes funcionalidades avanzadas de la máquina de A/A que se desea controlar desde el KLIC-DI, tales como: escenas, limitación de consigna, apagado automático, gestión de errores, configuración inicial... Todas ellas aparecen deshabilitadas por defecto.

En la ventana General también se configura el **tipo de control** deseado para el KLIC-DI: mando maestro o mando esclavo, y el **tiempo de envío al bus de la temperatura interna** (30 – 255, en segundos), parámetro que permite realizar un envío periódico al

bus KNX (mediante el objeto “**Temperatura interior (estado)**”) del valor de la temperatura medida por la máquina, aunque no haya cambiado.

3.2.1 ESCENAS

Al habilitar esta función, aparecerá en el menú de la izquierda la pestaña Escenas, desde donde se podrá configurar hasta cuatro escenas diferentes, cada una de las cuales consistirá en una combinación de órdenes que se enviará a la máquina de A/A al recibirse por el bus KNX, mediante el objeto de **Escenas**, el valor de escena que le corresponda (decrementado en uno, conforme al estándar KNX).




Figura 7. Configuración de escenas

En concreto, los parámetros que podrán configurarse para cada una de las escenas habilitadas son los siguientes:

- **Número de escena.** Indica el número de escena (del 1 al 64) ante cuya llegada (a través del objeto “Escenas”, decrementado en uno) se enviarán las órdenes correspondientes a la unidad de A/A. Estas órdenes pueden ser:
 - **On/Off.** Posibilidad de elegir el estado de la unidad de A/A: sin variación, encendida o apagada.
 - **Temperatura.** Sin variación o Nuevo valor de temperatura de consigna (entre 16 y 32°C).
 - **Modo.** Sin variación, auto, calor, seco, ventilación, o frío.
 - **Viento.** Sin variación, mínimo, o máximo.
 - **Lamas.** Sin variación, en movimiento o en alguna de las cinco posiciones fijas disponibles.

En la Figura 8 se muestra un ejemplo de configuración de escena.

GENERAL	Escena 1	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sí
MODO	Número de Escena	1
VIENTO	On/Off	ON
ESCENAS	Temperatura	<input type="radio"/> Sin Variación <input checked="" type="radio"/> Nueva Temperatura
	Nueva Temperatura	25
	Modo	Calor
	Viento	Mínimo
	Lamas	Movimiento
	Escena 2	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
	Escena 3	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
	Escena 4	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí

Figura 8. Ejemplo de configuración de escenas (Escena 1)

3.2.2 LIMITACIÓN DE CONSIGNA

La unidad de aire acondicionado impone unos límites (típicamente, 16°C y 32°C) que restringen la temperatura de consigna. Sin embargo, el KLIC-DI ofrece la posibilidad de establecer unos nuevos límites de temperatura de consigna siempre y cuando estén comprendidos dentro del rango original de la unidad de A/A que se esté utilizando. Los límites de consigna se pueden personalizar para los dos modos de funcionamiento que lleven asociada una temperatura: Frío y Calor.

GENERAL	MODO FRÍO	
MODO	Mínimo	23
VIENTO	Máximo	28
LIMITACIÓN DE CONSIGNA	MODO CALOR	
	Mínimo	19
	Máximo	26

Figura 9. Configuración de los límites de consigna

Importante: para que estos nuevos límites de temperatura sean tenidos en cuenta, será necesario que el objeto de comunicación específico “**Limitación de consigna**” tenga el valor “1” (el valor inicial tras arrancar el dispositivo es “0”). Para volver a controlar la máquina usando sus límites de temperatura de consigna predeterminados, habrá que enviar el valor “0” a través del mismo objeto.

Una vez establecidos los nuevos límites de consigna para cada modo y habilitada la funcionalidad, cuando se intente enviar a la máquina un valor de temperatura de consigna fuera de los nuevos rangos configurados, se enviará en realidad a la máquina un valor igual al límite de consigna correspondiente.

3.2.3 APAGADO AUTOMÁTICO

Esta opción permite apagar la máquina de manera temporal si se produce un cambio de estado (de valor “0” a valor “1”) en el objeto de comunicación de un bit asociado (“**Apagado automático**”) debido a alguna eventualidad (típicamente, estará enlazado a un sensor de apertura de ventana). Si la máquina estuviera previamente apagada también se aplicará, no pudiéndose encender hasta que termine esta situación.




Figura 10. Configuración del apagado automático

El único parámetro a configurar es:

- **Retardo para el apagado automático:** permite establecer el tiempo, en segundos, que el KLIC-DI espera antes de apagar de manera automática la unidad de aire acondicionado. Si se recibe una orden de apagado durante el retardo, éste se anulará y se aplicará el apagado automático de inmediato.

En el momento en el que el objeto de “**Apagado automático**” valga “1”, no se enviará a la máquina ninguna orden de encendido hasta que este objeto reciba el valor “0” (lo cual provocará automáticamente que la máquina abandone el apagado temporal). No obstante, el KLIC-DI seguirá atendiendo cualquier otra orden de control que llegue durante el estado de ventana abierta (consigna, velocidad de ventilación, etc.), por lo que serán aplicadas una vez que el objeto de “Apagado automático” vuelve a valer “0” (la máquina volverá al estado que tuviera antes del apagado automático).

Nota: las órdenes de encendido enviadas a la unidad de A/A desde un mando cableado configurado como maestro sí serán ejecutadas durante el estado de ventana

abierta (Apagado automático = 1) al no tener el KLIC-DI autoridad sobre ese mando. En ese caso, el apagado automático quedaría anulado (Apagado automático = 0).

3.2.4 GESTIÓN DE ERRORES

En la ventana de gestión de errores se puede habilitar el envío al bus KNX de mensajes para notificar la aparición de errores, ya sean errores internos de la comunicación entre el KLIC-DI y la unidad de A/A o errores externos propios de la unidad de aire acondicionado.




Figura 11. Pantalla de configuración de gestión de errores

Se puede habilitar la notificación de errores internos, externos o ambos:

- **Errores internos:** al habilitar esta opción, aparece un nuevo objeto de comunicación: **"Error interno: comunicación"**, de 1 bit, que indica que hay algún problema en la comunicación entre el KLIC-DI y la unidad de A/A o que no hay conectada ninguna unidad. De tal forma que, si su valor es "1", hay error; y si es "0", no hay error.

Nota: en caso de activarse el error interno de comunicación, se recomienda seguir los siguientes pasos:

1. Si la instalación dispone de mando cableado, comprobar si éste informa de la presencia de algún error.
2. Verificar que el KLIC-DI está correctamente conectado.
3. Verificar que la configuración de control es la adecuada. Confirmar que el dispositivo y el mando cableado no están ambos configurados como esclavos.

Si se sigue recibiendo activo el error interno, ponerse en contacto con soporte.

- **Errores externos:** al habilitar esta opción, aparecen dos nuevos objetos de comunicación: “**Error externo (estado)**” y “**Tipo de error externo (estado)**”. El primero de ellos indica si está activo algún error (valor “1”: hay error; valor “0”: no hay error). El segundo indica el código identificativo del error (consultar manual específico de la unidad de A/A instalada, así como el ANEXO II. Correspondencia con los códigos de error de las máquinas A/A).

Importante: en caso de que el KLIC-DI se configure como maestro para trabajar simultáneamente con el mando cableado, es necesario habilitar la gestión de errores para no derivar en un control incorrecto.

3.2.5 TIPO DE CONTROL

Esta opción permite definir el tipo de control que desempeñará el dispositivo KLIC-DI, que podrá ser **mando maestro** o **mando esclavo**, en función de si en la instalación existe también un mando cableado para el control de la máquina de A/A. Véase el epígrafe “Tipo de control” de la sección 2.2 para más detalles.

The screenshot shows a configuration window for the KLIC-DI device. On the left, there is a sidebar with three tabs: 'GENERAL' (selected), 'MODO', and 'VIENTO'. The main area displays various configuration options with radio buttons for 'No' and 'Sí'. The 'Tipo de Control' option is highlighted with a red rectangular box, showing 'Mando Maestro' selected and 'Mando Esclavo' unselected. Other visible options include 'Escenas', 'Limitación de Consigna', 'Apagado Automático', 'Gestión de errores', 'Lamas', 'Tiempo de envío al bus de la temp. interna [x1 seg]' (set to 30), 'Configuración Inicial' (set to 'Por defecto'), and 'Funciones Lógicas'.

Figura 12. Configuración del tipo de control.

3.2.6 LAMAS

Mediante este parámetro se podrá seleccionar si se desea que el KLIC-DI permita efectuar un control sobre las lamas de la máquina o no. Para ello, deberá confirmarse previamente la disponibilidad de la función de lamas en la unidad de A/A a controlar.

Importante: en caso de que la máquina no permita el control de lamas, la habilitación de este parámetro podría derivar en un funcionamiento incorrecto de la máquina.

The screenshot shows a configuration window with a sidebar on the left containing 'GENERAL', 'MODO', and 'VIENTO'. The main area is titled 'Escenas' and contains several settings:

- Limitación de Consigna: ☒ No ☐ Sí
- Apagado Automático: ☒ No ☐ Sí
- Gestión de errores: ☒ No ☐ Sí
- Tipo de Control: ☒ Mando Maestro ☐ Mando Esclavo
- Lamas:** ☐ No ☒ Sí. Below this is a red-bordered box containing the text: "ADVERTENCIA: configurar según las características de la máquina."
- Tiempo de envío al bus de la temp. interna [x1 seg]: 30
- Configuración Inicial: ☒ Por defecto ☐ Personalizada
- Funciones Lógicas: ☒ No ☐ Sí

Figura 13 Lamas.

La función de lamas se controla suponiendo **hasta cinco posiciones fijas** y la opción de que efectúen un movimiento constante o de que permanezcan paradas.

Al habilitar este parámetro ("Sí"), aparecen dos objetos de comunicación de 1 byte: "**Lamas [1byte]**" y "**Lamas [1byte] (Estado)**" y otros dos de 1 bit cada uno: "**Lamas [1bit]**" y "**Lamas [1bit] (Estado)**". Mediante este conjunto de objetos es posible implementar la recepción de órdenes de control desde el bus, y posteriormente informar acerca del estado actualizado de la máquina:

- El objeto de 1 bit "**Lamas [1bit]**" permite controlar el movimiento de las lamas de la siguiente manera:
 - **Envío del valor "0"**: las lamas, en caso de encontrarse detenidas, pasan a la siguiente posición fija, conforme a la siguiente secuencia cíclica: Posición fija 1 – Posición fija 2 – ... – Posición fija 5 – Posición fija 1... En caso de estar en movimiento, las lamas vuelven a la última posición fija (la que tuviesen antes de entrar en movimiento).
 - **Envío del valor "1"**: las lamas inicial el movimiento continuo.

El objeto de estado asociado ("**Lamas [1bit] (Estado)**") mostrará el estado actual de las lamas: en movimiento (valor "1") o en posición fija (valor "0").

- El objeto de 1 byte "**Lamas [1byte]**" permite establecer la posición de las lamas mediante el envío de un valor en porcentaje (ver Tabla).

El objeto de estado asociado ("**Lamas [1byte] (Estado)**") mostrará el estado actual de las lamas, en porcentaje.

Valor del objeto " Lamas [1 byte] "	Nº de posición fija	Valor del objeto " Lamas [1 byte] (Estado) "
0%	Posición 1	0%
1-20%	Posición 2	20%
21-40%	Posición 3	40%
41-60%	Posición 4	60%
61-80%	Posición 5	80%
81-100%	En Movimiento	100%

Tabla 1. Control de lamas

Nota: en determinadas unidades de A/A, las posiciones 3, 4 ó 5 podrían no estar disponibles durante el modo **frío** como medida de precaución para evitar que una corriente fría se dirija permanentemente a puntos próximos al suelo de la estancia (donde se asume la presencia de personas). De manera análoga, las posiciones 1 y 2 durante el modo **calor** podrían no estar disponibles para evitar la acumulación directa de calor en el techo de la estancia.

3.2.7 TIEMPO DE ENVÍO DE LA TEMPERATURA INTERNA

El parámetro "**Tiempo de envío al bus de la temp. interna [x1 seg]**" permite definir el período de envío, entre 30 y 255 segundos, de la temperatura que el KLIC-DI recibe de la propia máquina de aire acondicionado durante el proceso de comunicación interna. Este valor, medido internamente por la máquina, será enviado al bus KNX a través del objeto "**Temperatura interior (estado)**". Nótese que la temperatura se enviará al bus aunque su valor no haya variado respecto del envío anterior, y que en el caso de no disponer la máquina de sensor interno destinado a efectuar esta medida, podrían enviarse al bus valores aparentemente erróneos.

3.2.8 CONFIGURACIÓN INICIAL

Esta funcionalidad permite configurar el estado inicial que el KLIC-DI enviará a la máquina de A/A tras una descarga o un reinicio del dispositivo desde ETS, o bien al recuperarse de una caída del bus KNX. Esta configuración puede ser por defecto o personalizada. Si se selecciona una configuración personalizada, se mostrará una pantalla similar a la Figura 14.

GENERAL	On/Off	Último
MODO	Temperatura	<input checked="" type="radio"/> Último <input type="radio"/> Personalizada
VIENTO	Modo	Último
CONFIGURACIÓN INICIAL	Viento	Último
	Lamas	Última
	¿Enviar Configuración Inicial al bus? <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí	

Figura 14. Pantalla de configuración inicial

Las variables cuyo estado inicial puede configurarse son:

- **On/Off:** último (estado en el que se encontraba la máquina antes de la caída de tensión), encender (ON) o apagar (OFF) la máquina.
- **Temperatura:** último valor o personalizada (aparece un nuevo campo donde establecer una temperatura de consigna inicial personalizada, dentro del rango 16-32°C).
- **Modo:** último estado, automático, calor, seco, ventilación o frío.
- **Viento:** último estado, mínimo o máximo.
- **Lamas:** último estado, en movimiento o en cualquiera de las cinco posiciones fijas disponibles.

Por otro lado, también es posible configurar el envío de los estados iniciales al bus KNX tras su aplicación:

- **¿Enviar configuración inicial al bus?:** si se habilita este envío ("Sí"), aparecerá una nueva pestaña a continuación: "**Retardo**", donde configurar, en segundos, el tiempo que el KLIC-DI espera antes de enviar los estados configurados al bus KNX.

Nota: en caso de establecer un retardo demasiado corto, los estados enviados al bus podrían no reflejar la configuración inicial personalizada que se haya parametrizado. En tal caso, tendrán lugar nuevos envíos al bus una vez se haga efectiva y haya sido confirmada por la máquina.

3.2.9 FUNCIONES LÓGICAS

Esta sección de la aplicación permite realizar operaciones aritméticas y en lógica binaria con datos procedentes del bus KNX y enviar el resultado a través de objetos de comunicación de distintas longitudes, específicamente habilitados a tal efecto.

Figura 15. Configuración del módulo de funciones lógicas

Puede utilizarse **hasta 5 funciones lógicas** diferentes, independientes entre sí, capaces de realizar **un máximo de 4 operaciones** cada una. Para utilizar cualquiera de ellas, es necesario habilitarla en la pantalla siguiente, que aparece al elegir “Sí” en la opción de funciones lógicas en la ventana General.

Para obtener información detallada sobre el uso de las funciones lógicas y su parametrización ETS, consultar el documento específico “**Funciones Lógicas X5**”, disponible en la página web: <http://www.zennio.com>.

3.3 MODO

Como se vio en el apartado 3.1, la pantalla específica de Modo permite configurar qué tipo de objetos de comunicación se utilizarán para el control del modo de funcionamiento de la unidad de A/A.

GENERAL	Modos Individuales (un objeto por cada modo)	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
MODO	Modo Simplificado (sólo frío/calor)	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
VIENTO		

Figura 16. Pantalla de modo

- **Modos individuales:** al seleccionar esta opción, se mostrarán diez nuevos objetos de comunicación, de un bit cada uno. Cinco de ellos están asociados a la recepción desde el bus KNX de órdenes de cambio de modo (Automático, Frío, Calor, Ventilación y Seco, respectivamente) y los otros cinco, para el envío al bus del estado actualizado de la máquina de A/A.

Equivalentemente, podrán utilizarse los objetos “Modo” y “Modo (Estado)” de 1 byte cada uno, disponibles por defecto, para conmutar entre los distintos modos de funcionamiento y para conocer el estado actual, respectivamente.

Si la opción modos individuales se activa, se podrá conmutar de un modo a otro simplemente enviando el valor “1” por el objeto de control correspondiente al nuevo modo. Posteriormente, el KLIC-DI confirmará el nuevo modo enviando un “1” a través de su objeto de estado (salvo que, por cualquier motivo, la máquina no haya efectuado el cambio de modo).

- **Modo simplificado:** al seleccionar esta opción, se habilitará el objeto de comunicación de 1 bit “**Modo simplificado**”, que permitirá alternar entre los modos Frío (escribiendo el valor “0” en el objeto) y Calor (escribiendo el valor “1”). Se habilitará también un objeto de estado que adquirirá el valor “0” para los modos **Frío** y **Aire seco**, y “1” para el modo **Calor**. El cambio a modo **Ventilación** no modificará el valor de este objeto.

3.4 VIENTO

En esta pantalla se podrán configurar aspectos relacionados con la velocidad de ventilación de la unidad de A/A.




Figura 17. Pantalla de viento

- **Número de niveles:** esta opción permite definir cuántos niveles de velocidad de viento diferentes posee la unidad de A/A, que podrán ser **2 ó 3 niveles**. La velocidad del viento tiene asociados dos objetos de comunicación de 1 byte cada uno: “**Viento [1 byte]**” y “**Viento (Estado)**”, para controlar e indicar la velocidad del viento, respectivamente. Las órdenes de control se deberán recibir desde el bus KNX en forma de porcentaje, que se interpolará según se indica más abajo. La misma interpolación se aplicará a los valores enviados por el KLIC-DI a través del objeto de estado.

- **Dos niveles:** los porcentajes de velocidad del viento se interpolarán según lo mostrado en la Tabla 2.

Porcentaje de velocidad inicial	Porcentaje de velocidad interpolado	Nivel
0-50%	50%	Mínimo
51-100%	100%	Máximo

Tabla 2. Porcentajes de velocidad de viento para dos niveles

- **Tres niveles:** los porcentajes de velocidad del viento se interpolarán según lo mostrado en la Tabla 3.

Porcentaje de velocidad inicial	Porcentaje de velocidad interpolado	Nivel
0-33%	33%	Mínimo
34-67%	67%	Medio
68-100%	100%	Máximo

Tabla 3. Porcentajes de velocidad de viento para tres niveles

Importante: *el número de niveles debe coincidir con el de la máquina de A/A.*

- **Control por pasos:** al habilitar esta opción (“Sí”), aparece el objeto de comunicación de 1 bit “**Viento [1 bit]**”, que permitirá incrementar (envío del valor “1”) o disminuir (valor “0”) la velocidad de ventilación en un nivel (por ejemplo, para 3 niveles, estando en el nivel mínimo de ventilación, si se envía el valor “1” por el objeto “Viento [1 bit]”, el nivel de ventilación pasará a medio).

El control por pasos es **no cíclico**. Esto significa que, estando en nivel mínimo (33% o 50%), si se intenta disminuir el nivel de velocidad, la máquina permanecerá en el mismo nivel mientras no se reciba una orden para aumentar el nivel. De igual manera, cuando el nivel de velocidad se encuentre en máximo (100%), permanecerá así mientras no llegue una orden de disminución.

ANEXO I. OBJETOS DE COMUNICACIÓN

- “Rango funcional” muestra los valores que, independientemente de los permitidos por el bus dado el tamaño del objeto, tienen utilidad o un significado específico, porque así lo establezcan o restrinjan el estándar KNX o el propio programa de aplicación.

Número	Tamaño	E/S	Banderas	Tipo de dato (DPT)	Rango funcional	Nombre	Función
0	1 Bit	E	C - - W U	DPT_Switch	0/1	On/Off	Encender/Apagar la Máquina
1	2 Bytes	E	C - - W U	DPT_Value_Temp	16°C – 32°C (o según param.)	Consigna	Consigna enviada a la máquina
2	1 Byte	E	C - - W U	DPT_HVACContrMode	0=Automático 1=Calor 3=Frío 9=Ventilación 14=Seco	Modo	0=Aut;1=Cal;3=Frí;9=Ven;14=Sec
3	1 Byte	E	C - - W U	DPT_Scaling	0%-50% Bajo 51%-100% Alto	Viento [1byte]	0-50%=Bajo;51-100%=Alto
	1 Byte	E	C - - W U	DPT_Scaling	0%-33% Mín. 34%-67% Medi. 68%-100% Máx.	Viento [1byte]	0-33%Min;34-67%Med;>68%Max
4	1 Bit	E	C - - W U	DPT_Switch	0/1	Lamas [1bit]	0=Cambio posición fija;1=Mover
5	1 Bit	E	C - - W U	DPT_Scaling	0% Posic. 1 20% Posic. 2 40% Posic. 3 60% Posic. 4 80% Posic. 5 100% En mov.	Lamas [1byte]	0-80%=Pos. Fijas;100%=Mov.
6	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Switch	0/1	On/Off (Estado)	Estado de la máquina (On/Off)
7	2 Bytes	S	C T R - -	DPT_Value_Temp	16°C – 32°C (o según param.)	Consigna (Estado)	Consigna recibida de máquina
8	1 Byte	S	C T R - -	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor 3=Frío 9=Ventilación 14=Seco	Modo (Estado)	Modo Actual:0=Auto;1=Calor...
9	1 Byte	S	C T R - -	DPT_Scaling	0%-100%	Viento (Estado)	33%Min;67%Med;100%Max
	1 Byte	S	C T R - -	DPT_Scaling	0%-100%	Viento (Estado)	50%=Bajo;100%=Alto
10	1 Bit	S	C T R - -	DPT_Switch	0/1	Lamas [1bit] (Estado)	0=Pos. Fija;1=Mov.
11	1 Byte	S	C T R - -	DPT_Scaling	0% Posic. 1	Lamas [1byte] (Estado)	0-80%=Pos. Fijas;100%=Mov.

Número	Tamaño	E/S	Banderas	Tipo de dato (DPT)	Rango funcional	Nombre	Función
					20% Posic. 2 40% Posic. 3 60% Posic. 4 80% Posic. 5 100% En mov.		
12	1 Bit	E	CT-WU	DPT_Switch	0/1	Modo Auto	1=Activar Modo Auto;0=Nada
13	1 Bit	E	CT-WU	DPT_Switch	0/1	Modo Frío	1=Activar Modo Frío;0=Nada
14	1 Bit	E	CT-WU	DPT_Switch	0/1	Modo Calor	1=Activar Modo Calor;0=Nada
15	1 Bit	E	CT-WU	DPT_Switch	0/1	Modo Ventilación	1=Activar Modo Ventilac;0=Nada
16	1 Bit	E	CT-WU	DPT_Switch	0/1	Modo Seco	1=Activar Modo Seco;0=Nada
17	1 Bit	E	C--WU	DPT_Heat_Cool	0=Frío 1=Calor	Modo Simplificado	0=Frío; 1=Calor
18	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	Modo Auto (Estado)	1=Modo Auto Activ.;0=Desactiv.
19	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	Modo Frío (Estado)	1=Modo Frío Activ.;0=Desactiv.
20	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	Modo Calor (Estado)	1=Modo Calor Activ.;0=Desactiv.
21	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	Modo Ventilación (Estado)	1=Modo Vent Activ.;0=Desactiv.
22	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	Modo Seco (Estado)	1=Modo Seco Activ.;0=Desactiv.
23	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	Modo Simplificado (Estado)	0=Frío;1=Calor
24	1 Bit	E	C--WU	DPT_Step	0=Disminuir 1=Aumentar	Viento [1 bit]	0=Disminuir;1=Aumentar
25	1 Byte	E	C--WU	DPT_SceneControl	0-63	Escenas: recibir	Valor de Escena Elegida
26	1 Bit	E/S	CTRWU	DPT_Switch	0/1	Limitación de Consigna	0=Deshabilitar;1=Habilitar
27	1 Bit	E	C--WU	DPT_Switch	0/1	Apagado Automático	0=Deshabilitar;1=Habilitar
28	1 Bit	S	CTR--	DPT_Bool	0/1	Error interno: comunicación	Incapaz de comunicarse
29	1 Bit	S	CTR--	DPT_Bool	0/1	Error Externo (Estado)	0=No hay Error; 1=Sí hay Error
30	1 Byte	S	CTR--	-	1-239	Tipo de Error Externo (Estado)	Ver Tabla de Errores
31	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_Temp	0°C – 99°C	Temperatura interior (Estado)	Medida recibida de la máquina
32	2 Bytes	E	C--WU	DPT_Value_Temp	0°C – 99°C	Temperatura de Referencia	Medida recibida externamente
33-48	1 Bit	E	C--W-	DPT_Bool	0/1	[FL] Dato (1bit) X	Dato de entrada binario (0/1)
49-56	1 Byte	E	C--W-	DPT_Value_1_Ucount	0-255	[FL] Dato (1byte) X	Dato de entr. de 1byte (0-255)
57-64	2 Bytes	E	C--W-	DPT_Value_2_Ucount	Según parám.	[FL] Dato (2bytes) X	Dato de entr. de 2 bytes
65-69	1 Bit	S	CTR--	DPT_Bool	0/1	[FL] RESULTADO Función X (1bit)	Resultado de la FUNCIÓN X
70-74	1 Byte	S	CTR--	DPT_Value_1_Ucount	0-255	[FL] RESULTADO Función X (1byte)	Resultado de la FUNCIÓN X
75-79	1 Bytes	S	CTR--	DPST-7-1 DPST-8-1 DPST-9-1	Según parám.	[FL] RESULTADO Función X (2bytes)	Resultado de la FUNCIÓN X

ANEXO II. CORRESPONDENCIA CON LOS CÓDIGOS DE ERROR DE LAS MÁQUINAS A/A

Tabla de correspondencia entre el número de error (en decimal) enviado al bus KNX por KLIC-DI y el código de avería de las máquinas de A/A:

Bus	Cód	Bus	Cód	Bus	Cód	Bus	Cód	Bus	Cód	Bus	Cód	Bus	Cód	Bus	Cód	Bus	Cód
1	1	26	AA	51	E3	76	HC	101	J5	126	LE	151	U7	176	30	201	49
2	2	27	AH	52	E4	77	HJ	102	J6	127	LF	152	U8	177	31	202	4A
3	3	28	AC	53	E5	78	HE	103	J7	128	P0	153	U9	178	32	203	4H
4	4	29	AJ	54	E6	79	HF	104	J8	129	P1	154	UA	179	33	204	4C
5	5	30	AE	55	E7	80	F0	105	J9	130	P2	155	UH	180	34	205	4J
6	6	31	AF	56	E8	81	F1	106	JA	131	P3	156	UC	181	35	206	4E
7	7	32	C0	57	E9	82	F2	107	JH	132	P4	157	UJ	182	36	207	4F
8	8	33	C1	58	EA	83	F3	108	JC	133	P5	158	UE	183	37	208	50
9	9	34	C2	59	EH	84	F4	109	JJ	134	P6	159	UF	184	38	209	51
10	0A	35	C3	60	EC	85	F5	110	JE	135	P7	160	M0	185	39	210	52
11	0H	36	C4	61	EJ	86	F6	111	JF	136	P8	161	M1	186	3A	211	53
12	0C	37	C5	62	EE	87	F7	112	L0	137	P9	162	M2	187	3H	212	54
13	0J	38	C6	63	EF	88	F8	113	L1	138	PA	163	M3	188	3C	213	55
14	0E	39	C7	64	H0	89	F9	114	L2	139	PH	164	M4	189	3J	214	56
15	0F	40	C8	65	H1	90	FA	115	L3	140	PC	165	M5	190	3E	215	57
16	A0	41	C9	66	H2	91	FH	116	L4	141	PJ	166	M6	191	3F	216	58
17	A1	42	CA	67	H3	92	FC	117	L5	142	PE	167	M7	192	40	217	59
18	A2	43	CH	68	H4	93	FJ	118	L6	143	PF	168	M8	193	41	218	5A
19	A3	44	CC	69	H5	94	FE	119	L7	144	U0	169	M9	194	42	219	5H
20	A4	45	CJ	70	H6	95	FF	120	L8	145	U1	170	MA	195	43	220	5C
21	A5	46	CE	71	H7	96	J0	121	L9	146	U2	171	MH	196	44	221	5J
22	A6	47	CF	72	H8	97	J1	122	LA	147	U3	172	MC	197	45	222	5E
23	A7	48	E0	73	H9	98	J2	123	LH	148	U4	173	MJ	198	46	223	5F
24	A8	49	E1	74	HA	99	J3	124	LC	149	U5	174	ME	199	47	224	60
25	A9	50	E2	75	HH	100	J4	125	LJ	150	U6	175	MF	200	48	225	61
																226	62
																227	63
																228	64
																229	65
																230	66
																231	67
																232	68
																233	69
																234	6A
																235	6H
																236	6C
																237	6J
																238	6E
																239	6F

Únete y envíanos tus consultas
sobre los dispositivos Zennio:

<http://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo (Spain).

Tel. +34 925 232 002

www.zennio.com
info@zennio.com



RoHS