



Artikel-Nr.

FAP-PLANER-3

Download ausschließlich von der JUNG-Website www.jung.de/software

Lizenzierung nach Online-Registrierung.

Bitte beachten: Die Software muss zum zeitlich unbeschränkten Betrieb über den Softwarekey (Freischaltcode) innerhalb von 20 Tagen nach der Installation freigeschaltet werden.

Technische Voraussetzungen

Hardware

Prozessor: Pentium IV oder gleichwertig, mindestens 2,0 GHz

Hauptspeicher: 1024 MB

Freie Festplattenkapazität: 40 GB (hängt wesentlich von den Archiven ab, die konfiguriert werden)

Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Pixel

Farben: Farbtiefe mindestens 16 Bit pro Pixel

Betriebssysteme

Windows 7 Home, Professional und Ultimate (32- und 64-Bit)

Windows XP SP3 (32-Bit)

Windows XP SP2 und frühere Versionen werden nicht unterstützt

Prozessanschluss

Für den KNX-Bus wird der FALCON-Treiber der KNX Association verwendet. Die Verbindung zum KNX setzt eine geeignete Version des FALCON-Treibers und die entsprechenden Schnittstellen voraus.

Optional ist das Visualisierungssystem mit einem OPC-Client ausgestattet, sodass an Stelle von KNX oder zusätzlich dazu auch OPC-Server für den Prozessanschluss verwendet werden können, die für eine Vielzahl von Automatisierungssystemen erhältlich sind.

Import von Daten aus der ETS

ETS4: Verwendung von ETS, Projektexport

ETS3: Verwendung von ETS, OPC-Export

ETS2 Version 1.1, 1.2 und 1.3: in Datei ausgegebene Druckexports werden eingelesen

Frühere ETS-Versionen: nicht möglich

Software

Internet Explorer

DirectX, Version 9.0c

.NET Framework 3.5 SP1

Aktuelle Versionen können von der Setup-CD installiert bzw. aktualisiert werden.

Ausführung:

Planerversion