



Lista de iconos

ZVI-Z35

Versión del programa de aplicación: [2.0]

Edición del documento: [2.0]_a

www.zennio.com

Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono
1	Sin icono		2	Off 1	OFF	3	On 1	ON
4	Off 2		5	On 2		6	Off 3	
7	On 3		8	On 4		9	Off 4	
10	On/Off	ON OFF	11	Aceptar	✓	12	Cancelar	✗
13	Nada	✗	14	Todo		15	Todo/Nada	∅
16	Luz off 1		17	Luz on 1		18	Luz off 2	
19	Luz on 2		20	Escena		21	Clima off	
22	Clima on		23	Temperatura alta		24	Temperatura baja	
25	Temperatura bajar		26	Temperatura subir		27	Modo automático	
28	Modo calentar		29	Modo enfriar		30	Modo ventilación	
31	Modo frío calor		32	Modo seco		33	Ventilación baja	
34	Ventilación media		35	Ventilación alta		36	Ventilación automática 1	
37	Ventilación automática 2		38	Ventilación parar		39	Mover lamas 1	

40	Mover lamas 2		41	Mover lamas 3		42	Parar lamas	
43	Ventilador de techo (decrementar)		44	Ventilador de techo (incrementar)		45	Automático	
46	Peligro: calor		47	Peligro: frío		48	Peligro: viento	
49	Protección edificios calor		50	Protección edificios frío		51	Confort	
52	Standby		53	Económico		54	Suelo radiante off 1	
55	Suelo radiante on 1		56	Suelo radiante off 2		57	Suelo radiante on 2	
58	Persiana abrir		59	Persiana cerrar		60	Persiana mover derecha	
61	Persiana mover izquierda		62	Persiana bajar 1		63	Persiana subir 1	
64	Persiana subir/bajar 1		65	Persiana bajar 2		66	Persiana subir 2	
67	Persiana subir/bajar 2		68	Adelante		69	Atrás	
70	Siguiente		71	Anterior		72	Play	
73	Parar		74	Pausa		75	Record	
76	Extraer		77	Volumen subir		78	Volumen bajar	
79	Volumen mute		80	Sonido 1		81	Sonido 2	

82	Sonido 3		83	Auxiliar		84	Audio/Video	
85	TV		86	Claqueta		87	Fotograma	
88	Monitor		89	Número 0		90	Número 1	
91	Número 2		92	Número 3		93	Número 4	
94	Número 5		95	Número 6		96	Número 7	
97	Número 8		98	Número 9		99	Dirección derecha	
100	Dirección izquierda		101	Dirección abajo		102	Dirección arriba	
103	Flecha derecha		104	Flecha izquierda		105	Flecha abajo	
106	Flecha arriba		107	Más		108	Menos	
109	Candado cerrado		110	Candado abierto		111	Entrar	
112	Salir		113	Llave 1		114	Llave 2	
115	Peligro		116	Prohibido		117	Puerta abierta	
118	Puerta cerrada		119	Ventana abierta		120	Ventana cerrada	
121	Despertador		122	Reloj arena		123	Reloj 1	

124	Reloj off 1		125	Reloj on 1		126	Reloj 2	
127	Reloj off 2		128	Reloj on 2		129	Ducha 1	
130	Ducha 2		131	Cocina 1		132	Cocina 2	
133	Aseo 1		134	Aseo 2		135	Aseo 3	
136	Dormitorio		137	Bañarse		138	Biblioteca	
139	Oficina		140	Restaurante		141	Casa	
142	Escritorio		143	Piscina 1		144	Piscina 2	
145	Salón		146	Nuevo		147	Set	
148	Ok		149	Auto		150	Stop	
151	Ecológico		152	Reinicio		153	Herramienta	
154	Configurar		155	Euro		156	kWh	
157	Mejorar		158	Limpiar 1		159	Limpiar 2	
160	No molestar		161	Toallero		162	Campana	
163	Enchufe		164	Enchufe pared		165	Corazón	

166	Amanecer		167	Anochecer 1		168	Anochecer 2	
169	Atardecer		170	Brillo		171	Contraste 1	
172	Contraste 2		173	RGB		174	Volver página	
175	Temporizador: cuenta atrás		176	Temporizador: cíclico		177	Temporizador: ejecución única	
178	°C		179	°F		180	°C/°F (Celsius)	
181	°C/°F (Fahrenheit)		182	Emparejamiento				



Únete y envíanos tus consultas
sobre los dispositivos Zennio:

<http://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo (Spain).

Tel. +34 925 232 002.

www.zennio.com
info@zennio.com



RoHS