

Manual de instalación y uso

MULTICAL® 602 & ULTRAFLOW®



Especificaciones MID

Condiciones nominales de operación/rangos de medición

Integrador	θ: 2 °C...180 °C	Δθ: 3K...170K
Sondas de temperatura (pareja)	θ: 10 °C...150 °C	Δθ: 3K...140K
Caudalímetro	θ: 15 °C...130 °C	

Entorno mecánico

M1 [instalación fija con vibraciones mínimas].

M2 [nivel significativo o alto de vibración e impacto – Caudalímetro tipo 65-5-XXHX-XXX solamente].

Entorno electromagnético

E1 y E2 [Aplicaciones domésticas, industria ligera e industria pesada]. Los cables de señal del contador deben estar separados por lo menos 25 cm. de otras instalaciones.

Entorno climático

La instalación debe hacerse en entornos que no permitan la condensación y en emplazamientos interiores. La temperatura ambiente debe estar entre 5...55 °C.

Mantenimiento y reparación

La empresa responsable de la gestión energética, puede cambiar la tarjeta de comunicación, la batería y las sondas de temperatura. El caudalímetro es verificado por separado y por lo tanto puede ser desconectado del integrador.

Otras reparaciones requieren una re-verificación realizada por un laboratorio acreditado.

El MULTICAL® 602, tipo 602-B/C/D es compatible con sondas de temperatura Pt500.

El MULTICAL® 602, tipo 602-A es compatible con sondas de temperatura Pt100.

El MULTICAL® 602, tipo 602-A/B/C puede ser conectado a caudalímetro tipo ULTRAFLOW®, captador electrónico de impulsos o caudalímetros con salida reed.

El MULTICAL® 602, tipo 602-D debe ser conectado a un caudalímetro con salida de pulsos activos a 24 V.


Independientemente del tipo de caudalímetro, la relación de "pulso/litros" debe ser idéntica en el caudalímetro y el integrador.

Baterías de remplazo

Kamstrup tipo 1606064.

Manual de instalación

MULTICAL® 602 & ULTRAFLOW®



Índice

1	Información general	4	5.2	Integrador con dos caudalímetros	14
2	Montaje de los sensores de temperatura	5	5.3	Conexión eléctrica de Pulse Transmitter	15
2.1	Par de sondas de bolsillo	5	6	Fuente de energía para el integrador/ Pulse Transmitter	15
2.2	Juego de sensores directos de temperatura	6	6.1	Alimentación por batería	15
3	Montaje del caudalímetro	7	6.2	Tarjetas con opciones de conexión a red	15
3.1	Instalación del ULTRAFLOW® ≤ DN125	9	7	Comprobación del funcionamiento	16
3.2	Instalación del ULTRAFLOW® 54 ≥ DN150	9	8	Códigos de información "INFO"	17
3.3	Ejemplos de instalación	10	9	Tarjetas modulares	18
4	Montaje del integrador	11	9.1	Tarjetas superiores	18
4.1	Montaje compacto	11	9.2	Módulos base	20
4.2	Montaje separado en pared	11	9.3	Resumen de tarjetas	25
4.3	Montaje en panel	11	10	Configuración a través de los botones frontales	26
5	Conexión, MULTICAL® y ULTRAFLOW®	12			
5.1	Ejemplos de conexión	13			

1 Información general

⚠ Leas las presentes instrucciones antes de instalar el contador de energía.

La instalación incorrecta del contador dejará sin efecto las obligaciones de garantía de Kamstrup.

Recuerde que deben cumplirse las siguientes condiciones de instalación:

- Grado de presión ULTRAFLOW®: PN16/PN25/PN40, ver marcas. El marcado del caudalímetro no aplica a los accesorios incluidos.
- Grado de presión para conjunto de sondas Kamstrup DS: PN16
- Grado de presión para porta-sondas de acero inoxidable Kamstrup: PN25/PN40 - dependiendo del tipo

Para temperaturas del agua superiores a los 90 °C en el caudalímetro se recomienda utilizar contadores embridados y montar el MULTICAL® 602 en la pared.

2 Montaje de los sensores de temperatura

Los sensores de temperatura empleados para medir las temperaturas de impulsión y de retorno se suministran en pares calibrados que no deben ser utilizados por separado.

Normalmente, el MULTICAL® 602 se suministra con los sensores de temperatura ya montados. Según EN 1434 o OIML R75, la longitud del cable no debe ser modificada.

En caso de ser necesaria la sustitución de las sondas, esta debe realizarse siempre por parejas.

El sensor identificado con una marca roja debe ser montado en el conducto de impulsión. El otro sensor, identificado con una marca azul, debe ser montado en el conducto de retorno (mire el párrafo 5 en la página 12).

Note: No se debe tirar de los cables de las sondas. Tenga esto en cuenta en caso de agrupar los cables.


2.1 Par de sondas de bolsillo

Las sondas de bolsillo deben montarse preferiblemente en codos T o Y laterales de 45°. El extremo de la sonda de bolsillo se debe colocar en medio del flujo del agua.

Los sensores de temperatura deben introducirse hasta el fondo del porta-sondas. Si se requiere una respuesta rápida de temperatura, puede utilizarse una pasta conductora de calor que no se endurezca.

Coloque el manguito de plástico de los cables del sensor orientado hacia el encaje de la parte superior del porta-sondas y fije el cable con el tornillo M4 de latón incorporado.

Para apretar el tornillo utilice sólo los dedos. Acto seguido pueden precintarse los porta-sondas con alambre y sello.




2.2 Juego de sensores directos de temperatura

Los sensores de temperatura directos se pueden montar dentro de válvulas de bola o empalmes en T especiales, empleando en ambos casos una rosca de hasta R1 y la unión M10 incorporada en el sensor.

Si desea montar estos sensores en instalaciones de calefacción con empalmes estándar en T ya existentes, Kamstrup también dispone de casquillos de latón R $\frac{1}{2}$ y R $\frac{3}{4}$ adaptados a los sensores directos.

El sensor directo también puede ser colocado en cualquier variante del caudalímetro ULTRAFLOW® de Kamstrup provisto de rosca G $\frac{3}{4}$ y G1 en la carcasa del contador.

Apriete ligeramente las juntas de latón de los sensores (aprox. 4 Nm) con una llave de 12 mm y acto seguido precinte los sensores con alambre y sellos.





3 Montaje del caudalímetro

Antes de montar el caudalímetro, purgue el sistema y retire los tapones/membranas que protegen el caudalímetro.

En la etiqueta frontal del MULTICAL® 602, aparece la posición correcta del caudalímetro (impulsión o retorno). La dirección de flujo se indica con una flecha en el caudalímetro.

Si se suministran accesorios, solo se pueden utilizar para PN16. Para instalaciones PN25, se debe utilizar el accesorio adecuado para PN25.

En la conexión G½x110 mm y G1x110 mm se debe comprobar que la salida de la rosca de sea suficiente. Vea las imágenes a la derecha.




Las uniones roscadas y las juntas de estanqueidad deben montarse tal como se muestra en el diagrama anterior.

Toma recta de entrada: El ULTRAFLOW® no requiere ninguna toma recta de entrada ni salida para cumplir con la Directiva de Instrumentos de Medida (MID) 2004/22/CE, OIML R75:2002 y EN 1434:2007. Solo en caso de fuertes perturbaciones en el flujo el contador necesitaría una toma recta de entrada.


Recomendamos consulte y siga las recomendaciones del informe CEN CR 13582.

- A** Posición recomendada para el caudalímetro.
- B** Posición recomendada para el caudalímetro.
- C** Posición inapropiada debido al riesgo de cavitación.
- D** Posición aceptable en sistemas cerrados. Posición inaceptable en sistemas abiertos debido al riesgo de cavitación.
- E** Un caudalímetro no debe ser instalado inmediatamente después de una válvula, excepto en el caso de válvulas de corte (válvula tipo bola), que debe encontrarse completamente abierta cuando no se necesite el corte.
- F** Nunca instale un caudalímetro a la entrada (impulsión) de una bomba.
- G** Un caudalímetro no debe ser instalado después de un doble codo en dos niveles.




Para prevenir cavitación, la presión medida a la salida del caudalímetro ULTRAFLOW® debe ser de al menos 1,5 bares a q_p y al menos 2,5 bares a q_s . Esto se aplica a temperaturas de hasta 80 °C. El ULTRAFLOW® no debe estar sometido a presiones inferiores a la presión ambiental (vacío).


3.1 Instalación del ULTRAFLOW® ≤ DN125



El ULTRAFLOW® puede montarse en vertical, horizontal o inclinado en ángulo.



El ULTRAFLOW® se puede inclinar a $\pm 45^\circ$ alrededor del eje de la tubería.



La caja de plástico que contiene la electrónica no debe montarse apuntando completamente hacia arriba o hacia abajo.

3.2 Instalación del ULTRAFLOW® 54 ≥ DN150


Consulte las instrucciones de instalación 5512-1297.

3.3 Ejemplos de instalación

Caudalímetro roscado con MULTICAL® montado sobre el ULTRAFLOW®.



Caudalímetro embridado con MULTICAL® montado sobre el ULTRAFLOW®



Mediante el soporte en ángulo, el MULTICAL® 602 se puede montar en dos posiciones.


El soporte en ángulo tipo 3026-252 debe ser adquirido por separado.



3.3.1 Humedad y condensación

Si el ULTRAFLOW® se instala en ambientes húmedos, se debe inclinar 45° sobre el eje de la tubería como se muestra en la siguiente figura.

Si hay posibilidad de que se produzca condensación, p.ej. en sistemas de refrigeración, es preciso utilizar un ULTRAFLOW® que esté protegido contra la condensación.



4 Montaje del integrador


Existen tres formas de montar el integrador MULTICAL® 602:

4.1 Montaje compacto

El integrador se monta directamente sobre el caudalímetro, utilizando un adaptador en caso necesario. Una vez montado el integrador, debe ser precintado con alambre y sellos. En caso de condensación intensa (p.ej. aplicaciones de refrigeración) se aconseja montar el integrador en la pared. Véase también el apartado 3.1 *Instalación del ULTRAFLOW® ≤ DN125*, page 9.

4.2 Montaje separado en pared

El soporte de pared permite montar el MULTICAL® 602 directamente sobre una pared lisa. Utilice el adaptador como plantilla para marcar y perforar dos orificios de 6 mm de diámetro en la pared.



4.3 Montaje en panel

El MULTICAL® 602 se puede montar directamente sobre paneles, utilizando el kit de montaje Kamstrup n°. 66-99-104 (192 x 144 mm).


5 Conexión de MULTICAL® y ULTRAFLOW®

La polaridad de los sensores de temperatura T1, T2 y T3 es indiferente.

Utilice la guía de colores que se indican a continuación para los caudalímetros V1 y V2 al conectar el ULTRAFLOW® y los captadores electrónicos.

Los caudalímetros provistos de interruptor Reed deben ser conectados a los terminales 11-10 y 11-69, respectivamente.


	V1	V2	
-	11	11	Azul
+	9	9	Rojo
SIG	10	69	Amarillo




N° de terminal	Medición estándar de calor y frío	Medición de calor y detección de fugas	Medición de energía en sistemas abiertos
T1 5-6	Sonda en impulsión (rojo)	Sonda en impulsión (rojo)	Sonda en impulsión (rojo)
T2 7-8	Sonda en retorno (azul)	Sonda en retorno (azul)	Sonda en retorno (azul)
V1 11-9-10	Caudalímetro en retorno o impulsión	Caudalímetro en impulsión	Caudalímetro en impulsión
V2 11-9-69	-	Caudalímetro en retorno	Caudalímetro en retorno
T3 51-52	-	Temperatura del tanque/ intercambiador de calor	Sonda de referencia (gris)

5.1 Ejemplos de conexión

Ejemplo de conexión entre ULTRAFLOW® y MULTICAL® (alimentado por batería).




**ULTRAFLOW® 54
DN150-DN250**




5.2 Integrador con dos caudalímetros

El MULTICAL® 602 puede ser usado en aplicaciones con doble caudalímetro, p. ej. para detección de fugas o sistemas abiertos. Como norma general, cuando dos caudalímetros ULTRAFLOW® son conectados directamente a un MULTICAL® 602 se debe llevar a cabo un acoplamiento eléctrico entre las tuberías. Si las tuberías están unidas por un intercambiador con los caudalímetros cercanos entre si, el intercambiador puede proveer el acoplamiento eléctrico necesario.



- Las tuberías de impulsión y retorno cuentan con acoplamiento eléctrico.
- No existe riesgo de soldado eléctrico.

En instalaciones donde no pueda llevarse a cabo el acoplamiento eléctrico o exista posibilidad de que se lleve a cabo una soldadura eléctrica en las tuberías, el cable de alguno de los ULTRAFLOW® debe pasar por un Pulse Transmitter con separación galvánica antes de entrar al MULTICAL® 602.



- Las tuberías de impulsión y retorno cuentan con acoplamiento eléctrico.
- Hay posibilidad de soldado eléctrico*

* El soldado eléctrico debe realizarse siempre con el polo a tierra lo más cercano posible al punto de soldado. Daños en los contadores debido al soldado **no** son cubiertos por la garantía de fábrica.

5.3 Conexión eléctrica de Pulse Transmitter

Si el ULTRAFLOW® 54 se utiliza para otros equipos, la conexión debe hacerse a través de un transmisor de impulsos o divisor de impulsos. Para más información, consulte las instrucciones de instalación No. 5512-1421.

6 Fuente de energía para el integrador/Pulse Transmitter

El MULTICAL® 602 puede ser alimentado por batería de litio, por un módulo interno de alimentación de 24 VAC o por un módulo interno de conexión a la red de 230 VAC.

La batería o módulo de alimentación se montan por medio del conector de dos polos en las terminales del integrador.

Para el pulse transmitter la tarjeta de alimentación o batería están conectadas a través de un enchufe de dos polos. Para más información consulte las instrucciones de instalación No. 5512-1421.

6.1 Alimentación por batería

El MULTICAL® 602 incorpora una batería de litio tipo D-cell. La batería lleva marcado tanto el año de instalación, p.ej. 2014, como la fecha de fabricación.

Para alcanzar una duración óptima de la batería, la temperatura de la misma no debe superar los 30 °C, p. ej. montando el integrador en la pared.

El voltaje de las baterías de litio se mantiene prácticamente constante a lo largo de toda su vida útil (aprox. 3,65 V). Por este motivo no es posible determinar su capacidad restante efectuando una medición del voltaje.

La batería no puede ni debe ser recargada y solo puede ser cortocircuitada brevemente (máx. 2 segundos). Las baterías usadas deben entregarse a un centro autorizado para su destrucción, p. ej. a Kamstrup A/S.

6.2 Tarjetas con opciones de conexión a red

Estas tarjetas pertenecen a la categoría de protección II y se conectan mediante un cable de dos hilos (sin toma de tierra) que atraviesa el pasacables del integrador, situado en el lado inferior derecho de la regleta de conexión. Utilice un cable con un diámetro exterior de 5–10 mm y procure desmontar y montar correctamente el pasacables.


Fusible máx. permitido: 6 A.

Respete la normativa nacional sobre instalaciones eléctricas.

6.2.1 Tarjetas de alimentación de alta potencia

Estas tarjetas están separadas galvánicamente de la red eléctrica. Las tarjetas incluyen una fuente de alimentación conmutable (SMPS), que cumple con los requisitos de doble aislamiento cuando la tapa del integrador esta montada. Las tarjetas están disponibles en dos variables de conexión a 24 VAC ó 230 VAC.


6.2.2 Tarjetas de alimentación linear aisladas



24 VAC

Puede utilizarse el transformador 230/24V tipo 66-99-403.

Note: El MULTICAL® 602 no debe ser alimentado directamente a 24 VDC.



230 VAC

Esta tarjeta se utiliza para la conexión directa a la red eléctrica.

Note: La alimentación externa solo debe conectarse a la tarjeta.

7 Comprobación del funcionamiento

Una vez que el contador de energía ha sido montado, lleve a cabo una comprobación de su funcionamiento. Abra los termostatos y los grifos para que circule el agua por el sistema de calefacción. Pulse el botón superior del MULTICAL® 602 y compruebe que los valores de temperatura y caudal de agua que aparecen en el visor son razonables.

Nota de instalación importante:

Cuando se haya completado la instalación y exista flujo en el sistema, es necesario presionar el botón frontal hasta que se muestre la pantalla de códigos Info y esperar 15-20 segundos hasta que se actualice el estado del código Info del caudalímetro conectado. Cuando el contador se deja con los códigos Info en pantalla, el equipo continuará actualizando el estado del contador cada 10 segundos y por un periodo de 4 min. Antes de regresar a la primera pantalla del display. Esta secuencia de actualización puede activarse un máximo de 25 veces por día (24 h) y la secuencia solo iniciará cuando el contador se deje más de 15-20 segundos en la pantalla de códigos Info.

Si se omite este paso, el estado del o los caudalímetros conectados no podrá leerse de forma remota hasta el siguiente día [después de las 00:00:10, hora del contador] de haberse instalado el contador.

8 Códigos de información “INFO”





El integrador MULTICAL® 602 controla permanentemente diversas funciones importantes. De producirse un error grave en el sistema de medida o en la instalación, aparecerá “INFO” en el visor y se puede visualizar el código informativo pulsando la tecla frontal hasta que en el campo de unidad de medida aparezca “INFO”. El código de información sólo es visible mientras el error este activo.





Código info	Descripción	Plazo de respuesta
0	Sin incidencias	-
1	Se ha interrumpido la tensión de alimentación	-
8	Sensor de temperatura T1 fuera del intervalo de medición	1..10 min.
4	Sensor de temperatura T2 fuera del intervalo de medición	1..10 min.
32	Sensor de temperatura T3 fuera del intervalo de medición	1..10 min.
64	Fuga en el sistema de agua fría	24 horas
256	Fuga pequeña en el sistema de calefacción	24 horas
512	Gran fuga en el sistema de calefacción	120 s.
	Info ULTRAFLOW® (activado cuando CCC=4XX)	
16	Caudalímetro V1, error de comunicación de datos	Un día después (a las 00:00 horas)
1024	Caudalímetro V2, error de comunicación de datos	Un día después (a las 00:00 horas)
2048	Caudalímetro V1, factor de contador incorrecto	Un día después (a las 00:00 horas)
128	Caudalímetro V2, factor de contador incorrecto	Un día después (a las 00:00 horas)
4096	Caudalímetro V1, señal demasiado débil (aire/cavitación)	Un día después (a las 00:00 horas)
8192	Caudalímetro V2, señal demasiado débil (aire/cavitación)	Un día después (a las 00:00 horas)
16384	Caudalímetro V1, sentido de flujo incorrecto	Un día después (a las 00:00 horas)
32768	Caudalímetro V2, sentido de flujo incorrecto	Un día después (a las 00:00 horas)

9 Tarjetas modulares

Las funciones del MULTICAL® 602 pueden ser ampliadas con una serie de tarjetas modulares. A continuación se describe brevemente cada una de dichas tarjetas.

9.1 Tarjetas superiores

<p>Tipo 67-02: Cálculo de diferencia de energía y registrador de históricos</p> <p>Esta tarjeta superior calcula la diferencia entre energía en impulsión y en retorno, consiguiendo así conocer la energía disipada en el sistema abierto. dE=E4-E5</p> <p>Esta tarjeta incluye un registrador horario de consumo.</p> <p>Las terminales en esta tarjeta no se utilizan.</p>	
<p>Tipo 67-03: Limitador PQT + registrador de datos horarios</p> <p>La tarjeta cuenta con dos salidas de pulsos que pueden usarse como control INCREMENTO/ DECREMENTO para una válvula operada por servo-motor de tres puntos y baja velocidad vía un relé externo de estado sólido (Ref. S75-90-0006) y un trafo 230/24 V, ref. 66-99-403.</p> <p>Los límites de potencia y caudal requerido se programan en el MULTICAL® 602 a través del software METERTOOL.</p> <p>Vea también las instrucciones 5512-498.</p> <p>La tarjeta también incluye un registrador de datos horarios.</p>	
<p>Tipo 67-05: Salida de datos + registrador de datos horarios</p> <p>La tarjeta cuenta con un puerto de datos aislado galvánicamente que funciona con el protocolo KMP. La salida de datos puede usarse, p. ej. para conectar dispositivos de comunicación externos o cualquier otro tipo de comunicación para la que el puerto óptico al frente del contador no sea la mejor opción.</p> <p>62: DATA (Marrón) – 63: REQ (Blanco) – 64: GND (Verde).</p> <p>Utilice el cable de datos tipo 66-99-106 con conector D-Sub de 9 pines o el tipo 66-99-098 con conector USB.</p> <p>La tarjeta también incluye un registrador de datos horarios.</p> <p>Solo es posible leer la información actual y acumulada.</p> <p>Los registros por hora/día/meses/años no pueden ser leídos a través del puerto de datos de la tarjeta superior 67-05.</p>	
<p>Tipo 67-07: M-Bus</p> <p>M-Bus se puede montar con topología de estrella, anillo o bus. Dependiendo del tipo de Master M-Bus y longitud/sección de cable, hasta 250 contadores pueden existir en la misma red con direcciones primarias y aún más si se utilizan direcciones secundarias.</p> <p>Impedancia del cable de la red M-Bus: < 29 Ohm Capacidad de cable de red: < 180 nF</p> <p>La polaridad de los terminales 24-25 es indiferente.</p> <p>Normalmente las direcciones primarias contienen los últimos 3 dígitos del número de cliente (000 a 250), pero se puede cambiar vía el programa de PC METERTOOL.</p>	


<p>Tipo 67-09: Cálculo de diferencia de volumen y registrador horario</p> <p>Esta tarjeta superior calcula la diferencia entre el volumen en impulsión y en retorno con lo que se obtiene una expresión de la energía disipada en el sistema abierto.</p> <p>Volumen diferencial $dV=V1-V2$.</p> <p>Esta tarjeta incluye un registrador de datos horarios.</p> <p>Los terminales en esta tarjeta no se utilizan.</p>	
<p>Tipo 67-0A: 2 salidas de pulsos para CE (energía) y CV (volumen) + registrador horario +scheduler (programador)</p> <p>Esta tarjeta superior tiene las mismas funciones que la tarjeta superior 602-0C. Adicionalmente, esta tarjeta puede simular una temperatura de agua fría de acuerdo con una tabla (scheduler), en la que se puede programar hasta 12 fechas/ temperaturas individuales por año para T2, T3 ó T4.</p>	
<p>Tipo 67-0B: 2 salidas de pulsos para CE y CV + registrador programable</p> <p>El RTC y las salidas de impulso en esta tarjeta superior son idénticos a las funciones antes descritas para la tarjeta superior 602-0C.</p> <p>Esta tarjeta superior está preparada para la integración en una red de radio Kamstrup cuando se usa junto a la tarjeta base RadioRouter tipo 6020084.</p>	
<p>Tipo 602-0C: 2 salidas de pulsos para CE y CV</p> <p>Esta tarjeta cuenta con dos salidas de pulsos configurables para volumen y energía, tanto en contadores de calor, frío o combinados calor/frío.</p> <p>La resolución de los pulsos va en sincronía con la pantalla (determinado por el código CCC). Ej. CCC=119 (q_p 1,5): 1 pulso/kWh y 1 pulso/0,01 m³.</p> <p>Las salidas de pulsos están opto-aisladas y soportan hasta 30 VDC y 10 mA.</p> <p>Normalmente se conecta la salida de energía (CE) a los terminales 16-17 y volumen (CV) a 18-19, pero otras combinaciones pueden seleccionarse mediante el software METERTOOL, en el que también es posible seleccionar la duración de pulsos entre 32 o 100 ms.</p>	

9.2 Módulos base

9.2.1 Datos + entrada de pulsos, tipo 67-00-10

Las terminales de datos sirven para conectar a un PC o autómatas.

La señal está separada pasiva y galvánicamente mediante opto-acopladores. La conversión al nivel RS232 requiere conectar un cable de datos 66-99-106 [D-Sub 9F] ó 66-99-098 (USB) usando las siguientes conexiones:



62	Marrón	[DAT]
63	Blanco	[REQ]
64	Verde	[GND]

Las entradas de pulsos se pueden utilizar para conectar contadores de electricidad y de agua. Tenga en cuenta la frecuencia máxima permitida y la codificación correcta de los impulsos (l/impulso y Wh/impulso); estos valores se seleccionan mediante las configuraciones FF y GG.

65 - 66	Entrada A
67 - 68	Entrada B

9.2.2 M-Bus + entrada de pulsos, tipo 67-00-20/27/28/29


Una red M-Bus se puede montar con topología de estrella, anillo o bus. Según el tipo de alimentación del equipo M-Bus Master y la resistencia total del cable, el número total de contadores conectados puede alcanzar los 250.

Resistencia del cable < 29 Ohm

Capacidad del cable < 180 nF

La red del M-Bus debe conectarse a los terminales 24 y 25. La polaridad es indiferente.

La tarjeta M-Bus está disponible con entradas de pulsos.




9.2.3 Radio + entrada de pulsos, tipo 67-00-21/25/26

La tarjeta de radio se emplea para comunicación inalámbrica sobre una frecuencia de radio exenta de licencia, y se suministra con antena interna o externa.

Si desea más información sobre el módulo de radio, *consulte la descripción técnica del mismo (5512-013)*.

Las entradas de impulsos de esta tarjeta son idénticas a las descritas anteriormente.

Note: La tarjeta tipo 67-00-21 incluye funciones de radio y enrutador.
La tarjeta RadioRouter (67-00-21) debe usarse con el contador alimentado a red.



9.2.4 Registrador programable + RTC + entrada 4...20 mA + entrada de pulsos, tipo 67-00-22

La tarjeta cuenta con dos conexiones para transmisores de presión en las terminales 57, 58 y 59 y puede ajustarse para lectura actual o rangos de presión de 6, 10 o 16 bar.

La tarjeta está preparada para lectura remota: la información del contador/tarjeta se transfiere al sistema central por medio de un MODEM GSM/GPRS conectado a las terminales 62, 63 y 64.

Adicionalmente, la tarjeta cuenta con dos entradas de pulsos VA y VB.

Esta tarjeta debe estar siempre alimentada a 24 VAC.

9.2.5 Salidas analógicas, tipo 67-00-23

Ver Manual de Instalación 5512-369 (DK-GB-DE).

9.2.6 LonWorks + entrada de pulsos, tipo 67-00-24

Ver Manual de Instalación 5512-396 (DK) o 5512-403 (GB).

9.2.7 M-bus Inalámbrico + entrada de pulsos, tipo 602-00-30/602-00-35/602-00-38

Esta tarjeta ha sido diseñada para formar parte del sistema de lectura Wireless M-Bus Reader de Kamstrup A/S y trabaja en una frecuencia exenta de licencia (868 MHz).

La tarjeta cumple con las especificaciones EN13757-4 para el modo C y por tanto puede formar parte de otros sistemas que empleen comunicación M-Bus inalámbrica en modo C.

La tarjeta incorpora una antena interna, así como un conector para antena externa y dos entradas de pulsos idénticas a las descritas con anterioridad.

Al salir de fábrica, el transmisor M-Bus inalámbrico se encuentra desactivado. Este se activa automáticamente cuando el contador detecta el primer litro de agua. El transmisor también puede activarse mediante una llamada forzada al contador (manteniendo presionados ambos botones frontales por aprox. 5 segundos hasta que aparezca CALL en pantalla).

9.2.8 ZigBee® + entradas de pulsos, tipo 67-00-60

La tarjeta ZigBee® se utiliza para comunicación inalámbrica y puede formar parte de un sistema de lectura remota en el que varios equipos se comunican entre ellos.

Las entradas de pulsos de esta tarjeta son idénticas a las descritas anteriormente.

La tarjeta ZigBee® (67-00-60) debe usarse con el contador alimentado a red.

9.2.9 Metasys N2 + entradas de pulsos, tipo 67-00-62

La tarjeta N2 se utiliza para la comunicación digital entre el contador y un Master N2 en un sistema de control de Johnson.

El puerto RS485 se encuentra separado galvánicamente del contador.

Las entradas de pulsos de esta tarjeta son idénticas a las descritas anteriormente.

La tarjeta N2 (67-00-62) debe usarse con el contador alimentado a red.

9.2.10 Tarjeta SIOX (con auto-detección de baudios), tipo 602-00-64

SIOX se utiliza para la lectura digital por cable de grupos pequeños y medianos de contadores en los que la información se visualiza en el sistema principal, p. ej. MCom, Fix o Telefrang.

Para más información sobre estos sistemas puede ponerse en contacto con los proveedores correspondientes. Existe una herramienta de configuración por parte de Telefrang.

El conector del bus serial SIOX de dos hilos se encuentra opto-aislado del contador y su polaridad es indiferente. La tarjeta es alimentada por el propio bus SIOX. La velocidad de comunicación es de entre 300 y 19.200 baudios. La tarjeta utiliza automáticamente la mayor velocidad posible. La tarjeta en si misma realiza una conversión del protocolo KMP al SIOX.

9.2.11 BACnet® + entrada de pulsos, tipo 67-00-66

La tarjeta BACnet® se comunica a BACnet® en MS/TP a través de RS-485 como un dispositivo maestro/esclavo o maestro.

La tarjeta BACnet® transfiere varios datos, tanto actuales como acumulados.

Además, los códigos de información para alarma general, error en caudal, temperatura, fugas de agua, rotura de tubería, aire en el sistema y dirección del caudal equivocada pueden transmitirse al controlador BACnet®.

Las dos entradas de pulsos permiten la conexión y lectura de dos contadores adicionales por ej. agua y electricidad con pulso de salida.

9.2.12 Tarjeta esclavo Modbus RS485 RTU* + entrada de pulsos, tipo 67-00-67

La tarjeta base Modbus para MULTICAL® garantiza una integración sencilla de los contadores de energía térmica y agua de Kamstrup a sistemas basados en Modbus. Modbus es un protocolo abierto y ampliamente difundido de comunicación serial para aplicaciones de automatización en edificios.

Para mas detalles sobre la tarjeta Modbus, puede referirse a la ficha técnica correspondiente [DK: 5810-1267, GB: 5810-1253, DE: 5810-1268, FR: 5810-1317].

* RTU: Remote Terminal Unit

9.2.13 Tarjeta GSM/GPRS (GSM6H), tipo 602-00-80

La tarjeta de lectura de datos vía GSM/GPRS funciona como un enlace de comunicación transparente entre el software de lectura y el MULTICAL® 602.

La tarjeta está preparada para conectar una antena externa de doble banda GSM que siempre debe utilizarse. La tarjeta incluye una serie de diodos LED para indicar la intensidad de señal y facilitar el trabajo de instalación.

La tarjeta GSM/GPRS siempre debe utilizarse junto a un módulo de alimentación de alta potencia [230 VAC: 602-00-00-2 ó 24 VAC: 602-00-00-3].

9.2.14 Tarjeta 3G (GSM8H 3G), tipo 602-00-81

Al igual que el GSM6H, La tarjeta funciona como una vía de comunicación transparente entre el software de lectura y el MULTICAL® 602 y se utiliza para lectura de datos.

Sin embargo, éste módulo soporta 2G (GSM/GPRS) y 3G (UMTS), lo que permite su uso en áreas donde sólo hay cobertura 3G.

La tarjeta debe utilizarse siempre en conjunto con una antena externa que cubra 900 MHz, 1800 MHz y 2100 MHz. La tarjeta está equipada con una serie de LEDs que indican el nivel de la señal, lo cual es muy útil durante la instalación. Además indica si La tarjeta está conectado a una red 2G o 3G.

Para más información sobre La tarjeta 3G, ver hojas de datos *(DK: 5810-1057, GB: 5810-1058, DE: 5810-1059, FI: 5810-1061, and SE: 5810-1060)*.

Para más información sobre la instalación, consulte guías de instalación *(DK: 5512-1306, GB: 5512-1407, DE: 5512-1408)*.

La tarjeta 3G se debe utilizar junto con una alimentación de red de alta potencia [230 VAC: 602-00-00-3 and 24 VAC: 602-00-00-4].

9.2.15 Tarjeta Ethernet/IP (IP201), tipo 602-00-82

La tarjeta de lectura de datos vía IP funciona como un enlace de comunicación transparente entre el software de lectura y el MULTICAL® 602. La tarjeta soporta direccionamiento tanto dinámico como estático. Esto se especifica al momento del pedido y se puede modificar posteriormente. La tarjeta NO incorpora elementos de seguridad propios y por tanto siempre debe usarse junto a un corta-fuegos o NAT.

La tarjeta Ethernet/IP siempre debe utilizarse junto a un módulo de alimentación de alta potencia [230 VAC: 602-00-00-2 ó 24 VAC: 602-00-00-3].

9.2.16 RadioRouter de alta potencia + entrada de pulsos, tipo 602-00-84

La tarjeta RadioRouter de alta potencia incorpora la función de enrutador y por tanto esta optimizada para formar parte de una red de radio Kamstrup. Esta solución transmite los datos de lectura automáticamente al sistema central a través de concentradores RF. Adicionalmente, la tarjeta puede ser leída por un sistema de lectura por terminal portátil de Kamstrup como el USB Meter Reader o el TPL MULTITERM Pro.

La tarjeta RadioRouter esta disponible para operar tanto en bandas de frecuencia libre como en bandas restringidas que permiten transmitir con hasta 500mW de potencia. La tarjeta trae de serie una antena interna, un conector para antena externa y dos entradas de pulsos. La tarjeta RadioRouter de Alta Potencia (602-00-84) debe ser usada junto a alimentación a red de Alta Potencia (230 VCA: 602-00-00-2 y 24VCA: 602-00-00-3).

9.3 Resumen de tarjetas

MULTICAL® 602 Tarjetas de comunicación #2


Tipo	Descripción	Module No.
67-02	RTC + cálculo de energía + registrador de datos horario	5550-860
67-03	RTC + limitador P, Q o Δt + registrador horario	5550-860
67-05	RTC + salida de datos + registrador de datos horario	5550-904
67-07	RTC + M-Bus	5550-838
67-09	RTC + Δ volumen + registrador horario	5550-860
67-0A	RTC + 2 salidas de pulsos para CE og CV + registrador de datos horario + planificador	5550-860
67-0B	RTC + 2 salidas de pulsos para CE y CV + registrador de datos prog.	5550-942
602-0C	2 salidas de pulsos para CE y CV	5550-1163

MULTICAL® 602 Tarjetas de comunicación #1

Tipo	Descripción	Module No.
67-00-10	Datos + entradas de pulsos (VA, VB)	5550-369
67-00-20	M-Bus + entradas de pulsos (VA, VB)	5550-831
67-00-21	Radio/enrutador + entradas de pulsos (VA, VB)	5550-805
67-00-22	Registrador de datos prog. + RTC + 4...20 mA entradas + entradas de pulsos	5550-925
67-00-23	(VA, VB)	5550-1005
67-00-24	Salidas analógicas 0/4...20 mA	5550-1128
67-00-25	LonWorks, FTT-10A + entradas de pulsos (VA, VB)	5550-608
67-00-26	Radio + entradas de pulsos (VA, VB) (Antena Interna)	5550-640
67-00-27	Tarjeta M-Bus con registros alternativos + entradas de pulsos	5550-997
67-00-28	Tarjeta M-Bus con medio paquete de datos+ entradas de pulsos	5550-1104
67-00-29	Tarjeta M-Bus con paquete de datos MULTICAL® III + entradas de pulsos	5550-1125
602-00-30	M-Bus inalámbrico, C1, registros estándar, cifrado, 868 MHz, antena interna y externa, entradas de pulsos	5550-1205
602-00-35	M-Bus inalámbrico, C1, registros alternativos, cifrado, 868 MHz, antena interna y externa , entradas de pulsos	5550-1206
602-00-38	M-Bus inalámbrico, C1, red fija, encriptación, 868 Mhz, antena interna y externa + entradas de pulsos	5550-1356
67-00-60	ZigBee® 2,4 GHz antena interna. + entradas de pulsos	5550-992
67-00-62	Metasys N2 (RS-485) + 2 entradas de pulsos (VA, VB)	5550-1110
602-00-64	Tarjeta SIOX (Detección automática de baudios)	5920-193
67-00-66	BACnet MS/TP (B-ASC) RS485 + 2 entradas de pulsos	5550-1240
67-00-67	Modbus RTU + entrada de pulsos	5550-1277
602-00-80	Tarjeta GSM/GPRS (GSM 6H)	5550-1137
602-00-81	Tarjeta 3G GSM/GPRS (GSM8H)	5550-1209
602-00-82	Tarjeta Ethernet/IP (IP201)	5550-844
602-00-84	Radio/enrutador de alta potencia + entradas de pulsos	5550-1116


10 Configuración a través de los botones frontales


La fecha, hora y dirección primaria de M-Bus se pueden ajustar por medio de los botones frontales del integrador.


- 1 Seleccione en pantalla la lectura que se desea cambiar.
- 2 Levante la cubierta frontal del integrador.
- 3 Espere hasta que la pantalla se haya apagado totalmente (hasta 2,5 minutos). No presione ningún botón.
- 4 Mantenga presionado el botón principal  mientras re-conecta la cubierta frontal hasta que no se muestre ninguna línea en pantalla.
- 5 El menú de configuración ya está activo.

Una vez activado el menú de configuración del registro que se desea modificar, éste se muestra en pantalla con el último dígito parpadeando:






El valor del dígito se cambia presionando la tecla . La cifra se incrementa en uno cada vez que se pulsa la tecla, volviendo al 0 después del 9:



Al presionar la tecla principal  nos movemos al siguiente dígito (de derecha a izquierda):



El dígito activo parpadea y se puede cambiar pulsando la tecla . Para movernos de un dígito a otro pulsamos la tecla principal .

Para salir del menú una vez modificado el registro, mantener pulsada la tecla principal  durante 10 segundos.

El equipo comprueba si el nuevo valor introducido es válido para ese registro. Si es así, el valor se guarda y el nuevo valor se muestra con el símbolo "OK". En caso contrario, sigue apareciendo el valor original sin el símbolo "OK".

Manual de uso

Medición de energía

El MULTICAL® 602 funciona del siguiente modo:


El **caudalímetro** registra cuantos m³ (metros cúbicos) de agua circulan por el sistema centralizado de calefacción.

Las **sondas de temperatura**, situadas en los conductos de impulsión y de retorno, registran el enfriamiento, es decir, la diferencia entre las temperaturas de entrada y de salida.

El **integrador MULTICAL® 602** calcula la cantidad de energía consumida, a partir del volumen y el enfriamiento del agua circulando.



Indicaciones del visor

Al pulsar la tecla superior , aparecerá una nueva lectura.

La tecla inferior  se utiliza para mostrar datos históricos y valores promedio.

Al cabo de 4 minutos de ser pulsada la tecla frontal, aparecerá automáticamente la indicación de energía total consumida.

Muestra

	
Energía consumida en kWh, MWh o GJ.	Última fecha de corte (de facturación).
0045321 MWh	DATE LOG 0 1 20110601
Energía consumida en la última fecha de corte seguida de la energía consumida en la fecha de corte del año anterior. Seguida por consumos mensuales.	LOG 0 1 0031107 MWh
Consumo de agua en el citrúlo.	DATE LOG 0 1 20110601
0032456 m ³	LOG 0 1 0023195 m ³
Volumen total de agua en la última fecha de corte seguido del Volumen total en la fecha de corte del año anterior. Seguida por consumos mensuales.	DATE LOG 0 1 20110601
0008760 h	LOG 0 1 14
Número de horas de operación.	TIME N° 60 14
Número de horas con errores.	

Temperatura actual de impulsión.  para ver valores promedio anuales y mensuales.




Temperatura actual de retorno.  para ver valores promedio anuales y mensuales.

Diferencial de temperatura actual (salto térmico).

Caudal actual.  para ver valor máximo anual y valores históricos anuales y mensuales.

Potencia calórica instantánea.  para ver valor máximo anual y valores históricos anuales y mensuales. Seguida por el consumo de agua totalizada en las entradas de pulsos A y B y registros llamados I42.

Código de información "INFO" actual. (Comuníquese con su suministrador/mantenedor si el valor es diferente de "01".)

	
Temperatura actual de impulsión °C	Temperatura actual de retorno °C
76,89	34,21
Diferencial de temperatura actual (salto térmico) t °C	Caudal actual VOL.  t/h
4,258	3,16
Potencia calórica instantánea kW	Código de información "INFO" actual
146	256
Consumo de agua en el citrúlo m ³	Última fecha de corte DATE LOG 0 1
0032456	20110604
Volumen total de agua en la última fecha de corte seguido del Volumen total en la fecha de corte del año anterior Seguida por consumos mensuales.	Registro de la muestra INFO N° 0
0008760	20110604
Número de horas de operación h	... Y posteriormente el código INFO de los últimos 36 eventos. INFO LOG 0 1
14	512

